

ترجمة وتقديم عاطف يوسف محمو د تأليف: د.س.شاوهان س.ك.سريفاستافا

1832

مصادر الطاقة غير التقليدية

المركز القومى للترجمة إشراف: جابر عصفور

-- العدد: 1832

- مصادر الطاقة غير التقليدية

- د. س. شاوهان، وس. ك. سريفاستافا

- عاطف يوسف محمود

- الطبعة الأولى 2012

هذه ترجمة كتاب:

Non-Conventional Energy Resources (2nd Edition)

By: D.S. Chauhan & S.K. Srivastava

Copyright © 2006, 2005 by New Age International (P) Ltd. Publishers
Arabic Translation © 2012. National Center for Translation

Published in arrangement with New Age International (P) Ltd.
Publishers., New Delhi, India.

www.newagepublishers.com

All Rights Reserved

حقوق الترجمة والنشر بالعربية محفوظة للمركز القومي للترجمة شارع الجبلاية بالأوبرا- الجزبرة- القاهرة. ت: ٢٧٣٥٤٥٢٤

El Gabalaya St. Opera House, El Gezira, Cairo.

فاكس: ١٥٥٤ ٥٣٧٢

E-mail: egyptcouncil@yahoo.com Tel: 27354524 Fax: 27354554

مصادر الطاقة غير التقليدية

تـــاليــــف: د.س. شــــاوهــان س. كـ ســريفاستافا ترجمة وتقديم: عاطف يوسف محمود



بطاقة الفهرسة إعداد الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية إدارة الشئون الفنية

شاوهان، د. س. مصادر الطاقة غيـر التقليديــة / تــأليف: د.س شـــاوهان، ش.ك. سرياستافا، ترجمة وتقديم: عاطف يوسف محمود؛ ط ۱ – القاهرة: المركز القومي للترجمة، ۲۰۱۷

۰٤٠ ص، ۲۶ سم ۱ – مصادر الطاقة (أ) سريفاستافا، س. ك. (مولف مشارك)

(ُب) محمود، عاطف یوسف (مُترجم ومُقدم) (جــ) – العنوان (۳۳۲٫۸۲

رقع الإيداع: ٢٠١١/١٩٤٨ - ٢٥ - 978 - I.S.B.N - 978 - 977 - 434 الترقيم الدولي: 9 - 434 - 704 - 977 - 978 طبع بالهينة العامة الشنون المطابع الأميرية

تهدف إصدارات المركز القومى للترجمة إلى تقديم الاتجاهات والمذاهب الفكرية المختلفة للقارئ العربى وتعريفه بها، والأفكار التى تتضمنها هى اجتهادات أصحابها فى ثقافاتهم ولا تعبر بالضرورة عن رأى المركز.

المُحَتَّوَيَاتَ

مقدمة المترجم		7
مقدمة المؤلفين	(الطبعة الثانية)	11
مقدمة المؤلفين	(الطبعة الأولى)	13
البــــاب الأول:	مصادر الطاقة	15
الباب الثانسي:	الخلية الشمسية	61
الباب الثالث:	الإشعاع الشمسي	121
الباب الرابسع:	معدات تجميع الطاقة الشمسية	203
الباب الخامس:	تخزين الطاقة الشمسية	263
الياب السادس:	الطاقة الجيو حرارية	293
الباب السابع:	مولدات القوى المغناطيسية – الهيدروديناميكية	309
الباب التامس:	خلية الوقود	325
الباب التاسع:	المولدات الحرارية الأيونية والحرارية الكهربية	343
الباب العاشر:	طاقة الرياح	357

الباب الحادى عشر:	الطاقة الحيوية	101
الباب الثاني عشر:	تحويل طاقة المحيط الحرارية	433
الباب الثالث عشر:	طاقة موجات المد والجزر	143
الباب الرابع عشر:	طاقة الهيدروجين	459
الباب الخامس عثر:	محطات القوى الكهرومانية متناهية الصغر	485
المراجـــع		503
تمــــارين		517

مقدمة المترجم

الطاقة... هى قاطرة التنمية، وما من سبيل – فى مصر أو فى أى مكان من العالم – أن تنهض تنمية دون كهرباء، فهى عصب الحياة، لـذا فقـد غـدا تـأمين إمدادات الطاقة من القضايا التى تشغل دول العالم، توخيا لحمايــة أمنهـا القـومى وتأمين احتياجات الأجيال القادمة من الطاقة، بأسلوب يكفل توفير خـدمات الطاقـة بما يتناسب مع متطلبات التمية.

وتقوم السياسة الرشيدة لقطاع الكهرباء على عدد مــن المحــاور: المحــور الأول هو تنويع مصادر الطاقة الكهربية، والمحور الثانى: هو الاســتغلال الأمثــل لمصادر الطاقة المتاحة، والمحور الثالث: تحسين الكفاءة والحفاظ على البيئة، فــإذا ما بحثنا موضوع تنويع مصادر الطاقة نجد من الأقوم أن نتبع سياسة تقــوم علــي استخدام مختلف التكنولوجيات المتاحة بالنسبة للطاقة التقليدية، فهنــاك المحطـات البخارية، ومحطات الدورة المركبة، بالإضافة إلى المحطات الغازيــة، وإذا تكلمنـا فيما يخص مصر عن الطاقة الهيدروليكية، سنجد أنها قد نجحت في الاستفادة مــن كل المصادر المائية المتاحة لديها في نوليد الكهرباء، حبــث توجــد الآن قــدرات كل المصادر المائية المتاحة لديها في نوليد الكهرباء، حبــث توجــد الآن قــدرات مركبة على امتداد نهر النبل تبلغ نحو ٢٨٤٠ ميجاوات تخدم جــزءًا كبيــرًا مــن أراضي الوطن... ولأن تلك الأراضي مؤهلة، وتتميز بامتــداد الــشبكة الكهربيــة أراضي الوطن... ولأن تلك الأراضي مؤهلة، وتتميز بامتــداد الــشبكة الكهربيــة وطاقة الرياح، ومن ثم فقد وضعت خطة تهدف إلى رفع نصيب مــشاركة الطاقة الشمسية المتجددة إلى ٢٠٠ (منها ١٢ % طاقة رياح) من إجمالي إنتاج الطاقة عام ٢٠٠٠. المتجددة إلى ٢٠٠ (منها ١٢ % طاقة رياح) من إجمالي إنتاج الطاقة عام ٢٠٠٠.

هذا، علما بأن لدى قطاع الكهرباء بمصر خططاً حتى عام ٢٠٢٧ لإضافة قدرات كهربية جديدة تصل إلى ٥٨ ألف ميجاوات وتنفيذ شديكات نقل وتوزيسع لمجابهة التطور في الطلب على الطاقة، كما يولى القطاع مشروعات الطاقات المتجددة كبير أهمية لثراء مناطق شاسعة من البلاد بالشمس والرياح، ومن المتوقع أن تبلغ قدرات التوليد المركبة مع نهاية عام ٢٠١٠، ٢٦٧٥ ميجاوات منها ٥٥٠ ميجاوات من مزارع الرياح، ١٤٤٠ ميجاوات من محطة الكريمات الشمسية، والتي سنبدأ عملها في أواخر عام ٢٠١٠.

أما إذا تكلمنا عن الطاقة الشمسية، فإن اقتصادياتها مازالت محل تسعاؤل مقارنة بالبدائل الأخرى، ورغم هذا يسعى قطاع الكهرباء إلى الحصول على حزمة تمويلية لإنشاء واحدة من أربع محطات شمسية حرارية على مستوى العالم يجرى حائبًا إنشاؤها بقدرة إجمالية تصل إلى ١٤٠ ميجاوات ليبدأ الإنتاج منها في القريب العاجل... وهكذا فإن البدائل متاحة، وبدء اللجوء إلى المحطات النوويسة أسبابه معروفة تعود إلى أن ما لدينا من وقود أحفورى – بل ما لدى العالم أجمع – آخضذ في النصوب، إلى جانب أن البلاد قد استغدت كل المصادر المائية.

من هنا كانت أهمية البحث عن مصادر بديلة وملائمة للطاقة، ومن هنا تتبع أهمية هذا الكتاب الذي يتقصى بالتحليل والتفصيل مصادر الطاقة غير التقليدية.

وبمقدور مصادر الطاقة غير النقليدية أن تحل مــشكلتين متلازمتــين مــن مشاكل الإمداد بالطاقة، فهى من جهة تحقق اللامركزية فى النزويد بها، ومن جهـــة أخرى تسهم فى المحافظة على نظافة البيئة، ونقف إلى جانـــب مــصادر الطاقــة التقليدية الأيلة للنفاد وتتولى الوفاء باحتياجات المناطق الريفية.

وإذا كان الكتاب - وكاتباه هنديان - يتسم بالتركيز الشديد علمى ظروف الهند وملابسات البيئة فيها، فما من ربب في إمكانية تطبيق الكثير والكثير جدًا من معطياته على مصر باعتبارها بلدًا ناميًا، تربط ظروفها بظروف الهند وشاتج قوية، وما من شك في أن الهند في نهضتها الحديثة التي برزت بها لمقدمة الدول المتقدمة، تنهض مثلاً لما يمكن أن تشائره مصر وتترسم خطواته في هذا السبيل الذي قطعت فيه الهند شوطًا لا يستهان به، وكما ينضح من الكتاب، فقد بلغ من اهتمام الهند بهذه القضية أن قامت بها في عام 19۸۷ إدارة خاصة، ما لبثت أن تحولت إلى وزارة مستقلة، ترعى شئون الطاقية غير التقليدية والمتجددة... وتتضمن نشاطاتها الرئيسية وضع برلمج لتطوير الإقادة من الطاقة الشمسية وطاقات الرياح والمحيطات، والطاقة من الهيدروجين، ومسن المصادر الحيوية والكيميانية من الفضلات والغاز الحيوى وإعادة تدوير النفايات

وتولى برامج ومخططات الإفادة من مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة عناية خاصة لاستثمار التعاون مع منظمات المجتمع المحلية وتلبية احتياجاته ذات الحجم المحدود من القدرة للأغراض من قبيل الطهى والتزويد بالمياه لأغراض الـشرب والاستعمالات المنزلية، إلى جانب إنارة الطرقات، وقد أثبتت تلك البسرامج فاعليتها بصفة خاصة فى توفير نوع من الرفاهية القطاعات المحرومة مسن المجتمع.

المترجم

عاطف بوسف محمود

مقدمة الطبعة الثانية

إنه لمن دواعى سرورنا أن نقدم طبعة ثانية من الكتاب... وهى طبعة منقحة ومزيدة وشاملة... ولقد أتاحت لنا هذه الطبعة الحديثة الغرصة لإدخـال تحـسينات ذات بال على الطبعة الأولى، وإضفاء منظور جديد على الكتاب... وقد أضيفت فى هذه الطبعة بضعة رءوس موضوعات جديدة بناء على رغبة الطلاب واحتياجاتهم، إذ أننا نتاقى التعليمات والاقتراحات من المعلمين والطلبة من مختلـف الجامعـات عبر بلاد الهند كلها، ولقد وجننا لها فائدة كبيرة في الارتقاء بمادة الكتاب.

إننا لنعرب عن شكرنا الصادق وامتناننا العميق إلى السيد "سرى سوميا جوبنا"، العضو المنتنب لدار نيو إيدج إنتر ناشيونال (New Age International) بنبودلهي لإصدار الكتاب في هذا التوقيت الملائم وهذه الصياغة المناسبة.

المؤلفان

مقدمة الطبعة الأولى

احتياجات الهند من الطاقة ضخمة ومتزايدة دائما، ولا يصل استهلاك الطاقة التجارى للفرد الواحد بها إلى عشر المتوسط العالمي... وصورة الطاقة في الهند اليوم هي خليط متراكب من مصادر متتوعة بجرى استغلالها لتليية احتياجات متوعة في المناطق المنطرية والريفية... ومن المتوقع أن يستديم هذا الاستغلال المصادر الطاقة التقليدية وأن يستدر في التتامى في الهند، على أن هناك العديد مسن العوامل التي تحد من ذلك، مثل محدودية الاحتياطي المؤكد منها ونوعية المنتج، والاحتياج لتموين وسائل المواصلات والتقليل من التلوث البيئي، واقد تم التحقق مسن أنه في بلد كالهند تتعاظم أهمية استغلال مصادر الطاقة غير التقليدية، وقد بدئ في السنوات الأخيرة في استخدام تقنيات معينة من الطاقة غير التقليدية، اتأخذ مكانها في الهند، التي تتمتع بمصادر وفيرة الطاقات المتجددة، كالطاقة الشمسية، والرياح، والطاقة من الكتل الحيوية والمحيطات... وهذا الكتاب عن مصمادر الطاقة غير التقليدية لتحويل المباشر للطاقة .

وبودنا أن نعرب عن عميق شكرنا وامتناننا للناشر "تيو إيدج لِنترناشــيونال" بنيودلهي على إخراجه للكتاب في هذه الصورة الطيبة.

ونحن نرحب – ترحيبًا قلبيًا – بالاقتراحات من المعلمين والطلبــة لإدخـــال المزيد من التحسينات على الكتاب مستقبلا.

المؤلفان

الباب الأول

مصادر الطاقة

مقدمة:

الطاقة عنصر حاكم فى النمو الاقتصادى، فهناك ارتباط وثيق بسين تسوفر الطاقة المتاحة، والنمو المستقبلى لأمة ما، وعلى أية حال، ففى بلد نام كالهند، كلما زاد توفر الطاقة المتاحة، تعاظم الاحتياج إليها، وبالمتالى فعلى الرغم من الزيادة فى القدرة الكهربية المولدة من ٢٠٠٠ ميجاوات فى عام ١٩٥٠ إلى ٩١١٩٠ ميجاوات بحلول نهاية عام ٢٠٠٠، فإنه من المتوقع أن تصل الذروة فى العجز إلى ٣٣٠.

تستهلك الطاقة من مختلف الأشكال في الهند، والمصادر التقليدية الطاقـة في مناطق الجير (خشب الوقود، ومخلفات الحيوانات والبقايا الزراعية) ما زالت تمثل الكـم الأكبـر في تلبية الاحتياجات إلى الطاقة في مناطق الهند الريفية، وبالتدريج، تحـل أنـواع الوقود التجارية كالفحم، واللبجنايـت، ومسشتقات البتـرول، والغساز الطبيعـي، والكهرباء، محل هذه الأنواع غير التجارية من الوقـود، وتـشكل أنـواع الوقـود التجارية زهاء ٢٠% من إجمالي المنتج من الطاقة الابتدائية في الهند، فـي حـين تغطى النسبة الباقية (٤٤%) أنواع الوقود غير التجارية، ومن بين الطاقة التجارية الإجمالية المنتجة في شكل قدرة أو كهرباء، يأتي ٢٩% من الفحم ومصادر القـوى الديزل (السولار) والغاز، وأقل من ١١% من مصادر الطاقة غير التقليدية كالطاقـة الديزل (السولار) والغاز، وأقل من ١١% من مصادر الطاقة غير التقليدية كالطاقـة ألم المنبر، والمنازات الحيوية، ومحطات الكهرباء المائية متناهية الـصمغر، أما البترول ومشتقاته، فهي المصدر الكبير الآخر الطاقة.

لقد صاغت حكومة الهند – فيما يخص الطاقة – سياسة تهدف لتأمين إمداد كاف من الطاقة بالحد الأدنى من التكلفة، مع تحقيق الاكتفاء الذاتى مسن إمدادات الطاقة، وحماية البيئة من التأثيرات السلبية للاستغلال الجائر على مصادر الطاقة، وترسم البنود التالية الملامح الرئيسية لهذه السياسة:

أ - التعجيل باستغلال مصادر الطاقة التقليدية المحلية: خام البشرول،
 و الفحم، و القدر ات الهيدروليكية و النووية.

ب- تكثیف عملیات الاستكشاف لزیادة الإنتاج المحلی مـن خـام البتـرول
 والغاز الطبیعی.

ب- السيطرة على الطلب على خام البترول وصور الطاقة الأخرى.

د- المحافظة على استهلاك الطاقة وحسن القيام على إدارتها.

ه- تحقيق الاستغلال الأمثل للطاقات الموجودة بالبلاد.

و- تطوير سبل الاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة لمجابهة الاحتياجات
 في المجتمعات الريفية.

ز- تكثيف المصادر وتطوير الأنشطة في مجالات مصادر الطاقات الجديدة
 و المتجددة.

لتدريب المنسق للعمالة المنوط بهما قطاع الطاقمة على مختلف
 المستويات الإدارية.

إن تطوير بدائل مصادر الطاقة غير التقليدية وتنميتها، ســواء الجديــدة أو المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الحيوية... إلخ، تحظى باهتمام ودعم إدارة مصادر الطاقة غير التقليدية التى تأسست بالهند عام ١٩٨٢.

تصنيف مصادر الطاقة:

١ - مصادر الطاقة التجارية أو غير التجارية:

تشمل أصناف الوقود التجارية:

الفحم، والليجنايت، ومشتقات النفط، والغاز الطبيعي، والكهرباء.

وتشمل أصناف الوقود غير التجارية:

خشب الوقود، وروث الأبقار، ومخلفات الزراعة.

٢ - مصادر الطاقة التقليدية أو غير التقليدية:

تشمل المصادر التقليدية:

أنواع الوقود الأحفورى^(*) (الفحم - خسام البتسرول - الغساز الطبيعسى) والطاقات المائية والنووية.

تشمل المصادر غير التقليدية (أو الطاقة البديلة):

الطاقة الشمسية – الطاقة الحيوية – طاقة الريـــاح والمحيطـــات – طاقـــة الهيدروجين – وطاقة الحرارة من باطن الأرض (الجيوحرارية).

٣ - مصادر الطاقة إما متجددة أو غير متجددة:

مصادر الطاقات المتجددة:

تشمل المصادر الطبيعية للطاقة، والتي لا تستنفه، ويمكن استعمالها لإنتـــاج الطاقة لعديد من المرات، ومن أمثلتها الطاقة الشمسية، وطاقـــة الريـــاح، وطاقـــة

^(*) يقصد بها تلك المنتجة من بقايا كاننات حيوانية أو نباتية ترجع إلى عصور جيولوجية سالفة. (المترجم)

حرارة باطن الأرض، وموجات المد والجذر، وطاقة المياه، والطاقـة الحيويـة، والمواد المعدنية الذرية مصادر غير مستنفدة من الطاقـة، عنـد اسـتخدامها فــى تكنولوجيات نفاعلات المولدات المريعة.

مصادر الطاقة غير المتجددة:

تشمل المصادر الطبيعية التى تُـستنف و لا يمكـن الإحــلال محلهـا عنــد استعمالها، وأمثلتها أنواع الوقود الأحفورى كالفحم وخام البترول والغاز الطبيعــى، والتى تمثل حاليًا ٩٨% من مصادر الطاقة.

الفحم:

الفحم هو المصدر الأولى الطاقة، ويمثل حوالى ٦٧% من احتياجات بلاد الهند من الطاقة التجارية، ويستعمل بشكل جـوهرى فــى الـصناعات المعدنيــة والكيميائية، وتشكل القدرة الحرارية المنتجة من نوعيات الفحم متدنية الرتبة نحـو ٢٥% من إجمالى الطاقة المركبة لتوليد الكهرباء بالبلاد.

نتكون رواسب الفحم من مواد منطايرة، ورطوية وكربون إلى جانـب مـــا يحتويه من شوائب (رماد).

وبتتمى ترسيبات الفحم فى الهند إلى الحقبتين الجوندوانية والحقية الجيولوجية الثالثة (٩٨% من مصادر الفحم تنتمى إلى الحقبة الجوندوانية)، ويقع حوالى ٧٥% من ترسيبات الفحم فى وادى نهر "دامودار". والأماكن المرتبطة جيدًا بهذه الترسيبات هى رانيجانج فى البنغال الغربية وجاريا، وجيريديه، ويساكورا وكارانبورا فى بيهار، وأودية الأنهار الأخرى التى بها ترسسيبات فحميسة تسشمل جودوفارى وماهانادى وسون وواردها، وتوجد مناجم الفحم الأخرى فسى نطساق

ساتبورا فى سهول تشاتيسجاره، بمادهيا براديش، كما أن هناك حقولاً ضخمة للفحم فى سينجارانى بأندهارابراديش، وتااشر بأوريسا، وشاندا فى ماهار اشترا أيضاً.

بدأت صناعة تعدين الفحم بالهند في رانيجانج بغرب البنغال في سنة 1978 وقد تم تأميم نشاط تعدين الفحم في الفترة 1977 - 1977، تحاشيًا الاستغلال العمالة. وينتمي نشاط إنتاج الفحم حاليًا للقطاع العام بأكملة تقريبًا، وبجرى تنظيمه من خلال "شركة الهند المحدودة الفحم"، وهي شركة قطاع مشترك بين الحكومة المركزية وحكومة أندهار ابراديش.

الاحتياطيات والإنتاج:

قدرت هيئة GSI(*) احتياطيات الهند من الفحم (حتى عصق ١٩٩٠ متر) بحوالى بدوالى ٢٠١٩٥ مليون طن، وذلك في أول يناير من علم ١٩٩٦ حوالى بدوالى ٢٧٧ منها من النوعيات القابلة للتكويك، ٧٣% منها من غير القابلة لله، وبالنظر إلى محدودية المتاح من الفحم القابل التكويك فإن استخدامه مقصور على الأغراض الميتالورجية، في حين أن الأنواع غير القابلة للتكويك متاحبة بالبلاد، وملائمة لأغراض توليد الطاقة، والولايات المتعارف على وجود لعنياطيات من الفحم بها تشمل ببهار، والبنغال الغربية، ومادهيابراديش، وأوريسما، وأندهارابراديش، وماهاراشترا.

ولقد ارتفع إنتاج القحم إلى حدود ٢٧٠,١٢ مليون طن تقريبًا في عام ١٩٩٥ - ١٩٩٦، مقارنة بزهاء ك٨,١٧ مليون طن في وقت تأميم صناعة القحم في عام ١٩٩٥ - ١٩٧٦، والهند تصنف بأنها ثالث أكبر منتج القحم على مستوى العالم، وبهذا المعدل فمن المتوقع أن تقى الاحتياطيات بالاحتياجات لمدة ٧٠٠ مسنة، لسذا كان من المحتم أن يحافظ على القحم ويجرى استعماله بصورة انتقائية.

^(*) Geological Survey of India (المترجم) المساحة الجيولوجية الهندية

تصنيف أنواع الفحم:

يصنف الفحم اعتمادًا على نسبة محتواه من الكربون الثابت (Fixed carbon) والرطوبة، والمواد المتطايرة في ترتيب تنازلي كالآتي:

أ - الفحم الأنثر إسيتي.

ب- الفحم البتيوميني.

ج- الفحم البتيوميني السيني (Senic).

د - الليجنايت أو الفحم البنى اللون.

كما تصنف أنواع الفحم طبقًا لنسبة المادة المتطايرة إلى فئتين:

أ - فحم قليل المواد المتطايرة: تتراوح نسبة المواد المتطايرة فيه ما بسين ١٠٠ ٣٠% مع انخفاض نسبة الرطوبة، ويعرف بصفة عامة بالفحم القابل للتكويك (Coking coal) ولهذه الفحومات خواص تكويك جيدة، وتصل نسبة الشوائب بها إلى ٤٢%، وتستخدم - سواء تم إثراؤها أو لم يتم - في صناعة الكوك الصلد المطلوب للأغراض الميتالورجية.

ب - فحم عالى المواد المتطايرة: يحتوى على نسبة عالية من المسواد المتطايرة، تربو على ٣٠%، ونسبة رطوبة فى حدود ١٠%، وهو فحم سريع الاحتراق يصلح فى الأساس لإنتاج بخار الماء، ويعسرف عادة بالفحم غير القابل للتكويك ويستخدم فى الصناعات التى تلزمها عمليات تسخين أو توليد بخار الماء، كمحطات القوى الحرارية والقاطرات البخارية ولحرق الطوب فى الصناعات الكيميائية، وكوقود منزلى.

 ^(*) يقصد بها كمية الكربون والمواد الصلبة القابلة للاحتراق في المواد الفحمية بعد نزع الرطوبة والرماد
 والمواد المتطايرة منها (المترجم)

الليجنايت:

يُطلق على الليجنايت أيضاً مسمى الفحم البنى اللون، وهو ذو رتبة متدنيسة ويحتوى على نسبة أعلى من الرطوبة، وإذا تعرض للتحلل فإنه يتحلل بسمهولة، ولذا فإنه — قبل استعماله — يشكل فى هيئة قوالب صغيرة، ويستخدم أساسًا فسى محطات توليد القوى الحرارية وكوقود صناعى ومنزلى، وكسذلك فسى عمليسات الكربنة وإنتاج الأسمدة.

يحتوى الليجنايت الهندى على نسبة شوانب أقل من الموجودة بالفحم، وهــو متجانس في خواصه.

وتتواجد ترسبات الليجنايت ذات الأهمية في كل من تاميلنادو، وبونديشيرى، وأوتار براديش، وكيرالا، وراجاستهان، وجامو، وكشمير. وتقدر احتياطيسات الليجنايت ببلاد الهند بحوالى ٢٧٤٠٠ (أ) مليون طنن، والترسبات فسى نيفيلى بتاميلنادو بحوالى ٣٣٠٠ مليون طن، وتكون ٩٠% من احتياطيات الليجنايت، لكن المناجم تعانى من تركيبها الارتوازى، وعملية الضمخ المستمر الماء مهمة شساقة وجسيمة، غير أن موقع هذه الترسبات يعتبر بمثابة النعمة لتاميلنادو، فهى تتنج مداراية، ويعتمد تصنيع الإقليم بقدر كبير على القدرة الحرارية، ويعتمد تصنيع الإقليم بقدر كبير على القدرة الحرارية، ويعتمد تصنيع الإقليم بقدر كبير على القدرة الحرارية المولدة من حقل الليجنايت في نيفيلي، ويبلغ الإنتاج السعنوى مسن هدذا المنتجم المفتوح قرابة 1,0 مليون طن.

مشاكل تعدين الفحم:

تشمل الآتي:

 أ - محدودية احتياطيات الهند من الفحم الميتالورجي، ورغم نلك فيان استئفاذ النوعيات عالية الجودة والمناسبة لصناعة الكوك، ما زالت قليلة (حوالي ٧٠ إلى ٨٠%)، وبالوسع زيادتها بميكنة عمليات التعدين.

^(*) الأرقام كما وردت بالنص الأصلى. (المترجم)

- ب تقع معظم ترسبات الفحم فى مناطق شرق الهند ووسطها، فــى حـــين
 تتوزع محطات القوى الحرارية وغيرها فى مواقع الاستهلاك على مدى
 واسع من الانتشار، مما يقتضى نقل الفحم عبر مسافات شاسعة.
- ج- حيث إن معظم مناجم الفحم تعتبر بمقياس الحجم صغيرة، فإنها تطبق
 أساليب بدائية في الإنتاج، ومن ثم فإن الإنتاج لكل فرد ليس فقط متدنبًا،
 ولكن بكلفة إنتاج بالتبعية مرتفعة.
- د الكميات الكبيرة من الشوائب التى يسمح ببقائها فى الفحم وتقلل مسن
 جودته، إلى جانب أثرها فى رفع تكلفة نقل الفحم وإحداث الإضرار
 بالبيئة، ويمكن تحاشيها بعمليات غسل الفحم.
- ه- يحدث فقدان لكمية كبيرة من الفحم في صورة نفايات، تتبقى بعد فـ صل
 الفحم ويتم الاستغناء عنها، وبالإمكان تجنب هذه الفواقد إذا حول تــراب
 الفحم أو مسحوقه إلى قوالب صغيرة.
- و النقص في القدرة في بعض المناطق، وعلى وجه الخصوص منطقة
 وادى دامور DVC^(a)، ويعد عدم توفر المتفجرات والاضطرابات
 العمالية، ومن المشاكل الخطيرة التي تواجه هذه الصناعة.

المحافظة على الفحم:

مصادر الفحم فى الهند فقيرة، سواء فى النوعية أو الكمية، ويزيد هذا الموقف صعوبة، سوء استخدام الفحم الجيد بالحرق فى وسائل النقل أو بالصناعات، و يرجح ألا تكفى الاحتياطيات القليلة من فحم التعدين أو من فحم التكويك لأمد طويل، كما أن التعدين الانتقائي يؤدى إلى فاقد جسيم فى الفحم الخام،

^(*) اختصار لعبارة Damaur Valley وهي منطقة تتمية صناعية شهيرة بالهند. (المترجم)

مع حدوث اشتعال للنيران من وقت لآخر بالمناجم وخاصة مع اتباع أساليب غير نظامية فى استخراج وتعدين الفحم، اذا فمن الجوهرى بمكان الاهتمام بالمحافظة على الفحم واستخدامه بطريقة مرشدة ثم اختيارها على نحو سليم.

إن إدارة الفحم هي العامل المحورى في إحداث التنمية ومع ترشيد استغلال الاحتياطيات من الفحم والليجنايت في الهند، ويتأكد الترشيد في استهلاك الفحم باسترجاع الاحتياطيات في موضعها الأصلى أو الحقيقي، ولقد استدعت ظروف التعدين الصعبة من حيث طبيعة نوع الأرض، والتي تسود المناطق المتواجد بها الفحم، إدخال البعض من أحدث أنواع التقنيات الملائمة الاستغلال مثل هذه الترسيات، من وجهة نظر الحفاظ للفحم والسلامة الصناعية، ومن وسائل الترشيد الاخرى الفحم التي يمكن استعمالها أو اتباعها:

- أ التحفظ على فحم التكويك للاستخدام فقط فى الصناعات التعدينية، مسع عدم استخدامه على الإطلاق، أو قصر استخدامه لتوليد البخار أو للنقــل أو لأية صناعة أخرى على حالات الضرورة القصوى.
- ب- رفع جودة الفحم من الرتبتين الثانية والثالثة، عـن طريـق غـسيله أو
 مزجه بالفحم من الرتبة الأولى فحم التكويك ثـم اسـتخدامه فــى
 الصناعات التعدينية.
 - ج- اتخاذ الإجراءات الفعالة لوقف عمليات التعدين الانتقائى.
 - د استكشاف مناطق جديدة بحثا عن احتياطيات الفحم، مع تقييمها.
- هـ حرق الفحم المحتوى على نسب عالية من شوائب، بعد فصله بطريقـة
 الحمل بالموائم.

- ز استخدام مسحوق الفحم ونفاياته بعد تشكيله في قوالب بواسطه القطران
 أو بخليط من القطران و الجبر .
- الاستعاضة عن خام البترول بالفحم المحول لغاز أو المسلل بطريقة فيشر ترويش التصنيعية Fischer- Tropsch synthesis).
 - ط معالجة الفحم المعدن بطريقة المنجم المفتوح.
- التحويل المباشر للحرارة الناجمة عن احتراق الفحم إلى كهرباء
 بالمغناطيسية الهيدروديناميكية(**).
 - ك نقل الفحم وهو في صورة غليظة القوام لتقليل نفقات النقل.

النفط والغاز الطبيعي:

النفط:

النفط سائل قابل للاشتعال مكوناته الأساسية هى الهيدروكربونات (صن ٩٠ إلى ٩٨ %)، فى حين تتكون النسبة الباقية من مركبات عصوية يحدخل فيها الاكسجين، والنيتروجين والكبريت وآثار من مركبات عصوية - معدنية، ويستخدم النفط والمشتقات البترولية، كوقود للمحركات وكزيوت، وكمصدر للمحواد الخام اللازمة لتصنيع الكيماويات المتتوعة المطلوبة فى الصناعات المختلفة.

^(*) تصنيع الهيدروكربونات بهدرجة أول أكسيد الكربون بمعاونة عامل مماعد. (المترجم) (**) يرجى الرجوع للباب السابم. (المترجم)

أماكن الوجود:

يوجد النفط الخام فى الهند بصفة أساسية مصحوباً بالصخور الرسوبية مسن الحقبتين الميزوزنية (**) والعصر الجيولوجي الثالث، والتي كانت يوما ما مطمورة تحت البحار الضحلة، وتقدر مساحة الطبقات الحاملة للزيت فى الهند باكثر مسن ١,٥ مليون كيلو متر مربع (حوالى ٢/٥ مساحة البلاد الكلية)، وهذه المسساحات تغطى السهول الشمالية فى وادى جانجابر اهما بوترا، وفي المشريط السساحلي، وكذلك الحافة القارية البعيدة عن الساحل، وفي سهول جوجارات، وكذلك صحراء ثار، وفي المنطقة حول جزر أندامان ونيكوبار.

الاستكشاف وإدارة الإنتاج:

بدأ نشاط استكشاف النقط وإنتاجه بصورة كثيفة ومنسقة بعد تأسيس لجنسة النفط والغاز الطبيعي (ONGC) في ١٩٦٥، وهي ما تسمى الآن بالمؤسسة الهندية المحدودة للنفط (OIL)، والتى تكونت بعد اقتناء الحكومة لأسهم "شركة بورماللنفط" في عام ١٩٨١، فصارت ثاني مؤسسة قطاع عام تنضرط في مجال استشكاف النفط وإنتاجه في البلاد.

وحتى استقلال البلاد فى عام ١٩٤٧، كانت أسام هى الولاية الوحيدة التسى تحفر بها الآبار لاستخراج النفط وتكريره فى معمل تكرير فى مقاطعة "ديجبوى"، ورغم صغر حجمه فقد كان هذا هو حقل الزيت الوحيد الذى استمر استغلاله علسى مدى ١٠٠ عام دون توقف... وبعد الاستقلال ظهرت دلائل وجود ترسسبات هيدروكربونية فى سهول جوجارات ومنطقة كامباى (بعيدًا عن الشاطئ).

^(*) الدهر الوسيط من الحقبة الجيولوجية الثالثة. (المترجم)

على أن الاحتياطيات الكبرى وجدت - على غير المتوقَّسع - بعيــدًا عــن سواحل بومباي، فيما يسمى "بومباي هاي"، على مسافة ١١٥كم من الشَّاطئ، وحتى الوقت الحالى تعدّ هذه أغنى حقول النفط في الهند.

التوزيع

يوجد في الهند ١٣ حوضًا ذات أهمية، تحتوى على طبقات حاملــــة للــــنفط، يمكن تنويبها في ثلاث مناطق:

- أ حوض كامباى فى جوجارات، وحوض حزام أسام أراكان، وحوض بومباى الأرضى بعيدا عن الساحل، وجميعها أحواض يجرى الإنتاج التجارى منها.
- ب لحواض فى راجاستهان، كريشنا، كوفيرى، جوداف ارى، أندامان، البنغال، وتلال الهيمالايا، وادى جانجا وتريبورا، حزام ناجالاند فولد، ومن المعروف أن جميعها تحتوى على طبقات حاملة للنفط، لكن الإنتاج على المستوى التجارى من هذه المناطق لم يبدأ بعد.
- ج- التكوينات الجيولوجية في مناطق كوتش ساور اشتر ا، كير الاكونكان،
 ومهانادي، ولها تركيبات جيولوجية تبشر بتواجد النفط، ومن ثم يمكن
 اعتبار ها مناطق محتملة في المستقبل.

الاحتياطيات والإنتاج:

تقف الاحتياطيات المؤكدة النفط على مستوى العالم فسى أول ينساير عسام ١٩٩٥ عند حدود ٩٩٩,٧ بليون برميل، بينما يتأرجح إنتاج النفط حول معسدل ١٩ – ٢٢ مليون (٣) برميل سنويًا، وبمقارنة هذين المؤشرين (الاحتيساطى والإنتساج)

^(*) كما ورد بالأصل وصعتها بليون. (المترجم)

يتضح أن احتياطيات العالم من النفط تكفى لمدة حوالى ٤٥ عاماً، أما فى الهند فإن احتياطيات النفط فقيرة جدا، أو محدودة بحوالى ٢٧٩ مليون طن، وذلك فحى أول يناير عام ١٩٩٦، وهى فى سبيلها للنفاد فى غصضون ١٥ – ٢٠ سعة. لقعد زاد الإنتاج المحلى من ٢٠٠، مليون طن فى عام ١٩٥٠ إلى ٣٥ مليون طن فى عام ١٩٩٥ وصل إنتاج الزبت حدًا أقصى قدره ٢٤٠٥ مليون طن فى عام ١٩٩٠ وصل إنتاج الزبت حدًا أقصى قدره ١٩٩٠ مليون طن فى عام ١٩٩٠ مراد الموردة كبيرة إلى إعلاق آبار الزبت التى استفدت فى إقليم "بومباى هاى"، ومنذ ذلك الوقت زاد الإنتاج أسامًا بسبب وضع مخططات التطعوير الإضافى فى حقل نيلن (ل - ٢)، (ل - ٣)، (ل - ٣)، الرئيسية موضع التنفيذ، مثل التطوير الإضافى فى حقل نيلن (ل - ٢)، (ل - ٣)، الرئيسية موضع التنفيذ، مثل التحلوير الإضافى فى حقل نيلن (ل - ٢)، (ل - ٣)، الابتاج إلى ٥٠ مليون طن سنويا.

ويمثل النفط الخام المستخرج من الآبار البحرية في 'بومباي هاي' زهاء ٧٠% من الإنتاج المحلي.

ويوجه نحو ٤٠% من إجمالى الاستهلاك المحلى من المنتجات البترولية إلى قطاع النقل، بينما تستخدم نسبة ٢٠% الباقية فى الصناعة بما فى ذلك توليد الطاقة، وكذلك الاستخدامات المنزلية وغيرها من الأغراض الأخرى.

مصافى التكرير:

بجرى تكرير البترول في الهند في ١٣ مصفاة تكرير تتبع كلها القطاع العام، وتصل طاقتها التكريرية الإجمالية السنوية إلى ٢٠,٤ ملبون طن (إحساء يونيو ١٩٩٦)، وهذه المعامل هي:

معمل بار اونى (بيهار – مؤسسة للهند النفط)، بونجايجاون (ولاية أسام – مصفاة تكرير بونجايجاون)، كوتشين (ولاية كيرالا – مصفاة تكريـر كوتـشين)، دیجبوی (و لایة أسام – مؤسسة الهند النفط)، هالدیا (و لایة غرب البنغال – مؤسسة الهند للنفط)، ماتالی وناریمانسام الهند للنفط)، ماتالی وناریمانسام (مدر اس – مصفاة تکریر مدر اس)، ماتهور ا (مؤسسة الهند للنفط)، نونمساتی فسی جوو اهاتی (و لایة أسام – مؤسسة الهند للنفط)، ترومبای (بومبای – هندوسستان للبترول)، ترومبای (بومبای – بهارات للبترول)، فیساکها بانتام (اندهر ا برادیش – هندوستان للبترول)، وجاری انشاء مصفتین للتکریسر جدیسدتین فسی مانجسالور (کارناتاکا) وبانیبات (هاریانا)، وکلاهما ینبع القطاع المشترك.

مواطن المشاكل:

أ - الاعتماد المتزايد على الواردات من النفط والمنتجات النفطية، مصايحعلها عرضة لتقلبات أسعار النفط العالمية، وقد شكلت واردات السنفط
 3 % من الاستهلاك المحلى ومثلت بالقيمة الحسابية ٢٧% من إجمالى الواردات لعام ١٩٩٥ – ١٩٩٦، ويزيد هذا أيضًا من السشعور بالقلق فيما يخص التأمين القومي من النفط.

ب- تجمد الإنتاج المحلى من النفط الخام لبضع سنوات، بل و اتجاهــه إلـــى
 الإنخفاض.

- ج- منذ العثور على منابع "بومباى هاى" فى ثمانينيات القرن العشرين لم يتم
 العثور على أى حقول نفط ذات أهمية.
- د يخضع تسعير المنتجات النفطية للظروف المسياسية، ونظاممه ملمىء
 بالعيوب.

المحافظة على المنتجات البترولية:

تحظى مسألة الحفاظ على المنتجات البنرولية بأولوية عالية، ولقد اتخدنت الإجراءات التالية من قبل "هيئة بحوث الحفاظ على البترول " (PCRA) والتسى تعمل تحت سلطة وزارة البنرول والغاز الطبيعى، للحفاظ على المنتجات البنرولية:

- أ خلق و عي عام إزاء الحاجة إلى الحفاظ على المنتجات البتر ولية.
- ب- تطوير الإجراءات لكبح السلوكيات التي تؤدي إلى ارتفاع الفاقد.
- ج- تحسين كفاءة استغلال النفط في المعدات والأجهزة ووسائل المواصلات.
- د- تتشيط البحرث والتطوير لتحسين كفاءة استغلال النفط فـــى اســتخداماته
 النهائية المنتوعة.
- ه- تطوير بدائل استبدال أنواع الوقود، مثلما أدخل الغاز الطبيعى المضغوط
 (CNG) كوقود بديل في قطاع النقل البرى.

ولتدعيم سبل تأمين الطاقة وبهدف التأكد من نوفير المنتجات البترولية عبر البلاد كلها، بأقل كلفة ممكنة وعلى أسس منتظمة، انتهجت الحكومة إستراتيجية من النقاط الأربع التالية:

- أ استكشافات خارج البلاد: سعقوم شركات العنفط والعاز الوطنية
 باستكشافات خارج البلاد مما سيتيح لها حصيلة من العملة الأجنبية
 اللازمة لشراء النفط.
- ب- معامل تكرير جديدة: حيث سيسمح البلاد المصدرة للبترول بإقامـــة
 معامل تكرير جديدة في البلادوهو ما تقوم بـــه حاليًـــا هيئـــات الــنفط
 والبترول في عمان والكويت.

ج - شبكة من خطوط الأنابيب: لتأمين النقل السريع والحر للنفط لابد من بناء
 شبكة من خطوط الأنابيب، مما سينعكس أثره على توفير نققات النقل.

د- الاحتياطات الإستراتجية: تهدف وزارة البترول إلى تدبير احتياطى لمدة
 ٤٥ يومًا فى مناطق معينة. ومن خلال ذلك يمكن للبلاد أن تواجـــه أى
 نقص وقتى محتمل فى البترول.

الغاز الطبيعى:

يتواجد الغاز الطبيعى إما مفردا وإما مصحوبًا بالزيت الخام، غير أن معظم المستخرج منه يأتى من المنابع المصحوبة بالزيت الخام. وتمتد احتياطيات الغاز الغازيت الخام وتمتد احتياطيات الغازيب في جميع حقول النفط داخل البحر في كامباى – جوجارات، وبومباى هاى، وتاميلنادو، وأندهرا براد يش، وأوريسا.

وفى بلاد تعانى من نقص الطاقة - كالهند، يعد الغاز الطبيعى بمثابية هبية غالبة. ويمكن استخدامه سواء كمصدر للطاقة (فى المحطات الحرارية) أو كمادة خام تدخل فى صناعة البتروكيماويات. ويحتاج بناء محطة القوى القائمة على الغاز الطبيعى إلى فترة أقل. وفيما يخص الزراعة فى الهند، فهناك مجال لتعزيز الإنتاج عن طريق إقامة مصانع السماد تعتمد على الغاز الطبيعى. وتتجلى أفضلية اللجوء إلى الغاز فى سهولة نقله خلال أنابيب ويجرى حاليًا نقل الغاز ممن حقوله فى بومباى وجوجارات إلى ولايات مثل مادها براديش، وراجما سمتهان، وأوتار براديش. وقد عهد إلى منظمة الغاز الهندية المحدودة (GAIL)، والتى تأسست عام 194 لنقل الغاز الطبيعى ومعالجته وتسويقه، بمهمة ذات أولوية، وهى إنشاء خط مواسير غاز عبر البلاد يمر بها جيرا - بيجابور - جاجا ديشبور، ويبلغ طوله مواسير غاز عبر البلاد يمر بها جيرا - بيجابور - جاجا ديشبور، ويبلغ طوله ومن الغاز الطبيعى يوميا. ومن

المخطط أن يغذى سنة مصانع للسماد وثلاث محطات قوى، حيث سيبدأ الخط من نقطة هازيرا فى جوجارات بيجابور ومنه يمند خط فى اتجاه ساوايماد هوبور فى لنقطة هازيرا فى جوجارات بيجابور ومنه يمند خط فى اتجاه ساوايماد هوبور فى راجا ستهان (مادهيابراديش وجاجديشبور) وينتهى فى أوتاربراديش. وخط الأتابيب هذا هو جزء من مشروع سيغطى شبكة الغاز الجنوبية، وهو مفهوم يخطلط لنقلل فانتض الغاز من الحقول الغربية (البعيدة عن السساحل) إلى الولايسات الجنوبية ويعززه بقدر ما هو متاح ومجد المتوفر الإضافى من الغاز المقترح استيراده مسن الشرق الأوسط، حيث يقترح مد خط أنابيب غاز بطول ٢٣٠٠ كيلو متر من عمان إلى الهند، حيث بوزع الغاز على كل الولايات الجنوبية.

وطبقا لبيانات إبريل ١٩٩٤ تقف احتياطيات الهند من الغاز المتاح الحصول عليه عند حدود ٧٠٠ بليون متر مكعب. ويصل حجم الطلب على الغاز الطبيعى حاليًا ٢٦٤ مليون متر مكعب يوميا، وذلك في مقابل إنتاج إجمالي خالا ١٩٩٥ - ١٩٩١ بلغ ٢١ مليون متر مكعب في اليوم فقط. ويعنى هذا وجود فجوة ضخمة ما بين الطلب والعرض فيما يخص الغاز الطبيعى في البلاد. وقد وصل الإنتاج خلال ١٩٩٥ - ٩٦ إلى ٢٠,٨٦ بليون متر مكعب. فإذا ما أخذ في الحسبان حجم الطلب المستقبلي و احتياطيات الغاز المؤكدة، فإن هذا المخزون سينفد فيما لإريد على العشرين عامًا.

محطات القوى:

بدأت محطات القوى فى الهند مع عام ١٩١٠، بتوريد محطة القوى الكهر ومائية فى سيفاسا مودر لم بكار ناتاكا. وقد زادت قدرات التوليد الكهر بائية بصورة هائلة منذ الاستقلال، بيد أنها لم تقو على ملاحقة الطلب المتزايد طبقا لحركة التصنيع السريعة والتنمية الاجتماعية والاقتصادية والتحول صوب المجتمعات الحضرية. وقد ارتفعت قدرة التوليد المركبة من رقاح متواضع عام ١٩٧٠ ميجاوات خلال عام ١٩٩٥ -٩٦، شملت

٢٠٩٧٦ ميجاوات من المحطات المائيسة، ٢٠٠٧٠ ميجاوات من المحطات الحرارية الآن الحرارية الآن ٢٢٢٥ ميجاوات من المحطات النووية. وتشكل المحطات الحرارية الآن ٧٤ % من إجمالي القدرة المولدة، على حين تمثل المحطات الكهرومانيسة ٢٤ % والباقي (٢٧) يأتي من المحطات النووية.

وسواء كانت محطات القوى حرارية أو مائية، فهى أنسب صورة لتسسخير الطاقة وأكثرها شمولا، ويتعاظم احتياج الصناعة (الذى يمثل ٥٠ % من لجمسالى استهلاك الطاقة) إليها، وتشكل الزراعة ٢٥ %، فى حين نتوزع بقية الاستهلاك ما بين وسائل النقل والاستخدامات المنزلية والقطاعات الأخرى.

محطات القوى الحرارية:

القحم، والنقط والغاز الطبيعى هي المصادر الرئيسية لوقود المحطات الحرارية. وهي المصادر التي ترجع إلى أصل معدني، ومن ثم فإنها تسمى بالمثل بالوقود الأحفوري fossil fuel. ويعود عيبها الأكبر إلى أنها مصادر معرضة النفاد لا يمكن للإنسان تعويضها. وعلاوة على ذلك فلا يخلو استعمالها – على النقيض من الطاقة الكهرومائية – من أضرار تلوث البيئة.

وبقع محطات القوى الحرارية بالأساس فى مناطق الصناعية الكبيرة وقرب حقول الفحم. ومن ضمن قدرة حرارية إجمالية مركبة لتوليد الكهرباء، تمثل " ماهاراشترا ١٠,١١ %، والبنغال الغربية ١٣,٢%، وأوتار براديش ١٢,٨ % وجو جارات ١٢,٢ وابيها ر١٢,٢ وتاميلنادو ٩,٤ ومادهيا بررايش ٧٨,٨ وأندرابراديش ٩،٩ % ودلهى ٢،٥ %. ولتطوير محطات القوى الحرارية، أسست الهيئة الوطنية للقوى الحرارية "NTPC" بنيودلهى فى ١٩٧٥، كشركة قطاعية مركزية، الهدف منها تعزيز التزويد بالكهرباء عن طريق تشييد محطات قوى حرارية عملاقة، فبدأت بمشروع بقدرة ٢٠٠ ميجاوات فى سينجر ولى عام

محطات القوى المائية:

تمثل طاقة الوضع فى المسطحات المائية ببعض المناطق أرخص مـصادر الطاقة وأكثرها أمانا ونظافة، والكهرباء المتوادة من طاقة المياه هى المسماة بالقدرة المائية. وبالنظر إلى محدودية مصادر الفحم واللبجنايت والمنفط يتتمامى بماطراد الاتجاه إلى القوى المحركة المائية والنووية.

المناطق الواعدة:

لدى الهند مخزون هاتل متعارف عليه فى قطاع القوى المائية لم يستغل بعد. والمواقع الصالحة لتوليد القوى المائية بالهند هى:

 أ – أكثر المواقع أهمية يقع بامتداد سفوح جبال الهيمالايا في الغرب (أوتسار بر اديش) و (هيما تشال بر اديش)، وفيه طاقة مؤكدة لم تستغل بعد قدر ها
 ٥٠٠٠٠ ميجاوات.

ب- الإقليم الشمالي الشرقي به هو الآخر طاقات مائية هائلة.

ج- الإقلیم علی امتداد غرب (جـاتس) والـذی یمــر عبــر ماهار اشــــترا
 وکارناتاکا و تامیلاندو و کیر الا.

د - الإقليم المار عبر ساتبورا وفيندهياس وماهاديو ومايكال بوسط الهند.

ه- نطاق المحطات الحرارية والممند من شرق ناجبور إلى الغرب، والذى
 يحف بمناجم الفحم فى حزام (جوندوانا) .

تطور توليد القوى المائية:

أنشنت أول محطة قوى مائية باليند عام ۱۸۹۷ فى (دار جيلنج)، وتبعتها محطة ثانية فى سيفاسا مودارام بكارناتاكا عام ۱۹۰۲. وبلغت القدرة الكلية المركبة ٥٨٨ ميجاوات فى عام ١٩٩٥، ارتفعت إلى ٢٠٩٧٦ ميجاوات فى عام ١٩٩٥ - ١٩٩٥

مزايا القدرة المائية:

باستثناء ضخامة الاستثمارات الابتدائية، تتمتع محطات القوى المائية بمزايا حاسمة مقارنة بطرق توليد القوى الأخرى، فمشروعات القوى المائية لا توفر فقط مصدرا رخيصا اللكهرباء ولكنها أيضا متجددة بطبيعتها (فالماء مصدر متجدد دائماً وليس عرضة للنضوب). وبعبارة أخرى فتكاليف تشغيل مشروعات القوى المائية وصيانتها منخفضة للغابة، في حين أن تكافة المدخلات في محطات القوى الحراربة من (القحم مثلاً) أعلى بكثير. وليس هناك مشكلات فيما يتعلق بتلوث الجو أو التخلص من النفايات مع محطات القوى المائية. ومصادر الطاقة كالنفط والفحم والغاز، مما يمكن استعماله لتوليد الكهرباء آخذة في النفاد، كما تشكل عبنًا على مصادر النقد الأجنبي، ويمكن للقوى المائية بسهولة أن تحل محلها، وعلاوة على ذلك، فيمكن أن يقى مشروعات القوى المائية بلحتياجات الرى في المناطق الواقعة بعدد المحطة، إلى جانب الاحتياجات القوى.

مشكلات محطات القوى المائية:

طبقًا لتقدير ات هبئة الكهرباء المركزية بالهند يصل المخزون السنوي من الطاقة الكهرومائية بالبلاد، عند معامل حمل قدره ٢٠ % إلى ٨٩٨٣٠ ميجـــاوات، إلا أنه تم بالكاد استغلال ٢٥% منها فقط حتى الآن. ولعل السبب يعود إلى ضخامة الاستثمارات الابتدائية وطول مدة تنفيذ المشروعات الكهرومانية بالنسبة لغيز هـا. والعيب الآخر لهذه المشروعات هو الاضطرار إلى نزوح السكان وتــدمير البينــة والأراضي الزراعية الخصبة. ويبدو أنه لا مناص من مشكلة طول مدة التنفيذ، أما فيما يخص بمشاكل نزوح السكان وتدمير البينة والأراضي الخصيبة، فيجرى التركيز حاليًا على عدم تشييد سدود ضخمة، بل إقامة مشر و عات run-of-the-river (التوليد مع سريان الماء بالنهر دون تخزينه). وفي حين تفضل السدود عند سفوح التلال، بحيث يمكن الإفادة منها في رى الأراضي فيما بعد السد، تحبذ مــشر وعات توليد القوى من مياه النهر في أثناء جريانه دون تخزين في مناطق التلال العاليــة البعيدة عن السهول. ولا تتطلب هذه المشر وعات مخز ونًا مائنًا ضخمًا، بـل تتوليد الكهرباء من الماء المتاح بالنهر لدى توقيت معين. ولا حاجة إلى نــزوح أي مــن السكان. من ناحية أخرى فمثل هذه المشروعات لا تضر بالغابات و لا البيئة، بيد أنها لا يمكنها زيادة توليد الكهرباء بكميات تفي باحتياجات ساعات الذروة، وهي ما توفره المشروعات الكهرومائية التي تعتمد على مخزون مائي، ومن ثم فقد يحبــــذ مزيج من هذين النوعين معا.

القدرة النووية:

أدى نقص النوعيات الجيدة من الفحم، ونقص النفط والغاز الطبيعسى إلسى ضرورة التعجيل بتطوير قدرات الهند النووية. وتمثل القوى النووية فسى الوقت الراهن ٢٤ % من إجمالى الكهرباء المولدة بالبلاد. وقد دخلت محطسات القسوى

النووية الهند مع عام ١٩٦٩ بتوريد أول محطة قوى ذرية فى تسار ابور بتقنيسة أجنبية، إلا أن الهند أنجزت برنامجا مشهودًا لمحطات القوى النووية بتشييد وتوريد محطة قوى "كالباكام" الذرية المحلية فى مدراس عام ١٩٨٣. ومنذ ذلك الحسين ولدى الهند كل الإمكانيات اللازمة لإقامة محطات القوى النووية.

البرنامج ذو الثلاث مراحل:

فى عام ١٩٤٥، صاغ الدكتور "هومى ج. بهابها" برنامجا من ثلاث مراحل بهدف الوصول إلى الاعتماد الذاتى على النفس فى توليد القوى النووية باستخدام مصادر اليورانيوم والثوريوم المتوفرة بالهند:

المرحلة الأولى:

استعمال اليورانيوم الطبيعي (يو ٢٣٨) كوقود في مفاعل بالماء الثقيل تحت ضغط (PHWR) لتوليد الطاقة وإنتاج البلوتونيوم.

المرحلة الثانية:

استعمال البلوتونيوم المنتج في مفاعل – مولد سريع (Fast breeder (FBR) المستعمال البلوتونيوم إضافي، واليورانيوم ٢٣٣ مسن الثوريوم باستعمال الطاقة.

المرحلة الثالثة:

استعمال الثوريوم واليورانيوم ٢٣٣ في دورة وقود متقدمة ومنظومة مفاعل (وهذه المرحلة رهن التطوير حاليًا).

وقد بلغت المرحلة الأولى النطاق التجارى، حيث بدأ توليد القوى من الطاقة النووية بالهند في ١٩٦٩ بتوريد أول محطة قوى ذرية في (تسار ابورا). ويقدر إجمالي القدرة المركبة بمحطات القوى النووية العاملة فعلاً في خمسة مواقع بخمس ولايات بالهند، بنحو ١٩٤٠ ميجاوات تقريبًا وكما يوضحها الجدول التالى:

جدول (۱ – ۱)

قائمة بالمفاعلات النووية (بالهند)

سنة التوريد	القدرة التقريبية بالميجاوات	عدد المفاعلات ونوعها	الموقع	
			في التشغيل:	
1979	7X.51=.77	۲ مفاعل – مولد	۱ – تارابور (۲،۱)	
7991, 1491	r=r+1	٢ مفاعل بالماء الثقيل المضغوط	۲ – راواتبهاتا (۲،۱)	
7281,0281	55.=YY.X Y	٢ مفاعل بالماء التَّقيل المضغوط	۳ – کالباکام (۲،۱)	
1991,199.	£ £ • = 7 7 • X 7	٢ مفاعل بالماء الثَّغبِل المضغوط	 ځ - نارورا (۱)، نارورا (۲) 	
1990,1997	£ £ .= ۲ ۲ . X ۲	٢ مفاعل بالماء الثقبل المضغوط	کائرابار (۱)، کائرابار (۲)	
	الإجمالي ١٩٤٠			
ļ			تحت الإنشاء:	
	1 X.77=.33	٢ مفاعل بالماء التُقيل المضغوط	١ كاكرابار (٣)، كاكرابار (٤)	
ļ ·	£ £ .= ۲ ۲ . X ۲	٢ مفاعل بالماء النَّقيل المضغوط	٢ – راواتبهاتا (٣)، راونبهاتا (؛)	
İ	Y X. Y7=, 33	٢ مفاعل بالماء النَّقيل المضغوط	٣ – كايجا (١)، كايجا (٢)	
l	1=oX	٢ مفاعل بالماء النَّقيل المضغوط	٤ – تار ابور (٣)، تار ابور (٤)	
			مخطط إقامته:	
}	3 X . 77= . AA	٤ مفاعل ماء تقيل مضغوط	۱ – کایجا (۳، ٤، ٥، ٦)	
	Y=0X &	٤ مفاعل ماء تقيل مضغوط	۲ – راواتبهاتا (۵، ۲، ۷، ۸)	
1	Y = 1 X Y	۲ مفاعل ^(۲) VVER	۳ – کودانکولام (۱، ۲)	
	۲۰۰ میجاوات تقریبا	المستهدف لعام ٢٠٢٠م: ٠٠		

^(*) مفاعل VVER: هو اختصار لعبارة Vapour Vacuum Extraction Reactor (المترجم

ولقد كان تشغيل المفاعل المولد التجريبي في كالباكام عـــام ١٩٨٥، بقــدرة حرارية ٤٠ ميجاوات، وقدرة كهربية ١٣ ميجاوات مؤشرًا علـــي بـــدء المرحلـــة الثانية في برنامج الهند القوى النووية.

وفيما يتعلق بالمرحلة الثالثة، فقد تم إحراز نقدم طيب، تمثل فـــى تـــصندع الوقود الحامل (يو ٢٣٣) واختباره فى منظومة مفاعل صعير، وهناك تحت الإنشاء منظومة منقدمة لمفاعل يعمل بالماء التقيل ويمكنه الاستفادة الملائمة من دورة وقود الثوريوم / يو - ٢٣٣. وتقوم إستراتيجية الهند على المدى البعيد، على الاعتماد على مفاعلات الثوريوم للأسباب الآتية:

 أ - يساعد الثوربوم المحول إلى يو -٣٣٣ على الحفاظ على استمرار الدورة دون مدخلات ذات بال من مواد انشطارية خارجية.

 ب- إمكانات الطاقة للثوريوم فى المفاعلات الحرارية تغوق تلــك الخاصــة باليور انبوم الطبيعى.

ج- لدى الهند من الثوريوم عالى الجودة خمسة أضعاف ما لديها من البورانيوم تقريبًا (هناك وفرة في الثوريوم تتيحها المصادر الطبيعية).

د- إمكانيات الثوريوم تتجاوز متطلبات المفاعلات السريعة.

تعدين مواد الطاقة النووية:

تتميز الهند بالثراء في بعض المواد الذرية والنووية المعدنية بعينها، حيث يجرى الحصول على اليورانيوم من مناجم (جادوجودا) في مقاطعة سينجبهوم ببيهار، وكذلك من مواقع في راجستهان، ورمال الموناز ايت (*) الوفيرة على ساحل كيرالا هي مصدر رئيسي للثوريوم واليورانيوم.

^(*) الموناز ايت (Monazite) مادة خام تحوى عناصر الثوريوم والسيريوم واللنثانيوم (المترجم)

الطاقات غير التقليدية:

لدى الهند إمكانات عريضة من مصادر الطاقة المتجددة، وقد طور عدد من التقنيات في سبيل استغلالها، فقد أقيمت عدة قواعد صناعية بالبلاد لنطبيق مختلف تقنيات الطاقة المتجددة، كالطاقة الشمسية الحرارية والطاقة الشمسية الكهروضوئية وطاقة الرياح والمحطات المائية الصغيرة ومصادر الطاقة الحيوية وغيرها، وتبلغ القدرة المركبة الإجمالية لهذه التقنيات ٩٠٠ ميجاوات.

الخطة والسياسة:

بمقدور مصادر الطاقة غير التقليدية أن تحل مشكلتين متلازمتين من مشاكل التزويد بالطاقة: فهى من جهة أخرى التزويد بالطاقة: فهى من جهة أخرى تسمم فى المحافظة على نظافة البيئة، وتشجع الحكومة تتمية مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة لمجابهة الطلب المتزايد عليها، والوقوف كإضافة إلى جانب مصادر الطاقة التقليدية الآبلة للنفاد، وللوفاء باحتياجات المناطق الريفية.

وقد تأسست إدارة "مصادر الطاقة غير التقليدية DNES في عدام 19۸۲"، وتطورت فيما بعد بحيث أصبحت وزارة مستقلة ترعى شدون تطوير مسصادر الطاقة الجديدة وغير التقليدية، وتتضمن نشاطاتها الرئيسية وضع بسرامج لتطوير الإفادة من الطاقة الشمسية وطاقات الرياح والمحيطات، والطاقة من الهيدروجين والمصادر الحيوية والكيميائية والطاقة من المخلفات والمفات الحيوى ومواقد "التسشولها" (الماله المغناطيسسية الهندروديناميكية وغيرها، وتولى برامج ومخططات الإفادة من مسصادر الطاقة

^(*) موقد التشولها (Chulha): موقد مصمم بحيث يحد من الأضرار الصحية نتيجة الطهى فــى الأمـــاكن الضيقة المخلقة (المترجم)

الجديدة و المتجددة عناية خاصة لاستثمار التعاون مع منظمات المجتمعات المحلية وتلبية احتياجاتهم ذات الحجم المحدود من القدرة للأغراض من قبيل الطهسي والتزويد بالمياه لأغراض الرى المحدودة والشرب والاستعمالات المنزلية إلى جانب إضاءة الطرقات، وقد أثبتت تلك البرامج فاعليتها بصفة خاصة فى توفير نوع من الرفاهية للقطاعات المحرومة من المجتمع.

الطاقة الشمسية:

الطاقة الشمسية هى الآتية من الشمس فى صورة إشعاع، فالشمس مصدر هاتل للطاقة، ومما يعتقد أن ١,٠% فحسب من ٧٥٠٠٠ تريليون كيلووات ساعة من طاقة الشمس التى تصل للأرض كافية للوفاء باحتياجات كوكب الأرض، وبالوسع استغلال طاقة الشمس بثلاثة سبل:

أ - تحويلها إلى طاقة حرارية.

ب- تحويلها إلى كهرباء.

ج- التمثيل الضوئى.

الطاقة الحرارية:

يمكن الحصول على الطاقة الحرارية باســــــتخدام مجمع شمسى، ولقد دخل عدد كبير من تطبيقات اســــتغلال طاقـة الـشمس الحراريـة المحسوى التجارى، وخصوصاً تلك التى تلزمها طاقة حرارية محـــــددة. ويتضمن ذلك أجهزة الطهى، ومنظومات تسخين الماء شمسيا، وتجفيف المحاصبيل الزراعيـة، والتبريد، وضخ المياه، والمعالجة الموسمية للخشب، وتحلية المــــياه المالحـة، ويتواصل العمل حاليًا لتطوير مجمعات شمسية ذات جدوى اقتصادية فــى حــالات تطبيقات درجات الحرارة العالية. والمنظومات الحرارية الشمسية هي اليوم إحدى الوسائل الإضافية عند مختلف درجات الحرارة بسين ٢٠، ٣٨٠ م للأغراض المنزلية والصناعية المتتوعة، بما في ذلك عمليات التسخين المصناعية وتوليد القوى.

ولدى منظومات تسخين الماء بالشمس إمكانات عريضة لتسوفير الكهرباء المستهلكة فى القطاعات المنزلية والتجارية، ولتوفير النفط المستهلك فسى القطاع الصناعى من أجل التزويد بالماء الساخن، وقيد دراسة الحكومة فى الوقت السراهن اقتراح بإقامة مشروع للقوى الحرارية الشسمسية بقدرة ٣٥ ميجاوات فسى قريسة مايتهانيا بجودهبار فى راجستهان.

ومركز الطاقة الشمسية التابع لوزارة "مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة" هو الجهة المحورية في نشاط البحوث والتطوير، وتضم نشاطات المركز بحوثًا فسى التسخين الشمسي، وتصميم المنظومات وتنفيذها، وتوليد القوى الحرارية من الطاقة الشمسية والمعمار الشمسي^(*) وتقنية الدفيئة (الإحتباس الحراري).

التأثير الشمسي الكهروضوئي:

فى المنظومات الشمسية الكهروضوئية تولد الكهرباء رأسًا من الطاقعة الشمسية، حيث تعمل على أساس الظاهرة الكهروضوئية، فعندما بسقط الضوء على مواد معينة مثل السليكون، تستثار الإلكترونات وتغر من المعدن، وتتجمع هذه الإلكترونات لدى معدن آخر – عبر الأسلاك – فى شكل تيار مناظم، وفيض الإلكترونات المتولدة بهذه الكيفية يكون تيارًا كهربيًا، والوحدة الأساسية فى

^(*) يقصد به مراحاة المتغيرات الشمسية عند تصميم المنزل معمارياً بحيث تتوفر الراحمة داخلمه طوال النهار وتستفل الطاقة الشمسية في التنفقة من غير ما حاجة لأجيزة ميكانيكية (المترجم)

المنظومة الشمسية الكيروضوئية هي الخلية الشمسية، وهي عبارة عن مجموعـــة رقائق من معدن باعث للإلكترونات.

وهيئة مصادر الطاقة غير التقليدية ONES هي المنوط بها تطوير الأجهزة الشمسية الكيروضوئية وإنتاجها وتطبيقات استخدامها، ومنذ ١٩٧٨ عندما انطلق الشمسية الكيروضوئية من خلال شركة الإلكترونيات المركزية المحدودة (بجازياباد)، تم إحراز تقدم ملموس فسى هذا المجال، وخلال الفترة من ١٩٧٥ - ١٩٠٠ تم إنتاج منظومات الكيرباء الشمسية على نطاق تجاري في الشركة المركزية المحدودة للإلكترونيات في جازياباد، وفي شركة راجستهان المحدودة للأدوات الإلكترونية في جايبور، كما بدأت بالفعل عمليات كهربة قرى بعيدة، حيث كانت قرية "ساليجيبالي" في أنسدرابراديش أول قرية في البلاد جرت كهربتها باستخدام المنظومات الكهروضوئية الشمسية، ولقد تم بالفعل توريد أول مشروعين للقوى من المنظومات الشمسية الكهروضوئية الشماعية الكهروضوئية، ودمجهما جزئيا بالشبكة بقدرة ١٠٠ كيلووات لكل منهما، في (كالبانبور) بمقاطعة (مار) بأوتار براديش.

وتستعمل المنظومات الشمسية الكهروضوئية في الهند حاليًا في تزويد المناطق الريفية والقاصية التي لم تدخلها شبكة الكهرباء في الاستخدامات المتعددة التي تلزمها قدرات محدودة مثل الإثارة، وضخ المياه وتستغيل إشارات السمكك الحديدية وفي منظومات شبكات الاتصال الريفية، وفي تتقية المياه وأعداد المعدات الشرب والرى ومحطات إعادة بث الموجات الميكرونية، وإمداد المعدات الاكترونية بالطاقة بالمنصات المنصوبة على مبعدة من الشاطئ، وخطوط أنابيب النقظ والعاز وفي خطوط نقل الإرسال التليفزيوني، ولهذه الطريقة فحى استغلال الطاقة الشمسية جاذبيتها باعتبار ظروف الإشعاع الشمسي المواتية، والاحتياجات الطرخمة للكهرباء في التطبيقات اللامركزية، وتتميز المنظومات الكهروضوئية

بسهولة إقامتها وصيانتها، وخلوها من الضوضاء والنلوث، وطول عمر ها، مسا يزكى استعمالها في المناطق النائية أو المنعزلة، والغابات والمناطق التي بها تالال وعرة وفي الصحاري.

والأمر الرئيسى الوحيد الذي يحد مسن انتشار المنظومات الشمسية - الكيروضوئية، هو ارتفاع الاستثمارات الابتدائية، وأهم المكونات المكلفة هلى رقائق السليكون والتي يتم - جزئيا - استيرادها، ومن حسن الحظ أن شركة ميتكم المحدودة للسليكون (ضمن مجموعة تشيمبلاست) بالتعاون مع معيد (بانسجالور)، قد نجحت في إنتاج السليكون المتبلر محلياً، وفي تطوير عملية إنتاج غاز السسيلين وsilane gas سوريوفونيكس المحدودة بحيدر أباد في إنتاج السليكون غير المتبلر، ولقد جرى سوريوفونيكس المحدودة بحيدر أباد في إنتاج السليكون غير المتبلر، ولقد جرى بالفعل توريد مصنع - على مقياس تجريبي - بنظام تحكم آلى شامل لإنتاج نماذج من المنظومات الكهروضوئية الشمسية التي تعمل بالسليكون غير المتبلر المحتوى على طبقة سفلية من الزجاج، في جورجاون سنة ١٩٩٢.

التمثيل الضوئي:

التمثيل الضوئى هو ظاهرة التحول الكيميائى لثانى أكسيد الكربون والماء إلى كربو هيدرات فى وجود ضوء الشمس ومادة الكلوروفيل (البخصور) فى النبات، وهو أحد أعلى الوسائل كفاءة فى الطبيعة لتحويل طاقة الشمس إلى صورة صالحة للتخزين، لقد ثبت أن نسبة تصل إلى ٣٠% من الصضوء الممتص فى الطحالب ورتب النباتات الأعلى – وذلك فى ظل ظروف مواتية وعبر فترات زمنية قصيرة ومع شدة إضاءة منخفضة نسبياً – تتحول إلى طاقة كيميائية.

^(*) غاز السايلين Silane gas: هو غاز عديم اللون قابل للاحتراق مكون من السليكون والمهدروجين رمــــزه الكيميائــي س يد؛ Si H4 (المترجم)

الطاقة الحيوية:

ويقصد بها الطاقة المنتجة في الكيانات الحيوية، وتنتج الطاقة الحيوية إسا مباشرة باستعمال المصادر الحيوية، أو بتحويل الطاقة إلى صورة وقود غازى أو سائل (ويشمل ذلك الغاز الحيوى Biogas).

مصادر الطاقة الحيوية:

تحتل مصادر الطاقة الحيوية مكانا بارزا كمصدر الطاقة بمناطق الهند الريفية، ويعرف مصدر الطاقة الحيوى Biomass بأنه مادة حية أو مخلفات منها، وهي مصدر متجدد للطاقة، والمثل الدارج المصادر الحيوية: الخشب والأعشاب والمشائش والحبوب وثقل (أي مصاصة) سكر القصب، وما إلى ذلك، ويمكن تصنيف مصادر الطاقة الحيوية الرئيسية إلى مجموعتين:

- ا نفاوات مادية تشمل تلك المواد المتخلفة عن الزراعة، والحراجة (٩)
 و النفايات من المرافق المحلية.
- لا محاصيل نزرع بغرض إنتاج الطاقة وتشمل زراعات غابيــة قــصيرة
 الدورة.

وفى إطار برنامج استغلال المصادر الحيوية، بدأت عملية استزراع نوعيات من النباتات والأشجار سريعة النمو ذات دورة قصيرة الأمد وذات قيم حرارية مرتفعة للوفاء بالاحتياجات من الوقود والأعلاف والقوى المحركة، وتسمى هذه العملية "بالاستزراع بغرض الطاقة" Energy Plantation.

^(*) الحراجة Forestry: هي علم وفن زراعة ورعاية وتطوير الغابات (المترجم)

وللاستزراع في المناطق الماحلة - إلى جانب ما يوفره من طاقــة - فاتــدة تحسين خصوبة التربة وتقليص تأكلها.

ولتوليد القوى المحركة من المصادر الحيويسة جـرى تطــوير منظومـــات تحويلها إلى غاز وآلات تقليبها محليًا.

وتحول هذه الأجهزة نفايات الكبانات الحيوية والبقايا الزراعية إلى طاقة من خلال تحويلها لغاز أو لحراقها. ومصادر الطاقة الحيوية تستعمل بالمثل في لنساج الوقود السائل لتسهيل نقله كالإيثانول والميثانول، والوقود الصلب عن طريق تحويل النفايات الزراعية إلى مكورات Pellets وقويلبات Briquettes، والزيوت الخصرية، ذات القيمة الحرارية العالية وخواص الاشتعال التي تقارب خواص زيت الديزل يمكنها أن تحل كبديل، أو إضافة مكملة له، على أن للزيوت الخضرية لزوجة مرتفعة ومخلفات كربونية تؤدى إلى صعوبات في ضخها وتبخيرها في الآلات، وإلى انبعاث أدخنة كثيفة في جهة العادم، والمتغلب على هذه العقبات انبسع معهد بحوث مدر اس ITT مدخلين مختلفين:

أ - تحوير آلة الديزل بحيث تصبح أكثر أديباتية (*).

ب- أسترة (**) الزيوت الخضرية بالميثانول أو الإيثانول.

ويعكف معهد دلهي للبحوث على الاستغلال الأمثل للغاز المنستج فسي آلات الاحتراق.

 ^(*) العملية الأدبياتية adiabatic في الديناميكا الحرارية هي العملية التي لا يــمىحبها انتقـــال الحــرارة
 (المنرجم)

^(**) الأسترة esterification هو تحويل العادة إلى مركبات عضوية مماثلة للأمسلاح غيسر العسضوية والمتشكلة من حمض عضوى وكحول (العترجم)

ولقد أنشئت سبعة مراكز لبحوث الطاقة الحيوية تحت الظــروف المناخيــة والزراعية المتباينة بالبلاد لدعم التطوير في هذا المجال.

ولقد اتخذت الهند الخطوات الآتية لاستخلاص الطاقة من المصادر الحيوية:

- إقامة محطة حرارية بقدرة ١٠ ميجاوات تسمنغل قـش الأرز وهـى
 الأولى من نوعها وتم نوريدها بمعرفة هيئة BHEL فى جهالكهارى
 بالينجاب.
- بدأ في بومباى التشغيل التجريبي لأول مصنع على المقياس الكبيــر –
 لإنتاج مكورات الوقود من نفايات المرافق المحلية.
- أقيمت في بورت بلير محطة تحويل المخلفات لغساز بقدرة ١٠٠ كيلووات وات، ويجرى حاليًا تقييم ميداني لمشروع لمنظومة بقدرة ١٥ كيلووات باستغلال الماء وسكر القصب.

الغاز الحيوى:

الغاز الحيوى مصدر مستديم للطاقة، بفسضل الحصول على المخلفات العضوية الطبيعية التى تنتشر على نطاق واسع، وبفضل سهولة تسشييد وحدات إنتاجه وتشغيلها وصيانتها للفوائد المتعددة التى تعود منها على الدولة والمستهلكين على حد سواء.

والغاز الحيوى هو مزيج غازى (بتركيبات متفاوتة) وإن كان يتكون بـصفة عامة من الميثان بنسبة ٣٠٠ (وهو وقود ذو قيمة حرارية عالية)، ٤٠ % من ثانى أكسيد الكربون (وهو غاز خامل) إلى جانب نسب طفيفة مــن غـــازات أخـــرى كالنيتروجين وكبريتيد الهيدروجين، ويتكون من التخمر اللاهوائى (وهــو عمليــة حيوية) للمخلفات العضوية الطبيعية.

وإما أن تكون هذه المخلفات العضوية:

أ - روث الأبقار وإفرازات الحيوانات الأخرى.

ب- أو إفرازات بشرية إخراجية (غائط).

- ج نفايات زراعية مثل القش والنباتات وأوراقها والطحالب ومصاصة
 قصب السكر والقشور الخارجية للثمار والبذور، والحشائش المائيــة...
 الخ.
- د النفايات الصناعية المحتوية على مسواد مسليولوزية مثل الأوحسال المترسبة بأحواض تقطير المياه، ونفايات مدابغ الجلسود، والسصناعات الغذائية ومصانع الورق وما إلى ذلك.

ويشيع إنتاج الغاز الحيوى فى المعتاد من روث الماشية فى مصانع الغاز الحيوى المعروفة باسم gobar gas plant من خلال عملية تحال المواد العضوية بفعل البكتريا (القخمر اللاهوائي).

ومع انبعاث الغاز الحيوى لا نقل قيمة الروث لاستعماله كسماد، بل إن المادة الطينية الخارجة من مصنع الغاز الحيوى هي بمثابة سماد تم إثراؤه، لمحتواه العالى من الأكسجين والفسفور والبوتاسيوم، وطبقا لذلك تساعد مثل هذه المصانع على توفير كل من الوقود والسماد العضوى من نفس المادة، وهي روث الماشية.

ويمثل الغاز الحيوى وقودًا نظيفًا ورخيصًا يصلح لمتطلبات الطهيى، كمسا يمكن استعماله لأغراض الإنارة، وإدارة المحركات السصغيرة بالقدرة اللازمسة للصناعات القروية الصغيرة، وهناك العديد من المميزات التي تتوفر للأسر الريفية إذا ما اتبعت تقنية الغاز الحيوى، فهي تكفي النساء والأطفال مئونة جمع أخسأب

^(*) Gobar: كلمة هندية تعنى روث البقر (المترجم)

الوقود، وحمل حزمه التقيلة على الرءوس، والتخلص من الأدخنة المتصاعدة التى هى جزء أصيل فى مواقد التشولها Chulhas التقليدية، نلك التى توذى الأعين وتجلب أمراض الرئة، علاوة على توفير الكثير من الوقت المنقضى فى الطهى وتظيف أوعيته وأدواته والاستغناء عن قطع الأشجار من أجل توفير الوقود، وإذا ما ألحقت مراحيض (مباول) بهذه المصانع فإنها تماعد على الصرف الصحى من القرى أيضنا.

وما يجعل مثل هذه الوحدة ذات جدوى اقتصادية، هــو أن التــدفق النقــدى المستفاد يتمثل فى توفير خشب الوقود، وإنتاج السماد العــضوى الغنـــى بمحتــواه المرتفع من الأكسجين والفسفور والبوتاسيوم واستغلاله فى الزراعة.

لقد طور العلماء كذلك مصانع الغاز الحيوى، بحيث يتبسر تـشغيلها بمـواد منتوعة مثل الغائط البشرى وزنابق الماء والمخلفات الزراعية، وبقابا الخروع بعد نزع الزيت منه ونشارة خشب الصفصاف وبقايا المواد الغذائية.

ووزارة "مصادر الطاقة غير التقليدية" ماضية في تنفيذ المــشروع القــومى لتطوير استغلال الغاز الحيوى الذى بدأ في الفتــرة مــن ١٩٨١ – ٩٢، كخطــة مركزية نرعاها الدولة.

الطاقة من المحيطات:

يمكن استغلال المحيطات أو البحار في الحصول على الطاقة بثمانية أساليب:

تحويل طاقة المحيطات لحرارة:

لدى الهند رصيد هائل من إمكانية تحويل طاقة المحيطات حراريّا، يصل مقدارها لزهاء ٥٠٠٠٠ ميجاوات، ويقع واحد من أفضل المواقع في العالم لتحويل

طاقة المحيطات حراريًا خارج أراضى الهند الرئيسية على مقربة مسن جرزر لاكشادويب وأندامان ونيكوبار، ولقد أقيمت خلية لطاقة المحيطات عند معهد البحوث بمدراس لمواكبة التطورات العالمية فى ذلك المضمار، وتطور شركة أمريكية، هى Sea Solar Power Inc. الإفادة من التحويات الحرارى اطاقة المحيطات، وأول محطة فى العالم مقترح إقامتها على مبعدة من ساحل تاميل نادو، بقوة محركة مقدارها ١٠٠ ميجاوات.

ويفيد تحويل طاقة المحيطات حراريًا من فرق درجات الحرارة ما بين سطح اللبحر، وعلى عمق ١٠٠٠ م منه أو تزيد، في استخراج الطاقة، وتستعمل القددة الناتجة في إدارة توربينات توليد الكهرباء، وفي بلاد المناطق الاستوائية – كالهند – يصل منحدر درجات الحرارة إلى حوالى ٢٥ أم والعقبة الرئيسية في تحويل طاقة المحيط الحرارية هو عامل التكلفة، وصعوبة التشغيل وانخفاض الكفاءة.

طاقتاالأمواج:

تسخر طاقة الأمواج، والتى تتمثل فى حركتها الدائبة ارتفاعا وانخفاضاً، فى تشغيل توربينات ماتية أو – وهو الأفضل – توربينات هوانية فى توليد الكهرباء، وإمكانيات طاقة الأمواج على امتداد سواحل الهند التى يصل طولها إلى ٦٠٠٠ كيلو متر تقدر بنحو ٢٠٠٠٠ ميجاوات، وتمثل أحزمة الرياح التجارية فى بحر العرب وخليج البنغال أماكن نموذجية لاقتناص طاقة الأمواج.

والقدرة المولدة من الأمواج متجددة ولا تسبب تلوثًا، بيد أنها باهظة التكاليف (و بية هندية لكل وحدة $)^{(*)}$.

وتقوم أول محطة قوى هندية لاستغلال طاقة الأمواج بطاقة ١٥٠ كيلووات (كحد أقصى)، على فكرة عمود الماء المتذبـــذب Oscillating water column

^(*) تعادل الروبية الهندية حوالي ٧،١ منت أمريكي وقت صدور الكتاب (المترجم)

وقد تم توريدها في فجينجام بواسطة معيد البحوث بمدراس، وقد أعانست إدارة "تطوير طاقة المحيطات" أن محطة قوى فجينجام هي ثروة قومية لدراسات طاقـة الأمواج وتطبيقات استخدامها، هذا وقد طورت هيئة سويدية هي (Sea Power AB)، نقية تسخير طاقة الأمواج بموجب مفهوم (قوى الأمواج الطاقية (Floating wave power فهو وتسخير طاقة الأمواج وفقا لهذا المبدأ يتم بحثه في الهند، حيث بجرى إنشاء محطة قوى بقدرة ١ مبجاوات حاليا في جزر أندامان ونبكوبار.

طاقات موجات المد والجزر:

إن تيارات المد والجزر المنتظمة والناجمة عن الشد الجدنبوى لكل مسن الشمس والقمر لها فاندتها في توليد الكهرباء، وبوجه خاص حيث يبلغ مدى الموجات (وهو الغرق ما بين المد العالى والجزر المنخفض) قدرا كبيرا، وإذا ما أتيح مستودع مياه مناسب، طبيعيًا كان أو صناعيًا، فبالمقدور توليد القدرة بإمرار موجات المد والجزر عبر توربينات، وإمكانيات طاقة موجات المد والجزر بالهند تقدر بزهاء ١٠٠٠ إلى ١٠٠٠ ميجاوات، والمواقع الصالحة المتعارف عليها هي خليج كومباى (٧٠٠ ميجاوات)، وخليج كوتش (١٠٠٠ ميجاوات)، وسوندريان (١٠٠ ميجاوات)، ومن المقترح تشييد أول محطة قوى بموجات المد والجزر بأسيا بقدرة ٩٠٠ ميجاوات في (كاندلا) بخليج كوتش.

طاقة التيارات المائية:

بالوسع – نظريًا – استعمال تيارات المحيط المتحركة فـــى توليــد الطاقــة بالسماح للمياه بالمرور عبر سلسلة من التوربينات المركبة أسفل الماء، إلا أن كثافة الطاقة التى يتيسر استغلالها ضئيلة، كما أن تثبيت التوربينات فى مواضــعها هــو الذى يمثل المشكلة الأكبر.

^(*) يعنى محطة قوى لتحويل طاقة الأمواج لكهرباء (المترجم)

طاقترياح المحيطات:

الرياح التى تيب على المناطق الساحلية أقوى وأكثر انتظامًا - نسبيا - من رياح المناطق البرية، ويمكن تسخيرها كمصدر للطاقة، وتقوم كثير مــن البلــدان بتوليد الطاقة من هذا المصدر، وتتلخص المشاكل التى تــرتبط بمنــاطق الريــاح التجارية فى التثلج cicing، وهبوب الأعاصير (').

الطاقة المستمدة من منحدر درجة الملوحة Salinity gradient الطاقة

إذا وضع غشاء شبه منفذ ما بين وسطين مائيين مختلفين في درجة تركــز الملوحة، فسيبدأ الماء ذو الملوحة الأقل فى التسرب خلال الغشاء صـــوب الجهـــة ذات الملوحة الأعلى إلى أن تتعادل درجة التركيز فى الجانبين.

ويطلق على هذه الظاهرة (التناضع) أو (التنافذ الغشائي) Osmosis، ويمكن توليد تبار كهربى من خلال هذه الحركة الأزموزية، وهناك نموذج نصف صناعى في السويد بجرى تشييده لتوليد قدرة مقدارها ٢٣٠٠ ميجاوات اعتمادًا على الطاقة المستمرة من اختلاف درجة الملوحة.

طاقة الأرض الحرارية بالمحيطات:

تستعمل هذه الطريقة - من الناحية النظرية - تدرج درجات الحرارة (كما في حالة تحويل طاقة المحيطات حراريًا)، ولكن بأسلوب معاكس، حيث تكون درجة حرارة القشرة الأرضية منخفضة عن درجة الحرارة العالية في باطنـــها، بيد أن هذه الطريقة لم يتم تطبيقها بعد على نحو عملى.

^(*) يطلق لفظ الإعصار hurricane على الرياح التي تتجاوز سرعتها ١١٩ كيلسو متـرًا فــى الــماعة (العترجم)

طاقة التحول الحيوى:

يمكن بالمثل تحويل الأعشاب البحرية إلى وقود وإلى مصادر طاقة أخسرى كالميثان، والأغذية، والأسمدة.

طاقة الرياح:

تبرز الرياح كواحدة من أهم مصادر الطاقة البديلة ذات الإمكانيات الضخمة والقادرة على المساعدة - إلى حد بعيد - على عبور الفجوة بين الاحتياجات من الطاقة والمعروض منها، فللرياح طاقة حركة عائدة إلى تحرك كثل هوائية ضخمة نتيجة النفاوت في معدلات تسخين الشمس لطبقات الجو، وباستطاعتنا استغلال تلك الطاقة لبذل شغل ميكانيكي وكهربي، ويمكن استعمال توربينات الرياح فسي توليد الكهرباء، ورفع المياه من الآبار، وفي الضغ المباشر للمياه.

وتشير تقديرات إمكانيات طاقة الرياح بالهند إلى رقم ٢٠٠٠٠ ميجاوات، ولقد تم حتى عام ١٩٩٥ – ٩٦ إقامة قدرات بيلنغ إجماليها ٧٣٧ ميجاوات، والأماكن المحبذة لتشييد محطات قوى بالرياح هى المناطق السلطية في تاميل نادو، وجوجارات، وأندرابراديش وماهاراشترا، ولقد تطور توليد القدرة من الرياح بالهند سواء في النماذج المفردة القائمة بذاتها Stand alone modes مسع وجود محركات ديزل احتياطية ومخزون مسبق بالضخ لضمان استمرارية الإمداد في محركات ديزل احتياطية ومخزون مسبق بالضخ لضمان استمرارية الإمداد في مدادع في مزارع الرياح التي تحوى صفوفًا من التوربينات التي تمد الشبكة بعصب احتياجاتها، ويقع أول مشروع لمزارع الرياح الرياح المجمعة "ماندفي" بمقاطعة كوتش بولاية جوجارات، وأكبر تجمع لمزارع الرياح المجمعة بطاقة ١٥٠ ميجاوات يقع في موباندال بتاميل نادو.

طاقة الأرض الحرارية:

طاقة جوف الأرض الحرارية هي نلك الطاقة الناتجة من العمليات الطبيعية التى تحدث بباطن الأرض، والمصدر الرئيسي ليذه الطاقة (والتي تكون في صورة حرارة) هو الصخور والصهارة الموجودة تحت سطح الأرض، وتسخر طاقعة الأرض، الحرارية لأغراض التسخين وتوليد القوى من البخار الطبيعي أو المساء الساخن أو الصخور الجافة بالقشرة الأرضية، ويضخ الماء عبر بئر حقن إلى أسفل حيث يمر خلال ثغرات بين الصخور الحارة، ومن ثم يصعد الماء إلى السطح مسن خلال بئر استعادة Recovery well أو يحدار في مبادل حرارى، كما قد يمرر البخار الجاف خلال توربينات لتوليد الكهرباء، ويتيح نحو حرارى، كما قد يمرر البخار الجاف خلال توربينات لتوليد الكهرباء، ويتيح نحو المحادم من مساحة سطح الأرض الوصول إلى مصادر الحرارة بجوفها، وأكثر المصادر كاءة هي البراكين والينابيع الحارة، غير أن هناك مناطق أخرى بالمثل يمكن استخلاص الحرارة منها تحت ظروف يتم التحكم فيها.

وهناك بالهند ٣٤٠ موقعًا للبنابيع الحارة ذات درجة حرارة متوسطة بسين ٨٠٠ م تم التعرف عليها كمصدر متاح الطاقة الحرارية الأرضية، وبجرى العمل على قدم وساق في نواح عديدة من الهند لمسح حراري شامل لباطن الأرض التقييم إمكانية استغلال طاقة الأرض الحرارية في التسخين المباشر وفي توليد القوى المحركة، ولقد تم بالفعل توريد محطة توليد نصف صناعية قدرتها ٥ كيلووات بما نيكاران بمقاطعة كوللو - ولاية هيماتشال براديش، كما تسم تقييم دراسة محطة قوى لطاقة الأرض الحرارية قدرتها ٤ - ٥ ميجاوات في وادى بوجابلاداكه في جامو وكشمير.

وقد تم التأكد من إمكانية استخدام طاقة الأرض الحرارية في أغراض تدفئة المنازل وإحداث احتباس حرارى (دفيئة). وقيد التنفيذ في مختبرات البحوث الإقليمية بجامو، مشروع لزراعة فطر عيش الغراب، وإنسشاء مزرعة دواجبن باستخدام موانع تستغل طاقة الأرض الحرارية، وستقام وحدة الاحتباس الحسرارى الملازمة للمشروع بوادى باجو على أساس الإفادة من البئر التي سسبق حفرها لاستعمال طاقة الأرض الحرارية.

القوى الغناطيسية الهيدروديناميكية:

يقوم توليد القدرة المحركة من القوى المغناطيسية الهيدروديناميكية على أساس تحويل الطاقة الحرارية رأساً إلى كهرباء، مقارنة بمحطات القوى التقليدية التي تتحول فيها الطاقة الحرارية أولا إلى طاقة ميكانيكية تحول بدورها إلى طاقـة كهربية، ويتضمن توليد القوى المحركة من الطاقة الحرارية باستخدام القـوى المغناطيسية الهيدروديناميكية، تمدد غاز شديد السخونة (٢٨٠٠ كافن) وموصـل كهربيا في مواجهة قوة مجال مغناطيسي قوى معاوقة لإنتـاج القـدرة الكهربيـة مباشرة، ومن ثم ففي المغناطيسية الهيدروديناميكيـة بنـدمج التـوربين والمولـد الكهربائي معافى وحدة واحدة لا تحتوى على أية أجزاء متحركة.

ولقد دعمت هيئة مصادر الطاقة غير التقليدية DNES مشروعا بحثيًا للقوى المغناطيسية الهيدروديناميكية على أساس الفحم بالهند، يهدف إلى إقامسة قاعدة ملائمة لأعمال البحث والنطوير لنوليد القدرة عن هدذا الطريق بتسشييد محطسة حرارية بقدرة ٥ ميجاوات، وتمضى البحوث قدما لتصميم محطسة أكبر القدرة المغناطيسية الهيدروديناميكية لتوليد قدرة أنظف وأزهد تكلفة، وتعمل بكفاءة أعلى من محطات الفحم والمحطات الفووية القائمة، ومن أجل إنجاز هدذا الهسدف يستم

تجميع البيانات من محطة قوى مغناطيسية هيدروديناميكية على مقيماس صمعنير مقامة في "تيزوشير ابالي" بتاميل نادو.

الطاقة من الحيوان (الحيوانات كمصدر للطاقة):

تسهم طاقة الحيوان (drought animal power) بحوالى ٥٠٠ من إجمالى الطاقة المولدة بالبلاد، وتستعمل أساسًا فى أغراض الزراعة والنقل، وقد وضــعت هيئة مصادر الطاقة غير التقليدية برنامجًا قوميًا فى هذا المجال فى مارس من عام ١٩٩٤، وفى إطار هذا البرنامج بجرى تطوير المعدات والأجهزة ومركبات النقــل التى يجرها الحيوان، كما تنفذ برامج لتحسين استغلال الطاقة البشرية فــى النقــل بالركشا⁽⁶⁾ و الدراجات وعربات اليد، بالإضافة إلى تحسين وترقية تصميم المعــدات التى در بالعضاية المي تدار بالقوى العضلية للعمال المعدمين والحرفيين المهرة.

الطاقة من المخلفات الصناعية ونفايات المناطق الحضرية:

تطلق فى البيئة بالهند كميات ضخمة من مخلفات الصناعة ونفايات المراقق العامة والمناطق الحضرية، دونما معالجة أو بعد معالجة محدودة، مما يقضى إلى تلوث البيئة، وتتحلل النفايات الملقاة فى البيئة تحللاً عضويًا، مطلقة غاز الميثان فى الجو، وبالإمكان استغلال هذه المخلفات كمصدر هائل للطاقة، ومن ثم المعاونة فى تقليل انبعاث الغازات المسببة للاحتباس الحرارى وتقليص التلوث البيئى للحد الادنى، بهدف الوصول إلى أقصى فائدة بيئية بالاستغلال القويم المخلفات المتوعة التي تتسبب حقى مسلكل الثاوث، وقد انطلق برنامسج قومسى منبذ

^(*) الركشا rickshaw عربة ذات عجلتين يدفعها رجل أو اثنان ينتشر استخدامها بالهند (المترجم)

يونيو 1990 المعالجة السليمة للمخلفات الصناعية والحضرية واستعادة الطاقة من هذه المصادر، وأقيم في دلهي مصنع لحرق مخلفات المناطق الحسضرية المصابة وتحويل الحرارة إلى كهرباء بطاقة ٢٠٠ طن من نفايات المرافق المصلبة يوميسا، وهناك مشروع قائم على عملية النحال بالحرارة Pyrolysis لاستخلاص الوقود السائل من النفايات الصلبة مقترح إقامته في بومباي، وقيد التنفيذ عدة مسشروعات ستولد فيها القوة المحركة من مصاصة القصب بمصانعه بالبلاد.

وتسعى هيئة مصادر الطاقة غير التقليدية لتطوير بدائل لمحركات الديزل والمحاليل الكحولية من أجل تقليل الاستهلاك منها نظرا لمحدودية المقادير الاحتياطية منها، وبالتالى تحجيم التدفق من العملات الأجنبية الصعبة إلى الخارج، وتتلخص هذه الدائل في:

الغاز الطبيعي المضغوط:

للإفادة من الغاز الطبيعى المضغوط كوقود للمركبات، فإنه يسضغط إلى 17 - ٢٠٠ ضعف الضغط الجوى ويخزن في أسطوانات يمكن وضعها فسوق سطح المركبة، وفي المركبات التي تستعمل البترول حيث يتم الإشعال بالسشرارة Spark ignition يركب جهاز التبديل إلى نظام الغاز، ويسمح هذا المبدل للغاز بالتمدد بواسطة صمام تقليل ضغط يخفضه إلى ما دون الضغط الجوى شم يغذيك إلى آلة الاحتراق من خلال صمام تحكم يؤدى بالغاز إلى غرفة إحراق تعمل بدواسة سريعة، ويشتعل خليط الغاز الطبيعي المضغوط والهواء في السيارات عن طريق شموع الاحتراق مئايلة من الوقود.

ويستعمل زيت الديزل في فترات بدء الحركة أو دوران الآلـــة بـــدون حمـــل، وتعمل منظومة الغاز الطبيعي المضغوط تلقائيًا بمجرد بدء المركبة في الحركة، ويتميز لستعمال الغاز الطبيعى المضغوط بانخفاض وهج الغاز وانعـــدام الانبعاثـــات الـــضـارة وبالاقتصاد فى الطاقة، وتكمن المشكلة فى عبء وزن أسطوانة الغاز الإضافى.

لقد تم التأكد من الجدوى الفنية من استعمال الغاز الطبيعــى المسضغوط - كوقود - فى إيطاليا والأرجنتين ودول CIS⁽⁺⁾ ونبوزبلندا والولايات المتحدة وكندا، وفى الهند تجرى المركبات التى تعمل به فى جوجــارات وتاميــل نــادو وأمــام وتريبورا، ومنذ ديسمبر ١٩٩٢ يستعمل الغاز الطبيعى المضغوط فى بومباى فــى تسيير حافلات النقل العام وسيارات الأجرة وبعض مركبات "الركشا" ضمن إطــار برنامج تحسين البيئة على المسئوى العالمي والتابع للمصرف الدولى.

وفى دلهى تجرى بعض وحداث أسطول لـــ DTC^(عنه) هى الأخرى بالغـــاز الطبيعي المضغوط.

ولدى هيئة GAIL (خصص مشروع لتحويل ٢٣٩٢ سـيارة تعمـل بـالوقود البترولى السائل إلى العمل بالغاز فى غضون ٦ سـنوات، فـبى دلهــى ويومبــاى وبارودا، وقد أنشئت بالفعل ثلاث محطات الضواغط فى تلك المدن، وتتولى هيئــة IBP تنفيذ المشروع فى أسام وتريبورا.

ومن شأن استعمال الغاز الطبيعي المضغوط فــي حــافلات القــل العــام والشاحنات أن يوفر نحو ٥٠% من وقود الديزل، ولن تحــــتاج الســــــــيارات لأى وقود سائل على الإطلاق، والسيارة المزودة بأسطوانتي غاز طبيعي مضغوط إلى ٢٠٠ ضغط جوى قادرة على قطع مسافة ٢٠٠ كيلو متر، وحافلات النقل العام والشاحنات المزودة بست أسطوانات يمكنها قطع مسافة ٢٠٠ كيلو متر، وإذا ما نفد

^(*) منظمة تضم الدول التي كانت تتبع الاتحاد السوفيتي السابق (المترجم)

^(**) اختصارا لعبارة Delhi transport corporation (المترجم)

^(***) اختصارا لعبارة Gas Authority of India (المترجم)

الوقود من الغاز الطبيعى المضغوط على الطريق، يمكن للمركبة أن تسير بالوقــــود التقليدي المعتاد بالتحول عن نظام الغاز الطبيعي إليه.

الهيدروجين:

الهيدروجين وقود متجدد، فمادته الأولية (الماء) جدد متوفرة، والطاقة الشمصية المبذولة في تحليل الماء للحصول على الهيدروجين متاحة همى الأخسرى لملايين السنين القادمة، وعلاوة على ذلك، لا يسبب الهيدروجين فى استخدامه كوقود أي تلوث، بل إنه ينتج الماء وهذا بمثابة تجديد لمادته الأولية، ومن ثم فان الهيدروجين مصدر للطاقة صديق البيئة ومصدر متجدد غير تقليدى لها، ومن أجل الوصول لهذا الهدف تطبق ذات القاعدة التي تستخدمها النباتات الخضراء في عملية التمثيل الضوئي، ففي هذه العملية ينقسم جزىء الماء إلى أكسسجين والكترونات وأونات هيدروجين (يد+) ويمكن أن تتصول أبونات الهيدروجين هذه السي هيدروجين غازى (يد+) بالمقدور استعماله كوقود.

الوقود الغازي الكحولي Gasohol:

وهو مزيج من الجازولين والكحول الإيثيلي يستعمل كوقود للمحركات دونما حاجة إلى تغيير تصميم الآلة المحركة.

الهيدروكربونات:

بالوسع استعمال المركبات الهيدروكربونية التى تنتجها بعض الكائنات الحية . الدقيقة فى صورة وقود سائل أو غازى، فعلى سبيل المثال هناك غاز الميثان الذى تنتجه الميكروبات من البوليمرات كالكاربوهيدرات والبروئين والشحوم والمدهون وما إلى ذلك، وتنتج الهيدروكربونات بالمثل الطحالب وحيدة الخليمة مسن نسوع Botryococcus Brauni التى تصل نسبة الهيدروكربون فيها إلى ٧٥% من وزنها الجاف، وهى أعلى نسبة تم التعرف عليها فى أى نوع من الكيانات الحيوية.

الباب الثاني

الخلية الشمسية

مقدمــة:

بالنظر إلى محدودية الاحتياطيات من الوقود الأحفورى والنووى، سئلعب المصادر المتجدة دورًا رئيسيًا في إمدادات العالم المستقبلية من الطاقة، ومن بين مصادر الطاقة الجديدة المأمولة يمثل التحويل المباشر لضوء الشمس إلى كهرباء بديلا مبشرًا وواعدًا، وتزود الخلايا الشمسية بالطاقة من خلال منظومات تتراوح مستويات قدراتها ما بين المللي وات والميجاوات.

وتعتمد الخلايا الشمسية في عملها على التأثيسر الكهروضوئي Photovoltaic effect، إذ تعمل الخلايا الشمسية على تحويل ضوء الشمس مباشرة إلى كهرباء، مستخدمة الخواص الإلكترونية لفئة من المواد تعرف بأشباه الموصلات (Semiconductors)، ومن الأسباب التي تدعو إلى الاهتمام العام على مستوى الحالم بالاستثمار في البحوث في مجال التأثير الكهربي الضوئي:

 أ- مخزونها الهائل من الطاقة على المدى الطويل، في كل مكان - تقريبًا على سطح الأرض.

ب- نظرًا الطبيعة الريفية والصناعات الزراعية التى تسود فى البلاد النامية يمثل الحصول على الكهرباء من الشمس مدخلا جذابًا للغاية، حيث إنها تيسر تواجد المنظومات المستقلة القائمة بذاتها، والتى لا تحتاج لوقود وتتمتع بدرجة عالية من الاعتمادية. علاوة على ذلك، فإن جميع الدول النامية تقريبًا تقع داخل نطاق الحزام الشمسى من العالم، ويحيا نحو ، ٤% من تعداد سكان العالم فى قرى تلك البلدان حيث تمثل لا مركزية توليد الكهرباء ضرورة حيوية.

ج- من المتوقع - خلال عقود عدة مستقبلة - أن تزيد دول العالم المتقدمة
 منها والنامية - استهلاكها من الكهرباء، على أن سؤالا ضمنيا سوف
 يصاحب هذه الزيادة:


هل بوسعنا أن نرفع من استهلاكنا دون أن نزيد من مخاطر التدهور البيئي؟


إن التأثير الكهربى - الضوئى الذى تتحول فيه طاقـة الفوتونـات - عـن طريق تقنيات المادة وهى فى الحالة الصلبة - إلى كهرباء (electivity)، يمكنه أن يساهم مساهمة ضخمة فى سد الاحتياجات من الطاقة، وتتمثل سـلبيات اسـتعمال الظاهرة الكهربية الضوئية فى ارتفاع التكلفة وعدم نضح تقنياتها، بيد أن عقدا مـن البحوث قد أحدث تقدماً فى هذه التقنية ووصل بها إلى نقطة اقتحمت معها أسـواق الكهرباء كثيفة الاستخدام. إن التقدم فى مجال التأثير الكهروضوئى كفيل بأن يجعله واحدًا من تقنيات العالم المفضلة لنوليد الطاقة الكهربية.

التأثير الكهروضوئي (الظاهرة الكهروضوئية):

تستخدم وصلة من أشباه الموصلات من النوعين الموجب والسسالب في تصنيع الخلية الكهروضوئية، ويمكن تشكيل هذه الوصلة بإنماء بلورة شبه موصل منفردة، جزء منها من النوع الموجب والآخر من النوع المسالب، ويصور شكل (٢ - ١) الرسم البياني لنطاقات الطاقة للبلورات من النوعين الموجب والمالب قبل وصلهما ببعضهما، ويبين الشكل أيضنا بوضوح مستويات فيرمي (٣)، وعندما تسدفع بلورتان معًا فإن الإلكترونات تتسرب من الجانب السالب إلى الجانب الموجب حيث تعود إلى الاندماج بالفتحات الحرة، وفي نفس الوقت تتسرب الفتحات الموجبة مسن الجانب الموجب إلى الجانب السالب الموجب المنافقة الموجبة مسن الجانب الموجب إلى الجانب السالب، حيث تعود إلى الاتحاد بالإلكترونات الحرة،

^(*) يقصد بمستوى أو منسوب فيرمى Fermi level الحالسة الكموميسة النّسى تحتلهــــا الطاقـــة الحركيــــة للإلكترونات الحرة ، وكما سيرد شرحه فى الباب الناسع (المترجم)





شکل (۲–۱)

رسم بيانى لنطاقات الطاقة لوصلة من نوع الموجب – السالب (أ) لأشباه موصلات معزولة (من النوعين الموجب والسالب) (ب) وصسلة موجبة – سالبـة بعد الوصول لوضــع الاتزان ويترك انتشار الإلكترونات الحرة شحنة موجبة صافية من الناحية السالبة فى حين يخلف انتشار الفتحات الحرة شحنة سالبة صافية فى الجانب الموجب، ويفضى هذا التوزيع للشحنة إلى خلق مجال كهربائى، ومن ثم تولد فرق جهد عبر الوصلة، إن فرق جهد ذا طاقة Δ ط عند نقطة الاتصال يتولد له فى الحال من المقدار ما يوقف بالكاد أى انتشار أو تسرب إضافى لحاملات الشحنة.

ويسبب فرق جهد الاتصال تزحزح مستويات طاقة الجانب الموجب إلى أعلى ومستويات طاقة الجانب السالب إلى أسفل، بحيث يتساوى منسوبا (فيرمسى) على الجانبين، وتصل المنظومة إلى وضع الانتزان.

ويوضح شكل (٢-١ ب) الشكل البياني لنطاق الطاقة للدايود^(*) عند ظروف الاتزان النهائي في غياب أي مصدر خارجي للطاقة.

عندما يصطدم إشعاع شمسى كهرومغناطيسى ذو طاقات فوتونية أعلى مسن الفجوة فى الطاقة (ط بى) بوصلة م – س (موجب – سالب) تكتسب الإلكترونات فى نطاق التكافؤ طاقة كافية لكى تثب إلى نطاق التوصيل، وبالتالى تنتج أزواجًا من الإلكترونات والفتحات، ومهمة الوصلة أن تفصل بين هذه الثنائيات، فيهبط الإلكترون إلى أسفل (ثل) فرق الجهد وإلى الجانب السالب، بينما تتجه الفتحات إلى أعلى (ثل) الجهد وإلى الجانب الموجب، وينتج عن هذا الفصل تقليص ارتفاع تال الجهد، وينم الوصول – فى خاتمة المطاف – إلى شروط جديدة للاتران عبر الوصلة بظهور فرق فى الجهد، ويطلق على ذلك فولتية دائرة مفتوحة (ف دم) وصالت وصالت والموال والأن إذا وصالت


^(*) الدايود diode : أداة إلكترونية تحصر مرور التيار الكهربي في اتجاه واحد (المترجم)


الوصلة بسلك خارجى يمكن إهمال مقاومته الكهربية، فإن ثنائيات الإلكترون - الفتحة التى ولدتها الطاقة الشمسية ترغم على الانفصال وتمضى عبر تال الجهد بكامل ارتفاعه، وتبار القصر Short Circuit الذي يسود في هذه الحالة هو الآخر دالة في شدة الإشعاع الساقط، وفي شكل (٢-٢) وصلة ثنائية (موجب - سالب) تحت تأثير الإشعاع الشمسي.

فالثانيات المتولدة المكونة من إلكترونات وفتحات تتنقل إلى الدائرة الخارجية، ومن حيث تبذل الشغل الذى نستغيد منه، وتوجد فى الدائرة الخارجية مقاومة كهربية، ومن ثم يلزم فرق جهد ملائم (ف) لسريان التيار، وفرق الجهد اللازم – بما يعادله مسن الطاقة المساوية لسأ ف $^{(9)}$ لابد من الحصول عليه بموجب فرق فى منسوبى فيرمسى على جانبى الوصلة، أما وقد قلص فرق الجهد (أو تل الجهد) عبر الوصلة إلى (Δ ط حيث الموت عبر كامل ارتفاع تل الجهد)، فليست الوصلة الآن بالفاعلية التى تكفل فصل الثنائيات المكونة من إلكترونات وفتحات والتى تولدت بفعل الطاقة الشمسية، كما هو الوضع مع حالة القصر.

ونتيجة اذلك، فإن بعض حوامل الشحنة بمكنها الآن أن تتدبر أمرها وتعبـر الوصلة في الاتجاه الخاطئ، بما يعنى وجود تسرب في التيار عند الوصلة (ت ر)، وبالتبعية نقصان في قيمة التيار (ت) الواصل للحمل.

^(*) أ هذا ترمز إلى شحنة الإلكترون .





شكل (٣-٢) كيفية عمل الوصلة الكهروضونية (أ) رسم تخطيطى للوضلة الثنانية (الموجب – السالب) (ب) الرسم البياتي لمستويات (مناسيب) الطاقة

تيار الوصلة (ت_{و)}.

ثيار الوصلة (ت و) هو صافى قبمة التيار المحصل السارى مسن الناحية الموجبة إلى الجانب السالب نتيجة كل حوامل الشحنة، والأقلية من حاملات الشحنة (الإلكترونات فى الجانب الموجب والفتحات فى الجانب السالب) يمكنها اجتياز الوصلة فى يسر، إذ أن الإلكترونات تفضل هبوط تل الجهد فى حين تؤثر الفتحات الصعود إلى أعلاه.

وتستطيع أغلبية حاملات الشحنة أن تعبر الوصلة إلا إذا كان لــديها طاقــة تريد عن الحاجز الذى يُومته (Δ d - أ ف)، وحيث إن حاملات الشحنة تميل إلــى الخاذ توزيع ماكسويل (*) Maxwellian distribution فالنسبة من أغلبية الحاملات التى تفلح فى القيام بهذه الرحلة هى Δ - (Δ d - أف-)، حيث بو هى ثابــت بولتزمان (**)، دهى درجة الحرارة المطلقة، ولصياغة قيمــة (ت λ) فــى معادلــة سنفتر ض الآتي:

ت ر = كثافة الإلكترونات في الجانب الموجب.

ت ٢ = كثافة الفتحات في الجانب الموجب.

ت - ح كثافة الإلكترونات في الجانب السالب.

ث ۽ = كثافة الفتحات في الجانب السالب.

^(*) توزيع ماكسويل Maxwellian distrlution : يقصد به نموذج توزيع قيم سرعة الجزيئات لغساز فــى توازن حرارى .(المترجم)

^(**) ثابت بولتزمان : هو ثابت فيزياتي يربط طاقة الجزيئات بدرجة الحسرارة ومقــداره ١،٣٨ × ١٠٠ جسم جول/ درجة مطلقة.(المشرجم)

ت , = تيار الإلكترونات من الجانب الموجب إلى الجانب السالب.

ت ، = تيار الفتحات من الجانب الموجب إلى الجانب السالب.

ت - = تيار الإلكترونات من الجانب السالب إلى الجانب الموجب.

ت ، = تبار الفتحات من الجانب السالب إلى الجانب الموجب.

ومن هنا فإن:

ت ، = ك ، ث ،

ت ۽ = ك ۽ ث ۽

حیث ك ، ك ، ك ، ك ، ك ۽ مقادیر ثابتة، فیكون محصلة التیار الـصافی الساری من الجانب الموجب إلى الجانب السالب = ت $_{c}$ = ت $_{r}$ + ت $_{r}$ + ت $_{r}$ + $_{r}$ + $_{r}$ + $_{r}$ + $_{r}$ + $_{r}$ - $_{r}$ -

وتصبح المعادلة رقم (١-٢) عندما تكون الوصلة في وضع انزان مع عـدم وجود (تدفق إضائي) (ن $_{1}$ = $_{2}$ ، ف = $_{3}$)

من المعادلة رقم (۲-۱): (ك رث ر + ك ي ث ي) = (ك رث ر + ك ي ث ر) من المعادلة رقم (۲-۱): (ك رث رث رك ي ث ي رث رك ي بي رث رك رث رك ي المعادلة رقم (۲-۲)


وينبغى أن تكون المعادلة (٢-١) صحيحة أيضًا لدى قسيم (ف) السالبة، وعندما تكون هذه القيمسة السالبة مرتفعة عدديًا بما يكفى، فيمكننا إهمال الحدد الثانى من المعادلة (٢-١) فنحصل على:

وهكذا فعند قيمة عالية لغرق جهد سالب (ف)، ســتوقف الوصـــلة الثنائيـــة (الموجب – السالب) (م – س) كل حاملات الشحنة الأغلبية، وتسمح فقط بمــرور حاملات الشحنة الأقلية عبر الوصلة، مولدة تيارا معاكساً قيمته (ت.) (يطلق عليـــه التشبع العكسى أو تيار الإظلام)(*).

ومن المعادلات (۱-۲)، (۲-۲)، (۲-۲) نصل للى أن
$$z = 0$$
. [يد $z = 1$]

(1-Y)

والمعادلة (٢-٤) تعطى علاقة النيار بفرق الجهــد لوصـــلة دايـــود نثانيـــة (موجب – سالب)، ويوضح شكل (٣-٣) صورة هذه العلاقة.



علاقة التيار بقرق الجهد لوصلة دايود


^(*) تيار الإطلام: Dark current هو التيار الكهربي في دائرة خلية ضوئية عند انقطاع الــضوء عنهـــا (المترجم)

أداء الخلية الشمسية:

يبين شكل (٢–٤) الملامح الأساسية فى الخلية الشمسية، وهى مكونة من رقائق من السليكون المثبلر المعالج باليورون، وهو أصلح أنسـباه الموصــــلات فـــى الوقـــت الـراهن، والذى يعالج بالبورون وهو من شوانب العضو المستقبل لمهذا الغرض^(٥).

ويمكن أن تتخذ الخلية والتي يبلغ سمكها نمطيًا ثلث الملليمتر شكلا مربعًا، أو ذائريًا أو نصف دائري، وتبلغ مساحة سطحها ١٠٠ مم مربع.

ويتسرب الفسفور (وهو من شوائب الجزء المانح (صابح) بين رقائق السليكون عند درجة ٥٥٠ م تقريبًا، مكونًا وصلة ثنائية (موجب - سالب) تحت منطح الواجهة بجزء من الميكرون، ويتخذ الاتصال الأمامي شكل شبكة كالأصابع، في حين بغطى الاتصال الخلفي عادة كامل السطح الخلفي، وعادة ما يطلى السطح الأمامي بطبقة مانعة لاتعكاس الأشعة.



شكل (٢-٤) رسم تخطيطى لتركيب خلية شمسية نمطية ومكوناتها

^(*) acceptor impurity : يقصد بها عنصر كالجالوم يضاف خصيصنا لأنسباه الموصسات لزيادة توصيلية النوع السالب بزيادة عدد الفقحات (المترجم)

^(**) Doner impurity : يقصد بها عنصر كالأنتيمون أو الزرنيخ يضاف خصيصنا لمادة شبه الموصل لزيادة توصيلية النوع السالب (المقرحم)

تنساب إلكترونات التوصيل - عند الوصلة - من الجانب السالب إلى الجانب الموجب، فتقترن بالفتحات، وتعادل شحناتها. وبالمثل تتحرك الفتحات من النطاق الموجب إلى النطاق السالب. ونتيجة لذلك تختفي الإلكترونات والفتحات بالقرب من الوصلة فيما يسمى بمنطقة النضوب أو النفاد depletion area، والتسى يسصل عرضها إلى ما بين ١٠٠ إلى ١٠٠ سنتيمتر، مخلفة وراءها طبقات من ذرات الشوائب المشمونة (بشعنة موجبة في الجانب السالب وشعنة سالبة في الجانب الموجب). ويتولد من التلامس فرق جهد له طاقة △ ط عبر الوصلة، مقدار ها يكفي بالكاد لمعاوقة أي تدفق أكثر من الإلكترونات والفتحات نتيجة منحدر التركيز (٣) concentration gradient. ويسبب جهد الاتصال هذا تحرك مستويات الطاقة في نطاق المنطقة السالبة إلى أسفل كما يصعد نطاق المنطقة الموجبة إلى أعلى بحبث يبقى منسوبا فرمي للمنطقتين أفقيا ومستديما لدى الوصلة. وعندما يـسقط الـضوء على سطح نشط تتفاعل الفوتونات ذات الطاقة التي تتجاوز فجوة الطاقة طن الشبه الموصل (ومقدر ها ١,١ إلكترون فولت في حالة السيلكون) مع إلكترونات التكافؤ وترفعها حتى نطاق التوصيل. ويخلف هذا التحرك في مكانه فجوات. وفي حالـة السليكون المتبلر تتولد حاملات الطاقة عبر سمك الخلية كله في تركرات تعتمد على شدة الضوء وعلى تركيبه الطيفي. ولكي تفرغ هذه الثنائيات طاقتها في دائرة خارجية ينبغي أن يفصل الإلكترون سالب الشحنة عن الفجوة موجبة المشحنة. وبالإمكان التوصل إلى هذا الفصل عن طريق مجال الوصلة الداخلي في الطبقة الناضية. و الالكتر و نات المتولدة في الجانب الموجب، والفحوات المتولدة في الحانب السالب (وهي الأقلية من حاملات الطاقة) ستنجذب إلى المجال وتنسساب صوب الجانبين السالب والموجب على الترتيب، ومن ثم يتقلص مقدار الحولجز barriers وسيكون هناك فرق جهد كهربي في الوصلات الخارجية للدايود بما يتبح توليد


^(*) يقصد بمنحنى التركز التغير التدريجي في تركيز مادة مذابة في محلول كدالة في المسافة. (المترجم)

- قدرة لتشغيل حمل خارجي. ويمكن تلخيص المتطلبات اللازمة للحصول على خلية شمسية ذات كفاءة فيما يلي:
- المتصاص ما يكفى من ضوء الشمس بما يتيح تولد الثنائيات المكونة من الكترونات وفجوات.
 - ٢) ينبغي الفصل ما بين الإلكترونات والفتحات في الثنائيات المتولدة.
- ٣) فرق الجهد المتولد يتوجب أن يكون بالكبر الكافى، إذ أنه بحدد أقصى فولتية نحصل عليها من الخلية.
- ٤) الهبوط فى الجهد بسبب المقاومة الكهربية الدخيلة غير المرغوب فيها
 يجب تقليله قدر الإمكان
- الغطاء الشبكى المعدنى ينبغى أن يكون صغيرا، لأن الطبقات المعدنيـة السميكة غير شفافة.


وينتج عند التفاعل بين ضوء الشمس والخلية الشمسية العمليات التالية:

- ١) انعكاس جزء من القدرة وارتدادها من على سطح الخلية.
- ٢) عملية امتصاص ينجم عنها توليد ثنائيات من الإلكترونات والفتحات، وامتصاص دخيل غير مرغوب يؤدى إلى أثر حرارى. وهناك جنزء من ضوء الشمس لا يمتص وإنما ينتقل خلال الخلية.
 - ٣) انفصال حاملات طاقة ضوئية متولدة وتجمعها.
 - ٤) سريان حاملات الطاقة نحو الوصلات الخارجية.
 - افراغ القدرة الضوئية المتولدة في حمل خارجي.

ولتحليل أداء الخلية يمكن عمل نمسوذج مكبر أو عيساني لهذه العمليسة (الميكروسكوبية) في شكل دائرة كهربية مكافئة (شكل ٢-١٥) تتكون من مسصدر تيار تعتمد شدته على الضوء يصدر تيارا مقداره ت من إلى شبكة من المقاومسات تضم وصلة ذات مقاومة ق ر، ومقاومة داخلية موصلة على التوازي ق ر، ومقاومة داخلية موصلة على التوالى ق ر، للى جانب الحمل الخارجي ح.



مصرى لياريان يعتمد على تهنة الطوء



شکل (۲–۰)

دائرة مكافئة لخلية شمسية أ – النموذج الفعلى ب – النموذج المبسط

وعادة ما تكون مقاومة التوازى ذات قيمة أعلى كثيرا من مقاومــة الحمــل الخارجى، بحيث يسرى معظم التيار المتاح خلال الحمل، في حين تكون مقاومــة التوالى الداخلية أقل كثيرا من مقاومة الحمل الخارجى بحيث لا تستهلك إلا أقــل

القدرة داخليا في نطاق الخلية (يوضح شكل ٢-٥ أ الدائرية الفعلية، والتي يبــسطها شكل ٢-٥ ب بهدف التحليل دونما لخلال كبير بالوضع الفعلي).

وحسب الدائرة المبسطة بمكن التعبير عن تيار الحمل الخارجي بالصورة . $\dot{\Gamma}_{3} = \dot{\Gamma}_{0} = \dot{\Gamma}_{0} = 0$ $\dot{\Gamma}_{0} = \dot{\Gamma}_{0} = 0$ $\dot{\Gamma}_{0} = \dot{\Gamma}_{0} = 0$ $\dot{\Gamma}_{0} = 0$

والقدرة الناتجة ق من الخلية الكهروضوئية = ف. ت، ولثندة ضوء معينــة، تتوقف القدرة الناتجة على قيمة مقاومة الحمل ح:

$$(7-7)$$
 $= -2.$ $[4-4]$. $= -3.$

وبمفاضلة المعادلة (٢-٢) بالنسبة لـ (ف) ومساواة النتيجة بالصفر يمكن الحصول على قيمة فرق جهد الحمل الخارجي ف ع الذي يناظر أقصى قدرة تتتجها الخلية:

$$[-1] = \frac{1}{(2 - e^{-t})} =$$

$$\frac{1}{e^{-\frac{1}{2}}} \frac{1}{e^{-\frac{1}{2}}} + 1 = \frac{1}{e^{-\frac{1}{2}}} + 1$$

وهكذا، بمعرفة ت _س، ت،، د يمكن تحديد قيمة ف ع عن طريق التجريسة. وقيمة تيار الحمل ت ع الذي يناظر القيمة القصوى للقدرة المنتجة يمكن الحصول عليه بالتعويض من المعادلة (٢ – ٧) في المعادلة (٢ – ٢).

$$(1-\frac{1}{2}) = (1-\frac{1}{2}) = (1-\frac{1}{2})$$

$$=$$
 $\frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} = \frac{1}{2} \frac{$


$$=\frac{1607}{1000} \div [1 + \frac{1607}{1000}] (2000 + 1000)$$

و أقصى قدرة يمكن الحصول عليها من الخلية ق ع = \dot{v} ع ف ح

$$= \frac{1607}{40.5} \div (1 + \frac{1607}{40.5}) \cdot 607 \cdot (1000) = \frac{1607}{40.5}$$

ويصور شكل (٢ – ٦) علاقة نمطية بين الفولت والنيار عبر حمل لخليــة شمسية تحت ظروف إضاءة بعينها.

والقيمة القصوى للقدرة تحدث مع الحد الأقسمي لقيمة ف. ت (حاصل ضرب الفولتية في التيار)، ويحدث ذلك عندما يكون المستطيل الواقع داخل منحنى العلاقة بالشكل. أقصى مساحة عند قيمة معينة للقدرة المدخلة للخلية الشمسية، وتعطى كفاءة التحويل التي تحقق أقصى قدرة منتجة من العلاقة لأقصى قدرة – ق السرقية -



شكل (٢-٢) علاقة الفولت بالتيار عبر الحمل لخلية شمسية نمطية


وهناك العديد من العوامل الداخلة في تشغيل الخلايا الشمسية، والتي تحد من كفاءة تحويل الطاقة إلى حدود ٢٠ إلى ٣٠%، ويأتى هذا التحديد أساسًا كننيجة تجاوب الخلية مع جزء فقط من الأطوال الموجية المتاحة بالطبق الشمسسى، فالفوتونات ذات الطول الموجى الذي يزيد عن ٢٢, اميكرون ليس لها من الطاقة ما يكفى لتوليد ثنائيات الإلكترونات - الفتحات في خلية شمسية - سليكونية، وطاقة الفوتون الفاتضة لا تسبعر في قيمة التيار المتولد. والطاقة التي لا تستخدم في إفراز أراج من الإلكترونات - الفتحات تزيد - فقط - مسن درجة حسرارة الخليسة.

والتأثير الحرارى فى تنبذبات التشبيكة يشجع حاملات الطاقة على اجتياز تل فرق الجهد وعبور الوصلة فى الطريق الخطأ، مما يضفى تأثيرًا سلبيًا على كفاءة تحويل الطاقة، وعلى ذلك فلابد من عكس الجزء غير المرغوب فيه مسن الإشعاع الساقط للاحتفاظ بالخلية فى درجة حرارة منخفضة.

اختيار المواد:

عادة ما يحدث التأثيران التاليان في مواد أشباه الموصلات المستخدمة في محو لات الطاقة الشمسية:

- يقل عدد الفوتونات الممتصة ذات الطاقة الأعلى من فجوة النطاق بازدياد فجوة النطاق، وبازدياد فجوة النطاق تتخفض كثافة تيار التـشبع (ت.) وبالتالى يرتفع فرق الجهد المتواد.



شکل (۲-۷)

أقصى قيمة لكفاءة تحويل الطاقة الشمسية كدالة فى فجوة الطاقة لشبه موصل، ومبين بالرسم قيم أقصى كفاءة تم قياسها لمختلف المواد بعبور فجوة الطاقة لهذه المادة رسم المنحنى البياتى على أساس (وصلة مثالية) خارج الجو ببين شكل (٧-٢) تأثير هذين العاملين على الحد الأقصى لكفاءة التحويسل لمحول كهر وضوئي، و هذا المنحني الذي توصل اليه لوفر سكي Loverski، يعطي أقصى كفاءة نظرية، على أية حال، فالمنحنى يتنبأ بقيم للكفاءة القصوى أعلى من كفاءة أشباه الموصلات السليكونية ذات فجوات طاقة ما بسين ١,١، ٢,٣ إلكترون فولت، وتشمل المواد التي لها فجوات طاقة في هذا النطاق: فوسفيد الأنديوم (In P) (١,٢٧ الكترون فولت) وزرنسيخ الجاليوم (Ga As) (١,٣٥ الكتسرون فولست)، وأنتيمونيد الألومنيوم (AISb) (AISb) وتيلوريد الكادميوم (Cd Tc) (۱,۰) الكترون فولت)، وتيلوريد الزنك (Z_n, T_c) (۲,۱) الكترون فولت)، وزرنسيخ الألومنيوم (AIAs) (٢,١٦) إلكترون فولت")، وفوسفيد الجاليوم (GaP) (٢,٢٤) الكترون فولت)، ويضم هذا النطاق من فجوات الطاقة بالمثل خلائه من أشباه الموصلات تتكون من مواد شبه موصلة من طوائف III-V،II-VI (عناصر المجموعتين ٣، ٥ أو ٢، ٦ من جدول العناصر الدوري) بنسب متباينة، وكمثال على هذه المواد مادة Ga Asx Px1 والتي تقع فجوة طاقتها ما بين ١,٣٥ الكترون فولت (القيمة الخاصة بزرنيخ الجاليوم)، ٢,٢٤ إلكترون فولت (القيمة الخاصية بفوسفيد الجاليوم)، والمواد الأخرى ذات قيم فجوات طاقة تؤهلها للاستخدام في وصلات هذا النوع من محولات الطاقة تتكون من اثنين من أشباه الموصلات (وتسمى الوصلات متعددة المواد) مثل السيلينيوم Se وسيلينيد الكادميوم (Ca Se)، وسلفيد الكادميوم (CaS) مع كبريتيد النحاس (Cns).

العوامل التي تحد الأداء:

تحد العوامل الآتية من أداء الخلايا الشمسية:

 الفاقد بالانعكاس: فبعض الإشعاع الساقط يفقد بالانعكاس على سلطح الخلية والمادة المستخدمة لوقايتها من الظروف الجوية، وتتسراوح نسسبة الفقد بالانعكاس في خلية مطلية بمادة مضادة للانعكاس ما بين ٥، ١٠%.

- الامتصاص غير المكتمل: فالفوتونات التي نقل طاقتها عن فجوة الطاقـة
 سيقتصر أمرها على توليد حرارة في الخلية، ويزيد هـذا الفاقـد كلمـا
 زادت قدمة فحوة الطاقة.
- ") الاستفادة الجزئية من طاقة الفوتونات: يكون لكثير من الفوتونات التى تفرز ثنائيات الإلكترونات الفتحات من الطاقة ما يربو على ما يلـزم لهذه العملية، وتنتشر هذه الطاقة الزائدة في شكل حرارة، وعلى ذلك، فكلما زادت فجوة الطاقة قل الفاقد، فإذا ما أخذنا في الحـسبان عـاملي الفقدان الثاني والثالث، وجدنا أن شـبه موصـل ذا فجـوة طاقـة ٩,٠ ليكترون فولت هو أحسن ما يتبع لطيـف AMO وفـى المـواد ذات معاملات الامتصاص المرتفعة مثل السليكون غيـر المتبلر وزرنـيخ الجاليوم، يقل سمك الخلية اللازم عن حالة السليكون المتبلر. وفي الحالة الأخيرة يصل السمك المطلوب لامتصاص ٩٠% من الإشعاع إلى ٢٠٠ ميكرون.
- ٤) فاقد التجميع: حاملات الطاقة التى تبلغ الوصلة قبل عودة الاندماج هـى فقط التى تتجمع وتسهم فى النبار المتولد، فى حـين أن سـواها تتـتج حرارة فقط، وكفاءة التجميع هى النسبة ما بين كثافة تبار قصر الـدائرة الفعلى، وكثافة تبار القصر الحادث فى حالة عدم عودة الاندماج.

والعوامل التي تؤثر في كفاءة التجميع هذه هي:

أ - خواص الامتصاص لشبه الموصل، والتي تحدد التوزيع الهندسي
 لثنائيات الإلكترون - فتحة المتوادة في البلورة.

ب- عمق الوصلة.

ح - عرض الطبقة المستنفدة depletion layer.

- د- المعدل الذي تندمج به الإلكترونات والفئحات عند المسطح (أي سرعة عودة الاندماج السطحي).
- هـ المسافة التي ينتقلها الإلكترون في المنطقة الموجبة، وتنتقلها الفتحة في
 المنطقة السالبة قبل عودة الاندماج (طول مدى الانتششار للأقليسة من
 حوامل الطاقة).
- و وجود وشدة أى مجالات كهربية متوادة من تسدرج منحسدرات تركيسز الشوائب عند مناطق السطح والقاعدة، والتي من شأنها أن تساعد على تسارع حركة حاملات الطاقة صوب الوصلة، ويجوز أن تتراوح كفاءة التجميع بين 90% (لخلية شمسية مفردة من نوع السليكون المتبلر ذات كفاءة عالية)، 90% في الخلايا منخفضة الكفاءة دقيقة السمك.
-) عامل الفولتية: تكون فولتية الدائرة المفتوحة دائما أقل من فجوة الطاقــة للأساب التالية:
- أ فولتية الدائرة المفتوحة التي تساوى فرق الجهد المجال الكهربي عند
 الوصلة يمكن الحصول عليها فقط مسع ارتفاع المدخلات ارتفاعًا
 استثنائيًا، والتي يمكن الوصول إليها بضوء شمس غير مركز.
- ب- نتيجة معالجة شبه الموصل بمادة فلزية doping(**)، فإن ارتفاع الحائل أو المانع يكون دائماً أقل من فجوة الطاقة، وسترفع زيادة فجوة الطاقــة من فولتية الدائرة المفتوحة، وإذا ما تخطى هذا الارتفاع مستوى الحــد الاقصى لثولد ثنائيات الإلكترونات، الفتحات، سينخفض مقــدار التيــار المتولد، فهناك قيمة مثلى لفجوة الطاقة طن لأى توزيع طيفى معــين،

^(*) doping: يقصد بها عملية إدخال شوائب معينة في تركيب شبه الموصل بغرض الحصول على خواص بعينها (المترجم)

- عنده يصل حاصل ضرب تيار القصر، وفولتية الدائرة المفتوحــة إلـــى الحد الأقصى، وهذه القيمة المثلى بالنـــمىبة لــضوء الـــشمس الواصــــل للكرض مباشرة هي – نظريًا – ١.٤ إلكترون فولت.
- 1) معامل شكل المنحنى: يعتمد شكل منحنى العلاقة بين الفولتية والتيار على خواص دايود الوصلة، ومن ثم فإن أقصى قدرة دائمًا ما تقل عسن حاصل ضرب تيار القصر الدائرة فى فولتية الدائرة المفتوحة، حتى مع غياب مقاومة موصلة على النوالى، وبزيادة فجوة الطاقة تتحسن نوعية الوصلة ومن ثم يقترب شكل المستطيل الواقع داخل منحنى العلاقة بين الفولتية والتيار فى شكل (٢-٢) من المربع أكثر وأكثر.
- ٧) القواقد في مقاومات التوالى: يسبب فاقد القدرة في الخلية نتيجة مقاومات التوالى تفلطحًا أو تسطحًا في شكل منحنى علاقة الفولتية بالتيار، ويمكن الهبوط بهذا الفاقد إلى حدده الأدنى بتحسين السشكل الهندسي لشبكة التلامسات وبتحسين تلامسات المقاومات، وبتقليل مقاومة الصفيحة في الطبقة السطحية، ويعبر عن تأثير نوعية الوصلة والمقاومات على التوالى على الأداء بمعامل الامستلاء Fill factor
- معامل الامتلاء = القيمة القصوى لقدرة ÷ (تيار القصر للدائرة × فولتيــة الدائرة المفتوحة). . .

الخواص المرغوبة في أشباه الموصلات المستعملة في الخلايا:

لقد أخذنا في الاعتبار - حتى الآن - الآلية التى تحول بها الوصلة (الموجبة - السالبة)، طاقة الإشعاع إلى طاقة كهربية، وصغنا تعبيرا لكفاءة الجهاز الكهروضوئي بدلالة المتغيرات العيانية (الماكروسكوبية) المنظورة مثل كثافة تبار الإظلام، وشدة تيار قصر الدائرة، والفولتية لدى نقطة أقصى قدرة، ولكنسا لا نستخلص من هذه الصيغ أية معلومات عن الخواص (الميكروسكوبية) المرغوب فيها لشبه الموصل الذى تصنع منه الخلية، وسنناقش فيما يلى هذه الخواص التى تتثبت جدواها عند استعمالها في الخلية الكهروضوئية.

امتصاص الضوء:

لبعض أشباه الموصلات كفاءة عالية في امتصاص الضوء، حيث تمتص حوالي ٩٠٠% من ضوء الشمس عبر سمك ١ ميكرون (١٠٠٠ سم)، ومن ناحية أخرى نقل قدرة بعض أنواع أشباه الموصلات الأخرى على امتصاص الصنوء الشمسي، ويلزم أن يصل سمكها إلى ١٠٠ ميكرون(١٠٠، سم) لتمتص نفس النسبة (١٠٠%) منه، والفرق في تصميم الجهاز والمتطلبات من المادة لهذين النوعين من أشباه الموصلات الكهروضوئية التي تتمتع أشباه الموصلات الكهروضوئية التي تتمتع بامتصاصية عالية، تيلوريد الكادميوم، وييسلينيد إنديوم النحاس والسليكون غير المتبلور، في حين يمثل السليكون المتبلر شبه موصل ضعيف الامتصاص، ويطلق على ممتصات الضوء القوية جدًا اسم "أشباه الموصلات ذات فجوة نطاق مباشرة direct band gap conductors في حين تسمى ماصات الضوء الرديئة مواد فجوة النطاق غير المباشرة الموادد التي لها فجروة نطاق المادة، أن يحرر بنطاق غير مباشرة المادة، أن يحرر

الكترونا خارجيًا ويخلق زوجًا من (الإلكترون / فتحة)، وفى حالة أشباه الموصلات ذات فجوة النطاق المباشر فإن فوتونا وفونونا (^(*) لهما طاقة ملائمة يمتصان كلاهما أنيا بو اسطة نفس الإلكترون المقيد، وتنتج ثنائية إلكترون/ فتحة حرة.

طول الامتصاص:

طول الامتصاص: هو متوسط المسافة التي يقطعها الضوء في مادة ما قبل المتصاص ٣٣% منه، ويحدد طول الامتصاص هـذا مـدى قـدرة المـادة علـى امتصاص الضوء، وهو بالمثل عامل جوهرى يراعي عند تصميم الخلايا، إذ أنـه يحدد - جزئيا - مدى السمك الذي تصنع به الطبقـات الماصـة، ويبلـغ طـول الامتصاص للسليكون المتبار حوالي ٣٠ ميكرونًـا، ولأشـباه الموصـلات ذوات فجوات النطاق المباشرة كتيلوريد الكادميوم وديسيلينيد إنديوم النحاس يصل طـول الامتصاص إلى ٣٠، ميكرون.

تأثير طاقة الفوتون:

للفوتونات ذات الطاقات المختلفة أطوال امتصاص مختلفة داخل نفس المادة، فالفوتونات ذات الطاقة الأعلى يزيد احتمال امتصاصها عن تلك ذات الطاقة الأقل عن طاقة فجوة النطاق، فعلى سبيل المثال لا يصل طول الامتصاص للفوتونات عالية الطاقة (أكبر من ٢٠٥ إلكترون فولت) إلى ١٠، ميكرون في حالة ديسيلينيد إنديوم النحاس ذى فجوة نطاق ١٠، الكترون فولت فسى حين أن حزمة من الفوتونات منخفضة الطاقة (١،١ إلكترون فولت) قد يلزمها ١ ميكرون لتصل لنفس المستوى من الإضعاف، وحتى مع السليكون المتبلر (وفجوة نطاق ٢٠,١ إلكترون فولت خلال منطقة ١٠,١ إلكترون فولت) قد يلزمها ١ منكس المستوى من الإضعاف، وحتى مع السليكون المتبلر (وفجوة نطاقه ٢٠,١ إلكترون فولت خلال

^(*) الفونون في الفيزياء هو شبه جسيم quasi – particle في مادة متبلورة يلعب دورًا مهمًا في توصيلينها الكهربية والحرارية (المنرجم)

 ٥,٠ ميكرون في حين يلزم للفوتونات ذات ١,٢ إلكترون فولت ١٠٠ ميكرون لتمتص بنفس القدر، وهذا الاختلاف في الامتصاص بين الفوتونات ذات الطاقات العالية والمنخفضة ينعكس على تصميم الخلية وعلى العوامل التي تحد من أدائها.

تسليط المجال الكهربي:

يمثل طول الامتصاص العامل المحورى الذى يتحكم فى تصميم الجهاز الكهروضونى، والدور الرئيسى لهذا الجهاز هو فصل الإلكترونات عن القتصات بمجال يتكون، وفى واقع الأمر، فإن تسليط المجال الكهربى الملائم فيما يتعلق بامتصاص الضوء هو العامل الحاسم فى مدى فاعلية الجهاز الكهروضوئى، ولتحقيق هذا الهدف ينبغى أن بوضع المجال الكهربى فى وسط الحيز الذى تقع باغضا معلية امتصاص الضوء الشمسى، وبتحقيق هذا الشرط سيمتص الكثير من أشعة الشمس، وتتولد حاملات طاقة حرة فى المكان الملائم على مقربة من المجال، بما يسمح بالاستفادة من هذه الحاملات الواقعة فى نطاق تأثير المجال الكهربسى، غير أن ظاهرتى الانجراف diffusion ينبغى مناقستشتهما لسشرح غير أن ظاهرتى الانجراف المؤلدة من الضوء النائي فى إنتاج الكهرباء.

الانجراف drift:

يطلق على الإزاحة في حاملات الطاقة الحسرة والناجمة عسن المجال (الانجراف drift). والمجال المتكون نو قوة قصل هائلة بين الحاملات الحرة التي تحمل شحنات ذات إشارات مختلفة بمجرد وقوعها تحت تأثيره، ففي المواد التسي لها فجوة نطاق مباشرة تمتص أغلب فوتونات الضوء الشمسي داخل نطاق المجال الكهربي أو النطاق القريب جدًا منها، لأن أغلب أطوال الامتصاص النمطية لهذه المواد (١ ميكرون) تساوى عرض المجال المتكون، وبالتموضع الملائح الممجال تتفصل – بالتقريب – كل حوامل الطاقة المتولدة من ضوء الشمس بصورة تلقائية

وتسهم فى التيار الكهربائى المنتج. والمجال الكهربائى المسلط بـصورة ملائمــة بالنسبة الشبه الموصل ذى فجوة نطاق مباشرة يفصل بسهوله فصلا كاملا تقريبا ما بين الإلكترونات والفتحات مما يشكل ميزة كبرى في الخلايا الشمسية المصنعة من هذه المواد . أما فى أشباه الموصلات ذات فجوة النطاق غير المباشرة حيث طــول الامتصاص ١٠ ميكرون، فإن جميع الضوء الممتص تقريبا يكون خــارج تــأثير المجال. وهنا تتسبب آلية أخرى فى فصل الشحنات هى الانتشار diffusion.

الانتشار:

متوسط المسافة التي تستطيع القلة من حاملات الطاقة المتولدة من المضوء (الإلكترونات على الناحية الموجبة والفتحات في الناحية السالبة) أن تقطعها في مجال المكان المتكون قبل أن تعود أدر اجها إلى حالات مقيدة fixed تسمى بطـول الانتشار diffusion length. وكلما زاد الطول الانتشاري لمادة ما ، زادت الفرصة في تولد تيار أكبر. وفي المواد الكهروضوئية الحقيقية تتراوح الأطوال الانتــشارية بين أقل من الميكرون في معظم الطبقات الرقيقة إلى أكثر من ١٠٠ ميكرون فــي بعض المواد ذات البلورة المفردة. ويلزم طول انتشارى جيد - بــصفة مطلقــة -لحسن أداء المواد ذات فجوة النطاق غير المباشرة كبلورات السسيلكون. والعامل الحاسم الذي يحكم تجمع التيار بتأثير الانتشارية هو الطول الانتشاري للمادة معبرًا عنه كجزء من طول الامتصاص. وعلى ذلك فإذا كانت نسبة الطول الانتشارى إلى طول الامتصاص أكبر من الواحد الصحيح فستنفصل معظم حماملات الطاقة. والانتشارية محكومة، يحدها ميل الحاملات الحرة إلى الاندماج من جديد . وأبسط صورة لعودة الاندماج تحدث عندما يتفق أن يتلاقى حامل طاقة من الأقلية (أي الكترون في مادة من النوع الموجب) مع فتحة ويسقط فيها، وهو حدث نادر الوقوع في واقع الحال نسبيا حتى في وجود وفرة من الفتحات المتاحة. والمواد التي تسود فيها آلية عودة الاندماج هذه مواد فائقة ذات أطوال انتشارية بالغة الطول.

مفرع أو مجزئ التيار Shunt:

لقد ناقشنا حتى الآن الأمور التى تسوش على التيار الكيربى: عسد الإلكترونات والفتحات المتوادة عن الضوء، والتى تسهم فى سريان التيار من خلال الانجراف والانتشار ... إلا أن مفهوم مراكز عودة الاندماج (وتسمى مراكز عسودة الاندماج فى نطاق المجال بالمفرعات أو المجزئات) يؤدى بطبيعة الحال إلى مبحث مختلف، فالفاقد فى الفولتية قد يكون أخطر شأنا من الفاقد فى التيار نتيجة عسودة الاندماج. والفولتية فى الخلايا الكهروضوئية يتوقف مقدارها بصورة أساسيه على ارتفاع أبعاد المجال المتكون، بيد أن مراكز عودة الاندماج الواقعة داخل المجال يمكن أن نقال - وبشدة - قوة المجال، وبالتالى تتخفض الفولتية بصورة ملموسة.

المقاومة على التوالى:

هناك - لفقد الفولتية - آلية أخطر بكثير، هي المقاومة على التسوالي. ويحصل هذا الفقد بسبب نفس الفاقد في المقاومة الذي يواكب أية حركة للمشحنات الحرة خلال الأسلاك. فأى سريان للتيار (أى الإلكترونات)، بولد نوعا مسن الفاقد بالاحتكاك (هو ما نسميه بالمقاومة). والفاقد في الفولتية بريادة شدة التيار أو بزيادة المسارى مضروبا في المقاومة. ويزيد الفاقد في الفولتية بزيادة شدة التيار أو بزيادة المقاومة.

وقد برتفع الفاقد إلى مستوى ملموس نتيجة المقاومة في الأجهزة الكيروضوئية في طبقات شبه الموصل الداخلية من الخلية. وقد تصل مقاومة أشباه الموصلات ملايين أضعاف مقاومة المعادن. ويحدث الفاقد لأن حوامل الطاقة الحرة التي تنفصل بسبب المجال المتكون لابد أن تستمر في الانتقال مسافة ما لتصل إلى نقطة تلامس معدنية. وفي ظهر الخلية (حيث تغطى طبقة معدنية بالكامل كل السطح المتعرض) قد تكون هذه المسافة قليلة وفي الاتجاء الرأسي

بالكامل (لا تتجاوز الميكرون) في حين أن نقاط التلامس في السطح الأمامي عادة ما تأخذ شكل شبكة لتجنب التظليل (حجب أشعة الشمس). وللوصول إلى أصابع الشبكة بجب أن تتحرك حوامل الطاقة جانبا لمسافات طويلة تبلغ عدة ملليمترات، فتقد مقداراً لا يستهان به من الطاقة في شكل مقارمة خلال هذه العملية، ويمكن التقليل من هذه المقاومة بتصنيع الطبقة العليا من شبه موصل ذي كثافة عالية مسن الحاملات الحرة.

الكفاءة الكمومية Quantum efficiency

الكفاءة الكمومية: هي واحدة من أكثر القباسسات فانسدة في أداء الخليسة الشمسية. وهي مقياس لفاعلية الخلية في تحويل الضوء ذي الطاقات المختلفة، إلى كهرباء. ويمتص الضوء ذو الطاقات المختلفة على أعماق مختلفة من الخليسة الكهروضوئية. والحاملات التي يولدها الضوء لها بطبيعتها فسرص متباينة في الانفصال بسبب المجال الكهربي، اعتمادا على موضع بدايتها بالنسسبة للمجال. وتقيس تقنية الكفاءة الكمومية النسبة من الحاملات التي تسهم في التيار الكهربي.

منحنى العلاقة بين التيار والفولتية:


القدرة التى تنتجها الخلية هى حاصل ضرب التيار العامل والفولتية، وتحت ظروف القصر، يصل التيار لقيمته القصوى، إلا أن الفولتية تقرب من الصفر، ولا ختج الدائرة أى قدرة تقريبا. وفى ظروف الدائرة المفتوحة تبلغ الفولتية أقصى قيمة ولا يمر نيار، فالقدرة الناتجة أيضا صغر. وفى مكان ما بسين هاتين الحالتين الحالتين نحصل على ظروف أقصى قدرة، وهى التى يكون فيها كل من التيار والفولتية كبيرى المقدار (من ٧٠% إلى ٩٠% من قيمهما العظمى). وقصمم الخلايا والمصغوفات منها بحيث تنتج الكهرباء أقرب ما تكون من نقطـة ظـروف

أقصى قدرة. ولا تصل أقصى قدرة مطلقا لحاصل ضرب فولتية الدائرة المفتوحة في تيار القصر، إلا أن درجة اقتراب القدرة القصوى من حاصل الضرب هذا هي ما يطلق عليها معامل الماء fâtla factor أن معامل الماء الأمثل، وقد يكون لبعض الخلايا فولتية دائرة مفتوحة عالية، وتيار قصر مرتفع، إلا أن معامل امتلائها ضعيف، والنتيجة هي قدرة منخفضة وكفاءة مندية. ويعرف معامل الامتلاء بالنسبة ما بين القدرة القصوى، وحاصل ضرب تيار القصر في فولتية الدائرة المفتوحة. ويتخطى هذا المعامل بالنسبة للخلايا ذات الاحداء الحدد ٧٠%.

الطرز الكهروضوئية القياسية:

يتكون الطراز النمونجي (القواسي) الكهروضوئي من مجموعة من خلاب السليكون المتبلر الشمسية المتصلة ببعضها. والحجم النمطى على المستوى الصناعي يصل فيه قطر البلورة الدائرية إلى ١٠٠ مم ويصل طول ضلع المربع بالنسبة للخلايا شبه المتبلورة إلى ١٠ سم. وينتج كلاهما ١ وات من القدرة الكهربية تحت الظروف الطبيعية لتعرضها الشمس. وفي مصفوفة نمطية يوصل ما بين ٣٠، ٣٦ خلية على التوالى. وتصل أقصى قدرة لمثل هذا التشكيل ما بين ٣٠، ٤ وات. ويبين شكل (٢ - ٨) علاقة التيار بالفولتية لطراز جهاز كهروضوئي نمطى ذي ثلاثة مسئويات استضاءة في درجة حرارة الغرفة:

ويبين الشكل بالمثل خط منحنى القدرة الأمثل، حيث يولد الجهاز أقصى قدرة عند كل مستوى استضاءة. ولخلية سليكون مفردة فولتية دائرة مفتوحة قدرها نحو ٥٠,٠ إلى ٢,١ فولت. وعلى ذلك تنتج مجموعة من الخلايا من ٣٤ إلى ٣٦ خلية، فولتية دائرة مفتوحة مقدارها ٢٠ إلى ٢١ فولتا. ولدى مستوى استضاءة كاف تـعادل فولتية القـدرة المثلـى ٨٠ % تقريبا من فولتية الدائرة المفتـوحة،



علاقة التيار بالفولتية لطراز نمطي من الخلايا الكهروضونية عند٣٠٠ كلفن

ومن ثم فإن توصيل ٣٦ خلية على التوالى يفضى إلى فولتية قدرة مثلى قدرها ١٦ إلى ١٧ فولتا، وعند درجة حرارة ٢٠ م، وهى درجة نمطية فى ظروف التشغيل الميدانية بالخلية ستهبط هذه الفولتية إلى نحو ١٤ أو ١٥ فولتا، وهى قيمـة مثلـى المسدن بطارية رصاصية حمضية شحنا جيدا تحت فرق جهد معناد ١٧ فولتا، وهو ما يفسر اختيار عدد ٣٤ إلى ٣٦ خلية لتوصيلها على النوالى فى الطراز النمطى، إن البطارية الرصاصية الحمضية أوسع الوسائل انتـشارا لتخـزين الطاقـة كبر وضوئيا. وكما يظهر فى شكل (٢-٨) نزداد فولتية الدائرة المفتوحـة بـشكل نوغاريتمى مع الفيض الشمسى. والخليا للخلايا يكون تيار القصر دالة خطية فـى درجة التعرض للشمس بحيث تعطى كفاءة تتزايد لوغاريتميا مع الاستضاءة حتـى نقطة يتعاظم عندها الفاقد فى مقاومات التوالى بما يقلص من هذه الكفاءة.

تأثير درجة الحرارة:

نتناقص فولتية الدائرة المفتوحة ف $_{ca}$ بازديـــاد درجـــة حـــرارة مجموعـــة الخلايا، فتقل لكل خلية سليكونية مفردة بحوالى 7.7 مللى فولت لكل درجة. فإذا كانـــت (Δ د) مى الفرق بين درجة حرارة التشغيل، والدرجة المرجـــع reference temp. فيمكن النعبير عن فولتية الدائرة المفتوحة والفولتية المناظرة للقدرة المثلـــى (ف $_{ca}$) للجهاز بالمعادلتين:

ف $_{\rm c_A}$ (د) بالمللی قولت = ف $_{\rm c_A}$ ($^{\rm Y}$ م) بالمللی قولت - $^{\rm A}$ د $^{\rm Y}$ مللی قولت = ف $_{\rm c}$ ($^{\rm Y}$) بالمللی فولت = ف $_{\rm c}$ ($^{\rm Y}$) مللی قولت


وتحدد درجة حرارة الخلية تجريبيا اعتمادا على درجة التعــرض للــشمس، ودرجة الحرارة السائدة، وسرعة الرياح، وأسلوب التغليف. ويمكن تطبيق العلاقــة التقويمية الآتية:

درجة حرارة الخلية = درجة الحرارة السائدة + ك \times الإشعاع الشمسى الساقط مقدرًا بالوات لكل منز مربع حيث ك = $^{-1}$.

توصيل الخلايا الشمسية على التوالي وعلى التوازي:


يمكن الوصول إلى العلاقة بين التيار والفولتية للخلايا الموصلة على التوالى لكل تيار، بتجميع فروق الجهد للخلايا المنفردة. وعلى النقيض من ذلك تجمع قسيم التيار المار فى الخلايا الموصلة على التوازى لكل فولتية لرسم الدالة الشاملة بسين التيار وفرق الجهد.

ويمثل شكل (٧-٣) حالتى توصيل خليتين متماثلتين على التوالى والتـوازى بالترتيب، والقدرة القصوى المتولدة مـن الخليت بن تـساوى مجمـوع القـدرنين المتولدتين بهما. وفى التوصيل على التوالى والتوازى تكون قيمة الفولتيـة المثلـي والتيار الأمثل مماثلتين لمجموع القيم المثلى للفولتيات المنفردة والتيارات المنفـردة على الترتيب.




توصيل خليتين متماثلتين على التوالى (أ) وعلى التوازى (ب)

والموقف أكثر تعقيدا في حالة خليتين غير متماثلتين لهما تيارا قصر مختلفان. واختلاف قيمة تياري القصر قد يرجع إلى حجب الـشمس عـن إحـدي الخليتين. ويمثل شكل (٢-١٠) المنحنى الإجمالي لعلاقة الفولت بالتيار عند توصيل خليتين على التوالي وعلى التوازي. وهناك نقطتان مبينتان على المنحني الكلي في حالة التوصيل على التوالي (أ، ب)، إلى جانب نقاط التشغيل المناظرة لكل خلية على حدة. ويبين الرسم بوضوح أنه لقيم ف < ف. تصبح الخلية الأضعف التي تولد أقل تيار قصر، بمثابة حمل على الخلية الأقوى، مما ينجم عنه فاقد بسبب سوء التوافق بين الخلايا ويصبح فرق الجهد عبر هــذه الخليــة ســالبا. والخليــة الأضعف في هذه الحالة هي التي تحدد قيمة التيار الكلي في حين أن فولتية الدائرة المفتوحة الكلية لا نتأثر كثيرا بعدم التوافق هذا، وتعادل تقريبا القيم التسى نحصل عليها من التوصيل على التوالى للخلايا المتماثلة. ومن الوضوح بمكان أن القدرة الكلية المتولدة من خليتين غير متوافقتين تقل كثيرا عن مجموع القدرة التي تولدها خليتان منفردتان. وعلى ذلك لا يوصل على التوالي إلا الخلايا التي لها نفس تيار القصر . وعلى النقيض من ذلك لا يسبب التوصيل على التوازي أية مشكلة، حيث يبدو من شكل (٢-١٠ب) أن القدرة الإجمالية تضاهى تقريب مجموع القدرتين المنفر دتين.



توصيل خلايا غير متماثلة على التوالى (أ) وعلى التوازي (ب)

ويعود السعبب الرئيسى في عدم التوافق بين الخاليا إلى وقوع بعضها حزئيا - في الظل، الأمر الذي يكثر حدوثه خلال تشغيل الجهاز. ولحسن الحلظ فلدى الخلايا المستعملة عمليا تيارات تسرب اكثر مما ببينه شكل (١١-١١)، والتيار المتسرب، والذي يمثله في نموذج خلية شمسية مناظرة، مقاومة ضعيفة والتيار المتسرب، والذي يمثله في نموذج خلية شمسية مناظرة، مقاومة ضعيفة أقل حساسية إزاء عدم توافق الخلايا وتأثيرات الوقوع في الظل. ويبين شكل (١٠-١) منضى علاقة التيار بالفولت لوحدة مكونه من ٣٦ خلية موصلة على التوالى، منها ويمكن الحصول على منحنى علاقة التيار بالفولت الإجمالي بإضافة المنحنيات ويمكن الحصول على منحنى علاقة التيار بالفولت الإجمالي بإضافة المنحنيات الخاصة بالخلايا المفردة حتى رقم (٣٥) للحصول على المنحنى المصدون عليه المنافذة التوليات المنفردة لكل قيمة تيار، شم يضاف منحنى الثيار الإجمالي. ويتحقق هذا بإضافة الفولتيات المنفردة لكل قيمة تيار، شم القولت التيار الإجمالي. وتيار القصر لهذه الخلية الأخيرة يبلغ ٥٢% فقط مىن تيار قصر الخلايا المد ٥٦ المعرضة الأخرى.




شكل (۲-۱۱) التوصيل على التوالى لـــ ۳۱ خلية مع وجود تيار تسربى نمطى

وقد افترض في شكل (١--١) خلايا ذات تيارات متسربة وجدت في وحداث صناعية نمطية. والتيارات المتسربة هذه تسبب انحدارا أو ميلا كبيرا في المنحني عند نقطة انعدام الفولتية (ف = ٠) لكل خلية منفردة. على أية حال حينمسا ترصل الخلايا على التوالى فإن انـحدار وصلة التوالى يقسم على عدد الخــــلايا. اذا فإن ميل منحنى علاقة الفولت و الأمبير في حالة توصيل ٣٥ بطارية معرضة للشمس على التوالى (شكل ٢-١١) يقارب الصغر حول القيمة ف = ٠، في حـين أن ميلا أكبر يلاحظ في منحنى العلاقة لخلية مفردة. وبوسعنا الآن الحصول علـى منحنى علاقة الفولت بالتيار الإجمالي بتجميع قيم فـروق الجهـد المتولـدة فــى البطاريات الخمس والثلاثين المعرضة للشمس – لكل قيمة للتيار -- بالإضافة إلــى الفرق المتولد في البطارية الباقية (المحجوبة). ويبين الشكل بوضوح أنــه نتيجــة التسرب لم يعد التيار الذي تولده الوحدة تحدده البطارية المحجوبة كما هو الحال لو


لم يكن هناك تسرب. ففى هذه الحالة الأخيرة، ستقسم كفاءة الوحدة - بسبب حجب الضوء - على معامل يساوى ؛ إذا كانت هناك خلية واحدة محجوبة بنسبة ٧٥%. وفى حالة التسرب التيارى النمطى يقل النقصان فى كفاءة الخليسة نتيجة حجب الضوء. وعلى ذلك فدائما ما تستعمل فى الوحدات الصناعية خلايا بها بعض التسرب فى التيار.

تكون النقطة الساخنة

لا يتسبب عدم التوافق بين الخلايا الموصلة على التوالي في فقدان ملموس في القدرة فقط، ولكنه يمكن أن يفضي إلى تلف خطير في الوحدة، ما لم تتخلف الاحتياطات اللازمة. فعدم التوافق يؤدي إلى عدم التحميل الأمثل للخلايا المختلفة. وفي يعض الأحيان تؤدي الخلية المولدة لأصغر تبار قصر ، دور الحميل بالنيسية للخلايا الأخرى. وستتبدد بعض القدرة المتولدة بالخلايا عبر أضعف خليـة، ممـا يفضى إلى ارتفاع في درجة الحرارة ويوجد نقطة ذات جهد حراري عال. وقد ترتفع درجة حرارة النقطة الموضعية هذه إلى الحد الذي قد يعرض غلاف الوحدة الخارجي لتلف حقيقي. وتحدث أسوأ الظروف في وحدة يمر بها تيار قصر، حيث يتعين أن تصرف كل القدرة المتولدة داخليا. فإذا احتوت الوحدة علي ٣٥ خلية متماثلة بالإضافة إلى خلية واحدة أضعف منها والجميع متصل على التوالي، فلا بد وأن تفرغ كل القدرة المتولدة عن الــخلايا ال ٣٥ النّوية في الخليــة الأضعـــف (رقم ٣٦)، لأنه ما من قدرة تنقل إلى الحمل الخارجي (ف للوحدة = ٠). وتعتمد كمية القدرة المنصرفة إلى هذه الخلية على مقدار عدم التوافق وعلى التيار المتسرب من الخلايا. ويصور شكل (٢-١٢) حالـة خلايـا ذات تيـار متـسرب صغير، ويمثل المنحنى العلوى علاقة النيار بالفولتية للخلاب الخمس والثلاثين المتماثلة، وقد أخذت في الاعتبار حالتان للخلية رقم (٣٦) تعتمدان على مدى عدم التوافق الناتع من الحجب الجرزئي عن الشمس على سبيل المثال. وحبيث إن ف الموحدة = . ، فبمقدورنا أن نحدد كمية القدرة المصرفة في الخليسة (٢٦) باعتبارها صورة بالمرآة لمنحنى علاقة التيار بالفولتية لهذه الخليسة مسن خسلال بتقاطعه مع منحنى علاقة التيار بالفولتية الخلايا الخمس والثلاثين المتماثلة الموصلة على التوالى، وتناظر القدرة المصرفة حاصل ضرب التيار في الفولتية عند نقطة التقاطع. وكما يوضح شكل (٢-١٦) يحدث أكبر تفريغ القدرة لدى قيمة عدم توافق صغيرة نوعا. وعلى النقيض من ذلك يحدث أعظم تصريف القدرة مع قيمة أكبسر من عدم التوافق (أكبر من ٨٠% في مثالنا)، والذي يتقساطع عنده خيط الحميان المناظر الخلية رقم (٣٦)، مع منحنى علاقة التيار بالفولتية الخلايا الخميس. المناظر الخلية رقم (٣٦)، مع منحنى علاقة الحد الأقصي القدرة (شكل ٢-١٣).



منحنى التيار - القولتية الداخلى والقدرة المصرفة في وحدة ذات تيار قصر لخلايا ذات تيار متسرب صغير



منحنى التيار - الفولتية الداخلى والقدرة المصرفة فى وحدة ذات تيار قصر لخلايا ذات تيار متسرب ذى قيمة نمطية

وحيث إن وضع عدم التوافق الجسيم أقل احتمالا بكثير من عدم التوافق الضئيل، فإن مشكلة التجمع الحرارى وظهور نقطة ساخنة أقل الداحا فى الخلايا ذاك تيار تسرب كبير.


ومن الأهمية بمكان - عمليا - تحديد الظروف التي تفرز حسدوث مركز تجمع حرارى (نقطة ساخنة). وبحكم التعريف يناظر ذلك حالة تصل فيها الخليسة إلى درجة حرارة مفرطة في ارتفاعها (أعلى من ٨٥ م في الظروف النمطيسة). وتتمثل المشكلة في التوصل للشروط التي قد تؤدى لحدوث ذلك من حيث الفولتيسة والتبار الخارجيين ومستوى الاستضاءة.

وفى ظروف التشغيل الاعتبادية دون حصول نقطة ساخنة تبلغ درجة حرارة الخلية ٦٥ م، كما تشير لذلك المعادلة، إذا افترضنا درجة حرارة ســـائدة قــدرها ٤٠ م. وارتفاعا إضافيا فى درجة حرارة الخلية مقداره ٢٠ م بسبب تــأثير عــدم التو افق من شأنه أن يولد نقطة ساخنة، حيث الوصول إلى درجة الحرارة القصوى المسموح بها وهي ٨٥ م. وبغرض رفع درجة حرارة الخلية فوق درجة الحرارة السائدة بازم إجراء تفريغ إضافي منتظم للقدرة في الخليسة. وتسسير الحسابات النظرية والتجارب إلى وجوب تغريغ القدرة بما بين ٦٠٨ وات لكل خلية من وحدة خلايا بقطر ٤ بوصات، بهدف رفع درجة الحرارة فوق الدرجة السائدة بعشرين م. وبعتمد ذلك على نوعية التغليف (غطاء الوحدة) وعلى سرعة الرياح. وإذا اعتبرنا حالمة وجموب تمسريب ٧ وات، تحمد المعادلمة (ق٢٠ = ٧ وات) المشرط الحدى boundary condition لتكون النقطة الساخنة. وللتعرف على الظروف التي بتحقق في ظلها الشرط (ق ٢٠ = ٧ وات) ببين شكل (٢-١٤) منحنيات علاقة الفه لت بالتبار للخلايا الخمس والثلاثين المتماثلة، من منحنى للتصريف المنتظم (ق. ٣- ٧ و ات). دعنا في البداية نفحص الحالة عند الاستسضاءة الكاملة للخلايسا الخمس والثلاثين (١ كيلو وات /م٢). فلمعرفة ما إذا كانت ستتكون نقطة ساخنة لكل قيمة للتيار عند فولتية الحمل سنأخذ في الحسبان صورة بالمرآة للمنحني ق ٣٠ = ٧ وات (٣٥=٦٥)، وهي المبينة بالشكل كخط متقطع غير متصل. وحيث ان فولتية الحمل هي مجموع الفولتيات الموجبة للخلايا الخمس والثلاثين، والفولتية السالبة للخاية رقم (٣٦)، فإن المحصلة تعطى بطول الخط المبين بالأسهم في الشكل (٢-٤ ١أ).


وبنكر ار ذات الخطوات مع مستويات استضاءة متعددة، وتوقيع النتائج على منحنى لعلاقة تيار الحمل مسع فولتية الحمل، تحسصل على شكل (٢-١٤)، والذي يوضح أيضا منحنى التيار والفولتية الطبيعي الوحدة. ويحسدد كل منحنى نطاقا معينا النقطة الساخنة مبينا على الناحية اليسرى، حيث يحتمل أن تتخطى درجة حرارة الخلية الحد الحرج، ومن الواضح أن احتمالية تكون نقطة سلخنة تترايد بترايد الاستضاءة وينقصان الفولتية عبر الحمل، وعلى ذلك فمشكلة تكون

نقطة سلخنة أكثر إلحاحا مع التطبيقات بدون تخزين للبطارية حيث توصل وحدات البطاريات عير أحمال متغيرة. فإذا استخدمت البطاريات فإن الوحدات (مجموعة البطاريات) تعمل بفولتية ثابتة قيمتها نمطيا ١٤ فولت، مما يجنبنا التـشغيل فــى نطاق تكون النقاط السلخنة.

وترتفع احتمالية تكون النقطة الساخنة إذا زاد عدد الخلايا الموصدلة على التوالى. وببين شكل (٢-١٤) أن النقطة المثلى من حيث القدرة – مــع التعــرض الكامل الشمس – نقع على مقربة من نطاق النقطة الساخنة في حالة مجموعة مـن ٣٦ خلية موصلة على التوالى. وعلى ذلك، ولضمان التشغيل بعيدا عن تكون نقاط ساخنة بجعل بعض صانعى الوحدات نهاية طرفية ثالثة لها، بحيث تقــسم الخلايا الست والثلاثون الموصلة على التوالى إلى خطين يحتوى كل منهما على ١٨ خلية كما في شكل (٢-١٥). وهنا يمكن أن يوضع دايودان مغر عان أو مجــزآن علــى التوازى مع الخطين اللذين قسمت إليهما الوحدات (أ، ب).



(أ) تحدید منطقة الترکز الحراری (ب) منطقة ترکز حراری نمطی لنموذج قیاسی





شکل (۲–۱۰)

دور الدايود المركب على التوازى في الحد من مشكلة تكون التقطة الساخنة

ولذا كانت مجموعة الخلابا تشحن حملا ذا فولتية كبيرة كبرا كافيا. كبطارية مثلا، فما من ميل لتكون القساط ساخنة لأن مجموعتى الوحدات تكونان في مثلا، فما من ميل لتكون الورب في حالة forward biased) و لا يلعب الديودان دورا، حيث إنهما ينحرفان بالورب في الاتجاه المعاكس. وعلى التقيض من ذلك إذا تم قصر دائرة الوحدات، فإن الفرح (ب) ذا الخلية الأضعف ينحرف في الاتجاه المعاكس على حين ينحرف الدايود المركب على التوارى بالورب في اتجاه الأمام بحيث يحد الفولتية عند حد ٨٠٠ مللي فولت.

وفى وضع قصر الدائرة يكون دور الدايودين المجز أين للتبار أن يقصرا الدائرينين فى فرعى المجموعة. وبدون الدايودين يتعين أن تصرف أو تفرغ كل الدائرين فى فرعى المجموعة. وبدون الدايودين يتعين أن تصرف أو تفرغ كل القدرة التى تولدها الخلايا الخمس والثلاثون المتماثلة إلى الخلية الأضعف، فقصرت دائرة أطراف المجموعة. وإذا استخدم الدايودان فينبغى أن تفرغ القدرة المولدة الفرع من الوحدة التى من ضمنها الخلية الأضعف، فى حين تفرغ القدرة المولدة من الفرع الآخر فى أضعف خلية فى هذا الفرع. وحيث إن نصف القدرة فقط هي التى تدفع إلى الخلية غير المتوافقة، فإن ارتفاع درجة الصرارة يكون مصدودا وبضعف احتمال تكون نقطة ساخنة.

^(*) هو وضع بسمح بسريان حر للشحنات الكهربية نئيجة انخفاض المقاومة، بحيث يمكن لإلكترون أن يعبر الوصلة ويملأ فجوة قريبة منها (المترجم)

بناءً على المناقشة السابقة نستخلص أن توصيل الخلايا على التـوالى أكثـر حساسية من توصيلها على التوازى، ففى خط التوالى يتعين استعمال خلايا مماثلـة لبعضها بقدر الإمكان لتجنب فواقد القدرة الناجمة عن عدم التوافق، وبوجه عـام يقلل وجود تيار متصرب من الخلية من عدم التوافق، وبالتالى من مـشكلة تكـون النقطة الساخنة. ويقل تأثير وجود الظل جزئيا (أو حتى بصورة كاملة) على كفـاءة لوحة البيان. وتكون مشكلة النقطة الساخنة أقل خطورة في ظروف قصر التيار، لأن احتمال عدم التوافق الطفيف يرجح احتمال عدم التوافق الجـسيم، وبالتـالى فالتوفيق بين الخلايا أقل حساسية (مادام هناك تيار تسرب فـان ملامـح الخلايا الموصلة على التوالى لا تحددها الخلية الأضعف).

التطورات الحديثت في الخلايا الكهروضوئيت رالمواد الكهروضوئيتي

غالبا ما يتحول الاختيار ما بين الكفاءة الأعلى، وتكلفة التصنيع الأقل، إلى الختيار ما بين المواد البلورية والشرائح الرقيقة منها. والأجهزة ذات البلورات أعلى كفاءة، على أن الأجهزة ذات الشرائح الرقيقة أقل تكلفة. وتجرى الكثير من البحوث على مواد التصنيع مع التركيز على السليكون البلورى والسليكون غير المتبار، والشرائح الرقيقة متعددة البلورات والمواد مسن رتبة المجموعتين III-V ذات البلورة المفردة.

والسلبكون المتبلر هو صاحب التاريخ الأطول والقاعدة التكنولوجية الأعرض، وما يزال هو المهيمن على السوق في صناعة وحدات توليد القدرة، وهو أكثر ما تمت دراسته من بين المواد الكهروضوئية، وتقنيات استخدامه في تطور وتقدم سريعين. وقد وصلت فنيات تصنيعه إلى مرحلة شبه أتوماتيكية، إذ تم التوصل إلى تصنيع باورات سليكونية عالية النقاء والجودة.

إن الابتكارات المتعددة في مجال البلورات السليكونية تثير الإعجاب، ففي حين كان تصنيع خلايا البلورات السليكونية بستازم في الماضى ٢٠٠ إلى ٥٠٠ ميكرون من المادة الممتصنة، فيالمقدور الآن تصنيع خلية عالية عالية الكفاءة لا تربد سماكتها عن ١٠٠ إلى ١٠٠ ميكروناً. وما زالت أرقام الكفاءة للأجهزة المصنعة في ارتفاع مطرد سواء على مستوى البحوث العلمية أو التطبيقات الصناعية. وقد وصلت كفاءة الخلايا في نطاق البحوث إلى وقد ٢٢٨ في المسواد في التصميم سترفع الكفاءة إلى حدود ٣٠ تحت الظروف المعتادة لصواد وفي التصميم سترفع الكفاءة إلى حدود ٣٠ تحت الظروف المعتادة لصوء مثالية لا تنخل في الحسبان الفواقد التي يبدو أن هذه المزاعم تتكئ على اعتبارات مثالية لا تندماج (أوجر) (أم) Auger أو المناعية نقواهر إعادة الاندماج في المبتعث، والانخفاض فيي الفوائية منظرات تنتيبة المقاومة الكبربية. ومع وجود هذه الفواقد على كل حال بيمكن أن تصل كفاءة الخلايا السابكونية ذات الوصلة المفردة في خاتمة المطاف ومع أسلوب تركيز الأشعة إلى ١٣٠%.

وليس رفع الكفاءة بالسبيل الوحيد الذى يتخف مسمار تطور البلورات السليكونية، فهناك مدخل آخر بالوصول لحل وسط يجمع بين الكفاءة وتخفيض تكلفة الإنتاج. والأسلوبان المتبعان لذلك هما تقنية السشريط ribbon technology وفيها تتمى صفائح كاملة من السليكون والسليكون المصبوب، وتستعمل أساليب

^(**) Band to band recombination فو عودة لندماج يتحرك خلالها الإلكترون من نطاق التوصيل إلى داخل نطاق اللكافؤ الخاوى المصاحب للفجرة (المشرجم)

السكب البسيطة لتتمية كتل مربعة المقطع يتم نشرها بالمنشار إلى رقائق. ورغم أن كلا الطريقتين تؤدى إلى بلورات سليكونية متعددة ذات كفاءة أقل فإن هناك آفاقًا
لزيادة إنتاجيتهما وخفض تكاليفهما، كما يمكن فيهما استخدام سليكون ذى نقاء أقـل
وتكاليف أقل، ونظرا الأن الخلايا متعددة البلورات ذات المقطع المسسئطيل يمكـن
صفها داخل المجموعة بشكل أكثر كثافة من حالة الخلايا الدائريـة ذات البلـورة
المفردة، فإن المجموعات من الخلايا متعددة البلورات لها ذات الكفاءة تقريبًا التسى
للمجموعات من الصفاتح المسطحة من السليكون ذى البلورة المفردة.

ويستعمل المصممون لدى تصميمهم لأجهزة السليكون متعددة البلورات بعضنا من نفس التطورات المتقدمة المستحدثة مع السليكون ذى البلورة المفردة، كالانعكاس الداخلى والعاكسات السطحية الخلفية والطلاء بمواد مضادة للانعكاس كما أفادت الأجهزة متعددة البلورات من إدخال الهيدروجين الذرى فى التقليل مسن عودة اندماج حاملات الطاقة التى تسببها عيوب المسادة والحدود الفاصلة بين الحبيبات grain boundaries وبغضل هذه التحسينات ارتفعت كفاءة الخلاليا على المستوى التجريبي إلى زهاء ١٧٧%.

والسليكون المهدرج غير المتبلر هو بديل رائد للسليكون أحادى البلسورة أو متعدد البلورات، وقد وصلت كفاءة الخلايا ذات الوصلة الواحدة لحوالى ١٢%، وكفاءة الأجهزة متعددة الوصلات إلى نصو ١٣،٣ كما تجاوزت كفاءة المجموعات الفرعية الكبيرة Submodules حد الله ٩٠.

ويتمتع السليكون غير المتبلر بامتصاصية عالية الضوء "ولا يزيد سمكه عن اليلي ٢ مبكرون كي يمتص ٩٩ % من الضوء الساقط على فجوة نطاق قدرها ١,٧ الكترون فولت، ويمكن ترسيب طبقات رقيقة من المادة غير المتبلرة على العديد من المواد غير المكلفة، كالصلب والزجاج والبلاستيكيات، على أن هناك عيين أساسين في السليكون المهدرج غير

المتبلور تقد كفاءتها عند بدء تعرضها لضوء الشمس، قد قدت الأجهزة المبكرة الصنع منها نحو ٥٠% من كفاءتها، ومئذ ذلك الحين توصل الباحثون إلى أن أحدد أسباب ذلك هو الضوء الذى تجلبه العروب في المسادة والمعروف بالروابط المتهدلة⁽⁺⁾ dangling bonds فى الطبقة الأصلية، لذا يرصنع بعض المصمنعين وحداث ذات طبقات أصلية متناهية الرقة، على حين يستعمل آخرون خليت ين مصفوفتين من السليكون المهدر ج لكل منهما طبقة أصلية غاية فى الرقة، وقد نستج عن هذه التطويرات تقليل العيوب، بحيث لم تتخط ١٥ اله بالنمية لمجموعة الخلايا،

والعيب الثانى هو تدنى الكفاءة، إلا أن تطوير أساليب القصنيع والتصميم والتصميم والحد من عودة الاندماج فى الطبقة الأصلية والتأثير المقارم للموصل الشفاف المنيار، كفيلة بأن ترفع كفاءة الخلايا صغيرة المساحة إلى ١٥% وكفاءة فرع مسن مجموعة الخلايا إلى ما بين ١٠، ١٢%.

ومن الممكن الوصول إلى أرقام أعلى من الكفاءة باستعمال سبائك من السليكون غير المتبلور في الأجهزة ذات الوصلات المتعددة، ففي هذه الأجهزة تصف الخلايا المصنوعة من مواد مختلفة – ومن ثم ذات فجوات نطاق متباينــة – تصف الواحدة فوق الأخرى في ترتيب تنازلي من حيث قيمة فجوة النطاق مسع توليف كل خلية صوب قطاع مختلف من الطيف الشمسي، ومن شأن هذا التوزيح أن يزيد من فاعلية استغلال الضوء الشمسي، ومن ثم تحسين الكفاءة، وينبغــي أن تصل كفاءة الخلايا ذات الوصلتين إلى ١٧%، وكفاءة الخلايا ذات الألث وصلات إلى حوالى ٤٢٤.

^(*) نوع من الروابط يخلق عند ترسيب معدن داخل السليكون (المترجم)

وتوفر طبقات البلورات المتعددة الرقيقة مثل ثانى سيلينيد إنديوم النحساس (نح ندسل CuInSe₂)، وتيلوريد الكادميوم (كد نيل CaTe) كل مزايسا السسليكون اللابلورى، فهى ذات امتصاصية عالية وتحتاج إلى كمية ضنيلة من المسادة، كمسا أنها طيعة لعمليات التصنيع الأوتوماتيكي، ولا تعانى من تدنى الخواص الذي يجلبه تأثير الضوء، ويمكن تصنيعها بتقنيات النرسيب التي سيتم التوسع فيها مستقبلا.

ولقد ارتفعت كفاءة وحدات مجموعات خلابا تيلوريد الكادميوم الكبيرة إلى اكثر من ٧٧، وكفاءة الخلايا ذات الممعاحة الصغيرة إلى ١١ %، وتتخطى كفاءة وحدات ثانى سيلينيد إنديوم النحاس ١١ %، كما تشير التقارير إلى تجاوز كفاءة خلاياها المصنعة حديثًا حد الله ١٤ %، ويبدو كما لو أن الوحدات ذات الوصلة المفردة ستصل عاجلا لكسر حاجز الله ١٥ % في كفاءتها، وقد نحصل على كفاءات أعلى باستعمال المصواد من طائفة ١٠٤٧ (أ)، وأشهرها زرنيخ الجاليوم كفاءار) وسبانكه مثل زرنيخ الجاليوم الألومنيومي AIGaAs (لوجاز) ورزنيخ الجاليوم الإنديومي AIGaAs (لوجاز).

وزرنيخ الجاليوم مادة مثالية الكهروضونيات، إذ أن لها فجوة نطاق نموذجية (١,٤٥ إلكترون فوات) للخلايا ذات الوصلة المفردة، كما تتمتع بامتصاصية عالية، ويمكن لزرنيخ الجاليوم أن يتسابك مع كثير من المواد المنتوعة لتغيير فجوة النطاق حسب الرغبة للحصول على تشكيلات لوصلات متعددة ذات كفاءة أعلى، ووردت تقارير بالوصول - باستعمال زرنيخ الجاليوم - إلى كفاءة ع٢٦,٤ وقد نميت بالجهاز طبقة سطحية من بلورة مفردة من زرنيخ الجاليوم، مما زاد مسن إمكانية جمع أجهزة زرنيخ الجاليوم بين الكفاءة والتكلفة الزهيدة، وقد سجلت أرقام كفاءة خلايا زرنيخ الجاليوم ذات الوصلة المفردة تحت استضاءة شمسية مباشرة تبليغ خلايا زرنيخ الجاليوم ذات الوصلة المفردة تحت استضاءة شمسية مباشرة تبليغ


^(*) هي عناصر المجموعات ٣ ، ٥ في الجدول الدوري للعناصر .

المستوى جميع الخلايا للكفاءة هو ٣١%، لخلية من زرنيخ الجاليوم/ السعليكون ذات مستوى جميع الخلايا للكفاءة هو ٣١%، لخلية من زرنيخ الجاليوم/ السعليكون ذات وصلتين تحت الضوء الشمسى بعد تركيزه، ويمكن استخدام السبائك من زرنيخ الجاليوم والسبائك الثلاثية القائمة على أساس المواد من طائفة ١١-١١ في كثير مسن التصميمات ذات الوصلات المتعددة التي يبشر بذلك مستقبلها، وفجوة نطاق زرنيخ الجاليوم نموذجية بالنسبة لخلية وسط في جهاز ثلاثي الوصلات، وأفضل قرين له هو سبائك زرنيخ الجاليوم مثل زرنيخ الجاليوم الألومنيومي (لفجوات النطاق المنخفضة، ومن شان هذا العالية)، وزرنيخ الجاليوم الإنديومي لفجوات النطاق المنخفضة، ومن شان هذا المربيح أن يتوافق جيدًا مع أبعاد التشبيكة الذرية أن يتو التصنيع مسن قطعت واحدة، كما سيعزز من احتمال الوصول إلى كفاءات في نطاق من ٣٥ إلى ٤٠%.

محطات القوى الكهروضوئية الشمسية SPV:

يمكن أن تدمج الطاقة الشمسية الكهروضوئية في الشبكة العمومية، كما يمكن أن تستغل في وحدات مستقلة بذاتها، والمزج ما بين الوحدات المستقلة والسربط بالشبكة العمومية يبعث مفهوم تركيب وحدات استغلال الطاقة الشمسية الكهروضوئية أعلى الوحدات السكنية، بحيث تلبى أحمال الذروة في خلال فقسرات سطوع الشمس (شكل ٢ - ١٦) وتصم مثل هذه المنظومات على وجه العموم لإنتاج ما يكفى من الكهرباء لتغطية احتياجات المساكن بالكامل على مدار العام، وعلى أية حال، فلا يلزم بالضرورة أن تلبى المنظومات المركبة فوق المساكن الاحتياجات الطاقة في كافة الفترات الزمنية.

^(*) يقصد بالتشبيكة الذرية Lattice الكيفية التي تترتب بها الذرات داخل المادة المتبارة (المترجم)



رسم تخطيطي لمحطة توليد قوى شمسية كهروضوئية

ومحطات القوى المركزية ذات السعة المتوسطة (من ١٠٠ كيلو وات إلى ١ ميجاوات)، والأكبر منها تصمم عادة بنفس كيفية محطات القوى التقليدية، ويحول التيار الكهربي المستمر المولد من مجموعة المحطات الشمسية الكهروضوئية في البداية إلى تيار متردد من خلال مقومات عكسية invertors بحيث يترامن مع تردد الشبكة العمومية قبل تغذيته فيها، ولا يكون هناك عادة أجهزة تخزين منفصلة في حالات التوفيق مع الشبكة.

ومن ناحية أخرى، يتلاءم استخدام الوحدات الكهروضوئية الشمسية المستقلة بذاتها، مع نوعية أحمال بعينها طبقا التصميم، وقد تكون هذه المنظومات ذات تبار مستمر أو تيار متردد وققا للاحتياج، فإذا كانت الحاجة للأحمال الموصفة خلل ساعات عدم سطوع الشمس، فيلزم إدخال أجيزة لتخزين الطاقة في المنظومة، وتولد مجموعة المحطات الشمسية الكيروضوئية الطاقة في خلال ساعات سطوع الشمس، وتغزن في أجهزة التغزين لحين الحاجة إليها خلال ساعات احتجاب الشمس، وغالبًا ما يتكون جهاز تخزين الطاقة من بطاريات (حاشدات) كيروكيمائية، وتلبى الأحمال في أثناء سطوع الشمس رأسا من مجموعة المحطات الشمسية الكيروضوئية، دون أن يكون للبطاريات دور فعال في تلبية هذه الأحمال.

توليد القوى الكهروضوئية: الآفاق المستقبلية والضوابط:

توجد آفاق مستقبلية لاستغلال القوى الكهروضوئية وحلولها محل طرق توليد القوى التقليدية على مستوى العالم ككل، كمصدر أولى للكهرباء، نظرا لما هو متوقع من تخفيض تكلفتها بحيث تغدو منافسة لبدائل القدرة الأخرى في التطبيقات من نوعية أحمال الذروة، وبوسع المطاقة الشمسية بسهولة أن تغزو هذا المجال، على أن هناك عددًا من المسائل المهمة بما فيها التكلفة، ومساحة الأرض المطلوبة، والطبيعة المتقطعة لمصدر الطاقة الشمسية، وكيفية التخزين، مما يؤثر على سرعة اختراق الطاقة الشمسية الكهروضوئية الحسوق وانتشارها، وتعد هذه المسائل جد جوهرية عند تقييم آفاق استغلال هذه المطاقة فني توليد القدرة اللازمة للأحمال الوسطية والأحمال الأساسية لمرافق الاستهلاك المرزية، وهناك مناطق في العالم ستسهم فيها منظومات القدرة الشمسية الكهروضوئية الموصلة بالشبكات العمومية بنصيب ولفر، ولكى تكون مجديات القصادر الأخرى.

التكلفة:

خفضت البحوث والتطوير من تكلفة إنتاج الطاقة الكهروضوئية لتهبط إلى ٣,٠ دولار أمريكي لكل كيلووات ساعة بدون تخزين، وهو ما يمثل ١/٤٠ من التكلفة سابقاً، ومن شأن هذه التكلفة أن تتقلص من خلال العمل البحثى المكثف ونشاطات التطوير، وبقع هذه التكلفة في نطاق الأسعار السائدة التي تودي حاليًا لقاء القدرة في فترات الذروة إيان أيام الصيف بالغة القيظ، وعلاوة على ذلك تقدم القدرة الكهروضوئية منافع بيئية للمجتمع، لا تظهر أهميتها في التحليل الاقتصادي تصعبح أسعار السوق الحالية لاستغلال الطاقة الكهروضوئية منافع بيئية منافع البيئية عند التحليل الاقتصادي تصعبح أسعار السوق الحالية لاستغلال الطاقة الكهروضوئية - من حيث استعمالها في المرافق - قادرة على منافسة الكهرباء المولدة بالطرق التقليدية.

الحيز اللازم:

يلزم لمحطات القوى الكهروضوئية حيز كبيسر المسساحة من الأراضسى لتركيب مصفوفات الوحدات الشمسية، وتشير التقديرات المبكرة إلى أن محطات القوى الكهروضوئية يلزمها من خمسة أضعاف إلى عشرة أضعاف مساحة الأرض اللازمة لمحطة قوى تعمل بإحراق الفحم أو محطة قـوى نوويـــة، إلا أن تحليلا أحدث يبين أن احتياج المحطات الكهروضوئية من الأراضمي يمكن مقارنته باحتياج التكنولوجيات التكليدية إذا اعتبرنا تكاليف نقل المسواد المعدنيــة والــتخلص مسن النفايات، وقد قيم احتياج توليد القوى الكهروضوئية بمقــدار ١٠,٠٠ إيكــر (*) لكــل جبجاوات. ساعة، في حين يبلغ الاحتياج ١٩٠٠، يكر لكل جيجاوات ساعة في حالة المحطة النووية.

^(*) الإيكر acre وحدة مساحة تعادل ٤٨٤٠ ياردة مربعة أي حوالي ٤٠٤٣ م٢ (المترجم)

الدمج مع الشبكة العمومية:


تشترك مراكز توليد القوى الكهروضوئية الكبيرة مسع منظومات شبكات توزيع القوى المتتاثرة، في نطاقين من المشاكل فيما يختص بدمجها فيما بينها، وعلاقتها بشبكة المرافق العمومية، والمشكلة الأولى وثيقة الصلة بالنقنية، في حسين ترتبط المشكلة الثانية بطبيعة الطاقة الشمسية المتقطعة.

التخزين:

بعيدًا عن مشكلة تكلفة وحدات إنتاج الطاقة الكهروضوئية، فالعاتق الأساسى أمام انتشار هذه الطاقة لتغطية الأحمال الأساسية هو الافتقار إلى نظام زهيد لتخيرين الطاقة الكهربية الموادة خلال فتر ات سطوع الشمس، وذلك مع الإقرار بتحقق مناقع من حيث الأمان والبيئة يوفرها استغلال الطاقة الشمسية في تلبية الأحمال الأساسية. وعلى ذلك تكثف البحوث والتطوير جهودها بهدف التوصل إلى تقنية تخزين تواقق الطاقة الكهروضوئية سواء على المدى الطويل أو القصير، ويلوح أن أقرب البدائل المبشرة لذلك على مستوى الاستخدام في الشبكات العمومية هو التخيرين في البطاريات الرصاصية الحمضية، أو النضيخ الهيدروليكي أو الهواء المنضغوط، ويرجح مستقبلا أن تتطور وسائل التخزين باستخدام وسائل خلايا الوقود، وإنتاج الهيدروجين بالتحليل الكهربي، ومغناطيسيات الموصلات فائقة التوصيل.

اقتصاديات الطاقة الشمسية الكهروضوئية:

أجريت فى الهند دراسات عدة حول التقييم الاقتصادى لمنظومـــات القـــدرة الشمسية الكهروضوئية، رغم أن هذه الاقتصاديات تتكئ – بنسبة كبيـــرة – علـــى طبيعة الاستهلاك والموضع الذى تقام فيه هذه المنظومات ومـــدى تـــوفر الطاقـــة التقليدية، وتظهر قدرة منظومات الطاقة الكهروضوئية على المنافسة - سعريًا -لدى المناطق التي يتراوح بعدها عن شبكة خطوط نقل القدرة ما بين ٤، ١٢ كـم، إذا تراوح حجم الحمل المطلوب بين ١، ٣ كيلو وات حتى مع التكاليف الرأسمالية الراهنة لإنشاء الوحدات الكهرومائية (شكل ٢ - ١٧). وللقرى التسى تبعد عن الخطوط بعشرة كيلو مترات وتصل أحمالها إلى ١٠ كيلو وات (شاملة استهلاكات إنارة الشوارع والزراعة والصناعة) تكون تكاليف الطاقة الكهروضوئية أعلي -نسبيًا - من تكاليف مد الشبكة العمومية، إلا أنه - وحتى عند هذا المستوى مين الحمل – إذا بعدت القرية عن الشبكة بمسافة ٤٠ كيلومترًا أو أكثر، تصمر المنظومات الكهروضوئية الأفضل اقتصاديًا، وحيث إن الطاقة الشمسية الكهروضوئية تقدم تقنية ملائمة للمناطق النائية والأقاليم التي تعانى من شح القــوي المحركة، فتزودها بالكهرباء وبخدمات اجتماعية متعددة كالصحة والتعليم في فترة وجيزة للغاية، فإن هناك مبررًا اقتصاديًا قويا للاستثمار في تشبيد منظومات الطاقة الكهروضوئية في المناطق الوعرة، والأقاليم الصحراوية وغيرها من الرباع التي يتعذر الوصول إليها، وكذلك القرى التي لم تصلها الكهرباء بالسهول التي تبعد عن الشبكة العمومية بنحو ثمانية كيلو مترات، فهناك مساحات شاسعة من الأراضي تكنتفها مثل هذه الظروف، وعلى ذلك فمن المبرر اقتصاديًا أن توجه الاستثمارات القومية في إنتاج القدرة الكهروضوئية على المقياس الكبير إلى تلك المناطق، فذلك أجدى من اللجوء لمصادر الطاقة التقايدية.



مقارنة بين مستوى التكلفة الحالى لمنظومات الطاقة الكهروضونية وتكاليف مد الشبكة العمومية لإثارة الشوارع لدى الظروف المختلفة من الحمل والمسافة

وللطاقة الكهروضوئية ميزة كبرى، وهى القصر المتناهى فى الفترة اللازمة للبدء فى إنتاجها، إذ يمكن إمداد أنأى المواقع بالكهرباء فى غضون مسدة وجيــزة، وكمثال، تم بالفعل إنارة ما يربو على ٤٣٠٠ قرية للهند – لم تكن الكهرباء قــد دخلتها – بالطاقة الكهروضوئية الشمسية، بما غير بالفعل حيواتها، ولم يكن ميسورًا – وعلى مدى ٥ إلى ٢٠ سنة – توصيل الكهرباء لهذه القرى من المصادر التقليدية نظرًا لموقعها الناتي وصعوبة الوصول إليها، وبالإمكان إقامة محطة قــوى بــسعة . ١ ميجاوات فى أقل من عام، فى مقارنة صارخة مع محطات القـوى التقليديــة وعلى وجه الخصوص المحطات النووية.

وعلاوة على ذلك فالمنظومات الكهروضوئية عدد من المزايا بالإضافة إلى كونها مصدرا انظيفا ومتجددا، فليس بهذه المنظومات أجزاء متحركة، وهـو ما يجعل تكاليف صيانة محطات القوى الشمسية - من الناحية العملية - فـى حكم المنعدمة، وهى ظاهرة تجلت فى تشغيل منارات المناطق النائية ومحطات الاتصال بالمرحلات Relay وفى مركبات الفضاء، ومنظومة الطاقة الشمسية تتكون من عدد من وحدات الخلايا الشمسية، بما يتيح نطاقا عربصا مسن التطبيقات بأنواعها وسعاتها المتفاوتة وبنفس التقنية ودرجة الكفاءة فى تحويل الطاقة، ويمكس إنساج الخلايا الشمسية بأعداد كبيرة - شـانها شـان الـدوائر المتكاملة فـى أجهـزة الكنافة، اعتمادا على اقتصاديات الحجم (أ)، مع اتساع حجم السوق، ومن المتوقع أن يؤدى النطور فى تكانولوجيا تصنيع الخلايا، وتكنولوجيا الرقائق الدقيقة المستحدثة الإمضاعة الانخفاض فى تكاليف إنتاج الطاقة الشمسية الكهروضوئية.

تطبيقات الطاقة الكهروضوئية:

لقد استعملت الطلقة الكهروضوئية فى تطبيقات غير مألوفة، لتوليد الكهرباء للأقمار الصناعية فى الفضاء، بيد أن القيمة الحقيقية للطاقة الكهروضوئية تكمن فى احتمالاتها المستقبلية لإنتاج الطاقة على الأرض، وبتكاليف منخفضة تؤهلها لمنافسة المصادر التقليدية للكهرباء كالطاقة النووية والفحم والنفط والغاز الطبيعى.

ورغم أن الطاقة الكهروضوئية ما زالت حتى وقتنا الراهن أغلبي من أن تنافس الكهرباء التقليدية بشكل مباشر، فإن جهود الباحثين تسير بها حثيثًا نصو تحقيق هذا الهدف، وحينما تصل الطاقة الكهروضوئية إلى المستوى المأمول من

^(*) يشور المؤلف إلى ما هو متعارف عليه اقتصاديًا من انخفاض نفقات تكاليف إنتاج الوحدة من منتج ما بزيادة عدد الوحدات المنتجة منه (المترجم)

التطور، فإنها ستكون جديرة بإنتاج قسم لا يستهان به من الكهرباء، بمــا يـــسمح بثقليل الأعباء البيئية، وتستخدم الطاقة الكهرومائية حاليًا فى مجموعة متنوعة مــن التطبيقات سنناقش فيما يلى بعضًا منها.

ضخ المياه:

يمثل استعمال الطاقة الكهروضوئية لضخ المياه بالمناطق المنعزلة، تطبيقًا له أهيمته من بين تطبيقاتها، فالطاقة الكهروضوئية ذات تنافسية مسع كمل الأساليب التقليدية لضخ المياه في المواقع النائية حتى مع مستوى التكلفة الحاليمة، وتسصلح الطاقة الكهروضوئية بصفة استثنائية لأغراض الرى، حيث تلزم كميات أكبر مسن المياه عادة مع ازدياد سطوع الشمس.

ونتر اوح قدرة المنظومات الكهروضوئية لضنخ المياه ما بين بضعة مئات من الواتات إلى بضعة كيلو واتات، والاستعمال الكلاسيكي للطاقة الكهرومائية لمصنخ المباه سائد في مجتمعات العالم الثالث، حيث تستخدم كبديل للقوة العضلية للبشر أو الماشية، والحجم النمطي للمنظومة هو ٤٠، كيلووات، وتتكون من مصغوفة وحدات كهروضوئية مركبة على هيكل متين، ووصلات سلكية ومفتاح تشغيل ومحرك يغذي مصخة بالتيار المستمر، وبإمكان مثل هذه المنظومة أن ترفع ٢٠٠٠٠ لترمن المياه من عمق ٧ - ٨ أمتار، ولقد وجدت الحكومة الهندية أن الوحدات الكهروضوئية تفضل استعمال الديزل كقوة محركة، فالوحدات الكهروضوئية لا تحتاج إلا القليل من الرقابة في أثناء التشغيل والمعيانة، وللصيانة البسيطة غير المعقدة تكنولوجيا أهميتها القصوى في كل هذه الاستعمالات.

تزويد القرى بالقوى المحركة:

وتطبيق آخر للطاقة الكهروضوئية هو تزويد القرى النائية في بلدان العالم الثالث بالكهرباء، وتتنوع استعمالات هذه الطاقة في ذلك المجال من القدرة اللازمة في حالات العلاج الطارئة، إلى تبريد الأمصال والإنارة وتشغيل أجهرزة الرادبو والتليفزيون، والوحدات اللازمة لذلك جد صغيرة (١ – ٢٥ كيلووات). وفي هذا السياق غالبًا ما تستعمل أجهزة ذات قدرة محدودة وكفاءة عالية – بربطها بالطاقة الكهروضوئية – مما يتبح تنوعًا واسعًا في الخدمات التي تلبيها، وبالمثل تفضل المعدات التي تعمل بالتبار المستمر ومن ثم لا تحتاج إلى محولات.

وفي معظم الحالات تستخدم البطاريات أيضاً لتخزين الطاقة والإمداد بها
 وفقًا للطلب.

وتعد الطاقة الكهروضوئية الآن ذات أسعار مفضلة في المناطق النائية لــدى مقارنتها بوحدات الديزل، إذا ما أدخل عمر المعدات في الاعتبار، وبعــد ســنوات عديدة من النجاح وانتشار المعلومات الإيجابية عنها، بتنامي اليوم استخدام الطاقــة الكهروضوئية في المناطق النائية.

والسوق المتوقع لذلك في مجال تزويد القرى بالطاقة هائل الحجم، وعلى مستوى العالم هناك مليون قرية بإمكانها استعمال الطاقة الكهروضوئية، ويعتبر إبخال هذه الطاقة بمثابة انفتاح لهذه القرى على العالم العصرى الحديث، فهي نتيح الإنارة والاتصالات التليفونية ومشاهدة التأيفزيبون، وكثيرًا ما تتبع الطاقاة الكهروضوئية (مع وسائل التخزين في بطاريات) فتح المدارس الليلية، تلك التي تجتنب عددا أكبر من الدارسين وتقدم لهم وسائل مستحدثة قيمة للتعلم كالبرامج التليفزيونية التعليمية، وهو ما يستحيل تحقيقه بدون كهرباء، وزيادة الأواصسر الاجتماعية، وهكذا فالطاقة الكهروضوئية ذات قدرة فريدة على تلبية احتياجات

العالم الثالث، وبوجه خاص لأولئك الأناس المحرومين من التسهيلات الحياتية التي تكفلها شبكات المرافق لعدم قدرتهم على تحمل نفقاتها بأنف سهم، وعندما تتدنى تكاليف الطاقة الكهروضوئية إلى متناولهم فى القريب العاجل، ستكون هى مدور استخدامهم للكهرباء.

الاتصالات:

تستخدم الطاقة الكهروضوئية بالمثل فسى تغذيسة منظومسات الاتسصالات (التليفونات والتليفزيونات وأجهزة الراديو) في المناطق النائيسة، وتسصلح هذه التطبيقات في النقل عبر قمم التلال أو الجبال، حيث تتجلسي ميرزة المنظومسات الكيروضوئية في تغزين الطاقة في البطاريات، على النظم التي تستدعى الترود بالوقود أو الصيانة المكلفة.

وتكثر – هذه الأيام – البلاد التى تستعمل فيها الاتــصالات التـــى تغـــذيها المنظومات الكهروضوئية، مثل:

١ - خطوط النقل الثانوية لشبكات التليفزيون والراديو.

٢ - أجهزة الإعادة أو التكرار في التليفون الذي يعمل بالموجات
 المدى وندة.

٣ - كابينات التليفون المخصصة لحالات الطوارئ.

وتتباين سعات المنظومات اللازمة من بضعة واتات (لمقصورات الهاتف) إلى عدة كيلو واتات لأجهزة التكرار بالموجات الميكرونية للتليفون، وتتم كل هذه الاستعمالات بعيدًا عن الشبكة العمومية، وعادة في المناطق النائية التى تتعسرض لظروف مناخية قاسية بما في ذلك الأمطار الغزيرة أو هطول الثاوج. وأجهزة التكرار التي تعمل بالموجات الميكرونية من بين الاستعمالات ذات النجاح الفائق للطاقة الكهروضوئية المطبقة حاليًا، ولها بطاريات تخرين تكفل الإمداد المستمر بالطاقة، وتستعمل أجهزة التكرار بالموجات الميكرونية في نقل المكالمات الليفونية من أفق إلي أفق في المناطق التي نكلف فيها خطوط التليفون المعلكية كثيرًا، فيكون البديل تزويد أجهزة التكرار بمولدات ديزل لا يكلف تسغيلها بالوقود قدر ما يكلف نقل الوقود بطائرة هليكوبتر (حوامة) أو وسيلة أخرى مماثلة إلي المناطق المنعزلة التي تفتقر إلى شبكة طرق، ومقصورات التليفون لإجراء المكالمات لدى الطوارئ آخذة في الشيوع والانتشار، وهي تسمتعمل الطاقسة الكهروضوئية، وتدعمها البطاريات، وتتصل هذه المقصورات راسًا بدوريات أمسن الطرق المروبعة، وتستعمل فيها أجهزة التليفون ذات الخلايا.

الإشارات التحذيرية:

من بين الاستخدامات الطبيعية المنظومات الكهروضوية (المدعومة بالبطاريات) في المناطق النائية، تغذية الإشارات التحذيرية، وهذا المجال هو أحدد أكبر الأسواق الحالية المنظومات الكهروضوئية، وتقتنى هذه المنظومات، القوات المسلحة وخفر السواحل وصناعة النفط، والأحمال الزائدة، والهيئات المشرفة على الطرق السريعة وكثير من الهيئات غيرها، وفي جميع الأحوال تستعمل بطاريات تغزين لضمان الإمداد المستمر بالطاقة، وتستعمل هذه المنظومات في:

- ١ إشارات السكك الحديدية.
- ٢ إشارات الطرق السريعة التحذيرية.
- ٣ صفارات الإنذار في حالات الفيضان والحالات الطارئة الأخرى.
 - ٤ المنارات الملاحية الإرشادية.
 - إشارات تحذير الطائرات.

الرقابة عن بعد:

تستعمل منظومات كهروضوئية صغيرة (أقل مــن ٢٠٠ وات غالبًــا) فـــى المواقع الناتية لمراقبة العديد من الظواهر، وفي كـــل الأحـــوال توجـــد بطاريـــات معاونة، ومن أمثلة مجالات استعمالها:

- ١ جمع البيانات عن التلوث.
- ٢ تسجيل البيانات السيزمية (الزلزالية).
 - ٣ المعلومات عن الطقس والمناخ.
 - ٤ الأحوال فوق الطرق السريعة.

وتمثل رقابة التلوث تطبيقًا آخذًا في التنامى للطاقة الكهروضوئية، حيث تؤخذ عينات من الهواء لأغراض البحوث وتحديد نوعيته، وقياس نسبة ثاني أكسيد الكربون وغيره من الغازات المسببة للاحتباس الحرارى في المناطق المنعزلة، حيث يعكس تجميع البيانات متوسط أحوال جو الأرض أكثسر من تعبيره عن الاضطرابات الجوية المحلية وهو استعمال آخر.

وتراقب الظروف المناخية بالمثل باستخدام أجهزة تعمل بالطاقة الكهروضوئية، فتقيس هذه الأجهزة درجة الحرارة وسرعة الرياح والمتغيرات الأخرى، وتنقل تلك المعلومات رأمنا إلى محطات الأرصاد الجوية.

السلع الاستهلاكية المعمرة:

كان استعمال الطاقة الكهروضوئية في السلع المعمرة ابتكاراً ابتدعته أساسًا الشركات اليابانية والأمريكية التي كانت في سبيلها لتطوير الخلايا السليكونية، وقد تمكنت هذه الشركات بالمثل من الإقادة من التكلفة الزهيدة للخلايا المسليكونية الصغيرة والمجموعات منها لتصنيع الحاسبات اليدوية والساعات وأجهزة الراديو

ولعب الأطفال وعربات دور الملاهى وخلق سوق رائجة لها، إلى جانسب الإقدادة منها في شحن بطاريات السيارات بصفة مستمرة في حالة عدم استعمالها لقترات طويلة، والمنتج الحديث هو مروحة السيارة التي تغذى بالطاقسة الكهروضويية، وتقرغ هذه المروحة السيارة من الهواء الساخن خلال وقوفها في الخارج، ويعتمسد استعمال الطاقة الكهروضوئية في تشغيل السلع المعمرة مستقبلا على مدى جذب هذه السلع المبتكرة المستهلكين.

الباب الثالث

الطاقة الشمسية الحرارية

الإشعاع الشمسي:

مقدمة:

تقل كمية الطاقة الشمسية المتاحة على سطح الأرض بصورة محسوسة عن تلك التى تصل إلى طبقات الجو العليا، ويتحدد مدى النقص فى طاقة الشمس عند وصولها سطح الأرض أساسًا بحالة الجو من حيث القدرة على الإبصار خلاله، ويؤثر تركيب الجو فى الإشعاع الشمسى من خلل عمليتين: الامتصاص والتشتيت.

وتعتمد كمية الامتصاص والتشتيت التى تحدث لمكون ما من الطيف الشمسى على تركيب الجو وكذلك على الطول الموجى لهذا المكون، وفي نطاقات معينة من الطيف يغلب التشتت على الطاقة الشمسية في حين يكون امتصاص تلك الطاقة هو الأساس لدى نطاقات أخرى.

ولم يعد ممكناً تثبيه تعرض اليابسة للشمس بتعرضها لشعاع مفرد الاتجاه، وهو ما كان يصلح بالنسبة للإشعاع الساقط على طبقات الجو العليا، فسعض مسن الإشعاع الذي ينشئت بفعل الجو يجد سبيله إلى سطح الأرض في صدورة إشسعاع منتشر Diffused، ويتكون إجمالي الإشعاع الشمسي على سطح الأرض من جرزء أو مكون مباشر (أو مفرد الاتجاه)، وجزء متشئت بفعل الجو.

ويعنينا الإشعاع الذى يتراوح طوله الموجى ما بسين ٣٠٠،٣ مســيكرون، وهو النطاق من الطيف الذى يضم معظم الطاقة التى تشعها الشمس، وعلى كل فإن فهم طبيعة الإشعاع القادم من خارج الأرض، وتأثير الغلاف الجوى فى إضــعافه، وتأثير زاوية توجه السطح المستقبل له، لكل ذلك أهميته فمسى استيعاب بيانسات الاشعاع الشمسي واستخداماته.

فيزيانيات الشمس:

الشمس عبارة عن كرة مادية من الغازات السماخنة يـ صل قطرهـا إلـي

10 متر، تبعد عن الأرض في المتوسط بمسافة ١٠٥ x ١،٥ متر، وتدور
الشمس حول محورها بمعدل مرة كل أربعة أسابيع على وجه التقريب، ولكنهـا لا
تدور كجسم صلب متماسك، ففي حين يتم خطها الاستوائى دورته فــى ٢٧ يومًـا
تستغرق مناطقها القطبية زهاء ٣٠ يومًا لكل دورة.

وللشمس درجة حرارة فعالة كجسم أسود قدرها ٧٦٦٠ على مقياس كلفن، ودرجة الحرارة بمناطقها الباطنية تقدر بنحو ١٠ x ٨ الله الماطنية الماء مائة مرة.

والشمس في واقع الحال بمثابة مفاعل اندماجي دائب العمل، يحتفظ بمكوناته الغازية بفعل قوى الجاذبية، وخلال عملية الاندماج تقترن أربع ذرات من الهيدروجين (أي أربعة بروتونات) لتكون نواة هليوم واحدة، وتتولد طاقة بباطن الكرة الشمسية عند درجة حرارة تبلغ عدة ملايين درجة مئوية، فتنتقل نحو الخارج إلى سطح الشمس، ومن ثم تشع في الفضاء.

ويوضح شكل (N-1) رسماً تخطيطياً لنركيب الشمس، وتقدر نسبة N00 من الطاقة المتوادة في النطاق من صغر حتى N10 بق (حيث نق هنا هو نصف قطر الشمس)، وهو النطاق الذي يحتوى على N20 من كتلة الشمس، وعلى بعد N40 نق من المركز، تهبط درجة الحرارة إلى N40 درجـة كلفـن، وتهـبط الكثافة إلى N40 كيلو جرامًا لكل متر مكعب، وهناك تبدأ أهميـة تيـارات الحمـل


(المنطقة من ٧,٠ إلى ١ نق تعرف باسم منطقة تيارات الحمل)، وفي هذا النطـــاق تهبط درجة الحرارة إلى نحو ٥٠٠٠ ^فك والكثافة إلى ١٠ ⁻⁻ كجم/م تقريبًا^(*).

والطبقة الخارجية من منطقة تبارات الحمال تسمى بالكرة الضوئية الهواتية الخارجية من منطقة تبارات الحمال تسمى بالكرة الضوئية الهيزاء عند منسوب سطح البحر⁽²⁾، وهي أسامنا معتمة، إذ أن الغازات التي تكونها الهيزاء عند منسوب سطح البحر⁽²⁾، وهي أسامنا معتمة، إذ أن الغازات التي تكونها شديدة التأين، وبمقدورها أن تمنص (أو تطلق) كامل نطاق الإشعاع، والفوتوسفير هو مصدر أغلب الإشعاع الشمسي، وتوجد أعلى الفوتوسفير طبقة من غازات أكثر بردة يمند عمقها إلى عدة المنات من الكيارمترات يطلق عليها الطبقة العاكسة، وتقع خارجها طبقة نسمي بالكرة اللونية (الكروموسفير) عرضها زهاء ١٠٠٠٠ كيلو متر، وهي طبقة غازية درجة حراراتها تزيد بسيراً عن درجة حرارة الهاليقوسفير وذات كثافة أقل، وإلى الخارج من كل تلك الطبقات هناك الهااسة الشمسية Corona ذات الكثافة القابلة جذا، ودرجة حرارتها مليون ك، ومن شم فالإشعاع الشمسي هو محصلة إشعاع الطبقات المتعدة التي تطلق وتمتص الإشعاع فالأطوال الموجية المختلفة، وقد تم – بوسائل متنوعة – قياس الإشعاع الشمسي خارج الغلاف الجوى الأرضى وتوزيعه الطبقي.


وضع الشمس بالنسبة للأرض:

يميل محور دوران الأرض (المحور الواصل بين القطبين) بزاوية مقدارها ٢٣,٥ درجة، عن محور دائرة البروج، وهو المحور العمودى على دائرة البروج، أي على مستوى دوران الأرض حول الشمس، وهذا الميل في محور الأرض عن الوضع العمودى على مستوى المدار حول الشمس يجعل نصف الكرة الشمالي مائلا ناحية الشمس صيفًا وبعيدًا عن الشمس شتاءً، ومن شم تصدث التغيرات الفصلية على الأرض.

^(*) كما ورد بالأصل (المترجم)



شكل (٣ – ١) تكوين الشمس



شكل (٣ – ٢) العلاقات الهندسية بين الشمس والأرض

ويبين شكل (٣ – ٢) الدائرة القطبية وشبه القطبيــة ومـــدارى الـــسرطان والجدى بالنسبة للشمس في الفصول الأربعة.

والإشعاع الشمسى الواصل للأرض هو دالة فى الشكل الهندسى السطح الذى يستقبله فى وضعه بالنسبة الشمس، ومن الضرورى أن نأخذ فى الاعتبار الزوايا الهندسية المتعددة التى تحدد علاقة سلح كسل من المشمس والأرض بالنسسبة لبعضهما، ويوضح شكل (٣ - ٣) نقطة على سطح الأرض (ن) تتعرض الأشعة الشمس.

وخط العرض α الذي نقع عليه النقطة ن تحدده المسافة الزاوية بين النقطة شمال أو جنوب خط الاستواء (وتعتبر موجبة في حالة خط العرض الواقسع في الشمال) وهي الزاوية ما بين الخطم ن الواصل من هذه النقطة ن ومركز الأرض م، ومسقط الخطم ن على مستوى خط الاستواء.


وتعطى المعادلة التالية الانحدار مقدارًا بالدرجات لأى يوم من أيام السنة:

$$\delta = 0.3, 77 \neq [\frac{77}{100}] + 77, \epsilon = \delta$$


حيث ن هو ترتيب اليوم في السنة، ويعتبر الانحدار الشمسي خلال يوم ما ثابتًا في الحسابات الهندسية، وزاوية الساعة (النقطة ما على سطح الأرض تعرف بأنها الزاوية الني تدورها الأرض حتى يصبح خط الطول الذي نقع عليــــه النقطــــة تحت الشمس مباشرة.

وشكل ($\gamma - \gamma$) يوضح زاوية الساعة النقطة ن مقيسة على مستوى خط استواء الأرض ما بين مسقط الخط م ن، ومسقط المستقيم الواصل بين مركزى الشمس و الأرض، وتصل قيمة زاوية الساعة إلى الصغر عند الظهيرة الشمسية محليًا، وكل $\frac{\gamma}{1}$ (أى 10 درجة من خطوط الطول) تكافئ ساعة زمنية واحدة، وذلك باعتبار ساعات بعد الظهر (بعد 17 ظهراً) ذات إشارة موجبة.

وعلى سبيل المثال 0 = - 0.7 درجة عند العاشرة صباحًا، $0 = \pm \frac{1}{3}$ (عدد السدقائق درجة عند الثانية بعد الظهر، وزاوية الساعة بالدرجات $0 = \pm \frac{1}{3}$ (عدد السدقائق منذ وقت الظهيرة الشمسية المحلية)، حيث ندل الإشارة الموجبة على فترة ما بعسد الظهيرة والإشارة السالبة على ما قبل الظهيرة.



شكل (٣ – ٣) (المحداد الشمسر \tilde{O}



شكل (٣ – ؛) علاقات المسافة بين الشمس والأرض

الثابت الشمسى:

يبين شكل (N-3) رسماً تخطيطيًا للعلاقة الهندسية بين الشمس والأرض، وبسبب لا مركزية مدار الأرض فإن المسافة بين الشمس والأرض تتغير في مدى 1.00 مسافة وحدة فلكية ولحدة 1.00 1.00 1.00 1.00 متر)، وهي متوسط بعد الأرض عن الشمس، تحصر الشمس زاوية قدرها 1.00 (دقيقة)، وينتج عن مقدار الإشعاع المنبعث من الشمس، وعلاقتها المكانية بالأرض ثبات شدة الإشعاع الشمسي تقريبًا خارج نطاق جو الأرض.

تعريفات مهمة:

إشعاع الشعاع الضوئى:

هو الإشعاع الشمسي المتلقى من الشمس بافتراض عدم تــــشنته بفعــــل جــــو الأرض، وغالبًا ما يشار إلى إشعاع الشعاع الضوئي بالإشعاع الشمسي المباشر.

الإشعاع التسربى:

هو الإشعاع المتلقى من الشمس بعد أن ينحرف اتجاهه ويتشنت بتأثير جـو الأرض، ويطلق على الإشعاع المتسرب فى بعض المراجع المناخيــة (الإشــعاع السماوى) أو (الإشعاع السماوى الشمسى).

الإشعاع الشامل:

لجمالي الإشعاع الشمسي (مجموع إشعاعي الـشعاع الـضوئي والإنسعاع التسربي) على سطح أفقى هو ما يطلق عليه غالبًا الإشعاع الشامل.

السطوع أو التألق irradiance (وات/م٢):

هو المعدل الذى تسقط به طاقة الإشعاع علمى وحدة الممساحات (المتر .

طاقة الإشعاعirradiation (جول/م٢):

هو كمية الطاقة الساقطة على وحدة مساحات والتي نحصل عليها بعملية تكامل رياضية للسطوع بالنسبة للزمن عبر مدة زمنية معينة، عادة ما تكون ساعة أو يومًا. (والتشمس أو التعرض للشمس insulation) هو مصطلح خاص بطاقة الإشعاع الشمسى تحديدًا، ويستخدم الرمز (ي) H للدلالة على التشمس لمدة بوم، والرمز (س) I للدلالة على التشمس لمدة ساعة.

التوزيع الطيفى للإشعاع خارج غلاف الأرض الجوى:

بالإضافة إلى الطاقة الكلية للطيف الشمسى (أى الثابت الشمسم) تغيدنا معرفة التوزيع الطيفى للإشعاع خارج غلاف الأرض الجوى، وباعتبار الثابت الشمسى = ١٣٥٣ وات /م٢، تكون نسب الطاقة فى النطاقات فوق البنفسجية ونطاق الضوء المرئى وتحت الحمراء كما يلى:

نطاق الطول الموجى (بالميكرون) ٠٠٨٠ ، ١,٣٨ - ١,٧٨ فوق ١٠,٧٨ النسبة داخل النطاق ١,٤٧١ ، ١,٤٧٢٩ ، ١٠٤٥٠، الطاقة داخل النطاق وات/م٢ ١٨ ٩٥ ، ١٤٨ ، ١٨ ،

وهكذا فإن الإشعاع الشمسي الساقط على جو الأرض له التوزيد الطوفى المبين أعلاه، والأشعة السينية، وغيرها من الأشعة ذات الطول الموجى القصير في الطيف الشمسي تمتص بدرجة كبيرة في طبقة الأيونوسفير بواسطة النيتروجين والأكسجين وغيرهما من مكونات الجو، ويمتص الأوزون أغلب الأشعة فوق البنفسجية، ولدى الأطوال الموجية أكثر من ٢٠٥ ميكرون، يقترن إشعاع قليل مسن خارج جو الأرض بامتصاص قوى بفعل ثاني أكسيد الكربون والماء، مما يودى إلى وصول نسبة ضئيلة فقط من الطاقة للأرض، وعلى ذلك ومسن وجهة نظر تطبيقات الطاقة الشمسية خارج جو الأرض لا يعتد إلا بالإشعاع ذى الطول الموجى ما بين ٢٠٥، ٢٠٥، ميكرون.

الزمن الشمسى:

هو الزمن المحسوب على أساس الحركة الزاوية الظاهرية للـشمس عبـر السماء، باعتبار وقت الظهيرة الشمسى هو الوقت الذي تعبر فيه الشمس خط الطول الذي يقف عليه الراصد، ولا ينطبق الزمن الشمسى مع توقيت الـساعة المحلــي، ومن الضروري تحويل الزمن المحلى إلى التوقيت الشمسى بإجراء التعديل التالى:

التوقيت الشمسى = التوقيت القياسى +
$$3$$
 (0 0 0 0 0 0

حيث ز هي معادلة الزمن بالدقائق، ل ق هو خط الطول القياسي⁽⁶⁾ بالنسسبة لتوقيت المنطقة المحلى، ل م هو خط الطول في الموقع المطلوب مقدرًا بالسدرجات غربًا.

ز = ۹,۸۷ جا ۲ ب – ۷,۰۳ بتا ب – ۱٫۰ جا ب جا
$$\frac{77}{17}(i-\frac{\Lambda}{17})$$
 ، ن = ترتیب الیوم فی المننة (۱ \leq ن \leq ۳٦٥)

الكتلة الهوائية Air Mass:

هو النسبة (م) ما بين المسافة خلال الغلاف الجوى التي يمر خلالها شـعاع الإشعاع وبين المسافة إذا كانت الشمس في السمت (زاوية السمت Θ_{vv} هي الزاوية المحصورة بين الخط الرأسي الواصل إلى السمت، وهو النقطة الواقعة عموديًا فوق سمت الرأس، وخط رؤية الشمس)، وعلى ذلك فعند مستوى سطح البحـر، م = ١ عندما تكون الشمس فوق سمت الرأس، م = ٢ عند زلويـة ســــــمت Θ_{vv} = ٠٠. ولقيم زاوية السمت الواقعة بين صفر ، ٠٠ تكون:

م = ۱ ÷ جنا θ...

^(*) يتخذ الوقت القياسي في الهند على أساس خط طول ٨٢,٥٠ شرقًا.

ولمقلدير زاوية السمت الأعلى من ذلك، يغدو تأثير انحناء سطح الأرض ذا أثر محسوس.

الزوايا والعلاقات بينها:

إذا رمزنا بالرموز Ø لخط العرض.

، δ الميل (زاوية الانحدار الشمسى)

، β الزاوية بين السطح المستوى محل الاعتبار والمستوى الأفقى (شكل γ – 0)

ر أوية السمت السطحية، أى الانحراف فى الإسقاط على مستوى أفقى عن الاتجاه العمودى على السطح من خط الطول المحلى، باعتبار الاتجاه للجنوب صفرًا، والاتجاه للشرق سالبًا والاتجاه للغرب موجبًا $(- \cdot 1 \cdot \cdot \geq \gamma) \cdot \cdot \cdot$

ω زاوية الساعة.

و زاوية السقوط، أى الزاوية ما بين اتجاه شعاع الإشعاع على سلطح ملا
 و الاتخاه العمودى على ذلك السطح.

فتكون العلاقة التي تربط زاوية سقوط الإشعاع ٥ بالزو ايا الأخرى في الصورة:

 γ lip β lp α lip δ lp $-\beta$ lip α lp δ lp $-\theta$ lip

 ω lip β lip δ lip +

 ω i β | β |

 ω | β |

ولسطح أفقى ($eta = \Delta$ عفرًا) ولزاوية سقوط تساوى زاوية السمت السشمى Θ_{n} ، نصل إلى جنًا $\Theta_{n} = +$ جنًا Δ جنًا Δ جا Δ

وزاوية السمت الشمسية \int_{a} هي الإزاحة الزاوية بين اتجاه الجنوب واتجاه مسقط شعاع الإشعاع على المستوى الأفقى، وزاوية ارتفاع السشمس = ٩٠ – Θ = α ويمكن التعبير عن γ α بالعلاقة:

$$\frac{\omega + \delta}{\alpha} = +i \delta \frac{\omega}{\alpha}$$


ويمكن حل المعادلة السابقة بالنسبة لزاوية الساعة لدى غروب الشمس $_{0}$ $_{3}$ ، عندما نكون $_{0}$ $_{0}$ $_{0}$ $_{0}$

$$\delta$$
 الله \emptyset الله δ الله الله δ ا

حيث $_{03}$ موجبة لدى غروب الشمس، وحيث إن زاوية الساعة عند توقيت الظهيرة المحلى =،، فإن كل $^{\circ}$ ۱ درجة على خطوط الطول تناظر ساعة واحدة، وعلى ذلك فإن توقيت الشروق والغروب مقـــدرًا بالساعات، اعتبارًا من الظهيرة $_{-}$ جاً $_{-}$ جناً $_{-}$ ظا $_{-}$ ظا $_{-}$ كا.

ونستنتج كذلك أن عدد ساعات النهار يعطى بالمعادلة:

 $(\delta = \frac{\gamma}{10} + \epsilon i - \delta)$.



شکل (۳ – ه)

زاوية السمت، والميل، وزاوية سمت السطح وزاوية سمت الشمس لسطح ماثل

الإشعاع من خارج الغلاف الجوى على سطح أفقى:

لإجراء الحسابات، من وجهة النظر الهندسية، فيان درجة عدم التيقن، والتباين الحادث في أثناء الانتقال عبر الغلاف الجوى، إلى جانب القياسات المبدئية الموثوق بها، تشير جميعها إلى أن مقدار الطاقة المنبعثة من الشمس يعد ثابتًا، وتعبر المعادلة التالية عن علاقة الإشعاع من خارج الغلاف الجوى والوقت من السنة.

$$\hat{m}_{3} = \hat{m}_{10} \cdot \hat{m}_{10} \cdot \hat{m}_{10} \cdot \hat{m}_{10} \cdot \hat{m}_{10}$$

حيث ش ع هو مقدار الإشعاع خارج الغلاف الجوى الساقط على سطح في اتجاه عمودي عليه.

عند أى لحظة من الزمن يقدر الإشعاع الشمسى خارج الغلاف الجوى الواقع على سطح أققى من المعادلة.

$$\hat{w}_{-} = \hat{v}_{-} \hat{v}_{-$$

حيث ثن الثمانيت الشمسى، ن هو ترتيب اليــوم فى الــسنة، والمـــقدار (٢٦ - ٣٦٠ ، جتا ١٣٠٠) هو الإشعاع من خارج الغلاف الجوى الــساقط علـــى سطح عمودى على الاشعاع.

$$\emptyset$$
 بيتا δ ا بيتا $($ بيتا δ بيتا $($ بيتا δ بيتا $($ بيتا δ بيتا $($ بيتا δ بيتا δ

وغالبًا ما نحتاج لحساب الإشعاع الشمسى اليومى، إلى إجراء عملية تكامل للإشعاع من خارج الغلاف الجوى على مدار اليوم على سطح أققى (ط.)، ويستم ذلك بإجراء تكامل رياضى للمعادلة (٣-٢) عبر الفترة من شروق السشمس إلسى غروبها.

فإذا ما قيس الثابت ث ير بالوات لكل متر مربع فتكون قيمة ط. بالجول / م ٢ . ط. = $\frac{r_1 \cdot x^{\gamma}}{d}$ δ جا δ حالی خان δ جا δ خان δ جا δ جا δ جا δ جا δ خان δ خان

حيث ω نر اوية الساعة لدى الغروب بالدرجات (مع مراعاة الإشارة).

ومن الأهمية بالمثل حساب مقدار الإشعاع من خارج الغلاف الجوى على سطح أفقى في خلال ساعة بعينـــها، فيإجراء تكامل المحسسعادلة ($^{-}$) لمدة محددة بزاويتى ساعة 0 ، 0 بينهما ساعة من الزمن (حيث 0 تتاظر الأطول) نحصل على:

$$\begin{split} \delta &= \frac{r_1 \cdot x \cdot r_1}{L} = \frac{r_1 \cdot x \cdot r_2}{L} \times \frac{r_1 \cdot x \cdot r_3}{L} \times \frac{r_1 \cdot x \cdot r_2}{L} \times \frac{r_1 \cdot x \cdot r_3}{L} \times \frac{r_1 \cdot x \cdot r$$

مثال (١): احسب زاوية ارتفاع الشمس بعد ساعتين مــن الظهيــرة طبقــا للتوقيت المحلى فى يوم ١ يونيو لمدينة واقعة على خط عــرض ٢٦,٧٥ درجــة شمالا، واحسب توقيت الشروق والغروب وطول ساعات النهار.

الحل: عند الأول من بونيو، ن
$$\delta$$
 حيث: الحل: عند الأول من بونيو، ن δ حيث: δ

وزاوية الساعة بعد ساعتين من الظهيرة طبقا للتوقيت المحلى = 0، حيث $0 = +\frac{1}{2}(11)$

 $_{lpha}$ وتحسب زاوية ارتفاع الشمس من المعادلة: جا $_{lpha}$ = جا $_{lpha}$ جا $_{lpha}$ جتا $_{lpha}$ جتا $_{lpha}$

= جا ۲۲,۲۵ جا ۲۲ + جتا ۲۳,۷۵ جتا ۲۲ جتا ۳۰ = ۹۰۳,۰

ند
$$\alpha$$
 = جا $^{-1}$ (۱,۹۰۳) $^{-1}$ = ۷۲,۳۲٤ = (۱,۹۰۳) $^{-1}$ تقریبًا وطول ساعات النهار = $\frac{\gamma}{10}$ جنا $^{-1}$ ($-$ ظا $^{-1}$) $^{-1}$ جنا $^{-1}$ ($-$ ظا $^{-1}$) $^{-1}$ جنا $^{-1}$ ($-$ ظا $^{-1}$) $^{-1}$ باساعة

ويعنى ذلك أن الشمس تــشرق الــساعة ١٢ – ٥,٢ = ٦,٨ أى الــساعة ٦ والدقيقة ٤٨ صباحًا وتغرب الساعة ٥,٢ أى الساعة ٥ والدقيقة ١٢ مساءً.

مثال (٢): احسب الزمن الشمسى لمدينة تقع على خط الطول ٨٠,٥ أشرقا يوم ١٥ مارس فى الساعة العاشرة وثلاثين دقيقة صباحًا طبقا للتوقيب القياسى للهند.

الحل: خط الطول القياسي بالنسبة لتوقيت الهنــد القياســـي هـــو ٣٠ َ ٨٢ ُ (٨٢,٥ ُ) شرقًا، ومعادلة الوقت بالنسبة ليـــوم ١٥ مــــارس (ن = ٧٤) تعطـــي بالعلاقة:

$$\tau, 9 - = (\lambda 1 - 1) \frac{r \cdot 1}{2 \cdot r \cdot 2} = (\lambda 1 - 1) \frac{r \cdot 1}{2 \cdot r \cdot 2} = -9, \tau$$

وتأذذ معادلة الوقت الصورة ٩,٨٧ جا٢ ب – ٧,٥٣ جنا ب – ١,٥ جا ب

و ۱٫۹ جا
$$(-7, 9 \times 1, 7)$$
 – ۲٫۹ جنا $(-9, 7)$ ب ۱٫۹ جا $(-9, 7)$ ب دقائق

ويحسب الزمن الشمسى عند الساعة ١٠، ٣٠ دقيقة وفقًا للتوقيت الهندى القياسي (ت هـ ق) من المعادلة.

ت هـ ق -3 (خط الطول القياسى - خط الطول المحلى) + معادلــة الوقت، حيث يحسب معامل التصحيح لخط الطول من الصيغة 3(0,0-0.0) +3(0.0) +3(0.0) +3(0.0)

فیکون التوقیت الشمسی = (۱۰ س ۳۰ ق) – (س ۸ق) – (س ۱۰ق) = ۱۰ س ۲۱ق قبل الظهر

مثال (٣): احسب زاوية السمت الشمس عند "لوكناو" (٢٦,٧٥ شمالا) عند الساعة ٩، ٣٠ دقيقة يوم ١٦ فبراير.

الحل: تعطى هذه البيانات ميلا declination قدره - ١٣,٠ -

ويمكننـــا استعمال المعـــادلة جنّا $\Theta_{vv} =$ جنّـا (١٣-) جنا (٣٢,٧٥) جنّـا (٣٧,٥-) جا (٣٧,٥-)

: جنا ص = ۱۹۸۰،

، _{صر = ج}نا^{-۱} (۱۹۸۰, ۱ = ۱۹۹۳ ه

قياسات مقدار الإشعاع الشمسي المتاح:

ليس بالإمكان (من الوجهة العملية) تأسيس الحسابات عن الإشعاع الشمسى على الإضعاف الذي يحدثه به الغلاف الجوى، فالمعلومات عن الطسروف الجوية نادرًا ما تتكامل، ومن ثم نلجاً إلى القياسات التاريخية عن الإشعاع الشمسى في الموضع المطلوب للتنبؤ بأداء الشمس مستقبلاً، وتغيينا هنا القياسات كل ساعة عن الإشعاع الشمسية، وغالبًا ما تكون البيانات اليومية أكثر توفرًا، وبالتالي تقيم التقديرات كل ساعة على أساس هذه البيانات اليومية، وفي بعض عمليات التصميم قد تستعمل البيانات عن الإشعاع الشمسي الشهرى الكلى على سطح أفقى.

ومما يسهل المهمة تقسيم الإشعاع الشمسى إلى نطاقين من حيــث الطــول الموجى:

- الإشعاع قصير الموجة: وهو الإشعاع الصادر من الشمس فــ نطــاق
 الأطوال الموجية من ٢٠٠ إلى ٣ مبكرون.
- ٢) الإشعاع طويل الموجة: وهو الإشعاع القادم من مصادر ذات درجة حرارة تقارب درجات الحرارة السائدة وعلى ذلك فله طول موجى أكبر من ٣ ميكرون، وينبعث هذا الإشعاع طويل الموجة من الغلاف الجوى عن طريق مجمع أو أى جسم آخر في درجات الحرارة السائدة.

وتنقسم أدوات قياس الإشعاع الشمسي إلى الأنواع الثلاثة الآتية:

- بير هليومتر Pyrheliometer: وهو أداة تقيس الإشعاع الوافد من الشمس، ومن المنطقة الصغيرة من السماء التي تصيط بالشمس (أى الإشعاع الحزمي beam radiation) في ظروف السقوط العمودي.
- ۲) البيراتومتر: وهو أداة لقياس الإشعاع الشمسى الكلى فى نصف الكرة الأرضية (أى إشعاع الحزمة + الإشعاع المتشنت) على سطح أفقى عادة، وإذا ما حجب عنه الإنسعاع الحزمي بواسطة حلقة مظلة (Shading ring) فإن البير انومتر يقيس الإشعاع الانتشارى.
- ٣) مسجل درجة سطوع الشمس: ويستعمل هذا المسجل لرصيد ساعات الشمس الساطعة، وساعات السطوع المتألق (الوقت الذي يكون فيه قرص الشمس مرئيًا) تقيدنا في تقدير الإشعاع الشمسي المتوسط على المدى الطويل.

^(*) حلقة من النحاس أو القضة تركب حول مادة حديدية كمغناطيس كهربي تعمل عصل العلمف الشانوي.
حيث نتواد بها قوى كهر ومغناطيسية (المترجم)

قياس الإشعاع الشمسى المباشر الساقط عموديًا باستعمال البيرهليـومتر التعويضي لأنجستروم:

فى الهند، غالبًا ما يستعمل البير هلي ومتر التعويضى لأنجستروم Angstrom Compensation Pyrheliometer لقياس شدة الإشعاع الشمسى المباشر، وقد شيد ك. أنجستروم هذا البير هليومتر لأول مرة عام ١٨٩٣ ثم عدل من خلال عدة تطويرات منذ ذلك الحين، ويوجد بالجهاز عضو استشعار مثبت بالطرف الأسفل لأنبوبة، ومزود بأغشية، بحيث يكون سطح الاستشعار – عندما توجه الأنبوبة صوب الشمس – عموديًا على المستقيم الواصل من الشمس إلى جزء الاستقبال، فلا يتلقى عضو الاستشعار إلا الإشعاع الوافد من الشمس، ومسن جزء الاستقبال، فلا يتلقى عضو الاستشعار إلا الإشعاع الوافد من الشمس، ومسن حلقة ضيقة من مساحة السماء، ويقوم بتحقيق هذه الاستقامة جهاز رؤيسة يسسى

أساس عمل البيرهليومتر التعويضي لأنجستروم:

بير هليومتر أنجستروم التعويضى هو أداة قياسية عيارية لقياس الإشعاع الشمسى المباشر، حيث تمتص طاقة الإشعاع شريحة معدنية مطلية بالسواد ومعرضة لأشعة الشمس، وتقاس الطاقة بمقياس التيار الكهربى السلازم لتسخين شريحة معزولة مماثلة لها، إلى نفس درجة الحرارة، وحيث إن الشريحتين مركبتان بنفس الكيفية ولهما نفس درجة الحرارة فإن التبادل الحرارى بينهما وبين الجو المحيط بهما متماثل، ومعدل تولد الحرارة في الشريحة المعزولة لمعزولة والتحقق مسن الكهربي يعادل معدل امتصاص الشريحة المعرضة لطاقة الإشعاع. والتحقق مسن التكافؤ أو عدم التكافؤ في درجة حرارة الشريحتين يتم بواسطة ازدواجين حراريين حساسين مركبين بظهرى الشريحتين، وموصلين على التوالى مع جهاز جافانومتر حساس، ويقاس التيار المار عبر الشريحة المعزولة بدقة ملليمترية أي إلى مستوى حساس، ويقاس التيار المار عبر الشريحة المعزولة بدقة ملليمترية أي إلى مستوى

المللى، وميزة هذه الأدوات هى أن التيار المناظر المار خلال الشريحـــة المعزونة لا يتأثر بالتغيرات فى ونيرة الفقد الحرارى مـــن الـــشريحتين بــشرط أن تـــؤثر التغيرات عليهما بصورة متعادلة.

ومن الناحية النظرية فهى أداة مطلقة فى القياس لأن كل العوامل ذات العلاقة اللازمة لحساب شدة الإشعاع يمكن قياسها:

فإذا كانت ش = شدة الإشعاع الشمسي المباشر بالوات / سم٢

س = مساحة الشريحة.

absorptance الشريحة.

م = مقاومة الشريحة الكهربية.

ت = التيار المسبب للتسخين بالأمبير.

فإن ش س α = م ت^۲

ای أن ش = $\frac{4}{\alpha}$ = ك. ت وات /سم٢

حيث ك = أصم مقدار ثابت الجهاز ، يمكن حسابه بدلالة المقاومة وطول (α.σ الشريحة وعرضها ومعامل امتصاصعها.

على أية حال، نادرًا ما يحدد الثابت من الناحية العملية بهذه القواسات، نظرًا لعدم تماثل الشرائح أساسًا وللفرق الطفيف في أسلوب تسخينها. لذا يحدد ثابت الجهاز في الواقع بمقارنته بأجهزة معيارية أخرى ذات ثابت يمكن نسسبته إلى مجموعة المعايير القياسية المحفوظة لدى مركز قياسات الإشعاع العالمي بسويسرا World Radiation Centre.


وصف الجهاز:

يوضح شكلا (٣ - ٦)، (٣ - ٧) تفاصيل تركيب الجهاز، حيث بتكون البير هليومتر أساسنا من شريحتين رقيقت بن متماثلتين مسن مسادة المائيسانين البير هليومتر أراء، أم)، ومركبتين بنفس الكيفية ومطلبتين بمادة سوداء خاصة ذات امتصاصية عالبة للغاية، وتتعرض أحدهما للإشعاع الشمسى فسى حسين تعسزل الاخرى عن الإشعاع ويتم تسخينها كهربيا إلى نفس درجة حسرارة السشريحة المعرضة، وتبلغ أبعاد الشريحتين ٢٠٠، مم سمكًا، ٢ مم عرضا، ٢٠٠ مم طولاني ومثبت على سطحيهما السفليين وصلتان حراريتان ص، من مادتى النحساس الأحمر والكونستانتان ولي كانت الوصلتان معزولتين كهربيا عن السشريحتين، والشريحتان مركبتان جنبا إلى جنب في أسفل أنبوبة مطلية بالنيكل (ب) تحتوى على عدة أغشية قرصية diaphragms. وتضمن هذه الأغشية ألا يقيس الجهاز إلا المستطيلة تبلغ ٢ * ٣ * .



جهاز بيرهليومتر أنجستروم

 ^(*) المانجانين Manganin: سبيكة من المنجنيز والنحاس والنيكل (المنرجم)
 (**) الكونستانتان Constantan: سبيكة مقاومة من النحاس والنيكل (المترجم)



شکل (۳ – ۷) تفصیل مکونات جهاز بیرهلیومتر لانجستروم

وفى واجهة الأنبوبة (ب) هذه توجد الفتحة المستطيلة (ج) وكذلك غطاء غالق Shutter (د)، يسمح للإشعاع بأن يسقط بالتتاوب على الشريحتين، والأنبوبة ككل مثبتة بإحكام على هيكل ثلاثي جاسئ (س) مزود بجريدة مسننة وترس مسنن، بما يتبح المجهاز أن يدور في كلا الاتجاهين السمتى والعمودي، ويمكن توجيعه البير هليومتر بمنتهي الدقة بحيث يواجه الشمس وذلك بصضبط الجريدة والترس المسننين أفقيًا ورأسيًا، إلى أن تقع صورة الشمس على علامة محددة على جهاز الديوبتر (ز)، ويستخدم الغطاء (و) في اپقاء الفتحة الأمامية مغطاة ومن شم في حالة عدم استعمال الجهاز.

ويحمل طرف الأنبوبة (ب) الأسفل خمس نهايات طرفية (شكل ٣ - ٧) وتتصل النهايتان ن، ن، بالنهايتين الحرنين للجزء النحاسى من الازدواج الحرارى، في حين يتصل الطرف ن، بقطعة من النحاس الأصفر تصل ما بين شريحتى المانجانين في إحدى الطرفين وبالنهايتين ن؛ ن، في الطرف الآخر من الشريحتين، وتستخدم النهايات ن، ن، ن، في توصيل المشريحتين أ، أ، بدائرة التيار الكهربي الذي يقوم بالتسخين، فيمر التيار خلال الشريحة أ، عند توصيل

النهايتين ن ،، ن ؛ بدائرة التسخين، وخلال الشريحة أ، عند التوصيل بالنهـــايتين ن ، ن ه، وهذاك ناقل للتحويل للدائرة الخارجيــة لتوصـــيل إمـــا ن ؛ أو ن ه بــــدائرة التسخين.

التشغيل اليدوى ليبرهليومتر أنجستر وممعمنظومت قراءة البيانات خارجياء

خذ البير هليومتر خارج المبانى وثبته على سطح أفقى ووجهه صوب أنسعة الشمس مباشرة بالاستعانة بنظامى الضبط الأفقى والعمودى إلى أن تقسع صــورة الشمس على العلامة التى على الشاشة مع مراعاة الاحتفاظ بمنظومة لوحة قــراءة البيانات (شكل ٣ – ٨) في مكان ظليل.


النهايات الخمس المتصلة بأطراف البيرهليومتر والملحومة في النهاية الأخرى إلى موفق أو وصلة التوليف adaptor ذى خمسة بنوز متلائمة مع خمس فتحات موجودة بلوحة قراءة البيانات، والآن أدخل المهايئ أو الموفق فى الفتحة أو المقيس (ف،) أو (ف،) وارفع الغطاء الأمامي لأنبوبة البيرهليومتر وأدر غطاء الخالق حتى وضع المنتصف بحيث يقع إشعاع الشمس على كلا الشريحتين.

صل منظومة قراءة البيانات إلى مصدر التشغيل، شغل المفتـــاح رقـــم س،، ومع الاحتفاظ بمفتاح تيار المقارنة س، فى وضع الإغلاق صل المفتاح س، بالبنز ب، وصل المفتاح س، بوضع التشغيل البدوى.

قد يبين المؤشر خطأً صفريًا، أى انحرافًا عن وضع الصفر الذى فى المنتصف، أعد ضبط البير هليوميتر على خط مستقيم نحو السشمس، وبالاستعانة بجهاز قياس فرق الجهد ر، أضبط المؤشر على وضع الصفر.

والآن حرك غالق البير هليومنر بمقدار ٩٠ ناحية البسار، وفي ذات الوقت حرك المفتاح س، السار، وشغل مفتاح تيار المقارنة س، سيسرى الآن تيار عبر الشريحة اليسرى، اضبط قيمة التيار بمساعدة الريوستات (المقاومة الكهربية

المتغيرة) رب بحيث يشير مؤشر الانحراف إلى الصفر، سجل قراءة العداد الرقمسى الذى يشير إلى قيمة المللى أمبير ولنسمها ن، سجل التوقيست القيامسى بالمكان لأقرب دقيقة.



شكل (٣ -- ٨) نوحة بياتات البير هليومتر

حرك غطاء الغلق بمقدار ۱۸۰ ، بحيث تحجب السشريحة اليمنى عن الشمس، وفي ذات الوقت حرك المفتاح س، إلى جهة اليمين، أضبط الريوستات ر٠ إلى وضع الصغر للموشر واقرأ العداد الرقمي، ولتكن قراءته ت٠٠.

ويتعين أن تتجه أنبوبة البيرهليومتر في أثناء القياسات دائمًا نحو الشمس.

حرك الغطاء الغالق مرة أخرى ١٨٠ بحيث تحجب الشريحة اليسرى ثانية عن الشمس وحرك المفتاح س؛ إلى اليسار بحيث يمر التسخين عبر الـشريحة اليسرى، اضبط القراءة – عن طريق الريوستات ر، – على الصفر وسجل قيمــة التيار ت .

من واقع القيم ت ،، ت γ ، γ ، γ ، γ ، γ ، γ ، γ التيار المتوسط γ = γ (γ + γ + γ).

عند ضرب مربع هذه القيمة $_{1}^{2}$ بالأمبير بثابت الأداة (ك) $(^{3})$ نحصل على ش، شدة الإشعاع الشمىنى المباشر مقدرًا بالسمع لكل سلم ٢ لكل دقيقة أو بالوات/سم٢، اعتمادًا على ما إذا كان الثابت ك مقدرًا بوحدات سعر /سم٢ دقيقة، أمبير 7 أم بالوات / سم٢. أمبير 7 .

ينبغى ألا يفصل البير هليومتر من المقبس ف، إلا بعد غلق مفتاح التوصيل بالمصدر س. قبل إعادة نظام القراءة ضع المفاتيح س، س ه في وضع الإغلاق.

التشغيل التلقائي لنظام القراءة:

باتباع نفس الخطوات التي اتبعت في حالة التشغيل اليدوى، حسرك المفتاح سم إلى وضع التشغيل التلقائي Auto، واضبط مؤشر العداد على الصفر.

أدر غطاء غلق البير هليومتر والمفتاح س؛ كليهما إلى اليسار، وشغل مفتاح نتيار المقاومة سy.

سيمر تيار المقارنة تلقائيًا عبر الشريحة اليسرى وستعدل قيمته تلقائيًا حتى تصل الشريحتان إلى نفس درجة الحرارة، وستظهر قيمة تيار المقارنة على العداد الرقمي، أدر غطاء الغلق إلى اليمين، وحرك المفتاح س؛ في ذات الوقت إلى اليمين واقرأ قيمة تيار المقارنة على العداد، وبطريقة مماثلة خذ قراءة للشريحة اليسرى.

^(*) سبق الإشارة إلى أن هذا الثابت يعتمد على مقاومة الشريحة وأبعادها ومعامل امتصاصها (المترجم)

جهاز البيرانومتر:

قياس الإشعاع الشمسى الإجمالي الشامل:

يستعمل جهاز البيرانومتر في قياس الإشعاع الشامل الوافد من الـشمس والسماء على سطح أفقى، ويتكون من سطح رقيق مطلى باللون الأسـود، مثبـت دلخل غلاف سميك نسبيًا ومصقول صقلاً جيدًا، وعند تعرضه للإشـعاع الشمـسى ترتفع درجة حرارة السطح الأسود، إلى أن يتساوى معدل فقدانه للحـرارة نتيجـة الأسباب المختلفة، مع معدل اكتمابه للحرارة عن طريق الإشـعاع، ويولد هـذا الارتفاع في درجة الحرارة قوى دافعة كهربية يمكن قـراءة مقـدارها وتـسجيلها بولسطة جهاز مللي فولتمتر.

ويتركب السطح الحساس مـن ثرموبيـل(أ) Thermopile دائـرى متعـدد الوصلات على شكل ساك ملتف ومطلى باللك(**) الضوئى الأسود من نوع بارسـون Parson، وتركب الوصلات الفعالة أو الساخنة على امتداد حلقة بالجهة العلوية مـن السطح الحساس، في حين تبقى الوصلات الخاملة أو الباردة في اتصال حرارى جيد وإن كانت معزولة كهربيًا عن قاعدة الجهاز الثقيلة نسبيًا، وفرق درجات الحرارة مـا بين الوصلات الساخنة والباردة، دالة في الإشعاع الساقط على السطح الحساس.

وبالصقل الجيد لكل من الغلاف السميك والسطح الخارجي، تظل درجة حرارة القاعدة الثقيلة منتظمة في حين يغطى السطح الحساس بقبدين زجاجيتين نصف كرويتين لهما نفس المركز، بما يكفل وقايته من الرياح والمطر، ويقال مسن الميل لتكوين تيارات حمل.

^(*) الثر موبيل Thermopile: جهاز القياس تغير كمية الحرارة والقيار المتواد (المترجم) (**) اللك Lacquer: مادة طبيعية أو اصطفاعية لصقل السطوح وإكسابها بريغًا عاليًا (المترجم)

وصف الجهاز:

البيرانومتر:


يبين الشكلان (٣ - ٩، ١٠) تفصيلات مكونات البير انومتر، فالجزء (س) هو السطح الحساس المطلى بالسواد والذي تحميه قبتان زجاجيتان ذاتا مركز مشترك (ج) قطر اهما ٣٠، ٥٠ ملليمترا، والقبتان مصنوعتان من زجاج صدواني خاص ذي صفات ممتازة من حيث نقل الإشعاع الشمسي، والثرموبيل مركب داخل فراغ أسطواني (د) داخل غطاء من النحاس الأصفر المصمت (أ)، ويخرج طرفا الملكين الكهربيين من الثرموبيل من خلال أنبوبتين (ن ن) والغطاء (و)، والسطح العلوي لصندوق الجهاز (ص) بين القبتين الزجاجيتين مصقول صفلاً جيدًا للتقليل من امتصاص الإشعاع، وبقية أجزاء الجهاز محمية من الإشعاع المباشر بتركيبها عند مركز لوح دائري واق (ي ي) قطره ٣٠ سم ومطلي بطلاء أبيض، والسطح العلوي للصفيحة الواقية في نفس مستوى سطح الثرموبيل المطلي بالسواد بالضبط، وعلى ذلك فإن درجة حرارة الصندوق تعادل درجة الهواء المحيط أو تقاربها، وهي أكثر تجانما مما لو تعرضت لإشعاع قوي أو ربما متنبذب.



شكل (٣ - ٩) البيرانومتر الكهروحرارى

و: ميزان تسوية كحولى
 ب: مسمار لضبط الاستواء الأفقى
 أ: غلاف من النحاس الأصفر

ج: قبة زجاجية س: سطح حساس مطلى بالسواد ى ى: لوح واق



تفاصيل تركيب البيرانومتر الكهروحرارى

ويمكن ضبط منسوب السطح بدقة عن طريق ثلاثة مسمامير ملولبسة (ب) وعن طريق ميزان تسوية كحولى دائرى، ومن الممكن توصيل أجزاء البيرانسومتر الداخلية بإناء محتو على مادة مجففة كالسيليكا الهلامية gel مما يحفظ داخل الجهاز فى حالة جافة ويمنع تغبش الكرئين الزجاجيتين من الداخل من جراء تكثف الرطوبة، وتركب أطراف الوصلات الكهربية – معزولة عن الهواء – داخل الانبوبتين ن ورأس المسمار الماولب هده، وفوق حشو من حلقة مطاطبة مما يجعل الغرفة (د) بمجملها معزولة جيدًا عن الهواء.

جهاز التسجيل:

يستعمل جهاز قياس فرق الجهد فى تسجيل قراءة البيرانومتر، ويتراوح مدى المسجل بين ١٠٠٠ مللى فولت ويبلغ عرض ورقة تسجيل الرسم البيانى ١٦٠ مـــم ومعدل حركتها المعتادة ٢٠ مم لكل ساعة.

اختيار الموقع:

جهاز البيرانومتر:

من الأهمية بمكان تركيب البيرانومتر في مكان مفتوح، وفي وضعية لا يكون هناك معها حاتل يعترض أشعة الشمس على تعاقب الفصول وما بين وقت شروق الشمس وغرويها، ومن الأفضل ألا يحول حاتل بين الجهاز وبين السسماء حتى خط الأفق في جميع الاتجاهات، ويتعين الاهتمام على نحو خاص، بألا يزيد ارتفاع أي حائل ما بين الشمال الشرقي والجنوب الشرقي، وبين المشمال الغربي والجنوب الغربي عن ٣ درجات، وأفضل بديل لتحقيق ذلك هو منصة ملائمة أو عمود مناسب ينصب على سطح علوى مستو لمبني لا توجد حوله عوائق في شكل أشجار أو بنايات مرتفعة تحجب الإشعاع الآتي من أي قسم من السماء، ومع هذا الانتقاء لأقضل المواقع بجب مراعاة اختبار الجهاز وضبطه على فترات مناسبة.

جهاز التسجيل:

ينبغى أن بركب جهاز التسجيل في حجرة أو على جدار أو منصدة يعيدًا عن أي مصدر لاهتزازات ملموسة، وأن يحمى من الزيت والماء والغازات المسببة التأكل الكيميائي وما إلى ذلك وأن يحتفظ به بعيدًا – ما أمكن – عن الغبار، ويجب ألا تسلط الشمس عليه مباشرة في أي وقت ولا أن يوضع على مقربة من محركات أو محو لات كهربائية مما يولد مجالات كهرومغناطيسية ضخمة تتداخل معه، كما يتعين الاحتفاظ به بعيدًا عن المشعات أو المصادر الحرارية المختلفة، كما ينبغي الحفاظ على درجة حرارة الحجرة في حدود ٢٠ – ٣٠ م، ويجب تحاشى الغرف مصدر التي تتعرض لتباين شديد في درجة الحرارة على مدار اليوم، ويتعين توافر مصدر كهربائي، أحادي الطور (٢٠٠ فولنا) قرب المسجل.


التركيب:

جهاز البيرانومتر:

تلزم لتركيب البير انومتر منصة أفقية (ز) مربعة (٣٠ ٣ سم) بارتفاع ١٥ سم وذات فجوة داخلية (شكل ٣ - ١١)، وذات جيوب بالقاعدة الخرسانية يمكن أن تستوعب أربعة مسامير رأسية (ن)، ويجب السماح بإمكانية إمالة كافية للمنصة الطيا في جميع الاتجاهات حتى يمكن تلافي تراكم مياه الأمطار عليها، وينبغي أن تستعمل صفيحة التركيب (م) التي تورد مع الجهاز كنموذج أو قالب لتتبيت المسامير في المنصة، وبعد تجصيص مسامير القاعدة الخرسانية الأربعة في مكانها المخصص كما بالشكل يتم تركيب البير انومتر وفقًا للخطوات التالية:

أ) طرفا نهايتي البيرانومتر مغلفان داخل جراب بلاستيكي، صل الطرفين أو لا إلى ناحية من وصلة الخزف الصيني (البورسلين) (شكل ٣ - ١٢)، وصل الناحية الأخرى من الوصلة إلى الكوابال التي تـصل لجهاز التسجيل، اعزل الوصلات بشمع البارافين أو أية مادة أخرى جيدة العزل عن ظروف الطقس، ضع الوصلة تحت قاعدة الجهاز.

ب) ضع البيرانومتر - بالحرص اللازم - على صفيحة التركيب (م) (شكل ٣ - ١١)، وثبت المسمارين (ت) من النحاس الأصفر من أسفل، ضع الصواميل (ص) في مكانها، مع عدم إحكام ربطها للنهاية بحيث يمكن تحريكها لضبط استواء البيرانومتر فيما بعد.



تثبيت البيرانومتر (الأبعاد بالملليمتر)

ب: مسمل ضبط الاستواء الأقفى ي: اللوحة الواقية ن: مسامير الأساس م: لوحة التركيب ت: مسامير من النحاس الأصفر (١٠ مم قطرًا ١٠٠ مم طولاً) ز: المنصة ص: صوابيل من التحاس الأصفر

152


- ج) ضع هلام سليكا جديدًا (أو معادا تنشيطه) في الوعاء (و) (شــكل ٣ –
 ١٠)، وتأكد من إحكام غلق الغطاء (ف) فوق الوردة المطاطية، وثبــت المسمار الملولب (هــ) من أسفل.
- د) ضع صفيحة التركيب والبيرانومتر على مسامير الخرسانة الأريعة ن، وأحكم الرباط على الصواميل، أدر لوالب ضبط استواء البيرانـومتر حتى يوضح ميزان التسوية الكحولي الدائري تمام الاستواء بحيث تكون قاعدة الجهاز (وبالتالي سطح الثرموبيل الحساس) في وضع أفقى تماماً، أحكم الآن ربط الصواميل ص، مع الاحتفاظ بـرأس المـسمار (ت) بمقتاح الربط.
- ه) ضع صفيحة الحفظ الدائرية ى ى فى موضعها واربطها لولبيًا إلى الأعمدة الثلاثة الحاملة لحماية كافة أجزاء الجهاز فيما عدا الثرموبيل من الإشعاع المباشر، ولكى تعزل أى إشعاع غير مرغوب فيه من أسفل المستوى الأفقى، وبذلك يكون البيرانومتر معدًا للتسجيل.

المسجل:

يصمم جهاز التسجيل بحيث يركب على طاولة (أ) مختفيًا داخل الحائط، إلا أن الأفضل تركيبه على جدار على ارتفاع حوالى ١,٣ م ليتيسر تشغيله.

وتفصيلات التوصيلات الكهربيسة يوضسها (شكل ٣ - ١٢) فيوصسل البيرانومتر - عبر موصل موضوع في قاعدة الجهاز، وزوج من الكوابل المحمية من العوامل الجوية لهما طول مناسب من نسوع (٣ / ٢ / ٢) إلى السصندوق الطرفي في مؤخرة جهاز التسجيل من خلال مفتاح تشغيل يسمح بفصل الجهاز عن المسجل إذا لزم الأمر في أي وقت.

وليست المسافة بين المسجل والبير انومتر بذات أهمية من الناحية الكهربيسة، إلا أن خفض تكاليف الإنشاء يقتضى أن يكون المسجل أقرب ما يمكن إلى البير انومتر قدر ما تسمح الظروف العملية، ويتعين أن تمد التوصيلات الكهربية بعناية فانقة، بحد أننى من الوصلات العارية المكتبوفة، ومن الأهمية بمكان حماية الأسلاك من الرطوبية، ولأجل ذلك يتعين أن يركب السلك المعزول عن الظروف الجوية بحيث لا ترتكز أيسة أثقال لا فوق وصلة البورسلين و لا فوق مفتاح التشغيل التسائى، وتكون أطراف البير انومتر قد سبق توصيلها بموصل البورسلين في وقت التركيب، يؤخذ جسزء ذو طول مناسب من الكابل المزدوج من موصل البورسلين ويوصل بمفتاح التشغيل، الذي قد يكون مثبتاً على نفس اللوحة التي ركب عليها المسجل، والآن صل مفتاح التشغيل قد يكون مثبتاً على نفس اللوحة التي ركب عليها المسجل، والآن صل مفتاح التسشغيل بنهايتي طرف المعمجل كما هو مبين بشكل (٣ – ١٢) مع مراعاة القطبيسة الساليمة (الأحمر بالطرف الموجب والأسود بالطرف السالب).



التوصيلات الكهربية 154

المقادير الثابتة الخاصة بالجهاز:

يزود البيرانومتر بشهادة معايرة تبين مردود البيرانومتر بالمللى فولت / سعر / م٢ دقيقة وبالميكروفولت / مالى وات / سم٢، فعلى سبيل المثال إذا كان معامل المعايرة لجهاز ما = ٠,٥ مالى وات / سمح / م٢ / ق أو ٢٠٤٠ ميكروفولت / مللى وات / سم ٢، فإن لوحة بيان الانحراف الكلى (وهي مقسمة إلى ١٠٠ قسم) للمسجل وتناظر ١٠٠ مالى فولت، ستناظر ٢٠٢٢ سعر / سم٢ / دقيقة أو ١٠٥ مالى وات / سم٢ / سم٢ مقدلر الخانة الواحدة من خريطة البيان مقدلر ٢٠٢٠ معر / سم٢ ، دقيقة أو ١٠٥ مالى وات /سم٢ .

التشغيل:

كلا البير انومتر والمسجل جهاز حساس بتعين التعامل معه بكل عناية، فلابد
بداية - من دراسة الجهاز بدقة والتعرف على كل الأجزاء المكونة لـه جيدا،
ويراعى الاحتفاظ بباب المسجل مغلقاً ومؤمناً دوماً، فيما عدا أوقات تغيير خرائط
البيان وما إلى ذلك، ويجب توقيع علامات توقيتية مرتين يومئا طبقاً المتوقيت
الظاهرى المحلى (في الساعة ١٠٠٠ والساعة ١٦٠٠ مثلاً)، مع فاصل زمني قدره
٥ - ٦ ساعات بين العلامتين، وذلك بالضغط على زر إعادة العداد للصفر،
وينبغي تسجيل توقيت العلامتين على خريطة البيان ذاتها.

الصيانة:


لابد من إجراء الصيانة لكل من البيرانومتر والمسجل بكل عناية ودقة فسى ظروف من النظافة التامة، نظف كلا الجهازين يوميّا، بمسح الزجاجتين للبيرانومتر بقطعة قماش ناعمة، إذ أن أى غبار أو قانورات أو مياه عليهما سيدخل عنصراً من عدم التأكد على البيانات المسجلة. ينبغى أن يختبر البيرانومتر من وقت إلى آخر عدة مرات فى اليوم الواحد، وبصفة خاصة فى أعقاب هطول المطر، ولابد من تجفيف زجاج القبتين بقطغة من الموسلين الناعم، قماش جافة وناعمة بعد المطر أو الضباب وصقله بقطعة من الموسلين الناعم، ويجب كذلك التأكد من استقرار القبنين الزجاجيتين فى مكانهما وتثبيتهما إذا لمرزم.

يجب فحص هلام السليكا كل أسبوع والاستبدال به، وذلك لتجنب تلف الوصلات الحرارية بفعل الرطوبة وتجنب أى تكثف في الهواء الفاصل بين القبنين، فمن شأن ذلك أن يحدث عدم تأكد في التسجيلات المتحصل عليها، وهلام السليكا المحتوى على كلوريد الكوبالت كمؤشر (فهو أزرق اللون وهو جاف، وذو لون ور دي و هو مبلل) هو المستعمل كمادة مجففة مع الإناء من النحاس الأصغر (و) في شكل (٣ - ١٠)، وبالإمكان رفع المجفف من الوعاء بفك قلاووظ (برغي) الغطاء ور فع الوعاء من الأنبوبة، ويجب إعادة تتشيط هلام السليكا كلما لوحظ تكاثف على زجاج القبتين وتحول الهلام إلى اللون الوردى، ولإعادة تتشيط مادة التجفيف تسخن يهدوء على موقد أو تحت مصباح كهربائي قدرة ١٠٠ وات إلى أن تستعيد المادة لونها الأزرق، أي إلى أن تزول منها الرطوبة، ويستمر في تقليب الهلام لـضمان انتظام تسخينه مع مراعاة عدم المغالاة في التسخين أكثر من اللازم، وبعد ذلك تترك لتبرد في الإناء المحكم غير المنفذ للهواء الذي وردت فيه، والذي يتعين أن يبقى مغلقًا إبان التبريد، وبعد أن تبرد ترفع المادة المجففة التي أعيد تتشيطها وتنقل مباشرة إلى الوعاء. و لابد من مراعاة أنه كلما زاد تكر ار تعرض المادة المجففة للهواء الرطب زادت الحاجة إلى تكرار عملية إعادة تتشيطها. ويجب أن يحتفظ بالوعاء محكم الغلق دوما قدر الإمكان وأن تبدل حلقة الوعاء المطاطبة كلما دعت الحاجة لذلك، كما ينبغي تعريض المجفف لمدة طويلــة للهــواء الخــارجي قيــل الاستعمال! اختبر مجموعة الأسلاك كل ستة أشهر، أو على الفور إذا ما ارتبت في وقوع خطأ ما. افصل الكابل عن مغتاح تشغيل المسجل وعن الموصل الخزفي. ومع الاحتفاظ بالنهايتين منفصلتين، قس مقلومة العازل بين السلكين، إذ يتعين أن تزيد القراءات كثيرا عن ١٠ ميجا أو م، ويستعمل لهذا الغرض مقياس مقاومية لمولد ذى فرق جهد عال. وينبغى عندئذ توصيل القلبين معا عند نهاية البيرانومتر وقياس المقاومة مع المقاومة مع المقاومة المحسوبة للكابل وفي حدود فرق ضيق لا بزيد عن ± ٢٠.

تأكد من العزل المحكم لوصلات الكابل إلى الموصل الخزفي بشمع البارافين بعد توصيل التوصيلات. ومن المستحسن اختبار معايرة البيرانومتر على فتــرات منتظمة.

تسجيل النتائج في صورة جداول:


يحسن جدولة النتائج بالسرعة الممكنة بمجرد رفع الخريطة البيانية من المسجل. ويتعين حساب كمية الإشعاع كل ساعة وكذلك كميته اليومية الإجمالية من التسجيلات المتحصل عليها معبرا عنه بالسعر / سم ٢ لكل ساعة وللبوم ككل. ويمثل شكل (٣-١٣) عينة من الرسم البياني لبيرانومتر. والخطوط المبينة للساعات تناظر الوقت الظاهري المحلي، ومدى الانحراف الكلي المقسم إلى ١٠٠ قسم يناظر ٢٠,٢ سعر / سم٢. دقيقة أو ١٥٠ مللي وات / سم٢ لهذا الجهاز (١ سم٢ حسابات الإشعاع - بالتوقيت المحلي الظاهري. ورغم أن التوقيت الواقعي غير ذي بال في حسابات القيم الكلية للإشعاع على مدار اليوم، فلا بد من إعطاء سماح للفرق بين التوقيت القياسي للهند والتوقيت المحلي الظاهري عند حساب القيمة اللحظية للإشعاع خلال ساعة.



شكل (٣-١٣) عينة من رسم بياني لبيرانومتر

مسجل سطوع (نورانيت) الشمس:

يتركب جهاز تسجيل درجة سطوع الشمس (شكل ٣-١٤) من كرة زجاجية (١) مركبة في وعاء من النحاس الأصفر (٢) له أخاديد تودع فيها بطاقات التسجيل. وتترك الكرة أثرا على البطاقة عند تعرضها للشمس بحيث يدل طول هذا الأثر رأسا كمقياس على مدة سطوع الشمس. والمسجل مركب فوق قاعدة رخامية (٣)، والوعاء النحاسي مرتكز على قضيب شبه دائرى من النحاس الأصفر تتوافق محمد والكرة مثبتة عند نهايتها بمسامير محوية من النحاس الأصفر تتوافق مع مجار محفورة في الكرة. وللوعاء (٢) ثلاث مجموعات من البطاقات، وهي إما بطاقات منحنية طويلة للرصد في الحصيف، أو بطاقات منحنية قصيرة في الشناء، أو بطاقات منحنية طويلة للرصد في الحسيف، أو بطاقات منحنية قصيرة في فقرات الاعتدالين.



شكل (٣-١) جهاز سَنجيل درجة سطوع الشمس


التركيب:

اختيار الموقع:

عادة ما يركب جهاز تسجيل سطوع الشمس فوق سطح بناية، حيث لا توجد حوائل دون الشمس في أي وقت من ساعات النهار ولا في أي وقت من السنة. ويستلزم التعرض المستمر دون انقطاع للشمس أفقا حرا مفتوحا بين السشرق ويستلزم التعرض المستمر دون انقطاع للشمس أفقا حرا مفتوحا بين السشرق الفتراب الشرقي، وبين الشرق والجنوب الغربي (على الجانب الشرقي)، وبسين الغرب والشمال الغربي، وبين الغرب والجنوب الغربي (من الجهب الغربية)، وهذه هي الحدود التقريبية لمواقع شروق الشمس وغروبها لدى خطوط العرض المارة بالهند. والنطاقات اللازمة أكثر اتساعا إلى حد ما في شمال شبه القارة الهندية عن جنوبها. ولا يسمح بوجود أي حائل جهة الجنوب يحول دون السفمس الساطعة خلال فترات أدني ارتفاع لقرص الشمس في منتصف النهار في شهر يسمر. ويتحقق هذا الشرط إذا كانت علاقة المسافة بين الجسم وارتفاعه عن

عند خط عرض ٣٥ شمالا: المسافة = ضعف الارتفاع على الأقل. عند خط عرض ما بين ٢٠،١٠ شمالا: المسافة = الارتفاع على الأقل.

وهذه الأرقام نسب تقريبية وتطبق في حالة وجود الجسم إلى جهة الجنسوب بالضبط من الجهاز. ولابد من زيادة النسبة ما بين المسافة والارتفاع بدرجة ملائمة إذا وقع الجسم ناحية الشرق أو الغرب من الجنوب الجغرافي. ويوضح شكل (٣-١) المعلومات الدقيقة لمتطلبات التعرض للشمس لدى خطوط العرض المختلفة بالهند، حيث يعطى الارتفاع والسمت الشمسي عند أزمنة السمنة المختلفية ولدى خطوط العرض ما بين، ٣٤ شمالا، مع ساعات النهار طبقا للتوقيب المحلى الظاهرى المرقم على المنحنيات. والمنحنيات أعب،جهد،هم، نتاظر توقيتات العام المبينة فيما بعد:



وأفضل الطرق لتقييم مدى ملاءمة الموقع، قياس المنسوب الزاوى والاتجاه الزاوى والاتجاه الزاوى والاتجاه الزاوى والاتجاه الزاوى والاتجاه الزاوى والاتجاه الزاوى ويتها من الموقع. وباستعمال بوصلة وجهاز قياس الانحدار clinometer، قس المناسبب الزاوية و الاتجاهات الزاوية عبر قبم نطاق سمت الشمس المعطاة بشكل (١٥-١٥). وإذا لم يزد امتداد الزاوية التي يحصرها الجسم عن ٣ في نطاق سمت الشمس المبين بشكل (١٥-١٥) عند خط العرض الواقعة عليه المحطة، فالموقع ملائم ويفي بالغرض. وإذا كانست الأجسام التي تعترض أشعة الشمس على مقربة فيمكن تحسين ظروف الموقع بتركيب المسجل على عمود من الطابوق أو على دعامة متينة يكفي ارتفاعها لتجنب هذه العوائق، ويتعين أن يسمح الارتفاع المختار المعمود بمعاينة المسجل وتغيير بطاقاته بالسهولة الواجبة.

الدعامة:

يجب أن تكون الدعامة التى يركب عليها الجهاز ذات متانة كافية، ومصنّعه من مادة غير معرضة للانفتال أو التشوه. وإذا أتيح موقع مناسب للتعرض للشمس وقريب من سطح الأرض فإن عمودا من طابوق البناء أو الخرسانة ذا مقطع مربع طول ضلعه ٣٦ سم يفى بالغرض. ويختار ارتفاع العمود المناسب، وعادة ما يصل هذا الارتفاع إلى ١٩.٢ م، وينبغى أن تواجه جوانب العمود الأربعة، الجهات الأصلية الأربع. والدعامة المقامة فوق سطح بناية ينبغى أن تبلغ من الارتفاع ما يكفى لتجاوز أى عوائق قريبة تحجب الشمس. وتثبت القاعدة فى العمود عن طريق قطاعين حديديين طول كل منهما ٣٧سم ومقطعه مربع طول ضاعه، ١٩٠ سم، وأربع على النوبية قطرها الخارجي ١٥ مم وارتفاعها ٤٢ مم.

وتدفن مسامير التثبيت بداية في العمود إلى عمق حوالي ٥سم (داخل طوب البناء أو الخرسانة)، على بعد حوالي ٤سم من ناحيتي العمود الشمالية والجنوبية، ٨ سم من ناحيتى الشرق والغرب. ويسوى عندئذ السطح العلوى للعمود بالأسمنت
 بحيث يكون ناعما وأفقياً قدر الإمكان.

الضبط:

والآن وقد تم انتقاء الموضع الملائم المسجل، وتم تثبيته فيه جيدا بالمــسامير الأربعة، لابد أن يوضع المسجل في وضع متماثل فوق سطح العمود وتضبط القيم من حيث خط العرض وخط الطول الجغرافي والاستواء الأفقى. وسنجد أن الجهاز بجب أن يخضع للشروط الآتية إذا ما أريد منه أن يعطى تسجيلات مضبوطة:

- أ) ينبغي أن يتحد مركزا الكرة ووعائها.
- ب) المستوى الذي يحوى محور التماشل الطولي المركزي للبطاقة
 المخصصة للاعتدالين، وهي في مكانها من المسجل ينبغي أن يمر
 بالمركز المشترك للكرة الزجاجية ووعائها وأن يتطابق مع مستوى خط
 الاستواء السماوي.
- ج) المستوى الرأسى المار بمركز الكرة، والذى يمر بمحور نماثل الوعاء
 لابد أن ينطبق مع مستوى خط الطول الجغرافي. ويقتضى هذا بالمثل
 أن يوجه الموعاء فى اتجاه الشرق الغرب.
- د) الطول المحلى الأساسى الكرة الزجاجية بنبغى أن يتساوى مع أو يزيد
 قليلا عن نصف قطر الوعاء مقيسا حتى سطح بطاقة التدوين.
- ه) لدى وضع بطاقة ما فى مكانها ينبغى أن تكون خطوط الساعة المطبوعة عبرها فى مستويات خطوط الطول للكرة السماوية، والتى تناظر زوايا الساعة ١٥٠ ° ° ° ، ° ، ° ، إلخ... مقيسة بالنسبة لخط الطول الجغرافى جرينتش ويتم التاكد من الشرطين الأخيرين خلال التصنيع، أما الشروط

الثلاثة الأولى فيتحقق الأول منها في المصنع إبان مرحلة الاختبار، ويتحقق الأخران خلال تركيب الجهاز بالمحطة.

ضبط الاستواء الأفقى:

إنه لأمر جوهرى – قبل ضبط استواء الجهاز ، أن يـضبط بقـدر معقـول استواء سطح الدعامـة ذات متانـة استواء سطح الدعامـة ذات متانـة كافية، ولضبط استواء الجهاز صنع ميزان تسوية مضبوطًا عبر بوقى الوعاء، مـع كافية، ولضبط استواء الجهاز ضنع ميزان تسوية مضبوطًا عبر بوقى الوعاء، مـع مراعاة الدقة في ضبط محور المستوى في اتجاه الشرق – الغرب تمامًا، وأفـضل الطرق للتحقق من ذلك بتثبيت بطاقة بالمسجل، وملامستها بميـزان كحـولى مـن الجهتين، أدخل قطعًا رقبقة من شرائح قصديرية بين القاعدة والعمود حتى تـسنقر الفقاعة الهوائية عند مركز ميزان التسوية. عندئذ ضنع ميزان التسوية على القاعـدة في الاتجاه من الشمال للجنوب واضبط حتى الوصول للاستواء الأققـى، ويتعـين التأكد من الضبط الأول مرة أخرى بعد الضبط الثاني، وتعاد الخطوات كرة أخرى – إذا لزم الأمر – حتى تتحقق من دقة عمليتي الضبط كليهما.

ضبط تطايق مركزي الكرة والوعاء:

يجرى هذا الضبط بالمصنع فى أثناء اختبار الجهاز للتحقق من انطباق مركزى الكرة ووعائها، ويجب ألا يختل هذا الانطباق بحال، ولا يمكن التأكد من تحققه بصورة مرضية إلا باستخدام أداة قياس لمركز الكرة ولا ينبغى الاعتماد فى هذا الشأن على مجرد المراقبة البصرية. وعند استلام مسجل درجة سطوع الشمس بالمحطة تكون كرته منزوعة ومحفوظة فى شكل مستقل، ولوضع الكرة فى مكانها، ثبت واحدًا من أطباق الكرة (٧) فى المسمار المحوى النحاسى ثم اربط على المسمار السفلى (٦) حتى تستقر الكرة بإحكام بينهما، والأن أحكم رباط على المسمار السفلى، ولا يجوز - بأى حال من الأحوال - العبث بهذا الربط

المحكم للمسمار العلوى أو لصامولة التثبيت (هناك ملحوظة تحذيرية بهذا المعني ملصقة بالمسمار العلوى). وعلى أية حال، إذا كان ثمة شك في صحة تطابق مركزي الكرة ووعائها، فيمكن تصحيح هذا الخلل بأداة قياس تطابق المراكز، والتي يمكن الحصول عليها - على سبيل الاستعارة من مصنع الجهاز، وتتكون أداة قياس تطابق المركز من شريحة معننية مقوسة يمكن حشر ها في الوعاء فـــ موقع بطاقة الاعتدالين، ومثبت على الشريحة قوسان متعامدان علي بعضهما البعض بزيد نصف قطر كل منهما بمقدار ١ مم عن نصف قطر الكرة، وتوضيع أداة القياس في الوعاء، بحيث يقع القوس المنتصب عموديًا فـوق علامـة وقـت الظهيرة المبينة بالوعاء، وتسجل حينئذ المسافة من الكرة إلى القوسين، وتحرك أداة القياس مسافة ما إلى اليسار وإلى اليمين ويعاد تدوين الرصد، وإذا لم تكن هناك حاجة إلى ضبط التمر كز بين الوعاء و الكرة، فيجب أن يتساوى بعدا القوسين عن الكرة في جميع الأماكن (بمسافة بينية ١ مم)، وإذا ما احتاج وضع الكرة لـضبط، فيمكن تغيير مركزها على طول الخط الذي يصل بين مسماري التثبيت، وذلك بحل رباط صواميل التثبيت التي تحكم من وضعها مكانها وحل رباط أحد المسمارين مع ربط الآخر. أحكم رباط صامولة التثبيت قبل أن تعيد التأكد من سلامة الوضع بواسطة أداة القياس لمنع أي زحزحة إضافية تالية، وإذا استدعى الأمر رفع الكرة من الوعاء لأي غرض، فلابد من مراعاة أن يتم حل رباط مسمار واحد فقط، فقد يفقد التطابق بين مركزي الكرة ووعائها إذا حل رباط المسمارين معًا.

الضبط بالنسبة لخط العرض:

يمكن تعديل وضع الوعاء بالنسبة القاعدة بحل رباط المسمارين (٨) اللذين يمسكان بلوحة المراجعة فوق الدعامة (٤)، وبتحريك القصيب النحاسي شبه الدائري (٥) الذي يحمل المقياس الدال على خط العرض حتى تشير علامة السهم فوق التدريج إلى القراءة السليمة لخط العرض الذي به المحطة. أحكم رباط مسامير الجهاز، ويضمن هذا الضبط أن يميل المستوى المار بمركز الكرة وخط تماثل بطاقة الاعتدالين - وهي موضوعة بالمسجل - على الرأسي بزاوية تساوى خط عرض المكان، هذا إذا كانت القاعدة مستوية أفقيًا.

الضبط بالنسبة لخط الطول:

يجرى هذا الضبط عن طريق التأكد من أن صورة الشمس تعبر خط ساعة ما من خطوط بطاقة سطوع الشمس عند التوقيت المحلى الظاهرى بالمضبط، والأفضل أن يتم ذلك لدى توقيت الظهيرة المحلى، إذ أن الخلل في ضبط الاستواء الأقفى تقل أهميته عندنذ، ضع الجهاز بحيث يوازى محور الكرة محور الأرض، ويتعين أن يشير قطب الكرة المرتفع نحو المسلمال تمامًا بالاستعانة بمرورة(أقلام في المنقامة الكرة المرتفع حامة الكرة - بالقدر المستطاع من الدقة - على استقامة الاتجاه الشمالى - الجنوبي بالاستعانة ببوصلة (مع حسبان ما هو مسموح به من انحراف) أو بالاتجاه الزاوى من خريطة جغرافية، ثم احشر بطاقة في المسجل واحصل على أثر احتراق - على سبيل التجربة.

فإذا وجدت أن علامة الأثر الاحتراقي الحادث تتحرك بطول البطاقة في اتجاه مواز للخط، فالجهاز مضبوط، وإذا لم يكن الأسر كهذاك فينبغسي تحريك المسجل تحريكًا يسيرًا عبر السمت حتى تحصل على الأثر الاحتراقي المهضبوط، وعندما يكون موضع هذه العلامة التجريبية مرتفعًا على البطاقة له دي الهصباح ومنخفضًا عليها بعد الظهر والمساء، فينبغي زحزحة القاعدة في اتجهاء عقهارب الساعة (عند النظر إلى الجهاز من أعلى)، وفي حالة خطأ في الاتجاه المعاكس يتم التحريك في عكس اتجاه عقراب الساعة، ومن شأن زحزحة يسيرة أن تجلب فرقًا ملموسًا في ميل العلامة الاحتراقية عبر البطاقة.


 ^(*) المزواة Theodolite: جهاز ضوئي لقياس الزوايا في الاتجاهين الأفقى والرأسي ويكثر استخدامه فـــي
 الأعراض المساحية والهندسية (المقرجم)

وعندما تتحرك العلامة موازية تمامًا لخط تماثل البطاقــة فيعنــى هــذا أن الضبط بالنسبة لخط طول جرينتش قد تحقق وليس من الضرورى إعــادة ضــبط المسجل إلا إذا حدث انفتال أو هبوط فى منسوب الدعامة بمرور الوقت.

الضبط الختامي:

بعد إجراء كل أعمال الضبط السابقة بدقة، يمكن تأمين تثبيت القاعدة في العمه د تثبيتًا مستديمًا بالخطوات التالية:

ضع شرائح مطاطبة ذات سمك ٣ مم وعرض ٢ سم وطــول ٢٠ ســم علــى الحافتين الشرقية والغربية للقاعدة والقطعة الأنبوبية فوق المسامير الأربعة، شــم أخــل قطع الزوايا المحديدية فوقها كما هو مبين بشكل (٣ - ١٦) بحيث تتوافق الفتحات في قطع الزوايا الحديدية (والمسافات بين هذه الفتحات ٢٨سم) مع مسامير الأساسات.



167

الضبط الختامي لجهاز تسجيل سطوع الشمس

والآن أحكم ربط الصواميل فوق المسامير الأربعة، مع مراعاة أن يستقر الحشو المطاطى وينحشر بسمك منتظم بين القاعدة الرخامية والزاويسة الحديديسة المتداخلة معها، اختبر مرة ثانية الاسسستواء الأفقى للمسسجل، وإذا لم يكسن مستويا أعد ضبط الاستواء بإدخال أسافين خشبية أو شرائح من القصدير بين قاعدة المسجل وقمة العمود بعد حل رباط الصواميل وتأكد مرة ثانية بعدد لحكام ربسط الصواميل، وبذلك يكون الجهاز قد أعد للاستعمال.

أخطاء عملية الضبط:

مع صحة جميع عمليات الضبط تحقق مما يلى:

- أ) ينبغى أن تكون جميع التسجيلات في شريط ضيق وواضحة عند
 الحواف.
 - ب) يجب أن تكون العلامة الحادثة موازية لخطوط تماثل البطاقات.
- ج) يتعين أن يشير موضع صورة الشمس على البطاقات إلى التوقيت المحلى الظاهرى على مقياس الوقت المطبوع على البطاقات، ويمكن التأكد من هذا بحساب التوقيت القياسي للهند المناظر لوقات الظهيرة الظاهرى المحلى ليوم بعينه طبقا المتعلمات المعطاة فلى الملحق (١)، وإيجاد ما إذا كانت صورة الشمس (ووفقاً لتوقيت ساعة اليد) تقع على خط الظهيرة الخاص ببطاقة اليوم (طالما أنها في وضع مضبوط).

وقد يسبب أى عيب فى الضبط فقدانًا خطيرًا فى البيانات المسجلة فى أوقات معينة من العام، إذ قد ينحرف موقع العلامة بحيث نقع خارج حافة البطاقة، والعلامة المتماثلة التى لا توازى الخط المركزى تشير إلى خطأ فى الضبط بالنسبة لخط العرض، أما العلامة غير المتماثلة فسببها خلل فى الحضبط بالنسبة لخط

الطول، وعدم الاستواء الأفقى، والعلامة التى يكون موضعها صحيفا عند الاعتدالين، ولكنها لا توازى خط المنتصف فى فصول السنة الأخرى تشير إلى زحزحة فى مركز الكرة بالمستوى المار بخط الاستواء السماوى، وسوء الصنبط فيما يخص مركزى الكرة والوعاء يتسبب فى علامة عريضة وغير محددة بوضوح لدى الحواف.

التشغيل:

إذا ركب الجهاز وضبط بطريقة صحيحة، فإنه لا يحتاج – فيما عدا تغيير للبطاقات اليومى – إلى كبير عناية ، وفى الظروف الطبيعية ينبغى تغيير البطاقات عقب غروب الشمس كل يوم، ومما ينصح به فى المشهور المطيرة أن توضع البطاقة الجديدة فى الصباح الباكر قبل شروق الشمس، وإذا تعذر من الناحية العملية لسبب ما تبديل البطاقات بعد مغيب الشمس، فيمكن اختيار أى ساعة أخرى، بشرط الالتزام الدقيق بهذا التوقيت فيما بعد.

وهناك خطر يتمثل في تداخل علامات الاحتراق فوق البطاقة إذا ما تغيرت توقيتات التبديل، فإذا كانت الشمس ساطعة لدى تثبيت البطاقة، فينبغي حجب الكرة حتى لا تحدث علامات احتراق مضللة، وإذا لم تبدل البطاقات عقب غروب الشمس، فلابد من تسجيل الوقت المضبوط لتثبيتها ونزعها على البطاقاة، وعند تثبيت البطاقات، لابد من مراعاة التأكد من أن خط الظهيرة على البطاقاة منطبق بالضبط مع علامة الظهيرة على الوعاء، وإذا تعنر بعد هطول مطرر نسزع البطاقة دون تمزقها، فيجب قطعها، بالدوران بسكين حادة على امتداد حافة أحد البروزات التي تحفظها في مكانها بكل عناية، ولابد من وضع بطاقة جديدة كل يوم، حتى وإن لم يسجل أي سطوع للشمس، ويجب تدوين التواريخ الصحيحة على ظهر كل البطاقات.

استعمال البطاقات:

تستعمل ثلاث فنات من البطاقات، فالبطاقات الطويلة المقوسة متوافقة مع مجموعة الحواف العفلية البارزة، في حين تثبت البطاقات القصيرة المقوسة في مجموعة الحواف العلوية البارزة المتوافقة معها، وتثبت البطاقات المستوية المخصصة للاعتدالين في البروزات الوسطى، وهناك خطوط بيضاء (تسبير للساعة) مطبوعة على البطاقات ومتعامدة مع الحواف الطويلة وموزعة توزيعا متماثلاً حول علامة الظهيرة، وتشير التقاطعات للنقاط الواقعة على خط تماشل البطاقات، ويتراوح مقياس البطاقات بين ١٧,٥ ملليمتر / ساعة لمدى الانقلابين،

وينبغى استعمال البطاقات الطويلة المقوسة المخصصة للصيف فى الفترة ما بين ١٢ إبريل إلى ٢ سبتمبر، شاملة هذين اليومين. وتثبت بحيث تكون حاقتها المحدبة إلى أعلى ما أمكن فى حين تستعمل البطاقات القصيرة المقوسة المخصصة للشتاء ما بين ١٥ أكتوبر، ٢٨ فبراير (أو ٢٩ فبراير فى السنوات الكبيسة)، بما في ذلك هذان اليومان.

وتخصص البطاقات المستوية لبقية أيام العام.

تقدير قيمة متوسط الإشعاع الشمسى:

البيانات عن الإشعاع هي أفضل مصدر معلومات لتقدير متوسط الإشعاع الساقط، ومتى تعذر الحصول على بيانات من مواقع قريبة ذات مناخ مشابه، فمن الممكن استعمال العلاقات التجريبية في تقدير الإشعاع خلل ساعات السطوع الشمسي.

كانت معادلة الانحدار الأصلية من نوع أنجستروم تربط ما بين متوسط الإشعاع اليومى - خلال مدة شهر -، والإشعاع خلال يوم صاف مشمس في نفس الموقع محل الدراسة، ومتوسط نسبة ساعات سطوع الشمس:

$$\frac{\overline{U}}{\sqrt{U}} = \overline{U} + \overline{I} = \frac{\overline{A}}{A}$$

حيث هـ = متوسط الإشعاع اليومي - على مدى شهر - على سطح أفقى.

هتم عنوسط الإشعاع اليومي في يوم صافى السماء في نفس الموقع وخلال نفس الشهر.

أ، ب: ثابتان تجريبيان.

ن = متوسط ساعات سطوع الشمس خلال اليوم على مدى شهر.

المتوسط الثنهرى الأقصى عدد ساعات ممكن من السطوع الشمسى
 متوسط طول مناعات النهار في يوم متوسط من أيام الشهر).

وتقع الصعوبية الأساسية في تسليق المعادلية (-") في غموض المقدارين $\frac{\vec{\nabla}}{}$. هـ من وقد عدل (باج) وآخرون الطريقة عام ١٩٦٤ بحيث تستند إلى الإشعاع خارج الغلاف الجوى على سطح أفقى، أكثر من استنادها إلى الإشعاع في يوم صاف:

$$\frac{\overline{\dot{0}}}{\overline{\dot{0}}} \leftrightarrow + \overline{\dot{1}} = \frac{\overline{}}{\overline{}}$$

حيث ه... هو متوسط الإنبعاع خارج جو الأرض لنفس الموضع خالا الفترة الزمنية محل البحث، أ، ب هما ثابتان معدلان، وفقًا لظروف الموضع، ويطلق على النسبة في مؤشر درجة الصفاء clearness index (ص)، وقد استخلصت علاقات تجريبية تربط بين متوسط الإشعاع اليومي في بحر شهر (ق)، والمتوسط الشهري الفعلاء السحابي س، وتأخذ العلاقة الصبغة:

وَقَدَ قَارِن بَيْنِيتَ (١٩٦٥) علاقَة $\frac{\overline{A}}{\overline{A}}$ مع \overline{A} ، بالنسبة $\frac{\overline{\dot{U}}}{\dot{U}}$ ومتغير ناجم من دمج المتغيرين، وتوصل إلى أن أفضل علاقة هى نلك مع $\frac{\overline{\dot{U}}}{\dot{U}}$.

بيانات الإشعاع الشمسى:

للمعلومات التالية عن الإشعاع أهميتها لاستيعابها واستعمالها:

- القياسات اللحظية (الإشعاعية irradiance) أو القيم التي نحصل عليها
 بإجراء تكامل عبر فترة زمنية (irradiation) هي عادة ساعة أو يوم.
 - ٢) الوقت أو الفترة الزمنية للقياسات.
- ٣) قياسات الإشعاع الحزمي والإشعاع الانتشاري والإشعاع الشامل وأدوات القباس.
- الفترة الزمنية التى يؤخذ المتوسط خلالها (مثلا المتوسطات الـشهرية للإشعاع اليومي).
-) توجه السطح المتلقى للإشعاع (ما إذا كان أفقيًا أو مائلًا مــيلا ثابتـــا أو عموديًا على الإشعاع الدرمي).

ومعظم ببانات الإشعاع المتاحة تخص السطح الأفقى، وتشمل كلا الإشعاعين المباشر والانتشارى، وقد تم القياس ببير انومترات ترموبيلية، وأغلب هذه الأدوات تعطى تسجيلات الإشعاع كدالة فى الزمن، ولا تعطى بذاتها وسيلة لإجراء التكامل الرياضي على هذه التسجيلات.

تقييم مقدار الإشعاع مع سماء صافية:

بالنظر إلى تقلبات الظروف الجوية ووجود الغلاف الهسوائي، تتغير مسع الوقت بالمثل تأثيرات الجو في بعثرة الإشعاع وامتــصاصه، وممــا يفيــد وضــــع تعريف قياسى لمفهوم "السماء الصافية" وحساب الإشعاع خلال ســاعة والإشـــعاع المومى الذى من شأنه أن يسقط على سطح أققى في ظل هذه الظروف القياسية.

وقد ابتكر هوتيل (١٩٧٦) وسيلة ميسرة لتقدير الإشعاع الحزمى الذى ينتقل خلال الجو الصافى، تأخذ فى الحسبان زاوية السمت ومقدار الارتفاع عن الأرض لأربعة أنواع من المناخ ولظروف قياسية ومقدار نسبة توصييل الجيو للإشسعاع الحزمى بـ (النسبة ⁷ ب) تعطى بالمعادلة:

والثوابت أ.، أ ،، ك لظروف الجو القياسية فى مدى رؤية ٢٣ كـم يمكـن الحصول عليها بدلالة أ.*، أ ،*، ك* والتى تحدد كدالة فى الارتفاع عـن سـطح الأرض (أقل من ٥,٧كم) بالمعادلات:

$$(7-7)$$
 $(5,7-3)$

$$(V-T) \qquad \qquad (Y-7,\circ) \cdot , \cdot 1 \wedge \circ \wedge - \cdot , \forall \forall 1 = * \varnothing$$

حيث ع هو ارتفاع الراصد بالكيلو متر، وتدخل معاملات تـصحيح علــى المقادير أ.*، أ.*، ك* طبقا لنوعية المناخ، وبيــين جــدول (٣ - ١) مقــادير معاملات التصحيح

$$c. = \frac{1}{1*}$$
, $c_1 = \frac{1}{1*}$, $c_2 = \frac{1}{1*}$

جدول (٣-١) معاملات التصحيح لفئات المناخ المختلفة

(B	ر،	?	فئة المناخ
1,.7	٠,٩٨	٠,٩٥	مناخ استوائى
1,.7	٠,٩٩	٠,٩٧	خط عرض متوسط - صيفا
1,.1	٠,٩٩	٠,٩٩	مناخ شبه قطبی - صیفا
1,	1,.1	1,.4	خط عرض متوسط - شتاءً

وهكذا فإن قدرة هذا الجو القياسى على نقل الإشعاع الحزمى يمكن التوصل لها لأية زاوية سمت وأى ارتفاع وحتى ٢,٥كم، ويكون الإشعاع الحزمى الطبيعى للسماء الصافعة.

حيث يمكن إيجاد ش. ط من المعادلة:

والمقدار (ش. م) هو الإشعاع خارج الغلاف الجوى مقيسا على سطح عمودى عليه لدى اليوم الذى ترتبيه من العلم ن، والإشعاع الحزمى الأفقى لسماء صافعة.

(۱۰-۳)
$$\dot{w}_{out} = \dot{w}_{out} + \dot{w}_{out} = \dot{w}_{out}$$
 $\dot{w}_{out} = \dot{w}_{out} + \dot{w}_{out} = \dot{w}_{out}$ ویکون الإشعاع الأفقی لسماء صافیة لمدة ساعة $\mathbf{I}_{out} = \mathbf{I} \cdot \mathbf{I} - \mathbf{I}$ $\dot{w}_{out} = \mathbf{I} \cdot \mathbf{I}$

ويلزم كذلك تقدير الإشعاع الانتشارى لسماء صدافية على سطح أفقى للحصول على الإشعاع الشامل. وقد طور (ليو)، (جوردان) في ١٩٦٠ علاقة تجريبية بين معامـــل انتقــــال الإشعاع الحزمي والانتشاري في الأيام الصافية:

حيث ح ر $=\frac{m_L}{m_L}$ (أو $\frac{I_c}{I_c}$) هي النسبة بــين الإشــعاع الانتــشارى والإشعاع خارج الغلاف الجوى على سطح أفقى.

ويمكن تطبيق المعادلة (٣ – ١٦) لتقدير الإشعاع الانتشارى مسع سسماء صافية والذى إذا أضيف إلى الإشعاع الحزمى المنتبأ به بطريقة (هوئيل)، نحسصل على الإشعاع الكلى في يوم ذى سماء صافية.

مثال (٣): احسب نسبة الانتقال الإشعاع حزمى فى ظروف صفاء جـوى قياسية عند خط عرض ٢٦ شمالا وارتفاع ٢٧٠ مترًا يـوم ٢٧ أغـسطس فـى الساعة ١١، ٣٠ دقيقة قبل الظهر بالتوقيت الشمسى، لحسب شدة الإشعاع الحزمى فى ذلك الوقت ومركبته على سطح أفقى ولحسب بالمثل الإشـعاع القياسـى ليـوم صاف على سطح أفقى.

الحل: في يوم ٢٢ أغسطس، ن (ترتيب اليوم) = ٢٣٠، الميل ceclination، = ١١,٤ وجيب تمام زاوية السمت = ٢٠,٨٤٦، وتكون قيم المعاملات لدى ارتفاع ٢٢,٠٢٨ كالآتي:

ومعامل التعديل بالنسبة لفئة الجو عند خط عرض متوسط وفي فيصل الصيف

$$T_{\mathcal{T}} = 301, (99, \cdot) + 77\%, (99, \cdot) \leftarrow -777, (7...)/124.$$

$$= 77, \cdot$$

والمعادلة التي تعطى الإشعاع خارج الغلاف الجوى هي:

$$\hat{m}_{i} = \hat{b}_{i} + \dots + 1$$

حيث ث ي = ١٣٥٣ وات رم٢، ش م = ١٣٢٥ وات رم٢

ش صطع = ۱۳۲٥ x ۲۲،٠ = ۲۲۸ وات /م۲

والمركبة العمودية على سطح أفقى = ١٩٨٠ × ٠,٨٤٦ وات لم ٢

ويلزم بالمثل تقدير الإشعاع الانتشارى فى جو صاف علـــى ســطح أفقـــى لحساب الإشعاع الإجمالى، وقد طور ليو وجوردان (١٩٦٠) العلاقـــة التجريبيــة التالية بين معامل الانتقال للإشعاع الحزمى والانتشارى فى الأيام الصافية

$$\tau_{\infty} = .177, \cdot - PPP7, \cdot \tau_{3}$$

حيث T ش = $\frac{G_0}{G_0}$ (أو $\frac{I_0}{I_0}$) أى النسبة بين الإشعاع الانتشارى والإشعاع خارج الغلاف الجوى على مستوى أفقى:

ومن الحسابات السالفة نجد أن الإشعاع الحزمى على سطح أفقى لمدة ساعة = ٢٠٥٠ × ٣٦٠٠ ميجا جول /م٢

والسطوع الانتشارى diffuse irradiance على مستوى أفقى نحصل عليه من قيمة (ش.ت) يوم Υ أغسطس (١٣٢٥ وات Λ وجيب تمام الزاويسة Θ س عند الساعة Π ، Π ، Π دقيقة = Π ، Π .

والإشعاع الانتشاري على مدى ساعة = ٠,٣٦ ميجاجول / م٢

مثال (٤): احسب الإشعاع العمودى خارج الغلاف الجوى، والإشعاع خارج الغلاف الجوى على سطح أفقى يوم ١٥ فيراير الساعة الثانية بعد الظهر عند خط عرض ٤٠ شمالاً، احسب أيضنا الإشعاع الشمسى الإجمالي على سطح أفقى خارج الغلاف الجوى في نفس اليوم.

الحل: تحسب زاویة المیل declination فی ۱۰ فبرایر (ترتیب الیوم ن = 23). $_{\delta}$ $_$

 $0 = +\frac{1}{3}$ (عدد الدقائق اعتبارًا من وقت الظهيرة المحلى) $=\frac{1}{3}$ (۱۲۰) $= -\infty$

ولدى الغروب نكون $\omega_3 =$ جنا $^{-1}$ (ظا α طا δ) = جنا $^{-1}$ [-ظا $^{-1}$ ظا $^{-1}$ ($^{-1}$ $^{-1}$)] = $^{-1}$ ($^{-1}$).

ويحسب الإشعاع العمودى خارج الغلاف الجوى من العلاقة ش... = ث ير [١ + ٣٠٠, و جنا (٢٦٠٠)]

$$\hat{w}_{\cdot \cdot i} = \hat{\omega}_{\cdot \cdot i} \left[(1 + 77., - \frac{1}{4}) \left(\frac{677}{677} \right) \right]$$

$$= 770 \left[(1 + 77., - \frac{1}{4}) \left(\frac{17}{677} \right) \right] = 377 \left(e \ln \left(\frac{7}{677} \right) \right)$$

والإسعـاع حارج العدف الجـوى على تسطح الهي - س. - س.ن (جا ه جا 6 + جنا@ جنا 6 جنا ©)

= ۱۳۸٤ [جا ٤٠ جا (-١٣,٣) + جنا ٤٠ جنـــا (-١٣,٣) جنــا ٣٠] = ۱۸٩ وات/م٢

و الإشعاع الإجمالي على سطح أفقى خارج الغلاف الجوي = Ho

$$\begin{split} &=\frac{37}{4}\,\mathring{\omega}_{\cdot,c}\left[\ \dot{c}ii\ \dot{\otimes}\ \dot{c}ii\ \dot{\otimes}\ \dot{c}ii\ \dot{\otimes}_{3}+\left(\frac{7d}{\cdot\,r\gamma}\right)^{2}\right)\,\dot{c}i\ \dot{\otimes}_{4}ii\ \dot{\otimes}_{5}ii\ $

مثال (٥): ما مقدار الإشعاع الشمسي على سطح أفقـــى بـــافتراض غيـــاب الغلاف الجوى) عند خط عرض ٤٠ شمالا يوم ١٥ ايريل بين الساعة ١١، ١١ ؟

الحل: زاوية الميل = ٤,٩ ،
$$\omega_1 = -$$
 ، $\omega_2 = -$ ، الحل:

 $(\frac{r_1}{r_1}, \frac{r_2}{r_1})$ [$\frac{r_3}{r_1}$] $\frac{r_4}{r_1}$] $\frac{r_5}{r_1}$] $\frac{r_5}{r_1}$] $\frac{r_5}{r_1}$] $\frac{r_5}{r_1}$] $\frac{r_5}{r_1}$ $\frac{r_5}{r_1}$

مقياس الصفاء Clearness Index:

المتوسط الشهرى لمقياس الصفاء ص هو النسبة بــين متوســط الإشــعاع الشهرى على سطح أفقى ومتوسط الإشعاع اليومى خارج الغلاف الجوى على مدى شهر، وفي صورة معادلة:

وبالإمكان بالمثل تعريف مقياس الصفاء اليومى (ص) كنسبة ما بين المسعاع يوم معين إلى الإشعاع خارج الغلاف الجوى لنفس اليوم: ص $\frac{a}{a}$

$$\frac{U}{U} = \frac{I}{U} = \frac{U}{U}$$
 كما يعرف مقياس الصفاء لساعة ما بالنسبة ص

وتأتى بيانات هـ.، هـ.، I من القياسات لمجمل الإشعاع الشمسى على سطح أفقى بالاستعانة بجهاز ببرانومتر.

مركبتا الإشعاع الحزمي والانتشاري في الإشعاع لمدة ساعم:

تفيد معرفة مركبتى الإشعاع الحزمى و الانتشارى لإشعاع لمدة ساعة فى ناحيتين، فأولا، تحتاج طرق حسابات إجمالى الإشعاع على الأسطح ذات التوجهات الأخرى والمستقاة من البيانات الخاصة بسطح أققى، تحتاج معالجة مستقلة لكل من الإشعاع الحزمى والانتشارى، ومن جهة أخرى ينبغى أن تؤسس تقييمات الأداء على المدى الطويل لأغلب المجمعات بالتركيز، على تقدير مدى إتاحة الإشسعاع الحزمى.

وقد استخدم (أورجيل) و (هو لاند) في ١٩٧٧ العلاقات التالية لتقدير النسبة كنن (الكسر من إشعاع الساعة الواحدة على سطح أفقى الذي ينتشر لدى مقياس صفاء للساعة ص .. :

$$(0,7)$$
 س الجا کانت ص ($0,7$ ، $0,7$ ، 0 بنت ص ($0,7$ ، 0 ، $0,7$ ، 0 بنت ص ($0,7$ ، 0 بنت ص

مركبتا الإشعاع الحزمي والانتشاري في إشعاع يومي:

أشارت الدراسات المتاحة عن الإشعاع اليومى إلى أن متوسط النسبة التسى تتتشر همينه دالة في ص، وقد عبر (كولالنس بيريرا) و(رابل) عن همذه العلاقمة ما التالية:

$$\begin{array}{ll}
 & (0,0) & (0,0) \\
 & (0,0) & (0,0) \\
 & (0,0) & (0,0) \\
 & (0,0) & (0,0) \\
 & (0,0) & (0,0) \\
 & (0,0) & (0,0) \\
 & (0,0) & (0,0) \\
 & (0,0) & (0,0) \\
 & (0,0) & (0,0) \\
 & (0,0) & (0,0) \\
 & (0,0) & (0,0) \\
 & (0,0) & (0,0) \\
 & (0,0) & (0,0) \\
 & (0,0) & (0,0) \\
 & (0,0) & (0,0) \\
 & (0,0) & (0,0) \\
 & (0,0) & (0,0) \\
 & (0,0) & (0,0) \\
 & (0,0) & (0,0) \\
 & (0,0) & (0,0) \\
 & (0,0) & (0,0) \\
 & (0,0) & (0,0) \\
 & (0,0) & (0,0) \\
 & (0,0) & (0,0) \\
 & (0,0) & (0,0) \\
 & (0,0) & (0,0) \\
 & (0,0) & (0,0) \\
 & (0,0) & (0,0) \\
 & (0,0) & (0,0) \\
 & (0,0) & (0,0) \\
 & (0,0) & (0,0) \\
 & (0,0) & (0,0) \\
 & (0,0) & (0,0) \\
 & (0,0) & (0,0) \\
 & (0,0) & (0,0) \\
 & (0,0) & (0,0) \\
 & (0,0) & (0,0) \\
 & (0,0) & (0,0) \\
 & (0,0) & (0,0) \\
 & (0,0) & (0,0) \\
 & (0,0) & (0,0) \\
 & (0,0) & (0,0) \\
 & (0,0) & (0,0) \\
 & (0,0) & (0,0) \\
 & (0,0) & (0,0) \\
 & (0,0) & (0,0) \\
 & (0,0) & (0,0) \\
 & (0,0) & (0,0) \\
 & (0,0) & (0,0) \\
 & (0,0) & (0,0) \\
 & (0,0) & (0,0) \\
 & (0,0) & (0,0) \\
 & (0,0) & (0,0) \\
 & (0,0) & (0,0) \\
 & (0,0) & (0,0) \\
 & (0,0) & (0,0) \\
 & (0,0) & (0,0) \\
 & (0,0) & (0,0) \\
 & (0,0) & (0,0) \\
 & (0,0) & (0,0) \\
 & (0,0) & (0,0) \\
 & (0,0) & (0,0) \\
 & (0,0) & (0,0) \\
 & (0,0) & (0,0) \\
 & (0,0) & (0,0) \\
 & (0,0) & (0,0) \\
 & (0,0) & (0,0) \\
 & (0,0) & (0,0) \\
 & (0,0) & (0,0) \\
 & (0,0) & (0,0) \\
 & (0,0) & (0,0) \\
 & (0,0) & (0,0) \\
 & (0,0) & (0,0) \\
 & (0,0) & (0,0) \\
 & (0,0) & (0,0) \\
 & (0,0) & (0,0) \\
 & (0,0) & (0,0) \\
 & (0,0) & (0,0) \\
 & (0,0) & (0,0) \\
 & (0,0) & (0,0) \\
 & (0,0) & (0,0) \\
 & (0,0) & (0,0) \\
 & (0,0) & (0,0) \\
 & (0,0) & (0,0) \\
 & (0,0) & (0,0) \\
 & (0,0) & (0,0) \\
 & (0,0) & (0,0) \\
 & (0,0) & (0,0) \\
 & (0,0) & (0,0) \\
 & (0,0) & (0,0) \\
 & (0,0) & (0,0) \\
 & (0,0) & (0,0) \\
 & (0,0) & (0,0) \\
 & (0,0) & (0,0) \\
 & (0,0) & (0,0) \\
 & (0,$$

یقیم
$$\omega_3 > \lambda_1, \epsilon \frac{\epsilon^{-2}}{4}$$
 کرد. ، ۱۹۳۸ می تواکلت
مركبتا الإشعاع الحزمي والانتشاري في متوسط الإشعاع الشهرى:

بين (كولاريس بيريرا) و (رابل) أن الكسر الذي ينتشر في متوسط الإشعاع الشهرى مَصَّ هو دالة في متوسط مقياس الصعفاء المشهري ص = مَجَّ، والمعادلة النّسبة مُحَشِّ

حيث قيم ω_3 بالدرجات، أى أن زاوية الساعة عند الغروب:

$$[(0, -1, 0), \dots, (0, -1, 0)] = (0, 0, 0) + (0, 0) + (0, 0) + (0, 0)$$

$$\overrightarrow{A}$$

$$\overrightarrow{A} = [(0, 0), \dots, (0, 0)]$$

$$\overrightarrow{A} = [(0, 0), \dots, (0, 0)]$$

تقدير الإشعاع في ساعتهما من بيانات بوم:

عرف كولاريس بيريرا ورايل (١٩٧٩) القيمة ن، وهى النسبة من إجمــــالى إشعاع ساعة ما إلى إجمالى إشعاع اليوم بالمعادلة:

$$\frac{\frac{\delta \omega \operatorname{lip} - \omega \operatorname{lip}}{m \operatorname{lip}}}{(\omega \operatorname{lip} + 1) \frac{b}{r_{\xi}}} = 10$$

و يعطى المعاملان أ، ب من العلاقتين:

$$\psi = P \cdot \Gamma \Gamma, \cdot - V \Gamma V 3, \cdot \neq I \left(\omega_{3} - \Gamma \Gamma \right)$$

حيث ∞ فى هذه المعادلات هى زاوية الساعة بالذرجات فى التوقيت محل البحث (منتصف الساعة التى تجرى لها الحسابات مثلا)، m_3 هى زاويـــة الــساعة لدى الغروب.


وقد عبر ليو وجوردان (١٩٦٠) عن ن بن (النسبة بين الإشعاع الانتــشارى في خلال ساعة إلى الإشعاع الانتشارى خلال يوم بالعلاقة:

$$\left[\frac{\frac{b}{m_1 - b} - \frac{b}{m_1}}{\frac{b}{m_1 - b} - \frac{b}{m_1}} \right] \frac{\frac{b}{m_2}}{\frac{b}{m_1}} = \frac{b}{b} \dot{b} \dot{b}$$

النسبة بين الإشعاع الحزمي على سطح مائل وذلك على سطح أفقى:

يلزم - بصفة عامة - حساب الإشعاع لمدة ساعة على سطح ماثل لمجمع من القياسات أو الحسابات لإشعاع الشمس على سطح أفقى لعمل التصميمات وحسابات الأداء، والبيانات الأكثر شيو غا وتداولا هى لجمالى الإشعاع لسساعات أو لأيام على مسطح أفقى فى حين نحتاج لمعلومات على الإشعاع على مستوى سطح المجمع سواء كلجمالى أو مقسمًا إلى حزمى وانتشارى.

والنسبة بين الإشعاع الحزمي على سطح مائل إلى ذلك الإشعاع على سطح أفقى في أي وقت والمعبر عنها بالرمز ن ريمكن حسابها بالضبط، ويبين شكل (٣-١٧) زاية سقوط الإشعاع الحزمي على سطحين أفقى ومائل.



الإشعاع الحزمى على سطحين أفقى ومائل

وتعطى النسبة
$$\frac{G_{bl}}{G_b}$$
 (الإشعاع الحزمي على سطح ماثل) بالمعادلة الإشعاع الحزمي الكلي

$$\frac{\theta}{G_{bn}} = \frac{\partial G_{bn}}{\partial G_{bn}} = \frac{G_{bn}}{G_{bn}} = \frac{G_{bn}}{G_{bn}} = \frac{G_{bn}}{G_{bn}}$$
ن ر

ويمكن تحديد جنا θ من بالعلاقة الذي سبق ورودهـــا بالكتــاب $(^{\circ})$ وزاويـــة السمت المثلى للمجمعات ذات الصفائح المسطحة تساوى - عــادة - صـــفرا فـــى نصف الكرة الشمالى (أو $(^{\circ})$ عنا $(^{\circ}$

إجمالي الإشعاع على الأسطح المنحدرة المثبتة:

تمتص المجمعات ذات الصفائح المسطحة كللا الإشعاعين الحزمى والانتشارى الشمسيين، ولابد من معرفة ن (النسبة بين الإشعاع على سطح مائل، وذلك الإشعاع على سطح أفقى) لكى نستعمل بيانات الإشعاع الإجمالي على سطح أفقى في تحديد الإشعاع على سطح مائل:

$$\dot{\mathbf{U}} = \frac{\mathbf{v}_{ij}}{\mathbf{v}} \cdot \dot{\mathbf{U}}_{ij} + \frac{\mathbf{v}_{ij}}{\mathbf{v}} \cdot \dot{\mathbf{U}}_{ij}$$

^(*) هى العلاقة الواردة حين بحث الزوايا والعلاقات بينها بشكل (٣-٥) (المترجم)

وقد اقترح هونيل وفورتس (١٩٤٢) فكرة أن المركبة الانتشارية متجانــسة التوزيع عبر السماء، وفى ظل هذا الافتراض تكون ن ير دومـــا مــساوية الوحـــدة وتعطى طاقة الإشعاع irradiation على سطح مائل فى خلال ساعة بالمعادلة:

و النسبة الفعالة ن بين الطاقة الشمسية على سطح ماتل ونلك على سطح أفقى تكون ن = <u>ى،</u> = <u>عاز</u> ن _ز + <u>ى،</u> ن = <u>ي، = عاز</u> ن ز + <u>ى،</u>

ولقد أدخل ليو وجوردان (١٩٦٣) تطويرا على هذا النموذج، بأن اعتبرا الإشعاع على سطح مائل مكونًا من ثلاث مركبات: الإشعاع الحزمى والإشعاع الشمسى الانتشارى والإشعاع الشمسى المنعكس – بصورة انتشارية – من سطح الأرض، فالسطح المائل بزاوية (β) على الأفقى له معامل توجه أو رؤيسة view factor مع السماء مقداره $(1 + + \pi i \mid \beta) \div 1$ ، وإذا كان الإشعاع الشمسى الانتشارى متجانمًا في كل الاتجاهات فكذلك هي النسبة ن α .

وللسطح معامل مواجهة مع الأرض مقداره (٢)، وإذا كان للوسط المحيط معامل انعكاسية قدره أ (للإشعاع الشمسي الكلي)، فإن الإشعاع المنعكس من الوسط المحيط على السطح لمدة ساعة هو مجموع الثلاث مركبات:

$$v_{\pm} = v_{1}(v_{1} + v_{2}) \cdot \left(\frac{1 + x^{2} | \beta|}{\gamma}\right) + \left(v_{2}(v_{1} + v_{2}) \cdot v_{2}\right) \cdot \left(\frac{1 - x^{2} | \beta|}{\gamma}\right) + \left(\frac{1 - x^{2} | \beta|}{\gamma}\right) + \left(\frac{1 + x^{2} | \beta|}{\gamma}\right) + \left(\frac{1 - $

ويقترح ليو وجوردان قيمة لمعامل انعكاسية الأرض الانتشارية قدره (٠,٢) فى حالة غياب الجليد، ٧,٧ فى حالة وجود غطاء جليدى جديد، والحدان الأخيـــران فى المعادلة يعتبران معا أحيانًا بمثابة الإشعاع الانتشارى الساقط على السطح.

متوسط الإشعاع على الأسطح المنحدرة والمثبتة:

لدى خطوات العمل لتصميم منظومات التسخين بالطاقة الشمسية نحتاج كذلك لمعرفة ن: النسبة بين المتوسط اليومى للإشعاع على سطح ماثل على مدى شهر، وذلك الإشعاع على سطح أفقى، وخطوات حساب ن شبيهة بخطوات حساب ن أى نتم بإضافة مركبات الإشعاع الحزمى والإشعاع الانتشارى والإشعاع الشمسي المنعكس من سطح الأرض، وبافتراض تجانس كه من الإشعاع الانتشارى والمنعكس فى جميع الاتجاهات، بوسعنا التعبير عن النسبة الشهرية المتوسسطة ن الصيغة:

$$\widetilde{U} = \frac{\overline{A_{-}} \alpha_{j}}{\overline{A_{-}}} = \left(\begin{array}{cc} 1 - \frac{\overline{A_{-}} \gamma_{j}}{\overline{A_{-}}} \end{array} \right) \overline{U}_{i} \left(\begin{array}{cc} \frac{\overline{A_{-}} \gamma_{j}}{\overline{A_{-}}} \end{array} \right) + \overline{I} \left(\begin{array}{cc} 1 - \frac{\overline{A_{-}} \gamma_{j}}{\overline{A_{-}}} \end{array} \right)$$

$$\frac{\beta}{\gamma}$$
 ای آن: هـ م = هـ ا $\frac{\lambda}{\gamma}$ ای آن د جه شی $\frac{(1+\epsilon^2)^2}{\gamma}$ به هـ ا ا $\frac{\lambda}{\gamma}$

والنسبة هـ نصب من نسبة متوسط الإشعاع الانتشارى اليومى على مدى شــهر إلى متوسط الإشعاع الانتشارى اليومى على مدى شــهر الله متوسط الإشعاع على مدى شهر على سطح أفقى، وهى دالة فى ص ، ن رهى نسبة متوسط الإشعاع الحزمى اليومى على سطح ماتل إلى ذلك الإشعاع على سطح أفقى لمدة شهر، = هــرم / هــر.

وللأسطح المنحدرة صوب خط الاستواء في نــصف الكــرة الــشمالي، أي للسطوح ذات قيمة $\gamma = .$:

$$\frac{\delta + (\beta - \emptyset) + \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} \right) + \frac{1}{2} \left(\frac$$

حيث $\hat{\omega}_3$ هي زاوية الساعة لدى الغروب للسطح المائل في اليوم المتوسط من الشهر، وتعطى بالقيمة الأقل من القيمتين: جنا $^{-1}$ ($^{-}$ ظا 0) أو جنا $^{-1}$ طنا 0 ط 0 ط 0 أيهما أقل.

وللأسطح الواقعة في نصف الكرة الجنوبي والمنحدرة صوب خط الاستواء، حيث γ = ١٨٠ :

$$\frac{\delta}{\dot{\upsilon}} = \frac{\frac{1}{\sqrt{3}} (\beta + \emptyset)}{\frac{1}{\sqrt{3}} + \frac{1}{\sqrt{3}} (\beta + \emptyset)} = \frac{1}{\sqrt{3}} \frac{\delta}{\dot{\upsilon}} = \frac{1}{\sqrt$$

، $\widetilde{\omega}_{\dot{3}} =$ جنا $^{-1}$ ($^{-}$ ظا 0 طا 0) أو جنا $^{-1}$ [$^{-}$ ظ $^{-1}$ ظ $^{-1}$ أفل.

مثال (1): لحسب متوسط الإ. • • • • • فعال الشمسى الإجمالي البومي على مدى شهر على سطح يواجه جهة الجنوب وماثل بزاوية ٣٥ في موقع على خط عرض ٣٥ أشمالا وذلك خلال: (أ) شهر يناير، (ب) شهر يونية بمعلومية القيم الثالية للمتوسط اليومي على مدى الشهر للتعرض للشمس لسطح أفقى:

 $\omega_3 = e^{-1} \left(- \text{ dd } \otimes \text{ dd } \delta \right)$ $\delta_0 = e^{-1} \left[- \text{ dd } \circ \text{ dd } \delta \right]$ $\delta_0 = e^{-1} \left[- \text{ dd } \delta \right]$ $\delta_0 = e^{-1} \left[- \text{ dd } \delta \right]$ $\delta_0 = e^{-1} \left[- \text{ dd } \delta \right]$ $\delta_0 = e^{-1} \left[- \text{ dd } \delta \right]$

$$\frac{\overline{\delta} + (\beta - \emptyset)}{\overline{\delta}} \neq 0 + \overline{\delta} = 0 + \overline{\delta} = 0 + \overline{\delta} = 0 + \overline{\delta} = 0$$

$$\overline{\delta} = 0 + \overline{\delta} = 0 + \overline{\delta} = 0 + \overline{\delta} = 0$$

$$\overline{\delta} = 0 + \overline{\delta} = 0 + \overline{\delta} = 0 + \overline{\delta} = 0$$

$$\frac{(\Upsilon, 9-7) + (\Upsilon, 9-7)}{+ (\Upsilon, 9-7)} + (\Upsilon, 9-7)}{+ (\Upsilon, 9-7)} + (\Upsilon, 9-7)} = \frac{\lambda}{\lambda}$$

وبافتر اض معامل انعكاسية للأرض ع من قدره ۲۰٫ بحسب المعامل
$$\overline{v}$$
 \overline{v} \overline{v}

وباستخدام صیغهٔ کولاریس بیریرا ورابل:
$$\frac{\overline{a}_{2}}{\overline{a}} = 0.7$$

 $\delta = 77.1$ (وباعتبار اليوم المحبذ ۱۱ يونيو فإن ترتيبه ن $\delta = 177$

$$\omega_{\dot{a}} = \vee \cdot \prime$$

$$\theta \cdot = \frac{1}{2}\omega$$
 $\theta \cdot \theta = [\delta \text{ if } (\beta - \emptyset) \text{ if } -\beta = 0]$

هـــ م = ۲۳۱۰۰ كيلو جول / م٢ في اليوم

مثال (۷): لحسب متوسط الإشعاع الإجمالي ومتوسط الإشعاع الانتشاري للساعة ما بين ١٠،٠، ١٠،٠٠ بعد الظهر للساعة ما بين ١١،٠٠ بعد الظهر (بالتوقيت الشمسي) في شهر يونيو على سطح أفقي يقع على خط عرض ٤٠ شمالاً، علما بأن المتوسط اليومي للإشعاع الكلي على مدى شهر على سطح أفقى هد عند موقع هذا السطح لشهر يونيو = ٢٢١٥٠ كيلو جسول / ٢٥ في البسوم، وبمعلومية المعادلة التجريبية التالية:

$$\frac{d^{2}-dt}{dt} = .7.1 - 1.79 \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{$$

حيث مَـــ أن = المتوسط اليومي للإشعاع الانتشاري على مدى شهر علمـــى سطح أفقى.

هـــ. = المتوسط اليومي للإشعاع الإجمالي على مدى شهر خارج الغلف الجوى على سطح أفقى

$$\frac{A_{-2,0}}{\overline{A_{-}}} = Y(1,0,1)^{-1} \cdot Y(1,0,0) \cdot Y($$

ومن ثم فإن هــــــ _ش = ۰٫۳٤۲ هـــ = ۲۲۱۰۰ x ۰٫۳٤۲ = ۷۰۸۰ کیلـــو جول / م۲ فی الیوم

اليوم المفضل لحساب المتوسط اليومى لشهر يونيو هــو يــوم ١١ يونيــو (وترتيبه ن = ١٦٢) وتحسب زاوية الميل الشمسى من العــــلاقة δ = ٢٣,٤٥ جـــا $\frac{7}{-7}$

$$``TT, I = [(177 + 711)] + TT, 10 =$$

وتحسب زاوية الساعة عند الغروب $\omega_{\dot{3}}$ من العلاقة $\omega_{\dot{3}}$ = جنا $^{-1}$ [- ظا σ

$$\frac{\Delta}{-\omega}$$
 سنستخدم الآن العلاقة: ن $\frac{\Delta}{\gamma_{\xi}}$ ال $\frac{\Delta}{\gamma_{\xi}}$ الآب العلاقة: ن $\frac{\Delta}{\gamma_{\xi}}$ الآب العلاقة: ن $\frac{\Delta}{\gamma_{\xi}}$ القارفة: ن $\frac{\Delta}{\gamma_{\xi}}$ القارفة: ن

حيث ن = نسبة الإشعاع الكلى خلال ساعة، إلى الإشعاع الكلى خلال اليوم.

$$\psi = 9.77, - 7773,$$
 جا $(\omega_3 - 77)$

$$\dot{U}_{33} = \left(\frac{d}{2\gamma}\right) \frac{\dot{z}^2 \left(0 - \dot{z}^2\right) \left(0 - \dot{z}^2\right)}{\dot{z}^2 \left(0 - \dot{z}^2\right) \left(0 - \dot{z}^2\right)} \frac{\dot{z}^2}{\dot{z}^2} + \frac{\dot{z}^2}{\dot{z}^2} + \frac{\dot{z}^2}{\dot{z}^2} \frac{\dot{z}^2}{\dot{z}^2} + \frac{\dot{z}^2}{\dot{z}^$$

ن $_{tt}$ = نسبة الإشعاع الانتشارى خلال ساعة إلى الإشعاع الانتشارى فى اليوم $_{0t}$ = زاوية الساعة عند الغروب بالدرجات، $_{0t}$ زاوية الــساعة بالــدرجات

ن ش = ۰,۱۰۲ يوم / ساعة

عند منتصف الساعة بالحساب نحصل على ن = ١١١٠ بوم / ساعة

ومتوسط الإشعاع الانتشارى خلال ساعة = ۷۰۸۰ x ۰,۱۰۲ = ۷۷۲ كيلو جول/م۲

بعض الاستخدامات المهمة:

التجفيف بالطاقة الشمسية:

يمثل التجفيف بالشمس أسلوبًا تقليديًا في حفظ المسأكو لات، وتزيـل عمليـة التجفيف الرطوبة وتعين على الحفاظ على المنتجات الغذائية، والأسلوب العتيق منذ القدم التجفيف المحاصيل الغذائية لدى الدول النامية يعتمد علـي نـشر المنتجات مكشوفة تحت الشمس المباشرة في شكل طبقات رقيقة وهو ما قد يسمى بـالتجفيف الشمسي المكشوف أو التجفيف الطبيعي.


ويعيب هذه الطريقة البطء وتلوث المنتجات بالحشرات والغبار.

وفى التحكم التقليدى فى عملية التجفيف تكون الكهرباء هى مصدر الطاقة أو النفط أو الغاز الطبيعى أو الفحم، وفى الوسع تسخير الطاقة الشمسية فى تجفيف المحاصيل لتحقيق أكبر وفر اقتصادى ممكن، وقد جرت محاولات فى الماضى فى هذا الاتجاه.

ويعنى التحفيف المحكوم فى الواقع التحكم فى متغيرات عملية التجفيف مثل درجة حرارة الهواء ونسبة الرطوية والمحنوى منها ومعدل التجفيف ومعدل سريان الهواء، وعلى ذلك فلابد لدى تصميم المجفف الشمسى مسن أخذ جمرع هذه المتغيرات فى الحسبان إلى جانب صلاحية معدات التجفيف.

وتصنف كل المجففات على أساس أسلوب تشغيلها إلى فئتين:


مجففات بتيارات الحمل الطبيعية والمجففات بالتيارات الاصطناعية، ويبدو تشغيل المجففات التي تعمل بتيارات الحمل الطبيعية أكثر جاذبية في البلاد النامية، حيث إنها لا تحتاج لأى نوع من المراوح أو نافخات الهواء التي تعمل بالطاقـة الكهربية، علاوة على قلة تكاليفها وسهولة تشغيلها، إلا أن هناك مسشكلات فـي استعمال هذه المجففات، تتلخص في بطء التجفيف، وصعوبة التحكم فـي درجـات الحرارة والرطوبة وقلة الكميات التي يمكن تجفيفها، علاوة على أن تعرض بعض المنتجات المباشر للشمس يحدث بها تغيراً في اللون أو الطعم.



مجفف على شكل غرفة صغيرة

ويبين شكل (٣ - ١٨) مجففاً في شكل غرفة صغيرة، وهو يتكون من حيز مقفل ذى غطاء شفاف، وتوضع المادة المراد تجفيفها فوق صينية منقبة، وبمـتص الإشعاع الشمسى الذى ينفذ لداخل الحيز بداخل المنتج نفسه، وكذلك بأسطح الحيـز المغلق الداخلية المحيطة، ونتيجة لذلك نطرد الرطوبة من المنتجات في حين يسخن الهواء الداخلي، وتكفل الفتحات الملائمة الموجودة بالقاع والسقف دوران تيـارات الحمل الطبيعية، وتتراوح درجة الحرارة التي يمكن الحصول عليها عموماً ما بين احمد ألم، وتتراوح فترة التجفيف ما بين يومين وأربعة أيام، و تجفف الأعنساب وغيرها من نوعيات المنتجات بهذه الطريقة.

أما فى المجفف من نوع التيارات الاصطناعية فيستعمل نوع مسن نافخات الهواء الكهربية أو الميكانيكية فى تحريك الهواء داخل الحيز، ولعمليات التجفيف على نطاق كبير يستعمل مجفف بتيارات الحمل مثل الموضح بشكل (٣- ١٩)، وفيه يسخن الهواء منفصلا فى مسخن شمسى ثم يدفع فى مجار إلى الغرفة التسى يخزن فيها المنتج المراد تجفيفه، ويصلح هذا النوع مسن المجففات مسع حبوب المحاصيل الغذائية والكثير من المنتجات الأخرى كالشاى والتوباكو، وهى أسسرع وذات كفاءة حرارية أعلى.



تحليت المياه (إزالت الملوحت) بالطاقة الشمسية:


مياه الشرب حاجة أساسية لكل الأفراد، ولا تتاح المياه الصالحة للشرب فــــى كثير من بلدان العالم.

وتسمح الطاقة الشمسية فى حالة توافرها باستعمالها فسى التزويد بميساد الشرب، وباستخدام المعدة المعروفة باسم جهاز التقطير الشمسى solar still يمكن إزالة الملوحة من الماء غير النقى عن طريق الطاقة الشمسية.

والتحلية بالطاقة الشمسية والقائمة على أساس تقنية المجمع ذى الـصفائح المسطحة تستخدم لتحويل المياه العكرة ومياه البحر إلى مياه صالحة للشرب، وفسى تقنية التقطير الطبيعى بالشمس، يتبخر الماء بفعل الطاقة الشمسية ويتكثف بـصورة طبيعية فى صورة صالحة للشرب، وهى تقنية ملائمة لإمداد المناطق الـسلطية والأجزاء الكبيرة المنعزلة التى لا يصلح ماؤها الشرب، والماء المقطر من جهاز التقطير الشمسي يمكن استعماله بالمثل فى تغذية الحائدات (البطاريات).

ويتكون جهاز التقطير الشمسى من النوع التقليدى (شكل ٣ - ٢٠) من حوض ضحل معزول (وأحيانًا غير معزول) مبطن أو مطلى بمادة سوداء مصضادة للماء يحتوى على ارتفاع غير عميق (من ٥ إلى ٢٠سم) من الماء المالح أو قليل الملوحة المطلوب تقطيره، والحوض مغطى بلوح مفرد أو مزدوج من الزجاج أو البلاستيك مدعم بإطار مناسب محكم الغلق بحيث يقلل من تسرب البخار، ويمتد مجرى الماء المتكفف بطول الحافة السفلى للغطاء الزجاجي أو البلاستيكي ويتجمع به الماء المقطر فيحمله إلى خارج جهاز التقطير، وتستعمل ماسورة لملء الحوض بالماء المالح وأخرى للتحكم في منسوب الماء المالح وتستخدم بالمثل في إغراق المحلول الماحي بالماء، ويمكن أن يغذى جهاز التقطير بالماء المالح بصفة مستمرة

أو منقطعة، إلا أن معدل التغذية يحافظ عليه عمومًا عند ضعف معدل الماء المقطر الناتج في الجهاز، إلا أن الأمر يعتمد على درجة الملوحة الابتدائية، وتعتمد نسسبة مقدار الماء المالح وماء الغمر على ملوحة ماء الحوض، وقد وجد أنها تتناسب مع مقدار الماء العذب المنتج، ويشيد جهاز التقطير في منطقة مكشوفة بحيث يواجب محوره الطولى الاتجاه الشرقى – الغربي.



شکل (۳ -- ۲۰)

رسم تخطيطي لجهاز تقطير شمسي من نوع الحوض الضحل

وفى أثناء عملية التقطير يمتص الإشعاع الشمسى - بعد نفاذه خلال الغطاء الشفاف - داخل الماء والحوض، فترتفع درجة حرارة الماء مقارنة بالغطاء، ويفقد الماء الحرارة نتيجة التبخر وتبارات الحمل والإشعاع إلى الغطاء، ونتيجة التوصيل خلال أرضية الجهاز وحوافه. ويزيد الماء المتبخر من الحصوض، من محتوى الرطوبة داخل الجهاز، وفي نهاية المطاف يتكثف على الوجسه الداخلي للسوح الزجاجي وينزلق الأسفل صوب مجارى التكثف ومنها إلى خارج الجهاز للاستعمالات المختلفة.

وأجيزة التقطير الشمسى ذات السعات النمطية تغل من ٢ - ٤ لتــرات مــن الماء المقطر في اليوم لكل متر مربع من المساحة، والاستعمال المثــالى ليــا فــى مجموعات كبيرة قادرة على إمداد المناطق الناتية بماء الشرب، والماء اللازم لــشحن البطاريات، وللمراكز الصحية الصغيرة وللعيادات الطبية وما إلى ذلك، ولما كانــت أجيزة التقطير هذه تعمل على أساس الفرق في ضغوط البخار بــين الجــو ومسـطه-الماء، فإنها تعطى مردودًا أعلى في المناخ الجاف، وقد وجدت لها إنتاجية طبية حتى في الأجواء شديدة البرودة مثل إقليم "لاداخ" بالنظر لاتخفاض رطوبة جوه.

أجهزة الطهى الشمسية:

يشبه جهاز الطهى الشمسى، ذلك الذى اعتدنا على استعماله فى مطابخنا لطهى الطعام، فيما عدا أنه لا يحتاج لأى نوع من الوقود كالخشب أو أقسراص الروث أو غاز الطهى، أو الفحم أو الكيروسين أو غيرها، فهو يعمل بالطاقة الشمسية فحسب، ولا يخلف جهاز الطهى الشمسى أى دخان أو رماد، مما يحافظ على نظافة البيئة، كما أنه يوفر مصادر الطاقة التقليدية الثمينة للبلاد علاوة على مردوده الاقتصادي.

نظرية عمل جهاز الطهى الشمسى:

تنقسم أجهزة الطهى الشمسى إلى فئتين:

أ – النوع ذو الصندوق الساخن: وفيه يستغل الجهاز الطاقــة الحراريــة
 الشمسية بدون تركيز للأشعة أو بتركيز قليل.

ب - أجهزة طهى توجه الطاقة الشمسية (أشعة الشمس) من سطح عريض
 إلى مساحة أصغر، ومن ثم لدرجة حرارة أعلى.

ويتركب جهاز الطهى الشمسى ذو الصندوق الساخن من صندوق معـزول جيدًا، ومطلى من الداخل بطلاء أسود غير لامع، وله غطاء شفاف (ذو جدار مفرد أو مزدوج) يحفظ الحرارة داخل الجهاز (شكل ٣ - ٢١) ويـسمح هـذا الغطاء بالإشعاع الحرارى من الشمس أن ينفذ إلى الداخل، ولكنه لا يسمح للحـرارة بـأن تتسرب من خلال السطح الممتص الأسود الساخن إلى خارج الصندوق، وبفـضل هذا التصميم ترتفع درجة الحرارة داخل الصندوق بسبب السطح الأسـود المطلـي


ويستخدم النوع الثانى من أجهزة الطهى الشمسى عدســة أو عاكــسنا يلائــم تصميمه تركيز الإشعاع الشمسى (أشعة الشمس) فى مساحة صغيرة، ويوسع هــذا الجهاز أن يصل لدرجات حرارة أعلى لسطحه الممتص إذا أحسن تصميمه، إلا أن هذا النوع من أجهزة الطهى يفوق فى تكاليفه الأجهزة ذات الصندوق الساخن.

وصف تركيب جهاز الطهى الشمسى ذى الصندوق الساخن: يتكون الجهاز من الأجزاء الآتية:

١ - الصندوق الخارجي. ٢ - الصندوق الداخلي.

٣ - العازل الحراري. ٤ - الغطاء الزجاجي المزدوج.

٥ - مرآة. ٢ - أوعية الطهي.



شکل (۳-۲۱)

١ - مرآة مستوية ٢ - وعاء الطهى ٣ - لوح زجاجي ٤ - الغطاء

ه - مادة عازلة (زجاج) ٦ - الصندوق الخارجي ٧ - مقبض

٨ - حامل المرآة ٩ - دليل ضبط بمفصلة

- ا) الصندوق الخارجي: يكون لصندوق جهاز الطهي الشمسي الخارجي تصميم وأبعاد ملائمان ويصنع من الخشب أو الألواح الحديدية أو البلاستيك المقوى بالألياف.
- ٢) الصندوق الداخلي: يمكن أن يصنع الصندوق الداخلي من الحديد المجافن أو ألواح من الألومنيوم الكربوني، وتطلى جوانبه الداخلية وأرضسيته المعرضة للثمس بطلاء أسود غير لامع (عادة ما يستخدم الطلاء المستعمل للسبورات).
- ٣) العازل الحرارى: يملأ الغراغ ما بين الصندوقين الخارجى والسداخلى
 بمادة عازلة مثل الصوف الزجاجى أو الثرموكول Thermocole وما
 إلى ذلك، لمنع الفاقد الحرارى من جهاز الطهى.

- ٤) الغطاء الزجاجى المزدوج: يزود جهاز الطهى الشمسى بغطاء زجاجى مزدوج، ولمثل هذه الأغطية أبعاد أكبر قليلا من الغطاء الداخلى، وتثبت في إطار خشبى يحفظ فراغًا صغيرًا بين الطبقتين الزجاجيتين ، وهذا الغراغ البينى يحتوى على هواء يعمل كعازل ومانع لتسرب الحرارة. ويتصل الإطار الخشبى بالصندوق الخارجى بمفصلات ويحفظ فراغًا صغيرًا بين الطبقتين الزجاجيتين وهذا الفراغ وهناك شريحة مطاطبسة مثبتة حول حواف هذا الإطار لمنع أى تسرب حرارى.
- ه) المرآة: تستعمل مرأة مستوية بسيطة في جهاز الطهى الشمسى لزيادة الإشعاع الشمسى الواقد على السطح الممتص، وتتعكس أشعة السشمس الساقطة على المرآة منها وتدخل الصندوق بعد مرورها خلال الغطاء الزجاجي المزدوج، ويمكن لهذه المرآة أن تزيد من الإشعاع الشمسى الواقد إلى الجهاز بنسبة ٥٠% تقريبًا.
- ٢) أوعية الطهسى: تصنع أوعية الطهى المغطاة عامسة مسن الألومنيسوم، و أحيانًا من الصلب الذى لا يصدأ، وتطلى الأسطح الخارجية للأوعيسة بطلاء أسود غير لامع بحيث تمتص الإشعاع مباشرة.

مزايا أجهزة الطهى الشمسى:

لأجهزة الطهى الشمسى عدد من المزايا مقارنة بــأجهزة الطهــى التقليديــة نجملها فيما يلي:

- ا) يمكنها طهى أربعة أو خمسة أصناف فى ذات الوقت.
- ٢) مع درجة حرارة الطهى المنخفضة، تحافظ هذه الأجهزة على القيمة.
 الغذائية للأطعمة.

- ٣) لا تحتاج إلى مراقبة مستمرة.
 - ٤) توفر الوقود.
 - ٥) توفر النقود.
 - ٦) خالية من التلوث.
 - ٧) آمنة.
 - ٨) توفر الوقت لربة المنزل.
 - ٩) تحافظ على البيئة.
- ١٠) تحتفظ بالطعام ساخنًا لمدة طويلة.

محاذير استخدام أجهزة الطهى الشمسية:

رغم ما لها من مزايا متعددة تحد العوامل الآتية من استخدام أجهزة الطهــى الشمسية:

- لا يمكن استخدامها ليلا.
- لا تعمل جيدًا في الجو ذى السحاب، ولكنها في كثير من الأحيان تحتفظ بحرارتها بما يكفي لبقاء الأطعمة ساخنة.
 - ٣) لا يمكن استعمالها في إعداد كميات ضخمة من الأطعمة.
 - ٤) لا يمكن استعمالها في القلى.

الأصناف التي تطهى في الأجهزة الشمسية:

هناك عدد كبير من الأصناف التى يمكن طهيها فى الأجهزة الشمسية مما يشيع فى حياتنا اليومية مثل:

- ١ الأرز، الكيتشيرى^(*)، البو لاو^(**)، الأرز المحلى... إلخ.
 - ٢ كل أنواع الدال (***).
 - ٣ جميع أصناف الحبوب الغذائية Cereals.
 - ٤ جميع أصناف الخضروات.
 - ٥ الخبز والكعك والبسكويت... إلخ.
 - ٦ الإبدلي (****) و الدهو كلا (*****) و الهاندفا (******) ... إلخ.
 - ٧ المخللات وأصناف المربى ... إلخ.

الأوقات اللازمة للطهى في الأجهزة الشمسية:

تستغرق الأجهزة الشمسية ما بين ساعتين وثلاث ساعات لطهم السواد الغذائية اعتمادًا على المناخ وعلى نوع الطعام، ويقل الوقت اللازم صيفًا عنه فسى الشناء.

^(*) الكيتشرى Kichri: طعام من الأرز والعدس (المترجم)

^(**) البولار Pulae: طبق آسيوى يحمر فيه الأرز أو القمح فى الزيت حتى يشحول لونه إلى الينى بتقليب... مع اليصل المحمر (العترجم)

^(***) الدال clal: طعام يجهز من الغول المجفف والعدس وغيرها ويؤكل عادة مسع الأرز والخسضروات (المترجم)

^(****) الإيدلي idli: كعكة هندية من العدس والأرز تؤكل عادة في الإفطار (المترجم)

^(*****) الدهوكلا dhokla: طبق شهير في غرب الهند مكون أساسًا من الدقيق البنغالي (المترجم)

^(******) الهاندفا handva: وجبة مكونة من الأرز والدال والفول (المترجم)

نوع الطعام	المدة اللازمة للطهى
١ – الخضروات	۱ ساعة
٢ – الأرز – المنج إلخ	١,٥ ساعة
٣ – الخبز – البسكويت، الكعك الخ	ساعتان
٤ – الحبوب الغذائية	۲ ۳ ساعات

تعليمات الطهى:

- من الضروري مراعاة النقاط التالية عند الطهي في الأجهزة الشمسية:
 - ١) استعمل الحد الأدنى من المياه اللازمة لعملية الطهى.
- ٢) ينبغى تقطيع الخضروات إلى قطع صغيرة، ولا حاجة لإضافة المياه فى طهى الخضروات.
 - ٣) في وقت الطهى احتفظ بالوعاء وغطاؤه مغلق.
 - ٤) لا يجب أن يتعدى منسوب الماء ومحتويات الإناء نصف ارتفاعه.
 - ٥) بمجرد وضع الإناء داخل الصندوق، لا ينبغى رفع الغطاء.
 - ٦) بعد عملية الطهي نظف الجهاز وجففه بقطعة من القماش ثم أغلقه.
 - ٧) بعد الانتهاء من عملية الطهى اكشف الغطاء بالكامل.

المتاعب المحتملة مع أجهزة الطهي الشمسية:

	المناعب المحتملة مع اجهره الطهي الشمسية:				
العلاج	الأسباب	المشكلة			
أ- اطل السطح الممــتص	أ– تآكل الطلاء الأسود أو	عدم الوصول إلى درجة			
ووعاء الطهسى بطلاء	ئقشره .	الحرارة المتوقعة أو عدم			
سبورة أسود غير براق	ب- انكسسار الغطساء	إتمام عملية الطهى			
ب- استبدل الغطاء	الزجاجي				
الزجاجي.	جـــ– انكسار المـــرآة أو				
جــ- استبدل المــرآة أو	رداءتها				
اطلها بطلاء فضى	د- تسرب الحرارة من				
د- اعشر على موضع	جهاز الطهى				
التسرب واستبدل مادة العزل	هــ- عدم إحكام اللــوح				
هــ- ضع جهاز الطهــى	الممتص				
بطريقة سليمة بحيث يسقط	و- تجمـع ذرات مـن				
أكبر قدر من الإشعاع على	الغبار فوق السطح				
السطح الممتص	الزجاجي				
و- نظف زجاج الغطاء	ز- عدم نظافة السطح				
بالقماش	الممتص لجهاز الطهى				
ز- نظف السطح الممتص	ح- تكرار فتح الغطاء				
بقطعة من القماش					
ح – لا تكشف الغطاء بعد					
وضمع المسواد الغذائيسة					
داخل الجهاز					

الباب الرابع

معدات تجميع الطاقة الشمسية

مقدمة:


معدات تجميع الطاقة الشمسية هي مبادلات حرارية تحول الإشعاع الشمسي إلى طاقة داخلية في المادة الناقلة الوسيطة، وهناك نوعان من مجمعات أشعة المشمس: المجمعات ذات الصفائح المسطحة، والمجمعات بالتركيز. ومساحة المجمعات الصفائح المسطحة هي نفسها المسلحة المعرضة للإشعاع الشمسي وهي نفس المسلحة التي تمتص، أما المجمع بالتركيز فله عادة سطوح مقعرة عاكسة تتعرض لأشعة الشمس وتركزها نحو بقعة أصغر مساحة تتلقاها، مما يرفع من فيض الإشعاع.

والطاقة الشمسية مناحة خلال ٢ – ٨ ساعات من النهار وإن اختلفت خلالها شدتها ما بين الصباح والمساء، ويتراوح مقدار الطاقة الشمسية التى يستقبلها سطح مستو فى اليوم ما بين ٥، ٥،٥ كيلووات ساعة لكل متر مربع فى أغلب مناطق الهند، وعلى أية حال فيعتمد المقدار الكلى على الفصل المناخى من العام وعلى حالة السماء خلال أوقات النهار، وكمتوسط عام يصل عدد الأيام المصافية نحو مساعد على مدار السنة فى معظم نواحى البلاد، وعلى ذلك يتلقى كل متر مربع فى المتوسط على سنويًا، وهو مقدار هاتل من الطاقة.

وتوفر الطاقة الشمسية أفضل الفرص للاستعاضة عن الوقدد الأحفورى، وعلى سبيل المثال، فمنظومة تسخين مياه ذات سعة ١٠٠ لمتر يمكنها أن تـوفر – على الأقل – ٢١٣٨ كيلو وات ساعة من الطاقة الكهربية سنويًا، وعلى ذلك فهناك مجال واسع لاستنقاذ الوقود الأحفورى من خلال استعمال معدات التسخين بالشمس.

الجمعات السطحة للطاقة الشمسية:

يصور شكل (٤ – ١) رسمًا لمجمع طاقة شمسية مسطح، وفيه يمر الإشعاع الشمسى خلال الغطاء الشفاف أو الأغطية الشفافة في صطدم بالـصفيحة المطليـة بالسواد ذات الامتصاصبة (١ العالية، فيتم امتصاص جزء كبير من الطاقة بواسـطة الصفيحة وينتقل إلى المادة الوسيطة في أنابيب سريان المائع التي تحمله بعيدًا فـي صورة طاقة قابلة للاستعمال، والسطح السفلي لـصفيحة الامتـصاص وجوانـب الصندوق الخارجي معزولان جيدًا، بما يكفل التقليل من الفاقد بالتوصيل الحراري، والوسط الناقل إما مائل أو غاز (الماء أو الهواء عـادة) وشـكل (٤ – ١) يمــُــل محمعًا مسطحًا للطاقة الشمسية ذا وسط ناقل سائل.




(شکل ۽ – ١)

مجمع مسطح للطاقة الشمسية بوسط ناقل سائل

^(*) الامتصاصية أو القابلية للامتصاص absorptivity هى نسبة الإشعاع الـذى يمتـصه الـسطح مـن الإشعاع الكلى الساقط عليه (المترجم)

ومن الممكن أن نلحم أنابيب السائل بصفيحة الامتصاص، ويمكن أن نكـون جزءًا متكاملا مع الشريحة، وتتصل أنابيب السائل ببعضها عند كلا الجانبين بأنبوبة تجميع كبرى header.

وفى حالة مجمعات الطاقة الشمسية المسطحة التى يستعمل فيها الهواء (شكل ٤ – ٢) يسرى الهواء أسغل صفيحة الامتصاص، بحيث يتلامس مع كل سطحها تقريبًا للرفع من كفاءة عملية الانتقال الحرارى، ويستعمل الغطاء المشفاف للتقليل من الفاقد بتيارات الحمل خلال طبقة الهواء الساكن ما بين صفيحة الامتصاص والزجاج، كما أنه يقلص من الفاقد بالإشعاع من المجمع، حيث إن طيف قابلية الرجاح للانتقال خلاله شفاف بالنسبة لموجات الإشعاع القصيرة المنبعثة مسن الشمس، والتى تعكسها السماء فى حين أنها معتمة تقريبًا بالنسبة لموجات الإشعاع الحرارى الطويلة المنبعثة من أسطح المجمع الداخلية.



(شکل ٤ – ٢)

مجمع مسطح للطاقة الشمسية بوسط ناقل غازى (هواء)

ولدى استعمال غطاءين شفافين أو أكثر، يقل أكثر وأكثر الفاقـــد بالإشـــعاع والحمل... وتلعب الأغطية الشفافة دورًا له أهيمته فى تقليص الفاقد الحرارى مـــن المجمع، كما أنها تعمل على إنقاص فقدان الإشعاع الداخل الساقط علـــى صـــفيحة المجمع، وعند مستويات درجات الحرارة المنخفضة والمتوسطة غالبًا ما يستخدم مجمع مرزجج ثنائي من مسجمع مرزجج ثنائي double glazed.

وعادة ما تكون المجمعات المسطحة مثبتة في موضعها في غير ما حاجسة إلى توجيهها صوب أشعة الشمس، وينبغي أن توجه رأسا نحو خسط الاسستواء المواجه للشمسال (في نصف السكرة الأرضية الجنوبسي) أو السمواجه للجنوب (في نصف الكرة الشمالي) وللاستخدامات المستمرة على مدار العام تساوى زوايسا الإمالة tilt angle ألكثر ملاءمة، زاوية خط العرض، وفي السشتاء يتوجب أن تزيد زاوية الميل على زاوية خط العرض بحوالي ١٠ – ١٥ درجة، في حدين ينبغي أن تقل عنها – صيفًا – بنفس المقدار، وليس لزاوية الميل المثلى للسطح و لا سمت السطح تأثير بالغ، فانحراف قدره نحو ١٠ درجات عن القيم المثلى لا يسنجم عنه إلا نقصان طفيف في الطاقة السنوية المتاحة.

وتقيد المجمعات ذات الصفيحة المسطحة فى الإمداد بالطاقة الحرارية فى نطاق درجات الحرارة المعتدلة وحتى درجة غليان الماء الطبيعية (١٠٠م)، وبالوسع تخفيض فواقد الإشعاع من صفيحة امتصاص مجمع الطاقة الشمسى بصورة ملموسة حين يكون للسطح الماص خواص إشعاع انتقائية، ولهذه الأسطح الانتقائية قابلية امتصاص عالية فى نطاق الأطوال الموجية للإشعاع الشمسى، وقابلية منخفضة للانبعاث عند الإشعاع الحرارى ذى الموجات الطويلة.

وليس متاخا فى الطبيعة مادة ذات خواص انتقائية، بــل تــصنع الأسـطح الانتقائية البسيطة من طبقة بالغة الرقة من أكسيد معدنى أسود يطلـــى بــه سـطح أصلى من معدن لامع، وسمك الطلاء الأسود يكفل له أن يكون ماصنا جيدًا الطاقــة الشمس، ومعدن الأساس اللامع قليل القابلية لبعث الإشعاع الحرارى، كما أن طبقة الطلاء الرقيقة شفافة لهذا الإشعاع، وهاتان الصفتان تقللان من الإشعاع الحرارى،

والأسطح الانتقانية ذات الفاعلية نبلغ امتصاصيتها زهاء ٩٥% ولنبعاثيتهـــا نـــــو ٨١٠.

وبالإمكان تقليص الفواقد بالانعكاس من غطاء مجمع الطاقة الشمسية الزجاجي بدرجة ملموسة بإضافة طبقة سطحية رقيقة ذات معامل انكسار يقع وسطًا بين معاملي الانكسار في الزجاج والهواء، ويمكن إجراء معالجة حرارية للمسطح بغمر الزجاج في محلول حامض الفلوسيليسيك fluosilicic acid المشبع بالمسليكا لتخليق طبقة رقيقة على السطح من السليكا المسامية، ومن شأن مثل هذه المعالجة أن تقلل فاقد الانعكاس الشمسي من مستواه المعتاد (٨% في ظروف سقوط الاشعة الاعتيادية على الزجاج العادي) إلى ١١ عند استخدام طبقة مزدوجة.

ويجرى التحكم في امتصاص الزجاج للإشعاع من خلال الشواتب من أكسيد الحديد المتواحدة بالزجاج، كما تتحكم نسبة الحديد المحتوى في لون الزجاج حسين مشاهدته من عند الحافة، فزجاج النوافذ العادى بيدو ذا اخضرار، ومثل هذا اللوح الزجاجي قد يمتص ما بين ٥، ١٠% من الضوء الساقط، وعلى الجانب الأخسر يمتص لوح الزجاج (الأبيض) الذي يحتوى نسبة منخفضة من الحديد أقل من ١% من الضوء الساقط.

أنواع الطلاء الأسود:

من أجل تحويل الإشعاع الشمسى الساقط على منظومة الامتصاص إلى حرارة ينبغى طلاء المجمع بطلاء أسود اللون أو أية مادة شبيهة أخرى. والطلاء الأمثل المجمع، هو ذلك الذي يمتص أغلب الإشعاع الساقط عليه، ولا ينبعث منسة شيء في نطاق الموجات الطويلة من الطيف الكهرومغناطيسي. وتمستص مسولد الطلاء السوداء المستعملة عادة حتى ٩٥% من الإشعاع الشمسى الساقط، بيسد أن

انبعائيتها في درجات الحرارة العالية نتجاوز بالمثل ٩٠ %، وهو ما يعنسي فاقدا هائلا في الحرارة، لا يسمح لهذه الممتصات بالوصول إلى درجات أعلى من ١٣٠-١٢٠ م، ومن ثم فليس بالإمكان استعمال مثل هذه المجمعات في التطبيقات فوق درجة ٢٠-٥٥ م، إذ أن كفاءتها تتنني بشدة فوق هذا النطاق، والنوع الأخر من مواد الطلاء المسماة بالمواد الانتقائية ذو امتصاصية عالية وانبعاثية منخفضة حتى فوق ١٠٠ م، ومن هنا كان استعمالها لتسخين الماء لما فوق ٧٠ م.

و لابد أن تتمتع مادة الطلاء بخاصية الالتصاق وبمقاومة عالية للتقلبات فـــى درجات الحرارة ونسب الرطوبة، وكذلك في شدة الإشعاع الساقط.

تزجيج الجمع Collector Glazing

للغطاء الشفاف فوق مادة المجمع الممتصة، وظيفة السماح للإشعاع الشمسى بالنفاذ خلاله، كما يقوم بدور الستار المعتم بالنسبة للإشعاع المنبعث من الممتص الساخن. وعلاوة على ذلك فإنه يتجنب أو يقال من الفاقد الحرارى بالحمل من صفيحة الامتصاص.

والتزجيج الأمثل للممتص يجب أن تكون له السمات الآتية:

- الحد الأقصى من النفاذية Transmissivity للإشعاع الشمسى (مـن ٣,٠ إلى ٢ ميكرون).
- ۲) الحد الأدنى من النفاذية للإشعاع ذى الموجة الطويلـــة (أطــول مــن ٢ ميكرون)
 - ٣) توصيلية حرارية Conductivity منخفضة.
 - مقاومة عالية لظروف الطقس.

والزجاج المطاوع هو مادة ممتازة لآخر طبقات التـزجيج مـن الخــارج. وعملية التطويع لازمة لإضفاء المتانة المطلوبة. والزجاج مــادة طويلــة العمــر، شديدة التحمل ومقاومة عالية جدا لعوامل الطقس. ويوصى باستعمال الزجــاج ذى المحقوى المنخفض من الحديد في تطبيقات الأجهزة الشمسية.

النفاذ خلال الغطاء:

يتوقف مقدار الطاقة الشمسية التي تمر خـــلال الغطاء علـــي الخــواص الفيزيائية للمادة المستعملة وعلى درجة نظافة سطحه.

أ - الغطاء الزجاجي:

ينفذ أوح نظيف من زجاج النوافذ العادى زهاء ٨٨% من الطاقة الـساقطة على سطحه، وأحيانًا ما يختار زجاج نو محتوى منخفض من الحديد، فهـو أقـل المتصاصنا للإشعاع، ويتسم الزجاج عالى المحتوى من الحديد (وبالتالى نو النفاذيـة الأقل) بدرجة من الاخضرار فى لونه، والزجاج المطاوع مادة ممتـازة لـصناعة آخر طبقات التزجيج من الخارج.

ب - الأغطية البلاستيكية:

يمكن لبعض المواد البلاستيكية كالأكريليك النقى، والبى فى سى^(*) والجسى آربى (**) أن تنفذ من الطاقة مثل ما ينفذه الزجاج بل وأكثر. إلا أن العديد منها يفشل فى إحداث الاحتباس الحرارى (تأثير الدفيئة) لأنها لا تنفذ فقط الطاقة الشمسية، بل وكذلك الطاقة ذات الموجات الطويلة التى تشع مسن الممستص مسرة

(المترجم)

^(*) بى فى سى PVC: اختصار لامم مادة (الكلور متعدد الفينيل Polyvinyl chloride) (المترجم) (المترجم) (**) جى أر بى G Rs P: اختصار لعبار، Glass reinforced plastic أى البلاستيك المقوى بالزجاج

أخرى عندما يسخن، ولا تمثل المواد البلاستيكية بحال أى توفير فى التكافــة لــدى مقارنتها بالزجاج، وقد يؤدى ترقيق سمك الطبقات إلى صعوبات فى تركيبها، وقــد نجمت مشاكل بالفعل فى الماضى من جراء تآكل الطبقات البلاستيكية بفعل الريــاح وبالتالى زيادة الفاقد من الحرارة بالحمل، وربما يشيع فى المستقبل استعمال طبقــة من التدلار tedlar أم مع لوح من البوليستير الصلد معا، إلا أنها لن تكون أرخــص من الزجاج وإن تكن تتيح لمصنعها إمكانية نقل المجمعات المغطاة.

التزجيج المزدوج Double Glazing:

أحيانًا ما تستعمل طبقتان من الزجاج لتقليل الفاقد الحرارى مسن السشريحة المصاحة، بيد أن هذا على كل حال يقلص من مقدار طاقة الإشعاع الشمسسى السدى يصل المجمع، ومن شأن طبقة من الزجاج سسمكها ٤ ملليمتسر أن تمسرر ٧١٧ فحسب من الإشعاع الذي تتقاه، والتزجيج المزدوج مجد فقط في ظروف الارتفاع الشديد في الفقد الحرارى، والاحتياج إلى تسخين الماء لدرجة تزيد عن حدى درجة حرارة الهواء الخارجي بأكثر من ٥٦ م، وفي حالة التزجيج لابد من إيلاء عنايسة خاصة لتثبيت الطبقة الداخلية، فهذه الطبقة ستتعرض لدرجة حرارة أعلى، ولابد لها من فراغ لتتمدد فيه، وإلا لتشققت.

تراكم القاذورات على غطاء المجمع:

من شأن تراكم الغبار على الغطاء أن يقلل من مقدار الطاقة المارة، ويمكن التقليل من حجم هذه المشكلة لأدنى حد باستعمال الزجاج الذى يتمتع بسطح أملس وصلد، إلا أن إمالة لوح الزجاج لمنع تراكم الغبار عليه قد يهبط بنفاذيته بحسوالى

^(*) هو مادة فاوريد البوليفينيل، وهي مادة ذات احتمال وخاصية التصاق عاليين (المترجم)

٢٠% ما لم ينظف بصورة منتظمة، وتعتمد النسبة المضبوطة على مقدار الغبار
 والمواد العلوثة العنواجدة في الجو المحلى.


عملية امتصاص سطح الصفيحة للإشعاع:

يزداد امتصاص الصغيحة للإشعاع بطلائها بسطح من مادة سوداء من خليط معدنى خاص معالج بحيث يمتص بين ٨٠، ٩٨% من الإشعاع الواصل له، والابد أن يكون السطح ناعما رقيق السمك حتى لا يشكل عائقاً أمام سريان الحرارة مسن الخارج إلى الداخل حيث تنتقل من هناك إلى تيار الماء المتدفق في دورته.

الانتقال الحرارى من المجمع إلى الماء:

يمكن تعزيز عملية انتقال الحرارة بتصنيع الصفيحة الممتصة من مواد ذات توصيلية حرارية عالية، وبزيادة سطح التلامس بين الماء وأنبوب المساء، وبسين أنبوب المياه والصفيحة الممتصة، ويحبذ في الوقت الحالى في المجمعات الشمسية، استخدام منظومة من الأنابيب والصفائح.

وباستخدام منظومة من الأنابيب والصفائح، تتبغى العناية فى حسن اختيار المادة، والمسافات بين الأنابيب والوصلة ما بين الأنبوبة والصفيحة، وترتيب الأنابيب يتوقف بالمثل على نوعية المنظومة التى يستعمل فيها المجمع والمشكل الأفعواني أو المتعرج قد يسبب معاوقة زائدة للانسياب فى منظومة تعتمد على السريان بتأثير الجاذبية، فى حين يفضى ترتيب الأنابيب فى شكل متواز بين ماسورتى تجميع، إلى مشاكل نتيجة الانسدادات بالهواء.



شکل (۴ – ۳)

(۱) مجمع من أنابيب وصفائح (ب) مجمع من أنابيب وصفائح

ذو أنابيب أفعواتية ملتوية بشبكة توزيع من أنابيب متوازية

ويتعين أن تسرى الحرارة فى المجمعات ذات الصفائح والأنابيب فى اتجاه عرضى لنقل الطاقة المتجمعة بالصفيحة الممتصة المستعرضة إلى الأنابيب الممتلئة بالماء، لذا فلابد من استعمال المواد جيدة التوصيل الحرارى فقط.

ومن بين المواد المتوفرة عادة يمثل النحاس الأحمر أفضلها، فلسه تقريبًا ضعف توصيلية الأومنيوم وزهاء ثمانية أضعاف توصيلية السصلب الطرى، وبالوسع زيادة توصيلية الألومنيوم والصلب للحرارة الممتصة بالتقريب بين الأثابيب، واستعمال صفائح أكثر سمكًا، فكلما ازداد سمك الصفيحة، قلت مقاومتها لمريان الحرارة خلالها(*).

والجدول الآتي ببين القيم المفضلة للسمك والمسافات بين الأنابيب في حالات المواد المختلفة:

^(*) طبقا لما ورد بالنص المترجم الأصلى (المترجم)

المسافة البينية بالملليمتر	السمك بالملليمتر	مادة التصنيع
١٣٨	٠,٢٥	النحاس الأحمر
١٣٣	٠,٥٠	الألومنيوم
1	١,٠٠	الصلب

ولكى يتحقق تلامس جيد حراريا بين الأنبوبة والصفيحة ينبغى زيادة سـطح التلامس إلى حده الأقصى، ويمكن إنجاز ذلك بتـشكيل الـصفيحة بحبـث تحـيط بالأنبوبة، ويتشكيل الأنبوبة بغرض توفير سطح تلامس أكثر استواءً.

والجدول التالى ببين التوصيلية الحرارية لبعض المواد المستعملة في صناعة صفائح الامتصاص:

التوصيلية الحرارية وات / متر درجة كلفن	مادة التصنيع	
۳۷٦	النحاس الأحمر	
۲۰۰	الألومنيوم	
٥,	الصلب الطرى	
7 £	الصلب غير القابل للصدأ	

العزل الحرارى للمجمع:

يتم عزل المجمعات الشمسية حراريًا بهدف تقليص الفقد الحسرارى مسن السطح الخلفي لمنظومة الامتصاص وجوانبها، وحيث إن المجمعات عرضــة للاستعمال أو البقاء في درجات حرارة تبلغ نحو ٢٠٠ م، فيجب ألا يبلسي العسازل الحرارى، أو ينبثق منه غاز أو يتمدد أو يتكمش في نطاق درجات الحرارة بسين ٣٠٠ م، وينبغي كذلك أن يتمتع باستقرار في بنيته وألا يتجعد أو يتقوض بمضى الوقت، ولابد ألا يجتذب الرطوبة وأن يكون مضاذا للحرائق.

ومواد العزل الحرارى يجب أن تخلو من الكبريت والمواد الرابطة التى قسد تتفث غازًا، أو تتبخر بين درجتى ٣٠، ٣٠، مكما ينبغى أن تكون خفيفة الوزن.

الهيكل الخارجي للمجمع:

يزود المجمع بهيكل خارجي يقى العازل وصفيحة الامتصاص مسن الجو الخارجي ويقل من الفاقد الحراري إلى الحد الأدنى، وتستعمل لتصنيع هذا الهيكل مادة كالألومنيوم أو الصلب المجلفن أو الزجاج الليفي وما شابه، ومن الموصى بسه أن تستعمل ذات المواد لتصنيع القاعدة المقام عليها المجمع وهيكله الخارجي لتفادى التآكل الكيميائي بينهما، وإن كانت مثل هذه المشاكل لا تظهر بتصنيع الهيكل مسن الزجاج الليفي أو البلاستيك.

وينبغى أن يقاوم هذا الصندوق الخارجى التأثيرات المناخية، وكذلك إجهادات الأحمال المركبة عليه أو عمليات النقل والنداول.

ولابد أن يصمم كساء المجمع بأسلوب يمنع تراكم الماء المتكثف بكيفية قد تفسد قدراته الوظيفية، وينبغى أن يكفل تصميمه عدم تولد لجهادات مفرطسة فسى الغطاء أو الواجهة المزججة حتى مع أقصى درجات الحرارة ارتفاعًا. ووسائل منع التسرب والأجزاء الأخرى بجب أن تكون قادرة على تحمل تقلبات الطقس، وكذا تقلبات درجات الحرارة، أو ثباتها عند نفس القيمة لفترات طويلة.

توجيه المجمع:

من الأهمية بمكان أن يسقط الإشعاع عموديًا على سطح الامتــصاص مــن أجل نقليل الفاقد نتيجة الانعكاس.

على أية حال، فإن موضع الشمس لا يبقى ثابتًا، بل يتغير مع الوقــت مــن اليوم ومن السنة، وزاوية سقوط الأشعة على سطح الأرض بذلك تتوقف على تلـك العوامل مثل خط عرض المكان والوقت من اليوم والسنة، ومن أجل ذلك بحــتفظ بالمجمعات الشمسية على الدوام في وضع مائل مواجه الشمس بحيث تتلقــى الحــد الأقصى من إشعاعها الشمسي وتحوله إلى حرارة، وزاوية الميــل المثلــى علــى السطح الأققى تساوى زاوية خط عرض المكان مضافًا الإيهـا ١٥ درجـة خلال الصيف فــى نــصف الكــرة الأرضــية الشتاء أو مطروحًا منها ١٥ درجة خلال الصيف فــى نــصف الكــرة الأرضــية الشمالي، ولما كانت الشمس في حركة دائمة بالسماء فينبغــى – للحــصول علــى أقصى مردود من المجمع – أن يتبع حركتها على الدوام.

ويلزم مقدار هائل من الطاقة الكهربية لكى تتحقق هذه المتابعة، وهو أمر غير عملى ولا ينصح به، ومن ثم فيحتفظ بالمجمعات ذات الصفيحة المسطحة فسى وضع ثابت موجهة نحو الجنوب للاستفادة من أقصى كمية من الطاقة فسى أنشاء النهار، ولا يصنع الانحراف عن اتجاه الجنوب بزاوية ١٥ درجة كبير فرق فسى إجمالي المردود الحرارى طوال اليوم.

ويعتمد الميل عن السطح الأفقى على الغرض السذى يستعمل فيسه المساء الساخن، فإذا كانت الحاجة إلى درجات حرارة عالية أكثر صسيفًا، فيكسون الميسل مساويًا لزاوية خط العرض مطروحًا منها ١٥ درجة، ولتحقيق أقصى استغادة فـى شهور الشتاء تساوى زاوية الميـل زاوية خط العرض مضافًا إليها ١٥ درجــة، أما لتحقيق أقصى استفادة على مدار العام، فتحتفظ بزاوية ميل مساوية لزاوية خط العرض فى المكان.

تصميمات المجمع:

كثعت البحوث والتطوير نشاطها خلال السنوات القليلة الماضية، مما أفرز العديد من التصميمات لمجمعات الطاقة الشمسية لمنظومات تسخين المياه، وتتقوع نظم المجمعات هذه بصفة أساسية في تصميم الجزء الممتص للطاقة، وفي شكل (؟ - ٤) بعض من هذه النظم وهي:

أ- الأنابيب المدموجة (المتضمنة).

ب- الأنابيب المركبة ناحية السطح غير المعرض.

ج- الأنابيب المركبة ناحية السطح المعرض.


د- الأنابيب المركبة داخل أخاديد.

ه- صفيحة متعرجة مثبتة على أخرى مسطحة مستوية.

و - صفيحتان متعرجتان من الناحيتين.

ز - أنابيب ذات مقطع سداسي.

ويبين شكل (٤ - ٤) رسمًا تخطيطيًا لكل من هذه التصميمات



شكل (٤ - ٤) التصميمات المختلفة لمجمع

وقد اتبعت آليات متوعة في تثبيت الأنابيب على صفيحة الامتصاص بعضها مبين بشكل (٤-٤)، ومما يلاحظ أن الحرارة سستنقل من صنفيحة الامتصاص السساخنة إلى المسائع الناقل للحرارة، والذي ينسماب خلال الأنابيب أو المجارى، ولاستخلاص أكبر قدر من الحرارة من الممتص ينبغي أن يكون التماس بين السصفيحة والأنابيب تاماً بقدر الإمكان، والمجارى المدمجة هى أفضل ما يحقق ذلك، والأنابيب التي تلحم بصفيحة الامتصاص تحقق هى الأخرى نفس القدر من الفاعلية بشرط جودة اللحام وعدم ترك ثغرة هوائية بين الصفيحة وأسطح الأثابيب، وعلى أيسة حسال فلا يئيسر اللحام بين معنين معنين مختلفين كالنحاس الأحمر والألومنيوم.

ويشيع الآن استخدام صفائح الامتصاص المصنعة من الألومنيوم والأنابيب المصنعة من الألومنيوم والأنابيب المصنعة من النحاس الأحمر، ويتم ربطهما معا بوسائل ميكانيكية، ومسن هنا لا تكون مثل هذه المجمعات بالكفاءة المرجوة حيث لا يمكن تحقيق تلامس تام بسين السطحين، وتثبت الأثابيب في مجار من الألومنيوم ثم يضمان معا بتقنيات الحرارة الحالية والضغط.

ولم تتوفر هذه المنظومات – حتى الآن - بالهند، وإن انتشر استخدامها فسى بلاد أخرى، ويتوقف انتقال الحرارة من وحدة الامتصاص على مدى القسرب بسين الانابيب. فمن الناحية النظرية نحصل على أفضل أداء عندما تتلامس هذه الأنابيب، إلا أن مثل هذا الترتيب سيزيد من تكلفة المجمع، وعلى ذلك فهناك تصميم وسسط أمثل بجمع ما بين حسن الأداء واعتدال التكاليف، وعادة ما يفصل بسين الأنابيب بمسافة حوالى ١٠٠ سنتيمنز.

التبادل الإشعاعي بين الأسطح:

لدراسة تبادل طاقة الإشعاع بين سطحين يفصل بينهما وسط لا يمتصها، للناخذ في الاعتبار كيفية مواجهة السطحين لبعضهما وشكلهما الهندسي، بالإضافة إلى درجتي حرارتهما وخواص كل سطح، ويمكن ببساطة تحليل أشر السشكل الهندسي على تبادل طاقة الإشعاع بوضع تعريف لمعامل شكلي السطحين Configuration Factor (م١٦)، وهو يمثل الجزء من الإشعاع الذي يغادر السطح س، والواصل للسطح س،

وعند اعتبار تبادل إشعاعى بين سطحين أسودين تكسون كمية الإشعاع المغادرة للسطح m, والواصلة للسطح m, m حل m, m, m, والإشعاع المغسادر للسطح m, ليصل السطح m, m حل m = m, m, m, m, m, m, m, هما مساحتا السطحين اللذين الأنين الأشعاع ببنهما.

ويعطى صافى طاقة الإشعاع المتبادلة بالمعادلة:

فاذا كان للسطحين نفس درجة الحرارة فإن ط ر $_1$ = ط $_1$ ، ح $_1$ = . ومن ثم نحصل على العلاقة التبادلية: س $_1$ م $_1$ = $_1$ مر $_1$ = $_1$ مر $_1$ مر $_1$

والمعادلة (٤-٢) تعتمد اعتمادًا صرفًا على الشكل النهندسي فـــى الطبيعـــة، وهى صحيحة لكل الأسطح الانتشارية بصرف النظر عن درجة حرارتها، ومن ثم فإن صافى التبادل الإشعاعي بين سطحين أسودين تحدده العلاقة

$$\sigma_{17} = \omega_1 \, \sigma_{17} \, (d_{-1} - d_{-7}) = \omega_7 \, \sigma_{17} \, (d_{-1} - d_{-7})$$
 (3-7) في الصورة وحيث أن $\sigma_{-1} = \sigma^{(4)} \, c^{3}$ ، فيمكننا كتابة المعادلة (3-7) في الصورة

$$(|\xi - \xi)|_{\xi} (|\xi - \zeta|_{\xi}) (|\zeta - \zeta|_{\xi})$$

حيث د ١، د ٢ هما درجت حرارة السطحين س ١، س على الترتيب، ولما كانت (ط ب – ط ب ٢) هى قرق مستوى الطاقة المودى إلى انتقال الحرارة، المقدار س ١ م ١٠ $\frac{1}{1}$ عن ٢ م ١٠ يمثل (المقاومة) التى يتسبب فيها السشكل الهندسي للسطحين للسريان، (إذا ما شبهنا الأمر بدائرة كهربيسة)، وعند تبادل الحرارة الإشعاعية بين سطحين غير أسودين، نأخذ فى الحسبان الانعكاسات

 ^(*) الرمز σ هنا يدل على ثابت ستيفان بولتز مان (المترجم)

المتعددة على السطحين، وسنقصر مناقشتا على أبسط الحالات وهي الخاصة بسطحين معتمين رماديين لهما معامل انبعاث (\mathfrak{C}) = معامل الامتصاص (\mathfrak{A}) ، ومعامل انتعاث (\mathfrak{C}) = (\mathfrak{C})

والطاقة الإشعاعية الصافية (المحصلة) التي تغادر السطح هي الفرق ما بين الإشعاعية (ش) التي تغادر السطح والإشعاع irradiation خ الساقط على السطح، أي أن

$$\omega$$
 ($\dot{\omega}$ – $\dot{\omega}$) = Q

وبحذف الإشعاع خ من المعادلتين السابقتين نحصل على:

$$(4-1)\left(1 - \frac{1}{2}\right)\left(1 - \frac{1}{2}\right) = \frac{1}{2} \left(1 - \frac{1}{2}\right) \left(1 - \frac{1}{2}\right) = Q$$

وترجع هذه المقاومة إلى عدم اكتمال مثالية السطح كمصدر الانبعاث وامتصاص الإشعاع مقارنة بسطح أسود.

والآن، فنلدرس طاقة الإشعاع المتبادلة بين سطحين رماديين بمسماحة س، $_{7}$ س، فالإشعاع الذي يغادر س، ويصل إلى س، = ش، س، م،، والإشعاع المذي يغادر س، إلى س، = ش، س، م،،.

والإشعاع الصافى المتبادل بين السطحين =

س اس ام ۱۱ - ش اس ۲۱ م

= (ش،
$$^{-}$$
ش، والآن باعتبار تبادلیة العلاقات نحصل علی ص $^{+}$ = س $^{+}$ من $^{+}$ (ش، $^{-}$ ش،)

وهكذا فعند تبادل طاقة الإنسعاع بين سطحين رماديين تعود المقاومة $\frac{1}{m_1 n_1}$ $\frac{1}{m_2 n_3}$ إلى الشكل الهندسي ووضعية السطحين و المقدارين ش، ش، ش،

بمكتنا الآن أن نكون دائرة كهربية مكافئة السطحين الرماديين تــضم (مقاومــة) كل سطح $\frac{C}{m_{c}}$ وكذلك المقاومة الناتجة عن الشكل الهندسي $\frac{C}{m_{c}}$

$$\frac{|e|_{i}}{|e|_{i}} \frac{|e|_{i}}{|e|_{i}} \frac{|e|_{i}}{|e|_{i}} \frac{e|_{i}}{|e|_{i}} \frac{e|_{i}}{|e|_{i}} \frac{e|_{i}}{|e|_{i}} \frac{e|_{i}}{|e|_{i}}$$

شکل (۶ – ۵)

الدائرة الكهربية المكافئة للتبادل الحرارى بين سطحين رماديين

ومعدل نبادل الإشعاع الصافی بین السطحین الرمادیین = 0.07حیث 0.07 = 0.07 $\frac{d}{d}$ \frac{d}

في هذه المعادلة قسم فرق الجهد الإجمالي على مجموع المقاومات.

وهناك بعض السمات الخاصة بخصوص وضعية السطوح هندسيا تستلخص فيما يلى:

ولسطح محدب صغیر مساحته س، محاط إحاطة كاملة بسطح مقعر مساحته س، محاط إحاطة كاملة بسطح مقعر مساحته س، σ , σ ,

ويمكن تطبيق ذات المعادلة فى حالة مجمع للطاقة الشمسية ذى صفيحة مستوية يشع الطاقة للوسط المحيط به.

وفى سبيل تحويل معادلة انتقال الحرارة إلى معادلة خطية بدلالة الفروق فى درجات الحرارة مرفوعة إلى الأس الأول سنستخدم التحليل الرياضى:

$$(c^{\frac{1}{2}}, -c^{\frac{1}{2}},) = (c^{7}, -c^{7},) (c^{7}, +c^{7},).$$

$$= (c_{1}, -c_{7}) (c_{1} + c_{7}) (c^{7}, +c^{7},)$$

$$= (c_{1}, -c_{7}) (c_{1} + c_{7}) (c^{7}, +c^{7},)$$

$$= c_{1} c_{1} c_{1} c_{2} c_{3} c_{4} c_{5} c_{7} c$$

حيث هـ ش هي معامل انتقال الحرارة بالإشعاع ويعطى بالمقدار

$$(11 - \xi) = \frac{O(c_1 + c_2)(c_1^2 + c_2^2)}{(-\frac{C}{2})^2 + \frac{C}{2} + \frac{C}{2}} = \frac{O(c_1 + c_2^2)}{(-\frac{C}{2})^2 + \frac{C}{2} + \frac{C}{2}}$$

ويمكن التعبير عن هـ ير في الحالات الخاصة المشار إليها سابقًا كما يلي:

1 = 41 من متو از بین: س، = س، من متو از این اس، من من است

٢ - في حالة أسطو انتين طوياتين لهما محور مشترك: م٠١ =١

$$(17-\xi) = \frac{(r'_1 + r'_2)(r'_2 + r'_3) \sigma}{\left[1 - \left(\frac{1}{rC}\right)\right] \left(\frac{1}{m_{2r}}\right) + \left(\frac{1}{C_1}\right)} = \dots \triangleq \dots$$

۳ - مع سـطح محدب صغیر محوط بأكملـه داخل سطح مقعر كبیر (س، ۱۰ مه ۲۱)

$$A_{-1} = \Theta_1 \circ (c_1 + c_2) (c_1^2 + c_2^2)$$

وإذا ما فقد سطح ما أو اكتسب حرارة عن طريق تيارات الحمل والإشــعاع فى ذات الوقت، فيعرف معامل انتقال الحرارة المشترك بــ هـــ عن = هـــ ع + هــــ ين حيث هــ م هى معامل انتقال الحرارة بتيارات الحمل.

مثال (۱): سطح زجاجی مساحته $x x v \pi$ متر امجمع ذی صفیحة مسسویة فی درجة حرارة $v = v \pi$ ، معامل انبعاثه $v = v \pi$ ، یققد الحرارة بالحمل و الإشعاع إلی الوسط المحیط به (فی درجة صفر م)، ومعامل انتقال الحرارة بالحمل $v = v \pi$ و ات $v = v \pi$ ، $v = v \pi$)، دمار $v = v \pi$ ، احسب معدل فقدان الحرارة حیث $v = v \pi$ ، $v = v \pi$


^(*) هكذا في الأصل ولابد من إضافة وحدات المعامل ♂ هذا و هي وات /م ٢. ٥ ك ؟

الحل: سنرمز للغطاء الزجاجي و الوسط المحيط بــالرقمين ١، ٢ علــي الترتيب، يمكن كتابة هـــ ي في الصورة هــ ي =
$$\sigma$$
 σ (ϵ_1 + ϵ_7) (ϵ_7 + ϵ_7 + ϵ_7 (ϵ_7 + ϵ_7) (ϵ_7 + ϵ_7 (ϵ_7 + ϵ_7) (ϵ_7 + ϵ_7

الفواقد من مجمع الطاقت:

عندما تسقط الطاقة الشمسية على سطح ممتص لمجمع، تنتقل معظم هذه الطاقة إلى الوسط الناقل الذي يحملها بعيدًا في صورة مفيدة من الطاقة، على أية حال، فإن بعضًا من الطاقة يفقد إلى الوسط المحيط بأساليب مختلفة، وفيما يلى تحليل لهذه الفواقد التى تؤثر في أداء مجمع الطاقة.

يوضح شكل (٤ - ٦) (الشبكة الحرارية) لغطاء مزدوج لمجمع شمسى مسطح، وستمثل فواقد الطاقة في صورة (مقاومات حرارية) وبغرض تبسيط تحليلنا سنضع الافتراضات التالية:



شكل (۽ - 1) الشبكة الحرارية لمجمع شمسي مسطح ذي غطاء مزدوج أ – المقاومات التقصيلية ب – الشبكة المنسطة المناظرة

- ١) الإشعاع الشمسي الساقط على المجمع منتظم ومستمر.
 - ٢) المجمع يعمل تحت ظروف ثابتة ومستقرة.
- ٣) در جات حرارة الصغيحة الممتصة والغطاء المزدوج الشفاف منتظمة.
- الفاقد من الطاقة في الانتجاه إلى أعلى خلال الغطاء الشفاف أحادى البعد one dimensional.
 - ٥) الفاقد من الحرارة في الاتجاه إلى أسفل خلال العازل السفلي أحادى البعد.
- آ) الفاقد من الحرارة في الاتجاه العرضى عبر حافة العازل له بعد واحد
 حول محيط المجمع.
- ٢) تسود نفس درجة حرارة الوسط المحيط حــول المجمــع فــى جميـع
 الاتجاهات.

لحساب الاتزان الحرارى لمجمع طاقة شمسية، يوضح شكل (٤ - ٦ أ) المقاومات الحرارية المختلفة التفصيلية على حين يبين شكل (٤ - ٦ب) هذه المقاومات بعد توحيدها في مقاومة واحدة، بحيث يمكننا التعبير عن الفواقد من الطاقة في الصورة المبسطة:

فى حالة الاستقرار الحرارى، تتساوى الحرارة المنتقلة من الصفيحة الممتصة إلى الغطاء السفلى الحرارة المنتقلة من الغطاء السفلى إلى الغطاء العلوى، وتتساوى كذلك مع الطاقة المفقودة إلى الوسط المحيط من الغطاء العلوى.

والحرارة المنتقلة من الصفيحة الممتصنة في درجة د ص إلى الغطاء السعفلى وهو في درجة دغ، تنتقل بتبارات الحمل والإشعاع بالموجات تحت الحمراء، وهي تعطى بالمعادلة:

الحرارة المفقودة من الغطاء العلوى = الحرارة المنتقلة من الصعفيحة الممتصة الى الغطاء السغلي

یه بنی انعظاء انتظامی
$$-1$$
 انتظامی -1 انتظامی -1 انتظامی -1 (۱۹-۱۱) -1 (۱۹-۱۱) -1 (۱۹-۱۱) -1 (۱۹-۱۱) -1 دیث: س -1 مسلحة سطح المجمع.

هــ مر _ غ - ع عامل انتقال الحرارة بالحمــل بــين صــفيحة الامتــصاص و الغطاء الزجاجي السفلي.

 Θ_{ou} = الانبعاثية تحت الحمراء لصفيحة الامتصاص.

€غ، = الانبعاثية تحت الحمراء للغطاء السفلي

والحد الذى يعبر عن الإشعاع فى المعادلة (؟ - ١٦) يمكن تحويله لمقدار خطى بوضع التعريف التالى لمعامل انقال الحسرارة بالإشسعاع بسين صسفيحة الامتصاص والغطاء الزجاجي السفلى:

$$(1 - \frac{1}{2}) = \frac{\frac{1}{2} (\frac{1}{2} - \frac{1}{2}) (\frac{1}{2} - \frac{1}{2})}{\frac{1}{2} - \frac{1}{2}} = \frac{1}{2}$$

ومن ثم تتحول المعادلة (٤ - ١٦) إلى:

$$=\frac{(c_{\infty}+c_3r)}{r}=$$

$$\frac{1}{\alpha_{1}\alpha_{2}} = \frac{1}{\alpha_{1}\alpha_{2}} = \frac{1}{\alpha_{2}\alpha_{2}} = \frac{1}{\alpha_{2}\alpha$$

وبذات الأسلوب يعطى الفاقد الحرارى من الغطاء السفلى في درجــة دغ، إلى الغطاء العلوى في درجة دغ، بالمعادلة

حيث هـ ين غرغ، = معامل انتقال الحرارة بالإشعاع بين الغطاءين.

هـ غرغ، = معامل انتقال الحرارة بالحمل بين الغطاءين.

حيث $\exists \dot{s}_{1}$ ، $\exists \dot{s}_{2}$ = معامل الانبعاثية (الموجات تحت الحمراء) الغطاءين من السفلي والعلوى على الترتيب وتفقد الحرارة من الغطاء العلوى المشفاف بتيارات الحمل إلى الهواء المحيط وهو في درجة حرارة دس، وبالتبادل الإشعاعي مع السماء وهي في درجة د ، والتسهيل تدمج الحرارة المنتقلة بالحمل والإشعاع الى الهواء المحيط، ويمكننا كتابة

$$c_{i,j} = c_{i,j} = \frac{c_{i,j} - c_{i,j}}{c_{i,j}}$$

$$c_{i,j} = c_{i,j} = \frac{c_{i,j} - c_{i,j}}{c_{i,j}}$$

$$c_{i,j} = c_{i,j} = c_{i,j}$$

حيث هـ غ١١ = معامل انتقال الحرارة بالحمل من الغطاء العلوى الـشفاف إلى الهواء المحيط

هــ ش، غ
$$_{11}$$
 = معامل انتقال الحرارة بالإشعاع بين الغطاء العلوى والسماء $\frac{c}{c}$ هــ ش، غ $_{11}$ = $\frac{c}{c}$ $\frac{c}{c}$ ($\frac{c}{c}$ + $\frac{c}{c}$) ($\frac{c}{c}$ + $\frac{c}{c}$) $\frac{c}{c}$ = $\frac{c}{c}$ ($\frac{c}{c}$ + $\frac{c}{c}$)

حيث €غ، = معامل الانبعاثية (الموجات تحت الحمراء المسطح الغطاء العلوى)

(Y £-£)

المقاومات (الحرارية) م١، م٢، م٢ موصلة على التوالى وتعطى محصلتها بالصيغة

(3-07)
$$\frac{1}{43} = 41 + 47 + 47 = \frac{1}{4 - 100},$$

$$e_{i}(12) = \frac{1}{43} = \frac{$$

فاقد الطاقت من سطح المجمع الأسفل:

تفقد هذه الطاقة عبر العازل السفلى، ثم تفقد بالحمل، وإشعاع الموجات تحت الحمراء إلى الوسط المحيط، وتعطى المقاومة الحرارية للسطح السفلى بالمعادلة

$$\frac{1}{4} + \frac{e^{-\frac{1}{2}}}{2} + \frac{1}{4} = \frac{1}{4} + \frac{1}{4} = \frac{1$$

حيث أهملت هنا الطاقة المفقودة بالإشعاع، حيث إن السطح السفلي يكون في درجة حرارة منخفضة وبالتالي يقل الفاقد بالإشعاع، وحيث:

ل ع = سمك الطبقة العازلة.

ص ع = معامل التوصيل الحرارى للمادة العازلة.

هدى أ = معامل انتقال الحرارة بالحمل من سطح المجمع السنفلي إلى

ويمكننا التعبير عن فاقد الطاقة عبر السطح السفلي بالمعادلة

$$\zeta_{-1} = \frac{\zeta_{-1} - \zeta_{-1}}{2} = \frac{\zeta_{-1} - \zeta_{-1}}{2}$$

الفاقد في الحرارة خلال الحواف:

يمكن تقدير الحرارة المفقودة خلال الحواف من المعادلة:

$$\frac{c_{-u}-c_{i}}{\gamma_{L}}=4-c_{-u}$$

حيث س ن = مساحة المحيط الخارجي للمجمع.

هــــن = ٥,٠ وات / م٢. ك

ويمكن كتابة المعادلة (٤-٢٩) بدلالة مساحة سطح المجمع الكلية.

هــن. س _ك = هــن. س ن

$$(r - 1) \qquad (c_{-1} $

وحيث إن المقاومات الحرارية الثلاث م ع، م ق، م ن تعتبر علمي التسوازي

فإن:

(٣١-٤)
$$\frac{1-\left(\frac{1}{\omega_{0}} + \frac{1}{\sigma_{0}} + \frac{1}{\sigma_{0}}\right)}{1-\sigma_{0}} = \frac{1}{\sigma_{0}}$$
(8-17)
$$\frac{1}{\sigma_{0}} = \frac{1}{\sigma_{0}} + \frac{1}{\sigma_{0}} = \frac{1}{\sigma_{0}}$$
(8-17)

حيث م ي = المقاومة الكلية لفقدان الحرارة من المجمع.

هـ ي = معامل الفقد الكلى للحرارة على أساس مساحة سطح المجمع الكلية هذه هى العوامل المطلوبة فى المعادلة (٤-١٥)، والمعادلات السابقة تعطى الحسابات لمعاملات فقد الحرارة فى حالة وجود منظومة ذات غطاءين، ويمكن تعديلها فى حالة وجود غطاء مفرد أو عدة أغطية، وفى حل هذه المعادلات يلـزم اللجوء إلى النجربة والخطأ، وحساب معامل فقدان الحرارة الكلـى مـن الـــمطح العلوى هــ ع مجهد ويستغرق الكثير من الوقت، ومن ثم فإن التقدير المباشر لقيمة هــ ع فى حيز الإمكان بتطبيق المعادلة التجريبية الآتية، وهى ذات دقة كافية فيمـا يتعلق بأغراض التصميم:

$$A = S = \begin{bmatrix} \frac{\dot{0}}{1 - \lambda_{\infty}} + \frac{\dot{0}}{1 - \lambda_{\infty}} \\ \frac{\dot{0}}{1 - \lambda_{\infty}} + \frac{\dot{0}}{1 - \lambda_{\infty}} \end{bmatrix} = S - \lambda_{\infty}$$

$$- \frac{\dot{0}}{1 - \lambda_{\infty}} + \frac{$$

حىث:


$$= 170 \cdot [1 - 300, (2 - 10)]$$
 $= (1 - 300, 4 - 10)$
 $= (1 - 300, 4 - 10)$
 $= 24$
 $= 4$
 $= 4$
 $= 4$
 $= 4$
 $= 4$
 $= 4$
 $= 4$
 $= 4$
 $= 4$
 $= 4$
 $= 4$
 $= 4$
 $= 4$
 $= 4$
 $= 4$
 $= 4$
 $= 4$
 $= 4$
 $= 4$
 $= 4$
 $= 4$
 $= 4$
 $= 4$
 $= 4$
 $= 4$
 $= 4$
 $= 4$
 $= 4$
 $= 4$
 $= 4$
 $= 4$
 $= 4$
 $= 4$
 $= 4$
 $= 4$
 $= 4$
 $= 4$
 $= 4$
 $= 4$
 $= 4$
 $= 4$
 $= 4$
 $= 4$
 $= 4$
 $= 4$
 $= 4$
 $= 4$
 $= 4$
 $= 4$
 $= 4$
 $= 4$
 $= 4$
 $= 4$
 $= 4$
 $= 4$
 $= 4$
 $= 4$
 $= 4$
 $= 4$
 $= 4$
 $= 4$
 $= 4$
 $= 4$
 $= 4$
 $= 4$
 $= 4$
 $= 4$
 $= 4$
 $= 4$
 $= 4$
 $= 4$
 $= 4$
 $= 4$
 $= 4$
 $= 4$
 $= 4$
 $= 4$
 $= 4$
 $= 4$
 $= 4$
 $= 4$
 $= 4$
 $= 4$
 $= 4$
 $= 4$
 $= 4$
 $= 4$
 $= 4$
 $= 4$
 $= 4$
 $= 4$
 $= 4$
 $= 4$
 $= 4$
 $= 4$
 $= 4$
 $= 4$
 $= 4$
 $= 4$
 $= 4$
 $= 4$
 $= 4$
 $= 4$
 $= 4$
 $= 4$
 $= 4$
 $= 4$
 $= 4$
 $= 4$
 $= 4$
 $= 4$
 $= 4$
 $= 4$
 $= 4$
 $= 4$
 $= 4$
 $= 4$
 $= 4$
 $= 4$
 $= 4$
 $= 4$
 $= 4$
 $= 4$
 $= 4$
 $= 4$
 $= 4$
 $= 4$
 $= 4$
 $= 4$
 $= 4$
 $= 4$
 $= 4$
 $= 4$
 $= 4$
 $= 4$
 $= 4$
 $= 4$
 $= 4$
 $= 4$
 $= 4$
 $= 4$
 $= 4$
 $= 4$
 $= 4$
 $= 4$
 $= 4$
 $= 4$
 $= 4$
 $= 4$
 $= 4$
 $= 4$
 $= 4$
 $= 4$
 $= 4$
 $= 4$
 $= 4$
 $= 4$
 $= 4$
 $= 4$
 $= 4$
 $= 4$
 $= 4$
 $= 4$
 $= 4$
 $= 4$
 $= 4$
 $= 4$
 $= 4$
 $= 4$
 $= 4$
 $= 4$
 $= 4$
 $= 4$
 $= 4$
 $= 4$
 $= 4$
 $= 4$
 $= 4$
 $= 4$
 $= 4$
 $= 4$
 $= 4$
 $= 4$
 $= 4$
 $= 4$
 $= 4$
 $= 4$
 $= 4$
 $= 4$
 $= 4$
 $= 4$
 $= 4$
 $= 4$
 $= 4$
 $= 4$
 $= 4$
 $= 4$
 $= 4$
 $= 4$
 $= 4$
 $= 4$
 $= 4$
 $= 4$
 $= 4$
 $= 4$
 $= 4$
 $= 4$
 $= 4$
 $= 4$
 $= 4$
 $= 4$
 $= 4$
 $= 4$
 $= 4$
 $= 4$
 $= 4$
 $= 4$
 $= 4$
 $= 4$
 $= 4$
 $= 4$
 $= 4$
 $= 4$
 $= 4$
 $= 4$
 $= 4$
 $= 4$
 $= 4$
 $= 4$
 $= 4$
 $= 4$
 $= 4$
 $= 4$
 $= 4$
 $= 4$
 $= 4$
 $= 4$
 $= 4$
 $= 4$
 $= 4$
 $= 4$
 $= 4$
 $= 4$
 $= 4$
 $= 4$
 $= 4$
 $= 4$
 $= 4$
 $= 4$
 $= 4$
 $= 4$
 $= 4$
 $= 4$
 $= 4$
 $= 4$
 $= 4$
 $= 4$
 $= 4$
 $= 4$
 $= 4$
 $= 4$
 $= 4$
 $= 4$
 $= 4$
 $= 4$
 $= 4$
 $= 4$
 $= 4$
 $= 4$
 $= 4$
 $= 4$
 $= 4$
 $= 4$
 $= 4$
 $= 4$
 $= 4$
 $= 4$
 $= 4$
 $= 4$
 $= 4$
 $= 4$
 $= 4$
 $= 4$
 $= 4$
 $= 4$
 $= 4$
 $= 4$
 $= 4$
 $= 4$
 $= 4$
 $= 4$
 $= 4$
 $= 4$
 $= 4$
 $= 4$
 $= 4$
 $= 4$
 $= 4$
 $= 4$
 $= 4$
 $= 4$
 $= 4$
 $= 4$
 $= 4$
 $= 4$
 $= 4$
 $= 4$
 $= 4$
 $= 4$
 $= 4$
 $= 4$
 $= 4$
 $= 4$
 $= 4$
 $= 4$
 $= 4$
 $= 4$
 $= 4$
 $= 4$
 $= 4$
 $= 4$
 $= 4$
 $= 4$
 $= 4$
 $= 4$
 $= 4$
 $= 4$

د = درجة الحرارة السائدة. ك.

د ص= متوسط درجة حرارة صفيحة امتصاص المجمع ف.

اختبار أداء المجمع:

وضعت الجمعية الأمريكية لمهندسي التسخين والتبريد وتكبيف الهواء ASHRAE خطوات عمل لاختبار أداء يطبق على مجمعات التسخين بالسوائل أو ASHRAE خطوات عمل لاختبار أداء يطبق على مجمعات التسخين بالسوائل أو بستعمل بالهواء، ويبين الشكل (٤ - ٧) رسما تخطيطيًا لأسلوب الاختبار، إذ يستعمل بيرانومتر في قياس الإشعاع الشمسي على سطح المجمع، وتحتوى السدائرة التسييسري خلالها المائع على صمام المتحكم في مقدار تدفق المائع، ومسضحة لدفعه، ومبادل حراري لامتصاص الحرارة المستفادة من الدائرة، ومعدة تسخين أو تبريد للتحكم في درجة حرارة الدخول المجمع، وجهاز لقياس مقدار معدل تدفق المائع، كما توجد وسائل استشعار لقياس درجات الحرارة عند مدخل المجمع ومخرجه، كما تحتاج لأجهزة قياس الضغط ومقدار الانخفاض في الصنغط عبدر المجمع، وهذاك خذاك وسائل لاستشعار الظروف السائدة من درجة حرارة وسرعة رياح.



234

ويتعين أن يجرى الاختبار تحت ظروف مستقرة، من حيث ثبات الطاقـة الإشعاعية المسلطة على سطح المجمع، وثبات سريان المائع عند درجــة حــرارة ثابتة عند مدخل المجمع، وكذلك يتعين أن تكون سرعة الرياح ودرجــة الحــرارة السائدة ودرجة حرارة خروج المائع كلها ثابتة، بما يتبح ثباتًا في مــردود الطاقــة المكتسة.

حيث س $_{\rm q}$ = مساحة سطح المجمع، هـ $_{\rm g}$ الإنسعاع الإجمالي الـساقط (الحزمي والانتشاري).

وعادة ما تجرى اختبارات أداء المجمع في أيام مشرقة ذات معدل إشسعاع عال. ومع تثبيت المجمع في وضع متعامد تقريبًا مع أشعة الشمس نعرف أن أغلب الطاقة المتلقاة هي طاقة حزمية عمودية، ونتيجة لذلك فإن حاصل ضرب معاملي النفاذية والامتصاص عند اختبار المجمع يجب أن يناظرا الإشعاع الحزمي عند سقوطه عموديًا، فإذا عبرنا عن حاصل ضرب معاملي النفاذية (ح) والامتصاص

(أ) عند السقوط العمودي بالحد (ح أ) ع فيمكننا التعبيــــر عــــن الطاقـــة المـــستفادة بالمعادلة

حيث ف = معامل فقدان الطاقة الكلى، م = معامل نزح الحرارة من المجمع.

والمعامل م هو نسبة معدل سریان الحرارة الفعلی إلی المائع الحامل، إلـی معدل سریان الحرارة بافتراض أن مجمل صفیحة الامتصاص تعمل عند درجـة حرارة المائع لدی دخوله.

$$\frac{2}{0}$$
 ف ض ر (د $\gamma - (\epsilon_1)$ $\gamma = (\epsilon_1 - \epsilon_2)$ $\gamma = (\epsilon_1 - \epsilon$

وبقسمة طرفى المعادلة (٤ - ٣٦) على س م هـ ج نحـصل علـى هـذه الصيغة المعبرة عن الكفاءة.

$$(\gamma \Lambda - \xi). \qquad \frac{\gamma \lambda - \gamma \lambda}{\xi - \lambda} \stackrel{\text{def}}{=} \rho - \xi \left(\int_{\mathcal{C}} \mathcal{C} \right) \rho = \frac{\lambda}{\xi - \lambda} \rho \stackrel{\text{def}}{=} \rho^{\eta}$$

فلمجمع معين يعمل تحت ظروف ثابتة لكل من الإشعاع السعاقط والمسائع حامل الحرارة تكون المعاملات م، (ح أ)ع، ف ثابتة تقريبًا، بصرف النظر عن ظروف الشمس ودرجة الحرارة، وإذا وقعنا رسمًا بيانيًا للعلاقة ما بين كفاءة المجمع والمقدار $\frac{c_1-c_2}{a_1}$ فإننا نحصل على خط مستقيم يعطى ميله قيمة سالبة للمقدار م (ف) عمودية، والجزء المقطوع من محوره الرأسي يعطى القيمسة م. (ح أ) ع

المجمعات بالتركيز:

فى حالة تطبيقات الطاقة الشمسية ذات درجات الحرارة العالية (مثل توليد الطاقة المسمسية بوسيلة ضوية قبل تحويلها لحرارة، ومن ثم فإن زيادة التأثير الحرارى لجهاز التركيز يمكن تحقيقها بأن ينكس الإشعاع الشمسي بواسطة مرايا أو عدسات، ويركز الضوء المنعكس أو المنكسر في منطقة البؤرة، مما يزيد من فيض الطاقة الدى يتلقاه الحمل المستهدف.


والنسبة ما بين المساحة التى تنفذ الأشعة خلالها ومساحة الجـزء المتلقــى تعرف بمعامل تركيز المساحة أو للتبسيط معامل التركيز (ك)، ويمكن التعبير عنه بالمعادلة.

$$\frac{1}{m} = 6$$

حيث س _ا هى مساحة المجمع المعرضة للإشسعاع الشمسى، س ر هسى المساحة المستهدفة التي تتلقاه.


ويوضح شكل (٤-٨) بعض أنواع المركزات الدارجة، فالـشكل (أ) يبـين متلقيا (جهاز تلقى) مسطحًا ذا مرايا مستوية تقوم بعكس الأشعة، ومعامـل تركيــز هذا النوع منخفض الغاية، ويوضح الشكل (ب) جهاز تركيز علــى شــكل قطــع مكافئ، والمركزات من هذا النوع تكون إما ذات بعد واحد (خطية) أو ذات بعــدين مثل المركز الذى على شكل قطع مكافئ أسطوانى CPC (شكل جــ) أو ذات ثلاثة أبعلد (مركز على شكل قطع مكافئ مجسم (شكل د)، وتتمتع هذه المركزات بقــيم عالية جذا لمعامل التركيز، وشكل (هــ) به مركز ذو قطع مكافئ مجسم مركــب،

وهو عبارة عن مركز خطى ذى بعدين يتكون من قطعتين مكافنتين منفصلين بميل سطحاهما بزاوية ±6 على محور المجمع الضوئى، وتعرف الزاوية ٢ 6 بزاويسة التلقى للقطع المكافئ المجسم المركب، وتعرف زاوية التلقى بأنهسا الزاويسة التسى يمكن لمصدر ضوئى أن يتحرك خلالها مع استعرار تجمعه على عضو التلقى.



شکل (۱ ~ ۸)

وبشكل (3-9) رسم تخطيطى لجهاز تركيز، حيث س 1 هــى المــساحة المعرضة، س ر هى مساحة المتلقى وذلك لمركز دائرى موضوع على مــسافة ف من مركز الشمس التي تمثل كرة إشعاعية نصف قطرها نــق، والزاويــة θ هــى نصف الزاوية التي تحصرها الشمس وهى نصف زاوية التلقى التي تناظر أقــصى درجة تركيز.




رسم تخطيطي لجهاز تركيز وعلاقته البعدية بالنسبة للشمس

ومعلوم أن نصف زاوية النلقى $(^{\circ})$ 0 = 11 أو 0.7 و بالتالى فإن أقصى تركيز لجهاز نموذجى ذى ثلاثة أبعاد 0.7 و اقصى تركيز لجهاز شائى الأبعاد 0.7 و القصى تركيز لجهاز شائى الأبعاد 0.7 و الوصول إلى هذه المستويات من التركيــز، لابــد وأن يتعقب الجهاز الشمس فى تحركها بشكل مستمر ، والمركز الأسطوانى المركب الــذى لــه شكل القطع المكافئ (شكل 0.7 0.7 0.7 0.7 النصف زاوية تلقى 0.7 وربما يمكن لمعامل تركيز هذا الجهاز أن يصل إلى 0.7 النصف زاوية تلقى 0.7 وربما أو تعقب الشمس وعند تشكيل الأسطح العاكسة ، يلزم أن ينصف المستقيم العمودى على العاكس عند أية نقطة (و) عليه الزاوية بين الخط و ب، والشعاع الساقط على النظمة ويزاوية ميل 0.7

ويمكن للمتلقى ذى البعدين أن يتخذ العديد من الأشكال المتتوعة، فقد يتخذ شكلا أنبوبيًا (شكل 3-10) وفى هذا المركز المركب ذى القطع المكافئ يكون الجزء السفلى من العاكس (أب) دائريًا، فى حين يتخذ الجزء العلوى (ب هـــ) شكل قطع مكافئ، وفى هذه الحالة يقتضى الأمر الجزء العلوى أن ينصف المستقيم العمودى على العاكس عند أية نقطة، والزاوية بين المماس و د الذى يماس المتلقى والشعاع الساقط عند و بزاوية مقدارها θ بالنسبة لخط محور المجمع.

^(*) يرجى الرجوع إلى شكل (٣-٤) بالباب الثالث (المترجم)

ويمكن أن يوجه المركز الأسطواني ثنائي الأبعاد بحيث ينطبق محوره الطولى مع اتجاه الشمال – الجنوب أو الشرق – الغرب، ويميل السطح المعرض نحو اتجاه خط الاستواء، ولدى توجيهه في اتجاه الشمال – الجنوب (شكل ٤ – ١٠ ب) يتعين أن يتعقب المجمع الشمس بصفة مستمرة بإدارته حول محوره بحيث بواجه الشمس، ولا يلزم في هذه الحالة تعديل الميل طبقا للموسم (الوقت في السنة) بالضرورة، حيث إن زاوية التلقي على امتداد محوره الطولى بالغة الكبر، وحين يوجه المركز بحيث ينطبق محوره الطولى على اتجاه الشرق – الغرب، وصع تعديل طفيف طبقا للموسم لزاوية الميل، يصبح المركز قادرًا على اقتتاص أشعة الشمس بفعالية عبر زاوية التلقى الكبيرة على امتداد محوره الطولى، وبالمثل يمكن أن تكون المركزات الخطية ذات البعد الواحد والتي تستعمل فقط للدرجات المعتدلة من التركيز، مثبتة بصفة دائمة في اتجاه الشرق – الغرب.




(أ) مركز مركب بشكل قطع مكافئ ذو عضو امتصاص أنبوبي.
 (ب) مركز أسطواتي بشكل قطع مكافئ موجه ناحية الشمال - الجنوب.

مسخنات المياه الشمسية:

إن أكثر الاستعمالات جدوى وأكبرها من حيث التوسع المسستقبلي للطاقــة الشمسية توجد في مجال تسخين المياه، و لا تتطلب عملية التسخين هذه سوى درجة حرارة معقولة، ومن ثم فيمكن إنجازها بسهولة باستعمال مجمع قليل التكاليف مــن النوع ذى الصفائح المستوية.

وفى شكل (٤ - ١١ أ) مسخن مياه شمسى بسيط بعمل بتيارات الحمل الطبيعية، وتتكون منظومة هذا المسخن من مجمع دى صفائح مستوية لتسخين المباه (عادة ما يكون ذا جدار مفرد مزجج)، وصهريج تخرين (بحرث يكون المجمع على منسوب منغضض عن منسوب صهريج التخزين)، ويعتمد سريان الماء في الدائرة بالكامل على فارق الكثافة ما بين المياه الساخنة داخل المجمع بفعل الشمس، والماء الأبرد عند قاع صهريج التخزين (نتيجة التدرج في درجات الحرارة)، وهذا النوع من مسخنات المياه الشمسية المعتمد على الانتقال الحرارى السيفوني (*) أصلح ما يكون الأجواء الحارة.




مسخن مياه شمسى بتيارات الحمل الطبيعية

^(*) الانتقال الحرارى السيفونى thermosiphon يعنى تبادلاً حراريًا يعتمد على تيارات الحمل فى حركة المائع دونما حاجة إلى قوة رفع ميكانيكية (العترجم)


ولدى تعذر وضع صهريج التخزين على منسوب أعلى من المجمع، تستعمل وسيلة لدفع الماء في الدائرة (شكل ٤ - ١١ ب).

ويمكن مع هذا الترتيب وضع المجمع فوق سطح بناء ووضع صهريج التخزين في الدور الأرضى، ويعمل محرك المضخة بموجب جهاز استشعار حرارى عندما يتخطى فرق درجات الحرارة ما بين مخرج الماء من المجمع وماء صهريج التخزين ست درجات مئوية، ولدى استعمال هذه المنظومة في أجواء باردة لابد من توفير وسيلة لتصريف ماء المجمع.

والحيولة دون غليان المياه في المجمع عند تعرضه الشمس حامية مع ضعف سريان الماء في دائرته، يلزم تركيب صمام تصريف أو تنفيث.



شكل (٤ – ١١ ب) مسخن مياه شمسى بتيارات الحمل القسرية



شکل (٤ - ١١ جـ)

مسخن مياه شمسى بمحلول مضاد للتجمد

بيين شكل (٤ - ١١ جـ) مسخناً شمسياً المياه بمحلول مقاوم التجمد، وفي هذه المنظومة بستعمل محلول من جليكول الإنبلين ethylene glycol في الماء في دائرة المجمع مع مبادل حرارى ذى حائط مزدوج، كوسيلة الحماية ضد التجمد، ولايد المبادل الحرارى من جدار مزدوج من معدنين يحجـزن بينهما المحلـول المقاوم المتعدد ذا الأثر السام ويعز لانه عن مـصدر المباه المستخدمة منز ليّاء ويتضى الأمر مصختين، إحداهما لدفع مائع دائرة المجمـع (غيـر المسخوط) من المباه، تلزم صورة من صور الطاقة المـماعدة مثـل الكهربـاء أو الوقـود الأحفورى، لدعم مصدر الطاقة الشمسي. ومن وجهة النظر الاقتصادية يوصــي - عمليا - بأن تؤسس التعميمات على متوسط الإشعاع اليومي فــي أحـد شـهور الصيف، بحيث يستخدم إمداد الطوارئ هذا لمواجهة ظروف شح المياه الساخنة في العائمة أو في الشناء. ونستطيع حساب حمل تسخين المياه المنزلية الـشهرى (ح) من الصيغة.

ح . = حجم المياه الساخنة اللازمة للفرد الواحد.

ويمكن صياغة الحمل الحرارى لتسخين الماء لمبنى سكن لمدة شــهر فــى الصورة

حيث ح ش = حجم الماء الساخن اللازم لمدة شهر.

مشكلة التأكل الكيميائي:

التآكل الكيميائي مشكلة حقيقية لا تختص فقسط بالمجمعات، ولكن بكل منظومات التسخين التي تعمل بمائع، وله أهمية خاصة في المجمعات ذات صفائح الامتصاص الألومنيومية، والمنظومات ذات المواسير من الألومنيومية، ويهمنا الأشكال التالية من التآكل الكيميائي.

- التأكسد: ويمكن منع التأكسد بإزالة الأكسجين المذاب فى السائل الناقـــل للحرارة وبمنع تعريض هذا السائل للجو، ويمكن تحقيق ذلـــك بتطبيـــق منظومة مغلقة.
- ۲) التآكل عن طريق التبادل الأيونى: يمكن أن تتسبب أيونات المعادن الثقبلة في مانع المجمع، في حدوث تتقير كيميائي Pitting، ويستفحل خطر التتقير بوجود أيونات الكلور في المحلول المائي، والتي قد يرجع وجودها إلى المباه الآتية من المسصدر أو إلى مساعدات السصير المستخدمة في لحام المواسير، وقد تتجم أيونات المعادن الثقبلة مسن التآكل في أجزاء أخرى من المنظومة (وقد تحتوى عليها مياه المسصدر الرئيسي)، ونساعد إضافة مواد مانعة للتآكل إلى المائع الناقل للحرارة على كبح هذا التبادل الأيوني، ومن أهم المواد المانعة التآكل الكيميائي:
- أ ميتاسيليكات الصوديوم (وهو مانع تآكل عام الاستخدام مع النصاس الأحمر والحديد والبيريليوم).
 - ب أور توفوسفات الصوديوم (ويستعمل لحماية الحديد والألومنيوم).
- جــ نيترات الصوديوم (ويستعمل لحماية الحديد والألومنيـوم ومـواد اللحام).
- د كرومات الصوديوم والبوتاسيوم وما إليها (وهي موانسع تآكمل عامسة للاستخدام مع الألومنيوم والحديد والنحاس الأحمر).
- ٣) التآكل عن طريق التأثير الجلفائي Galvanic action، حينا يـتلامس معدنان مختلفان في محلول كهربي، فعند اقتران النحاس الأحمر والألومنيوم، يعمل النحاس الأحمر بمثابة المهبط ويتسارع تآكل الألومنيوم.

ث) التآكل عن طريق التشقق أو التصدع، وفى هذه الحالة يتسمارع تآكل المعدن محدثًا ثغرة أو شقًا، وقد يرجع السبب فيه إلى سوء التركيب أو زيادة مادة مانع التسرب أو ترسبات من السصدأ أو انسسدادات أو اضطراب فى المدريان.

ونتلخص آلية هذا التآكل التصدعى فى أن الأكسجين الذى سرعان ما ينفد د داخل الخلية، يكون مصعدا anode وإذا كان هناك وفرة فــى الأكــسجين خــارج الصدع فيمكن أن تقوم المساحة خارج الصدع مقام المهبط، وينشط الحيز الــصغير داخل الشق مما يفضى إلى تآكل كيميائى سريع، ويمكن الحد من هذا النــوع مــن التآكل بالتصميم السليم والتركيب الصحيح للمعدات الإزالة أية مواد متخلفة قد تؤدى إلى ناسداد المجرى.

المبادلات الحرارية:

فى المنظومات غير المباشرة بلزم مبادل حرارى فى صهويج التخرين، يعمل على فصل الماء المنساب خلال المجمع عن الماء الذى يسرى إلى المصنابير داخل المنزل، وبطبيعة الحال لابد وأن يسمح المبادل للحرارة التى يمتصها المهاء فى المجمع بالسريان إلى الماء المختزن فى الصهريج.

وما من مبادل حرارى بمقدوره أن ينقل كل الحرارة الممتصة في الدائرة الابتدائية إلى الدائرة الثانوية، وعادة ما يتم تبادل من ٢٠ إلى ٩٠ % منها، وعلى ذلك فإن قسما لا يستهان به من الطاقة الشمسية التي يتم تجميعها لا يحصل على الإطلاق إلى صهريج التخزين من جراء انخفاض كفاءة المبادل الحرارى، ومن ثم يتعين النظر بعين الاعتبار إلى العوامل التي تؤثر على أدائه، وتعتمد كمية الحرارة المنتقلة عبر المبادل الحرارى على أربعة عوامل:

- أ) فروق درجات الحرارة بين الماء السلخن المنساب لداخل المبادل والمـــاء
 اللازم تسخينه بصهريج التخزين.
- ب) معامل التوصيل الحرارى لمادة المبادل الحرارى، والمعادن عموماً
 والنحاس بصفة خاصة توصيلية حرارية عالية.
- ج) مساحة سطح المبادل، فكلما زادت المساحة المشتركة مــا بــين المــاء
 الساخن والبارد زادت كمية الحرارة المنتقلة بينهما.

موضع تركيب المبادل الحرارى:

ینبغی أن برکب المبادل الحراری عند قاع صهریج التخزین الشمسی حیـت یستقر الماء الأکثر برودة، وحیث یکون أقصی فرق فی درجات الحرارة، ومن شـم یعمل المبادل بأعلی قدر من الفاعلیة.

مادة تصنيع المبادل الحرارى ومساحم سطحه:

النحاس الأحمر هو أفضل المواد لتصنيع المبادل الحرارى، وفى منظومة تناسب الاستعمال المنزلى تبلغ مساحة سطح المبادل الحسرارى نحسو γ , مثر مربع لكل متر مربع من مساحة سطح المجمع، ولكل متر مربع مسن سطح المجمع تلزم γ أمتار طولية من المواسير ذات قطر γ 0 مم، γ أمتار طولية مسن المواسير ذات قطر γ 10 مم، γ 1 أمتار طولية مسن المواسير ذات قطر γ 10 مم لتصنيع المبادل.

الشكل الهندسي للمبادل الحرارى:

ولهذا الاعتبار أهمية خاصة فى النظم الحرارية السيفونية، والتى يكون فيها السريان بطبيعته أكثر بطنا، وفى المنظومات المحتوية على مضخات، حيث يسهل التغلب على معوقات السريان يفيد كثيرا استخدام الأكواع فى المبادلات الحرارية، إذ أنها تزيد من إحداث سريان مضطرب مما يرفع من التبادل الحرارى، وهناك حل أيسر يتلخص فى استعمال مواسير ذات أقطار داخلية صغيرة المغاية، يسمهل تشكيلها إلى الصورة المطلوبة من أمتار من ماسورة قطرها ١٠ مم لكل متر مربع من سطح المجمع.


تدفئة المنازل بالطاقة الشمسية:

هناك فتنان من منظومات تدفئة الأماكن شمسيا: التدفئة الإيجابية والتدفئة المسلبية، فقى المنظومات الإيجابية يجمع الإشعاع الشمسى بواسطة مجمع ذى تصميم خاص، وتخزن الطاقة الحرارية في جهاز تخزين خاص، وعادة ما يجرى نقل المائع ناقل الحرارة بوسيلة ميكانيكية، أما في المنظومة السلبية فيسمح للإشعاع الشمسي بدخول المبنى رأسًا من خلال فتحات شفافة كبيرة، أي تقوم هياكل وأجزاء البناء ذاتها بتجميع الطاقة الشمسية وتخزينها.

منظومات التدفئة الإيجابية للمنازل بالطاقة الشمسية:


يوضح شكل (٤ – ١٦) رسمًا تخطيطيًا لمنظومة تدفئة منزلية نمطية بالطاقة الشمسية، إذ تستخدم مجمعات للطاقة الشمسية ذات ألواح مسسطحة ومسائع سائل لامتصاص الطاقة الشمسية وتحويلها لحرارة إلى الوسسط السذى ينقلها، ويستعمل الماء سواء كوسيلة لنقل الحرارة أو لتخزينها، ويضخ الماء السلخن إلى صهريج التخزين تمييدا لمريانه إلى الحيز المطلوب تدفئته، ويتكامل مسع هذه المنظومة الشمسية مسخن تقليدى يعمل بالوقود الأحفورى كمصدر احتياطى للطاقة عندما يقصر الجهاز الشمسى في تلبية احتياجات المبنى بسبب الطقس الغائم أو البارد، ويزود المبنى بالحرارة من خلال الهواء الدافئ الذى يدفعه ضماغط هواء مركزى ومبادل حرارى ما بين الماء والهواء.

ويقوم التحكم في منظومة التنفئة هذه على إشارتين لدرجة الحرارة، تؤسّر لحداهما فرق درجات الحرارة بين المجمع وصهريج التخزين وتؤسّر الأخسرى درجة حرارة الغرفة، وحينما يتخطى فرق درجتى الحرارة ما بين لوحة المجمع الماصة وقاع صهريج التخزين ست درجات منوية، تشغل مضخة المجمع وتستمر في العمل حتى يقارب فرق درجات الحرارة الصغر وعندها تترقف المضخة، وعند احتياج الغرفة للتدفئة، تشغل مضخة الحمل فتسحب الماء المسخن مسن صهريج التخزين الرئيسي لتلبية هذه الحاجة، وإذا لم تكف الطاقة في صهريج التخزين حجم الحمل المطلوب، فإن مرحلة أعلى من جهاز ضبط درجة الحرارة تحفز منظومة التحكم الآلي على تشغيل مسخن الطوارئ ليغطى الفارق الحراري اللازم.



شکل (۶ – ۱۲) رسم تخطیطی لنظام تدفئة شمسی ذی وسط قاقل سائل

ويبين شكل (٤ – ١٣) نظام تدفئة شمسيًا بالهواء، وفي هذه الحالسة يدفع الهواء المسخن من المجمع بضاغط هواء إلى الحيز المطلوب تدفئت وتستخدم طبقة من الحصى بالأرضية في هذه المنظومة كوسيلة تخرين للطاقسة، ويتسم استخدام طبقات من الحصى بميزة وجود تراكب تدرجي قاطع بين درجات الحرارة عبر طبقات الحصى بما يضمن درجة حرارة دخول منخفضة إلى المجمع، وبالتبعية تحسين كفاءة أداء منظومة التسخين بالهواء.



شکل (٤ – ١٣)

رسم تخطيطى لنظام تدفئة مبنى باستعمال مسخن شمسى للهواء

وهناك مزايا نسبية لكل من منف عنت التنفئة الشمسية بالمساء أو بسالهواء، فالمنظومات المائية دائمًا ما تواكبها مشاكل ومخاطر مثل احتمال تجمد المجمع، أو غليان الماء فيه، وتأثيرات الماء في التآكل الكيميائي والتسرب العارض. والحرارة النوعية للماء تزيد كثيرًا عن تلك الخاصة بالهواء وشبكة الأتابيب ومعدات التخزين مع المنظومة المائية أقل حجمًا من نظيرتها مع منظومات الهواء، وللحصول على نفس السعة التخزينية يلزم لمنظومة التنفئة بالهواء ثلاثـــة أمثـــال الحجم اللازم للتنفئة بالماء.

منظومات التدفئة السلبية:


يتعين أن يمثل تصميم منظومة التدفئة السلبية جزءًا متكاملاً من عملية التخطيط المعمارى، بما فى ذلك مسائل اختيار الموقع واتجاه المبانى ومواصفات المواد، وهناك ثلاثة أنواع نمطية ومتمايزة من تصميمات التدفئة السلبية هى:

التأثير المباشر والتأثير غير المباشر وتأثير الدفيئة (الاحتباس الحراري).


فى منظومة التدفئة السلبية من النوع ذى التأثير المباشر بسمح لسضوء الشمس أن ينفذ رأسًا عبر نوافذ واسعة ذات زجاج مزدوج ومواجهة لجهة الجنوب إلى الحيز المطلوب، حيث بصطدم بالمبنى وبهيكله الداخلى ذى الكتلة السضخمة ويتحول إلى طاقة حرارية، وتساعد الكتل الهيكلية على تعديل التطرف فى درجات الحرارة داخل المبنى بتغزين فائض الطاقة الحرارية خلال النهار وإطلاقها خسلال الليل، ولمنع تسرب الحرارة من الأجسام الحرارية بالداخل إلى الوسط الخسارجي يحبذ عزل المبنى حراريًا من الخارج، ويلزم كذلك عزل قاع بلاطات الأرضدية لعزل داخل المبنى عن الأرض، ويشكل (٤ – ١٤) توضيح لمنظومة تدفئة سلبية بسيطة من نوع المردود المباشر ذات أرضية خرسانية معزولة وستائر عازلة تسلب تسل بالجذب إلى أسفل.

وأطرف تصميمات التدفئة السلبية غير المباشرة جاذبية، هي الجدار المخــزن الممتص، أو حائط ترومب⁽⁶⁾ Trombe wall، وهو جدار سميك من الخرسانة مواجه المجنوب ومقام رأسًا خلف لوح زجاجي مفرد أو مزدوج مع وجود حيز من الهــواء بين الزجاج، والسطح الخارجي للجدار المطلى بطلاء أسود (شكل ٤ - ٥٠).

^(*) نسبة إلى مخترعه المهندس الفرنسي ترومب (عام ١٨٨١) (المترجم)



منظومة تدفئة سلبية من طراز المردود المباشر




منظومة تدفئة سلبية غير مباشرة ذات حائط ممتص ومختزن

والفتحتان (أ)، (ب) اللتان يمكن فتحيما أو غلقهما موجودتان قسرب أعلسي الحائط الخرساني المختزن وقرب أسغله، ففي أثثاء النهار تبقسي كلتا الفتحتين مفتوحة، ويسخن الهواء ما بين الزجاج الداخلي والجدار، وينساب إلى داخل العجرة من خلال الفتحة العليا، وفي ذات الوقت ينسحب الهواء البارد من الغرفة إلى خارجها من خلال الفتحة السفلي، وبذلك تنسناً دورة مسن تيارات الحمل الطبيعية، كما يجرى انتقال للطاقة إلى الحجرة عن طريق الإشعاع مسن الوجه الداخلي للجدار المختزن، وإيان الليل تغلق كلتا الفتحتين وتتنقل الطاقة عن طريق الإشعاع فصب.

ويتبح هذا التصميم بالمثل وسيلة للنهوية صبغًا، ففى الأيام الصيفية الحارة تفتح الفتحات (ب)، (جا)، (د)، فى حين تغلق الفتحة (أ)، فينساب الهواء الـساخن من بين الزجاج الداخلى والجدار خلال الفتحة (جا) ساحبًا معه هـواء الحجـرة، ونتيجة لهذا ينسحب الهواء من الخارج خلال الفتحة (د) التالى ينبغلى أن يكلون موضعها بحيث يأتى الهواء الذى ينسحب خلالها من منطقة ظليلة وباردة.


والدفينة المبينة بشكل (٤ - ١٦) تجمع ما بين ملامــح منظومــات التدفئــة السلبية المباشرة وغير المباشرة، فالدفيئة ذاتها تسخن مباشرة بفعل أشعة الــشمس، ويسخن داخلها بطريقة غير مباشرة من خلال انتقال الحرارة بالتوصيل إلى الداخل عبر الجدار المقسم، ويمكن أن يجلب الهواء الدافئ المنتقل من الدفيئة إلــى الحيــز المراد تدفئته عبر فتحات الجدار الفاصل تدفئة إضافية، وعنــدما يــصنع الجــدار الفاصل من مادة شفافة تتحقق التدفئة المباشرة لداخل الحيز، وفي هذه الحالة يتحتم بالقطع استعمال عازل فوق الجدار الشفاف ليلاً.. ولمنع تجــاوز التدفئــة للحــدود المعقولة صيفا لابد أن تزود الدفيئة بفتحات خارجية في موضع مرتفــع كوســيلة لطرد الحرارة.



منظومة تسخين سلبية بتأثير الدفيئة

تبريد الأماكن:

لما كانت الحاجة إلى التبريد - سواء للأماكن السكنية أو للمواد الغذائية - تتعاظم بصفة عامة في أوقات الحد الأعلى للإشعاع الشمسسي، فيان التغييرات الموسمية في تعرض سطح الأرض للشمس تتوافق توافقاً طبيًا مسع الحاجبة إلى التبريد لتوفير الراحة البشر ولحفظ المأكولات، على أية حال، فالعيوب التي تكتنف استغلال طاقة الإشعاع الشمسي، من حيث طبيعتها المتقطعة وانخفاض درجية تركزها، تجعل من الضروري تصميم أجهزة اقتصادية لتخزين الطاقة الشمسية وصرفها عند الحاجة بحيث تتغلب على العديد من العقبات العسيرة، ويتجلسي هذا الأمر بصفة خاصة في حالات استخدام الطاقة الشمسية في أغراض التبريد مقارنة باستخدامها التسخين، بالنظر أساسًا إلى الحاجة إلى مصصدر حسراري ذي درجية حرارة مرتفعة نسبيًا لعمليات التبريد. ونرى في شكل (٤ - ١٧) رسما تخطيطاً لمنظومة تتلبج بسبطة تعصل بامتصاص الطاقة الشمسية، وفيها بعر الماء من وحدات من مجمعات طاقــة ذات ألواح مستوبة خلال مبادل حرارى (يسمى بالمولد)، حيث تنتقــل الحــرارة إلــى محلول هو خليط من المادة الماصة والمادة المتلجة (والخليط غنى بالوسيط المثلج)، وتحت ضغط مرتفع يتجه بخار الوسيط المثلج (وهو يغلى) إلى مكثف حيث يتكثف إلى سائل تحت ضغط عال، يمر بدوره خلال صمام خانق throttling فيتمدد إلــى مخط ودرجة حرارة منخفضين، وبمر خلال ملف مبخر الله ودرجة حرارة منخفضين، وبمر خلال ملف مبخر الله يبدد الغراغ المحيط بدام المدة التثليج الحرارة، وبناء على ذلك يبرد الغراغ المحيط بالملف، ويمتص بخار مادة التثليج دلخل خليط محلولي يتم سحبه من المولد حيـث التركيز الضعيف في مادة التثليج، ويعاد ضخه كرة أخرى إلـــى المولــد، وبهـــذا سنكمل الدورة، ومن أمثلة الخليط من مادتى التثليج والامتـــصاص التــى يــشيع استعمالها ماء الأمونيا مع ماء بروميد الليثيوم، ويــستعمل بروميــد الليثيــوم فــى أغراض تكييف الهواء، وتتراوح قيمة معامل الأداء (وهو النسبة ما بــين التـــأثير التابين، والحرارة الداخلة إلى المولد) ما بين ٥٠، ١٠، ١٠، ١٠.



منظومة تثليج شمسية بالامتصاص


التقنية الشمسية الكهرو حرارية:

الضوء الشمسى هو أعظم مصادر العالم للطاقة، والآلاف السنين استعملت الحضارة البشرية بفعالية الطاقة الشمسية – دون تركيزها – فــى إنتاج الــضوء والحرارة وفى استبات المحاصيل الغذائية، وتتطور تقنيات اليوم صــوب تركيــز ضوء الشمس، وتسخير طاقته فى أغراض أخرى كتوليد الكهرباء، والبخار والماء الساخن للعمليات الصناعية.

ورغم أن أشعة الشمس المباشرة والانتشارية بمكن حشدها في مصفوفات من المجمعات واستعمالها في تدفئة المنازل أو إمدادها بالماء الساخن، إلا أن الأشعة دون تركيزها لا تكون بالشدة الكافية لتوليد القوى المحركة بالكفاءة اللازمسة، ويستوجب نك أن تركز الثقنيات الشمسية الكهرو حرارية، قدرًا كبيرًا من ضوء السسمس على مساحة أصغر بما يسمح بتعظيم مقدار الحرارة المتاحة في درجات حرارة عاليسة، والتي يمكن أن تتحول بدورها إلى كهرباء في آلة حرارية تقليدية، وتعتمد محطات القوى الشمسية الحرارية على ضوء الشمس المباشر، ومسن هنا يتعين إقامتها بالمناطق ذات الإشعاع الشمسي المباشر، ويبلغ مقدار الإشعاع الشمسي المتاح عند سطح الأرض - في أقصى شدته - زهاء ١ كيلو وات للمتز المربع، ويتبع هذا لمحطات القوى الشمسية التي أحسن اختيار مواقعها نمطيًا ٢٥٠٠ كيلو وات ساعة لمتر مربع من أثبعة الشمس سنويًا - كحد أدنى - ويكافئ ذلك قيمسة متوسطة يومية لضوء الشمس مقدارها ١٨.٢ كيلو وات ساعة / م٢.

تقنيات المنظومات الحرارية الشمسية:

تعتمد كل تقنيات توليد القوى الحرارية الشمسية على أربسع منظومـــات: المجمع – المستقبل (أو المتلقى) – النقل والتخزين، وتحويل الطاقـــة (شـــكل ٤ – ١٨)، ويقتنص المجمع الإشعاع الشمسى ويركزه وينقله إلى المستقبل الذى يمــتص ضوء الشمس المركز وينقل الطاقة الحرارية إلى المائع الوسيط، وتتولى منظومة النقل والتخزين توصيل المائع من المستقبل إلى منظومة تحويل الطاقة. وفى بعض محطات القوى الشمسية – الحرارية يدخر جزء من الطاقة الحرارية للاستعمال المستقبلى، وتتركب منظومة تحويل الطاقة من ألم حرارية والمعدات المتعلقة بهسا من أجل تحويل الطاقة الحرارية إلى كهربية، وتتضمن بعض التصميمات أبسضنا مصدرا حراريا ثانويًا يعمل بالوقود الأحفورى يمكنه إما أن يسشحن منظومة تحويل الطاقة فى خلال فترات ضعف ضوء الشمس.



شكل (٤ - ١٨) تعتمد التقنيات الشمسية الكهروحرارية على منظومات تجميع فاستقبال فتخزين ثم تحويل للطاقة

أنواع التقنيات الحرارية - الشمسية:

تطورت ثلاث تقنيات حرارية - شمسية رئيسية، تتميز كل منها من حيـث شكل السطح ذى المرآة الذى يتجمع عليه ضوء الشمس ويتم تركيزه، وهذه التقنيات هي:


- منظومة ذات مجرى أو حوض على شكل قطع مكافئ يركسز الطاقـة الشمسية على مستقبل أنبوبى موضوع على طـول الخـط البــؤرى^(*) المجمع الحوض.
- ٢) منظومة ذات مستقبل مركزى تستعمل مرايا متحركة تتعقب المشمس (اسمها الپليوستات heliostats وتعكس الطاقة الشمسية على مستقبل / مبادل حرارى موضوع على قمة برج).
- ٣) منظومة ذات صحن عاكس له شكل قطع مكافئ يتعقب الشمس ويركز ضوءها إما على مستقبل / آلة أو مستقبل / مبادل حرارى مركب عند نقطة البؤرة من الصحن.

(١) منظومات المجرى على شكل قطع مكافئ:

المجرى - القطع المكافئ عبارة عن مجمع شمسى خطى يأخذ مقطعه شكل قطع مكافئ ويركز سطحه العاكس ضوء الشمس على مستقبل أنبوبى موضوع بطول خط بورة المجرى (شكل ٤ - ١٩ أ) يسخن المائع المار بالأنبوبة وينتقل إلى نقطة مركزية عبر شبكة من المواسير مصممة بحيث تكفل الحد الأدنى من الفقد الحرارى، والمجرى على شكل قطع مكافئ له خط بؤرى أفقى مفرد، وعلى ذلك فهو يتعقب الشمس بطول محور واحد فقط، إما شمالى - جنوبى أو شسرقى -

^(*) يقصد بالخط البؤرى الخط الذي يمر ببؤرة منحنى القطع المكافئ (المترجم)

غربى، ويحقق الاتجاه الشمالى - الجنوبى طاقة أعلى قليلا مما يحقق 4 الاتجاه الشرقى - الغربى، إلا أن مردوده شتاء منخفض لدى خطوط العرض المتوسطة، وعلى النقيض من ذلك يكفل الاتجاه الشرقى - الغربى مردودًا أكثر ثباتًا على مدار العام.



شکل (۱۹ – ۱۹ أ)


مجرى بمقطع على شكل قطع مكافئ

(٢) المنظومات ذات المستقبل المركزى:

تتكون المنظومة ذات المستقبل المركزى من مرايا متعقبة الشمس، تعكس الطاقة الشمسية على جهاز استقبال مركب فوق برج (شكل ٤-٩ ١ب)، وتنقل الطاقة الحرارية التي يمتصها المستقبل إلى مائع دوار في دورة يمكن تخزينه لاستعماله فيما بعد لتوليد القدرة، وتتسم أجهزة الاستقبال المركزية بالخصائص المديدة التالية:

ا) تجمع ثلك الأجهزة الطاقة الشمسية ضوئيًا وتتقلها إلى مستقبل واحد بما
 يقال من متطلبات نقل الطاقة الحرارية إلى أدنى حد.

- ٢) تحقق كنمط شائع معامل تركيز يتراوح ما بين ٢٠٠٠، ١٥٠٠ فهى
 ذات كفاءة عالية سواء فى تجميع الطاقة أو فى تحويلها إلى كهرباء.
 - ٣) يسهل عن طريقها تخزين الطاقة الحرارية.
- 3) ذات سعات كبيرة (تصل عامة إلى ١٠ ميجاوات وأكثـر) ويمكـن أن
 تعمل منظومات المستقبل المركزى فى درجات حرارة ما بــين ٥٠٠٠.
 ١٥٠٠ م.



شکل (۱۹ – ۱۹ ب)


جهاز الاستقبال المركزى

(٣) المنظومات بصحن له شكل القطع المكافئ:

الصحن – القطع المكافئ هو مجمع للأشعة فى نقطة بؤرية، يتعقب الشمس فى محورين، ويركز الطاقة الشمسية على جهاز استقبال موضوع عند نقطة البؤرة من الصحن (شكل 3-9-1). ويمتص المستقبل طاقـة الإشـعاع الشمـسى ويحولها إلى طاقة حرارية من خلال مائع دوار فى دورة، ويمكن إمـا أن تتحـول

الطاقة الحرارية بعدئذ إلى كهرباء باستعمال آلة ومولد مقترنين مباشرة بجياز الاستقبال، أو أن تتنقل فى مواسير إلى منظومات مركزية لتحويل الطاقة، والصحون ذات شكل القطع المكافئ لها مزايا عديدة مهمة على رأسها:

- ا نظرًا لأنها متجهة دومًا صوب الشمس فهى الأعلى كفاءة بسين كــــل
 منظومات التجميع.
- ۲) تتراوح نسب تركيزها نمطيا بين ٢٠٠٠، ٦٠٠ أى أنها ذات كفاءة
 عالية في امنصاص الطاقة الحرارية وتحويلها.
- ٣) لها وحدات تجميع واستقبال نمطوة قياسية، يمكن أن تشغل إما مستقلة أو
 كجزء من مجموعة أكبر من الصحون ومنظومات الصحون على شكل
 قطع مكافئ يمكنها أن تحقق درجات حرارة تتجاوز ٢٥٠٠ م.



شکل (٤ - ١٩ ج)

صحن على شكل قطع مكافئ

والمنظومات ذات المجرى بشكل قطع مكافئ هى الأكثر تطورًا من بين التقنيات الحرارية الشمسية، وتوجد بها الإنشاءات الرئيسية للعمليت بن الحرارية وتناج القوى الكهربية، ورغم أن المنظومات ذات المجرى تعمل – نمطيًا – عند درجات حرارة من ١٠٠ إلى ٤٠٠ م، وهى تقل كثيرًا عن الدرجات التى تحققها منظومات التركيز الأخرى، فإن تصميم المجرى يحقق ميزة المرونة والخبرة التجارية، ولأن كل نموذج قياسى مرتبط بالنماذج القياسية الأخرى من خلال سلسلة متوعة ودوائر سريان متوازية، فيمكن أن تضبط المنظومة طبقًا لنطاق عريض من منحنيات الأداء.

الباب الخامس

تخزين الطاقة الشمسية

مقدمة:

يمكن تخزين الطاقة الشمسية في صورة طاقة كهربيسة، أو كيميانيسة - ميكانيكية، أو كيميانيسة - ميكانيكية، أو كيميانية، ويمكن تحويل الطاقة الشمسية عن طريق الفولتية الضوئية - إلى كهرباء يمكن عندنذ تخزينها بصورة أسهل في حاشدات (بطاريسات) كهربيسة كطاقة كيميائية، والطاقة الكهربية المولدة من الطاقة الشمسية يمكن استعمالها أيضنا في التحليل الكهربي للمياه، ويخزن المنتج النهسائي مسن هدذا التحليسل - وهسو الهيدروجين - كوقود للاستعمال المستقبلي، كما يمكن تخزين الطاقة الشمسية فسي صورة مائية مختزنة.

والصورة الأكثر شيوعا الآن، هي تخزين الطاقة الشمسية، المحولة إلى طاقة حرارية في صورة حرارة محسوسة (*) أو كامنة محتواة في وسيط سائل أو صلب، و اختيار المادة الوسيطة هذه مؤسس على طبيعة العملية الحرارية الشمسية، ففي منظومات تسخين المياه، يكون الماء المخزن هو وسيط تخزين الطاقة، وفي منظومات تسخين الهواء، يجرى تخزين الحرارة المحسوسة في طبقات من الحصى، و التخزين باستغلال التغيرات الطورية phase change، في صدورة الحرارة المصاحبة للانصهار مجد في كثير من تطبيقات الطاقة الشمسية، وسيتم بحث هذه الموضوعات في البنود التالية من هذا الباب.


والسعة التخزينية اللازمة لضمان التشغيل المستمر لمنظومة طاقة شمــسية يعتمد على مقدار الإشعاع الشمسي المتاح، وطبيعة العمليــة الحراريــة، والتقيــيم

 ^(*) الحرارة المحسوسة sensible heat هي تلك التي يصحب انتقلها تغير فسي درجة الحرارة، وذلك
بخلاف الحرارة الكامنة latent heat التي تنتقل ودرجة الحرارة ثابقة (المترجم)

الاقتصادى للموازنة بين الطاقة الشمسية ومصادر الطاقة المساعدة، والحيز المتاح وغيره من المتطلبات لسعة تخزينية بعينها يعتمد فسى الأسساس علسى الخسواص الفيزيائية والكيميائية للمادة الوسيطة المستخدمة.

تخزين المياه:

فى تطبيقات الطاقة الشمسية بشيع استخدام الماء كوسيط لتخرين الحرارة المحسوسة نظراً لتكلفته القليلة و لارتفاع حرارته النوعية، واستخدام الماء كوسيط مسخن سهل ومريح أيضاً عند استعماله كوسيط ناقل المادة والمحرارة فى المجمعات الشمسية وفى المبادلات الحرارية (ذات الحمل)، ونظام تسخين الأماكن بالطاقة الشمسية، حيث يستخدم الماء كوسيط مخزن وناقل، مبين تخطيطًا بشكل (٥-١).



شکل (٥ -١)

منظومة تسخين الأماكن بالطاقة الشمسية

تراتب الطبقات عند تغزين المياه stratification:


عند دخول الماء الساخن وخروجه من أعلى مستودع التخزين، ولدى سريان الماء البارد دخولا وخروجا بالقرب من قاعه، فمن المحتمل أن يتراتب الماء في طبقات بالمستودع بتأثير الاختلاف في الكثافة، وفي مستودع مياه تسام التراتسب متخفض درجة الحرارة باطراد من قمة المستودع إلى قاعه، وبوجود الماء البارد بفاع المستودع يمكن الاحتفاظ بدرجة حرارة الماء الداخل إلى المجمع عند الحد الادنى، وبذلك يتحسن أداء المجمع من خلال التقليل من الفاقد الحرارى بتيارات الحمل من صفيحة المجمع، وفي ذات الوقت، يمكن أن بلبسي المساء ذو أقصى الحمل من صفيحة المجمع، الاحتباجات لأغراض التسخين بصورة لدرجات الحرارة بالقرب من قمة صهريج، الاحتباجات لأغراض التسخين بصورة الكثر فاعلية، ومن هنا فإن درجة التراتب الحرارة، والتي تقام بفسرق درجات الحرارة بين قمة الصهريج وقاعه، عامل جوهرى في فاعلية أداء منظومة الطاقسة.

ويصعب الاحتفاظ بهذا التراتب الحسرارى المرغبوب، نظرا الحركة الامتزاجية التى يسببها ضخ المياه إلى المجمع وإلى المبادل الحسرارى (الحمل)، بالإضافة إلى التأثير الخلطى بسبب تبارات الحمل الطبيعية التى تحدث داخل خزان المياه، ولهذا السبب و وصفة خاصة مع وحدات التسخين الصغيرة - لسيس مسن الحكمة التعويل على عامل التراتب المرغوب هذا في صهاريج تخزين السعوائل، وغالبا ما تظهر الحاجة التتبؤ بدرجة التراتب الحسرارى فى صهاريج تخزين حضرين السوائل عند تصميم منظومات الطاقة الشمسية الضخمة على النطاق التجارى.

التخزين في الأحواض ذات الطبقات:

فى منظومات التسخين المعتمدة على الهواء، غالبًا ما تسستعمل الأحسواض ذات الطبقات كوحدة تخزين للطاقة، والحوض ذو الطبقات هو وعاء ضخم معزول ممثلئ بحصوات متراصة (دون تلاصق) يبلغ قطر كل منها بسضعة سسنتيمترات، ويؤدى دوران الهواء خلال الفجوات بين هذه الحصوات بالحوض إلى تولد تيارات حمل طبيعية وصناعية بين الهواء والصخور، ويوضح شكل (٥ - ٢)، رسما تخطيطيًا لوحدة تخزين بالحوض ذى الحصى، وأساليب تشغيله فى منظومة لتسخين الأماكن عن طريق الهواء.

وفى حالة سطوع الشمس، مع عدم الحاجة إلى تدفئة أيــة أمــاكن، يــسرى الهواء الساخن من المجمع إلى قمة وحدة التخــزين ليــسخن محتويــات حــوض الحصى، وفيما يسرى الهواء إلى أسفل تنتقل الحرارة من الهواء للحصوات، ممــا يودى إلى توزيع تراتبى لدرجات الحرارة فى حوض الحصى، فتكون أعلاها عنــد القمة وأنناها لدى القاع، ويعود الهواء البارد بعدئذ إلى المجمع ليعاد تسخينه، وهذا هو وضع التخزين للوحدة، وفى حالة عدم إمكانية تجميع الطاقــة الشمــسية، مــع وجود احتياج للتسخين، يسحب الهواء الساخن من قمة حوض الحصى إلى المكـان المراد تدفئته، والذى يسحب منه الهواء البارد ويعاد إلى أسفل الحوض، وبذا يفرغ الحوض مخزونه من الطاقة، وهذا هو وضع التقريغ للوحدة، وممــا هــو جــدير بالملحظة أن عمليتي الشحن والتفريغ من وحدة التخزين ذات حوض الحــصى لا بملاحظة أن عمليتي الشحن والتفريغ من وحدة التخزين ذات حوض الحــصى لا بمكن إجراؤهما فى ذات الوقت.



شکل (ه - ۲)

وحدة تخزين طاقة فى الصوض ذى الحصصى فــى منظوصــة تسخين بالطاقة الشمسية عن طريق الهواء (تبين الأسهم ذات الخطوط المتصلة اتجاه الهواء فى حالة التشغيل (تخزين الطاقة) بينـــا تبـــين الأسهم ذات الخطوط المتقطعة اتجاهه فى وضع تغريغ الطاقة

وهناك وضع تشغيلى ثالث للمنظومة وكما هو مبين بـشكل (٥ - ٢) عند سطوع الشمس، وتواجد حمل حرارى في نفس الوقت، فهنا يوجه الهواء الـساخن من المجمع رأسًا إلى المكان المراد تدفئته، كما يوجه الهواء البـارد مـن المكـان مباشرة للمجمع، بحيث لا يعبر أى منهما خلال وحدة التغزين، وبالإمكان استغدام وحدة التسخين الاحتياطية لمعالجة نقص الطاقة في المجمع أو الخــزان لمواجهــة الأحمال المطلوبة، وفي خلال مسار الهواء الذي لا يمر فيه على وحدة التخــزين، يمكن الاعتماد على المسخن المساعد الاحتياطي فقط نتلبية كل الاحتياجـات مــن لطاقة، وعلى خلاف صهريج تسخين المياه يمكن بسهولة المحافظة علــي تراتـب لدرارة في خوض الحصى، وهي ميزة ينبغي الانتباه لها واستغلالها عنــد تصميم المنظومات الشمسية.

التخزين عن طريق التحولات الطورية:

عندما تتعرض مادة ما إلى تحول طورى بين الصورة السصلبة والسصورة السائلة، مع تغير طفيف في الحجم، فعادة ما يصاحب ذلك انطلاق مقدار كبير من الحرارة الكامنة، ويمكن تخزين طاقة التحول هذه شم استخدامها في تطبيقات استغلال الطاقة الشمسية، شريطة تحقق الاعتبارات الآتية:

-) بنبغى أن يكون النحول الطورى عند درجة حرارة متلائمة مع متطلبات حمل التسخين أو التبريد.
- ٢) يجب أن نكون العملية قابلة للانعكاس reversible عبر عدد كبير من
 الدورات، من غير ما انخفاض في كفاءة الأداء.
 - ٣) ينبغى أن يتوفر في المادة المستخدمة الأمان ورخص السعر.

وتستعمل بعض هيدرات الأملاح كوسيط للتخزين فحى عمليات التحــول الطورى، فلهذه الأملاح الخواص التى تناسب ذلك، ويبين جدول (١-٥) خـــواص مجموعة من هيدرات الأملاح الملائمة لتخزين الطاقة الشمسية.

جدول (٥-١)

خواص بعض الأملاح المائية (المتميعة)

حرارة الانصهار (*) حجمًا	حرارة الانصهار لوحدة الكتل	درجة حرارة التحول الطورى	اسم المادة ورمزها الكيميائي
۳۷۳۰۰۰ کی <u>ا</u> جول /م۳	۲۵۱ کیلو جول /کجم	٣٢ ۾	دیکاهیدرات کبریتات الصودیوم (ص،کب ا،، ۱۰ ید، ا)
٤٠٢٠٠٠ کيلــــو جول / م٣	۲۲۵ کیلو جول /کجم	٣٦ م	دود یکا هیر درات ثانی فوسفات الصودیوم (ص، ید فو أ ،، ۱۲ ید ، أ)
۳٤٦٠٠۰ کیلــــو جول / م۳	۲۰۹ کیلو جول /کجم		بنتاهیدرات ثیرو کبریتات الصودیوم (ص، کب، أ،، ٥ ید، أ)

وتصلح ديكاهيدرات كبريتات الصوديوم لمتطلبات تخــزين الطاقــة لتدفئــة الأماكن، وهي تتحلل وفقا للمعادلة:

ص، کب ای، ۱۰ ید، ا + طاقهٔ ← صب کب ای (صلب) + ۱۰ ید، ا (سائل)

وتصل طاقة التحلل إلى ٢٥٠ كيلو جول / كجم، وتعتمد الطاقــة المختزنــة الكلية على مدى درجات الحرارة التي يسخن الملح إلى ما فوقها للحــصول علــي

^(*) الأرقام كما وردت بالأصل (المترجم)

تأثيرات الحرارة المحسوسة لكل من بلورات الملح والمحلول، وتنطلق الطاقة عندما تتبلر كبريتات الصوديوم (ص،كب أ؛) في الماء، مكونــة ديكاهيـــدرات كبريتـــات الصوديوم (ص ، كب أ؛ ، ١٠ يدرأ).

وتكمن المشكلة في استعمال الأملاح الماتية لتغزين الطاقة الشمسية في فرط النبريد super cooling، وظاهرة فسرط النبريد تحدث عندما تبرد مادة في حالة سائلة إلى ما دون درجة تجمدها دون أن تتبلر، فإذا ما حدث لمحلول ملحى فرط تبريد (من ١٠ إلى ١٥ م) فإن استعادة الحرارة الكامنة المختزنة يكون عند درجة حرارة أقل بكثير مسن تلك اللازمسة لأغراض التدفئة، ويمكن استعمال البوراكس (صبب،أم، ١٠يد) مع ديكاهيدرات كيريئات الصوديوم كنواة للبلورة من أجل التقليل من ظاهرة فرط التبريد.

ودرجة اتصهار ديكاهيدرات كبريتات الصوديوم غير ملائمة، إذ أنها بتسخينها إلى ما بعد درجة التحول الطورى تغصل إلى كبريتات صوديوم في حالة صلبة ومحلول ماتى من نفس المادة، وحيث إن الملح الذى لا يحتوى على مياه ذو كثافة أعلى من كثافة المحلول فإن هذا الانفصال الطورون يحدث في وعاء التخزين، وعند انطلاق الحرارة لا يكون الطوران ممتزجين بما فيه الكفاية كى بتم التحول المعاكس، مما يفضى إلى تدهور الأداء بسبب عدم اكتمال التبار، ويمكن التغلب على مشكلة الانفصال الطورى بسهولة باستعمال مادة هلامية gel أو بالحد من ارتفاع الوعاء الرأسى.

مثال: استعملت ديكاهيدرات الصوديوم كمادة وسيطة لتخزين الطاقـة عـن طريق التحول الطورى في منظومة للتسخين الشمسى، فإذا سخن الملح مـن ٢٥٠ ألى و ٥٠ م، ما مقدار الطاقة المختزنة لكل وحدة كتلة من الملح، علما بأن الحرارة النوعية لبلورات الديكاهيدرات = ١,٩٥٠ كيلو جول / كجم. كلفـن، ٣,٥٥ كيلـو جول / كجم. كلفن لمحلول الملح اللامائي؟

الحل: الوحدة المخزنة لكل وحدة كتلة = \dot{u}_{ac} (د - د ب) + ح \dot{u}_{ac} + \dot{u}_{ac} (د - د ب)

حيث: ن ص = الحرارة النوعية للملح في الحالة الصلبة= ١,٩٥ كيلو جول/ كجم. ُك.

ن $_{\rm u}$ = الحر ارة النوعية للملح في الحالة السائلة = ٣,٥٥ كيلو جول / كجم. $\dot{}$ ك.

ح $_{\rm L}$ = الحرارة الكامنة للتحول الطورى = ٢٥٠ كيلو جول / كجم.

د = درجة حرارة الانصبهار = ٣٢ م.

د , = درجة الحرارة الابتدائية للسائل = ٢٥ م.

د ، = درجة حرارة السائل النهائية = ٥٠ م.

فتكون كمية الحرارة المختزنة لكل كيلو جرام من ديكاهيـــدرات كبريتـــات الصوديوم:

٥٩,١ (٣٢ - ٢٥)+ ٢٥٠ + ٥٥,٦ (٥٠ - ٣٢)=٣٢٨ كيلو جول.

الحوض الشمسي:

تتوفر الطاقة الشمسية - كمصدر متجدد ومتاح بوفرة في كل أجزاء العـــام، وتتركز ميزتها الحقيقية هذه في الأوقات التي يعاني فيها العالم من نقص الطاقــة، غير أن تسخير الطاقة الشمسية على نطاق واسع تواجهه صــعوبتان جوهريتـــان، تتبعان من خاصيتي الإشعاع الشمسي الأساسيتين، وهما:

١ - انخفاض كثافة الطاقة.

٢ – التفاوت الكبير فيها.

فانخفاض كثافة الطاقة يعنى أن مساحة المجمع اللازم لتجميع طاقة شمسسية تكافئ ما يعطيه برميل نفط يوميًا، وبكفاءة متوسطها ٥٠% للمجمع، تـصل إلــى ٢٥٥٢، ومثل منظومة التجميع هذه تتكلف استثمار ات باهظة من مصادر متعددة، والمشكلات الأخرى الناجمة عن كبر مساحة المجمع تتضمن:

 ١ - نقل الطاقة المجمعة من مواقع مختلفة إلى نقطة استغلال مركزية واحدة، وهو ما يفضى ليس إلى ارتفاع التكاليف فحسب، بل إلى انخفاض كفاءة استغلال الطاقة، بسبب الفاقد الحراري.

حضرورة الحفاظ على نظافة هذه المنظومة الضخمة بحيث يستفاد بأكبر
 مقدار ممكن من الطاقة.

فإذا ما جمعنا ما بين تجميع الطاقة الشمسية وتخزينها، وبالتقليل مسن الاعتماد المكتف على مواد الإتشاءات المدنية وأساليبها، فإن (مستودعات) الطاقة الشمسية تقدم الحديد من المشاكل، والمستودع الشمسي هو (بحيرة) صناعية مبنية، ترتفع فيها درجة الحرارة بدرجة محسوسة في مناطقها السفلية عن طريق منع تيارات الحمال، وغالبا ما يطلق عليها تعبير أكثر تحديذا هـو "المستودعات الشمسسية ذات الملوحة المترجة" أو "المستودعات الشمسية بدون تيارات حمل"، وتبدو الميزة الاقتصادية للمستودعات الشمسية مع الاستخدامات ذات المساحات المشاسعة، ومسن المسرجح أن ينتشر استعمالها وصيانتها.


أساس عمل (المستودع الشمسي):

مما هو معروف جيدًا أن كثافة المواتع (كالماء والهواء)، تتخفض بالتسخين، فنطفو لأعلى، وفي بركة أو بحيرة طبيعية، يسخن الماء بفعل أشعة المشمس، ويرتفع الماء الساخن من داخل البركة واصلا للمسطح، ويفقد حرارتمه للجور. والنتيجة المحصلة لذلك هو بقاء درجة حرارة ماء البركمة مساوية - تقريبًا -

لدرجة حرارة الجو، أما المستودع الشمسى فيبطل هــذه الظـــاهرة بإذابـــة الملــــت بالطبقات السفلى من البركة بحيث بتسبب ثقلها فى عدم الارتفاع لأعلى (حتى مــــع ارتفاع درجة حرارتها)، وبالتالى فى عدم برودتها.

وبالبحيرة الشمسية ثلاث مناطق (شكل ٥ – ٣)، فالمنطقة العليا (منطقة على السطح أو منطقة تيارات الحمل)، لها درجة حرارة الجو ونسبة ماوحتها قليلة، فسى حين أن المنطقة السفلية ساخنة للغاية (٧٠ – ٨٠ م) وذات ماوحة عالية جذا، وهي الطبقة التي تجمع الطاقة الشمسية وتخزنها في صورة حرارية، وعلى نلك يطلق عليها منطقة التخزين أو المنطقة منخفضة تيارات الحمل، ويفصل بسين الطبقت بين الطبقة مهمة هي طبقة التدرج أو الطبقة عديمة تيارات الحمل، وفيها ترتفع نسبه الملح بالاتجاه نحو الأسفل، مولدة نوعًا من منحدر في الملوحة أو في الكثافة، فابنا ما عثيرنا طبقة بعينها في هذه المنطقة، فإن الماء فيها ليس بمقدوره أن يرتفع

وبالمثل لا يستطيع ماء هذه الطبقة الهيوط لأسفل لأن الماء أسفله أعنسى ملوحة وبالتبعية أكبر كثافة، فهذه الطبقة الثابتة ذات الملوحة المتدرجة تعمل عصل عازل شفاف، يسمح لضوء الشمس أن يبلغ منطقة القاع ويبقى محتبسا هناك، وتستخلص الطاقة المفيدة من المستودع الشمسى في صورة الماء المالح السلخن الذي يستخرج من منطقة التغزين.



275

و عادة ما تكون المنطقة العليا حيث تيارات الحمل، ذات سمك قليل (نحو ١٠ مم) والمنطقة عديمة تيارات الحمل سمك أكبر، بحيث تحتل أكثر من نصف عمق البحيرة، وتضارع المنطقة السفلى ذات تيارات الحمل في سمكها، المنطقة التي ليس بها تيارات حمل، والمستودع الشمسى النمطى ذو عمق ١ - ٢ م ويبطن قاعه بمادة بلاستيكية شديدة التحمل، وتذاب في الماء الأملاح من نوعيات كلوريد المغنسيوم وكلوريد الصوديوم، ونترات الصوديوم.

مشروع الستودع الشمسى (بوج Bhuj):

مشروع المستودع الشمسى "بوج" هو مشروع تطوير وبحث، وقد تمت إقامته فى إطار برنامج قومى للمستودعات الشمسية، وهمو مسشروع استحدثته ونهضت به مجموعة من العلماء عام ١٩٨٣ تحت قيادة الدكتور الراحمل ك. س. راو، ومن بعده مدير "وكالة جوجارات لتطوير استغلال الطاقة"، وقد صدر بعة قرار رسمى عن وزارة مصادر الطاقة غير التقليدية بالحكومة الهندية عام ١٩٨٧، ووصل ما رصد له إلى مبلغ ٨,٧٣ مليون روبية هندية.


وهو مشروع تعاونى بين وكالة "جوجارات" ببارودا، ومعهد تاتا لبحـوث الطاقة بنيودلهى، وهيئة جوجارات لتتمية صناعة الألبان بجاند هيناجار، وقد تكفلت (تاتا) بكل النواحى الفنية، بخلاف التنفيذ الكامل المشروع، والمـسنودع الشمـسى المقام على مساحة ٢٠٠٠م فى بنايات مصنع ألبان كوتش يمده بنجاح بـالحرارة اللازمة لعمليات المصنع منذ أوائل سبتيمر ١٩٩٣، وهو الآن أكبر مستودع شمسى بجرى تشغيله فى العالم.

مكونات المشروع:

تبلغ أبعاد الحوض الشمسى مائة متر طولا وستين مترا عرضا وببلغ عمقه ٣,٥ م، وبجانبه أحواض تبخير (لإعادة تدوير الملح)، وحوض شمسى تجريبى بمساحة ٢٢٥ ٢٩ كما تم بالمثل بناء حوض لمزج الأملاح، ولمنع رشع المساح وتسربه، اتبع أسلوب خاص لتبطينه يتضمن استعمال المواد المتاحة محليا في ذلك، وتتكون مادة التبطين من طبقات مدمجة جيدًا من الطفل الصيني والبوليتلين، وبعد تبطينه ملئ الحوض بالماء وأذيب به ٢٠٠٠ طن من الملح المعتاد، لتكوين محلول ملحى كثيف، وتم تخليق منحدر للملوحة المتدرجة بعد ذلك، كما أقيمت شبكات لصد الأمواج ومنصة خاصة للحصول على عينات وممرات ينساب خلالها تبار المحلول الملحى الساخن المسحوب، وأخرى يطرد خلالها، وما الحرارة من المشروع بعد تركيب المبادلات

تزويد العمليات الصناعية بالحرارة:

يستعمل حوض بوج الشمسى فى الوقت الراهن فى تزويد معمل ألبان كوتش بالحسرارة، ولإنجاز ذلك أقيم مبادل حسرارى من نوع السمفائل والأنابيب shell & tube مسخنًا للمياه، ويغذى الماء الساخن بدوره فى المرجل boiler إلى جانب استخدامه فى عمليات التنظيف والغمل، ويصل حجم المياه المتنفقة يوميًا – فى درجة حرارة من ألمي ١٠٠٠٠ لتر، وبهذا فالمشروع هو أول مشروع بالبلاد يوضح فأللدة .



شكل (٥ - ٤) حوض بوج الشمسى (٢٠٠٠م٢)



شكل (٥ - ٥) المبادل الحرارى للحوض الشمسى

استعمالات الأحواض الشمسية:

تتعدد الاستخدامات للطاقة المجمعة بواسطة الأحواض الشمسية.

إمداد العمليات الصناعية بالحرارة:

بخلاف النزويد بالماء الساخن، يمكن استعمال الأحواض الشمسية للحصول على الهواء الساخن اللازم للصناعة أو فى التنفئة، كما يمكن استخدامه فى تجفيف المحاصيل الزراعية والأسماك والمواد الكيميائية، بالإضافة إلى معالجة الأخشاب الموسمية، ويمكن تجفيف العديد من الكيماويات غير العضوية ومصواد الصعباغة وغيرها عند درجات أدنى من ٨٠ م، وهى ما يمكن الوصول إليها بحسيولة فصى الأحواض الشمسية.

تحلية المياه:

من أهم التطبيقات النافعة للأحواض الشمسية، استعمالها للحصول على مياه الشرب التي تجابه الكثير من المدن والقرى بالهند نقصا حادًا فيها، ويقع العديد من هذه القرى على امتداد المناطق السلطية، أو في مواقع يمكن الحصول فيها على زيت الملح (*hittern بأسعار زهيدة، بالإضافة إلى ذلك فهناك ندرة في ماء الشرب الملازم العاملين في أغلب مصائع الملح، والأحواض الشمسية التي تعمل على أساس منظومة تحلية المياه تقدم حلا اقتصاديًا للحصول على المياه العذبة من الماء قليل الملح أو من مياه البحر، وتضم المنظومة الكاملة: الحسوض الشمسي، ووحدة تقطير مياه متعددة المراحل بالتبخير عند درجة حرارة منخفضة، ومبادلا حرارة ومكفضة، ومبادلا

^(*) زيت الملح bittern هو المحلول المر من أملاح البروميد والمغنميوم والكالسيوم المتخلف بعـــد تبلـــور كلوريد الصوديوم من مواه البحر (المئرجم)

التجميد:

منظومات التبريد عن طريق امتصاص البخار، ملائمة للاستعمال مسع الأحواض الشمسية، والتأثير التبريدى الناتج عنها يمكن استعماله فى تبريد الألبان، وتخزين اللبن ومنتجاته والتخزين البارد عمومًا وفى تكييف الهواء.

وتحتوى المنظومة الكاملة على جهاز تبريد عن طريق امتصاص البخار ومضخات ومبادلات حرارية وما إلى ذلك، إلى جانب الحوض الشمسي.

توليد القوى المحركة:

يمكن استخدام الطاقة الحرارية المختزنة في الحوض الشمسي بالمثل في توليد القوى الكهربية باستعمال آلة تعمل على أساس دورة رانكين العصصوية (٥٠)، وتتكون المنظومة المتكاملة من مصدر البخار، وتوربين ومكثف ومضخات ونظم مناوبة alternators وخلافه، إلى جانب الحوض الشمسي.

اقتصاديات الحوض الشمسى:

لقد جرت مقارنة التكاليف السنوية المكافئة لتطبيق نظام الحوض الشمسى في مختلف التطبيقات بتكاليف التقليبات التقليدية وكما يبينها الجدول (٥-٢)، اعتمادًا على الخبرة المكتمبة من تشغيل حوض (بوج) الشمسسى، ويظهر مسن الجدول كيف يبدو الحوض الشمسى بديلا تصلح مقارنته بغيره، علما بأن انتسار استخدام الأحواض الشمسية كفيل بتقليص تكلفتها الأولية بنسبة محسوسة، وبدعم حكومي في شكل حوافز (كاعتبار نسبة الإهلاك ١٠٠٥) من الممكن أن تصبح الأحواض الشمسية أكثر بدائل استغلال الطاقة الشمسية قابلية للتطبيق في العديد من المواقع.

^(*) دورة رانكين Rankine cycle هي دورة ثرموديناميكية مغلقة تتحول فيها الحرارة إلى شغل موك انيكى ويكون العائح المستخدم فيها عادة هو الماء، أما في دورة رانكين العضوية في ستممل مانع ذو وزن جزيئي كبير بما يسمح باستقاذ الحرارة من الثقايات (المترجم)

جدول (٥ - ٢) التكاليف السنوية المكافئة لمختلف التطبيقات المستعملة للأحواض الشمسية

النظم الشمسية الأخرى	الحوض الشمسى	الطرق التقليدية	مجال الاستخدام
(··) .,γ.	٠,٣٤	0.,01	التسخين فى العمليات الصناعية: روبية /كيلو وات ساعة
(÷)٣0.	٧٦	(→) _V o	تحلية المياه: روبية /م٣
_	٠,٩٢	٠,٨٨	التبريد: روبية/كيلو وات ساعة

ملحوظات جدول (٥ - ٢):

- (أ) بإحراق الفحم.
- (ب) باستخدام مجمعات الطاقة الشمسية الصفيحية.
 - (ج) باستخدام تقنية الغشاء membrane.
 - (د) أجهزة تقطير السوائل بالطاقة الشمسية.

تشغيل وصيانة بطاريات (حاشدات) التخزين المستعملة فسى المنظومات الكهروضوئية:

بطاريات الرصاص الحامضية هى اليوم أكثر الأندواع شديوعاً كوسيط التخزين فى التطبيقات الكهروضوئية، ويتميز هذا النوع من البطاريات بكفاءتها التشغيلية العالية (تتراوح عادة ما بين ٧٠، ٨٠٠) وتكاليفها المنخفضضة نسسياً ومعدل تفريغها الذاتى المنخفض (إذا ما خلت من عنصر الأنتيمون)، وتسلمل

عيوبها انخفاض تيارى الشحن والتغريغ المسموح بهما، وقلة عدد المرات المسموح بهما، وقلة عدد المرات المسموح بها للتغريغ العميق (⁷)، وسنبحث الآن تشغيل وصيانة البطاريات التي تستعمل فــــى المنظومات الكهروضوئية، وكذلك تأثير إضافة حمض الفسفوريك لنقليــــل عمليـــة التغريغ الذاتى للحد الأدنى.

تركيب البطارية والتفاعلات الكيميائية بها:

تتكون كل خلية بالبطارية من عدد من الصفائح ذات شحنات موجبة وسالة، وتفصل هذه الصفائح عن بعضها بحواجز من مادة مسامية غير موصلة للكهرباء كالبلاستيك أو الخشب أو المطاط، ويستعمل - كمحاول كهربائى - حمض الكبريئيك المخفف والماء، وتمنع الحواجز الأقطاب من التلامس مع بعضها وإن كان محاول التحليل الكهربائى يتخللها ويتسرب خلالها.

وفى بطاريات الرصاص الحمضية تصنع الشبكات إما من سبيكة الرصاص مع الأنتيمون أو الكالسيوم السشبكة مع الأنتيمون أو الكالسيوم السشبكة وقوة أكثر مما يصنع الرصاص النقى، ويؤثر نوع السبيكة المستعملة على عمر البطارية وعلى متطلبات صيانتها، وعندما تتقدم البطارية ذات الشبكة المصنوعة من الرصاص والأنتيمون فى العمر يهجر الأنيتمون الشبكة متجهًا إلى الصفيحة السالبة، وهو ما يغير من كيميائية البطارية ويؤدى إلى تقويغ ذاتى جزئى، ويزيد نسبة تصاعد الغازات خلال عملية الشحن، وعلى ذلك فمع تقدم البطارية فى العمر تتزيد قيمة التيار اللازم للمحافظة على مستوى الشحن، كما يتكرر الاحتياج إلى إضافة الماء دوريًا.

^(*) يقصد بالتغريغ العميق deep discharging تغريغ البطارية تغريغاً شبه كامل حتى ٢٠% أو أشل مسن سعتها (المنزجم)

وعند تسليط فرق جهد على صغائح البطارية، يتم تفاعل كيميائي، هو عكس التفاعل الحادث عندما تتخذ البطارية مصدرا اللتيار، وفي خلية تامة الامتلاء تأخذ الصفيحة السالبة شكل الإسغنجة أو الرصاص الطرى ذي اللون الرمادي، في حسين تصنع الصغيحة الموجبة ذات اللون البني القائم من بيروكسيد الرصاص.

وعندما ينساب التيار الكهربي من البطارية يتحلل حمض الكبريتيك إلى أيونات هيدروجين وأيونات كبريتات، وعند المصفيحة المسالبة تتحد أيونسات الكبريتات مع الرصاص الإسفنجي لتكوين كبريتات الرصاص ذات اللون الرمادي الضارب للبياض، ولدى الصفيحة الموجبة يفقد بيروكسيد الرصاص أكسجينه إلى أيون المهدر وجين مكوناً الماء.

وتتحدد أيونات الرصاص مع أيونات الكبريتات مكونة كبريتات الرصاص، وعلى ذلك فلدى التفريغ، تتبدل الصفائح السالبة والموجبة من رصاص لمسفنجى وبيروكسيد رصاص على الترتيب إلى كبريتات رصاص، ويتحول محلول التحليل الكبربي من حمض كبريتيك عالى التركيز إلى تركيز أقل، والتفاعلات تمثلها المعادلات التالمة:


رأى + 1 يد + يدى كب أي \longrightarrow ر كب أي + 1 يد ى أ عند الصفيحة الموجبة. ر + أ + يد ى كب أي \longrightarrow ر كب أي + يد ى أ

وفى حالة تمام امتلائها، تعطى الخلية انحرافًا فى قراءة الفولئمتير (بمقــدار ٢,٢ فولت) فى حين تبين قراءة مقدارها ٢,٧٥ فولت فى حالة تمام تغريغها.

ومع إعادة شحن البطارية من جديد، ينعكس التفاعـل الكيميـائى، فيتحلـل جزىء الماء إلى أيونات هيدروجين واكسجين، وتجتنب أيونات الهيدروجين أيونات الكبريتات مكونة حمض الكبريتيك، ومع حدوث هذه العمليـة تتحـول الـصفيحة السالبة إلى رصاص إسفنجى، بينما تتحد الصفيحة الموجبة بالأكسسجين لتكسوين بيروكسيد الرصاص، وها هما النفاعلان اللذان يقعان في عملية الشحن.

ر كب أ؛ + كب أ؛ + ٢يد، أ ---- رأ، + ٢يد، كب أ؛ عند الصفيحة الموجبة ركب أ؛ + ٢ يد ----- ر + يد ، كب أ؛ عند الصفيحة السالبة

وخلال الشحن تتبعث كميات قليلة من الأكسيجن والهيدروجين، وتقلت مسن خلال فتحات أصابع البطارية (شكل ٥ - ٦). وبنبغى أن تحفظ البطاريات دائما في فضاء مفتوح (فالأكسجين والهيدروجين قد يكونان قابلين للانفجار)، والأكسجين والهيدروجين الهاربان من البطارية يأتيان من الماء المتحلل كهربيًا، وتقال كمية الماء في المحلول الكهربي، وعلى ذلك فلابد من إضافة الماء المقطر بصفة دورية لتعويض الماء المفقود في هيئة غازات.



شكل (ه – ٢) أجزاء الحاشدة (البطارية)

عمر البطارية:

عندما نتم البطارية عمل دورات كاملة أى كلما فرغت تماما بعد أن كانست تامة الامتلاء، تبدأ فى فقدان القدرة على نحويل كبريتات الرصاص إلى ببروكسبد رصاص أو رصاص إسفنجى، ومن ثم يتصلد جزء من الكبريتات ويصبح قـ صيفا هشا، مما يقلل من سعة البطارية معبرا عنها بالأمبير، ساعة (وتعرف هذه العملية بالكبرتة أو التشبع بالكبريتات sulphation وهى عملية لا انعكاسية وبالتدريج تفقد اللطارية صلاحيتها للاستعمال.

وعدم شحن البطارية بالكامل، أو الإفراط في شحنها أكثر من اللازم لهما بالمثل تأثير هما على عمر البطارية، وإذا ما تركت البطارية لفترة مديدة وهي في حالة شحن ضعيف (أي فارغة بنسبة ٧٠ أو ٨٠٪ مسئلا)، تتسشيع السصفائح بالكبريتات، ويصعب عندئذ شحنها ثانية، ويحدث الشحن السضعيف أيسضا إذا لم تشحن البطارية على الإطلاق حتى سعتها القصوى، فإذا لم تسصل نسمية شسحن اللطارية لذا إلى أكثر من ٨٠٪ فإنها في النهاية تققد ٧٠٪ من سعتها.

ويؤدى ضعف شحن البطارية إلى تراكم الكبريتات، في حين يدمر الإفراط في الشحن الصفائح فيزيائيًا، فإذا كانت البطارية تامة الشحن، فإن أى شحن إضافى يفضى إلى خروج الماء من المحلول الكهربي في هيئة أكسجين وهيدووجين، وإذا زاد الإفراط في الشحن الإضافي، فقد تتسبب فقاعات الغاز المتسرب سريعًا إلى خلخلة في مادة الصفيحة وعدم ثباتها، ومتى شح الماء في المحلول الكهربي، ارتفع تركيز حمض الكبريتيك، وإذا زاد هذا التركيز عن حد معين، تأكلت الصفيحة كيميائيًا، وللإفراط في الشحن أبضنًا أثره الحراري الضار، إذ يتسبب في اعوجاج الصفيحة، والشحن المفرط قليلا – بمعدل مرة كل شهر مثلا – قد يقال من مستمكلة تراكم الكبريتات ويعيد تركيز حمض الكبريتيك إلى مستواه المرغوب.

ووزن البطارية عامل مهم في تحديد عمرها المتوقع، كما يحدد الرصــاص بها سعتها وعمرها المتوقع.

فعلى سبيل المثال، فإن بطارية وزنها ٥ كجم، معايرة علـــى ٢٢٥ أمبيـــر. ساعة لن تزيد فى العمر على بطارية وزنها ١٥ كجم لها نفس المعايرة.

توصيلات البطارية:

عند توصيل البطاريات على التوالى نحصل على ارتفاع فى فــرق الجهــد المطلوب، فى حين يبقى معدل الأمبير. ساعة مساويًا لمعدله لبطارية مفردة، فعلى سبيل المثال إذا وصلت ١٠٠ بطارية (مواصفات كل منها ٢ فولــت، ١٠٠ أمبيــر ساعة)على التوالى، فإن فرق الجهد الكلى للمجموعة سيكون ٣٣ فولتا والسعة هى ١٠٠ مبير ساعة، وتكون سعة التخزين = ٣٣ × ١٠٠ علو وات ساعة.

وازيادة سعة التخزين، وبعبارة أخرى السعة بالأهبير. ساعة لمجموعة بطاريات مع الحفاظ على نفس الجهد الكهربي، توصل البطاريات على التوازى، والبطاريات الموصلة على التوالى يجب أن يكون لها جميعًا نفس السعة معبرًا عنها بالأمبير. ساعة، وعند شحن مجموعة من البطاريات ذات سعات متفاوتة وهي موصلة على التوالى، لا تشحن البطارية ذات السعة الأقل شحنًا كافيًا، وإذا وصلت بطارية واحدة في وصلة على التوالى في عكس الاتجاه، فإن شحنتها ستغرغ، وإذا استمر هذا الوضع كذلك لفترة طويلة فإنها ستبدأ في إعادة السخت في عكس الاتجاه، وتتحول الصفيحة السائبة إلى بيروكسيد الرصاص والصفيحة الموجبة إلى رصاص إسفنجى، ولا بعد هذا الشحن العكمي في عمر البطارية، والبطاريات الموصلة على التوازى ينبغي أن يكون لها نفس الغرق في الجهد، فإذا ما وصلت بطارية فرق جهدها ٢ فولت على التوازى بأخرى ذات فرق جهد ١٢ فولتًا، فين فرق الجهد بينهما سيتعادل، وستفرغ البطارية ذات السـ ١٢ فولتًا شحنها في صورة تسخين الأسلاك الواصلة بين البطاريتين.

قياس مستوى الشحن:

تستخدم عدادات قياس مسن نوعية الهيدرومتير والفدولتميتر والمؤشدر الامؤشدر الاكترونى عموما لقياس مستوى الشحن، ويقد يس الهيدرومتر الدوزن الندوعى للمحلول الكهربائي (الإلكترولايت)، والوزن النوعى لحمدض الكبريتيك يسساوى ١,٨٤٠ والمحلول الإلكتروليتي بالبطارية مكون من الماء وحمض الكبريتيك، فوزنه النوعى بين ١,٨٤٠، ١، وفي واقع الحال تصل قيمته إلى ١,٣٠ ، ١٨٤٠ عند تمام شحن البطارية، ١,١٠٠ ، ١، عند تمام شحن البطارية، ١,١٠٠ ، ١، عند تقريغها تماماً.

وهناك قاعدة عامة تتبع لمعرفة مستوى شحن البطارية، تعتمد على قــراءة الهيدرومنر، فكل تغير قدره ٢٠,٠ أى ٣٠ نقطة اعتبارًا من الحد الأقصى للــوزن النوعى يؤشر لتغير مقداره ٢٥ فى مستوى الشحن، فمثلا يصل الوزن النــوعى لبطارية تامة الشحن إلى ١,٣٠ ويهبط إلى ١,٢٧ إذا ما فقدت ٢٥ من شحنها.

وتختلف القراءة القصوى للهيدرومتر لبطارية كاملة السشحن وفقًا لنسوع البطارية وتصميمها ومنتجها، ومن الموصى به التأكد من قيمة هذه القراءة القصوى قبل استعمال البطارية، وللبطاريات ذات الدورة العميقة (*) تتراوح هذه القيمة ما بين ١,٢٧٥، ١,٣٧٠، ولبطاريات ميارات الركوب، تصل لندو 1,٢٦، وللبطاريات من النوع الطافى (**) أو العثبت لحوالى 1,٢١.

وتسجيل قراءة الفولتمينر يعد أيسر الوسائل فـــى مراقبـــة مـــستوى شــــــــــــــــــــــــة البطاريات، ويثنير الفولتمينر للى قيمة ١,٧٥ فولت للبطارية الفارغة تماما (لذا مــــا كانت الخلية خارج الخدمة)، وتقع القراءة – لبطارية تامة الشحن – ما بـــين ٢,١، فولت، ويمكن تحديد فولتية كل خلية بإضافة الـــرقم ٨.٤ للـــوزن النـــوعى

^(*) Deep cycle battery بطاريات مصممة بحيث نفرغ شعنتها بالتنظام نفريغًا عميقا (المترجم) (**) Roating battery بطارية نقام على عوامات لحماية السواحل (المترجم)

لمحلول كل خلية، فإذا كانت قراءة الهيدرومتر ١,٢٠٠ مثلا فإن فولتية الخليسة = ٢,٢٠٠ + ١,٢٠٠ = ٢,٠٤٠ فولت، ويصح هذا فقط إذا لم تكن البطارية تشحن في خلال تسجيل القراءة، ويبين جدول (٥-٣) العلاقة بين قراءة الهيدرومتر ومستوى شحن البطارية.

جدول (٥ – ٣) قياس مستوى شحن البطارية

فرق الجهد لكل خلية بالقولت	قراءة الهيدرومتر	مستوى الشحن %	
۲,۱۰	1,77.	1	
۲,۰۷	1,78.	٧٥	
۲,۰٤	1,700	٥.	بطارية (أ)
۲,۰۱	1,17•	۲٥	
1,70	1,11•	فارغة تمامًا	
۲,۱۲	١,٢٨٠	1	
۲,۰۹	1,70.	٧٥	
۲,۰٦	1,77.	٥,	بطارية (ب)
۲,۰۳	1,19.	70	` /
1,70	١,١١٠	فارغة تمامًا	
۲,۱٤	1,800	. 1	
۲,۱۱	1,44.	٧٥	
۲,۰۸	1,78.	٥,	بطارية (ج)
۲,۰۸	1,71.	۲٥	
1,70	1,11•	فارغة تمامًا	

تصحيح القراءة وفقًا لدرجات الحرارة:

ينبغى تصحيح قراءة الهيدرومتر طبقًا لدرجة الحرارة، والدرجسة المتلى اللبطارية هي ٢٥ م، وتتقلص سعة البطارية إذا تغيرت درجة الحرارة عـن ذلـك، وباعتبار سعة البطارية ١٠٠ م، فإنها تصل إلى ثلاثـة أربساع السعة القصوى عند درجة التجمد، وتزداد سعة البطارية بارتفاع درجة الحـرارة، على أنفول عمر البطارية وأعظم سعة لها إذا حفظت في درجـة حرارة بين ١٠، ٣٠ أ. وعند قراءة للهيدرومتر مقدارها ١٠,٢٢ لا يتجمد المحلول إلا إذا هبطت درجة الحرارة إلى - ٤٠ م، ويبين جدول (٥ - ٤) درجات تجمـن المحلول.

جدول (٥ – ٤) در جات تجمد المحلول الكهربائي طبقا لقراءة الهيدرومتر

درجة التجمد م	قراءة الهيدرومتر	درجة التجمد م	قراءة الهيدرومتر
٤٦-	1,75.	٧١~	1,800
٤٠-	1,78.	٦٨-∸	1,74.
۳٧	1,77.	٦٣	1,77.
70-	1,71.	09-	١,٢٦٠
9	1,11.	٥٣-	1,70.

تأثير إضافة حمض الفسفوريك (يد - فو أ ،):

يضاف حمض الفسفوريك بغرض التقليل من تشبع المادة الفعالة بالكبريتات sulphation وبصفة خاصة في حالة تفريغ البطاريـــات العميـــق، فقـــد وجـــد أن كبريتات الرصاص (ر كب أء) فى وجود كميات ضئيلة من حمض الفسفوريك تترسب فى شكل بلورات دقيقة، تتسم بشكل أكثر دقة مما تترسب به فى حالة عدم وجود حمض الفسفوريك، وتتلخص تأثيرات حمض الفسفوريك على المحلول الكهربى لخلايا الرصاص الحمضية فى الآتى:

-) يبطئ حمض الضفوريك من عملية التشبع بالكبريتات بعد التغريسغ العمية.
- ل يحسن حمض الفسفوريك من تكون الرصاص من النوعيات الرابعة
 Pb(IV) على الشحنة وهذه النوعيات قد تسبب زيادة في تكون عدد من أكاسيد المواد العضوية ذات المظهر الطحلبي
- ") تقال إضافة حمض الفسفوريك من تآكل الرصاص كيميائيًا ومن التقويغ
 الذاتي.
- ٤) يقال الحمض معدل التخلص من المادة الفعالة الموجبة ويزيد من طــول
 دورة حياة الخلايا الرصاصية الحمضية، وبتحديد أكثر, عمر الأقطــاب
 الموجبة.
-) فيما يخص تركيز حمض الفسفوريك في المحلول الكهربائي، فإنه يسلك سلوكاً معاكساً الأيونات الكبريتات.

الموقف الحالى لتطور بطاريات الرصاص الحمضية:

بصفة عامة تستعمل بطاريات الرصاص الحمضية من النوع المستخدم كبادئ للحركة (starting) أو للسحب أو من النوع غير المتحرك، وفي بطاريات بدء الحركة، يكون معدل التغريغ الذاتي عالبًا للغاية، ولا يوصى باستخدامها في التطبيقات الكهروضوئية، وبطاريات الجر ذات تفريغ عميق ويسمح فيها بعدد كبير من الدورات، إلا أن السعر لكل كيلو وات ساعة من الطاقة المختزنة يربو على اربعة أمثال السعر بالنسبة لبطاريات بدء الحركة، وتستعمل البطاريات غير المتحركة في حالة الحاجة إلى تغزين موسمى للطاقة، ولا تسمح هذه البطاريات إلا بعد محدود جدًا من الدورات كما أنها باهظة التكاليف.

وقد تم حديثًا تصميم بطارية تصلح بوجه خاص للاستخدامات الكيروضوئية، وهذه البطارية من النوع الرصاصى الحصضى وذات صغيحة مسطحة ولقطبها تصميم خاص ومحتوى منخفض من الأنتيمون، وتتمتع هذه البطاريات بتعريغ ذاتي منخفض للغاية وبمتطلبات صيانة بسيطة وعمس طويل واستهلاك منخفض للمياه، والعمر المتوقع لهذه البطاريات نحو ١٥ سنة، ويسمح تصميمها بالاستخدام في نطاق الدرجات من -١٠ إلى ٥٥ م.

وبالإضافة إلى بطاريات الرصاص الحمضية، نتوفر أيضاً بطاريات النيك لل كادميوم، ولهذه البطاريات عمر طويل وعدد كبير من الدورات المسموح بها، كما أنها نتبح استخدام تيارات شحن وتغريغ عالية بما في ذلك النغريغ العميق، كما أن منطلبات صيانتها قليلة، إلا أنه يعيبها النفاض كفاءتها مقيسة بالوات ساعة (حوالي ٢٠%) وارتفاع تغريغها الذاتي (١٠ - ٥٠ % شهريًا)، وارتفاع سعر التخزين لكل كيلو وات ساعة، ويمكن اعتبار هذه البطاريات خيارًا طيئا التطبيقات التي تحتاج لقوى محركة محدودة.

الباب السادس

طاقة باطن الأرض الحرارية

مقدمة:

تمثل طاقة حرارة باطن الأرض، والتى تستعمل فى توليد الكهرباء منه أو اتل القرن العشرين، مصدرا واسع الانتشار يتواجد فى كل مناطق العالم، ومخزونها - كمصدر الطاقة - بالغ الضخامة. وتفيد التقديرات بأنه إذا تم استغلال احتباطيها الموجود، فمن الممكن توليد طاقة منها تكافئ ما ينتجه ١٢ بليون طن من النفط فى خلال ٢٠ عامًا.

وتتولد طاقة الأرض الحرارية - على الأرجح - من النشاط الإنسعاعي لعناصر الثوريوم، والبوتاسيوم والبورانيوم المتتاثرة - بانتظام - في داخل باطن الأرض برمتها، والتي تطلق الحرارة كجزء من عملية اضمحلالها... وتولد هذه العملية حرارة تكفي للاحتفاظ بدرجة حرارة باطن الأرض عند مستوى يقارب 2001 درجة منوية.

مصادر حرارة باطن الأرض:

تمثل طاقة باطن الأرض الحرارية الضخمة حـوالى ٣٥ بليـون ضـعف استهلاك العالم الراهن الإجمالى من الطاقة... وفى الواقع فإن نسبة ضــنيلة مـن الحرارة الطبيعية بمكن استخلاصها من القشرة الأرضية (وذلك لأسباب اقتــصادية أساسنا) مما يحد من إمكانية استغلالها إلى عمق يزيد عن ٥ كيلــو متـرات كحــد أقصى، ولدى هذا العمق تزيد درجة حرارة القشرة الأرضية بمعدل يبلغ متوسـطه من ٣٠ إلى ٣٥ درجة متوية لكل كيلو متر (وهو ما يعرف بمنحدر باطن الأرض

الحرارى)... وبسبب هذا المنحدر الحرارى ترتفع الحرارة الطبيعية – بالتوصيل وبالحمل في بعض المواضع، متسربة إلى الهواء الجوى لدى بلوغها سطح الرُّرض، وتنتقل الحرارة بالحمل عادة عندما تسرى المواتع الساخنة (كالماء وبخار الماء والغاز) عند السطح، ولكنه يحدث أيضاً عندما تغيض الحمم البركانية من البراكين النشطة، وتختلف كمية الحرارة المنتقلة بالتوصيل من نقطة إلى أخسرى ويبلغ متوسطها من ٢٠ إلى ٥٠ مللى وات لكل متر مربع، وهو ما يقل بسالاف المرات عن متوسط الإشعاع الشمسى الذي يرتطم بسطح الأرض، وبسبب هيمنة المطاقة الشمسية، لا تشعر الكائنات البشرية بالحرارة المتسربة من جوف الأرض بالتوصيل.

ويظير وجود طاقة بالهن الأرض الحرارية فقط فى المواضع التى تتسسرب فيها هذه الحرارة إلى الهواء الجوى عن طريق وسط حامل (ماتع) مشل المياه الدافئة التى تنبئق من الحمات الحارة أو الينابيع المعدنية أو من خالال انطالاق الخازات الساخنة أو الثورات البركانية.

وتعادل الحرارة المتولدة بالنشاط الإشعاعي لدى اضمحلال العناصر غيسر المستقرة كاليورانيوم والثوريوم والبوتاسيوم – تلك العناصر التي تتوفر بكثرة فسي القشرة الأرضية – تعادل الحرارة المفقودة بالتسرب إلى الهواء الجوى.

وهناك خمس صور لمصادر طاقة باطن الأرض الحرارية: الطاقة المائيــة الحرارية، تضاغط طبقات البركانيــة المحرارية، تضاغط طبقات البركانيــة النشطة، والصهارة (⁽⁴⁾.

 ^(*) الصميارة magma: هى المادة المنصيرة تحت سطح الأرض، والتى تتحول إلى حصم lava فسصخور
 بركانية عندما تبرد بعد انبثاقها من فوهات البراكين (المترجم)

والمصادر المائية الحرارية تضم الماء السنخن جذا أو البخار أو كليهما، فى الصخور المتهشمة أو المسامية والمحصورة بين طبقات صدخور غير نفاذة، وأفضل أصناف الاحتياطيات (فى درجة حرارة فوق ٢٤٠ درجة مئوية) هى تلك التى تحتوى على البخار مع القليل من الماء المتكثف أو بلا ساء متكشف على الإطلاق (مصادر يغلب عليها البخار)، وبعض احتياطيات الحرارة المائية مرتفعة الحرارة، تتراوح درجة حرارةها ما بين ١٥٠، ٢٠٠ درجة منوية على أن تلثيها تقريبًا ذات درجة حرارة معتكلة (١٠٠ إلى ١٥٠ درجة).

وتشمل مصادر الطاقة الأرضية نتيجة التضاغط، المحاليل الملحية ذات درجات الحرارة المتوسطة، والتي تحتوى على الميثان المذاب، وتكون هذا المحاليل محصورة تحت ضغط عال، بين تشكيلات ترسبية عميقة، معزولة بين طبقات غير نفاذة من الطفلة والصخر الطبني.

وينزاوح الضغط ما بين ۵۰۰۰، ۲۰۰۰۰ رطل / للبوصة المربعة (^{۴)} على أعماق ما بين ۱۹۰، متر، وتنزاوح درجات الحرارة ما بين ۹۰ إلى ما فيق ۲۰۰ درجة مئوية.

وتحتوى مصادر الصخور الجافة الساخنة الصخور ذات درجات الحرارة العالية، والتي تتراوح ما بين ٩٠، ٢٥٠ درجة منوية والتي قد تكون مهشمة ومحتوية على القليل من الماء أو لا تحتوى عليه.

وينبغى أن تهشم هذه الصخور صناعيًا وأن يتم تدوير الحرارة لكى تستخرج الطاقة منها.

وتتواجد طاقة باطن الأرض فى صورة فوهات البراكين النشطة فى مناطق كثيرة من العالم، والصهارة هى صخور منصهرة فى درجات حرارة ما بين ٧٠٠،

^(*) وهو ما يكافئ ٣٤٠ إلى ١٣٦٠ ضغطًا جويًا (المترجم)

١٦٠٠ درجة منوية، وتمثل جيوب الصهارة مصدرًا ضخمًا للطاقعة، بـل هـى الأضخم على الإطلاق بين مصادر طاقة باطن الأرض، وإن يصعب السنخلاص الطاقة منها.

وتتنشر طاقة باطن الأرض فى العالم كله وإن كان انتـشارًا غيــر منــنظم وعلى أعماق ضحلة، ويصل مقدار طاقة جوف الأرض التى يمكــن – نظريـًـا – استخلاصها على عمق ٥ كيلو مترات إلى حوالى ١٠ x ١٤ ، حول ويحتــوى ١٠ % من مجمل أراضى العالم على مصادر لطاقة جــوف الأرض ممــا يــسهل الوصول إليها، ويوضح الجدول رقم (١-٦) مخزون هذا المصدر لــبعض بلــدان العالم.

جدول (٦ – ١) مخزون طاقة باطن الأرض من القدرة الكهربية لمختلف بلدان العالم

	المخزون التقديرى بالميجاوات	البلد	المخزون التقديرى بالميجاوات	البلد
Ì	٧٩٤٥٠	كينيا	1990.	الأرجنتين
İ	Y9 20.	كوريا (الشمالية والجنوبية)	٠٠١٣٢	بوليفيا
١	704.0.	المكسيك	1010.	الكاميرون
ı	1990.	المغرب	££7V	كندا
	٣.٩	جينيا الجديدة	۳۰۲۰۰	شیلی
٠	٣.9	نيوزيلندة	044.0.	الصين
İ	rr 9	نيكاراجوا	7770.	كولومبيا
1	٣٠٢٠٠٠	ببيرو	177	كوستاريكا


777	الفلبين	1	الإكوادور
1	البرتغال	0	السلفادور
1000	المملكة العربية السعودية	1089	أثيوبيا
7499	الاتحاد السوفيتي (سابقًا)	۸۹۰۰	اليونان
09	إسبانيا	۳۸۷	جواد يلوب
۸۱۰۰	تايوان	177	هندور اس
77	نتزانیا	779	أيسلاندا
AV1	تركيا	107	الهند
0.17	الولايات المتحدة الأمريكية	٤٣٦٥٠٠	إندونيسيا
۳۹۸۰۰	فينزويلا	٧٥٨٥٠	إيران
TV10.	فيئتام	779	إيطاليا
		V9 80.	اليابان

استعمالات طاقة باطن الأرض:

يمكن استعمال حرارة الأرض الداخلية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بتحويل طاقتها الحرارية إلى كهرباء، وكلما ارتفعت درجة حرارة المائع الحاسل للحرارة، اتسع مجال التطبيقات العملية، وتشمل التطبيقات المباشرة (مع درجة الحرارة العالية) تقطير المياه، والتبخير على المقياس الصناعي، وهو ما يتطلب تسخينًا حراريًا في طور بخار الماء، بينما تشمل التطبيقات المباشرة على نطاق درجات الحرارة المنخفضة تسخين الصوبات الزراعية وعمليات التحليل الحيوى التي تتطلب مصدرًا حراريًا في صورة الماء الساخن، وفي درجات الحسرارة الأعلى من ١٧٠ – ١٨٠ درجة مئوية، تستخدم طاقة باطن الأرض في توليد الكهرباء، وكذلك في عمليات معالجة لب الخشب لتحويله إلى ورق.

نظم التسخين بالماء عن طريق تيارات الحمل:

يوضح شكل رقم (٦-١) مقطعًا عرضيًا لمنظومة تسخين بالماء عن طريق انتقال حرارة باطن الأرض بالحمل، إذ تترسب المياه السطحية إلى أسفل من خلال تتفقات وصدوع في صخور القشرة الأرضية، ويتم تسخينها في طبقة صخور نفاذة فوق صهارة ساخنة مترسبة، ويمنع الضغط الهيدروستاتيكي الماء من الغليان، والماء الساخن أقل كثافة من الماء البارد الداخل، ولذا فإنه يميل إلى الصعود لأعلى، ويتكون فوق الصهارة مستودع حراري ضخم في صورة ماء ساخن وصخور، وإذا خرج الماء إلى سطح الأرض عن طريق التصدعات الطبيعية فإنه يكون بنابيع ساخنة (أو حمات).



منظومة الاستفادة من طاقة باطن الأرض بالتسخين المائي عن طريق الحمل

ويمكن منع الماء الساخن من الوصول إلى السطح بواسطة غطاء من طبقة صخرية غير نفاذة، ويحصل على القدرة من حرارة باطن الأرض بعمل ثقب خلال الغطاء الصخرى للوصول إلى الماء الساخن المحفوظ تحت ضغط عال، فإذا كـــان الماء ساخنًا بدرجة كافية فإن هذا كنيل بتوليد البخار عند فوهة الثقب، وهـــذه هـــى المنظومة المطبقة حاليًا لاستغلال طاقة باطن الأرض الحرارية.

إن سريان الحرارة عند السطح من المستودع يكون بطيئًا بــسبب الغطـــاء الصخرى غير النفاذ وعلى ذلك ونظرًا للاتزان الحرارى – يكون سريان الحـــرارة إلى المستودع هو الآخر بطيئًا.

وربما كانت إعادة ملء المستودع حراريًا بطريقة طبيعية، مقارنة بالمعدل الذي يحتمل أن تستخلص به الحرارة من خلال فتحات التقوب، غير عالية القيمة، وعلى ذلك فهناك حدود للطاقة التي يمكن استخلاصها من المستودع الحرارى لطاقة باطن الأرض.

محطات القوى من طاقة باطن الأرض:

تستغل محطات القوى من طاقة باطن الأرض، البخار المتولد تحت سطح الأرض في الآبار التي يصل عمقها إلى ١ – ٢ كيلو متر، إن درجة حرارة البخار المتولد في بئر طاقة جوف الأرض وضغطه يعتمدان على معدل الإنتاج، فكلما زاد معدل سريان البخار، قلت درجة الحرارة وقل الضغط، في حين يودى انخفاض معدل سريانه إلى درجة حرارة أعلى وضغط أكبر.


ومعدل السريان الأمثل هو الذى ينتج أقصى قدرة توليد المحطة ما، وعند الينبوع الحار ينتج البخار الجاف عند درجة حرارة ۱۷۷ م تقريبًا وضغط يساوى ٨,٧ ضغطًا جويًا.

وتزال السوائل والمواد الصلبة العالقة من البخار عند رأس البئر بفصلها بالطرد المركزي، وعند انبثاق البخار الناجم من طاقة باطن الأرض ممن جهاز الناصل، يمكنه أن يتمدد في توربين ثم يطلق مباشرة إلى الجو، وما يغادر التربين سيكون خليطاً من البخار والسائل الذي يتعين أن يكون ضغطه أعلى من الصغط الجوى، ويجب أن تكون درجة حرارته أعلى من ١٠٠ درجة منوية، إن كفاءة كارنوت (٣) لآلة حرارية تعمل بين درجتي حرارة ١١٧، ١١٠ درجة منوية بللغ المخرج المؤقط، ويمكن إدخال تحسين ملحوظ إذا خفضت درجة الحرارة لدى المخرج إلى ٥٠ درجة منوية، وهذا التخفيض في درجة حرارة الخروج بمقدار ٥٠ درجة يفضى إلى رفع كفاءة دورة كارنوت إلى ٨٧٨. وتناظر درجة حرارة خروج مقدارها ٥٠ درجة منوية، ضغطاً مقداره ١٠، من الضغط الجوى المسزيج مسن السائل والبخار، ونحتاج أن يكون الضغط الابتدائي بالمكثف أقبل مسن السضغط الجوى. وقد استخدمت وحدات التوليد الابتدائية عند الينابيع الحارة مكثفًا بارومتريًا من النوع المبين بشكل (٢-٢)، ويحمل الضغط الجوى المسلط على الماء في البئر الساخن عموذا من الماء ارتفاعه (ع) مترًا، والفرق بين الضغط الجوى والصغط داخل المكثف هو الضغط المطلوب لحمل عمود الماء:

، د = عجلة الجاذبية = ١,٨ م / ٢٢

ويتطلب الضغط المناظر داخل المكثف درجة حرارة خروج من المكثف مقدارها ٥٠ م، وارتفاعًا قدره ٩ أمتار لعمود الماء، ويتكثف البخار بتلامسه المباشر مع ماء النبريد.

^(*) هي آلة حرارية افتراضية تحول الحرارة إلى شغل ميكانيكي (المترجم)




شکل (۲ – ۲) توربین ومکٹف بازومتری

محطة القوى من طاقة باطن الأرض بالمواقع الجافة:

مواقع الأرض الجافة، حيث لا توجد مياه، هي مصدر آخر ممكن لطاقـة باطن الأرض الحرارية، ولكي يقوم الماء بدوره كمائع ناقل للحرارة، يلـزم حقنـه في الموقع، فبعد الثقب، وتهشيم الموقع الصخرى في المناطق قرب البئـر، يلـزم تحسين التلامس الحرارى مع الماء، ويمكن استخدام سلسلة من آبار الحقـن تحـت ضغط، وآبار الاستخراج لاستخلاص الطاقة الحرارية.

وسنحتاج إلى منظومة ثرموديناميكية مقفلة ثانوية ملائمة كالمرسومة بشكل (٦ – ٣) لإنتاج القدرة الكهربائية، وتعتمد إمكانية استخلاص الطاقة مسن الموقع الجاف على الدرجة التي يمكن بها تهشيم الموقع.



شکل (۲ – ۳)

رسم تخطيطي لمحطة قوى من طاقة باطن الأرض بموقع جاف

التقدم التكنولوجي:

تستخلص طاقة باطن الأرض الحرارية باستعمال مواتع الأرض الطبيعية لاستخراج الطاقة الحرارية، والتي يمكن من خلال توربين استغلالها فسي توليد الكهرباء أو استعمالها مباشرة (على سبيل المثال في التسخين المباشر أو عمليات التسخين خلال العمليات الصناعية).

والاستعمال الأولى لطاقة باطن الأرض هو توليد الكهرباء، ويمكن أن تغذى هذه الكهرباء في شبكة المرافق العامة أو أن تستخدم – في موقعها – لإجراء

العمليات الصناعية، وحيث إن طاقة باطن الأرض الحر ارية ثابت، و لا تتعسرض لتنبذبات يومية أو فصلية، فإن إدخالها في شبكة المرافق يستحسن أن يكون ضـمن الحمل الأساسي من القدرة الكيربية أو كحمل ذروة قليل التكاليف.

ويمكن استخدام طاقعة الأرض في نطاق درجات الحرارة المعتدلة أو المنخفضة للاستعمالات المنزلية وتسخين المياه، والاستخدامات مثل نظم التدفئة المركزية أو في تدفئة المبانى السكنية أو البنايات العامة وتزويدها بالمباه المباخنة.

ومن الممكن بالمثل استعمال موانع حرارة جوف الأرض في إمداد العمليات الصناعية والكيميائية وعمليات الطهي بالحرارة، ويتوقف الاستخدام في عملية على معينة على طبيعتها وعلى مقدار الطاقة الحرارية الجوفية.

آفاق استخدام طاقة باطن الأرض في الهند:

لقد تمت محاولة تقييم كمية الطاقة الحرارية المخترنة والمتاحة إلى عصق من مع في ١١٣ موقعًا من مواقع الطاقة الحرارية الأرضية المعروفة بالهند، والتي تتوفر عنها بيانات علمية أساسية، وكان الرقم الدذي ثم التوصيل إليه هو و .٠ ٤ × ١٠ ١ ١ سعر حراري، وهو ما يعادل – نظريًا – الطاقة الحرارية التي نحصل عليها بإحراق زهاء ٥٩٣٠ مليون طن من الفحم، أو ٢٨٢٣ مليون برميل من النفط، وإذا ما طورت كل هذه المواقع الـ ١١٣ المتعارف عليها كمواقع للطاقة الحرارية الأرضية واستقلت للاستعمالات غير الكهربية، فإن الطاقة المتاحة تكافئ ١٠٦٠٠ ميجاوات.

ولقد حسبت هيئة النفط والغاز الطبيعى ONGC الثروة الكليــة مــن طاقــة الأرض الحرارية حتى ٥ كيلو مترات عمقًا وقدرت الحرارة المختزنــة والمتاحــة بحوالي ٣٢٤٤,٣٥ مرجاوات. سنة، أي نحو ٢٠ ^{٢٠ سعر} حراري، وهو ما يعادل ٧٥٠٠٠٠ بليون برميل نفط، وباعتبار هذا المخزون، والموارد المؤكدة حتى الآن خلال فترة الاستكشاف فقد تم التأكيد على اقتراح بالبدء في استغلال هذه الموارد حيثما توفرت وعلى نطاق صغير، ومن المتوقع العثور على مواسع في درجات حرارة ما بين ٦٠، ١٢٠ م في مواقع كثيرة بأودية الهيمالايا، وكامباى جرابان تاتاباني.

الاعتبارات البيئية:

يؤدى استعمال طاقة الأرض الحرارية - وبالذات للتسخين - إلى انبعاثات غازية ضئيلة، ورغم أن توليد الكهرباء ذو تأثير أفدح على البيئة مصا تسببه الحرارة، فإن تأثير منظومات استغلال طاقة الأرض الحرارية يبقى وسطًا ما بسين تأثير الوقود الأحفورى ومصادر الطاقة المتجددة كالطاقة الشمسية والرياح والطاقة الكهرومائية.

ويمكن تصنيف التداعيات البيئية لاستخدام حرارة الأرض إلى مجموعتين:
تداعيات مؤقنة ترتبط بعمليات الحفر والاستغلال، وأخرى دائمة ناجمة عن صيانة
الآبار والحفر التعويضي وتشغيل محطات القوى، وتتضمن آثار تشغيل المحطات
تلك الآثار مثل شغل الأراضي وتشويه البيئة النباتية جماليًا، بما في ذلك – في
بعض الأحيان أبراج التبريد، والضوضاء ونفث الغازات الملوثة (يد ، كب، ك أ ، والردون وغيرها) والعناصر السامة (الزئبق والزرنيخ) في الجو، عالوة على النفايات الصلبة وبقايا المياه المطرودة.

يمكن على أية حال الحد من كل هذه التداعيات باتخاذ الإجراءات الاحترازية الملائمة، فالجور على الأراضي يمكن تحجيمه بحفر عدة آبار موجهة

directional^(*) من موقع واحد، ويمكن بالتصميم المعمارى الجميل التغلب على تشوه البيئة المحتمل، كما يمكن بالتصميم الملائـــم الحـــد مـــن ضوضــــاء الآلات والبخار.

وتلوث الهواء هو الهم الأكبر المرتبط باستغلال طاقـة حـرارة الأرض، فالأمباب فنية واقتصادية يتعذر إعادة حقن الغازات التي تتبعث خلال توليد القـوى ثانية في المستودع، ورغم أن طرقاً قد اتبعت في بعض الأحيان التقليص من غـاز كبريتيد الهيدروجين (من الينابيع الحارة) إلا أنها يعيبها أن الكيماويات السامة التـي تستعمل في عمليات التقليص هذه لابد وأن تتقل بعيدًا كما ينبغـي الـتخلص مـن الكبر بت الصلب بأسلوب صحيح.

ولا تمثل الملوثات الغازية الأخرى بطبيعتها مشكلة ضخمة، فالمواد الأخرى كالرادون والزئبق والزرنيخ وغيرها لا توجد إلا بنسب طفيفة، ولا تؤثر – عمليـــا - في درجة نقاء الهواء.

وتتراكم النفايات الصلبة عندما نترسب المواد من موائع بــاطن الأرض ومــن مصانع معالجة كبريتيد الهيدروجين. ورغم أن المخلفات تكــون أحيانًــا ســامة، فــإن كمياتها متراضعة، ويمكن تقاليلها - إن لم يكن استئصالها كاية - بالتعامل المرشد معها.

ورغم أن استغلال طاقة الأرض الحرارية يطرح قضايا بيئية متعددة، فان الكثير من هذه القضايا يمكن التصدى لها بتقنيات المستحكم الملائمة، بما يجعل استغلال طاقة حرارة الأرض في توافق مع البيئة التي تقام عليها مسشروعاتها، وعلاوة على ذلك، يخلق استعمال طاقة الأرض الحرارية تلوثاً أقمل في الهواء والماء ومخلفات ذات أضرار أقل، سواء في توليد القوى المحركة أو وحتى بدرجة أعلى – في التطبيقات المباشرة.

^(*) هو حقل نفط تتحرف فيه ماسورة الدفر عن الوضع الرأسي (المترجم)

الباب السابع

مولدات القوى المغناطيسية - الهيدروديناميكية (م هـ د)


مقدمة:

فى مولدات القوى من النوع المغناطيسى - الهيدروديناميكى، بحل تيار من غاز متأين ساخن، محل الجزء النحاسى الدوار من المولد التوربينى التقليدى (شكل ٧ - ١) وفى كلا الحالين يدفع موصل جيد الكهرباء للتحسرك خالال مجال مغناطيسى، مولدًا - بالتبعية - مجالاً كهربائياً في الموصل، وحينشذ يمكن استخلاص القدرة من المجال الكهربائي المتولد بعديد الطرق.

وحيث إن الطاقة الحركية فى تيار الغاز تتحول بشكل مباشـــر إلـــى طاقـــة كهربية، فإن مولد القوى من النوع المغناطيسى – الهبـــدروديناميكى هـــو جهـــاز بسيط، أبسط من مثيله التقليدى.

وتتركز معظم التجهيزات الحالية لنوليد الكهرباء في تحويل الطاقة الحرارية في الغاز إلى طاقة كهربية، والعلة في هذا تكمن في أن للغاز - كموصل - عـددًا من الممهزات كمادة عاملة.

فى ثلاثينيات القرن العشرين بدأ لانجموير Langmuir الستعمال تعبير أبلازما فى وصف الغازات المتأنية، وتبدو لمثل هذه الغازات خواص شبيهة بتلك التى للمعادن وأشباه الموصلات والمحاليل الإلكتروليتية القوية والغازات المعتادة، وذلك اعتمادًا على درجة تأين الغاز، فالبلازما هى غاز متأين، تتأثر خواصه تأثرًا كبيرًا بوجود جسيمات مشحونة، وبصفة خاصة خواصه الكهربية، والبلازما محايدة – كهربيًا -- فيما عدا على النطاقات الميكروسكوبية.



مقارتة بين المولد التربيتي التقليدى ومولد القدرة المغناطيسية الهيدروديناميكية

تأيين الغاز:

التأبين هو عملية ماصة للحرارة حيث ينتزع الكنرون أو أكثر من ذرة ما. ويمكن أن نقسم آليات التأبين – على نطاق وإسع – إلى ثلاث فئات:

عمليات تأين حرارى، وهى التى تحصل كنتيجة للارتطام بين الجسسيمات المستثارة التى يتركب منها الغاز.

والتأين الناجم عن تعرض الغاز لجسيمات ذات طاقة عالية.

والتأين التراكمي المسمى أحيانًا بالتأين على مراحل.

سنتعرض الآن للخطوات المتعدة التى قد تحدث فى حالة التأين الحرارى لغاز يحتوى الجزىء منه على فرتين، فلنعتبر الغاز وهو فى درجة حرارة تقارب درجة الصفر المطلق، ولنتصور جزىء هذا الغاز فى هيئة دمبل (⁽⁾)، أو جسم جاسئ دوار (كما فى شكل ٧ - ٢)، واعتماذا على مدى قرب درجة الحرارة مسن

^(*) ثقل مكون من قضيب قصير مع كرة أو قرص في كل طرف، يرفع كوسيلة لقوية العضلات (المترجم)


درجة الصفر المطلق، ستتمكن الجزيئات من الانخراط فى حركة انتقالية فسى أى اتجاه، وبارتفاع طفيف فى درجة الحرارة بيدأ الدمبل فى الدوران مبديًا ٣ درجات أعلى من الحرية.

ولا تبدأ درجة الحرية التدبنبية حتى ترتفع درجة الحرارة إلى ١٠٠٠ كلفن (انظر شكل ٧ – ٣) وبارتفاع درجة الحرارة تتضمن ارتطامات الجزيئات مسن الطاقة ما يكفى لتحطيم القوى الرابطة بين الذرتين، مما يفضى إلى الحلاليا كما في شكل (٧ – ٤)، وفي ظروف الضغط الجوى، يبدأ الأكسجين في التحلل عند درجة ٣٠٠٠ كلفن تقريبًا، في حين ببدأ تحلل الذيتروجين عند درجة ٤٥٠٠ كلفن تقريبًا، ويمكن التعبير عن تحلل الأكسجين بالمعادلة:


ويعبر عن طاقة التحال (ط ع) غالبًا بوحدات الإلكترون. فولت لكل جزى، وإذا استمررنا فى رفع درجة الحرارة فإن الإلكترونات فى مداراتها حـول نـواة الذرة تصبح متهيجة إلى حالات كمومية فـوق الحالـة الأرضـية ground state ويسهم هذا النوع من الاهتياج فى كمية الطاقة الكلية، غير أنه من المفترض إهمال تأثيره حتى درجة ٥٠٠٠ كافن، وإذا ما رفعت درجة حرارة الغاز إلى مـا فـوق حالة الانحلال فإن الغاز يتأين (كما فى شكل ٧ - ٥) فيغادر الإلكترون الـــذرة، مما يحولها إلى أيون ذى شحنة موجبة، وحالة تأين ذرة مفردة من الأكسجين يعبر

حيث ط ي هي طاقة التأين في الذرة مقدرة بوحدات الإلكترون فولت لكـــل ذرة. وبذلك تكون طاقة التأين (أو مستوى التأين) هى الطاقة المبذولة فى إزاحـــة الكترون ما من مداره الذرى حول النواة وإحالته إلى حالة السكون على مـــسافة لا متناهية من نواة الذرة.


وبتخفيض الضغط المسلط على الغاز يمكن تخفيض درجة الحرارة التسى بتأبن عندها.



جزىء ثناني الذرات له ثلاث درجات من حرية الحركة: اتنقالية ودورانية وتذبذبية



جسم جاسئ دوار له درجتان من حرية الحركة: حركة انتقالية وحركة دورانية



شکل (۲ – ٤)

انحلال الجزىء إلى نرات متعادلة (محايدة)

إلكترون



شکل (۷ – ۰)

الذرة المتأينة

أساليب تأبيين الغاز


من بين الثلاثة مستويات لتأيين الغاز التى سبق الإشارة إليها، فإن أهمهـــا -فى تصميم مولدات القوى المغناطيسية الهيدروديناميكية - هى تلك التـــى تتـــضمن ارتطامات ما بين مكونات الغاز الساخن.

وفى حالة تأين الإلكترونات التصادمى (عن طريق التصادم)، تتولد الطاقـة عندما يرتطم إلكترون بذرة من الغاز منتزعا إلكترونا آخر من تلك الذرة، وتلعـب فكرة مساحة المقطع دورًا جوهريًا في دراسة التأين، ومصطلح (مـساحة مقطـع التأين) هو مقياس لاحتمال أن تؤين إلكترونات ذات طاقـة معينـة، ذرة بعينها، وبصفة عامة فمساحة المقطع دالة في طاقة الإلكترون المصطدم وحالة الطاقة التي عليها الذرة المتأبنة، وإذا أحدث اصطدام واحد التأين لذرة ما، فينبغـي أن تكـون طاقة الإلكترون الصدم مساوية – على الأقل – لطاقة تأين الذرة، وهذه القيمة هي الحد الأدنى من مستوى الطاقة للتأيين، وإذا كان للإلكترون المصطدم طاقة تتجاوز ذك الدد الأدنى الملازم لذلك فقد تحتجز الطاقة الفاضة في الإلكترون، متحولة في شكل الكترون يتحرر خلال عملية التأين، أو يستعمل في استثارة (أو تأيين) أكثـر شكل الكترون يتحرر خلال عملية التأين، أو يستعمل في استثارة (أو تأيين) اكثـر الذرة، وهذاك صورة أخرى للتأين عن طريق الاصطدام، تسمى بالتأين الحرارى.

ويحدث التأين الحرارى عندما تكون طاقة الحركة المتوسطة للجزيئات مرتفعة بما يكفى كى تكفل الطاقة المتحولة خلال اصطدام بين جــزيئين محايــدين عــديمى الشحنة، تأين أحدهما، ويمكن أن يقع هذا عند درجات الحرارة بالغة الارتفاع.

المولد المغناطيسي الهيدروديناميكي:

فى المولد المغناطيسى الهيدروديناميكى، يقوم غاز متأين (أو بلازما) ذو سرعة عالية بدور الموصل المتحرك، وحيث إن الغاز هو نتاج مباشر للاحتراق، فيمكن الاستغناء عن الوصلة الميكانيكية في صورة عمود دوار. وفي درجات الحرارة العالية سيكون لدى بعض الإلكترونات الحرة بالغاز طاقة الحركة التي تكفى لتأيين ذرة محايدة من خلال الاصلحدام (شلكل ٧ - ٦)، ولمكونات الاحتراق في الظروف الطبيعية، تحتاج طاقة الإلكترون (١/٢ ك ع٢) للوصلول إلى ما يتراوح ما بين ١٢، ١٥ إلكترون فولت لإحداث التأين، ولسوء الحظ فحتى عند درجة ٢٠٠٠ - ٢٠٠٠ م لا يكفى التأين الحادث لإقراز مولد ذي جدوى ويقتضى هذا حقن جزيئات ذات طاقة تأيين أقل، مثل البوتاسيوم أو السيزيوم، وهي العملية المسماة بالمبذار seeding)





إلكترون يحدث تأينا اصطداميا

ويبين شكل (٧ – ٧) رسما تخطيطياً للمولد بغرض تحليل وظيفته، والمولد لدى المدخل مجرى ذو عرض ب وارتفاع أ، ويتثبيت السرعة فى اتجاه المحــور لدى قيمة ثابتة، تستخلص الطاقة الكهربية فقط من طاقة الغاز الحرارية، ويمكننــا اعتبار ذلك عملية على مرحلتين، فحث فاراداى^(*) ينزع الطاقة الكهربية فقط مــن

^(*) حث فارادای أو الحث الكهرومغناطيسي هو إنتاج فرق جهد عبر موصل كهريسي واقسع فسي مجال مغناطيسي متغير (المترجم)

طاقة الحركة للانسياب حينما يقطع الغاز الموصل خطوط القــوى المغناطيــسية، وعلى أية حال، فسرعان ما يستعبد الغــاز ســرعته، علـــى أن درجـــة الحـــرارة الاستانيكية نهيط.






شكل (٧ – ٧) (٧ – ٧ أ) شكل تنظيطي لمولد غاز، واغتناق، ومولد كهربي ثم منظومة انتشار

(٧ - ٧ ب) المولد الكهربي ونظام الإحداثيات

سنضع الافتراضات التالية في تحليلنا:

- الغاز يسرى داخل المواد بمعدل ثابت عند الموضع (١) فى الانجاه الموجب لزيادة البعد (س) بسرعة ر١ وضغط ض١ ودرجة حرارة د١.
- Y) افتراض وجود فیض مغناطیسی منتظم کنافته غ فی الاتجاه الموجب للإحداثی (ع)، والجدران لدی القیمــة ع= \pm $\frac{1}{7}$ مــن مــادة عاز لــة، والجدر ان لدی القیمة ص = \pm $\frac{1}{7}$ من مادة موصلة تستخدم كأقطــاب تجمع التيار وتوجهه نحو الحمل الخارجی م.
- ٣) خواص الوسط في الحالة الغازية وسرعة سريان الغاز جميعها متجانسة عبر أي مقطع.
- ٤) يفترض أن المائع غاز مثالى (عديم الاحتكاك وذو انصغاطية compressibility
 - ٥) تهمل الاضطرابات التي يحدثها التيار في المجال المغناطيسي المسلط.
 - ٦) تهمل التيارات المتسربة من أطراف الأقطاب.
- التوصيلية الكهربية مقدار مقياسى (غير متجه) scalar، قيمت تحددها
 درجة الحرارة والضغط المتوسطان في مجرى المواد.
 - ٨) يهمل انتقال الحرارة من المجرى.
- ٩) نظام الإحداثيات المستخدم لتوصيف الظاهرة الحادثة في المواد موضح بشكل (٧- ٨). سنفترض ماتما ذا توصيلية كهربية سرعته رفى اتجاه س الموجب، ومجالا مغناطيسيا كثافة فيضه غ في اتجاه عمودى عليــه (اتجاه ع الموجب). والتفاعل مــا بــين مجــال الــسرعة، والمجـال المغناطيسي يولد مجالا كهربيا بالحث ج ن متعامدا مع كل من المتجهين ر،غ. ويعطى مقدار هذا المجال بحاصل الضرب الاتجاهي ج ن ر * خ خ



شکل (۷ – ۸)

نظام الإحداثيات المطبق

وحيث إننا قد افترضنا أن النوصيلية مقدار مقياسى لا اتجاهى، فمن الممكن ربط كثافة تيار الحث بمجال الحث بالعلاقة $\frac{1}{10}$ $\frac{1}{10}$ $\frac{1}{10}$

وفى نفس الوقت يتفاعل تيار الحث مع المجال المغناطيسي فتتولد بالحث قوة وينتس (*) Lorentz force نعطى بحاصل الضرب الاتجاهى ق $\frac{1}{12}$ $\frac{1}{12}$ غ $\frac{1}{12}$

^(*) قوة الورينتس: هى القوة المؤثرة على شحنة من جراء مجال كهرومغنلطيسى، وهى دالـــة فـــى قيمـــة الشحنة وشدة المجالين الكهربي والمغناطيسي وسرعة الجسيم. (المترجم)

وهي نفس القوة التي تحدث في مولد كيربي عندما يقطع تيار الحث في الجزء الدوار armature خطوط مجال المولد، والقوة المنتجة بالحث عمودية على كل من تُنْ عُ وطبقًا لقاعدة البد اليسرى تكون هذه القوة موازية للمسرعة ر، الإأنيا في عكس اتجاهها.

و على وجه العموم فإننا الآن نسلط مجالاً كهربياً $\frac{1}{2}$ عمودياً على كــل مــن المجال المغناطيسي غ و السرعة $\frac{1}{2}$ و لكن في عكس اتجاه كثافة تيار الحث ت أن وكان في التي المائح الموصل، وهي التي يقيسها لنا جهاز أمبيرومتر واصل بالدائرة هي $\frac{1}{2}$ $\frac{1}$

ويلاحظ أنه إذا كان المجال الكهربي المسلط لج يزيد عن المجال الكهربي المتولد بالحث ر * ع قسينجم تسارع قد يستعمل كأداة تولد دفعًا، فإذا عسكت قطبية الفولتية المسلطة، فإن قوة لورينتز سنتأخر عن السريان (التيار).

المشاكل المواكبة لتوليد القدرة عن طريق الهيدروديناميكية المغناطيسة

١ - زيادة التوصيلية الكهربية عن طريق البذار: seeding تتعدد طرق تأيين الغاز الت يتيح استعمالها تأيين الغاز الت يتيح استعمالها في المواد الهيدروديناميكي المغناطيسي، ويلوح أن أجدى الطرق لدنك حتى الآن هو استعمال مادة سهلة التأين كأحد المعادن القلوية، تمدنا بالتوصيلية اللازمة في محطة قوى مغلقة الدائرة حيث بالمقدور إعدادة واسترجاع مادة البذار.

وأحد العوامل التي يجب أخذها في الحسبان عند استعمال مادة بذار هو التأثير المحتمل الضار بالصحة الذي قد تحدثه المعادن القلوبـــة علــــي مكونات المولد التي قد تثلامس معها، ومن المحتمل جذا أن تسبب تلك المادة زيادة في تأكل أجزاء المولد كيميائيًا.

۲ - المواد الصامدة للحرارة: العثور على المواد التى تستطيع الصمود للدرجات حرارة تثغيل مثل هذه المولدات المرتفعة، يمثل مشكلة رئيسية في تصميم مولدات مغناطيسية هيدروديناميكية ذات عمر طويل، وهمى مشكلة تتجلى خطورتها عندما تأخذ فى الاعتبار أن المصواد العازلة والمواد الموصلة التى تصمد لدرجات حرارة من ٢٠٠٠ إلى ٢٢٠٠ درجة كلفن لازمنان كلتاهما لفترات طويلة فى جو قد يحتوى أبضرة المعين التلوى المستعمل فى رفع توصيلية الغاز.

ويبدو أن التتجسنن والتتتاليوم هما أكثر المسواد صسلاحية للاستخدام كأقطاب فى المولدات ذات الغازات الخاملة، علسى افتسراض أنهسا لا تتفاعل مع المعادن القلوية، وأنها تتوافق مع مسواد العسزل الكهربسي المستعملة فى منطقة المجرى.

- ٣) مشاكل انتقال الحرارة: يمكن نقليل المشاكل الخاصة بنوعية التصنيع إلى حد ما بنبريد الجدران، على أن هناك أمرا واحذا يحد من هذه العملية فلا ينبغى تبريد الأقطاب إلى الحد الذى تعود معه الإلكترونات إلى العد الذى تعود معه الإلكترونات إلى تنقلص الاندماج مع الأيونات المتواجدة على مقربة منها، وبالتالى تنقلص التوصيلية الفعالة للغاز، وليس هناك حدود بالنسبة لمدى تبريد الجدران العازلة، إلا أن التبريد يجب فى جميع الأحوال ألا يخفض درجة حرارة الباطن bulk بأكثر من أجزاء قليلة من المائة.
- القواقد المغناطيسية: إن القوى المحركة فـــى مولـــد هيــدروديناميكي
 مغناطيسي اللازمة للمجال المغناطيسي قد تصل إلى جزء ملموس مــن

القوى المولدة، ويمكننا أن نعتبر حالة مغناطيس كيربى ذى قلب هوائى، وآخر ذى قلب حديدى أو مغناطيس من مادة ملائمة لدرجات الحـــرارة شديدة الانخفاض وذات توصيلية فائقة.

ويقدم المغناطيس ذو التوصيلية الفائقة ميزتين رئيسيتين مقارنة بالمجال المغناطيسي الذي يولده مغناطيس لفاته من النحاس الأحمر. فالقدرة على حمل التيار للموصلات الفائقة المتوفرة الآن... أو لا تربو بكثير عما يمكن الوصول إليه من النحاس الأحمر بحوالي مائة مرة، وعلي ذلك يمكن تقليل حجم اللفات بدرجة ملموسة، وثانيا: حيث إن الموصل الفائق ذو مقاومة كهربية تصل إلى الصفر، فلا توجد فواقد جولية المقارفة لتوليد المجال تقل بعدة مرات.

 ه) توليد القدرة بتيار متردد: لتوزيع القدرة بكفاءة، يلزم تيار متردد، ومسن نقاط البحث الطريفة إمكانية توليد تيار متردد رأسًا فسى قنساة الجهاز الهيدروديناميكى المغناطيسي، وتجرى الآن بحوث علسى مسا يسعمى بأجهزة التوزيع غير ذات الأقطاب.

الباب الثامن الخلية الوقودية

مقدمة:

تتجنب خلية الوقود عملية الاحتراق فى درجات الحرارة العالية، وسا يستتبعها من عمليات تجرى فى كل أساليب تحويل الطاقة تقريبًا، والتسى تسصمم لتوليد الطاقة الكهربية.

وبو اسطة خلية الوقود من الممكن تجذر التحرل إلى عملية التسخين وما يصاحبها من عمليات ميكانيكية وكهربية، فقى خلية الوقود تتحول الطاقة الكيميانية بالوقود مباشرة وبكفاءة إلى طاقة كهربية (بجهد كهربي مسنخفض وتيار ثابت) وبذلك نتحاشى الكثير من الملوثات التي تتكون عادة في درجات الحرارة العاليسة، وتوصف خلية الوقود أحيانًا كبطارية أولية يخزن فيها الوقود والمادة المؤكسدة خارج البطارية بحيث بمكن تغذيتهما حسب الحاجة.


وكميزة فى هذه النرتبية يمكن أن يتم النحول – على الأقـــل مـــن الناحيـــة النظرية – عند درجة حرارة ثابتة، وبالتالى فلا تنطبق محددات كارنوت التى تحـــد من الكفاءة.

وقد استعملت خلية الوقود من نوع الهيدروجين - الأكسجين، وهـــى أكشـر الأنواع تطورًا بتوسع في تطبيقات القضاء، وفي هذه الخلايا يتم تخزين الطاقة فـــى هيئة هيدروجين وأكسجين سائلين، ينتجان - عند اندماجهما في خليــة الوقــود - طاقة كهربية، وتستخدم خلايا الوقود الهيدروكربونية فـــى التطبيقــات الأرضـــية، ويعود مفهوم الخلية الوقودية إلى السير ويليام جروف (١٨٣٩)، وفي عــام ١٩٣٢ .

وفى خلال عقد الخمسبنيات من القرن العشرين ثم تطوير العديد من خلايــــا الوقود القادرة على إنتاج مستويات عالية من القدرة.

تركيب الخلية الوقودية:

يوضح شكل (٨ – ١) العناصر التي تتكون منها الخلية الوقودية، حيث ينتشر غاز الوقود خلال المصعد anode ويتأكسد، ومن ثم يطلق إلكترونات إلى الدوائر الخارجية، وينتشر المؤكسد خلال المهبط cathode فتختزله الإلكترونات القائمة من المصعد عن طريق الدائرة الخارجية، والمبدأ الذي يقوم عليه أي تفاعل احتراق، سواء في خلية وقود أو آلة حرارية، واحد، حيث يتضمن نفاعل الاحتراق انتقال إلكترونات من جزيئات الوقود (ومن ثم تأكسدها) إلى جزيئات المؤكسد التي يتم اختزالها، وفي الآلات الحرارية تمتزج جزيئات الوقود والمؤكسد امتزاجاً كاملا بحيث تنتقل الإلكترونات رأسا من جزيئات الوقود إلى جزيئات المؤكسد، أما خليلة الوقود فهي جهاز يحفظ جزيئات الوقود بعيدا عن الامتزاج بجزيئات المؤكسد،



328

تضم خلية الوقود قطبين موصلين كهروكيميانيا، يفصل بينهما محلول كهربي (*) electrolyte، ويغذى الوقود خسارج القطبين، في حسين يغذى الهواء أو الأكسجين خارج الطرف الآخر، وعند توصيل القطبين معا وسريان التيار الكهربي يستهاك كل من الوقود والوسط المؤكسد، في حسين لا يستهاك القطبان خلال هذه العملية، وتمضى خلية الوقود في توليد القدرة الكهربية طالما استمر تزويدها بالوقود وبالعامل المؤكسد حول القطبين، وطالما استمرت عملية إزالة نواتج التفاعل.

ومن الممكن أن تتجاوز الكفاءة الحرارية النظرية لخلايا الوقود نسبة 90%، أما من الناحية العملية فالأرجح أن تتراوح ما بين ٣٠، ٣٠ %، ويعزى هذا الفقدان في الكفاءة إلى عدم قابلية العمليتين لدى القطبين للانعكاسية (***)، وإلى ارتفاع استهلاكات منظومات التحكم والمنظومات المساعدة من الطاقة.

وتحتفظ خلايا الوقود بكفاءتها التشغيلية عبر مدى واسع من التغيرات في الحمل، ويقل استهلاكها للوقود في وقت عدم تشغيلها بكثير عن استهلاك معدات التوليد التقليدية الأخرى، ومن هنا كانت ذات أفضلية في الأداء لدى الأحمال المنفضة، وهو ما يزيد كثيرًا من تنوع مجالات استعمالها.

بعض القواعد الكهروكيميائية:

تعمل خلايا الوقود طبقا القواعد الكهروكيميائية، وسنستعرض فيما يلى تلك الأفكار الضرورية لاستيعاب عمل خلية الوقود.


^(*) المحلول الكهربائي electrolyte : هو مركب كيميائي يتأيين عندما يتحال وبــصبح وســيطًا موصـــلاً للكهرباء (المترجم)

^(**) عدم الاتمكاسية non – reversibility تخى عدم تحويل العملية (كالتفاعل الكيميائي مثلا) لتجرى في الاتجاه المضاد (المترجم)

سنبحث أو لا خلية دانييل أو عمدود دانييل ال Daniell cell (شكل ۸ – ۲)، والتي تتركب من إناء مقسم إلى جز أين بواسطة حائل يسمح بترسب الأيونات فيما بينهما، ويحتوى القسم الأيسر على محلول من كبريتات الزنك، وتـــتم الــدائرة بالتوصيل بين القطبين بسلك يمكنه إمرار التيار الكهربي عبر حمل خارجي.

ويطلق لفظ المصعد anode على القطب الذي يحدث لديه التأكسد (ويعنسي التأكسد في حالتنا هذه فقدان الإلكترونات) فالإلكترونات لدى المصعد حرة فسى أن تغادره وتسرى خلال التيار الخارجي، أما المهبط cathode فهسو القطب السذى يحصل لديه الاخترال، فالكاثورد يتلقى الإلكترونات من الدائرة الخارجية ،.

والإلكترونات التي تصل إلى المهبط تحتبس هناك بالتفاعل ممع أيونسات النحاس (نح⁺⁺) وتشارك فيه:



شکل (۸ – ۲) خلیهٔ دانییل

تقصى أبونات النحاس من المحلول عند المهبط، وتدخل أبونات الزنك في المحلول من المصعد، والأبونات الموجبة (ز*)، (نح**) في المحلول تتحرك نحو المهبط في حين تتحرك أبونات الكبريتات السالبة صوب المصعد، والإلكترونات التفاعل.

ومن دمج التفاعلين لدى المصعد والمهبط نحصل على

ومن الملاحظ – طبقا للمعادلة (۱-۸) أن مرور ۲ مول مسن الإلكترونسات عبر الخلية ينتج ۱ مول من النحاس الذي يترسب كطبقة طلاء، ۱ مول من أبونات الزنك (طبقا للمعادلة ۸ – ۲)، والجرام. مول مسن الإلكترونسات يحسوى عدد أفوجادرو (۲۰،۲ × ۲۰۱۰) من الإلكترونات، وله شحنة كليسة قسدها ۹۲۶۹۳ أفوجادرو (۲۰،۲ × ۲۰۱۰) من الإلكترونات، وله شحنة كليسة قسدر المدة ۹۲۶۹۳ ثانيسة سيمرر ۱ مول من الإلكترونات أو شحنة مقدارها ۹۲۶۹۳ كولوم، والشحنة النسي تماوى عدد أفوجادرو من الإلكترونات تسمى بالفاراداي ويرمز لها بالرمز (ف).

فإذا ما افترضنا أن الصورة الوحيدة من الشغل النافع في منظومتها هي الشغل الكهربي، فإن الشغل الكهربي الذي تبذله الخلية يعطى بمقدار الشحنة التي تسرى منها مضروبًا في القوة الدافعة التي تسبب سريانها، وبعبارة أخرى فرق الجهد الكهربي بين قطبي الخلية، ويعطى مقدار الشحنة كحاصل ضرب عدد الإلكترونات مقدرًا بالمول، والتي تشارك في التفاعل، مضروبًا في عدد وحدات الكولوم لكل مول من الإلكترونات، أي أن:

الشغل الكهربي = ن ق ف

حيث نمثل ن عدد الإلكترونات بالمول، وينبغى أن يكون فـــرق الجهـــد ف معكوس فرق جهد الخلية، وهو فرق الجهد مقيمًا في ظروف الدائرة المفتوحة.

كفاءة خلية الوقود:

تتكون خلية الوقود من قطبين موصلين خارجيًا بدوائر معدنية، حيث يجب أن تمر إلكترونات التكافؤ من قطب (أو إلكترود) الوقود، وداخليًا بوسيط موصل للكيرباء (المحلول الإلكتروليتي) الذي تسرى خلاله الأبونات لتكتمل الدائرة، والمعادلة الكيميائية التي تصف هذا التفاعل هي:

والتفاعل الحاصل عند القطبين يمثل بالمعادلتين:

والقوة الدافعة الكهربية التي ستدفع الإلكترونات التي تتحرر احدى المصعد للمرور خلال الحمل الخارجي، تتناسب مع التغير في طاقة جيبسس الحرة Gibbs free energy.

وتعرف الطاقة الحرة لجيبس △ ج بالمعادلة:

$$\Delta = \Delta$$
 ل – د Δ ر کیلو سعر / مول

حيث Δ ل هو التغير فى الإنتالبيا فى أثناء التفاعل (غالبًا ما تسمى بحـرارة التفاعل أو حرارة الاحتراق)، Δ ر هو التغير فى الإنتروبيا للعملية، فـإذا كانـت العملية (قابلة للعكس)، فالمقدار (د Δ ر) يمثل مقدار الحرارة المنتقلة عند درجة حرارة ثابئة، ويعرف مقدار فرق الجهد الدافع بالمعادلة:

$$(\xi - \Lambda)$$
 Δ ج = $-$ ن ق ف Δ

حيث ف هى القوة الدافعة الكهربية العكسية التى تبعث بالإلكترونات من المصعد إلى المهبط، وتمثل المعادلة الأخيرة أقصى شغل كهربى يمكن أن نتوقعه من عملية أكسدة عكسية نامة لمول من الوقود.

وكفاءة خلية الوقود هي مقدار التغير في الطاقة الحرة (التي هي أقصى قيمة للشغل المفيد بوسعنا الحصول عليه من أية منظومة) مقسومًا على حرارة التفاعل.

$$(-\Lambda) \qquad \frac{\Delta \zeta}{\Delta U} = 1 - \zeta \Delta U = 1 - \zeta \Delta$$

والكفاءة طبقًا للمعادلة (٥-٥) تمثل الكفاءة الحرارية لخلية الوقود بمفردها ولا تدخل فيها الفواقد التي تلازم الأدوات المساعدة التي لابد لها في أي تتفييذ واقعى.

وبدلالة القوة الدافعة الكهربية العكسية للخلية تأخذ الكفاءة المعرفة بالمعادلسة (٥-٨) الصمورة:

$$\frac{-\dot{\upsilon}\dot{\upsilon}}{\Delta} = \frac{-\dot{\upsilon}\dot{\upsilon}}{\Delta} = \frac{-\dot{\upsilon}\dot{\upsilon}}{\Delta}$$

حيث ت هي التيار، ز الزمن الذي يسرى التيار خلاله.

ولخلية وقود تحت حمل خارجي ستهبط القوة الدافعة الكهربية الحقيقية (التي تنفع بالإلكترونات عبر الدائرة الخارجية) عن القيمة ف إلى قيمة أقل ف ع

وتعطى الكفاءة الحقيقية بالمعادلة
$$\xi_{-}$$
 = $\frac{-i}{0}$ ق ف ع $\frac{5}{0}$ (۸–۷)

وهناك صبغة أخرى الكفاءة نحصل عليها بقسمة المعادلــة (٧-٨) علــى المعادلة (٨-٨)

و تقل هذه النسبة بزيادة كثافة التيار.

وهناك صيغة أخرى للكفاءة تستعمل، هى الجـزء الكهروميكـانيكى مـن التفاعل الذى يولد التيار، ويطلق عليها (كفاءة فاراداى) أو الكفاءة التياريــة كلما، ويمكن أن يعبر عنها بدلالة عدد المولات الإجمالى مــن الوقــود التــى نتفاعــل كير وميكانيكيا فى الثانية الواحدة.

العوامل التي تحد من أداء خلية الوقود:

القابلية النقاعل، وثبات الخواص هما المتطلبان المشتركان لكل خلايا الوقود، ولتحقيق متطلب القابلية المتفاعل يلزم أن تتوفر الدينا حسابات دقيقة المواد المتفاعلة والناتجة من النقاعل، كما يلزم توفر فاعلية عالية المأقطاب بما يكفل تواد تيار ذى كثافة عالية، وهذان الشرطان اللازمان لقابلية التفاعل يتحكم فيهما إلى حد كبير معدلات التفاعلات ادى القطبين وآلياتهما، وحتى وقتنا الراهن تعالج مسألة تنشيط قابلية التفاعل باستعمال اقطاب مسامية من أجل زيادة المساحة البينية ما بين الغاز والقطب والمحلول الكهربي، وذلك بزيادة الضغط ورفع درجة الحرارة أو باستخدام عوامل كيميائية مساعدة.

و يعنى المتطلب الثانى (الثبات أو الصمود) أن تكون خلية الوقود فقط مجرد محول للطاقة، وأن تبقى – على عكس الحال مع البطارية التقليدية – بدون تغييرات خلال عمر خدمتها، ويستوجب هذا المتطلب عدم حدوث أى تآكل كيميائى أو تفاعلات جانبية، ولا أى تغيير فى المحلول الكهربى أو الأقطاب.

ويرتبط منطلبا فعالية التفاعل وثبات الصفات ببعضهما السبعض، فبزيسادة درجة الحرارة لتحسين نشاط التفاعل، قد تشترك الأقطاب في تفاعلات الخلية، ومن ثم تفقد هذه الأقطاب خاصية الثبات، وإذا ما شغلت خلية الوقود في درجة حسرارة مقاربة لدرجة الغرفة فقد تحافظ الخلية على ثبات صفاتها، إلا أنها لن تمنحنا مــن الكبر باء إلا القليل.

وترجع الغواقد الحادثة لدى الأقطاب بصغة عامة إلى صورة ما من الاستقطاب، ويعنى الاستقطاب الغرق ما بين فرق الجهد لقطب معين، وفرق الجهد التجريبي عندما يسحب تيار ما من الخلية، ويمكن تصنيف فواقد الأقطاب إلى ثلاث فئات:

- ١ استقطاب كيميائي.
- ٢ استقطاب تركزي.
- ٣ استقطاب مقاومي.

الاستقطاب الكيميائي:

هو ظاهرة تبدو على السطح، يترقف مقدارها - جزئيًا - على الكيفية التسى تتدفق بها الأيونات عند الأقطاب، وجزئيًا على معدل هذا التدفق.

استقطاب خلال التركيز:

هناك في الخلبة الكهروكيميائية فاقد في الجهد، نتيجة عــدم قــدرة المــادة المحيطة على الحفاظ على درجة التركيز الابتدائية للمائع بعد أن يبدأ التيــار فــي السريان، والنوع الأول من الاستقطاب مع اختلاف التركيز هو هبوط فــي فــرق الجهد نتيجة التغير في تركيز المحلول الكهربي بالقرب مــن القطــب فــي أثتــاء التفاعل، والنوع الثاني من استقطاب تغير التركيز هو ذلك الناشئ عن التغيرات في تركيز العازات الداخلة في التفاعل في المحيط الملاصــق لمنطقــة التفاعـل مــن القطب.

الاستقطاب نتيجة (وجود) المقاومة (الكهربية):

عندما يحدث تفاعل كيروكيميائى عند القطب يقع عموماً تغير ملموس فسى معامل التوصيل النوعى للمحلول الكهربى، وهو ما يؤدى إلى فقد إضافى فى فرق الجهد، وعندما يوصل الحمل بخلية وقود ويسحب منها تيارًا تهبط الفولتيــة التــى نحصل عليها من القيمة النظرية ف إلى قيمة أقل ف ح.

قيمة الفولت الصافى = الفولتية النظرية ف - الهبوط فى الفولتيسة نتيجسة استقطاب التركيز لدى المهبط - الفاقد نتيجة الاستقطاب الكيميائى لدى المهبط - الفاقد نتيجة استقطاب التركيز لدى المصعد - الفاقد نتيجة الاستقطاب الكيميائى لدى المصعد.

أنواع خلايا الوقود المختلفة:


يجرى اليوم تطوير عدد كبير من أنواع خلايا الوقود المختلفة، وقد وصلت بعض عمليات التطوير هذه إلى مراحل منقدمة في حين أنها لم تتخط في غيرها بعد مرحلة التجريب المعملى، ونستعرض فيما يلى بعضنا منها مما يمثل نماذج من تلك الأنواع العديدة.

الخلية الهيدروجينية - الأكسجينية:

يصور شكل (٨ - ٣) رسما تخطيطيا لخلية وقود هيدروجينية - أكسجينية، ويلزم فيها قطبان مساميان يكفلان تلامس الغازات المتفاعلة مع محلسول التحليل الكهربي (هيدروكسيد البوتاسيوم)، ويحدث لدى القطبين تبادل إلكتروني يؤدى إلى سريان تيار في الحمل الخارجي، إذ يتحد الهيدروجين (مادة الوقود) مسع أيونات الهيدروكسيد من المحلول عند المصعد.

وتتنقل الإلكترونات عبر التيار الخارجي إلى انمه بط حيث تتفاعل مع الأكسجين (العامل المؤكمة).

$$Y ([الكترون)^{-} + \frac{1}{Y} + \frac{1}{Y} + \frac{1}{4} + \frac{1}$$




تصوير تخطيطي لخلية الوقود الهيدروجينية - الأكسجينية

يختلف التفاعل في خلية الوقود عن الاحتراق، فالأكسدة فيها تعنسي انتقال الكترون عبر دائرة خارجية، ويذلك فإن جزءًا محسوسًا من طاقة التفاعل يحصل عليه في صورة طاقة كهربية، والبقية في صورة حرارة. ولما كان كل جزىء من غاز الهيدروجين يؤدى إلى انتقال شحنتين من الإلكترونات، فإن مقدار الشحنة المنتقلة من كيلو جرام مول من الغاز يمكن تقديره بضرب شحنة الإلكترونين بعدد أفوجادرو:

ويناظر هذا المقدار تيارًا قميته ١ أمبير يسرى لمدة ١,٩٣ ^{^ م}ثانيـة، ويتوقف مقدار الطاقة الكهربية المستفاد منها فى الحمل الخارجى لكل كيلو جــرام مول من الهيدروجين على فرق الجهد المتحصل عليه ف:

الطاقة المستفادة = ش. ف

ويمكننا اعتبار خلية الوقود بمثابة عملية سريان منتظمة حصيلتها من الشغل المفيد في صورة طاقة كهربية (شكل ٨ – ٤):



عملية السريان المنتظم في خلية وقود

وترتبط محصلة الشغل المنتج ش وكمية الحرارة المدخلة ح بإنثالبيا المــواد المتفاعلة ل، وإنثالبيا نواتج الثفاعل لγ:

$$b_1 + c_2 = b_1 + b_2$$

$$b_2 + c_3 = b_1 - b_2 + c_3$$

وفى خلية الوقود الهيدروجينية – الأكسجينية، تكون إشارة (ج) أى الحرارة الناجمة عن النقاعل سالبة، وعلى ذلك فالطاقة الكيربية أقل من الطاقـــة الحراريـــة الناتجة عن عملية الاحتراق المعتادة التي ينعدم فيها مقدار الشغل الميكانيكي بمقدار الفرق في الإنثالييا (ل، - ل).

ويمكن حساب الطاقة الكهربية التى تنتجها الخلية من خالل خاصية ثر موديناميكية أخرى المواد الداخلة فى التفاعل، وهى دالة جيبس Gibbs نقى عملية انعكاسية ثابتة درجة الحرارة وتحت ضغط ثابت يعادل الشغل مقدار التغير فى دالة جيبس، ويعطينا ذلك (عند درجة ٢٥ م):

ش = ج، - ج $_{Y}$ = $_{Y}$ - $_{Y}$ اسعر حراری / کجم مول من الهیدروجین $_{X}$ - $_{Y}$ -

ويمكن الحصول على فرق جهد الخلية من الطاقة الكهربية:

 $\dot{w} = \frac{\dot{m}}{\dot{m}_{1}} = 1,77$ فولت

وفرق الجهد (ف) هو فولتية الدائرة المفتوحة التى تم حسابها بإهمال الفواقد فى مقاومة الأقطاب واستقطاب المحاول الكهربى ونضوب المحلول الكهربى عند الأقطاب.

ويمكسن مقارنة أقصى طاقة كهربية يمكن مقارنتها بطاقة الاحتراق (b_1-b_2) .

ل، - ل، x = 7.7. سعر حراری / کجم مول من الهیدروجین. $^{-1}$ ۱۰ x = 7.7.

^(*) الرقم كما ورد في الأصل المترجم وصحته ٢,٨٥ (المترجم)

و أقصى قيمة لكفاءة الخلية =
$$\frac{m}{t, -t, -t}$$

\$\frac{1}{2}\$ القصوى = $\frac{m}{t, -t, -t}$ = \$\frac{m}{t, -t, -t}\$.

وعلى ذلك تصل القيمة القصوى لكفاءة خلية الوقود ٨٣%.

الخلايا الكيميائية الحيوية Biochemical Cells:

فى الخلية الكيميائية الحيوية تحسن النقاعلات عند أحد القطبين أو كليهما عن طريق عملية حيوية، وتصنف الخلايا الكيميائية الحيويــة تقليــديّا إلـــى طــانفتين رئيسيتين:

- ا خلایا غیر مباشرة یتحول فیها الوقود الذی یغذی الکیان الحیــوی إلـــی
 منتج فاقد یمکن جمعه و استغلاله فی خلیة وقود مستقلة منفصلة.
- ٢) وفي الخلية المباشرة قد ينمو الكيان الحيوى بجـوار القطـب، ويـستغل
 الفاقد الذي ينتجه خـلال تحولـه الحيـوى metabolism (الأمونيـا الكيانول الهيدروجين وما إلى ذلك) رأسًا في إنتاج الكيرباء.


وفى الخلايا غير المباشرة يستهلك الكيان الحيوى نفسه جسزءا كبيرا مسن الطاقة، ومن هنا فلا يرجح أن تثبت مثل هذه الخلايا كفاءة عالية فى تحويل الطاقة، كما يواجه استعمال الخلايا الحيوية من النوع المباشر مسشكلة تسوفير الظسروف المواتية لنمو الكيان الحيوى.

الخلايا المتوالدة التجديدية:

فى خلايا الوقود التجديدية، يعاد تجديد (توليد) المواد الداخلة فى التفاعل من نواتجه، ومن ثم يعاد تدويرها، ويمكن أن ترتب عملية التجديد هذه بحيث تتم داخل خلية الوقود أو خارجها. وهناك عدد من الطرق النجديد المتاحة - على الأقل من الناحية النظريـة، وتشمل:

- ١ الطريقة الحرارية.
- ٢ الطريقة الكهربية.
- ٣ الطريقة الكيميائية.
- ٤ طريقة النشاط الإشعاعي.
- ٥ الطريقة الضوئية الكيميائية.

ويصور شكل (٨ - ٥) مخططًا عامًا لخلية تجديدية.



رسم تخطيطي عام لخلية وقود تجديدية

وفى خلية تجديدية حرارية يتفاعل الوقود هر مع العامل المؤكسد عند درجة دب، ليكون منتجًا هن ويفرز هذا التفاعل طاقة كهربية، ويعاد ناتج التفاعل إلى جهاز إعادة تجديد regenerator حيث يتحلل مرة أخرى إلى المواد الداخلــة فــى التفاعل عند درجة حرارة أعلى د بن، وتحت هذه الظروف بمكن أن ينظــر إلــى النواتج كالمائع الوسيط (الشغال) في دورة حرارية تتحول فيها الحرارة إلى شــغل

كهربى ومن ثم فهى عرضة للعوامل الذي تحد من الكفاءة في دورة كارنو وهذه العوامل تتطبق حتى لو تعرض المائع الوسيط للتحلل ثم العودة ثانية للاتحاد، ورغم أن خلية الوقود نفسها مستثناة من العوامل التي تحد من كفاءة دورة كارنو، فالاتحاد الكيميائي لا يخضع لهذا الاستثناء، وفيما يلى بعض الأرقام المستخلصة من البحوث على الخلايا التجديدية من النوع الحراري.

- ا) الخلایا التجدیدیة من النوع الحراری ذات کفاءة متوسطة (مــن ٥ إلـــی ۲۰%)، وثبت أن عمرها یمتد حتى ۱۲۰۰۰ ساعة.
- ٢) في المنظومات التي تبرد بالهواء يعتمد حجم جهاز التجديد فــى المقــام
 الأول على معامل انتقال الحرارة من المكثف إلى الهواء.

ومن المعقول أن نجد أن المنظومات المتكاملة التجديدية من النوع الحرارى ذات السعة التي تتراوح ما بين ١٠٠١ كيلو وات سيكون لها سعات قدرة نوعيـــة ٢٠٠٠ كيلو وات/ كجر تقريبًا.

الباب التاسع

المولدات الأيونية الحرارية والكهروحرارية

المولدات الأيونية الحرارية:


مقدمت:

قبل أكثر من مائتى عام رصد دى فاى Du Fay، أن الفضاء على مقربة من جسم ساخن لدرجة الاحمرار، هو وسط موصل الكهرباء، وفى ١٨٥٣ نشر إدموند بيكيريل Edmond Becquerel ملحوظة له عن أن جهدا قدره بضعة فيلتات فقط كان كافيًا لدفع تيار يمكن قياسه بجهاز جلفاتومتر عبر الهواء الساخن بين قطبين بلاتينيين، إلى درجة حرارة تناظر درجة الاحمرار، وبين عام ١٨٨٧، ١٨٨٩ أجرى إيلمستر وجيئل اقتاعدة أنه عند درجات الحرارة المنخفضة نسمبيا، يمسر التيار الكهربي بسهولة أكثر إذا شحنت الفتيلة الساخنة بشحنة موجبة، وأشار توماس ألفا أديسون Thomas Alva Edison سنة ١٨٨٦ إلى أنه رصد فى وقت توماس الانبعاث الأيوني الحراري، وقد تعرف ج. ج تومسون ملايعة حاملات الشحنة، بقياس النسبة بين شحنتها وكتلتها، وبين أنه ١٨٩٩ على طبيعة حاملات الشحنة، بقياس النسبة بين شحنتها وكتلتها، وبين أنه ١٨٩٠ على طبيعة حاملات المتحارف عليه فى التجارب العلمية، تعود هذه القيمة إلى الإلكترونات، ومع حلول عام ١٩٣٣ حق لانجموبر Langmuir استيعابًا كافيًا للظاهرة يمكن من بناء أنواع عديدة من المحولات الثرميونية.


المبادىء الفيزيائية الأساسية للمحول الثرميوني:

يتركب محول الطاقة الثرميوني من سطحين لقطبين، يحتفظ بأحدهما (ويطلق عليه الباعث أو المبتعث emitter) في درجة حرارة عالية، في حين يبقى القطب الآخر أو المسمى بالمجمع (collector) عند درجة حرارة أقل، ويفصل

بينهما إما فراغ أو بلازما (انظر شكل ٩ - ١)، وتكتسب الإلكترونات فى المبتعث طاقة حرارية تكفى ليا لكى تتحرك فى نوع من الحركة العشوانية التزاحمية التسى تتشجع بعضاً منها على أن تفلت من سطح المبتعث، وتدلف إلى المجمع، ثم تعدود إلى المبتعث عبر حمل خارجى، ومن ثم تولد قدرة كهربائية، وفى كل خطوة مسن الخطوات التى سلف شرحها تبرز تعقيدات تعيق انتقال الإلكترونات، وستعالج هذه المسائل بالتفصيل عند دراسة وظيفة عمل القطبين والتحكم فى شحنة الفراغ.



رسم تخطيطي لمحول ثرميوني يعمل كآلة حرارية



أ - خطوط المجال الكهربي لإلكترون على مقربة من سطح المعدن
 ب - خطوط المجال الكهربي لصورة شحنة (لكترون موجبة+،
 والكترون - على مسافتين متساويتين من الخط س =.

دالتالشغل Work Function:

يمكن النظر إلى تركيب القطب (الإلكترود) على أنه ذرات مرتبة فى نـسق هندسى (يسمى بالتشبيكة الذرية Lattice) بحيث تتنبذب حـول مركـز اتزانهـا، والإلكترونات التى تعور فى أقصى المدارات الخارجية للذرة لا تقيدها إلى ذرتهـا الأم إلا قوة ضعيفة، ومن ثم فقد تغادر مدارها الأصلى للدخول فى مدار أخر حول نواة أخرى.

و على ذلك فإلكترونات آخر المدارات من الخارج لا تتتمى إلى ذرة بعينها، ومن هنا تسمى بالإلكترونات الحرة، وحينما تقد ذرة ما واحدًا من إلكتروناتها فإنها تكتسب شحنة موجبة، وبالتالى فالقطب (الإلكترود) مكون مسن ذرات موجبة الشخنة، وفي درجة الصفر المطلق من شأن الطاقة الحركية للإلكترونات الحرة أن تقع في نطاق حالات كمومية من الصفر وحتى قيمة عظمى هي التي يطلق عليها مستوى أو منسوب فيرمي Fermi level.

ومن المفترض أن الإلكترونات الحرة محتبسة في المعدن عن طريق قــوى التجانب بين شحنتين مختلفتي الإشارة.

ويمكن حساب مقدار قوة التجاذب هذه باستعمال أسلوب انعكاس الصور على المرايا فالمجال إلى اليمين من المستقيم $m = mic^2$ متماثل في شكلى (P - P))، ومن ثم فالقوة الموثرة على إلكترون على مبعدة (m) مسن السطح هي هي كما لو كان سطح المعدن قد استبدل به شحنة موجبة مقددارها (أ) على مسافحة (-m) وعلى ذلك فسالقوة المسوثرة على ي الإلكسترون $\frac{1}{1}$ تسماوى $\frac{1}{1}$ والماقة اللازمة المتغلب على هذه القوة هي ما يسمى work function.

وللأقطاب في محول الطاقة الثرميوني مستويات فيرمى مختلفة، فللمبتعث مستوى فيرمى مختلفة، فللمبتعث مستوى فيرمى مرتفع نسسيا، مستوى فيرمى مرتفع نسسيا، ومن هنا فإذا ما ارتفع إلكترون بالمبتعث بعيدًا عن سطحه فسيحتاج إلى مقدار أعلى من الطاقة أكثر مما يحتاجه إلكترون مناظر له كي يرتفع عن سطح المجمع، ومن ثم فدالة الشغل للمبتعث أعلى من دالة شغل المجمع.

فإذا سلط ما يكفى من الحرارة من مصدر ذى حرارة مرتفعة على المبتعث، فستكمب بعض إلكتروناته الحرة عالية الطاقة لدى منسوب فيرمى، طاقـة تمكنها من الإفلات من سطح المبتعث، وبعبارة أخرى ستكتسب طاقة مساوية لدالة شخل المبتعث، علاوة على بعض الفائض في طاقة الحركة، وفى الحالة المثلـي سـتعبر الالكترونات الفجوة ما بين المبتعث و المجمع دونما بذل لأية طاقة، وعندما تسرتطم الإلكترونات بالمجمع، ستطلق طاقتها الحركية علاوة على طاقة تعادل دالة شخل المجمع، حيث يلزم مقدار من الطاقة يساوى دالة شغل المجمع، حيث يلزم مقدار من الطاقة يساوى دالة شغل المجمع علالكترون لكـي يتمكن من المرور خلال سطح المجمع، وينبغي أن تلفظ هذه الطاقة في مسورة حرارة من المجمع ذى درجة الحرارة المنخفضة، وإذ يصل الإلكترون إلى مستوى حرارة من المخاص بالمجمع، فإنه يكون ذا طاقة أعلى من الكثرون في مـستوى طاقة فيرمى الخاص بالمبتعث، وهذا المستوى الأعلى من الطاقة يمكـن اسـتغلاله بإمراره خلال حمل خارجي وتشغيله.

التحكم في شحنة الفراغ.

تمثل الإلكترونات دور المائع الوسيط الذى يعمل فى المحــول الثرميــونى، وتولد الإلكترونات شحنة فى الفراغ فى المنطقة ما بين المبتعث والمجمع، وما لــم تتخذ إجراءات للحد من تعاظم قيمة هذه الشحنة فإنها ستؤدى بشدة إلى الحــد مــن كفاءة المحول الشرميونى، ومن شأن إدخال أيونات موجبة فسى الفسراغ مسا بسين القطبين أن بحد من شحنة الغراغ هذه ويهبط بها إلى القيمة المرغوبسة، وأن يتسيح وجود تتويعات من توزيعات فرق الجهد، والعوامل التى تزيد مسن تعقيد هدذه الظاهرة هى تأين السطح، وتبعثر الإلكترونات، وطبقات السطح الممتسصة، والأن فانأخذ السيزيوم، والذى يمثل أعلى المواد الوسيطة قدرة علسى تحييد سسحابة الإلكترونات وأوسع هذه المواد انتشاراً.

فحينما يرتفع ضغط السيزيوم في مولد ثرميوني بينما يحتفظ بدرجة حسرارة المبتعث ثابته، فإن تيار الأيونات المنبعثة سيزداد في تناسب طردى فسى البدايسة، وعندما يبدأ امتصاص السيزيوم على السطح – على أية حال – سيبطئ التنساقص المناظر في دالة شغل السطح، من معدل زيادة انبعاث الأيونات، وفي واقع الحال، بتوالى ازدياد الضغط ستبلغ الأمور نقطة قد يؤدى زيادة ضغط السيزيوم عندها إلى نقص في انبعاث الأيونات.

وعلى الجانب الآخر سوف بزداد – بصفة عامة – انبعــاث الإلكترونــات بازدیاد ضغط السیزیوم، وهناك قیمة لضغط السیزیوم نتنج مقدارًا مــن الأبونـــات یکفی بالکاد (لتحیید) شحنة الفراغ، ودالة شغل السطح المناظرة لقیمة الضغط هـــذه (هــ) تسمى بدالة الشغل المحیدة neutralization work function.

وبالنظر إلى طبيعة حالة الغاز المتأين فيما بين القطبين، طرح هيمكويست Hemquist ثلاثة أوضاع أساسية لتشغيل المحولات الثرميونية التي تعمل ببخسار السيزيوم:

-) وضع البلازما: ويتسم هذا الوضع بضغط منخض للسسيزيوم ودرجات حرارة عالية للمبتعث، وينتج عن هذا الوضع مبتعث خال من السيزيوم.
- ٢) وضع الضغط العالى: وفى هذه الحالة قد يصل ضعط السعيزيوم إلى بضعة ملليمترات من الزئبق (أو تور Torr) ويسبب هذا تغطى سطح المبتعث بالسيزيوم، مما يستدعى وجود مسافة صغيرة ما بين القطبين للحد من الفاقد الناجم عن تصادمات الإلكترونات.
- ٣) وضع القوس arc: ويحدث عند درجة حرارة أقل مما في وضع الضغط
 العالم..

مواد تصنيع المحول الثرميوني:

أهم الخواص اللازمة في مادة لتصنيع مبتعث جيد هي:

- ١) فدرة كبيرة على بث الإلكترونات، مقترنة بمعدل اضمحال بطىء فـــى
 هذه القدرة.
- ٢) معامل انبعاث منخفض للتقليل من الفاقد الحرارى بالإشعاع من المبتعث.
- ٣) بجب أن تختار مادة لا تغير من خـواص المجمـع، إذا مـا حـدث أن تبخرت هذه المادة ثم تكثفت بعد ذلك على المجمع، فمـن شـأن تغيـر الخواص أن يقلل من فاعلية المجمع.

ويوضح الجدول رقم (٩ – ١) القيمة التقريبية لدالة الشغل لــــبعض المـــواد التي يشيع استخدامها في عمل المبتعثات.

جدول (۹ – ۱)

القيم التقريبية لدالة الشغل المحيدة

قیمة 8 ع بالفولت	المادة
۲,٦٥	التنجستين متعدد البلورات
۲,۸۰	الرينيوم ^(*) متعدد البلورات
۲,00	النيوبيوم متعدد البلورات

والفيصل الرئيسى في اختيار مادة المجمع هو أن تكون ذات دالسة شغل منخفضة بقدر الإمكان، ولأن درجة حرارة المجمع تحفظ عند حد أدنى من درجة الحرارة التى تتسبب في انبعاث محسوس من الإلكترونات فإن خواصها الابتعاثية الحرارة التى تتسبب في انبعاث محسوس من الإلكترونات فإن خواصها الابتعاثية المقيقية لا يترتب عليها أية تداعيات، وعلى أية حال فكلما انخفضت قيمة دالسة شغل المجمع، قلت الطاقة التى على الإلكترون أن ينبذها لدى تغلغله في سلطح المجمع، ومن الناحية العملية يصل الحد الأدنى لدالة شغل المجمع هم بحيث يبقى مستقرا، إلى زهاء ١٩٠٥ إلكترون فولت، ولمجمع درجة حرارته ١٢٧٣ على مقياس كلفن تبلغ القيمة المثلى للمقدار هم نحو ١٩٠١ إلكترون فولت، وقد شاع استخدام الموليبدنم في عمل المجمعات، وتقدر قيمة دالة شغله بزهاء ١٠/ الكترون فولت.

^(*) عنصر وزنه الذرى ١٨٦،٣١ يغلى عند درجة ٥٥٠٠ م رباعي وسباعي التكافؤ وله سبعة نظائر (المترجم)

المولدات الكهروحرارية:

مقدمة:

هناك حاجة ملحة إلى محول طاقة قلبل الضجيح، ذى اعتمادية عالية و لا يحتوى على أجزاء متحركة، لتحويل الحرارة إلى قدرة كهربية، وقد قاد ذلك المهندسين إلى أن ينظروا بعين الاعتبار إلى مجموعة من الظواهر تسمى بالتأثيرات الكهروحرارية، إن هذه الظواهر التى تم التعرف عليها منذ منات السنين قد أفضت إلى إتاحة الفرصة لتطوير مصدر للقدرة الكهربية، صغير ومستقل بذاته.


لقد أتم التنكيسرش Altenkirch الصياغة الرئيسية لنظريسة المولسدات الكهروحرارية في صورتها المرضية عامي ١٩٠٩، ١٩٩١، وقد وضحت أبحاثسه الحاجة إلى مواد لها معامل سببيك seebeck^(*) وتوصيلية كهربية مرتفعان لتقليسل الحرارة المفقودة، ولها توصيلية حرارية منخفضة لتقليل تسرب الحسرارة خسلال الجهاز، ورغم أن التنكيرش قد عدد الخواص المرغوبة في المواد التسي يجسب أن تستعمل في الأجهزة الكهروحرارية، فقد انقضت خمسون سنة قبل أن تعرف تلك المواد وتنتشر بوفرة، وذلك فور أن بدأ استخدام أشباه الموصلات، تلك الشورة التقرية في خمسينيات القرن العشرين، والتي أعادت – على نحو مسا – اكتشاف الكهرباء الحرارية ووضعتها موضع التطبيق في عدد من الاستعمالات الطريفة.

 ^(*) معامل سيبك هو مقدار التغير في القوة الدافعة الكهربية مع درجة الحسرارة أو هسو فولئيسة السدائرة
 المفتوحة بين نقطئي موصل (المترجم)

تحليل تكوين المولد الكهروحراري:

الافتراضات الأساسية:

لتحليل ظِاهرة المولد الكهروحرارى، علينا وضع افتراضات معينة للتبسيط، والتحليل مبنى على أساس النموذج الموضح بشكل (٩-٣).



نموذج للمولد الكهروحرارى

ويتكون المولد الكهروحرارى من عنصرين من أشباه الموصلات، أحـــدهما من مادة من النوع الموجب والآخر من مادة من النوع السالب، وقـــد افترضـــت – بغرض التبسيط – الافتر اضات الآتية:

- المولد يعمل بين درجتى د _ العالية، د _ الباردة، و هما درجتا الحرارة
 الواقعيتان عند الوصلتين بين المواد الفعالة بشبه الموصل، والمستودع
 الموصلة به هذه المواد.
- ۲) لیس هناك انتقال للحرارة بین المستودعات عند درجتی د ع، د ب إلا خلال العناصر الكهروحراریة دونما انتقال حراری عرضی إلی أذرع الحهاز.

- ٣) المقاومة الكتربية لنقطة تلامس الوصلة يمكن إهمالها مقارنة بالمقاومــة المركزة في الأفرع.
 - الأذرع لها مساحة مقطع عرضى ثابتة.
- ه) والتوصيد الكهربية (e) resistivity المقاومة النوصيلية الحراريسة (A)
 ومعامل سببيك للمادة لا تتغير بتغير درجة الحرارة وغير مرتبطة بها.
- ا) مقاومة التلامس الحرارى بين المصدر وقصصبان التوصيل العمومية (خطوط التوزيع) بين العنصرين الموجب والسالب يمكن - بتحقيق عزل كهربائى جيد - تقليلها، وينطبق نفس الافتراض على مصصب الطاقة sink

القدرة المنتجمةمن المولد:

القدرة المنتجة تساوى ببساطة حاصل ضرب مربع التيار (ت) في مقاومــة الحمل الكهربية م.

وفرق الجهد الدائرة المفتوحة $\alpha=\Delta$ د، حيث $\alpha=\Delta$ هـى معامــل ســيبيك المحصل للوصلة.

$$\frac{\rho}{\rho} + \frac{\rho}{\gamma}$$
 مسلحة المقطع س $\frac{\rho}{\gamma}$ مسلحة المقطع س الطول ل

ومن المرغوب فيه أحيانًا الوصول لأقصى قدرة من المولد، فإذا ما عبرنا عن القدرة المنتجة بدلالة نسبة المقاومة مَ، واعتبرنا شدة التيار المعطاة بالمعادلــة (٩ - ٢) فإننا نحصل على:

$$\tilde{\mathbf{o}}_{\cdot} = (\mathbf{a} \Delta \mathbf{c})^{\mathsf{T}} \hat{\mathbf{a}} \div (\mathbf{1} + \tilde{\mathbf{a}})^{\mathsf{T}} \hat{\mathbf{a}}$$

ويمكن الوصول إلى قيمة ق. العظمى وفقا للخطوات المعتادة (⁽⁴⁾، وتؤدى هذه الخطوات إلى النتيجة المعروفة، وهي أن قيمة مَ التي نتاظر أعلى قيمة لــ ق. هي الوحدة، أي عندما نكون م. = م

وعند تصميم مولد الحصول على أقصى قدرة، يجتهد المرء الوصول إلى أقل حجم وأقل وزن، أى أقل مقدار من المسادة الكهروحرارية، ولتحقيق هذه الأهداف يتبغى الوصول للقدرة القصوى لكل وحدة من المساحة الكلية أى قد من وبالإضافة إلى ذلك بجب أن يكون طول العنصر أقل ما تسمح به الظروف العملية، إلا أن هناك حدًا أننى لهذا العامل، إذ أنه بعناصر شديدة القصر، لا تعود مقاومة نقاط التلامس مما يمكن إهماله مقارنة بمقاومة العناصر، ويمكن إيجاد القدرة المنتجة لكل وحدة مساحات من مساحة المقطع بالتعويض بالمقدار (١) لقيمة مَ في المعادلة (٩-٣) والقسمة على مساحة العنصرين س من سي فنحصل على:

$$\underbrace{\ddot{\mathfrak{o}}}_{\overset{\cdot}{\mathfrak{O}}} = (\alpha \ \Delta \ \epsilon)^{2} \ \dot{\mathfrak{o}}_{\overset{\cdot}{\mathfrak{o}}} = (\alpha \ \Delta \ \delta)^{2} \ \dot{\mathfrak{o}}_{\overset{\cdot}{\mathfrak{o}}_{\overset{\cdot}{\mathfrak{o}}}$$

حيث س_{كل} مس س+س _{مس}ب، ولقد افترض أن العنصرين من النوعين السالب والموجب لهما نفس الطول، ويصل المقدار في المعادلة (٩-٤) لقيمتــه العظمـــي عندما يصل مقام الكسر إلى حده الأدني.

وبحساب مشتقة المقام بالتفاضل بالنسبة للمقدار سي عي، نحصل على نــسبة س ج المساحة التي تحقق أعلى قيمة في المعادلة (٩-٤) وهي:

$$\begin{pmatrix} 1 & \frac{1}{2}$$

^(*) يقصد بالخطوات المحتادة إجراء تفاضل للمعادلة بالنسبة المتغير ومعاواة الناتج بالصغر للوصول إلى . قيمة المتغير التي تحقق القيمة العظمي (العترجم)

الباب العاشر

طاقة الرياح

مقدمة:

طاقة الرياح هي شكل غير مباشر من الطاقة الشمسية، إذ يتحول زهاء 1% من إجمالي الإشعاع الشمسي الذي يصل الأرض – وهو في الجو – إلسي طاقــة رياح، وتتجم الرياح من الفارق بين سخونة اليابسة و الجــو المحــيط بهـا بفعــل الشمس، وفيما تسخن الشمس أجزاء مختلفة من الأرض وبمعدلات متباينة، يتحرك الهواء من المناطق الباردة إلى المناطق الدافئة مولذا الرياح.

إن الحجم الكلى لهذا المصدر جد ضخم، ويختلف - بمرور الوقت - لــدى موضع بعينه.

وطاقة الرياح متجددة، ولا يترتب عليها أي مشاكل ذات بال، ولــيس مــن المنطق إهمال المخزون من طاقة الرياح وعدم استغلاله في مختلف التطبيقات فـــي بلاد كالهند، حيث نتاح كميات هائلة من طاقة الرياح، وتشير التقديرات لمخــزون طاقة الرياح في الهند إلى رقم يتخطى ٢٠٠٠٠ مبحــاوات مــن القــدرة الممكــن توليدها، وطبقا لتقييم حديث، تتبوأ الهند مرتبة عالية للغاية بين الدول النامية، حيث يمثل المخزون من طاقة الرياح خيارًا مبشرًا بحق.

اذلك، فإن مستقبل طاقة الرياح في الهند ينبغي أن يعد بديلا اقتصاديًا لمصادر القدرة الكهربائية التقليدية.

وخلال العشرين عامًا الماضية⁽⁴⁾، تحقق تقدم بارز فى التقنية المستخدمة فى تحويل طاقة الرياح إلى طاقة كهربانية، ولقد أدخل أكثر من ١٥٠٠٠ نوربين رياح

^(*) اعتبارًا من عام ٢٠٠٢، عام إصدار هذا الكتاب (المترجم)

فى كاليفورنيا، ٢٨٠٠ توربين رياح فى الدانمارك فى شبكات المرافق، وجسرى تشغيلها بطريقة روتينية مع المسصادر التقليدية كمحطات الكهرباء المائيسة، والمحطات العاملة بالوقود الأحفورى، ومحطات التوليد النووية.

وليس هناك من سبب أساسى فى عدم التعامل مع توربينات الرياح كجرء رئيسى فى أية شبكة مرافق حيشا توافرت مصادر رياح جيدة بشرط أن نقوى على منافسة النظم المعتاد عليها من ناحية التكلفة، والاعتمادية والقبول لدى عامة الجمهور، وعلى الرغم من أن نقنية طاقة الرياح تستدعى إيلاء عناية واهتمام إلى التفاصيل العلمية والهندسية، فإنها فى متناول قدرات معظم البلدان – إن لم يكن كلها، وهى تقنية فى سبيلها لأن تكون منافسة اقتصاديًا فى مناطق عديدة حول العلم.

تقنية طاقة الرياح:

الاعتبارات الأساسية:

يمكن تقدير طاقة الحركة (ط) لكمية تفاضلية من الهواء حجمها ح (دس)" وكثافتها ث ومتحركة بسرعة ع، حيث ح هى وحدة المساحات فى اتجاه عمودى على اتجاه سريان الرياح، د س مسافة تفاضلية موازية لاتجاه الرياح، وذلك من المعادلة:

ويعرف فيض الطاقة ف ر (أو كثافة طاقة الرياح) بمعـدل تغيـر المقدار $\frac{d}{z}$ بالنصبة للزمن ويعطى من المعادلة ف $\frac{c}{c} = \frac{c}{c} \times \frac{1}{z} = \frac{c}{\gamma} \cdot \frac{c}{c}$ ع $\frac{c}{c}$
وبما أن شدة قدرة الرياح تختلف طبقا لمكعب سرعتها، فينبغي أن يصمم توربين الرياح بحيث يمكنه العمل عبر نطاق عريض من التغير في في رحتي يستوعب التغيرات النمطية في سرعة الرياح، فعلى سبيل المثال، إذا تميزت مساحة ما بسرعة رياح متوسطها عم، فإن كثافة القدرة المتاحة إذا هبطت سرعة الرياح المي ٥٠، عم، تصبح فقط لم للمناظرة للمرعة عم السرعة عم، في حين إذا تضاعفت السرعة إلى ٢ عم فإن كثافة القدرة تتضاعف ٨ مرات عن تلك المناظرة للسرعة عم، وعلى ذلك لا تغل سرعات الرياح التي تقل عن المتوسط إلا السخنيل مسن القدرة المفيدة، ومن ناحية أخرى فإن السرعات التي تتجاوز بكثير المتوسط، تشكل استهلاكًا عاليًا لأجزاء التوربين (المحرك)، ولذا فإن التحدى الغني يتمثل في تصميم محرك رياح يمكنه أن يعمل بكفاءة واعتمادية عبر التغيرات الكبيرة في قيمة ف ر، على الرغم من الظروف الجوية التي تصال إلى حد التطرف، مع الحد الأدنى مسن متطلبات الصيانة، و النزول بالتكاليف الرأسمالية الابتدائية على قدر الإمكان.

و لا تبقى سرعة الرياح فى منطقة ما ثابتة، وإنما تتغير على مدار فترات من الزمن بالثوانى و الساعات (تغير يومى نهارى) و الأيام والشهور (التغير الموسمى). وينبغى أن يواجه توربين الرياح التغيرات الكبيرة فى سرعة الرياح، ويسشار إلى التذبذبات التى تحدث على مدى الثوانى أو الدقائق (بالاضطرابات)، وقد تتسبب فى كلل (أ⁶ أجزاء توربين الرياح وانهيارها (كالريش وأعمدة التوصيل والمولدات).

^(*) للكال fatigue: خاصية ميكانيكية للمواد تكل على مدى قدرتها على تحمـــل التغيـــرات الدرويـــة فــــي الإجهادات المسلطة عليها (المترجم)

ومن المعتاد - لحساب شدة قدرة الرياح - قياس متوسط سرعة الرياح على مدار فترة زمنية (ساعة عادة)، وتوصف التكرارية النسى تتواتر بها مختلف سرعات الرياح بتوزيع تكرارية سرعة الرياح ت (س) والتي يمكن أن تتغير يوميًا وفصليًا، وإذا لم تتح معلومات عن توزيع التكرارية فيفترض توزيع رالى فى الخالب، وتأخذ دالة شدة احتمالية رالى Raylcigh الشكل:

$$\Gamma\left(\frac{\omega}{\omega}\right) = \frac{1}{\gamma}\left(\omega_{\gamma}\right)^{-\gamma} \times e^{-c\gamma_{\gamma}\cdot d}\left(\omega_{\gamma}\right)^{\gamma}$$

وربما تغيرت سرعة الرياح وتوزيعها التكرارى مع الارتفاع، وعلى العموم تؤخذ القياسات للرباح عند ارتفاع معيارى هو فى الغالب قريب مسن ١٠ أمتار، ويختلف ذلك عن ارتفاع محور توربينات الرياح الحديثة، والذى يتراوح بسين ٢٥ إلى ٥٠ مترًا، ولتعميم هذه القياسات لتشمل الارتفاع المطلوب يفترض فى الغالسب أن سرعة الرياح تتتاسب مع الارتفاع مرفوعا إلى الأس أ

ويطلق على زيادة سرعة الرياح مع الارتفاع عن سطح الأرض ع عادة المم القص الريحى wind shear ، وسرعة الدياح ومدى استقرار الجو. الرياح ومدى استقرار الجو.

وتأسيسًا على بيانات مأخوذة من عدة مواقع تكون هذه الدالة – للمناطق ذات وعورة سطح منخفضة في الصورة:


$$\sqrt[3]{\frac{3r}{\sqrt{3r}}} \times (3r) \times (3r) = (3r)$$

الديناميكا الهوائية:

تستخلص تورببنات الرياح الحديثة الطاقة من تيار الرياح عن طريق تحويل طاقة حركة الرياح الخطية إلى الحركة الدورانية المطلوبة لإدارة المولد الكهربي، وينجز هذا التحويل في جزء دوار rotor ذي ريشة أو ريشتين أو ثلاث ريش أو

سطح انسيابى مثبت بالمحور، وتولد الرياح المنسابة عبر أســطح هـــذه الأشـــكال الانسيابية القوى التي نتسبب في دوران الجزء الدوار.

ويولد الهواء المنساب بسلامية فوق الشكل الانسيابي قوتين: الرفع Ilit الـذي يعمل في اتجاه القيار الهواء، والسحب Idrag الذي يعمل في اتجاه القيار (شكل ١٠ - ١)، وإذا لم يكن تيار الهواء متصلا، فإن قوة الرفسع تستقلص ويقال السلح الانسيابي إنه (أعيق stall) وتتناسب كلا قوتي الرفع والسحب مسع كثافة الهواء، ومسلحة الشكل الانسيابي ومربع سرعة الرياح (في حالة السريان الرقاتي الانقاء aminar flow وتحدل القوتان إلى قيمتهما القصوى عند قيمة محددة لزاوية الالتقاء حسد (وهي الزاوية بين متجه سرعة الرياح النسبية وخط الوتر أو الخط القطري) وحيث إن سرعة الريام المسافة عير سطح الشكل الانسيابي، فينبغي أن يتقوس تتغير بالتبعية زاوية الالتقاء على طول هذا السطح، وبعبارة أخرى، ينبغي أن يتقوس (ينحني) الشكل الانسبابي لنحصل على الحد الأعلى من الكفاءة.




شکل (۱۰ – ۱)

قوة الرفع وقوة السحب وزاوية الالتقاء γ وزاوية الخطوة β لسطح السيابي لتوربين رياح


وقوة الرفع وقوة السحب عمودية وموازية – على الترتيب – لسرعة الرياح كما يدل على ذلك دوران الجزء الدوار، ويمكن تحليلهما إلى مركبتين (قوبتين) ق، في اتجاه الحركة الانتقالية للشكل الانسيابي، ق، في اتجاه الرياح السماكنة غير المثارة undisturbed wind. والقوة ق، هي المتاحة للحصول على الشغل النافع، في حين أن البرج والأجزاء الهيكلية من توربين الرياح تصمم بحيث تتحمل ق، (والتي يطلق عليها قوة دفع الجزء الدوار).

قواعد تحويل طاقة الرياح:

عند هبوب الرياح فإنها تسلط نوعين من القوى على الأجسام التسى فى مسارها: الرفع والسحب، وتعمل قوى السحب فى نفس اتجاه هبوب الرياح فى حين تعمل قوى الرفع فى اتجاه عمودى على حركة الرياح، ويعتمد الحجم النسبى لكل من قوتى السحب والرفع بالكامل على شكل الجسم، فالأجسام ذات الشكل الانسيابى تتعرض لقوى سحب أضأل من تلك التى تتعرض لها الأجسام غير الانسيابية (ذات تتعرض لها الأجسام غير الانسيابية (ذات الأركان) وتولد الرفع يتسبب دائماً فى قدر ما من قوى السحب، والأجسسام ذات الشكل الانسيابي المناسب يمكن أن تبلغ قوى رفعها ٣٠ ضعفا من قوى السحب، وتتجه ووضح شكل (١٠ - ٢) النسب بين قوى الرفع والسحب الأجسام غير الانسيابية قوى الرفع والمحب الأجسام غير الانسيابية قوى الرفع والانسيابية، وتجهيزات الرفع – بطبيعتها أكثر كفاءة من تجهيزات السحب، وتتجم قوى الرفع كنتيجة للفرق بين سرعتى تيار الهواء المنساب حول جانبى السطح المحمول، إذ يهبط الضغط قرب السطح الذى يتحرك الهواء المنساب عبره بسرعة أكبر، ويخلق ذلك فرقًا فى الضغط على جانبى السطح، وهذا الفرق فى الضغط على جانبى السطح، وهذا الفرق فى الناجمة عن المنخفض، ويوضح شكل (١٠ - ٣) تولد قوى رفع الجسم الانسيابي الناجمة عن الفنغط.



القيم النسبية لقوتى الرفع والسحب لجسم ذى أركان وجسم وانسيابي



كيف يولد السطح الانسيابي قوة الرفع


...

تصميم الجزء الدوار:


من المفيد حتى نستوعب أثر الاختلافات فى تصميم الجزء الدوار، أن نصف كيف يكون رد فعل ريش الجزء الدوار إزاء الرياح، وأن نعرف بعض عوامل التصميم المعيارى.

الخطوة Pitch:

تأخذ ريشات العضو الدوار شكلا منحنيا حتى تحرف مسار الرياح، كما هو موضح بشكل (١٠-٣) وتسبب قوى الرفع المتولدة دوران العضو الدوار، ولكى نصل على أقصى قدر من قوى الرفع ينبغى أن تركب الريشات بالزاوية المناسبة المسحيحة بالنسبة الاتجاه الرياح، وهي ما يطلق عليها الخطوة Pitch (شكل ١٠ - ٤)، وبما أن أطراف الريش تتحرك أسرع من النقاط الأقرب إلى المحصور، فيان زاوية الرياح (وكما ترى من منظور الريشة) تتغير مع تغير نصف القطر (شكل ١٠ - ٥).



رسم بياتى تخطيطي يبين زاوية الخطوة لريشة الجزء الدوار



تغير خطوة الريشة بتغير نصف القطر

ويكون للجزء الدوار أقصى كفاءة إذا كانت هذه الزاوية من منظور الريدشة أكبر بقدر الإمكان، بشرط ألا تزيد عما يسبب التوقيف المفاجئ stalls للجزء الدوار، ولزيادة الزاوية على طول الريشة ينبغى تقويس سطح الأخيرة، ولمنذات السبب ولجزء دوار مصمم ليدور بسرعة – كتوربين رياحى ذى ريشتين أو ثلاث – تركب ريشاته على خطوة أصغر.

نسبت الإشغال solidity:

تعرف (نسبة الإشغال) عادة بالنسبة التى تشغلها ريشات الجزء الدوار مــن محيطه الكلى، فعلى سبيل المثال إذا كان لجزء دوار قطره ٦ متر ٢٤ ريشة، يبلغ عرض كل منها ١٣٥٠ متر، فله إشغال نسبته

$$\% = 1 \cdot \cdot \times \frac{? \times ??}{4 \times 7} = 3\%$$

وبعبارة أخرى يعنى الإشغال الكسر من مساحة الجزء الدوار التى يــشغلها المعدن. والمعادلة العامة لنسبة الإشغال هي:

الإشغال % = (٣١,٨ × عدد الريشات × عرض الريشة) ÷ قطر الجزء الدوار

وكلما زادت نسبة الإشغال، قلت سرعة السدروان التسى بحتاجها السدوار لمواجهة الرياح، فتوربين الرياح ذو الريشتين أو الثلاث له نسبة إشغال منخفضة ومن ثم يحتاج لدوران سريع لمواجهة الرياح، وإلا تعرض الكثير من طاقة الرياح للفقدان من جراء وجود فجوات كبيرة بين الريشات.

نسبة السرعة الطرفية:

ويقصد بها النسبة بين سرعة أطراف الريشة إلى سرعة الرياح، فعلى سببل المثال إذا كانت سرعة الرياح ٤ م/ث، فان نسبة السرعة الطرفية هى:

$$\frac{4 \times 7 \times 7 \div 7}{3} = 7,1$$

والمعادلة العامة هي:

نسبة السرعة الطرفية = (٠,٠٥٢ × قطر الجزء الدوار بــــالمتر × ســـرعة الدوران باللفة / دقية) ÷ سرعة الرياح م / ث.

فإذا كان الجزء المتحرك يدور بسرعة خطية أعلى من سرعة الرياح فإن المبته سرعته الطرفية تتجاوز الواحد الصحيح، وعلى العكس من ذلك إذا كان يدور بسرعة خطية أقل من سرعة الرياح فتكون نسبة سرعته الطرفيسة أقل من ١٠ panamones (والدوار الذي يعتمد في دورانه على قوى السحب مثل البانامونات (

^(*) انظر شكل (١٠ - ٩ جـ) (المترجم)


محال أن يدور بأسرع من سرعة الرياح، ودائمًا ما نقل نسبة سرعتها الطرفية عن ١. ولتوربينات الرياح ذات الريشتين أو الثلاث، والتى تدور بسرعات عالية، نسبة سرعة طرفية مرتفعة تتراوح بين ١٣، ١٠. والدوارات متعددة الريشات والمناسبة لضخ الرياح تتراوح نسبة سرعتها الطرفية ما بسين ١، ٢. ولكل دوار قيمة مثلى للسرعة الطرفية، تصل لديها كفاءته إلى حدها الأعلى.

معامل الأداء:


معامل أداء الجزء الدوار هو الكسر من قيمة طاقة الريساح المسارة خسلال قرصه، والذى يتحول إلى قدرة بنقلها محوره. وهو مقياس لكفاءة الدوار ويختلف تبعًا لنسبة السرحة الطرفية، وفى شكل (١٠ – ٢) علاقة نمطية بسين السسرعة الطرفية ومعامل الأداء، ولكل نوع من الدوارات رسم بيانى مميز لهسذه العلاقسة يختلف عن غيره.

عزم الدوران:

عزم الدوران هو العزم المتولد في الجزء الدوار، وهو بعتمد على ونسسبة الإشغال) ونسبة السرعة الطرفية، فالدوارات ذات نسبة الإشغال العالية ونسسبة السرعة الطرفية المتنية (كدوارات مضخات الرياح متعددة الريشات) تولد عزوم دوران أعلى من تلك ذات نسب الإشغال المنخفضة والسرع العالية (كتوربينات الرياح)، وهو ما يوضحه شكل (١٠ - ٧) والملمح الجدير بالملحظة هو أن الآلات ذات السرعات العالية لها معامل أداء أقصى يزيد قليلا ولكن لها عزم ابتداء starting torque منذاك بولد الدوار ذو نسبة إشخال عالية، عزما ابتدائيًا مرتفعًا إلا أن أقصى معامل أداء له يتدنى قليلاً.



منحنيات علاقة معامل الأداء بنسبة السرعة الطرفية لدوارات ذات نسب إشغال متنوعة



منحنيات تبين علاقة عزم الدوران بنسبة السرعة الطرفية لدوارات ذات نسب إشغال مختلفة

ويعتمد اختيار نوع الدوار على خواص الحمل المطلوب، والمصخة ذات الإبحابية positive displacement pump (كالمصخة ذات الإبحابية الإبحابية المستعملة في عمليات الثقب، تحتاج إلى عزم ابتدائي مرتفع عن عزم التشغيل المستعملة في عمليات الثقب، تحتاج إلى عزم ابتدائي مرتفع عن عزم التشغيل ما لرفع الحمل عن الدوار لمعاونته أثناء بدء القيام، وعلى أيسة حال فمولدات الكهرياء لا يلزمها عزم مرتفع لإدارتها ابتداء، وإنما يحتاج أن تدار في سرعات عالية، ومن ثم يلزم لها عموما دوار ذو سرعة عالية ونسبة إشغال منخفضة مصا يناسب مقتضيات الحمل المطلوب، ومضخات الإزاحة الإيجابية، والتي لا يستعمل غيرها مع مضخات الرياح تحتاج إلى عزم ابتداء كاف (عال نسسيًا)، إلا أن استمرار تشغيلها يحتاج لعزم المتولد بالضبط مع العزم اللازم للمضخة، ولهذا السعبب تعود أهمية خصائص منحني العزم في مضخة الرياح، ولكي يتوفر عزم ابتدائي مرتفع يلزم دوار ذو نسبة إشغال عالية.


لذا تصمم كل مضخات الرياح تقريبًا بنسبة إشغال عالية وبدوارات متعـــدة الريش.

ويلزم للمضخة الترددية ذات الإزاحة الموجبة عزم ابتدائى لقيامها يـساوى تقريبًا ثلاثة أمثال العزم اللازم لدورانها التشغيلى المعتاد، ويعنى هذا أنه حتى إذا عملت مضخة رياح عند سرعات رياح منخفضة، فإنها ستحتاج إلى دفقة (هــة) رياح ذات سرعة أعلى لقيامها فى البداية. ويبين شكل (١٠ – ٨) تخطيطًا للرسم البياني لتأثير عزم الابتداء العالى على زمن تشغيل مضخة الرياح مع أمثلة رقمية.

التصميمات المختلفة للدوار:

تستعمل طواحين الهواء أفقية المحور ذات الريـ شتين أو الـ ثلاث ريـ شات (شكل ١٠ - ٩ أ) في توليد الكهرباء، إلا أنها لا تصلح للاستعمال مباشرة في ضخ المباب التالية:

- ١) ليس بمقدورها توليد عزم كاف لبدء قيام مضخة ذات كباس.
- Y) تدور بسرعة تفوق كثيرًا ما يلزم للتشغيل المباشر لمضخة ترددية، كما يصعب تصنيع توربينات الرياح هذه، نظرًا اللاقة الهندسية المتناهية المطلوبة لذلك، على أية حال فيمكن استعمالها بأسلوب غير مباشر لضخ المياه وذلك بتوليد الكهرباء ثم استعمال هذه الكهرباء في إدارة المضخات وإذا كان هذا البديل مكلفًا إلا أنه قد يلاثم بعض المواقع، أو إذا لزمت مقادير كبيرة من القدرة.




شكل (۱۰ – ۸) مثال عددى بوضح تأثير عزم الابتداء العالى على أداء مضخة رياح

وغالبًا ما تدار الدوارات السافونية (أ) savonius rotors بفعل قوى السحب، أكثر من قوى الرفع، ومن هنا فهى لا تتسم بالكفاءة، كما تدور ببطء شديد (شكل ١٠ – ٩٠) وبكامل بفعل قوى سحب الرياح، وهي ثعانى من ذات عيوب الدوارات السافونية، أما توربينات الرياح من نوع داريوس كما كمتزايدة، أما توربينات الرياح من نوع داريوس Parrius ذات التدفق العرضى Cross flow (شكل ١٠ – ٩ د) فتثير اهتمامًا متزايدة، بيد أنها لا تناسب ضخ المياه حيث لا يمكنها بدء الحركة ذاتيًا في المعتاد، وحتى إذا ما عدل تصميمها لتقوى على بدء الحركة ذاتيًا فليس باستطاعها توليد عنزم كاف ابدء تشغيل مضخة، كما تصعب حمايتها من التاف بغعل العواصف والم ينم حتى الآن تصنيعها بتكاليف تقل عن تكاليف الدوارات ذات المحور الأققى.



شکل (۱۰ – ۹ ب)




شکل (۱۰ – ۹ أ)


رسم تخطيطي لدوار سافونيس (مسقط جانبي)

طلحونة هواء ذات ثلاث ريشات ويمحور أفقى

^(*) الدوارات السافونية savonius rotors نوع من توربينات الرياح الرأمسية لامستغلال طاقــة الريـــاح اخترعها المهندس الفتلندى سافونيوس عام ١٩٢٧ (المترجم)







. , ,

باتامون

تقييم الموقع المناسب:

العوامل اللازم قياسها فيما يخص الرياح:

١ - متوسط سرعة الرياح على مدار السنة.

٢ - متوسط سرعة الرياح على مدى الشهر (لكل شهر على حدة).

٣ - التغير النمطى في سرعة الرياح خلال اليوم الواحد (لكل شهر).

٤ - التوزيع السنوى لفترات خمود الرباح وامتداد كل منها.

٥ – أقصى سرعة لدفقات (هبات) الرياح العالية.

٦ - اتجاه الرياح.

وربما بصعب الحصول على بيانات رقمية لكل هذه المنغيرات، وعلى وجه الخصوص قد يعول في تقييم البندين الرابع والخامس فيما سبق، على المقابلات مع سكان الموقع المحليين.

والنحو الأمثل هو أن تؤخذ قياسات هذه المعاملات في الموقى المقترر، وعلى الدرتفاع الملائم من سطح الأرض لفترة سنة على أقل تقدير، إلا أن هذه الإمكانية نادرة من الوجهة العملية، ويعول على البيانات المستقاة من الوجهة العملية، ويعول على البيانات المستقاة من المقافرة في القريبة، وينبغى حسبان التقاوت ما بين موقع أخذ القياسات، والموقع المأخوذ في الاعتبار والجرانب المهمة في هذه التقاوتات هي:

۱) شكل سطح الأرض: كلما زادت وعورة سطح الأرض زادت معاوقة الريح، فالسطوح الوعرة تخلق اضطرابات في طبقات الرياح فيما فوقها، ويوضح الجدول التالي المعامل الذي تؤثر به وعورة سطح الأرض على سرعة الرياح.

عات المختلفة	رياح عند الارتفاء	معامل سرعة اا	: \$11 - 1. I - 1
۱۲ متر	۹ متر	۲ متر	نوعية سطح الأرض
١,٥٠	1,80	١,٤	سطوح مستوية (سطح الأرض – البحيــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1,.0	۰,۹۸	٠,٩٠	سطح ذو وعورة متوسطة (شجيرات صغيرة وما إلـــى ذلك)
٠,٦٦	٠,٦٠	٠,٥٠	سطوح وعــرة (غابـــات – مبان – إلخ)


والمعادلة العامة لهذا المعامل هي:

سرعة الرياح عند منطقة مقترحة بعينها = سرعة الرياح المعروفة في نقطة أخرى × معامل المنطقة المقترحة ÷ معامل المنطقة المعروفة.

- ٢) وجود تلال أو وديان أو سلملة جبال: تواجه الــتلال الدائريــة والقصم وسلاسل الجبال عموما رياحا ذات سرعات أعلى وإن كانــت متغيــرة القيمة مما تواجهه الأراضى المسطحة، وتزداد سرعة الرياح فــوق التلال، وعلى أية حال فقد تتولد اضطرابات دوامية على الجانب الأخر من الثل (شكل ١٠ ١٠). ويعتمد مقدار التسارع الذي يحدث للريــاح ادى مرورها على نل أو سلملة جبال بشكل كبير علــي ارتفــاح التــل وهيئته، وليس بالإمكان تحديد معاملات لكل أنواع الجبال المختلفة، غير أن شكل (١٠ ١٠) يعطى قيما نقارب الواقع ويمكن اســتعمالها فــي الحصول على تقريب مقبول.
- ٣) المناطق المساحلية: قد تواجه المناطق الساحلية (حول البحيرات الواسعة وعلى مقربة من البحار) رياحًا عنيفة بأكثر من المناطق داخل البر، ومن الصعوبة بمكان تحديد الزيادة في سرعة الرياح بسبب الوقسوع قرب الساحل في صورة رقمية.

وتتوفر البيانات عن سرعة الرياح عادة عند المسوانئ والمرافئ، ولنسسيم البحر عادة نمط يومى نتيجة فرق درجات الحرارة بين البحر والبر، وتهب الرياح على وجه العموم من البر في اتجاه البحر نهارًا، ومن البحر في اتجاه البر ليلاً(*).

^(*) طبقا لما ورد بالنص المترجم (المترجم)



رسم تخطيطي لمعامل تسارع الرياح التقريبي بفعل وجود تل في طريقها

الارتفاع عن سطح الأرض: تواجه الأراضى المرتفعة عادة رياحًا أشد
 من تلك التي تتعرض لها الأراضى المنخفضة.

قياسات عوامل الريح:

تتاح بدائل متعدة لقباس عوامل الرياح المختلفة، اعتمادًا على المدة الزمنية المتاحة والميز انية المتوفرة ودرجة الدقة اللازمة، فإذا لم يشكل السزمن أو المسادة عاتقًا ما، فبالإمكان الوصول إلى مستوى عال من الدقة، وعادة لا تكون هذه هسى الحالة، ويتم الوصول إلى حلول وسطى، وإذا كانت هناك منظومات لاستغلال طاقة الرياح مقامة بالفعل في مناطق قريبة، فإن خبرات الآخرين السابقة قد تمثل مرشدًا طيبًا ورخيصًا لاختيار الحجم الأمثل لمنظومة استغلال طاقة الرياح بأفسضل مسن الاسترشاد بالقياسات، وإذا لم يكن قد سبق استعمال مثل هذه المنظومات من قبل،

فلابد من إجراء قياسات للربح أو تقديرها بناء على ببانات من مراكز أرصاد الطقس أو الطيران المدنى، وتتصب القياسات اللازمة على سرعة الرياح واتجاهها.

نوعية البيانات عن الرياح:


حتى وقت قريب للغاية، لم يكن هناك برنامج ممنهج لجمع البيانات، فيما عدا لدى المطارات الرئيسية، حيث لابد من تجميع البيانات طبقا لمسا تقتضيه الاتفاقات الدولية، ولذلك تجمع معظم البيانات لدى المطارات باستعمال أجهزة الرصد الدائم (المرباح anemometer) المركبة على ارتفاع ١٠ أمتار، وتلك هسى المواصفات القياسية لمحطات الأرصاد الجوية.

وقد يكون جهاز رصد الرياح (المرياح) غير دقيق أو موضوعًا في موقع غير ملائم وترجع العلة الرئيسية في عدم الدقة إلى الاحتكاك الحادث في كراسي غير ملائم وترجع العلة الرئيسية في عدم الدقة إلى الاحتكاك الحادث في كراسي التحميل، والذي يفضي إلى دور إنها ببطء أكثر من اللازم، وبالتبعية فلو صحمت منظومة لاستغلال طاقة الرياح وحدد حجمها على أساس بيانات مشكوك في دقتها ولو بدرجة ضئيلة، فاحتمال أن يكون حجم مكونات المنظومة أكبر مسن السلازم، أكثر من احتمال تصميمها بأحجام أصغر من اللازم، ومن الأهمية كذلك ملاحظة أن هناك إلى جانب حالات الرياح التي يتم قياس مؤشر اتها، هناك على الأقل حالات بعددها لم يتم قياسها، بل يفوق عدد الحالات غير المقيسة في كثير من الأحيان ما قيس فعلا، ونظرًا المعلاقة التكعيبية بين القدرة المتولدة وسرعة الرياح فمن شأن خطأ بسيط لا يتجاوز أجزاء من المائة أن ينجم عنه تقييم لمتوسط سرعة الرياح بأقل من القيمة الحقيقية قد يفضي إلى تقليل ضخم في تقذير كميهة القوى المحركة المتاح الحصول عليها منها.

بدائل القياس المكنة:

ا) استعمل البيانات عن الرياح المتاحة لدى أقرب محطة أرصاد جويسة، وعدلها وفعًا لأية لختلافات فى وعورة السطح أو ارتفاعه عن سلطح الأرض، وعلى أية حال، فقد لا تتواجد فى كثير من الأحوال محطسة أرصاد على مقربة من الموقع المقترح تشييد منظومة استغلال الرياح فيه، وكقاعدة عامة ينبغى أن تقع محطة الأرصاد فى نطاق لا يبعد بأكثر من ٢٠ – ٢٠ ميلاً عن الموقع المقترح، وكلما زادت وعورة السطح صغر هذا النطاق.

وفى المناطق الريفية ذات التلال، لن تكون لبيانات محطة أرصاد قريبة أية درجة من الدقة، وفى محطات الأرصاد المحلية التى تستعمل بياناتها عن الرياح، يوصى بالتأكد من الارتفاع الموضوع عليه المرياح وحالته، ولكى تكون بيانات الرياح وسرعتها ذات جدوى فعلية فينبغى أن توجز فى متوسطات سرعة الرياح على مدى شهر، وغالبًا ما تكون البيانات على تلك الصورة، وفى غير هذه الحالة يتوجب تعديلها طبقا للخطوات المبينة بشكل (١٠ - ١١).



رسم تخطيطي لخطوات معالجة البيانات عن الرياح

- Y) البديل الثانى هو الاعتماد على ببانات محدودة من واقع الموقع، فـ إذا كانت شدة الرباح من الوضوح بموضع ما فمن المستحسن عند إجراء قياسات ميدانية الرباح لديه مقارنة تكاليف إجراء هـ ذه القياسات بالتكاليف المترتبة على سوء تقدير الحجم المناسب للمعدات، ومـن الموصى به أن تتم القياسات الميدانية للرباح كل سـاعة وعلـى مـدى ثلاثة أشهر على أفل تقدير، وإذا لم يكن أخذ القياسات كل سـاعة فـى حيز الإمكان، فلابد من تجميع البيانات عن قيم المتوسط اليـومى، شم مقارنتها ببيانات محطة الأرصاد عن نفس الفتـرة الزمنيـة باسـتخدام تحليل بحصائى قائم على أساس القيم المتوسطة علـى مـدار اليـوم والماعة، وبالتعرف على النقاوت ما بين البيانات الميدانيـة وبيانـات محطة الأرصاد على مدى ثلاثة أشهر، يمكن تعـديل بيانـات محطـة الأرصاد عن الشهور الأخرى التنبؤ بسرعة الرياح فى الموقع.
- ٣) يتمثل البديل الثالث فى استقراء البيانات الميدانية، بأخذ القياسات على مدى سنة على الأقل، مع مناقشة قطان المنطقة المحليين، والتأكد من عدم وجود مواسم تهذأ فيها الرياح أو تهب بشكل استثنائى غير معتاد على مدار العام الذى أحربت خلاله القياسات.

القدرة المنتجةمن توريين الرياح:

تعطى القدرة المنتجة من توربين الرياح بالعلاقة:

حيث تثمير ن إلى الكسر من القدرة التى يستخلصها التـوربين مــن تيـــار الرياح، وهى دالة فى سرعة الرياح والسرعة الزاوية للجزء الــدوار α وزاويـــة الخطوة β، وكذلك فى شكل السطح الانسيابى وعدد الريشات، ولما كان للــسطح الانسيابى قيمة مثلى بالنسبة لقوى الرفع والسحب لكل قيمة مفردة لزاوية الالتقاء γ، أو على نحو مكافئ - لقيمة معينة لسرعة الرياح النسبية، فالكسر (ن) لتوربين رياح ذى عدد ريشات ثابت، يدور بسرعة زاوية ثابتة، سيكون له هو الآخر قيمة قصوى، تنقص إذا زادت أو قلت سرعة الرياح، وبالنسبة للأشكال الانسبابية الدارجة، تقع القيمة القصوى عندما تصل النسبة بسين سسرعة السريش الطرفية وسرعة الرياح إلى ما بين ٤، ٨.

ويتدخل - لدى اختيار عدد الريشات - العديد من العوامل: تكلفة الريسشات وأجزاء نقل الحركة، مقدار القدرة المقتنصة من الرياح وسرعة المدوران، فالآلسة ذات الريشة المفردة ستقتنص كمية طاقة أقل مما تفعل آلة ذات ريشات متعددة، إلا أنها ستدور بسرعة زاوية أعلى، ولأن الدوار سيشغل المولد بسرعة تتراوح ما بين أمه ١٨٠٠، ١٥٠٠ لفة / دقيقة لتوليد القدرة الكهربية عند تردد ٥٠ أو ٢٠ هرتز، فمن شأن سرعة زاوية أعلى للدوار أن تتيح استعمال أجزاء نقل حركة ذات نسسب تخفيض سرعات تروس أقل، وهي أخف وزنًا وأقل نكلفة وأقل في الفاقد المهدر من الوصلات اللازمة في حالة دوار ذي سرعة زاوية أقل.

والآلة ذات ثلاث ريشات أكثر قدرة على اقتناص الطاقة من الرياح، وأكثــر استقرارًا من حيث توجيهها في مهب الريح، إلا أنها أعلى كلفة من حيث الريــشات وأجزاء نقل الحركة.

ويبدأ توليد القدرة مع سرعة رياح قدرها T أو 2 م / ث (التى تبدأ عندها الحركة) والقدرة المعيارية القياسية ق T rated power تنتج عند T م T م T و إذا ما تجاوزت سرعة الرياح T م T م T م يتوقف التوربين عن العمل وقاية لم من التلف، وتزيد القدرة المنتجة بنحو سبعة أضعاف إذا ما تضاعفت سرعة الريساح ويعنى هذا آلة ذات كفاءة مرتفعة.

وتصل أقصى قيمة لمعامل الأداء إلى ٤٠,٠ وذلك عند سرعة رياح ٨ م / ث تقريبًا، وهذه القيمة تبلغ حوالى ٧٧% من أقصى قيمة نظرية لهذا المعامل، وهـــى ٩٠,٥٩٣ وعلى ذلك فريش التوربين تكون فعلا ذات كفاءة عالية نسبيًا فــى مـــدى ضيق من ظروف التشغيل، رغم أن مجالا رحبًا لتحسين الأداء يظـــل فـــى حيـــز الإمكان.


ويتحدد مردود القدرة المتوسطة ق م التي نحصل عليها من توربين الرياح الفترة الزمنية المعنية، بالقدرة الخارجة لدى سرعة ما للرياح مضروبة في احتمالية حدوث هذه السرعة بعد إجراء عملية تكامل رياضي لها بالنسبة للسرعة عبر كل قيم سرعة الرياح الممكنة، ويمكن التعبير عن ذلك رياضيًا بالمعادلة:

والمقدار موضوع التكامل هو النسبة ما بين متوسط القدرة السنوية الخارجة إلى القدرة المعيارية ق ر التوربين، ويعرف هذا المقددار بمعامل السمعة capacity factor، وهو مؤشر مهم يتم استعماله لحساب تكلفة الطاقة التي نحصل عليها من توربينات الرياح.

توربينات الرياح:

هناك نوعان متمايزان من توربينات الرياح: الأول هو توربين الريساح ذو المحور الأقفى (HAWT)، والذي يكون محور دوران جزئه الدوار موازيًا الاتجاه تيار الرياح، والثانى هو توربين الرياح ذو المحور الرأسى (VAWT) والذي يكون محور دوران جزئه الدوار عموديًا على اتجاه سريان الرياح، والنوعان يبينهما

الرسم التخطيطى في شكل (١٠ - ١٧)، ومبين بالشكل كيفية تشغيل النوع الأفقسى بالرياح المتجهة من أعلى ومن أسفل، وتعمل أغلب الآلات الحديثة بالرياح المتجهة إلى أعلى، وذلك تجنبا لأن يحجب البرج الرياح عن الريشات وهو ما يمكن أن يفضى إلى مستويات مزعجة من الضجيج ويزيد من الإجهادات المسلطة على الريشات، ومن الناحية العملية، يرتقع المحور بمقدار قطر الجزء الدوار تقريبًا، أما في النوع ذى المحور الرأسى فيوضع صندوق التروس والمولد عند مستوى الأرض مما يسهل من إجراء الصيانة الروتينية، إلا أن ذلك يعيق الإفادة من المرحات الرياح العالية ومن انخفاض اضطراباتها لدى الارتفاعات العالية.



النوعان الأساسيان لتوربينات الرياح

وربما يثبت النوع ذو المحور الرأسى أفضلية من ناحيــة التكــاليف، إلا أن استعماله محدود، فهو - على عكس النوع الأققى لا يمكنه الإقادة مــن ســرعات الرياح العالية ومن انخفاض تقلباتها لدى الارتفاعات العالية، ومن ثم فالأغلب الأعم من توربينات الرياح المستعملة اليوم ذات محور أفقى.

المنظومات الجانبية المساعدة لتوربينات الرياح:

يتكون توربين الرياح الحديث ذو المحور الأفقى من ست منظومات فرعيـــة هـــ أساسًا:

- الجزء الدوار: والذى يتركب من ريشة أو ريشتين أو ثلاث مركبة على سرة أو محور، وقد يشتمل على منظومة كبح ديناميكى لدى الارتفاعات العالية ووسائل تحكم فى الخطوة.
- لجزاء التشغيل أو الإدارة، وتنضمن صندوق النروس أو ومسائل نقل الحركة، والنظم الهيدروليكية، وأعمدة الدوران ونظم الكبح وحجرة حماية الأجزاء المتحركة التى تحيط بأجزاء التوربين.
- ٣) منظومة لتعديل اتجاه الدوار بحيث يكون متعامدًا مسع اتجاه سريان الرياح.
- الأجزاء الكهربية والإلكترونية، والتى نشمل المولد، والمرحلات relays،
 وأنظمة فصل الدوائر الكهربية، والكوابل المتدلية، والتوصيلات السلكية، ومنظومات التحكم والإلكترونيات، والمحسات.
 - ٥) البرج.
-) منظومة ضمان استقرار المحطة التي تشمل الطرق، وسائل تدعيم الأرضية ومعدات التوصيل ما بين الأجزاء.

الجزء الدوار:

والدوار الذى يقوم بتحويل طاقة الرياح الحركية إلى طاقـــة دورانيـــة هـــو الجزء المتميز والحرج فى توربين الرياح، فهو يتعـــرض لقـــوة الريـــاح بأكملهــــا ولكامل نطاق التغير في سرعتها واتجاهها والاضطراب في مقدارها وقصمها shear (وهو التغير في سرعة الرياح مع تغير المنسوب).

ويمكن توصيف الدوار بأنه جسم جاسئ ذو خطوة ثابتة (أو متغيرة بستحكم فيها عن طريق مقصورة خاصة)، للحد من أقصى قيمة للقدرة المنتجة من التوربين مع خطوة ثابتة أو متغيرة، ويستعمل الجزء الدوار كذلك للتحكم في مقدار الطاقة المستخلصة من تيار الريح، وعادة ما تستخدم أجزاء دوارة بريسشات ذات خطوة متغيرة أو ريشات يتم التحكم فيها عن طريق مقصورة خاصة، ومسع الخطوة المتغيرة يغير دوران الريشة حول محور ما على امتداد طولها، من زاوية الخطوة وبالتبعية من قوى الرفع والسحب المؤثرة على الريشة، ولا تحد الخطوة المتغيرة فقط من القيمة القصوى من الطاقة المقتنصة ولكنها تقلل بالمثل من السسرعة اللازمة لبدء الحركة وتوفر وسيلة لكبح حسركة التوربين بوسيلة أيروديناميكيسة (عن طريق الديناميكا اليهوائية).

مجموعة توصيل الحركة:

أهم أجزاء مجموعة توصيل الحركة أعمدة المسرعات العالية والبطيئة، ونظام كبح الحركة الميكانيكي، والكراسي وصندوق النروس أو النقل، والغطاء الخارجي، وتزيد نروس مجموعة التوصيل من سرعة الجزء الدوار الدورانية والتي تصل عادة من ٥٠، إلى ٢ هيرنز (من ٣٠ إلى ١٢٠ لفة / دقيقة) لتصل إلى سرعة دورانية، للعمود الخارجي مقدارها ٢٠ إلى ٣٠ هيرنز (من ١٢٠٠ إلى ١٨٠٠ الله / دقيقة) وهي اللازمة لأغلب المولدات لتوليد القوة المحركة لدى تردد ما بين ٥٠ إلى ١٠ هيرنز.

جهاز التحكم في الاتجاه:

تصنف توربينات الرياح الأفقية إلى فنتين: توربينات تتدفع فيها الرياح إلـــى أعلى (حيث يقابل تيار الرياح الجزء الدوار أو لا) أو توربينات تتدفع فيها الريـــاح لأسفل (حيث يلاقى تيار الرياح البرج أو لا) وتستعمل أجهزة التحكم فـــى توجيـــه مستوى الدوار بحيث يتعامد مع اتجاه هبوب الرياح.

المنظومات الكهربية:

لكل توربينات الرياح الحديثة تقريبًا موادات تعمل بالحث، تتكون من هيكل ثابت ذى لفات من الأسلاك، وجزء دوار للمواد، وتتباين القدرة المحركة المنتجة من هذا النوع من الموادات بسرعة مع تغير الفرق ما بين تردد الخطو والسسرعة الزاوية ادوار المواد، وتصل القدرة المنتجة لقيمتها القصوى عندما يبلغ هذا الفرق أجزاء من المائة فوق تردد الخط، وبهذا فإن السرعة الزاوية ادوار المواد محكومة بتردد الخط.

الموقف الحالى لاستغلال طاقة الرياح بالهند وآفاقه المستقبلية:

بعد ثلاث سنوات من تأسيس "إدارة مصادر الطاقة غير التقليدية" عام ١٩٨٥، بدىء في إنجاز برنامج قومي لاستغلال طاقة الرياح، وكان أحد بسرامج الوزارة الحالية لمصدادر الطاقة غير التقليدية (التي تشكلت عام ١٩٩٢) هو برنامج تقييم مصادر الرياح"، فنشطت جهود مسح الرياح ورصدها بعرض البلاد جميعها، بهدف قياس سرعات الرياح في مواقع مختارة بمختلف الولايات، وتقييم مسدى التغير الموسمي والسنوى، وبحلول ٣١ ديسمبر ١٩٩٢، كان هناك ٢٥١ محطة لمسح الرياح تباشر عملها في ١٦ و لاية والمناطق الاتحادية في جزر أندامان ونيكوبار وفي لاكتماد ويب، على حين يبلغ إجمالي عدد المحطات المستهدف إقامتها ٧٤ محطة، وبالمثل هناك ٨٨ محطة مراقبة رياح تباشر عملها في ١٠ ولايات والمناطق الاتحادية في جزر أندامان ونيكوبار ضمن عدد كلى مسمتهدف يبلغ والمناطق الاتحادية في جزر أندامان ونيكوبار ضمن عدد كلى مسمتهدف

جدول (۱۰۱۰) محطات رصد الرياح ومسحها (بالهند) في ۳۱ ديسمبر ۱۹۹۲

عند محطات مسح الرياح	عدد محطات رصد الرياح	الولاية أو المنطقة الاتحادية	رقم مسلسل
٣.	١٦	جو جار ات	1
-	۲.	تاميل نادو	۲
17	٧	راجستهان	٣
	٨	كارناتاكا	٤
٣٠	٦	ماهار اشتر ا	0
۲	٧	أندهر ا بر اديش	٦
٣.	٩	كيرالا	٧
۳۰	~	أوريسا	٨
_	٥	مادهیابر ادیش	9
! -	٥	لاكاشاد ويب	١.
_	٥	أندامان ونيكوبار	11
۳.	-	هیما تشال برادیش	17
٧	-	ميجهالايا	15
٣.	-	أوتار براديش	15
٩	-	تربيورا	10
٦	-	البنغال الغربية	17
44	-	أسام	17
٣		بيهار	١٨
701	٨٨	الإجمالي	

ولقد أمكن بالتقييم الذى تم حتى الآن - التعرف على ٥٣ موقعًا سجل فيها متوسط سرعة رياح سنوى يتخطى حد ١٨ كم /ساعة، وتتوزع هذه المواقع على سبع و لايات:

(جدول ۲۰۱۰) المواقع التى تتعرض لمتوسط سرعة رياح تتعدى ۱۸ كم / ساعة على مدار السنة بالهند

متوسط سرعة الرياح السنوى كم /س	الولاية أو المنطقة الاتحادية	٩	متوسط سرعة الرياح السنوى كم /س	الولاية أو المنطقة الاتحادية	٩
	لإكاشادو يب			تاميل نادو	
۱۸,۰	أجاتى	١	19,•	سلطان بیت	١
1	كار ناتاكا		۲۱,۲	بو لا فادى	۲
19,£	جوكاك	١	19,1	أند يباتى	٣
19,7	مالجاتي	۲	۲۰,۳	كاياتهار	٤
۲۰,۱	كانامساجار	٣	۲٥,٥	موباندال	٥
٣٠,٩	جوجيماتي	٤	۲۱,۷	سيمبلجارا مانبوبور	٦
۱۸,۷	بوماناهالي	٥	١٨,٩	بولييا نكولام	٧
۲۰,٤	هانومانهائي	٦	۲۱,٤	آلاجيا باندبيا بورام	٨
۲۷,۱	تلال بی بی	٧	۲۰,۸	تالا ياتهو	٩
	آندهرا برادیش		۲۱,٤	آييكودو	١.

۲٠,٤	نيرو مالا	١	74,9	كاتاديمالاي	11
۲۰,0	بايا لاكونئلا	۲	75,7	ر امیسو ار ام	17
۲۰,۲	نار اسيمها كوندا	٣	44,4	كيتهانور	15
۲٤,٠	كاكو لا كوندا	٤	۱۸,٤	ميتوكاداي	١٤
۲۰,۰	سد إم بى آر	٥	7,.7	بونجالور	10
19,7	راما جیری (۱)	٦	۲۱,٤	آراسا مبالايام	17
19,1	بهيمو نيباتنام	٧	۲۳,٤	إيديار بالايام	۱۷
۱۸,۳	راما جیری (۳)	٨	۱۸,۲	أو تابيدار ام	١٨
	<u>کبر الا</u>			<u>جو جارات</u>	
44,5	كانجيكودي	١	۲۰,۰	هارشاد	١
19,0	كوتاتهارا	۲	19,2	أوكها	۲
۱۸,٤	كوتامالا	٣	19,£	موندرا	٣
19,7	بونمودى	٤	19,9	سور اجباري	٤
٣٠,٤	راما كالميدو	0	19,0	أوكهامادهي	٥
	ماهارا شترا		19,9	نافي باندر	٦
19,7	فيجا يا دورج	1	7 £, 7	دهانك –۱	٧
14,4	بانشجاني	۲	78,9	دهانك ۲۰	٨
19,9	تشالیکو ادی	٣	19,7	دوكما	۹
1			۲۱,۹	كاليانبور	1.
			۲۰,٥	باما نبوری(۲)	11

المصدر: التقوير السنوى لوزارة "مصادر الطاقة غير التقليدية لعام ١٩٩٢ – ١٩٩٣".

وينظر إلى المواقع الواردة بجدول (١٠-٢) كأماكن مأمولة لإقامة مـــزارع رياح ذات سعات كبيرة وتتميتها.

وتحت مظلة برنامج طموح أقيمت مجموعة من مضخات تعمل بالرياح وشاحنات بطاريات بالرياح، ومولدات كهربية مسمتقلة بدذاتها تعمل بالرئياح، ومزارع وسلسلة من المولدات الكهربية تغذى الشبكة العمومية بالكهرباء وذلك للتدليل على قدرة هذه الثقنية.

وقد أقيمت بالفعل حتى وقتنا الراهن أكثر من ٣٠٠٠ مضخة بالرياح تشغل بالفعل في مواقعها، وأغلب هذه المضخات من الطراز (PU500) وتستعمل المضخات التي تعمل بالهراء في تلبية احتياجات مختلف التطبيقات كالرى ومياه الشرب، وأحواض الحصول على الملح من البحر، وزراعة البساتين وما إلى ذلك، ويوضح الجدول (١٠٠ - ٣) موقف المضخات التي تعمل بالرياح في الأبار المعيقة والموصلة بمضخات تروس في ٣١ ديسمبر ١٩٩٣:

جدول (۲۰–۳) المضخات ذات التروس التي تعمل بالرياح

j	عدد المضخات التي أقيمت			
عدد المضحّات	حتی ۳۱	حتی ۳۱	اسم الولاية	رقم
تحت الإنشاء	ديسمير	ديسمبر	استم الوديب	مسلسل
	1998	1997		
-	١.	١.	أندهرا براديش	١
١.	۲.	١.	جوجارات	۲
-	۲.	۲.	كار نائاكا	٣
	٧.	10	كيرالا	٤

١	19	١.	مادهیابر ادیش	0
-	۳.	۲۳	ماهار اشترا	٦
١	19	19	راجا ستهان	γ
-	٦.	٦.	تاميل نادو	٨
-	۲٠	٥	أوتاربر اديش	٩
۱۲	717	177	الإجمالي	

المصدر: وزارة مصادر الطاقة غير النقليدية ~ النقرير السنوى لعام ١٩٩٢ – ١٩٩٣

وقد أقيم حتى الآن ما بربو على ١٢٠ شاحنة بطارية تعمل بالرياح وبسعات تتراوح ما بين ٥٠ وات، ٤ كيلو وات، ونحو ١٧٥ مولدات كهرباء مستقلة بــذاتها وتعمل بالرياح بسعات بين ١١، ٢٥ كيلو وات، وفي الوقت الراهن أقيمت مزارع رياح بقدرة ٨٠ ميجاوات في ثمان ولايات، ونتبع نصف هــذه المــزارع القطـاع الخاص، ويوضح جدول (١٠-٤) موقف مشاريع مزارع الرياح:

جدول (۱۰-۱۰) بیان مزارع الریاح وتوزیعها بین الولایات (بالهند)

القدرات تحت الإنشاء بالميجاوات	القدرة المركبة فعلا ميجاوات	الموقع	رقم مسلسل
			جوجارات
٠,٢٠٠	1.,	لامبا	١
-	۳,۳۰۰	أوكهامادهي	۲
-	1, £9.	ماندفى	٣
٠,٤٩٥	٠,٦٠٥	أوكها	٤

_	٠,٦٩٥	تونا	٥
۲,۰۰۰	_	دهانك	٦
7,790	17,.9.	الإجمالي	
			تاميل نادو
-	1.,٣	كاياتهار	١
	٤,٠٠٠	موبندال	۲
-	1,100	توتيكورين	٣
-	1,09.	بولييا نكولام	٤
۲,۰۰۰	٠,٢٢٠	كيتهانور	ه
-	٠,٢٢٠	الطريق السريع الوطنى	۲
		رقم ٧	
۲,۰۰۰	17,770	الإجمالي	
			ماهاراشترا
-	1,1	ديوجاره	١
1,0	_	فيجايادورج	۲
1,0	1,1	الإجمالي	
			آندهرابراديش
٠,٥٠٠	٠,٥٥٠	تيرومالا	١
۲,۰۰۰	-	ر اماجيري	۲
۲,٥٠٠	٠,٥٥,	الإجمالي	
			أوريسا
	1,1	بورى	١ ١

			كاراناتاكا
-	٠,٥٥٠	تالاكاوفيرى	١
۲,٠٠	_	كاتبتا جودا	۲
۲,۰۰	.,00.	الإجمالي	
			مادهیابرادیش
-	٠,٥٩٠	کهیدا	١
			كيرالا
۲,۰۰۰	-	كانجيكودى	1
۵۶۲,۲ ^(*)	44,750	الإجمالي الشامل	

المصدر: وزارة مصادر الطاقة غير التقليدية – التقرير السنوى ١٩٩٢ – ١٩٩٣

^(*) الرقم كما ورد بالأصل وصحته ١٢,٦٩٥ (المترجم)

جدول (۱۰-۵)

البرنامج القومى لاستغلال طاقة الرياح المشروعات (الحكومية):

القدرة المركبة الطاقة الموادة خلال عام ۱۹۹۲ - ۱۹۹۳ (حتى ۳۱ ۲؛ مليون كيلو وات ساعة ديسمبر ۱۹۹۲) الطاقة الموادة التراكمية (المجمعة) حتى ۳۱ ديسمبر ۱۵۳ مليون كيلو وات ساعة

7997

۱۲٫۷ میجاوات

مشروعات القطاع الخاص:

القدرات المركبة (فى تاميل نادو) القدرة المولدة خلال عام ١٩٩٢ – ١٩٩٣ (حتى ٣١ ١١ مليون كيلو وات ساعة

دیسمبر ۱۹۹۲)

قدر ات تحت التنفيذ

القدرة المولدة التراكمية (المجمعة) ٢٢ مليون كيلو وات ساعة مشروعات مخطط لها في ناميل نادو ٤١,٢٥ ميجاوات

فی کار انتاکا ۲٤٫۰۰ میجاوات

درجة إتاحية المولدات الكهربية المشغلة بالرياح ٩٥%

المصدر: وزارة مصادر الطاقة غير التقليدية – الثقرير السنوى ١٩٩٢ – ١٩٩٣

استغلال طاقة الرياح:

ينتشر في الوقت الحالى في كثير من مناطق العالم بما في ذلك الهند استخدام طواحين الهواء الصغيرة ذات الحركة الميكانيكية المباشرة والمقترنة بمنضخة ومستودع تخزين، ويمثل هذا آفاقا مستقبلية لضخ المياه لأغسراض السرى ومياه الشرب وغير ذلك، في المناطق الريفية ذات سسرعات الرياح المتوسطة أو المنبونة وعلى وجه الخصوص في البلدان النامية، ولقد تطور العديد مسن تصميمات طواحين الهواء متعددة الريشات والمكونة بالكامل من المعدن، وشأنها شأن طواحين الهواء متعددة الريشات التقليدية فلها عزم دوران ابتدائي طيب ولكنها أخف وزنًا وأيسر في تصنيعها ولها كفاءة أعلى قليلا، ولقد طورت بالمثل طواحين هواء شراعية حديثة الطراز في كثير من البلدان من ضمنها الهند، وهناك تحست التنفيذ بالهند برنامج حكومي لضخ المياه بالرياح يشمل البلاد كلها، وقد جرت بالفعل إقامة أكثر من ٢٠٠٠ مضحة رياح، ويوفر البرنامج معلومات غابة في الأهمية عن التطورات التكنولوجية المستحدثة، كما يشجع بصورة محمودة تبادل المعلومات والتوسع في البرنامج بحيث يتيح استغلالا على نطاق أوسع للرياح في مواقع بعينها.

وطاقة الرياح هي صورة عالية الجودة من الطاقة الميكانيكية التي يمكن تحويلها لطاقة كهربية مع الحد الأدني من الفاقد في الطاقة، وحيث إن الجزء الدوار من طاحونة الهواء يتحرك بصورة دورية (بمعدل دورة في كل ثانية تقريباً) فيان القدرة المولدة تحصل في صورة تيار متغير، إما باستخدام صندوق تروس وتثبيت سرعة الدوران أو بالسماح بالتغير في السرعة مع تحويل القدرة الكهربية المولدة إلى التردد اللازم بوسيلة إلكترونية.

وتتراوح الاستخدامات ما بين استعمالات على نطاق صغير فى المجتمعات الريفية والناتية، ومرتبطة بمحطات قوى أخرى، إلى توليد للكهرباء على نطاق كبير، تخذى بعده فى شبكة المرافق العامة، وبالنسبة للوحدات القائمة بلذاتها تلزم منظومة من وحدة ديزل احتياطية وبطارية تخزين طاقة لضمان استمرارية الإمداد فى خلال فترات هدوء الرياح، ويمكن استغلال الرياح بالمثل فى شحن البطاريات

باستخدام مولدات كهربائية من نوع التيار المستمر غير ذات الفـرش brushless لإمداد المناطق المنعزلة بالقدرة الكهربية، وكـذلك محطــات الأرصــاد الجويــة والمساعدة في شئون الملاحة والاتصالات وما شابه، والمنظومات المستقلة القائمــة بذاتها، وشاخنات البطاريات التي تعمل بالرياح تنصب حاليًا في مختلــف منــاطق الهند، وتستغل في تطبيقات متنوعة.

ولقد وقع تطوير ملموس في نحو ١٧٠٠٠ مولد كهربائي بعمل بالرياح في ولاية كاليغورنيا بالولايات المتحدة، وتنتج هذه المولدات أكثر من ١٤٠٠ ميجاوات من القدرة المحركة التي تستخدم في مختلف المرافق، ولقد تيسر ذلك مسن خسلال مفهوم "مزرعة الرياح" أو "بستان الرياح" الذي بشير إلى استغلال عدد من مولدات الكهرباء الرياحية في شكل مجموعة وحدات لتوليد القدرة وبمجها في شسبكة موحدة، ومع نهاية عام ١٩٨٧ كما ذكر سابقًا انتجبت هذه المولدات ١٤٠٠ ميجاوات، وقد بدأ بالفعل برنامج لتوصيل القدرة المولدة مسن الرياح بالشبكة المعمومية في بعض الأقطار الأوروبية كالدانمارك وهولندا وألمانيا والمملكة المتحدة وسواها.

وقد بدأ برنامج المزارع الرياحية الحكومية بالهند عام ١٩٨٥، حيث بلغت القدرة المركبة حوالى ٨ ميجاوات فى بحر عام ونصف منذ يونيو ١٩٨٦، وقد شمل ذلك إقامة سبعة مشروعات لمزارع الرياح إجمالى قدراتها ٦,٨٥ ميجاوات موزعة على ١١٠ آلة تقع فى أوكها وماندفى بولاية جوجارات، وفى توتيكورين وكاياتار بتاميل نادو، وبورى بأوريسا، وديوجاره بما هاراشترا، وتالكايفيرى بكارياتاكا، وفيما عدا بعض المصاعب الفرعية، فقد حققت هذه المشروعات نتائج طيبة.

التكلفة النمطية لإنتاج الطاقة من الرياح (في الهند):

عادة ما نتم مقارنة تكلفة منظومات المضخات الرياحية، بالمضخات العاملة بالديزل، وعلى أسس معينة مفترضة فيما يخص التكلفة الرأسمالية وتكلفة الصيانة السنوية، والإهلاك، وأسعار الفائدة، فقد حسبت تكلفة المئر المكعب الواحد من الماء الذي يصخه كل من الأسلوبين لمنظومة نمطية المضخ بالسرياح مثل الطراز 100 – PU – 20 على أساس الخبرة الميدانية العملية في الهند، فلمنظومة تكلفتها ١٠٠٠ روبية هندية (نحو ١٥٠٠ دو لار)، قادرة على ضخ ٢٠٠٠ م م مسنويا تحت ساقط مياه قدره ٦ م وسرعة رياح متوسطها ١٠ – ١٢ كم /س، تبلغ تكلفة ضخ المياه ، ٢٣٠ بريز (أكل م (٥٠٠ سنت أمريكي لكل م)، ومقابل مددة ديزل قدرتها ٥ حصان تعمل لمددة (نحو ٢٠٠٨ سنت أمريكي لكل م) (١٥٠٠ سنت المريكي لكل م) (١٥٠٠ سنوبا المضخات التي تشغل بالكهرباء وتحت ظروف رياح مواتية تقل عن التكلفة في حالة المصخات الكي بشاء الكهربية.

وتتضمن اقتصاديات توربينات الرياح إبدخال عامل اقتصاديات الحجم، بما يعنى أن معدل توليد الطاقة يتناسب مع المساحة الممسوحة ومكعب سرعة الرياح، وبالعكس... تعنى زيادة الحجم زيادة التعقدات والتراكبات التقنية، ومتوسط التكافية الرأسمالية، وتكلفة توليد الطاقة للمشروعات ذات السعة ١ ميجاوات المنفذة في الهند حتى الآن تتراوح ما بين ١,٧٥ كرور (****) Crores روبية لكل

^(*) البريز Praise: عملة هندية تعادل ٠,٠٦٦ سنت أمريكي تقريبًا (المترجم)

^(**) كما ورد بالأصل.

^(***) كما ورد بالأصل.

^(****) الكرور في نظام الأعداد الهندي عدد يساوي ١٠ ملايين (المترجم)

ميجاوات، ١,٥٠، ١,٢٥، روبية لكل كيلو وات ساعة على الترتيب، اعتماذا على الموقع، وتتراوح تكلفة توليد الطاقة المخطط لها لمزارع الرياح المقترحة ذات السعة ٥ – ١٠ ميجاوات ما بين ١,٠٤، ١,٠٤، روبية / كيلو وات ساعة، ولمزارع الرياح الأكبر حجمًا نقل تكاليف توليد الطاقة أكثر، وتقف هذه التكلفة على مستوى المقارنة مع تلك الخاصة بتوليد الطاقة حراريًا ونقل عن تكلفة توليد القسدرة مست وحدات الديزل، وعلاة على ذلك ففي حين أن تكلفة توليد الطاقة حراريًا ستوالى الارتفاع، مع توالى الزيادة في أسعار الوقود، ستميل تكاليف توليد الطاقة بالرياح الي التقلص اكثر وأكثر مع التحسينات المدخلة على تقنيتها، ومع استكشاف مواقع ذات سرعات رياح أعلى، وكذلك مع زيادة حجم مشروعات مزارع الرياح.

الباب الحادى عشر

الطاقة من المصادر الحيوية

مقدمة:

طالما استخدم الناس الطاقة الشمسية المستمدة من مصادر حيوية لأغسراض الطهي والتسخين.

وحتى اليوم فإن الأغراض الغالبة على استخدام خشب الوقود فى العالم هى الطهى و التسخين فى المناطق الريفية من البلاد النامية، وتمثل الطاقة من المصادر الحيوية حوالى ١٥% من الطاقة المستهاكة على مستوى العالم، ٢٨ % من مجمل استخدامات الطاقة فى البلاد النامية (انظر شكل ١١ - ١)، وإن كانت الكفاءة تعوز معظم عمليات استغلال الطاقة من المصادر الحيوية.

إجمالى العالم = ٣٧٣ إكساجول^(*) الطاقة المستهلكة للفرد = ٧٧ جيجاجول التعداد = ٤,٨٧ بليون نسمة

شكل (۱۱ – ۱ أ) توزيع مصادر الطاقة الأولية عام ١٩٨٥ لإجمالى العالم

التا البيدية الله المرابع الم

إجمالى الطاقة المستهاكة - ٢٤٧ إكساجول (٢٦% من إجمالى العالم) استهلاك الفرد من الطاقة - ٢٠٠٢ جيجا جول التعداد - ٢٠٢١ بليون نسمة

> شكل (۱۱ – ۱ ب) توزيع مصادر الطاقة الأولية عام ١٩٨٥ للبلاد الصناعية



إجمالى الطاقة المستهلكة = ١٢٦ إكساجرل (٣٤٤ من إجمالى العالم) استهلاك الفرد من الطاقة = ٣٥ جيجاجول التعداد = ٢,٦٥ بليون نسمة

> شكل (۱۱ – ۱ ج) توزيع مصادر الطاقة الأولمية عام ۱۹۸۰ للبلاد النامية

شكل (۱۱ – ۱) توزيع مصادر الطاقة الأولية عام ۱۹۸۰

^(*) ۱ إكساجول = ۱۰ ^{۱۸} جول (المترجم) ۱ جيجاجول = ۱۰ جول (المترجم)

وتشير منظمات التغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة إلى أن الطاقــة مــن المصادر الحيوية يتم استهلاكها بمعدل يصل إلى زهاء ٢٠ إكساجول على مستوى العالم في السنة، وهو ما لا يصل إلى ٦% من الاستهلاك الكلى الطاقة، على أيـــة حال، فإن المسح التقصيلي في كثير من البلدان يومئ إلى نسب متوية أعلى، وتشير أفضل التقديرات إلى أن الطاقة من مصادر حيوية تــمتهاك بالفعــل بمعــدل ٥٠ اكساجول في العام، أي ١٥% من استهلاك الطاقة عالمنا.

ومصادر الطاقة الحيوية هى السائدة فى الدول النامية حيث يحيا نحو ثلاثــة أرباع سكان المعمورة، وفى بعض البلدان النامية تشكل الطاقة من مصادر حيويــة ٩٠% من الطاقة الكلية، وتستخدم هذه الطاقة بالمثل فى بعض البلــدان الــصناعية كالولايات المتحدة (٤%)، والنمسا (١٠%)، والسويد (٩%).

ويكشف تحليل سيناريو الطاقة بالهند عن أن المصادر الحيوية هــى واحــدة من أكثر الصور المبشرة للطاقة المتجددة التى تلائم الظروف السائدة بالبلاد علــى الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي، وتمثل طاقة المصادر الحيوية مصدرا متجــدذا ونظيفاً، فهي بديل مرغوب بحق، وعلى ذلك فإن المصادر الحيوية البرية (البقايا العضوية والنباتات العليا) (*)، والمصادر الحيوية المائية (نباتــات المراه العذبـة، والحشائش البحرية والمحالب البحرية الدقيقة، والنباتات البحرية الطاقية، والكائنات المراه المائوحة العالية)، تستأثر بقدر كبير من العناية في أي برنامج لتطــوير مصادر الطاقة، وبخاصة في بلد كالهند،وربما عاون التعويل بدرجة أكبـر علــي الطاقة الحيوية، على المحافظة على نظافة البيئة، فالنباتات تستعمل لنموهــا غــاز ثاني أكسيد الكربون، ومن هنا فمصادر الطاقة الحيوية مقبولــة بيئيــا، ويتــضمن استعمال الطاقة الحيوية المتيوية مقبولــة بيئيــا، ويتــضمن

^(*) النباتات الطيا vascular, tracheophytes or higher plants هي طاقعة النباتــات التَــى لنــمىيجها تتركيب خاص يسمح بتوصيل الماء والغذاء (المترجم)

البيئى ويمدنا بوسيلة لإعادة تدوير المواد الغذائية وثانى أكسيد الكربون من الجـو، وهناك أسباب إضافية تحبذ الاعتماد على المـصادر الحيويــة كمـصدر للطاقــة وبصورة خاصة فى بلد نام كالهند، تتلخص فيما يلى:

- المصادر الحيوية متلحة بصورة أكثر من الوقود الأحفورى بما لا يقاس،
 ويمكن بحسن القيام على إدارة عمليات تحويلها، أن تـصبح مـصدرا متجددا لا ينضب.
- يمكن ابتكار وسائل حديثة لاستخلاص الطاقة مـن المــصادر الحيويــة نتكاليف تنافسية.
- الطاقة من المصادر الحيوية مع تحديث أساليب استغلالها تقدم أساسًا
 طيبًا للتنمية الريفية وتشغيل العمالة في الدول النامية.
- التوسع في استخدام الطاقة من المصادر الحيوية في الدول النامية في الأراضى التي تدهورت درجة جودتها أو التي أزيلت منها الغابات قد تمثل آلية يمكن بموجبها تمويل استصلاح مثل هذه الأراضي.
- بالتوسع في استخدام الطاقة الحيوية بطريقة متـواترة، يـودى إنتاجهـا واستعمالها إلى انعدام تراكم ثاني أكسيد الكربون في الجو، فثاني أكـسيد الكربون المنبثق من الاحتراق تعادله كميـات ثـاني أكـسيد الكربـون المستخلص من الجو في عمليات التمثيل الضوئي.

عملية التمثيل الضوئي:

فى عملية التمثيل الضوئى تمتص مادة الكاوروفيل فى بلاستيدات خلاب النباتات الخضراء ضوء الشمس، فتستخدمه فى إنتاج الكربو هبدرات من الماء (يدم) وثانى أكميد الكربون (ك أم) المستخلص من الجو، والعملية تمثلها المعادلة.

وهكذا فإن ستة جزيئات من المياه وستة جزيئات من ثانى أكسيد الكربـون نتحد معا منتجة جزيئا واحدًا من الجلوكـوز (المركـب الكربوهيــدراتى) وســـتة جزيئات من الأكسجين، وعلى مستوى العالم تغرز عملية النمثيل الضوئى ما يقــدر بحوالى ٢٢٠ بليون طن مكافئ من المادة الحيوية فى صورة جافة سنويًا، تتــاظر عشرة أمثال قيمة الطاقة التى يستعملها العالم.

كفاءة عملية إنتاج المادة الحيوية:

و تعنى كفاءة تحول الطاقة الشمسية المناقطة إلى طاقة كيميائية تختزن في كربوهيدرات النبات. ويمكننا تقدير أقصى كفاءة من الاعتبارات النظرية، فالنباتات تمتخدم الضوء ذا الطول الموجى الذي يتراوح ما بين ٢٠،١، ٢٠، ميكرون (الضوء المرنى) وهو المعروف باسم الإشعاع المفعل التمثيل الضوئي، والمركبات الضوئية النمثيل الضوئي، والمركبات الضوئية النمثيل الضوئي، ويلزم ثمانية فوتونات من الإشعاع الفعال - كحد أدنى - لانتمثيل الطوئوز لكل جزىء يتحول من ثانى أكسيد الكربون، والطاقمة المناظرة التي الخلوكوز لكل جزىء يتحول من ثانى أكسيد الكربون، والطاقمة المناظرة التي ويستهلك زهاء ٤٠% من الطاقة المختزنة عن طريق التمثيل الضوئي خلال عملية ويقائل الضوئي والتي تلزم كمي تقش الببات في الظلام، والى مؤي عكم عملية التمثيل الضوئي والتي تلزم كي يقوم النبات بعملياته الحيوية من بناء وهدم داخل خلاباه، وبأخذ كل هذه الاعتبارات في الحسبان يمكننا حساب أقصى كفاءة لعملية التمثيل الضوئي على النحو التالى:

%1,Y = +, 1 · x ·, 7 \ x ·, \ x ·, \ \ x ·, \ x ·, \ \ x ·, \ x ·, \ \ x ·,

ويتطبق هذه القيمة القصوى الكفاءة على النباتات رباعية الكربون مشل الأذرة، (وأول نواتج التمثيل الضوئي فيها هـو سـكر رباعي الكربون) مشل الأذرة، والسرغوم (أ) وقصب السكر، أما بالنسبة القمح والأرز وفول الـصويا والأشـجار وسواها من النباتات ثلاثية الكربون (وأول نواتج التمثيل الضوئي فيها هـو سـكر ثلاثي الكربون) فتمثل ٩٠ من مصادر النبات الحيوية علـي مـستوى العـالم، وأقصى كفاءة للتمثيل الضوئي بها أقل، وتفقد النباتات ثلاثية الكربون خلال التنفس الضوئي حوالي ٣٠ اللي التنفس الضوئي حوالي ٣٠ اللي ألي ثاني أكسيد الكربون المثبت سلفًا، وهذه النباتات غيـر قادرة على استغلال ٣٠ من الضوء الذي تمتصه المركبات النشطة مـن ناحيـة التمثيل الضوئي، لأن النباتات ثلاثية الكربون تتشبع بالضوء عنـد مـستوى شـدة ضوء أقل من حالة النباتات ثلاثية الكربون، ومن ثم فإن أقصى كفـاءة لتحويـل الطاقة بالنسبة للنباتات ثلاثية الكربون هي ٧٠ ، ٧ × ٧ ، × ٢ ، ٣ ٢ ، ٣ ٣ ،٣

وتؤثر درجة الحرارة بالمثل في عملية التمثيل الضوئي، والنبات الاثية الكربون تصل الأقصى معدل لهذه العملية حين تتراوح درجة الحرارة بين ٢٠، ٣٠ درجة مئوية، ولجنور هذه النباتات القدرة على الوصول إلى ما يكفى من ماء العناصر الغذائية، ولكن التمثيل الضوئي يتوقف بها عندما تهبط درجة الحرارة إلى ما بين ٠، ٥ م.

وعلى النقيض من ذلك تبلغ النباتات الاستوانية – بما فيها النباتات رباعيــة الكربون – أقصى المعدلات عندما نقع درجة الحرارة ما بين ٣٠، ٤٠ م، ويتوقف التمثيل الضوئي بها ما بين ١٠، ١٥ م.

^(*) السرخوم أو الدخن الهندى sorghum نبك ذو أنواع متعددة شبيه بالأنرة، يسـزرع كعلــف أو لإعــداد شراب كثيف القوام حلو العذاق (العترجم)

تشمل تداعيات ارتفاع نسبة ثانى أكسيد الكربون على إنتاج المصادر الحيوية ما يلى:

- من شأن تركز ثانى أكسيد الكربون بالنسبة لأكسجين التنفس السضوئى photorespiration أن يقلل من عملية النتفس الضوئى لصالح عملية التمثيل الضوئى.
- ٢ تحتفظ النباتات بالنسبة الأكبر من الكربون فى أجزائها تحـت سـطح الأرض أكثر من نسبته فى أجزائها فوق سطحها، وهـذا التوزيـع قـد يعادل جزئيًا القوائد التى نحصل عليها من محاصيل الطاقـة مـن مصادر حيوية والمتمثلة فى التمثيل الأسرع لثانى أكسيد الكربون.
- ٣) كفاءة استعمال الماء، سواء في النباتات ثلاثيـة أو رباعيـة الكربـون سترداد بارتفاع نسب ثاني أكسيد الكربون (تتناسب الاحتياجـات مـن المياه عكسيا مع كفاءة استعمال المـاء والمقيـسة بماليجر امـات ك أ ب المثبتة في التمثيل الضوئي لكل جرام من ماء الانتح transpiration فقو افترضنا أن ثاني أكسيد الكربون في الجو قد تضاعف، فـسينخفض نتح الماء بمقدار ٣٠ أو ٤٠ % لكل وحدة مسلحات مـن سـطح أوراق النبات بنوعيه، في حين سيرتفع معدل التمثيل الـضوئي بنـسبة ٣٠ % النباتات ثلاثية الكربون، وبنسبة لا تـذكر بالنـسبة النباتات رباعيــة الكربون، وبنسبة لا تـذكر بالنـسبة النباتات رباعيــة الكربون، فإندا أخذنا في الحسبان كلا العاملين، فينبغي أن ترتفع كفـاءة

^(*) يقصد بعملية النتح transpiration رشح الماء خلال أنسجة أوراق النبات (المترجم)

استعمال الماء بنسبة ٧٥% للنباتات ثلاثية الكربــون، ٣٥ % للنباتـــات رياعية الكربون.

 الكثير من النباتات ثلاثية الكربون التي تنمو في ظل ظروف نقص في المواد المغذية لها تبدى مولا للنمو الأسرع إذا ما زاد تركيز ثاني أكسيد الكربون.

وينبغى أن يؤخذ فى الاعتبار أيضا تأثيرات التغير فى درجة الحرارة ونسبة الرطوبة، والذى يجلبه ارتفاع ثانى أكسيد الكربون المنبعث، على انتاج المادة الحيوية، ولسوء الحظ لا يعرف اتجاه هذه التأثيرات. وكمحصلة، تـشير الـدلالات إلى أن رفع نسب ثانى أكسيد الكربون قد يدعم نمو المادة الحيوية بما يزكى استخدامها كمصدر للطاقة.

تطوير مصادر المادة الحيوية:

استزراع المواد الحيوية بهدف الحصول على طاقة: يمكن تسوفير المسادة الحيوية - كمادة خام للحصول على الطاقة إما بتكثيف زراعسات الأشسجار ذات الدورة القصيرة، أو باستزراع النباتات العشبية، والنباتات العشبية إمسا أن تكون حشائش ذات سيقان غليظة مثل السرغوم وقصب السكر أو ذات سيقان رفيعة مثل الدخن العصوى(*).

وينبغى العنابة بمحاصيل المادة الحيوية المزروعة بهدف الحصول على الطاقة كالعناية بالمحاصيل الزراعية، ويمكن أن تحصد محاصيل الزراعـات ذات الدورة القصيرة كل 70-10 سنوات مع إعادة الاسستزراع كــل 10-10 ســـــة،

 ^(*) الدخن العصوى switchgrass نبات عشبى معمر ينتمى لجنس الدخن من الفصيلة النجيليـــة وموطنـــه
 الأصلى أمريكا الشمالية وهو أحد محاصيل الطاقة الواعدة (المنترجم)

وبالنسبة للحشائش المعمرة على مدار العام من شأن الحصاد أن يتم كـــل ٦ - ١٢ -شهرًا، في حين يعاد الاستزراع مرة في كل عقد.

ويوجد حاليًا نحو ١٠٠ مليون هكتار^(*) من الأراضى على مستوى العالم مزروعة بالأشجار خصيصاً للأغراض الصناعية، هى فى الأغلب أشجار بطيئة النمو توجه لأسواق منتجات الغابات التقليدية، وهناك أراض تقدر مساحتها بحوالى ٢ مليون هكتار متاحة لاسترراع الأشجار الصنوبرية ذات الخشب الصلا، وهسو أنسب الأنواع فى الأسواق للحصول على الطاقة.

وبناء على تقرير من اللجنة الوطنية لدراسة أخشاب الوقود أعد عام ١٩٨٢، فقد حسبت احتياجات الهند الإجمالية من أخشاب الوقدود، وقدرت بزهداء ١٣٣٠ مليون طن، في حين أن المتاح سنويًا هو ٤٩ مليون طن، ومسن شم فقد بينت الدراسة أن هناك فجوة هائلة ما بين الطلب والمعروض من خشب الوقود، وهي الفجوة التي تتزايد يوما بعد يوم، ولسد هذه الفجوة أشارت هيئة الزراعة الوطنيسة بضرورة تخصيص مساحة سنوية مقدارها ٢٠ مليون هكتار لهذا الغرض.

وإلى جانب القطاع الريفى، هناك استهلاك لا يستهان به من خشب الوقـود فى المدن الحضرية الرئيسية بالهند، وقد أنشأت إدارة مصادر الطاقة غير التقليدية سلسلة من المراكز البحث فى البلاد للبحث عن مصادر الطاقة الحيوية وأنجـزت بالفعل عدة در اسات فى تلك المراكز، وأهمها مركـز NBRI بلوكناو، وجامعة مادوراى كامراج بمادوراى، وجامعة جارهوال، وجامعة راجـمىتهان الزراعيـة، وتتضمن الدر اسات التى تجرى بهذه المراكز اختيار نوعيات النباتات سريعة النمو ذات الدورات الطويلة، وإقامة المزارع التجريبية لتقييم المـردود المتوقـع تحـت ظروف زراعة أشجار الغابات المختلفة، بما فى ذلك تقيـيم الزراعـة اقتـصاديًا،

^(*) الهكتار: وحدة مساحة تعادل ٢,٣٨ فدان (١٠٠٠٠ متر مربع) (المترجم)

ومكافحة الآفات وتصميم شبكات الرى، وتنويعات النركيب المحصولى، وزراعـــة أكثر من محصول فى الأرض نفسها (فى صفوف متبادلة).

وهناك عدد كبير من نوعيات النباتات سريعة النمو تم التعرف عليهـــا مصــا يمكن استزراعه في الأراضى القاحلة، إلا أنه لم يتم بالفعل إلا استزراع القليل منها مثل الأوكالينتوس^(۴) واللوكاينا^(۳) والأكاسيا والجازورينا.

وفى سبيل انتقاء أفضل النوعيات المبشرة كخشب وقدود تحدت الظروف الجوية والزراعية المتباينة، بدأت إدارة مصادر الطاقة غير التقليدية بالفعل برنامجًا مكثفًا لأعمال الدراسة والتطوير مع التركيز على المحاور الثلاثة التالية:

- ١) توصيف تفصيلي لخواص التربة.
- ٢) إجراء القياسات لمعدلات نمو النباتات.
- ") تقييم كميات الطاقة المتحصل عليها مـن التجـارب علـى النوعيـات المختلفة.

تحويل الطاقة من مصادر الطاقة الحيوية:

بقدر تتوع مصادر الطاقة الحيوية، بقدر ما تتتوع تكنولوجيات تحويلها، وقد استخدم لمدة طويلة الحرق المباشر للمواد الحيوية وتحويلها إلى غاز، ولم تطور

^(*) الأركالبتوس Eucalyptus: شجر ذو أوراق عطرية يستخرج منه زيت يسستخدم لأغراض طبية ويستخدم خشبه في الصناعة (المترجم)

^{. (**)} اللوكاينا Leucaena: طائفة نباتات ذات زهر أبيض ينتشر وجودها فى جنوب الولايات المتحدة وبيرو (المترجم)

التكنولوجبات الأخرى كالتخمر والتحلل بالحرارة لأغراض اسـتخلاص الطاقـــة. ولكنها حورت لإنتاج أنواع الوقود السائل لكى يحل محل الوقود الأحفورى الأولى، وبصفة عامة يمكن تصنيف استخدامات الطاقة من المصادر الحيوية إلى:

- الاحتراق المباشر (لأغراض الطهـ والتـ سخين وتـ شغيل المراجـ ل باستخدام الخشب إما بصورته الأولية أو كخـ شب جـ اف torrefied أو باستخدام الفحم النباتي.
- ۲) التحويل إلى غاز بقدرة منقولة عبر عمود shaft power أو بتسليط
 حرارة.
- ٣) التوليد المثنزك (غازات من التحل بالحرارة تستخدم كمصدر حرارى فسى
 عمليات التصنيع الزراعى والفحم النباتى كمنتج ثانوى أو العكس بالعكس).

وفى كل البلاد تقريبًا التى يلعب فيها الوقود الحيوى دورًا ذا أهمية نــمىبية، يسود الطلب على وقود الخشب للأغراض المنزلية، وفى هذه الاستخدامات المنزلية ما يزال الفحم هو الوقود المفضل والرئيس بفضل خواصه المعروفة جيدًا.


ويستخدم التحلل اللاهوائي للمواد العضوية الحيوية لإنتاج الغاز الحيوى الآن في إطار برنامج وطني قومي بالهند أخذًا في الحسبان تطبيق تقنيات تحويل المواد الحيوية الحديثة والإفادة منها على مجال واسع، وسنصف فيما يلى بعض برامج تحويل المادة الحيوية بالهند.

التحويل للحصول على طاقة:

تمثل كهربة الريف أحد الدعامات الأساسية فى البنية التحتية لتتمية المناطق الريفية، وفى برامج التتمية الريفية بجرى التركيز على كهربة القسرى واستعمال الكهرباء فى تشغيل المضخات، ويتم التركيز فى الوقت الراهن على الإسراع فسى برنامج تطوير النوعية الأحمال، وبصفة خاصة كهربة الأجهزة المنزلية، وبالنظر إلى تكلفة تشغيلها الزهيدة وعدم تخلف آثار بينية سلبية عنها وما تحققه من اللامركزية المطلوبة في إنتاج الطاقة، فإن المصادر الجديدة والمتجددة تقدم آفاقا رحبة في مجال كهربة المناطق الريفية، وفي المقدور استعمال الكهرباء المنتجة من هذه المصادر بحيث تلبي الاحتياجات الأساسية، كالإنارة والسفرب والرى والصناعات الزراعية، ومن الممكن أن يسهم توليد القدرة من النباتات المستزرعة لذلك إسهامًا فعالاً في بانوراما الطاقة بالريف، فهي بديل واعد لتلبية قسم كبير من الطلك على الطاقة.

تحويل المادة الحيوية إلى غاز:

يساعد تحويل المادة الحيوية على الحفاظ على زيت البترول، ومسن بسين التقنيات المتنوعة، تنفرد هذه التقنية بتقديم آفاق واعدة، ويمكن الاعتماد عليها لمسهولتها في تشغيل مصخات الرى وحتى الصغيرة منها ذات القدرة ما بين ٥، ١٠ حصان، وتتلاعم تقنية تحويل المادة الحيوية لغاز مع المناطق النائية التي يتعنز تزويدها بالقدرة المحركة عبر خطوط النقل المعتادة، ففي مثل هذه المناطق تتبح تقنية تحويل المادة الحيوية لغاز مصدراً رخيصاً للطاقة (شكل ١١ - ٢).



رسم تخطيطي لعملية تحويل المادة الحيوية إلى غاز


أنواع المحولات لغاز:

هناك أربعة أنواع من محولات المادة الحيوية لغاز:

- محول الغاز ذو أرضية ثابتة وتيار صاعد.
- محول الغاز ذو أرضية ثابتة وتيار هابط.
 - محول للغاز ذو تيار عرضى (جانبي).
- محول للغاز ذو أرضية عائمة (متحركة).

والمحول للغاز ذو الأرضية الثابتة والتيار الصاعد هو أقدم هذه الأنــواع (شكل رقم ۱۱ – ۳) وفيه يدخل الهواء اللازم للعملية إلى الغرفة تحــت مــستوى الأرضية، فتتكون منطقة احتراق لدى درجة ٢٥٠٠ فهرنهيت (٣) تقريبًا.

وتتحرك غازات الاحتراق متجهة إلى أعلى مارة بالأرضية، وتخرج لدى القمة بعد أن تكون قد بردت إلى درجــة ٢٠٠ على مقياس فهرنهايت تقويبًا (٩٣ م).



المحول الغازى ذو التيار الهابط أو التيار الموازى


^(*) تعادل حوالى ١٣٧٠ درجة مئوية (المترجم)

ويتمتع هذا التصميم بالمزايا الآتية:

- صلاحيته للعديد من أنواع وقود المادة الحيوية.
- إمكانية استخدامه فى تحويل الوقود الرطب، وعدم ضرورة الالتزام بحجم معين.
 - تحلل كمية أقل من المياه، وكفاءة أعلى.

ويعيب هذا التصميم انخفاض درجة حرارة خروج الغاز، مما يصعب مــن نقله، لأن القطران وغيره من السوائل يسهل تكاثفها، ومن ثم فهذا النوع غير صالح لإدارة الآلات.

ويشبه المحول لغاز نو الأرضية الثابتة والتيار الهابط، المحول ذا التيار الساعد، فيما عدا أن الهواء يدخله عند منطقة الاحتراق أو أعلاها، ويخرج بالقرب من قاع الغرفة.




. المحول الغازى ذو التيار الصاعد أو التيار العكسى

و المحول الغازى من نوع القيار الهابط به سريان متــواز، حبـــث ينـــساب الوقود إلى أسفل تحت تأثير وزنه.

ويدخل الوقود قرب قمة المحول في حين يغادره الغاز عند قاعسه، وتقسع منطقة الاخترال عند قاع طبقة الوقود، ونعلوها منطقة التأكسد، ومن ثسم فمنطقسة الاخترال على مقربة من منطقة الرماد، وحيث إن الغاز يسرى إلسي أسسفل فان المواد مسهلة التطاير تمر عبر منطقة التأكسد ذات درجة الحرارة المرتفعة حيث تتكسر المركبات الهيد وكربونية العليا والبوليمرات العليا ونتحلل إلسى مركبسات أبسط وهيد وكربونات غير قابلة المتكثف، مثل الميثان (ك يدء) والسا (ك بايد به)


ويبين شكل (۱۱ - ٥) محولا للغاز ذا سربان عرضى (جانبى)، وهـو محول مدموج صغير الحجم يناسب كثيرًا إنتاج الكميات المحـدودة مـن القــوى المحركة، كما أن هذا النوع بلائم الأحمال المتغيرة، وإن كان يعيبه اقتصار، علــى استعمال الفحم النباتى وعدم قدرته على تحويل الوقود الرطب إلى غاز.



محول للغاز ذو سريان عرضى (جانبى)

أما المحول للغاز ذو الأرضية العائمة (شكل ١١ - ٦) فقد تطور تـصميمه بحيث يبشر بالوصول إلى سعات أكبر ومعدلات إنتاج أعلى مسن المحولات ذات الأرضية الثابتة، وبفضل درجة حرارة الغازات الخارجة العالية، فيمكن نقلها عبـر مسافات أطول من ثلك التى ينتقل لها الغاز المنستج فـى المحولات الأخـرى، وللمحولات ذات الأرضية العائمة ميزة المرونة فى المادة الخام المستعملة من حيث حجمها ومحتواها من الرطوبة، وذلك لخلو المحول من أرضـية مثبتـة، ولهـذه المحولات الغازية أعلى معدل للتحويل لغاز لكل متر مربع من مساحة الأرضـية، كما أنها نموذجية للاستعمال مع حبيبات الوقود الضئيلة، وتـتلخص عيـوب هـذا النظام فى ارتفاع كمية المواد المنبعثة فى هيئة حبيبات، إلى جانب الحاجـة إلـى مصدر حرارى مساحد اتسخين الأرضية تسخينًا غي البداية.

وتصل كفاءة عملية التحويل فى المحولات ذات الأرضية المتحركـــة لقـــيم عالية (٨٠٠ فى حالة تحويل الخشب لغاز).



شکل (۱۱ – ۲)

محول للغاز ذو أرضية عائمة

التطورات المتقدمة في تكنولوجيا الغاز الحيوى كم صدر للطاقة:

يعد الغاز الحيوى مصدرًا له أهميته بين مصادر الطاقة المتجددة التــــى يــــتم الحصول عليها من المواد العضوية، كروث الماشية والمخلفات البشرية، ومختلــــف أنواع الكيانات الحيوية، وهو وقود عديم الدخان صالح للاستخدام المنزلي.


وتتتج محطة القوى التى تعمل بالغاز الحيوى بالمثل أنواعًا من السماد الغنى عالى الجودة، ويستتبع تطبيقها العديد من المنافع الاجتماعية، كالثقليل مـن تقطيـع الأشجار لاستخدامها كأخشاب للوقود، والاستغناء عن المهام الشاقة التى تتوء بهـا النسوة و الأطفال، وتحسين الظروف الصحية والبيئية، والتقليل من معدلات أمراض العين والرئة، وتوفير أوقات أطول للعمالة الإنتاجية، لقد بدأ استخدام الغاز الحيوى في إحداث ثورة في أساليب الحياة في كثير من المناطق الريفية بالهند، ولقد حظـي برنامج استعمال الغاز الحيوى بشعبية متزايدة في القرى امتدت به إلى كل أنحـاء الدلاد تقريباً.

تخمر الميثان:

تهدف تقنية استخدام الغاز الحيوى إلى مضاعفة تلك الظاهرة الطبيعية التى تتتج غاز الميثان بمعزل عن الهواء من تحلل المواد العضوية ذات القابلية التحلال، ولقد استخدمت المصطلحات من قبيل "غاز المستنقعات"، و"الوهج المستنقعى"(*)، و"الهواء القابل للاشتعال" في القرنين السادس عشر والسابع عشر لوصد ف الغاز الحيوى الذي بنتج بفعل الكيانات الميكروبية، ولقد درس هذا التفاعل بحصورة

 ^(*) الوهج المستنقمي wisp خبوء فر وموض يبرق بسرعة فوق المستنقمات السبخية في الليل على الأرجح نتيجة الإحتراق الثلقائي والطبيعي للغازات الثانجة عن تحال المواد المضوية المتعنفة (المترجم)

تفصيلية خلل العقود الأخيرة، ويطلق عليه عملية تخصر الميشأن methanogenous أو التحلل اللاهوائي للمواد العضوية وتقوم به أربع طوائف من البكتريا هي اسميا: بكتريا التحلل بالمياه hydrolytic وبكتريا حصض الخليك acetogens وبكتريا أكسدة الهيدروجين الحمضية المثلية وبكتريا تخصر الميشان (شكل ٢١ - ٧).



سلسلة تفاعلات التخمر الميثاتي

وتتحلل البوليمرات - مثل السليلوز - بفعل المياه - إلى أحماض دهنيسة وإلى كحوليات، تتحلل بدورها إلى أسيئات (*) وفورمات وهيدروجين وثانى أكسيد الكربون وغيرها، وفى المراحل الختامية تقوم الكائنات الحيوية الأكثر قدرة على البقاء على قيد الحياة والتى تنتج الميثان، بتحويل مركبات تحتوى على ذرة أو

^(*) الأسينات هي أملاح حمض الخليك (المترجم)

ذرتين من الكربون إلى غاز الميثان، وبالنظر إلى أنه أخف من الهواء يبدأ الميثان فى التصاعد من المواد المتخمرة، ومن هنا فإن محطات القوى المعتمدة على الغاز الحيوى نتجه فى تصميمها صوب خلق أفضل الظروف لتتم التفاعلات التى تقوم بها مختلف فصائل هذه الكيانات الحيوبة.

الامكانات المستقبلية:

تمناك الهند أكبر عدد من الماشية على مستوى العالم (٢٤٠ مليــون رأس) وهو ما يمثل إمكانيات هائلة لتطوير إنتاج الغاز الحيوى، وهناك زهاء ٧٥ مليــون عائلة زراعية، تقتنى ٣٤٠% منها ٤ رءوس ماشية أو أكثر (وهو ما يمثل الحد الأدنى من عدد الماشية الضرورى لإقامة محطة صغيرة بالغاز الحيوى) وقد أكد مجلس التوصيات الخاصة بالطاقة فى تقريره المعنون "تحو منظور جديــد للطلــب والاستهلاك من الطاقة فى الهند عام ٢٠٠٤ - ٢٠٠٥ علــى أن وحــدات الغــاز الحيوى صغيرة الحجم بوسعها أن نابى الاحتياجات من الوقود لأغــراض الطهــى لحوالى ٢١ إلى ٢٠ مليون مسكن فى عام ٢٠٠٤ - ٢٠٠٥ م.

التطور التاريخي لاستغلال الغاز الحيوى بالهند:

بدأ تطبيق مبدأ استغلال روث الماشية في وحدات الغاز الحيوى بالهند مسن خلال "المعهد الهندى للبحوث الزراعية" بنيودلهي عام ١٩٣٩، فقد درس السدكتور س. ف. ديساى تأثير العوامل البيئية المختلفة كدرجة الحسرارة، وقيمة الأس الهيدروجيني PH(⁹⁾ وما إلى ذلك، على الإنتاج من الغاز، ووضع تصميمًا مبسطاً لمصنع غاز حيوى، وقد تابع البروفسور ن. ف. جوشى في بوتا هذه الأعمال، فاعتمد نمونجًا لمصنع غاز حيوى عام ١٩٤٥، كما ابتكسر جاشسهاى ج. باسل

^(*) قيمة الأمن الهيدروجيني Ph value هي مقياس لدرجة الحامضية، وبيداً من الصفر (أقتصمي حاسسضية) وحشي رقم ؟ 1 والرقم ٧ يناظر حالة التعادل كالماء النقي (المقرجم)

نموذجًا مبسطًا بمسمى جراملا كسمى Gramlaxmi واعتمده سنة ١٩٥١، وقد تبع ذلك أعمال فى راماكريشنا ميشان أشرام فى بيلورمات بكلكتا وخادى براتيشان، وسيدور .

ولقد أجرى الدكتور س. ن. أشاريا ومساعدوه تجارب مكثقة فـــى المعهــد المهندى للبحوث الزراعية بنيودلهى، وابتكروا النموذج المسمى بتصميم بارى IARI وأصدر المجلس الهندى للبحوث الزراعية فى ١٩٥٨ نشرة علمية بعنوان "إعــداد غاز الوقود والروث عن طريق التخمر اللاهوائي للمواد العضوية".

وقد استأنف ج. ج. باتل مجهوداته في سبيل تبسيط نموذجــه الــذى ســبق اعتماده، وأقضى ذلك إلى استحداث نموذج ذى غرفتين ودليل موجه مركزى يتــيح لحاوى الغاز الصلب حرية الحركــة لأعلــى وأســفل، وســمى هــذا النمــوذج "جر املاكممى ٣ وقد قامت مفوضية الخادى والصناعات القروية ببومباى باتبـاع هذا النموذج لتعميمه عام ١٩٦٢ وهو شائع الآن ومعروف باسم تــصميم "حــاوى الغاز الهندى من النوع العائم" (KVIC)(*)، ومن خلال جهود المفوضية مــا بــين أعوام ١٩٦٢ م ١٩٧٣ – ١٩٨٤ أقيمت حوالى ٧٠٠٠ وحدة تعمل بالغاز الحيوى بالبلاد، وقد صمدت تلك الوحدات للزمن بفضل بساطتها وسهولة صيانتها ومتانتها، ولقر تقبل النموذج في عدد من بلدان آسيا و إفريقيا.

ولقد شغف قسم "التخطيط والبحوث والتنفيذ" التابع لمعهد التخطيط القومى – حكومة أو براديش – لوكناو بأعمال الغاز الحيسوى عسام ١٩٥٧، فأقسام محطسة للبحوث أطلق عليها بحوث غاز جوبار (**) Gobar في عام ١٩٦٠ بقرية "أجيتمال" بمقاطعة "إيتاواه" وقد طور "رام بوكس سينج" وهو الذي سلخ أكثر مسن عسشرين

^(*) KVIC: هى الحروف الأولى من عبارة مفوضية الخادى والصناعات الريفية، والخادى هو اسم قماش يغزل يدويًا وهو الذى اتخذه المهاتماعاندى رمزًا لملاح مواجهة الاستعمار سلميا (المترجم) (**) جوبار Gobar: كلمة هندية تمنى روث الأبقار (المترجم)

عامًا فى الأعمال المتعلقة بالغاز الحيوى بأجيزمال - تصاميم متنوعة لمحطات كبيرة الحجم ذات مرحلتين لتحلل المواد العضوية ومساحات أكثر برودة، ومحطات لتسخين الماء شمسيًا وغير ذلك، كما طور أيضًا من مشاعل الاحتراق، وعدل مسن تصميم آلة الاحتراق الداخلى بالبنرول كى تعمل بالغاز الحيوى، وخسلال الفترة العاملة بالغاز الحيوى، وخسلال الفترة العاملة بالغاز الحيوى ذات القبة الثابتة add dome فى إيتاواه من حيث أشكالها وأبعادها، وقد تمخض هذا عن تطوير نموذج القبة الثابتة القائم على استخدام روث الماشية، وهو النموذج الشائع المسمى "بنموذج جاناتا" والذى تواصل تحسنه باطراد منذا و 19۷٩.

وقد اتخذت الخطوة التالية في التوسع في التقنية في أعقاب أرمسة الطاقسة، حيث دشنت وزارة الزراعة (الهندية) برنامجًا لتطوير "مصادر السسماد المحليسة"، والذي كان الغاز الحيوى أحد أركانه، وفي الفترة من ١٩٧٤ – ١٩٧٥ إلى ١٩٧٨ – ١٩٧٩، استكملت فوق ٢٠٠٠٠ وحدة غاز حيسوى، وقسد استأنفت مفوضسية الصناعات القروية وحكومة الولاية البرنامج في عسامي ١٩٧٩ – ١٩٨٠ -١٩٨٨ – ١٩٨١ ميث استكملت ٢٠٠٠٠ وحدة أخرى.

وقد أفادت الفترة البينية (١٩٧٩ - ١٩٠٠ ، ١٩٩٠ - ١٨) قبل أن تسمتعيد حكومة الهند زمام المبادرة في تقييم الخبرة السابقة وإطلاق استراتبجيات مستقبلية، فقد تقرر – في ضوء الإمكانيات المتاحة بالبلاد، والحاجة الملحة لإيجاد بديل مسن مصادر وقود متجددة بالمناطق الريفية، رفع وتيرة تطوير برنامج الغاز الحيوى إلى الضعف، فوضعت صياغة "لمشروع قومي لتطوير استغلال الغاز الحيوى" (NPBD) على أساس نماذج تصميم ووكالات تصنيعية متعددة، مسن منظور اللامركزية، والمرة الأولى بنطق برنامج متكامل بنيح تقنيات مبتكرة داعمة الملامركزية، والمرة الأولى بنطاق برنامج متكامل بنيح تقنيات مبتكرة داعمة وتدريبًا وحوافز مالية ورقابة رشيدة وغير ذلك، ولقد اكتسبت تلك الخطعة ألهمية

إضافية عندما شملها برنامج رئيس الوزراء لعام ١٩٨٢، والذى تـضمن عـشرين نقطة، ولقد فعلت "إدارة مصادر الطاقة غير التقليدية عام ١٩٨٤ - ١٩٨٥ حزمــة من الإجراءات التى طفرت بالتقدم فى هذا المجال طفرة ملموسة، بمـا حقـق لــه انتشاراً وشعبية فى عموم البلاد.

أشهر أنواع محطات الغاز الحيوى في الهند:


المحطات ذات الطابع العائلي:

هناك تصميمان لمحطات قوى الغاز الحيوى تم لختبار هما وأثبتا جــدارتهما الميدانية، هما:


- أ) محطة الغاز (جوبار gobar) من طراز KVIC ذات وعاء للغار من
 النوع العائم (شكل ١١ ٨).
- ب) الطراز ذو القبة المثبتة (محطة قوى الغاز الحيوى المعروفة باسم جاناتا Janata (شكل ۱۱ - ۹).

- ١ محطة قوى ذات وعاء للغاز من النوع العائم وتحتوى منظومة لتحليل المواد العضوية من زوايا حديدية وصفائح من البوليثلين، ويطلق عليـــه نموذج (جانيش Ganech).
- ٢ محطة قوى ذات وعاء للغاز من النوع العائم وتحتوى منظومة لتحليل
 المواد العضوية من أجزاء مئقبة من الأسمنت والحديد.

- ٣ محطة قوى ذات وعاء للغاز من النوع العائم مصنع من المواد
 البلاستيكية المقواة بالألياف الزجاجية.
- ٤ محطة قوى ذات قاعدة مخروطية الشكل ومنظومة لتحليل المسواد العضوية على شكل قشرة، ومزودة بوعاء للغاز، ويطلق على هذا الطراز نموذج براجاتى Pragati(شكل ١١ - ١٠).
- نموذج نو قبة مثبتة للتركيبات المنتوعة ومزود بمصاريع تسمح بتقميم القبة إلى أجزاء، ويسمى طراز "بينباندهو Deenbandhu" (شكل ۱۱ – ۱۱).




محطة قوى ذات وعاء للغاز من النوع العائم من طراز (KVIC)




شکل (۱۱ – ۹)

محطة قوى بالغاز الحيوى ذات قبة مثبتة (طراز جاتاتا Janata)



محطة قوى بالغاز الحيوى من طراز (براجاتي pragti)



شکل (۱۱ – ۱۱)

محطة قوى بالغاز الحيوى ذات قبة مثبتة من طراز (دينباندهو Deenbandhu)


وقد وضعت أنماط قياسية لفترات الاحتباس الهيدروليكي⁽⁴⁾ لمختلف المناطق وفقا لنطاقات درجات الحرارة وكما هو موضح بالجدول التالي:

فترة الاحتباس في مصنع الغاز الحيوى بالأيام	متوسط درجة الحرارة شتاء (م)	رقم المنطقة
٣.	اکثر من ۲۰	1
٤٠	من ۱۵ إلى ۲۰	۲
٥٥	من ۱۰ إلى ۱۰	٣
غير ملائمة	أقل من ١٠	٤

ومحطات القوى بالغاز الحيوى التى تحظى بشعبية فى الهند هــى – فــى المعقله الأول من طراز التخمر العضوى شبه المحسنمر، وأكثــر الخامــات التــى تستخدمها روث الماشية ويمكن بالمثل استخدام الغائط البشرى، ومخلفات الــدولجن وفضلات الماشية الأخرى وما إلى ذلك فى هذه النماذج دونما مشاكل، ومن بينهــا تشيع محطات القوى التى تستعمل الغائط البشرى (شكل ١١ – ١٢). وقــد شــغل

^(*) hydraulic retention يقصد بها هنا مدة بقاء المادة داخل المحول. (المترجم)

بعض المزارعين محطات قوى من النوع ذى القبة الثابتة بخليط من روث البهاتم والفضلات العضوية المجمعة من المطابخ المنزلية.



مرحاض صحى متصل بمحطة قوى بالغاز الحيوى

المشاكل والمعوقات:

نقترن برامج استخدام الغاز الحيوى بالكثير من المشاكل، فهى نشاط شديدة اللامركزية، ينخرط فيه عدد كبير من المنظمات الحكومية وغيسر الحكوميسة ذات

الالنز امات المتباينة، ويمكن تصنيف هذه المشكلات تحت أربع فئات، وهي – اسميا - مشكلات فنية، واقتصادية اجتماعية، وتنظيمية، وتمويلية.

ولما كانت المشاكل الفنية تتعلق بالتصميم، وأسلوب نقل الثقنية والظروف المناخية والجغرافية، وما إلى ذلك، فهى تختلف من مكان لآخر، وفيما يلى قائمـــة ببعض هذه المشاكل:

- أ) مشاكل مصدرها التعديلات في مواصفات التصميم لـتلائم الظـروف المحلية.
- ب) التغيرات الموسمية في كمية الغاز المنتج لغياب الـتحكم فــى درجــة الحرارة وافتقاد العزل الحراري السليم للمحطة.
 - ج) تراكم المياه في الأنابيب والحاجة لنزحها بصفة دورية.
 - د) ضعف الكفاءة في تصميم المعدات التي تعمل بالغاز الحيوى.
 - ه) عدم ملاءمة التصميم لظروف مناخية أو طبوغرافية معينة.
 - أما المشاكل الاقتصادية والاجتماعية التي من شأنها أن تعيق تنفيذ البرنامج فهي:
- أ) نقص الوعى بالحاجة إلى محطات قوى الغاز الحيوى كوقود مازال غالبا،
 رغم توفره بالقرى بتكلفة معدومة تقريبًا.
- ب) المغالاة في بناء محطات ذات أحجام أكبر مما تدعو إليه الحاجـة
 (كمظهر من مظاهر الوجاهة الاجتماعية).
 - ج) الافتقار إلى الوعى بحكم انتشار الأمية.
- د) الافتقار إلى مصادر التمويل أو القدرة على سحب القدروض من المؤسسات التمويلية.

وقد قامت الولايات بالبلاد – فى فترة ما – بالاعتماد على نفسها فى تكـــوين هيكلها النتظيمى اللازم، ونظرًا لضلوع عدد من المنظمات فى ذلك، ولكون الغـــاز الحيوى نشاطًا ثانويًا بالنسبة للكثير منها، تبزغ من وقت لآخر المشاكل التالية:

- أ) إقامة أبنية معيبة بواسطة بنائين غير مدربين أو مدربين تدريبًا خاطئًا.
 - ب) غياب المراقبة الحازمة في أثناء البرامج التدريبية.
 - ج) التأخر في توريد المواد الخام والمكونات اللازمة لتشييد المحطة.
- د) التأخر في الحصول على الموافقات الرسمية على القروض البنكية
 والتأخر في إنفاقها في مصارفها.
 - افتقاد التنسيق بين المؤسسات المختلفة.

وتقدم حكومة الهند تسهيلات مالية في شكل دعم مركزى، ومشروعات مسن طراز تسليم المفتاح⁽⁴⁾، وحوافز تطويرية، وتحمل نفقات الإصلاح ونفقات الخدمات التنظيمية وتكاليف التنريب، وما إلى ذلك. ومع اطراد الإنجسازات المحققة سنة وراء أخرى، تضخمت الأعباء التمويلية، وعلاوة على ذلك فمسن شان التقدم المتسارع أن يعتمد على تطوير استراتيجية مستحدثة تقلص أعباء التمويل من على كاهل الحكومة.

ولا تعد المشاكل التى سلف استعراضها مستحيلة التخطى، فإن خلق دعم تنظيمى قويم، وتطوير نظم مناولة المواد الخام والأجهزة التسى تعمل بالغاز الحيوى، وإخضاع تصنيع هذه الأجهزة لنظام ضبط جودة صارم ومحكم، والإشراف الحازم على البرامج التدريبية، وتنظيم الخدمات التي تقدم ما بعد تـشييد

Turn – key job (*)

المحطات، والرقابة المنتظمة الدورية وتقبيم الخطط، تكفل كلهـــا المـــمىاعدة علــــى تجاوز هذه الصعوبات.

ولا شك أن هناك شعورا بالحاجة إلى وتيرة أسرع فى تنفيذ الخطة فى كــلا المجالين: المحطات ذات النطاق العائلى، ومحطات قوى الغاز الحيوى على نطــاق مجتمع أو مؤسسة ما. وعلى أية حال فينبغى أن تصبح هذه الخطط قسادرة علــى الصمود بمفردها إلى أقصى حد ممكن، دونما أدنى دعم حكــومى مباشــر، ومــن المستطاع تحقيق ذلك من خلال جهود منسقة ومتناغمة فيما يتعلــق بالابتكــارات التكنولوجية، والاستراتيجيات الإدارية والتمويلية المستحدثة لتنفيذ البرامج على نحو لا مركزى، مع التركيز على جودة البناء وخدمات الصيانة للمحطات بعد إنشائها.

الباب الثانى عشر

تحويل طاقة المحيط الحرارية

هذاك فرق كبير فى درجات الحرارة بين المياه السطحية وذلك التى فى الأعماق، فى المحيطات الاستواتية وشبه الاستواتية. ووققا لقوانين الديناميكا الحرارية الأساسية، فيمقدورنا استغلال منصدر درجات الحسارة هذا كمصدر اللطاقية. ويقوم مفهوم تحويل طلقة المحيط الحرارية (Ocean Thermal Energy Conversion (OTEC) على استغلال هذا الفارق فى درجات الحسرارة الإدارة محطات القوى وإنتاج الكهرباء. وبعد تحويل طلقة المحيط الحرارية مصدرا غير مباشر لتكنيك استغلال طلقة الشمس، فالشمى هى التى تدفئ سطح مياه المحيط. وباستطاعة محطة تحويل طلقة المحيطات ذات الكفاءة أن تولد الكهرباء بصورة مستمرة، لأن هذا الفرق فى درجات الحرارة يوم لمدة ٢٤ ساعة يوميا.

تمتص محيطات الأرض الإشعاع الشمسي، وتختزن معظمه فـــى صــورة طاقة حرارية بسطح مياه المحيط الدافئة. وتمتص مياه البحار نحــو ___ الطاقــة الشمسية التي تصل إلى جو الأرض والبالغة ١١٪ × ١١ الوات. وفي المناطق الاستوائية يمكن أن تدفئ حرارة الشمس سطح المياه إلى درجة حرارة ٢٥ م، في حين تكون درجة الحرارة في أعماقها ٥ م (على عمق ١٠٠٠ متــر). وتعمــل دورة القدرة – عند مثل هذا الغرق الطفيف في درجات الحرارة – بكفاءة منخفضة، ومن ثم فإن محطات تحويل طاقة المحيطات باهظة التكاليف وتكون فقط ذات فائدة عملية عند وصول فرق درجات الحرارة إلى ٢٠ م.

ويقدر فرق الجهد الطبيعي في القدرة نتيجة لمنحدر الطاقة هذا بنحو ۱۳ ۱ وات. وليس من المجدى فنيا استخلاص كل هذه الطاقة بالكامل، والتقدير العادل له يصل إلى ۱۰ ۱ وات، وذلك مقابل طاقة توليد كهرباء مركبة يصل إجمالها على مستوى العالم إلى ۲۰ ۱ وات.

التقنية:


تبلغ كفاءة محطات تحويل طاقـة المحيطات الحراريـة ٢٠٥ % تقريبا، ولاتخفاض كفاءتها فإنها في حاجة إلى معدلات سريان هائلة من مباه السطح الدافئة ومياه الأعماق الباردة. ولكى تولد مثل هذه المحطة زهـاء ١٠٠ ميجـاوات مـن الكهرباء لابد من ضخ نحو ٤٥٠ م آ من كل من المـاء الـدافئ والبـارد خـلال مبادلاتها الحرارية في كل ثانية. ويمكن تشييد محطات استغلال حرارة المحيطات على اليابسة، أو على رصيف عائم أو على سفينة بالبحر (شكل ١١٠). وتمشل الماسورة الضخمة اللازمة لجلب المياه الباردة إلى السطح مكونـا جوهريـا فـي محطة استغلال حرارة المحيطات. ويتوقع أن يصل قطـر هـذه الماسـورة إلـي محطة استغلال حرارة المحيطات. المحيطة كان يصل قطـر هـذه الماسـورة إلـي بقدرة ١٠٠٠ ميجاوات. ويمثل إحكام نثبيت المحطة على عمق ١٠٠٠ مـر تحـت بقدرة ١٠٠٠ مناك إضافية ولكنه جد ضرورى إذا أريد نقل الكهرباء المولده إلى اليابسة.

ولتحويل المنحدر الحرارى إلى طاقة كهربائية، يمكن استعمال مياه البحسر الدافئة فى تسخين سائل ما ذى درجة تبخر منخفضة (يسمى بالمائع العامل) مثل الأمونيا أو الفريون أو البروبان.

وتصمم محطات استغلال حرارة المحيط للعمل على أساس الدورة المغلقة أو الدورة المفتوحة (انظر شكلي ٢-١٦، ٣).


ففى الدورة المغلقة يضخ ماء سطح البحر الدافئ عبر مبخر، بجرى فيه تبخير المانع العامل كالأمونيا، والمانع العامل فى الدورة المغلقة هو وسيط مبرد قادر على التبخر عند تعرضه للماء الدافئ، وقادر على التكثف عند تعرضه للماء البارد. ويولد المائع العامل لدى تبخره ضغطا فينمدد، ناقلا جزءا من طاقته لتوربين، ثم يتكثف بفعل الماء البارد القادم من الأعماق وتتكرر الدورة. ويمكن أن يستخدم ماء البحر كمائع عامل فى حالة محطات استخلال حرارة المحيطات ذات الدورة المفتوحة. وفى هذه الحالة لا يعاد تدوير المائع العامل، بـل يتبخر ماء البحر الدافئ عند ضغط منخفض للغاية (٣٠,٠ من الضغط الجوى) فى مبخر ومضى خاص flash evaporator^(٩)، ويمر البخار الناتج خسلال تسوربين، فيتكف إما يفعل التلامس المباشر مع ماء البحر البارد وإما يفعل مكثف مـسطح.

وفى كلا الدورتين المفتوحة والمعلقة يتسبب تكاثف البخار فى تولد فرق فى الضغط عبر التوربين، يخلق تيارا من البخار يكفى لتشغيل المولد منتجا الكهرباء. وتحظى الدورة المعلقة بميزات عن الدورة المفتوحة، حيث تحتاج الأولى إلى يتوربين أصغر ولا تحتاج إلى مضخات ضغط منخفض أو مضخات إز الة غازات، تلك المصنخات المستهلكة للقدرة. وفى حالة الدورة المفتوحة يمثل الماء العذب الذى نحصل عليه كمنتج ثانوى، منتجا بالغ الأهمية فى بعض المناطق.




رسم تخطيطي لرصيف عائم لمحطة تحويل طاقة المحيطات الحرارية

^(*) مبخر يتم فيه التبخير عن طريق خفض الضغط (المترجم)



محطة استغلال طاقة المحيطات الحرارية في وضعية الدورة المغلقة



محطة استغلال طاقة المحيطات الحرارية في وضعية الدورة المفتوحة

البحوث والتطوير:

نفذت بعض البلدان النشطة في مجال بحوث وتطوير محطات استغلال حرارة المحيطات عددا من المشاريع، أو هي في سبيلها إلى ذلك:

- اتخذت فرنسا قرار ا بتشیید محطة بقدرة ٥ میجاوات على السماحل بناهیتی.
- تدعم الحكومة اليابانية مشروع تصميم محطة عائمة بقدرة ١٠ ميجـاوات وهـناك محطة على اليابسـة مأخوذة في الاعتبـار. وتخطـط هيئــة Tokyo Electric لبناء محطة قدرتها ٢٠ ميجاوات على جزيرة ناورو كخطوة تالية بعد نجاح محطئها بقدرة ١٠٠٠ كيلووات التي أنشئت هناك.
- في المملكة المتحدة صمم العلماء محطة بنظام الدورة المغلقة قدرتها ١٠ ميجاوات ويُخطط الشاؤها في البحر الكاريبي أو المحيط الهادي، إلى جانب محطة بنظام الدورة المغلقة على الشاطئ يعدر بناؤها في هاواي، مع الاستفادة من الماء العذب في الزراعة.
- فى هــواندا، تم إعداد دراسات الــجدوى لإنشــاء مــحطة عــانــــمة
 ١٠١ ميجاوات) فى جــزر الأنتيل الهولنديــــة، ومـــحطة شــاطئية
 ١٠٠١ كيلووات) فى (بالى).
- فى الهند تم تحديد موضع ملائم قرب ساحل جزيرة " لاكشادويب " فـــى
 "كافاراتى" وإن تم نقل الاختيار مؤخرا إلى مينيكوى. وقد أنجزت هيئـــة
 المستشارين الميتالورجبين والهندسيين المحــدودة (رانــشى) (بالهنــد)
 در إسات الجدوى لإقامة محطة من هذا النوع بقــدرة ١ ميــــجاوات.

وعلى كل حال، لم تثبت جدوى اقتصادية لإقامة محطات من ذلك النوع بهذه الطاقات الضئيلة. ومن الأجدى اكتساب الخبرة للتعرف على مشاكل تشييد المحطات ذات السعات الصغيرة الجوهرية وحلها عن طريق البحث والتطوير.

التأثيرات البيئية:

قد يصحب تشغيل مثل هذه المحطات عدد من التأثير ات البيئيــة المحتملــة وهي:

- ا) قد تتسبب معدلات السريان الهائلة من تبارات الماء الدافئ والبارد فــــى
 تغير الأنماط المناخية سواء محليا أو عالميا.
- ۲) قد يتحرر ثانى أكسيد الكربون الذى تحتوى عليه مياه أعماق المحيط وينطلق إلى الجو، عند ضخ هذا الماء ثم تسخينه فى المكثف. ويمثل انطلاق ثانى أكسيد الكربون خطرا حقيقيا للمحطات ذات النظام المفتوح حيث إن الماء الدافئ لابد وأن يخلى من الهواء قبل أن بجرى تبخيره فى المبخر الرذاذى.
- ٣) تؤثر هذه المحطات أيضا على الحياة البحرية. فقد تتأذى الأسماك
 والبيضات والبرقات التى تسحب إلى المحطة، كما أن التغيرات فى درجات الحرارة والملوحة قد تبدل النظام البيئى المحلى.

ملحوظات على (تحويل طاقة المحيط الحرارية):

يبدو أن محطات تحويل طاقة المحيطات الحرارية لن تلعب إلا دورا ثانويــــا كمصدر لتوليد الكهرباء في المستقبل المنظور، فالتقنية بعيقها الموقف الاقتــصادي ويمكن إرجاع تكلفتها العالية إلى انخفاض كفاءة دورتها الحرارية لتوليد القدرة والتي تحتاج إلى معدات ذات حيز كبير يمكنها التعامل مع معدلات سريان المساء الهاتلة. وربما يمكن تقليص التكاليف بإنخال تحسينات على تسصميم المبدادل الحرارى وأنبوب الماء البارد. وعليه فإن الأمال المستقبلية في هذه المحطسات منحصرة إلى حد كبير في مواقع محدودة.

الباب الثالث عشر

طاقة الأمواج وموجات المد والجزر

يستقبل المحيط الطاقة ويخزنها ثم يسربها خلال عمليات فيزيائية متنوعــة. وتوجد الطاقة فى شكل الأمواج وموجات المد والجزر، وهو ما جــرى ويجــرى التخطيط لاستغلاله.

ويتيسر استغلال طاقة المد والجزر فقط بتطبيق التقنيات المتاحة على نطاق تجارى. وحتى فى هذه الحالة فإنها تستغل فى مواقع استرشادية نصف صناعية تعد على الأصابع.

وربما يتأثر استغلالنا الطاقة الأمواج بإيقاع النطور التكنولوجي وانساع مداه. ومن الصعوبة بمكان أن نتتباً بمدى احتمالية ثبوت جدواه وقدرته على المنافسة. وتختلف طاقة الأمواج وموجات المد والجزر بوضوح وبدرجة كبيرة عن بعضها البعض من حيث عملياتها الفيزيائية، وتقنيات الاستغلال ودرجة النطور. وسندرس كلا منها – في هذا الباب – على حده.

طاقة موجات المد والجرر:

أصل موجات المد والجزر:

نتشأ موجات المد والجزر بتأثير الشد الجذبوى القمر والشمس والمسلط على محيطات الأرض، وهي تدور حول نفسها. وتسبب الحركة النسبية لهذه الأجرام ارتفاعا وانخفاضا متكررين طبقا لعدد دورات التأثير المتبادل. وتشمل هذه الدورة النصف يومية التي تتشأ من دوران الأرض داخل مجال جاذبية القمر، والذي يؤدى

إلى مدة دورة تبلغ ١٢ ساعة، ٢٥ دقيقة بين أقصى ارتفاعين لـسطح الماء فى المحيطات، ثم هناك دورة كل ١٤ يوما تتكرر كلما اتحد مجالا جـنب الـشمس والقمر لبحدثا أعلى وأدنى مد وجزر (ويسميان الموجتين العظمى والسدنيا على التوالى)، وهناك دورة نصف سنوية تتأثر بميل مستوى مدار القمر وتودى إلى فـنرة تستمر حوالى ١٧٨ يوما بين أعلى موجتى مد وجـزر فـى الاعتـدالين (فى مارس وسبنمبر). وتحدث الدورات الأخرى، مثل تلك التـى تـستمر ١٩،

تصميم قناطر موجات المد والجزر:

يتكون المخطط الحديث للاستفادة من طاقة المد والجزر من قناطر أو سد يبنى معترضا لمصب نهر بحيث يكون مجهزا بسلسلة من البوابات ذات الصمامات التى تسمح بدخول الماء إلى الحوض. وتستخلص القدرة فى هذا المخطط بواسسطة توربينات محورية تعمل على ساقط (*head منخفض بدلا من ساقية مياه.


وتولد الكهرباء في محطات موجات المد والجزر بتوربينات ضخمة من النسوع المحورى يصل قطرها إلى ٩ أمتار. وبسبب اختلاف وتذبذب ساقط المهاه، وزوايا الموزع فإن التوربين وريشاته (أوكليهما) تعدل أوضاعهما بما يكفل أقصمي كفاءة ممكنة. كذلك إذا كان التوربين سيستعمل في كلا الاتجاهين (التوليد الكهرباء ولضنخ المياه بمرورها في الاتجاه العكسي) فإن تعديلات يجب إدخالها لتكفل ذلك و تنظمه.

وضعيات التشغيل:

يمكن تشغيل قناطر موجات المد والجزر بإحدى وضعيات ثـــــلاث: توليـــد الكهرباء في فترة الانحسار، التوليد في أثنــــاء فقـــرة الفيــــضنان، أو التوليـــد فــــي الاتجاهين.

^(*) الساقط هو الفرق بين منسوبي الدخول والخروج في سطح المائع (المترجم)

وفى توليد الانحسار يسمح لموجة المد أن تنساب إلى الدلخل خلال البوابات والتوربينات، ثم تحجز فى الدلخل حتى تتحسر الموجة بدرجة تكفى لخلق فارق منسوب ملائم، وعند ذلك يطلق الماء خلال التوربينات مولدا الكهرياء، وتعلق عملية إطلاق المياه حتى تنقلب الموجة وتبدأ فى الارتفاع، متسببة فى الخفاض فارق المناسبب إلى مادون نقطة الحد الأدنى للتشغيل، وحيث يرتقع الماء فإنه يدخل مرة ثانية إلى الحوض، مكرزا الدورة كما فى شكل (١٣ - ١٠).



توليد القوى في اتجاهين

ويعكس توليد الفيضان، دورة توليد الانحسار، إذ تولد الكهرباء عندما تفيض مياه المد إلى داخل الحوض. وليس لهذه النقنية كفاءة عالية لأن الطبيعة المنحـــدرة لحواف الحوض ينتج عنها – عموما – مردود أقل من الكهرباء.

فى التوليد فى اتجاهين، تستخلص الطاقــة مــن كــلا مــوجتى الاتحــسار، والفيضان. وهى لا تغل – عادة – طاقة أكبر من تلك الناتجة من توليد الاتحــسار، لأن محاولة توليد القدرة خلال نوبة الفيضان ستحد مــن إعــادة مــلء الحــوض، وبالتالى تحد من مقدار الطاقة التى يمكن توليدها خلال نوبة الاتحــسار. ويمكــن تشغيل التوليد فى الاتجاهين عبر فترات زمنية أطول من اليوم، ومن ثم يكــون ذا ميزة فى الأماكن التى يحتاج فيها إلى تغذية محددة بالكهرباء.

وقد شغلت قناطر "لارانس" بفرنسا أصلا بهذه الطريقة. -

ويحبذ ضخ الماء لقدرته على زيادة الطاقة المستفادة، فبعكس أداء التــوربين بحيث يعمل كمضخة يمكن توليد ساقط (فرق منسوب). وتومئ در اسات الجــدوى فى المملكة المتحدة إلى عدد من خطط توليد الطاقة من موجــات المـــد والجــزر. إلا أن العائد فى الطاقة بالضخ – إذا ما قورن بالتوليد بالانحسار قليل وإن كــان ذا فائدة، إذ يتراوح ما بين ٥، ١٥%.

البحوث والتطوير:

لم تبدأ المحاولات الجادة لتطوير القناطر من أجل توليد الكهرباء إلا بعد ١٩٦٠ أما الآن فهناك تقدم ملموس في أساليب تشييدها وتصميم الآلات وتقنيات تشغيلها. وقد استهدفت جهود التطوير بنسبة كبيرة تقليل النفقات الرأسمالية أو فترة التشييد أو كليهما، وزيادة الكهرباء الموادة وتقليص احتمالات الأضسرار البيئية. وقد أقيمت حتى الآن محطات قوى قليلة لاستغلال موجات المد والجزر، كانت

أو لاها وأكبرها قناطر بقدرة ٢٤٠ ميجاوات لتوليد الكهرباء تجاريا في ١٩٦٠ فسى "لارانس". ولقد انقضى على تشغيلها بنجاح الآن أربعون عاما (أ). والمحطات الأخرى تشمل محطة بقدرة ١٨٥ ميجاوات فسى أنسابوليس، ومحطة بقدرة ٢،٢ ميجاوات في حيا نجهيا ميجاوات "في كيسلاي جوها" بروسيا، ومحطة بقدرة ٣،٢ ميجاوات في حيا نجهيا بالصين (جدول ٣١٣ - ١).

جدول (۱-۱۳) محطات قوى موجات المد والجزر القائمة

تاريخ الدخول في الخدمة	الطاقة التقريبية المولدة سنويا جيجاوات ساعة	القدرة المركبة ميجاوات	مساحة الحوض كم ٢	المد المتوسط لموجة المد والجزر بالمتر	الموقع
1977	01.	71.,	۱۷	۸,۰۰	لاران <i>س</i> (فرنسا)
1978	-	٠,٤	۲	۲,٤	كيسلا <i>ى</i> جوها (روسيا)
1940	11	٣,٢	۲	٧,١	جيا نجهيا (الصين)
1981	۳٠	17,0	٦	٦,٤	أنا بوليس (كندا)
-	-	١,٨	-	-	مواقع مختلفة بالصبين

^(*) اعتبارًا من عام صدور هذا الكتاب (المترجم)

وأكثر المواقع في الهند جاذبية لتطوير الإفادة من قوى المد والجبزر هو خليج (كامباى) وخليج (كاتش) على سلطها الغربي، فهناك حد أقصى لنطاق المد والجزر يبلغ (۱۱، ۸م)، ونطاق متوسط يبلغ ما بسين ۲,۲۷، ۲,۳۳، ۲,۳۸ لهنين الموقعين على الترتيب. ويداتا نهر الجانج في سوندربانز بغرب البنجال مواقع طيبة لاستغلال قوى المد والجزر على نطاق صغير. فالحد الأقصى لنطاق المد والجزر في سوندربانز يبلغ ٥ م ومتوسطه ۲,۳۹، ويبلغ المخرون ذو الجدوى الاقتصادية من قدرات المد والجزر بالهند نحو ۲،۰۰۰ ميجاوات منها حوالى ۲،۰۰۰ ميجاوات بخليج كامباى وحوالى ۱۲۰۰ بخليج كاتش.

المضاعفات البيئية:

الطاقة من المد والجزر غير ملوثة، ويمكن أن تحل محل أنواع الوقود مسن فحم وهيدروكربونات. وبحلولها محل الفحم يمكن لقناطر المد والجبزر أن تحول دون انبعاث مليون طن من ثانى أكسيد الكربون لكل تتراوات ساعة مسن القدرة المولدة. ومن جهة أخرى تحمى القناطر الشواطئ الساحلية من عوادى موجات المد والجزر العاتبة. وربما تغير مشروعات الطاقة من المد والجزر، من النظم المناخية المحيطة بمصبات الأنهار، ومن ثم يتوجب تقييم الآثار البيئية المترتبة وتحليلها بالغناية الملازمة، وتحديد مدى إمكانية تقبلها قبل الشروع في تنفيذ أى مسشروع. ويجب أن تشخص عناصر النظم البيئية المحيطة بالمصبات للتأكد من نوعية المياه ونوعية المواد المترسبة وتعداد الطيور والأسماك. وحتى اليوم، لم تخضع محطات القوى المعتمدة على موجات المد والجزر لرصد شامل لآثارها البيئية. ومسع هذا الفعيظم خبرات تشغيلها عمليا ذات مردود إيجابي رغم بقاء بعض الآثار التي لم يتم فعظم خبرات تشغيلها عمليا ذات مردود إيجابي رغم بقاء بعض على مستوى الموقع

المنتقى بعينه، ولم تظهر حتى الآن عوامل أساسية تمنع التوسع في إنشاء محطات القوى المدية، مع إيلاء العناية الواجبة لمخططات تصميمها.

طاقة الأمواج:

تتشأ الأمواج نتيجة التأثير المتبادل بين الرياح وسطح البحر، ولها طاقة حركية تعبر عنها سرعة المياه، كما أن لها طاقة وضع هي دالة في مقدار المياه المنزاحة عن المنسوب المتوسط لسطح البحر. وتتوقف كمية الطاقة التي تتقلها الرياح إلى المحيط على سرعتها، والمسافة التي تتبادل عبرها التأثير على المياه والفترة الزمنية لهذا التأثير. وتعتمد سرعات الأمواج على طولها، فمسن شأن الأمواج الطولية أن تتحرك بسرعة أكبر.

وقدرة موجة ما تقاس بدلالة المعدل الذى تنتقل به طاقتها عبر خط طوله مثر واحد فى اتجاه عمودى على اتجاه حركتها، ويعبر عنها بوحسدات كيلو وات لكل متر من صدر الموجة wave front. والقدرة فى الموجة ثابتة تقريبا وحتى أعماق كبيرة، مع وجود فاقد بسيط يعود إلى لزوجة الماء وإلى التأثير المتبادل ببنها وبين الجو. ويمجرد نكون الموجة فإنها تتحرك فى اتجاه تكونها حتى بعد أن تخمد الرياح. ويفسر ذلك ما نلاحظه أحيانا من انتفاخ طويل فى بحر هادئ، فربما يكون أثرا اباقيا من عاصفة نائية حدثت من عدة أيام خلت.

· الإمكانيات والتقنية:

يقع أعلى تركيز لطاقة الرياح ما بين خطى عرض ٤٠، ٦٠ من نـصفى الكرة الأرضية. وتصلح المواقع حول خطـوط العـرض ٣٠ لاسـنغلال طاقـة

الأمواج، حيث تسود الرياح التجارية المنتظمة لدى خطوط العرض تلك. ويمكن أن تسبب الرياح التى تهب عبر مسافات مديدة فوق المحيطيين الأطلنطي والهادى أمواجا ترتفع لعشرات الأمتار وبمسافات بين قممها تربو على المائة متر، وبمياه منزاحة تصل كتلتها إلى عدة أطنان في كل موجة. وساحلا أوروبا والولايات المتحدة الغربيان، وسواحل نيوزيلنده واليابان تصلح على نصو خاص كمواقع لاستغلال طاقة الأمواج.


وقد بداً في الهند نشاط البحوث والتطوير فيما يختص باستكشاف إمكانيات طاقة الأمواج في "مركز هندسة المحيطات " التابع للمعهد الهندى للتكنولوجيا بمدر اس عام ١٩٨٧. وتشير التقديرات إلى أن إمكانيات طاقة الرياح السنوية على طول السواحل الهندية تتراوح ما بين ٥، ١٥ كيلووات لكل متر. ومن شم تصمل الإمكانيات نظريا – عبر سواحل طولها نحو ٢٠٠٠ كم – إلى ٢٠٠٠٠ مبهاوات تقريبا، وعلى أية حال، فالإمكانيات الفعلية والاقتصادية نقل عن ذلك بكثير.

التقنيات:

أجهزة استغلال طاقة الأمواج داخل البحر على المقياس الكبير:

تستخلص هذه الأجهزة الطاقة من البحر، محولة إياها إلى حركة ميكانيكيسة أو فى صورة طاقة الأمواج إلى البسير تحويل طاقة الأمواج إلى كهرباء بسبب انخفاض تردد تلك الأمواج (حوالى ١,٠ هيرتز)، والتى ينبغى أن ترفع إلى سرعات الدوران الدارجة الاستعمال فى المعدات الميكانيكية والكهربيسة لمحطات القوى (نحو ١٠٠٠ لفة فى الدقيقة). ومن أجل استخلاص الطاقعة من الموجة تتعامل المعدات معها فى عدة صور (انظر شكل ١٠٠٣)، وتكون بعصض لهذه المصدات فى هيئة هيكل طاف يسمى بالطسوف القائد فى هيئة هيكل طاف يسمى بالطسوف القائدة على داده المحدات فى هيئة هيكل طاف يسمى بالطسوف القائدة

الذى يربط بإحكام على سطح البحر أو على مقربة منه، وهناك هباكل أخرى ذات مفصلات يطلق عليها توابع السطح surface followers تتحرك تبعا لشكل سطح الأمواج عن طريق جهاز له شكل حقيبة تنتفخ بالهواء مع تدفق الموجهة، كما أن هناك هباكل تحتوى على عمود ماء متذبذب، يعمل ككباس يضخ الهواء (قد تكون هذه المعدات ثابتة أو طاقية على سطح البحر أو تكون تحت المسطح) ويجهب أن يقتصر عمل كل هذه المعدات على مقاومة قوى الأمواج.



. معدات استغلال طاقة الأمواج

أجهزة الإخماد والإضعاف والامتصاص الموضعي:

نحصل على أقصى طاقة من الأمواج عندما يركب العديد من الأجهزة بطول محور خطى عمودى على اتجاه الموجة، وهو ما يسمى بوضع الإخماد بطول محور خطى عمودى على اتجاه الموجة، وهو ما يسمى بوضع الإخماد الأمواج. terminatormode وعند استخلاص الطاقة من صدر موجة لها نفس طول خط الأجهزة يكون الحد الأقصى لمعدل الاقتناص هو الواحد الصحيح. أما في وضعية الإضعاف فيكون محور الجهاز موازيا لاتجاه الموجة. والجهاز في هذا الوضع والذي يقتصر استخدامه على البحار الضخمة يتعرض لقوى لا يستهان بها. ولا يزيد معدل اقتناص الطاقة في جهاز الإضعاف هذا عن ٢٢% من معدلها في حالة جهاز إخماد له نفس الطول.

ولأجهزة الامتصاص الموضعية بعد طولى يقل عن طول الأمواج. ورغم أن أجهزة الامتصاص الموضعية هذه قادرة على اقتتاص الطاقة من كل الجهات بنفس القدر، فإنها غير قادرة على اقتتاص الطاقة من الأمواج المضخمة بسسبب محدودية حجمها أو حيزها.

طاقة الأمواج على المستوى الصغير على طول الخط الساحلي أو على مقربة منه:

يرتبط توليد الكهرباء من طاقة الأمواج الذى يصل حجمه إلى مستوى السجيجاوات (۱۰ وات) لتوزيعها عبر الشبكة العامة، يرتبط بالمعدات المركبة داخل البحار. أما الأجهزة الساحلية فنظرا المحدودية المواقع المتاحة التسى تسصلح على الساحل، ولاتخفاض إمكانيات الطاقة في أمواجها، فلا تعد مناسبة التوزيسع للمستهاكين عبر مسافات بعيدة، وإنما باستطاعتها تسوفير قسدرات عند مستوى الميجاوات (۱۰ وات) للوفاء بالاحتياجات المحلية، ومنافسة القسدرات المولدة

بوحدات الديزل. وتشمل هذه المعدات نوع تابخان Tapchan النرويجي الذى استعمل فى مناطق ذات نطاق مدى منخفض. وتدخل الأمواج إلى (التابخان) خلال مجرى مسلوب، حيث يجرى تركيزها بما يؤدى إلى زيادة ارتفاع قمتها. ويتدفق الماء - عند خروجه من النهاية العليا المجرى - إلى داخل خزان، ثم يعود إلى الماء - عند خروجه من النهاية العليا المجرى - إلى داخل خزان، ثم يعود إلى البحر بعد مروره على توربين. ويعمل جهاز تابخان نو قدرة ٣٥٠ كيلووات قرب (بيرجين) بالنرويج فى الوقت الحالى. وقد تؤخذ استراتيجيات أخرى فى الحسمبان، تربط الأخاديد العميقة - الطبيعية منها أو الصناعية - بعمود مياه متنبئب بتوربين آبار. ومحطات قوى الأمواج المقامة بقرب السواحل على أعماق من ١٠ إلى ٢٥٠ مترا، توفر إمكانات أكبر مما توفره الأجهزة الساحلية. وقدرة الموجة الوافدة أقوى عند الابتعاد عن الشاطئ، كما أن هذه المواقع تتعرض لمحاذير أقل مسن ناحيتى البيئة وهياكل البنية التحتية.

البحوث والتطوير:

تتأثر محطات القوى المقامة على الخط الساحلى بمحددات بيئية وأخسرى تمليها هياكل البنية التحتية. وعلى أية حال، إذا كان لطاقة الأمواج أن تسهم إسهاما ذا شأن، فلا بد وأن تأتى من أمواج المواقع البحرية أو بقرب الشواطئ، هذا وتدعم العديد من الدول الأبحاث في مجال طاقة الأمواج، وفيما يلي أمثلة لذلك:

- شينت الهند معدات لكسر حدة الأمواج تحتوى على جهاز عمود مياه
 متنبذب وتشمل توربين آبار ذا قدرة ١٥٠ كيلووات، بعيدا عن الــساحل
 فى مدراس، ومن المخطط أن تتخطى قدرته المركبة رقم الميجاوات.
- أقامت الصين جهازا على الساحل ذا عمود مياه متذبذب بقدرة ٣ كيلــو
 وات بأخدود صناعى وتوربين آبار بالقرب من جوانجخون على نهــر
 ببرل.

- انجزت الوابان بحوثا مكثفة شملت تجارب بالبحار على الأجهرة مسن نوعية أجهزة الإخماد الطافية والأجهرزة الطافية ذات عمود الميساه المتنبذب، والجهاز البندولي وجهاز عمود مياه متنبذب مقام على الشاطئ. وقد تم لختبار جهاز قدرة بالأمواج ذي عمود مياه متنبذب، وتوربين آبار بقدرة ٤٠ كيلووات في ميناء "ساكاتا" ببحر اليابان الشمالي.
- طورت السويد هيكلا عائما تم بالفعل اختباره يقوم بــإدارة مــضخة ذات خرطوم موصلة بمرساة معزولة. كما أنها تطور جهازا دوارا في اتجاه أفقى يستخدم في المياه الضعلة، في حين نقدر المملكــة المتحــدة مصادرها من طاقة الأمواج داخل البحــار والتــي يمكــن فنيــا استغلالها بمقدار ٦ جيجاوات، ولقد تم اختبار نموذج لجهاز شاطئ ذي عمود مياه متذبذب بقدرة اسمية ٧٥ كيلو وات ومردود طاقــة ســنوى يقدر بحوالى ٣٠٠ ميجاوات، ساعة، وذلك على الجزيرة بالإسـكتلندية إلسكتلندية (إسلاى ١٤١٤)، وهو يسهم في تزويد شبكة الجزيرة بالكهرباء.

الاقتصاديات:

تتكلف عمليات تصميم وتجميع وإقامة محطة قوى كبيرة بطاقة الأمواج بعيدا عن الشاطئ، بما يلزم لها من توصيلات كهربائية، عدة آلاف من ملايين الدولارات. وبالنظر إلى اعتبارات التعديل فى التصميم، يمكن تشييد مثل هذه المحطة للقوى على مراحل، كما يمكن البدء فى الحصول على الطاقة حتى قبل مصمغر لتمام، ويمكن إقامة محطات القوى القريبة من الشاطئ على مقياس مصغر فى مكان ما ثم نقطر إلى المكان المنشود حيث يتم تركيبها. لقد أنشئت محطات لطاقة الأمواج بطول الساحل مزودة بصناديق لكسر الأمواج فى المملكة المتصدى والنرويج واليابان والهند، ولم تعد تمثل أية صعوبة فنية. ويفيد تحليل اقتصادى

أجرى لأحد عشر جهازًا لاستغلال طاقة الأمواج بأن نكلفة إنتاج الكهربـــاء منهــــا (لعام ١٩٨٧) مقدرة بالسنت الأمريكي لكل كيلووات ساعة) تعبر عنها الصيغة:

سعر الكهسرباء = ۱۱۲٫۹ ÷ قسدرة الموجسة مرفوعسسة لسلاس ٢٠٠٠. (حيث قدرة الموجة مقدرة بالكبلووات لكل متر). ويقام الكثير من أجهزة اسستغلال قدرة الأمواج في وسط البحر لإنتاج كميات أكبر من الطاقة المفيدة. ويشار إلى أن توليد هسذه القوى بكميات ضخمة كفيل بخفض تكلفة إنتاج الوحدة منها بمقدار ١٥ %.

التأثيرات البيئية:

يمكن لطاقة الأمواج أن تحل - بصورة جزئية - محل الوقود الأحفورى، وتتبجة لهذا سينخفض انبعاث الغازات المؤدى للاحتباس الحرارى وتلوث الجوو. وقد تكون هناك بعض التأثيرات البيئية المحلية التى تتوقف على الموقع المنتقى، وقد تكون هناك بعض التأثيرات البيئية المحلية التى تتوقف على الموقع المنتقى، الأسماك والطيور البحرية وعجول البحر والحثائش البحرية. ولابد مسن أخذ التأثيرات المحتملة لنقاط منع الأسداد المقامة بالموقع في الحسبان، وربما تتأثر البيئة المماحلية بالمثل بمحطات قوى الأمواج التى ستغير مسن المناخ الموجى المحلى، وقد تمثل أجهزة محطات الأمواج مصادر خطر السفن، نظرا لقلة ارتفاع الجزء البارز منها فوق سطح الماء. وهذه الأجهزة ربما تكون غير منظورة نسمبيا حتى بالنسبة لأجهزة الرادار.

الباب الرابع عشر

الطاقة من الهيدروجين

مقدمة:

يُنظر إلى الهيدروجين في الأغلب على أنه وقود المستقبل. فاحتراقه نظيف لا ينجم عنه تلوث، كما أنه - كرفود - سهل النقل - وباستخدام الهيدروجين ستخنفي - بصورة عملية - كل مشاكل النلوث التي تصاحب استخدام أنواع الوقود الاحفوري حاليا، فبخار الماء هو المكون الرئيسي في نواتج الاحتراق. ويمكن فعليا إنتاج الوقود بفصل مكوني الماء، وناتج احتراقه هو ببساطة الماء، في حين يمكن الاحتفاظ بالأكاسيد النتروجينية - الناجمة كمنتج ثانوي - عند مستويات منخفضة. وكغاز، يسهل نقله عبر الأنابيب لمسافات طويلة وبتكلفة زهيدة. وعند نقاط الاستهلاك يسهل استخدامه كوقود في العديد من التطبيقات كآلات الاحتراق الداخلي وخلايا الوقود والأفران.

اكتشف الهيدروجين للمرة الأولى على يد الكيميائى البريطانى البريطانى البريطانى المنتخال ثم أعيد اكتشافه عام "هنرى كافنديش" باعتباره نوعا من الهواء القابل للاشتعال ثم أعيد اكتشافه عام ١٩٨٣ عن طريق الكيميائى الفرنسى "انتين لا فوازييه" باعتباره أحد مكونى الماء. وفي سنة ١٩٢٣ استحدث "مالدين" فكرة استخدام طاقة الرياح لإنتاج الكهرباء التي يمكن استعمالها في التحليل الكهربسى لقصل مكونى الماء الحصول على الهيدروجين. وفي عام ١٩٣٢ سجل إنين براءة اختراع فكرة استخدام الهيدروجين لتشغيل آلات الاحتراق الداخلى. كما تتبأ "سيكيرسسى" فى ١٩٣٨ باستخدام الهيدروجين عن طريق وكالة ناسا بالولابات المتحدة.

الهيدروجين كوقود بديل:

الهيدروجين - شأنه شأن الكهرباء - حامل ثانوى للطاقة، أى أننا فى حاجة لإنتاجه - إلى طاقة أولية (نووية أو شمسية أو مائية أو حتى أحفورية). وهناك ٥ مواضيع تحتل أهمية خاصة لدى إدخال الهيدروجين كمصدر للطاقة على نحو واسع:

- ١ الإنتاج.
- ٢ التخزين والنقل.
- ٣ تقنية استخدام الهيدروجين كمصدر للطاقة.
 - ٤ الأمن الصناعي.
 - ٥ الاقتصاديات والإدارة.

الإنتاج:

ينتج الهيدروجين بصفة عامة بإحدى الطرق الثلاث التالية:

- ١ التحليل الكهربائي للماء.
 - ٢ تحليل الماء بالحرارة.
- ٣ الطرق الحرارية الكيميائية.

فى الطريقة الأولى تستخدم الطاقة الكهربانية فى تحليل الماء وفى الطريقة الثانية تستعمل الطاقة الحرارية عند درجة حرارة عالية جدا (أعلم من ٢٠٠٠ درجة منوية) فى تحليل الماء إلى هيدروجين وأكسجين. أما الطريقة الثالثة فتعمد أكثر الطرق رواجا على المنظور البعيد. فهى تعتمد علمى سلملة معقدة مسن التفاعلات البينية بين الطاقة الأولية، والماء، وبعمض المواد الكيمائية لإنتاج

الهيدروجين في درجات حرارة تقل بكثير عن تلك اللازمة لتطال الماء بالحرارة. وتعتمد عملية التحليل الحيوى الضوئي Photobiolysis على مفعول عوامل مساعدة معينة الإنتاج الهيدروجين من الماء عن طريق مفعول ضوء الشمس في درجات الحرارة المعتادة السائدة. والهيدروجين المنتج بالتحليل الكهربي من مصادر طاقعة الرياح أو الشمس مباشرة والمستعمل في المركبات ذات خلايا الوقود لا بعطي انبعاثات خلال النقل، وهيدروجين التحليل الكهربائي بديل مستحب في مناطق مثل أوروبا، وجنوب وشرق آسيا وشمال إفريقيا وجنوب غرب الولايات المتحدة حيث المستقبل المحدود للوقود من المصادر الحيوية. ولا نتطلب مصادر الطاقعة مسن الرياح أو من الشمس حيزا كبيرا من الأرض مقارنة بالذي تتطلبه مصادر الوقود.

ولعل الانتقال إلى اقتصاد طاقة يمكن أن يلعب فيه الهيدروجين دورا أساسيا تحدث به طفرة لدى استخلاص الهيدروجين مسن المخلفات الحيويسة. وهدذا الهيدروجين المستخلص من النفايات الحيوية والذى يصل للمستخدمين فسى قطاع النقل يكلف - نمطيا - نصف تكاليف إنتاج الهيدروجين بالتحليل الكهربائي مسن مصادر الرياح أو الكهروضوئية... والسيارة ذات خلية وقود تعمل بالهيدروجين المستخلص من النفايات الحيوية من شأنها أن تتنافس مع سيارة تعمل بالجازولين كالة لحدّر إق داخلي.

والهيدروجين هو أكثر الغازات قابلية للاشتعال تصت درجة الصرارة والضغط الطبيعيين. ويمكن أن يخزن في هيئة غاز أو سائل أو مركب كيميائي. ويفضل التخزين الكيميائي للهيدروجين في الاستعمالات المعملية وما شاكلها. وليس تخزين الهيدروجين في صورته السائلة بالعملية الآمنة ولا الاقتصادية، على أنسه مفيد كأفضل وقو د غني الصواريخ.

ويتم تغزين الهيدروجين فى السيليكا المنصهرة، وهو وسط تخرين عسالى الحرارة. والتخزين تحت سطح الأرض للهيدروجين فى صورته الغازية بمقادير كبيرة جدا مطروح كبديل آمن ذى جدوى اقتصادية عالية.

النقل:

سيكون لنقل اليبدروجين في حافلات تحت ضغط عــال أهميتــه، وبــصفة خاصة لشبكات التوزيع المحدودة، إلا أن نصيب هذه الوسيلة من النقــل بتوقــع أن يتقلص مع اكتمال إقامة المنظومات المتطورة (بما فيها شبكات خطوط الأتابيــب). وستبدو أهمية نقل الهيدروجين السائل لدى التوزيع على مراكز الاستهلاك الضخم. ويمكن بالمثل نقله كما ينقل غاز الطهى، مع بعض التعديلات في خطوط الأنابيب.

الاستغلال:

لقد توطدت إمكانية استخدام الهيدروجين رأسا كوقود فى المركبات. ولقد أظهرت در اسات عديدة مدى أفضلية الهيدروجين السائل كوقود للطائرات الأبطا والأسرع من الصوت على السواء. والطائرات التي تطير بالهيدروجين قد اختبرت فعلا منذ ١٩٥٦، ويدرس حاليا تحويل طائرات الخطوط الجوية إلى نظام الدفع بالهيدروجين السائل. وفيما يتعلق باقتصاديات النقل الجوى، فالهيدروجين السائل يمثل بديلا مفضلا مقارنة بوقود الكيروسين التقليدي، حيث يابسى الأول متطلبات خفة الوزن.

إجراءات الأمان:

نظرا لقابليته للانتشار السريع وسهولة الاحتراق، يمثل الهيدروجين - من تاحية الأمان - مشكلة. ويلزم لمنظومات الوقود الهيدروجيني تجهيزات خاصة مثل مصائد اللهب، وحواجز الاشتعال العكسي (*) ومجسات استشعار التسرب.

 ^(*) حاجز الاشتمال العكسى Flash back arrestor : هو جهاز يستعمل بالـــذات فـــى لحـــام الأكـــسى –
 أسيتيلين لمنع اللهب من الانتشار و الإمماك بالجهاز (المترجم)

نواحى التقدم في وسائل تخزين الهيدروجين:

باعتباره حامل طاقة ثانويا مستحدثا، لابد الهيدروجين كى يغزو الأسواق من أن يحقق عددا من المنطلبات مثل:

- ا) لابد أن تكون مجالات استخداماته ذات أهمية كبرى فى ســوق الطاقـــة،
 وينبغى أن نتوفر فى استخدامه ما أمكن العناية اللازمة.
 - ب) يجب أن يتم نقله وتداوله بأقل تكلفة ممكنة مع توخى الأمان اللازم.
 - ج) ينبغى أن يجرى تخزينه بطريقة مجدية فنيا واقتصاديا.

وفيما يتعلق بأولى المتطلبات لانتشار الهيدروجين كوقدود في السعوق، فيتوجب عدم اعتباره منافسا للتطبيقات الكهربائية النمطية، وإنما يفصل اعتباره وقودا يغطى لحتياجات السوق المستقبلية، ويكون استعماله النمطى إحلاله محل الوقود الأحفورى الغازى والسائل المستعمل الآن على نطاق واسع، وعلى وجه الخصوص في أغراض التسخين ووسائل المواصلات. وفي هذه الحالات، حيث يمكن اعتبار الكهرباء بديلا هي الأخرى، تكون عناصر تكلفة النقل والتوزيسع والتخزين هي الفيصل الحاكم في اختبار البديل.

وفيما يخص المتطلبين الأخيرين، يمثل استعمال الهيدروجين ميرزة جليسة، فنقل الهيدروجين لمسافات طويلة وباعتماد ذات التقنية الحالية المستعملة مع الغاز الطبيعي يتوقع أن يكون أقل كلفة من خطوط نقل الكهرباء عاليسة الجهد، إلا أن سهوله تخزين الهيدروجين تبقى هي الميزة الأساسية التي تؤخذ فسى الحسمبان. وتخزين الكهرباء من وجهه النظر الفنية طبعًا هو لغة العصر، بيد أنها تعانى مسن انخفاض كثافة الطاقة وارتفاع التكاليف. ومن ثم فإن تخزين الكهرباء على المقياس الكبير غير ذي جدوى عمايًا. وعلى نقيض ذلك ينهض الدليل على أن كثافة الطاقة العالية، والتكاليف المنخفضة نسبيا في حالة نقل الهيدروجين وتخزين محوضان تكلفة إنتاج الهيدروجين المرتفعة. وارتفاع تكلفة إنتاج الهيدروجين واضح في حالة انباع طريقة الإنتاج الرئيسية مستقبلا وهي – اسميا – التحليل الكهربي، لاعتبارات التكلفة الرأسمالية ومدى كفاءة عملية التحليل الكهربي. ومن هنا، فليس هناك سوى رخص تكاليف النقل والتوزيع والتخزين ميزة تؤكد استعمال الهيدروجين على المقياس الكبير في المستقبل في منظومات الطاقة.

وفي حالة إنتاج الهيدروجين بالتحليل الكهربي ستتجلى مشكلات التلوث لدى موقع إنتاج الكهرباء، إلا إذا استعملت طاقة متجددة كهرومائية أو شمسية (المرجع كاربتيس ١٩٨٤ - ١٩٨٤). ولا يمكن الانتقال إلى هذه المنظومات للطاقة التي لا تستخدم الوقود الأحفوري لإنتاج الهيدروجين والكهرباء إلا بشكل تدريجي وعبر عدة عقود. وفي ذات الوقت، ستستخدم كميات هائلة من مصادر الطاقة الأحفورية، مثل النفط الخام والغاز الطبيعي بكثافة، مما سيجعل من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وما يصاحبها من ظاهرة الاحتباس الحراري، مشكلة جدية. على أية حال وكما بين بيشكا Peschka حديثًا (١٩٩٢) فإن عملية تكسير الميثان (تحلله بتــأثير عامل مساعد) والتي سلف أن اقترحها بولينزوستين Pohlenz and stine في ١٩٦٢، يمكن تطبيقها لإنتاج الهيدر وجين من المواد الخام الأحفورية المحتم استخدامها، دون انبعاث لثاني أكسيد الكربون: وإلى جانب الهيدروجين، لا ينتج سوى الكربون في صورته العنصرية، والذي يمكن ترسيبه كمخلفات، أو استخدامه بدلا من الفحم في العمليات الكيميائية. وهذا الإنتاج للهيدر وجين الخالي من ثاني أكسيد الكربون من شأنه أن ييسر الاستعمال الوسيط لوقود نظيف دونما حاجة إلى التبديل في هيكل الإمداد بالطاقة الأولية الحالي. وحتى في هذه الحالة فقابلية الهيدروجين للتخزين ذات أهمية كبرى من حيث جدو اها الاقتصادية.

وللتركيز على الجوانب الفنية والاقتصادية في تخزين الهيـــدروجين أهميتـــه العظمى. ويمكن العثور على معلومات أكثر تقـــصيلا فــــى مرجعــــى كــــاربيش

Carpetis)، وويليامسون وإديسكوتى (١٩٨٦)، واللذين يناقــشان كــذلك جوانب نقل الهيدروجين وتوزيعه، فى حين تتواجد معلومات خاصـــة عــن تقنيـــة الهيدروجين السائل فى مرجع بيشكا (١٩٩٢).

تصنيف منظومات وأجهزة تخزين الهيدروجين:

- ۱) منظومات تخزين ضخمة ومثبته: تقام منظومات التخزين هذه بصورة نمطية فى مواقع الإنتاج، إلى جانب نهايات خطوط المواسير وغيرها من وسائل النقل. وكشكل نمطى تشمل المنظومة إلى جانب الأجــزاء المكونة اللازمة للتخزين مثل الخزان، مكونا لمنظومة استهلاك القدرة، أى الآلات أو المصنع كالضاعطات، ومعدات الإسالة. وبالتبعية فريما تشمل التكاليف المناظرة، تكاليف رأسمالية ملموسة تعتمد علــى حجـم القدرة، ومفردات تكاليف توليد القدرة.
- ٢) منظومات تخزين صغيرة وثابتة: وغالبا ما تستعمل كمرحلـــة تخـــزين
 متوسطة، كالمواقع الصناعية على سبيل المثال. وهنا بطبيعـــة الحـــال
 ترتبط التكاليف بحجم التخزين.
- ٣) منظومات تخزين متحركة للنقل والتوزيع: وتـشمل هـذه المنظومات حاملات وقود رئيسية bulk carriers مثل فناطيس الهيدروجين الـسائل (LH₂) أو المنظومات الأصغر مثل مقطورات الهيـدروجين الـسائل والغازى. وتشمل عناصر التكاليف في هذه الحالة تكاليف اسـتثمارية يتوقف حجمها على السعة، إلى جانب تكاليف التشغيل.
- غ) مستودعات وقود متحركة: وهى عبارة عن خزانات ئــستعمل لتخــزين
 الهيدروجين المستخدم كوقود المركبات المتحركة على ظهــر المركبــة
 ذاتها. وفي هذه المركبات المتحركة بقوى الهيدروجين، ربمــا يــؤدى

وزن الصهريج اللازم فى بعض أساليب تخزين الوقود، إلـــى ارتقـــاع مفرط فى استهلاك الوقود. وتتوقف تكاليف التشغيل لكل وحدة مسافات بدرجة كبيرة ليس فقط على تكلفة طاقة الهيدروجين فى محطة الوقـــود، وإنما بالمثل على أسلوب التخزين على ظهــر المركبــة وعلـــى نـــوع المركبة ونطاق سرعاتها.

أساليب تخزين الهيدروجين:

تخزين الهيدروجين الغازى تحت ضغط:

يمكن أن يخزن الهيدروجين الغازى المضغوط فى أوعية ضغط فوق سطح الأرض أو فى نظم تخزين تحت سطحها (كالأقبية أو المستودعات الأرضية وما إلى ذلك).

تخزين الهيدروجين تحت سطح الأرض:

سبكون لمنظومات الإمداد بالهيدروجين في المستقبل إنشاءات تـ شابه تلـك المستعملة اليوم في نظم الإمداد بالغاز الطبيعي، حيث أثبت التخزين تحـت الأرض جدواه. فمن الممكن السيطرة على المشاكل النفية الخاصة فيما يتعلق بالهيدروجين النقي (المرجع: ليندبلوم – ١٩٨٥). وحتى الآن، هناك قبو للغـاز مـستعمل منـذ ١٩٧١ في مدينة " كبيل" لمدها بالغاز الملازم والذي يكون الهيدروجين حتى ٥٦% منه تحت ضغط يصل إلى ١٨٠ ضغطا جويا. وتصلح الخبرة المكتسبة من تخزين الفاز الطبيعي تحت الأرض – من حيث التكاليف – التطبيق في حالة الهيدروجين، إذ أن منظومات تخزين الهيدروجين التي لها نفس النوعية (التكوينات الجيولوجيـة الطبيعية وأقبية الملح التي يتم استخراجه منها كمحلول) وتحت نفس المقـدار مـن

نطاق ضعوط التشغيل، ستكون أعلى تكلفة من حالة تخزين الغاز الطبيعى بـــــثلاث مرات، وذلك بالنظر إلى النسبة بين القيمة الحرارية الحجمية لكلا الغازين، ويمكن أن تنسب تكلفة المستودع إلى وحدة الكتل من الهيدروجين المخزن، ويتراوح رقمها بين ٢، ١٠ دو لارات لكل كيلو جرام منه وذلك اعتمادا على نوعيـــة المــستودع، والظروف الجيولوجية ومستوى الأسعار ... إلخ. وتناظر القيمة العليا حالــة أقبيــة الماح التى يتم استخراجه منها كمحلول، أو الأقبيــة حبــث عمليــة الاســتخلاص الميكانيكي. ولتخزين الهيدروجين تحت سطح الأرض أهميته الخاصة لمنظومــات التخزين المقياس الكبير.

منظومات تخزين الغاز المضغوط فوق سطح الأرض:

تستخدم هذه المنظومات اليوم في تغزين الغاز عبر نطاق عريض من الأحجام والضغط، فهناك أسطوانات الغاز ذات الضغط الددارج القياسي (٥٠١) م ٢٠ ضغط جوى) وهناك الحاويات الكروية ذات الضغط المستخفض (بحجم تخطى السنخط ويا). وهذه النطاقات يتخطى السنخط في حالة الهيدروجين. وتكاليف حاويات الغاز المضغوط موثقة جيدا نظرا لانتشار استعمالها. والرقم المرجعي الذي يحسن استخدامه هو ٥٥-٩٠ دولار أمريكي / م ٣ تحت الضغط الجوى في حالة الحاويات الصغيرة، والحاويات الثائبة المثبتة مكانها بصورة كاملة أعلى تكلفة في الأساس (هناك قانون أسي الثاليف مع زيادة حجم الوعاء باس م ٥٠، يودي استعماله النفس التكاليف بالنسبة للحاويات الضخمة ذات السنماك م عجماً) وعموما تشراوح التكاليف النوعية (لكل وحدة كتلة من الغاز) نمطيا بين ١٠٠٠، ١٠٠٠ دولار أمريكي لكل كيلو جرام من الهيدروجين، أو تصل إلى الصغف لدى مقارنتها بمنظومات تخزين الأحجام الكبيرة منه تحت الأرض. وعلى ذلك لا يكون تضرين خاز الهيدروجين تحت ضغط مجديا إلا مع منظومات التخزين المتحركة المعدة

للنقل والتوزيع، أو مع التطبيقات التي تحتاج وحدات ثابتـة صــغيرة. وتخــزين الأحجام الكبيرة من الغاز المصنغوط فوق الأرض (حينما لا يتاح التخــزين تحــت الأرض مثلا) غير مفضل اقتصاديا إلا في حالة التخزين لفترات زمنية قصيرة، أي مع عدد كبير من عمليات الملء كل عام. وختاما فحاويات الغاز المضغوط غيـر ملائمة كخرانات وقود لسيارات الركوب بالنظر أساسا لوزنها وحجمها الكبيرين.

تخزين الهيدروجين السائل:

تتبع أحدث الصيحات فى إنتاج الهيدروجين السائل ونقله (بحرا أو بالـسكك الحديدية أو على الطرق السريعة) وتخزينه. ولتخزين الهيدروجين السائل أهميتـه الخاصة، إذ أنه يمثل حلا طيبا من الناحيتين التقنية والاقتصادية سـواء للتخــزين الموسمى للأحجام الضخمة أو لصهاريج التخزين لسيارات الركوب.

وتتوافر حاويات تغزين الهيدروجين السائل من كافة الأحجام من ١٠٠ لتر وحتى ٥٠٠٠ م ٣ (المرجع: إديسكوتى وويليا مسون - ١٩٧٩). والأخيرة عبارة عبارة ايناء ديوار (٩) ذى جدار مزدوج عازل للحرارة. والمادة العازلة غالبا ما تكون البير لايت وأحيانا مما يطلق عليه المادة العسازلة الفائقة superinsulation (للأحجام الصغيرة وكذلك للحاويات الضخمة جدا)، وتوضع فى الغراغ الواقع بسين الجدارين الداخلى والخارجي. ويقل الفاقد بالبخر نتيجة فسيض الحرارة المتبقى بصورة كبيرة جدا بازدياد حجم الوعاء، ويتراوح ما بين ٢، ٣% فى اليوم للأوعية الصغيرة، ١٠، ١٠ الله المنافسة للحاويات كبيرة الحجم. والقيمة الأخيرة تعنى أن الفاقسد نتيجة العليان لا يمثل مشكلة بالنسبة للحاويات الضخمة. وفى حالمة خزانسات سسيارات

^(*)إناء ديوار : وعاء يستخدم لحفظ الغازات المسيلة له جدار مزدوج وفراغ بين الجدارين ويطلمي وجـــه الجدار المواجه للفراغ بالفضة . (المترجم)

الركوب لابد من النظر بعين الاعتبار، إلى أنها تعمل تحت قدر معين من الصغط الزائد. وعلى ذلك فانبعاث الهيدروجين نتيجة غليانه لا يبدأ إلا بعد بضعة أيام مسن عدم الاستعمال، في حين أنه مع بدء سير السيارة، يسحب الهيدروجين أو لا مسن الهيدروجين الغازى بالصهريج. وتقلل هذه الحقيقة من فواقد البخسر. وتوضيح البيانات فيما يختص بتكاليف حاويات الهيدروجين السائل أن هناك تتاقيصا في التكلفة النوعية (أي بالدولار لكل م ٣) على نحسب نمطى مع ازدياد سعة الوعاء (بعسسلاقة دالة مرفوعة للأس (٣-٣.). ويعنى ذلك تكلفة نوعية في حدود ٣٠ دولارا أمريكيا لكل كيلو جرام من الهيدروجين للمستوعات الضخمة الثابتة وحتسى اكثر من ٥٠٠ دولار / كج من الهيدروجين للحاويات الأصغر في نطاق الإنتساج المعتدل، وفي جميع الأحوال تحتاج مستودعات الهيدروجين السائل الضخمة — عند التخذين فوق سطح الأرض — أقل تكلفة استثمارية.

التخزين في الهيدريد (*) المعدني:

لقد أجرى مقدار كبير من البحوث لأجل تطوير معدات تخزين الهيدروجين الني تعمل في نطاق الضغوط المعتدلة والتي تتخطى سعاتها ما يمكن الهيدروجين الني تعمل في نطاق الضغوط المعتدلة والتي تتخطى سعاتها ما يمكن الوصول إليه بالتغزين البسيط للغاز المصغوط (المرجع: سودا – ١٩٨٧). وتتلخص الفكرة في ملء وعاء ضغط بمادة مثل سبيكة معدنية مكونة المهيدريد، بحيث يمكن تحت ظروف اتزان معينة من درجة الحرارة والضغط وغير ذلك، تغزين كميات كبيرة من الهيدروجين. وفي خلال تكون الهيدريد المعدني تنقصم جزيئات الهيدروجين وتحتبس ذرات الهيدروجين في تشبيكة ذرية من المعدان الماسبة أو السبائك المعدنية. وللحصول على الظروف التعادلية ما بسين المبرزات والعيوب، يتعين أن تكون كثافة التغزين في الهيدريد المعدني من الكبر بحيث

^(*) الميدرود hydride : هو مركب من الميدروجين مع عنصر أو مجموعة أكثر قاعدية أو ذات شــحنات كهربية مرجبة (المنترجم)

تعوض السلبيات الناتجة عن وجود المادة الإضافية (السبيكة المعدنية) التي ستشغل حيزا من سعة التخزين، وعن الوزن والتكلفة الإضافيين.

ولم تثبت صلاحية سوى القليل من هيدريدات المعادن لتخزين الهيدروجين عمليا من بين المواد العديدة التي أجريت عليها الاختبارات، وهمي (مانيك يد٤ M_eNiH₄)، (ح تى روك روك (FeT_{ix})، تى زوك مىن يىد س «Trac.Mah» وبنبغي أن تكون منظومات التخزين من هيدريدات المعادن قادرة على منافسة منظومات التخزين التقليدية للغاز المضغوط. ومن هنا ينبغي للمرء أن يتوقع ميزات للتخزين في هيدريدات المعادن في واحدة على الأقل من النواحي التالية: السعة التخزينية النوعية من حيث الحجم، السعة التخزينية النوعية من حيث الكتلة، والاستثمار النوعي وتكاليف التشغيل. والمطلب الأول تحققه كل الهيدريدات المعدنية مقارنة بوسائل النخزين التقليدية للغاز المضغوط، إذ أن كثافة التخرين الفعالة فيما يخص الحجم لذرات الهيدروجين المقيدة داخل تشبيكة المعدن يمكن مقار نتها بكثافة الهيدر وجين السائل. أما المطلب الثاني فإنه يتحقق - فقط - بـشكل هامشي: فالسعة التخزينية بدلالة الكتلة (متضمنه وزن حاوية الضغط) تتراوح ما بين نحو ١٠٠٢٤ كج من الهيدروجين في الكيلو جـرام لهيدريـدات الماغنـسيوم والنيكــل في الدرجات العالية (تصل درجة حرارة إزالة الهدردة مــا بــين ٢٥٠، ٣٥٠ م)، إلى ١٠,٠١٤ كج من الهيدروجين في الكيلو جرام لهيدريدات الدرجات المنخفضة مثل هيدريدات الحديد والتيتانيوم (تصل درجة إزالة الهدردة إلى ٤٠ -۷۰ م).

وللمقارنة، فإن حاويات الغاز المضغوط المعتادة بمكنها أن تخزن ما بين ٩٠,٠٠٩ إلى ٩٠,٠٠٩ عج من الهيدروجين لكل كيلو جرام من الوزن المحتوى، وختاما فلا يتيسر تحقيق المطلب الثالث بسبب تكاليف سبائك المعدن المهدردة، إذ أنها تكلف - نمطيا - من ٢٥ دولاراً أمريكياً لكل كيلو جرام من المادة في صورتها الجاهزة للاستعمال، وهو ما يعني ١٧٠٠ دولار أمريكي على الأقل لكيل كيلو جرام من الهيدروجين لهيدريدات الدرجات المنخفضة، علاوة على تكاليف إضافية للمبادل الحرارى وحاوية الضغط وغيرهما. ومن الأهمية بمكان ملحظة ألا نتوقع الخفاضا ملموسا بتغير حجم معدة التخزين، لأن الحاوية تمثلى بسمبيكة المحذرنة.

وتبعا لذلك فإن الميزة الواضحة الوحيدة في التخزين بهيدريدات المعادن هي صغر حجم وسيلة التخزين. وهذه المسألة، إلى جانب مسائل متعلقـة بالأمــان - تجعل الاستعمال المستقبلي لمنظومات هيدريدات المعدن مقصورا - فيما ييــدو على تطبيقات محددة من تخزين الهيدروجين، حين يكون الغاز المضغوط المعتــاد إما أعلى كلفة أو حين لا يسمح الحيز المتاح بتطبيقه. وقد تقع هــذه الحالــة مــع التخزين الثابت غير المتحرك في أحجام صــغيرة، أو فــي منظومــات التخــزين المتحركة. وخزانات التخزين من الهيدريدات للمركبات التي تعمـل بالهيــدروجين مدمجة بشكل خاص، ومن الممكن استعمال الحرارة الخارجة مــن المحــرك فــي عملية اللاهدردة العالية على إطلاقه. ولهذا السبب طرح استخدام صـهاريج ثنائية بها أقسام منفصلة لدرجات الحرارة العالية والمتنقضة وتم اختبارها بالفعـل، وإن بها أقسام منفصلة لدرجات الحرارة العالية والمتقضفة وتم اختبارها بالفعـل، وإن كانت الغلية في معظم الحالات لمـهاريج الحديــد والتيتــانيوم البـسيطة. وتكمــن الصعوبة الرئيسية في الاستخدام بمركبات الركوب في وزن الصهريج بما بحملــه من هيدريد معنفي تقبل يؤدي إلى استهلاك أعلى في الوقود. والزيادة المناظرة في من هيدريد معنفي تقبل يؤدي إلى استهلاك أعلى في الوقود. والزيادة المناظرة في

تكلفة التشغيل من الخطورة بحيث يرجح أن يقتصر استعمال الصهاريج سن هيريدات المعادن على رحلات المسافات القصيرة (١٥٠ – ١٨٠ كيلو متسرا). ويتشابه ذلك مع حالة المركبات الكهربية التي يقتصر استعمالها على نفس النطاق بسبب ثقل البطارية أساسا.

تكاليف تخزين الهيدروجين:

رغم سهولة التنبو بتكاليف تخزين الهيدروجين، فإن هناك عددا من النقاط الخاصة بكل وسيلة تخزين، يتعين أخذها في الاعتبار لتوضيح مرابا وعروب الخاصة بكل وسيلة تخزين، يتعين أخذها في الاعتبار لتوضيح مرابا وعروب الطرق الممكنة المختلفة لذلك. وبصفة عامة فإن الهيدروجين المودع للتخزين يكون في صورة إما غازية أو سائلة، اعتمادا على أساوب التضريف، وتمثل كلفية الهيدروجين عند هذه النقطة (أي لدى تغريغه في المستودع)، إلى جانب التكلفة المرتبطة بالسعة التخزينية، عنصرى التكلفة الرئيسيين اللذين يمكناننا من تقدير التكاليف لموازنتها بتكاليف الأساليب الأخرى. على أية حال – وفي كثير من التطبيقات المهمة وفقا لنوع التخزين إما أن يعالج الهيدروجين قبل تخزينه، أو تعتمد على الطريقة المتبعة في تخزين الهيدروجين:

ا) فى حالة منظومات التخزين الصخمة غير المتحركة، وعند نهايـة خـط إنتاج النصيب الأكبر من الهيدروجين، أو نهاية خط مواسـير طويـل، ينبغى معالجة الغاز ذى الضغط المنخفض قبل تخزينه، أى كبسه حتـى مستويات عالية من الانضغاط أو تسبيله فى المكان فى حالـة تخـزين الهيدروجين سائلا. وتتوقف تكاليف عملية المعالجة هذه علـى القـدرة اللازمة للكبس، وتدخل ضمن عناصر التكاليف الرأسـمالية وتكـاليف التشغيل لعملية التخزين.

- Y) فى حالة منظومات التخزين المتحركة لأغراض النقل والتوزيع، لابد أن تنقل وحدة التخزين ذاتها إلى موضع الاستهلاك. ولحفس وزن حاوية التخزين تعتمد تكاليف التشغيل على النسبة الوزنية للهيدروجين، والتى قد تختلف كثيرا من طريقة تخزين لأخرى. وعلى ذلك، فبالإضافة إلى التكلفة النوعية للحاوية، تمثل سعة التخزين بدلالة الحوزن عاملا لمه أهميته فى مقارنة أساليب التخزين المتنوعة لهذا النوع من الاستهلاك.
- ٣) ويتشابه ذلك مع حالة مستودعات الوقود الخاصة بالمركبات. وعلى أيسة حال فهناك فرقان: الأول هو أن خزان الوقود، ذو سعة صغيرة نسسبا، إذ أن الهيدروجين بنقل باعتباره وقودا (لا سلعة تجارية)، وبالتسالى لا تكون لتكاليف الحاوية النوعية نفس الأهمية. وعلى الصعيد الآخر، يمثل وزن خزان الهيدروجين إضافة إلى وزن السيارة، فيرفع من الاستهلاك النوعى للوقود. وتتوقف الجدوى الاقتصادية لكل أسلوب مسن أسساليب تخزين الهيدروجين في هذه الحالة، أيس فقط على سعة التخزين معبرا عنها بالوزن، بل وأيضا على نطاق المسافات المختار للسيارة (المسافة بالميل التي تقطعها لكل امتلاء كامل من خزانها).

لكل هذه المؤشرات الخاصة سيتم تحليل هذه الحالات بتقصيل أوسع، وفسى المناقشة التالية لابد من معرفة البيانات النوعية، الاستثمارات النوعية لكل وحدة قوى محركة، استهلاك الطاقة النوعي... البخ.)

جدول (١-١٤) القيم النمطية لتقييم تكلفة التخزين ومقارنة بين بدائل تخزين الهيدروجين المختلفة

التكلفة النوعية للطاقة (ط) دولار/ كجم من الهيدروجين	التكاليف النوعية منسوية لمقدار القدرة المحركة (ق) دولار /كجم من الهيدروجين	تكلفة المستودع النوعية (ع) دولار/كجم من الهيدروجين	الطريقة	
			أ - منظومات التخزين	
		i '	الضخمة:	
			(تشمل التكلفة الإقامة والمعدات	
			المساعدة)	
حوالی ۰٫۰۷	حوالی ۲۵۰۰	حوالی ۱۰	- التخزين تحت سطح الأرض	
		, ·	- تخزين فوق الأرض كغاز	
حوالي ۰٫۰۷	حوالی ۲۵۰۰	۲۰۰۰ – ۱۰۰۰	مضغوط	
حوالي ۰٫۰۷	حوالي ٢٥٠٠	70 7	- التخزين في هيدريدات معدنية	
حوالی ۱٫٤۰	حوالي ٣٠٠٠٠	۲٥.	– تخزين الهيدروجين المسال	

تابع جدول (۱۴–۱)

بيانات أخرى ذات دلالة عن تكاليف المنظومة (مقادير نسبية)			تكلفة المستودع		
سعة التخزين لكل وحدة من حجم المتسودع	سعة التخزين لكل وحدة من وزن المستودع	تكلفة الوحدة من الهيدروجين لدى مدخل وحدة التخزين	لتلقة المستودع النوعية دولار/ كجم من الهيدروجين	الطريقة	
1				ب – منظومات التخزين	
				الصغيرة:	
	i '			بافتراض إنتاج متسلسل	
1				ذى حجم متوسط (تشمل	
]				التكلفة المعدات المساعدة)	
١	١	١	171	- أسطو انات الغاز	
ł				- التخزين في هيدريدات	
				معننية	
				(وحدات ثابتة بما في ذلك	
٤ <	حوالي ١,٤	حوالی ۱	71	تكلفة المبادل الحراري)	
İ				-خزان من هيدريدات	
		. :		معننية للمركبات (خزان	
حوالی کا	حوالي۲	حوالی ۱	1917	شائی مزدوج)	
حوالي ک	1 ٤ <	۲ - ۱,٤	171	ا۔ ہیںروجین سائل	

منظومة تخزين الهيدروجين الضخمة غير المتحركة:

مثل كل منظومة طاقة تمثل نسبة الاستغلال الزمنى (مقدرة بعدد الـساعات في السنة) عاملا ذا صلة وثيقة بتقدير التكلفة. وفي منظومـــات التخــزين يقــاس الاستغلال (غ = $\frac{3}{3}$) بزمن الاستعمال الفعلي من ناحية التقريـــغ بالمنظومـــة. وبالإضافة لذلك فمن الضروري في منظومات التخزين من إدخال عامل ثان للربط ما بين سعة تخزين الطاقة وعامل قياس الاســتغلال الــسابق تعريفــه (المرجــع: كاربيئيس ــ ١٩٨٥).

ويعبر عن هذا المعامل الثانى بالنسبة <u>عَ</u>فَ مديث تَسْمِير ع ع إلى السبعة التخزينية للمستودع (بالكيلو جرام مسن الهيدروجين مثلا)، وتـشير ع س إلى الإنتاج السنوى (كيلو جـرام هيدروجين فى السنة) والمقدار ز المـساوى غ. عمل وعث يمثل وقت تفريغ المستودع بكامله (عند معـدلات التفريـغ المعتـادة). ع م ع س وعلى ذلك فيمكن استعمال النسبة

وعلى ذلك تأخذ معادلة تكلفة التخزين للمنظومة ككل الصورة:

$$b = c \left[\frac{\ddot{b}}{\dot{z}} + \frac{\dot{\zeta}}{\dot{z}} \right] + \pi$$

حيث ك هى تكلفة التخزين لكل وحدة من الهيدروجين المخزن (دولار لكل كيلو جرام من الهيدروجين، ق هى التكلفة الرأسمالية النوعية المتعلقة بعنصر للقدرة (دولار لكل كيلو جرام من الهيدروجين في الساعة)، بينما تشير ر إلى التكاليف الرأسمالية النوعية للمستودع (دولار لكل كيلو جرام من الهيدروجين)، ج إلى التكلفة النوعية لعملية المعالجة (دولار لكل كيلو جرام من الهيدروجين)، أما د فترمز إلى الدفعة السنوية، والمقدرة ب ١٥%. وتستخلص بعض النتائج مسن

تكاليف التخزين بالفحص البسيط للقيم الواردة بالجدول (١-١٤). فعلى سبيل المثال بمقدورنا أن نستنتج أن التخزين تحت الأرض هو الأقل تكلفة على الإطلاق بين كل طرق تخزين الهيدروجين على المستوى الضخم. على أية حال، تبرز أهمية نقطة التعادل في ضوء العوامل الداخلة في دالة التكلفة. فمثلا يسود السرأي عامسة يأن تكلفة تخزين الهيدر وجين السائل تمنع استعمال أسلوبه في تطبيقات التخرين المعتادة. وليس ذلك بالصحيح وخاصة في حالة التخــزين علـــي نطـــاق ضـــخم. وباستخدام أرقام جدول (١-١٤) للمقارنة بطرق التخزين فوق الأرض الأخرى، يتبين انخفاض نكاليف تخزين الهيدروجين السائل إذا كانــت ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ كُلُّو لَا لَكُوا لَهُ اللَّهُ الْمُ من ٠,٠٣ ولدى التخزين لمدد طويلة تؤثر سعة التخزين ع ن تأثيرا ذا بال على دورة رأس المال السنوية ع ر. ومن ثم فالنسبة عامة ما تزيد عن ٠٠٠٣ (فــى الحالة الحدية، عند التخزين الموسمي ومع دورة شحن وتفريغ واحدة في العام تساوى النسبة عني الواحد الصحيح). وعلى الجانب الآخر ومع مدد تخرين بالغة القصر (دورات تخزين يومية على سبيل المثال) تصل النسبــة عن إلى 1 مناويغدو تغزين الهيدروجين السائل باهظ التكاليف، وعلى ذلك يصبح تخزين الغاز مضغوطا فوق سطح الأرض البديل المحبذ من وجهة النظر الاقتصادية في هذه الحالة (إذا لم تتوفر المستودعات تحت الأرض). وهذا الموقف بطبيعة الحال مترتب على حقيقة أن تكلفة المستودع النوعية في حالة تخزين الهيدروجين سائلا، (وهي عنصر التكلفة الاستثمارية المرتبط بسعة التخزين)، منخفضة نسبيا، إلا أن المصاريف المرتبطة بمقدار القدرة المحركة عالية. ومن ثم فلا يوصى ببديل تخزين الهيدروجين السمائل فسى حالسة دورات التخزين القصيرة، حيث سعة التخزين اللازمة صغيرة (مع نسب منخفضة من $\frac{3}{2}$.، أى عدد كبير من دورات الشحن والتفريغ).

منظومة تخزين الهيدروجين غير المتحركة (على المقياس الصغير):

يخزن الهيدروجين عادة فى هذه الحالة دون معالجة، لـذا فـإن تكـاليف التخزين تتوقف بصفة أساسية على الاستثمارات فى المستودع وتكلفة الهيـدروجين عند المدخل فقط (انظر جدول رقم ١٤ – ١). ويتوقع أن تكون تكلفة التوريد لـدى موقع الشحن للهيدروجين السائل أعلى بمقدار ١,٤ مرة مقارنة بتكلفة الهيـدروجين العائل.

وتبعًا لذلك يتميز تخزين الهيدروجين السائل مع المقادير السصغيرة (فسى المحطات الصناعية مثلا) فقط إذا كان المتوقع أن يستعمل الهيدروجين فيما بعد في صورته السائلة، أو إذا كانت تكلفة النقل العالية للهيدروجين الغازى إلسى المحطة ستعوض تكاليف الإسالة.

منظومة التخزين المتحركة لأغراض النقل والتوزيع:

تمت تجرية نقل الهيدروجين السائل بالمراكب إلى حد ما بالولايات المتحدة، ويمكن تدبر نقله بحرا باستخدام سفن نقل السوائل كما في حالــة الغــاز الطبيعــى المسال، ورغم أن تكاليف نقل الهيدروجين المسال قد تزيد عن تكلفة نقــل الغــاز الطبيعى السائل بالسفن بمقدار ٣٠٥ إلى ٤ أضعاف (بسبب محقوى الطاقة الحجمى، والحاجة إلى عزل أكثر المستودع وغير ذلك) فإنه ســيكون وســيلة ذات جــدوى اقتصادية عند النقل بالبحر لمسافات طويلة، وسيصبح أكثر فاعلية بصفة خاصة إذا ما اقترن بتخزين الهيدروجين السائل عند نقطة الاستهلاك (النهاية).

وفيما يختص بالنقل بالسكك الحديدية، وعلى الطرق البريسة فيسميع حاليسا استعمال أسطوانات الغاز المضغوط، وإن عابه عدم جدواه من الناحية الاقتصادية، فليس بوسع شاحنة سعتها ٢٥ طنًا (مثلا) أن تنقل أكثر من ٢٧٠ كيلو جرامًا مسن الهيدروجين، والتكلفة المناظرة لنقل الهيدروجين السائل بالسكك الحديدية أو على

الطرق أقل بكثير (ويزداد الغرق مع المسافات الطويلة) رغم التكلفة الأعلى للمحبات نقل الهيدروجين السائل، ويرجع ذلك إلى كثافة النقل الأعلى نتيجة ارتفاع السعة النوعية (منسوبة للوزن بالنسبة لمستودعات الهيدروجين السسائل) (انظر الجدول رقم ١٤ - ١)، وفي بعض الحالات يمكن أن يعوض ارتفاع كثافة النقل المحدول الغازى في الولايات حتى تكاليف الإسالة، والتسليمات لكبار مستهلكي الهيدروجين الغازى في الولايات المتحدة وكندا غالبًا ما تتم بمركبات بأوعية هيدروجين سائل، يضنخ عند الموقع إلى مستويات أعلى من الضغط، ثم يبخر ويغذى داخل الموقع المستهلك في صدورة غاز ذى ضغط عال، وترتكز اقتصاديات هذا الأسلوب على حقيقة أن مقطورة مفردة بخزان يمكنها تسليم نفس الكمية من الهيدروجين الغازى التي تحملها صفطيًا - ١٥ إلى ٢٠ شاحنة من الأسطوانات المضغوطة.

مستودعات الوقود المتحركة:

لا يرجح مستقبلاً تشغيل المركبات بالهيدروجين إلا مسن خالا بديلين التخزين هما منظومات التخزين بهيدريدات المعادن أو خزانات الهيدروجين السائل، ومنظومات تخزين الغاز تحت ضغط عال ذات التقنية المتقدمة تقف على قدم المساواة - من حيث الوزن - مع خزانات هيدريدات المعادن، وإن كانت تحتاج حيزاً أكبر (انظر بجدول ١٤ - ١ السمعات التخزينية منسوبة للوزن والحجم)، كما أن مشاكل الأمان بالنسبة للمركبات أكثر خطورة.

وقد تأكدت صلاحية كل من هيدريدات المعادن، والهيدروجين المسال عمليا في المركبات (المرجع: ببشكا ١٩٨٧، ديلوتشي ١٩٨٩) وتبدو خز انات هيدريدات المعادن للوهلة الأولى البديل المفضل، حيث أنها تشدن بهيدروجين غازى (تكاليف وقود أقل في محطة الملء) ولا تعانى من الفواقد عن طريق الغلبان التي تعانى منها خزانات الهيدروجين السائل عند عدم الاستعمال لفترات مديدة، وعلى أية حال فهناك العديد من الجوانب الأخرى مما ينبغي أخذه في الحسبان، وأهمها تــأثير

الوزن الهاتل للخزان على أداء المركبة وعلى تكاليف التشغيل، وبالنسبة لهيدريدات المعادن لا تتجاوز سعة التخزين الفعالة (شاملة وزن حاوية التخزين تحت ضخط ٥٠ جوى) مقدار ٢٠٠٨، كجم من وقود الهيدروجين لكل كيلو جسرام مسن وزن الخزان الكلى، حتى مع الخزانات المشتركة، ويتضح عيب هذا الاحتياج لخران هاتل الوزن عند تقدير كفاءة الطاقة الشاملة للمركبة، وهو ما يكافئ تكلفة وقود التشغيل، وتبين المراجع (كاربيتس ١٩٨٢، ١٩٨٨) أن كفاءة الطاقة لمركبة ما تقدر بالصيغة:

$$\xi = \xi_0 \xi_1 \xi_2 \left(1 - \frac{0}{0} + \frac{$$

حيث ع هي النسبة بين الشغل المستفاد خلال دورة قيادة قياسية وكمية الطاقة الأولية المستخدمة في إنتاج الوقود المستهاك في إكمال هذه الدورة، على هي كفاءة الطاقة الكلية لإنتاج الوقود، والنقل والتوزيع وعملية التزويد بالوقود، على مزر إلى الكفاءة الميكانيكية الفعلية لمنظومة قيادة المركبة (من المحرك وحتى الإطارات)، و عن هي النسبة بين الحمل ووزن المركبة الكليى، ن، هي الطاقة الميكانيكية النوعية اللازمة لدورة القيادة القياسية (بالكيلو وات ساعة لكل كجم. كيلو متر)، ر هو نطاق حركة المركبة ابتداء من نمام امتلاء الخزان (بالكيلو متر)، ن من نما المتلاء الخزان (بالكيلو متر)، ي مثل الكتلة المرتبطة بمحتوى الطاقة النوعي في الوقود (كيلو وات ساعة لكل كيلو جرام من وزن الخزان).

وحيث إن القيمة الحرارية الدنيا للهيدروجين تبلغ حوالى ٣٣,٣ كيلـو وات ساعة لكل كيلو جرام منه فإن قيمة ن و ٥٠٠ كيلو وات / كجم في حالة التخـزين في هيدريدات (حيث هناك ١٠٠٠ كيلو جرام من الهيدروجين لكل كيلـو جرام) وفي حالة الهيدروجين السائل تزيد القيمة المناظرة لأكثـر مـن سـبعة أضـعاف ونصف ضعف.

ومن الواضح أن أقصى كفاءة شاملة للمركبة – وطبقا للتعريف أعلاه تعنى الحد الأدنى من استهلاك الوقود وبالتبعية الحد الأدنى من نفقات التـشغيل، إذا مـــا قارنا الوقود المنتج من نفس مصدر الطاقة الأولى.

وتتبع من العلاقة المذكورة سابقاً نتيجة طريفة بخصوص كفاءة المركبة، وهي أنه باستعمال خزانات طاقة ذات كتلة نوعية أقل، لا تمثل المعمافة التي تقطعها المركبة عاملا مستقلا في التصميم، حيث إن الكفاءة تتتاقص بسرعة مع ازدياد هذه المسافة، والحد النظرى حيث تقارب الكفاءة الصغر (أو تقارب التكلفة النوعية اللانهاية) ووفقا للعلاقة المذكورة أنفا هو روان والراح خرن م

وتصل قيمة ن إلأغلب دورات القيادة المعيارية إلى زهاء ١٠ x 1,٤ .

ولمركبة تسير بالهيدروجين قيمة نه لها - 0.0 (كيلو وات ساعة من طاقة الوقود لكل كيلو جرام من وزن الخزان)، وآلة احتراق داخلى لهــا كفــاءة ${\bf 3}_{\rm q}$ = 0.00 المركبة بالكهربــاء ذات تقنيــة متقدمة في تخزين البطارية تكون القيم المناظرة هي ن 0.00 عين من هذه القيم بطبيعة الحال تمثل الحد الأقصى النظــرى، أهــا فــى التصميمات العملية بوزن خزان واقتصاديات وقود مقبولين، فقد تأكد أن قيمة المدى ر تبلغ 0.00

وهناك حقيقة أخرى لها طرافتها، وهى أنه عندما نقارن تضرين الهيدريد المعدنى والهيدروجين للسائل فى المركبات التى تعمل بالهيدروجين نجد أن اعتماد الكفاءة على العناصر سالفة الذكر تؤدى إلى ظروف تعادلية واضحة وقاطعة، وسنفترض لهذه المقارنة نفس قيمة ن م (نفس دورة القيادة المعيارية) كما سبق، كم المركبات الاعتيادية ذات آلات الاحتراق الداخلى، وعلاوة على ذلك سنفترض نفس

المعامل غ_ن لكلا المركبتين موضوع المقارنة. ستعتمد الظروف التعادليـــة علـــى المقادير غ_و، ن و، ر.

ففى حالة التخزين كسائل تكون ك و أقل من نظيرتها فسى حالسة الهيدريد المعدنى بمعامل قدره 1,٤٥ بسبب تكافة الإسالة والفاقد فى أثنساء النقسل، وعلسى الجانب الآخر يكون محتوى الطاقة النوعى منسوبًا للوزن ن و فسى حالسة تخسزين الهيدروجين المسال، أكبر من نظيره فى حالة الهيدريد المعدنى حيث ن = 0,0 بمقدار سبع مرات ونصف، وبإدخال هذه العلاقات فى معادلة كفاءة الطاقة للمركبة نجد أن:

غ فى حالة الهيدروجين المسال أعلى من غ فى حالة الهيدريد المعدنى إذا كانت ربتريد على المقدار ٢٢٠ كيلو متر، ويعنى هذا ببساطة أنه إذا كان اختيار سعة خزان الوقود يتم لمسافة تزيد عن ٢٢٠ كيلو متراً، فإن الإنفاق الكلى على بند الطاقة (وتكاليف التشغيل بالنسبة للوقود) ستكون أقل فى حالة الهيدروجين المسسال (رغم نفقات الإسالة وتكلفة الوقود العالية لدى محطة التموين به).

الباب الخامس عشر

محطات القوى الكهرومائية متناهية الصغر

مقدمة توليد القدرة:

مع قدم تقنية توليد القدرة هيدروليكيا فإنها ستبرز كمصدر استراتيجي لإنتاج الكهرباء في العقود المستقبلية، وبصفة خاصة في الدول النامية، حيث يتو اجد أغلب مخزون العالم من هذه الإمكانات غير المستغلة. وعلى الرغم من ضخامة المخزون العالمي من القدرة الهيدروليكية، فإن العديد من العوامل تحد من إمكان استعلالها. ومع ذلك يكتنف الكثير من عدم التيقن التقديرات الراهنة لهذا المخرون. وهناك عدد من التقنيات الحاكمة في سبيل الحد من الطبيعه المتقلبة لانسياب مياه الأنهار، أسهمت في الاستغلال الناجح لمصادر الطاقة الهيدرولوجية سواء على المقياس الصغير أو الكبير، مثل التضرين بالمضخ، وإعمادة تأهيل المصانع العتيقة والإجراءات التعويضية. وعلى الرغم من التقدم التكنولوجي، فإن المناقشات تـــدور حول أن الآثار الاجتماعية والبيئية هي ما يحد - أساسا - ويمثل مصدر عدم التأكد الذي يوثر في تطور القدرة الهيدروليكية. والكهرباء الموادة بالقوى المائية والتسى تعتمد - في خاتمة المطاف - على بخر المياه الطبيعي بفعل الطاقة الشمسية، هـ, مصدر الطاقة المتجددة الوحيد الذي يستعمل على نطاق واسع البوم في توليد الكهرباء. ففي عام ١٩٨٦ أسهمت بنسبة ١٤,٥ % من الكهرباء الموادة على مستوى العالم. وفي سبيل تسخير الطاقة المائية نجد للمصادر المائية سواء الصغيرة أو متناهية الصغر، أهميتها وضرورة تطويرها.

على أية حال، يتم التحقق الآن من العواقب البيئيـــة والاجتماعيـــة العديــدة المترتبة على المشروعات المائية الضخمة، والتى تشمل ضمن ما تــشمل تــشييد السدود الضخمة. وتتمثل هذه العواقب في غمر الغابات والأراضي الزراعية، ومن ثم فقدانها، والحاجة إلى إعادة تسكين الناس ممن كانوا يعيـشون فــى المنــاطق المغمورة بالماء واحتمالات تغاقم الخواص الزلز الية seismicity، نتيجــة لأحجــام المياه المحتبسة الهائلة، والتأثيرات المحتملة على الثروة السمكية وتراكم الغــرين. ولهذه الأسباب هناك اتجاه نحو تحبيذ المشروعات الهيدروليكية الصغيرة.

تحويل الشغل الميكانيكي إلى كهرباء

تتولد القدرة الكهربية في محطة القوى الكهرومانية، حينما يطلق الماء المخزن خلف سد ما، ليدير عنفات (توربينات) متصلة بمولدات. وتتقل الكهرباء إلى الأسواق وفي النهاية إلى المستهلكين النهائيين.

وللسدود التى تبنى معترضة سبيل تبارات المياه هدفان: أحدهما هـو رفـع منسـوب المياه، ومن ثم زيــادة طاقـة وضعهـا، أو الـساقط الهيـدروليكى hydraulic head، والهدف الثانى هو إيجاد احتياطى مائى لتعويض التقلبات فـى معدل سريان النهر أو فى مستويات الطلب على القدرة. وتختلف درجة أهمية كـل من هذين الغرضين من موقع لآخر، فبعض السدود ليس لها – عمليا – أية طاقـة استيعابية احتياطية.

وتحـول التوربينات الهيدروليكية الطـاقة من الماء ذى المنسوب المرتفع، أو من تيار مائى متدفق إلى طاقة ميكانيكية تدير عمودا دوارا. وفى حين تـستعمل سواقى المياه من الطراز العتيق تأثير ثقـل المـاء مباشـرة، تعمـل التوربينـات الهيدروليكية الحديثة وفقا لمبدأ القوة الدافعة impulse، أو مبـدأ رد الفعـل الـذى يحول الضغط وطاقة الحركة إلى طاقة حركية دورانية.

ويحرك عمود التوربين الدوار، مولدا كهربائيا يحول القدرة الميكانيكية إلــى قدرة كهربائية. وهناك ثلاثة أنواع متاحة للمولدات للاستعمال في محطات القــوى المائية. فالمحطات ذات قدرة مسركبة منخفضة هناك مولد الحث ذو نيسار متسردد أو تنبار ثابت، وللقدرات المركبة الأعلسي يسمتعمل النسوع التقليدي (المتسزامن synchronous). وتتكون مفردات نقل القدرة من محطة قوى شانوية لرفع الجهسد أو إرساله إلى المحطات المولدة للكهرباء، ثم محطة ثانوية فرعبة لخفض الجهسد أو الاستلام لدى طرف الاستهلاك التجارى، وخطوط النقسل الواصسلة بينهمسا، ومجموعة المفاتيح الكهربية الوسيطة في بعض الحالات.

إمكانيات وآفاق استخدام محطات القوى الكهرومائيت

تمد محطات القوى الكهرومائية العالم في الوقت الراهن بنسبة ٣٣% مسن الحتياجاته من الكهرباء. وتقدر المصادر الكهرومائية على مستوى العالم – والنسى تعد في حكم المجدية اقتصاديا وفنيا تحت الظروف الراهنة بزهاء ٢,٤ مليون ميجاوات (كقدرة لا يتيسر تركيبها). ولو أن الطاقات الممكنة طبقا النقديرات قد جرى استغلالها بصورة كاملة، لأسهمت القدرة المائية بنحو ٣,٧٣ إناجول مسن الطاقة سنويا، بافتراض معدل استغلال الطاقة المركبة قدره ٥٠%. ويتواجد القسم الأكبر من الإمكانات الكهرومائية غير المستغلة في العالم النامي، إذ أن المناطق المنتدمة قد استغلت بالفعل نصيبا كبيرا من مواقعها الهيدروليكية المواتبة لمذلك. وتحصل كثير من الدول على غالبية لحتياجاتها الكهربية مسن المصادر الهيدروليكية وفيدرة عموما وسائلها لتغطية الاحتياجات الكهرباء وكما هو مبين بجدول (١٥-١):

جدول (١-١٠) على أغلب الطاقة الكهربية قائمة مختارة للدول التى تحصل على أغلب الطاقة الكهربية من المصادر المانية

%	نصيب القدرة الكهربائية من المصادر المائية	الدولة
	99	غانا
	9 9	النرويج
	99	زامبيا
	97	موزمبيق
	90	زائير
	AY	البرازيل
	AY	البرتغال
	٧٥	نيوزيلندا
	٧٤	نيبال
	٧٤	سويسرا
	٦٧	النمسا
	٦٧	كندا

المصدر: دانييل دويدني: " أنهار الطاقة، إمكانيات القدرة المائية " بحث world watch رقم £1، ص ١٠، عام ١٩٨١

محطات القوى المائية الصغيرة

لم يتم بعد التوصل إلى إجماع ما حول تعريف مصطلح المحطات الصغيرة، والصغيرة جدا، ومتناهية الصغر، ففي الولايات المتحدة توصف محطات القاوى المائية الميكرونية (متناهية الصغر) بتلك ذات القدرات الأقل من ١٠٠ كيلووات، ومحطات القوى المائية الصغيرة جدًا بتلك التى تتراوح قدراتها ما بسين ١٠٠٠ كيلووات، ومحطات القوى المائية الصغيرة هي ذات القدرات صا بسين ١٠ ميجاوات، وببين الجدول (١٠٠) التعريف المنبع لمفهوم محطات القوى المائية الصغيرة وشديدة الصغر ومتناهية الصغر البلدان المختلفة ووفقا لما هدو

بالمراجع:

ر شديدة الصغر (كيلووات) الصغيرة (ميجاوات)		متناهية الصغر (كيلووات)	اليلا
۳۰ – ۱	11	1>	الولايات المتحدة
-	0,,>	-	الصين
۲۰ - ۰٫۱	-	١٠.>	الاتحاد السوفيتي (سابقا)
-	-	00	فرنسا
10 - 1	1 1.1	١٠٠>	الهند
r 1	11	١٠٠>	البرازيل
1.>	1>	1>	بلاد أخرى

وقد قدمت هيئات دولية عديدة معونات فنية ومالية لتشييد محطات القدوى المائية الصغيرة في البلاد النامية، فقد عمل "المركز السويسرى للتقنيات القويمة" للمائل الله في نيبال. وعاونت "الوكالة الألمانية للتعاون التقني" الباكستان والفلبين، كما ساعدت "الوكالة النرويجية التتمية الدولية" في إقامة محطتى قدوى مائية من النطاق شديد الصغر في موزمبيق. ويأخذ كل من هذه المشروعات في سياق اعتباره المردود الاقتصادي، والقبول الاجتماعي وإدارة وتشغيل المحطة في سياق العادات المحلية السائدة.

ولمحطات القوى المائية الصغيرة عيب وحيد، فهى غالبا ماتحـصل علـى طاقتها من الأنهار الجارية، وتغتقر إلى المستودعات ذات السعة الكافيـة لتخـزين المياه، وبالتبعية فقد تحدث تغيرات موسمية ضخمة فى منتوجها من الطاقـة وفقـا لطبيعة الموقع الهيدرولوجية، وتعتمد صلاحية محطات التوليد المائيـة الـصغيرة للاستعمال على المدى الطويل، على الكهرباء البديلة لها، والتى تنتج إما محليـا أو تستمد من الشبكة العمومية

تصميم المحطات الكهرومائية متناهية الصغر رالميكرونية

حظيت تصميمات المحطات الكهرومائية متناهية الصغر على قسط عظيم من الاهتمام من عدة جوانب: أو لا باعتبارها مصصدرا ذا حجم مناسب وقابلا للاستعمال للطاقة المتجددة ، وثانيا لكونها أسلوبا معتدل التكلفة الاستثمارية للإمداد بالكهرباء في المناطق التي تعانى من نقص التعية. والكهرباء هي أكثر صدور الطاقة لراحة... حيث تستغل في الإثارة والتدفئة والتطبيقات الصناعية. واستخدام الكهرباء في مثل هذه النواحي لا ينطوى على تلويث للبيئة، ومن شم فيمكن أن يلعب دورا ذا أهمية في الحفاظ على البيئة وتأمين سلمتها. وبالإمكان كهربة

المناطق ذات التضاريس الوعرة بعد خطوط الشبكة إلى المناطق الداخلية، أو بتوليد الكهرباء من بعض المصادر المحلية كالمواد الحيوية والإشعاع الشمسى والرياح أو الجداول المائية الجارية. والجداول الجارية على مدار السنة التي تتسمل عير منحدرات مناطق التلال شديدة الاتحدار هي أحد أكثر المواقع المحلية ملاءمة للحصول على الطاقة. ولهذا السبب فإن احتياجات مناطق المنلال من الطاقة وبطبيعتها لا مركزية ومنقطعة غير متواصلة. وبالتالي فليس بالضرورة أن يكون يتوليد الطاقة مركزيا ومنظومات نقلها الأساس في مد مزايا الكهرباء إلى المناطق الزيقية النائية. وتقع أغلبية القرى في مناطق التلال على مقربة من الجداول الجارية على مدار السنة، ومن ثم فبمقدور المنظومات الكهرومائية الميكرونية أن تلبي احتياجات الطاقة في معظم المناطق ذات التلال الوعرة، وهو ما يساعد في تلبي احتياجات الطاقة في معظم المناطق ذات التلال الوعرة، وهو ما يساعد في الحفاظ على ثروة الغابات المحلية التي جرد منها إقليم الهيمالايا على نحو عشوائي

يقع عدد كبير من القرى بمناطق التلال قرب مجار مائية ذات إمكانية لتوليد الطاقة الكهرومائية على المقياس الميكروني (متناهي الصغر) ، ومن هنا فيمكن كهربة العديد من القرى التي لم تدخلها الكهرباء من خلال خطط بت شييد محطات كهرومائية ميكرونية كي تولد مقادير محدودة من القوى المحركة. وتخضع تكلفة المحطة الكهرومائية متناهية الصغر لاعتبارات الموقع، وتعتمد بنسبة كبيرة على السعة المركبة، وكمية التدفق (التصرف) والساقط الهيروليكي المتاح وطبوغرافية المنطقة والمصافة إلى مواقع الاستهلاك من محطة القوى ومعامل الحمل foad factor الخ.

وتكلفة توليد الكهرباء من المحطات الكهرومائية الميكرونية هي الأقل علمي وجه الإطلاق بين كل برامج الطاقة المتجددة الأخرى التي جسرى تتفيد ذها علمي مقياس صغير، مثل الغاز الحيوى، والخلايا الكهروضوئية والمولدات عن طريم

الربح. ويمكن استخدام الكهرباء المولدة فى المحطات الكهرومانيـــة الميكرونيــة لأغراض الإنارة والتسخين وتوفير مياه الشـــرب والرى والصناعات الكوخيـــة^(†) وما إلى ذلك، ومن هنا فإن لها تأثيرات اجتماعية واقتصادية بعيدة المــــدى علــــى أسلوب معشة السكان المحليين.

مفهوم المحطات الكهرومائية الميكرونية وإمكانيات إقامتها في الهند:

تتسم المناطق الشمالية والشمالية الشرقية من الهند بطبيعتها الجباية وكشرة التلال بها، إلى جانب تتاثر التجمعات السكنية. ويتعذر الوصول لهذه المناطق، كما أن تكاليف مد خطوط شبكة الكهرباء العمومية إليها من السهول عسير ومكلف، كما أن إقامة محطات ديزل في مثل هذه المناطق غير اقتصادى لارتفاع تكلفة النقل. بيد أن بهذه المناطق كثيرا من الجداول الجارية بين الثلال التي يمكن استغلالها في توليد الكهرباء من خلال المحطات الكهرومائية الميكرونية، ويمكن توزيع الطاقسة للقرى المحيطة عن طريق شبكات منفصلة.

ومن شأن تطوير شبكة رى واسعة عبر البلاد أن يمثل مصدرا ضخما للمحطات المائية الصغيرة، ففى قنوات الرى يصل الساقط إلى ٢ م وربما أكثر، وهو ما يمكن استغلاله لتوليد القوى، وبسبب انخفاض الساقط ترتفع مقادير التدفق (التصرف) وتميل تكاليف الإنشاءات المدنية إلى الارتفاع مما ينعكس على ارتفاع تكلفة المشروعات. وتقدر إمكانيات القدرة الكهرومائية الممكن توليدها طبقا

^(*) الصناعات الكرفية Cottage industries: مصطلح يطلق على الصناعات التي يؤديها العسال و هـم بمنازلهم كالغزل والنسيج والتطريز، والتي انتشرت على نطاق واسع قبل الثورة الصناعية (المترجم)

للخطئين المتوسطة والطويلة بالهند بحوالى ٩٠٠٠٠ ميجاوات وبمعامل حمل متوسطه ٦٠ %، فى حين أن إمكانات المحطات الكهرومائية الصغيرة بالبلاد تبلغ م٠٠٠٠ ميجاوات تقريبا يتوقع أن يقع ٣٠٠٠ ميجاوات منها في نطاق مساقط منخفض. وتطور هيئة مصادر الطاقة غير التقليدية برامج بحوث وتطوير إنـشاء محطات كهرومائية ذات ساقط مائى ضئيل و على مستوى صغير وصالحة للتطبيق فنيًا واقتصاديًا، وتطوير القدرة المائية بربطها بمصادر الطاقة المتجددة الأخـرى. ويبين الجدول رقم (١٥-٣) بيانا بالمحطات التى أقامتها هيئة مصادر الطاقة غيـر التقليدية من محطات القوى ذات الساقط المائى العالى أو المتوسط أو شديد الصغر:

جدول (٣٠١٠) المحطات الكهرومانية الميكرونية التى أقامتها هيئة مصادر الطاقة غير التقليدية

التصرف م٣/ ث	الساقط الصافي	السعة المركبة	الموقع	رتبة الساقط
٠,١٧	۸۸ م	۱× ۱۰۰ کیلووات	جوبال (هیما تشال برادیش)	مرتفع
۰٫۸۰	۰ ځ م	۲ × ۱۰۰ کیلووات	مانالی (هیما تشال بر ادیش)	متوسط
71,10	۱٫۹ م	۳ × ۱۰۰ کیلووات	کاکروی (هاریانا)	شديد الصغر
۸,٥	٣م	۱ × ۲۰۰ کیلووات	رالا باتيندا (البنجاب)	منخفض
০,খখ	٥,٥م	۱ × ۱۲۰ کیلووات	جانجا كانال - ساهارانبور	
لفترة ١٧ ساعة			(أوتار براديش)	

اختيار الموقع:

يراعى عند التخطيط لمشروع محطة كهرومانية ميكرونية العوامل التالية: معدل تدفق المياه:

لابد من العثور على البيانات عن الحد الأدنى للتأكد من القــدرة المولــدة، ويلزم بيانات عن فترة سنة على الأقل. وبالنسبة للساقط عبر قنوات مائيــة يلــزم بيانات لنفس الفترة لتحديد أدنى حد لتدفق المياه.

الساقط المائى الكلى وصافى الساقط المائي:

الساقط المائى الكلى هو الفرق بين منسوبى الماء فسى مبنسى التحويل diversion structure ، ومنسوبه عند المخرج من المحطة الكهر ومائية. والسساقط المائى الحقيقى المتاح لتوليد القوى هو ما يطلق عليه الساقط السصافى. ولحسساب قيمة الساقط الصافى نظريا ، ينبغى أن يطرح من الساقط الكلى الفواقد فى الساقط نتيجة مرور المياه من مبنى التحويل إلى مدخل قناة أو بوابة للتحكم فى تدفقها وفى اليوانات، وما إلى ذلك.

مستوى الطلب على الكهرباء وتقدير مقدار القدرة المولدة:

يمكن تقدير حجم الطلب على الكهرباء - في المناطق المنعزلة - بناءً على عدد الوحدات السكنية، وتعداد السكان والصناعات القائمة والمبانى المؤسسية إلى جانب النوسع المستقبلي المتوقع. ويمثل معامل الحمل عاملاً مهما وحاسما عند وضع خطة إقامة محطة كهرومائية ميكرونية. ويحسب مستوى القدرة المتاحة من المعادلة:-

ق = η . ح. ع^(*)

حيث ق = القدرة المولدة بالكيلووات

ع = الساقط الصافي بالمتر

η = معامل الكفاءة الكلى الذى يدخل فيه كفاءة التــوربين و المولــد (وقيمته حوالي ٠,٧٠)

مكوتات محطات القوى الكهرومائية الميكرونية الأساسية

تتكون محطة القوى الكهرومائية الميكرونية من الأجزاء الأساسية التالية:

١) مبنى التفريق:

يفضل عمل سد فى هيئة أخدود فسى حالمة مبنسى التغريسق. وللمحطسات الكهرومائية الميكرونية والصغيرة لاقى بناء سد من الشجيرات والجلاميد الضخمة نجاحا وقبولا اقتصاديا فى كثير من الحالات.

ويعتمد اختيار نوع مبنى النفريق على سعة المحطة وطبوغر اقيــة المنطقــة وملامحها الجبولوجية.

٢) موصل المياه:

تمد مجارى أو مواسير من الخرسانة الأسمنتية المسلحة من المأخذ مباشرة ، يتبعها نوع تقليدى من القنوات المفتوحة. ويمكن إدخال استعمال المواسير الــصلب في الاعتبار إذا ما خيف من حدوث انهيارات في الصخور أو الأنقاض.

^(*) يراعي في المعادلة بهذه الصورة إدخال معامل للتحويل لاختلاف وحدات طرفي المعادلة (المترجم)

٣) أحواض إزالة العوالق silt:

والغرض منها اصطياد المواد العالقة والحصوات. ويستعمل حوض إزالة عند مأخذ (فتحة) موصل المياه. وتتخفض هنا سرعة السريان بنسبة محسوسة ، ويتوقف ذلك على حجم الأجسام المراد إزالتها في غرفة الإزالة، والتي تفرغ أو لا بأول في أقرب بالوعة تصريف طبقاً للاحتياج.

٤) تركيبات الحوض الابتدائى والفائض:

يمكن تركيب حوض ابتدائى فى تصميمات المحطات المائيــة الميكرونيــة لصناع المائيــة الميكرونيــة الصناع الحد من الساقط المائى عبر مأخذ القناة الصناعية التى تتحكم فــى تــدفق المياه لمنع دخول الهواء بها، ويعتبر عمق الثلاثة أمتار من المخزون كافيًا لــذلك، وتركب بالمثل ترتيبات لتصريف الماء الفائض قرب الحوض الابتدائى الذى لــيس هناك حاجة إليه لتوليد الكهرباء.

٥) البوابة الصناعية والخطاف:

ينتقل الماء - وهو تحت ضغط - من الحوض الابتدائى خلال أنابيب البوابة الصناعية إلى آلات التوليد وتدعم المواسير بكتل إرسائية على أكواع وعادة ما تستعمل كتل ممندة طوليًا saddle blocks وينبغى ضمان استقرار الطبقات تحت القناة الصناعية والمرساة والكتل قبل إتمام إنشاء القناة الصناعية.

٦) مبنى محطة القوى الرئيسية:

ينعين – لحماية وحدات التوليد ومعدات التحكم – أن يــ شيد مبنـــى محطــة القوى من واقع استغلال المواد المحلية وأن يتمتع بالبساطة، ويصل ارتفاعـــه فـــى المتوسط من ٣ إلى ٥ أمتار، ويتوقف حجم المبنى علـــى عـــدد وحــدات التوليــد والمسافات بين محاورها والمساحة اللازمة للمعدات الأخرى وسلحة الصيانة.

٧) قناة الصرف:

يجب أن نكون ذات ميل وسعة كافيين بحيث يتم التصريف من الآلات في الحال، وتتصل قناة الصرف الخاصة بكل وحدة بقناة عمومية خارج مبنى محطــة القوى لتصريف المباه في نهر قريب.

٨) المعدات المساعدة ومحطة التوليد:

المعدات الميكانيكية والكهربية اللازمة للمحطات المائية الصغيرة هي:

- أ) بوابات وصمامات تحكم في مسار المياه.
- ب) توربين مائي ومولد مع ما يلزمه من معدات كهربية للحماية.
 - ج) أوناش و آلات رفع و تحريك.
 - د) محول كهربي لرفع الجهد.
 - ه) نظام توصيل أرضى للمعدات والآلات والمفاتيح الكهربية.
 - و) نظام مكافحة الحرائق.

ولتلافى أية مشاكل جيولوجية بتعين إجراء فحص جيولوجى على المنطقــة المرشحة الاقامة المحطة.

التوربينات والمولدات:

فى توليد القوى بالمحطات المائية الميكرونية، يحول التوربين الطاقة المائية إلى طاقة ميكانيكية فى شكل حركة دورانية، وطبقاً لمبادئ سريان الماء وملامـــح التصميم، تصنف التوربينات إلى توربينات دفع وتوربينات رد فعل، ففى تــوربين الدفع يتحول الساقط (فرق المنسوب) المتاح إلى طاقة حركية قبل دخول المجــرى، وتستخلص القدرة المستفادة من انسياب المياه وهى فى الضغط الجوى المعتاد، أما فى توربين رد الفعل فتكون قناة الدخول مغمورة بكاملها، ويتناقص كل من الضغط والسرعة على طول المجرى من المدخل إلى المخرج، وفى كلتا الآلتين بتساوى عزم الدوران مع معدل التغير فى العزم الزاوى دلخل الآلة.

ولمحطات القوى المائية الصغيرة تستعمل المولدات من الأنواع التالية:

- مولدات الحث، وتستخدم عادة عندما توصل القدرة المولدة بالـشبكة
 العمومية.
 - مولدات متزامنة، وتستخدم عندما تكون محطات القوى مستقلة بشبكاتها.

البحوث والتطوير في الهند.

تكمن المشاكل الرئيسية فيما يتعلق بتطوير المحطات المائية الصغيرة فسى النقاط التالية:

- ١- انخفاض معامل الحمل.
- ٢- ارتفاع التكلفة الرأسمالية.
- ٣- مدى الإمكانية المتاحة وعلى وجه الخصوص فيما يخص المناطق ذات الساقط المائي شديد الانخفاض.
 - ٤- تكاليف أعلى فيما يتعلق بوسائل التحكم والإدارة.

ويمثل انخفاض معامل الحمل المحطات ذات منظومة توزيع منعزلة مشكلة حقيقية تعترض تطوير المحطات المائية الصغيرة، وتعود مشكلة ارتفاع التكافة الرأسمالية للأعمال المدنية، والمعدات الكهروكيميائية،وربما أسسهم التبسيط في التصميمات في تخفيض كل من التكافة الرأسمالية والفترة اللازمة للإنشاء.

- وقد أقامت هيئة مصادر الطاقة غير التقليدية مركزًا للطاقة المائية البديلة في IT بروركي من منظور تطوير بدائل جديدة من منظومات الطاقة المائية الصغيرة في نطاقات الساقط المائي المنخفض جدًا في المجارى المائية الصغيرة والمسساقط المائية وبالذات في المناطق الرينية والوعرة. وفيما يلي أهم انجازات المركز:
- أ) تصميم وتطوير محلى لجهاز تحكم الكترونى فى الطاقة المنتجة (طــور و احد وثلاثة أطوار) للاستعمال مع الوحدات المائية الميكرونية بهــدف تقليص النفقات.
 - ب) تطبيقات لاستخدام المولدات الحثية.
- ج) تطبيق استخدام التوربينات بدون بوابات صغيرة wicket داخل البوابات الأكبر.
- د) تطوير ات فى تصاميم المأخذ من نوع السقوط الرأسى مع دوامية vortex
 لتحسين أداء إنشاءات المأخذ فيما يختص بتنظيف نفسه ذائيًا.
- ه) تصميم وتطوير بوابات دانرية عمودية ثابتة لحالات الطوارئ والمستحكم
 مع المحطات المائية الصغيرة ومتناهية الصغر.
- و) تطوير تصميم لجهاز إزالة العوالق ذى تكلفة منخفضة ولمه ريشات موجهة (تم بناؤه في محطة القوى المائية الصغيرة في كاكروى).
 - ويعكف المركز في الوقت الراهن على النشاطات البحثية والتطويرية التالية:
 - ١) تعديل المضخة لتعمل كتوربين.
- ٢) تطوير منظومة تحكم تقوم على معالج ميكرونى التحكم فـــى محطـــات
 القوى المائية الصغيرة ومتناهية الصغر وحمايتها.

- ت) تطوير توربين ساقط سرعة velocity head لتسخير الطاقة من المباه
 المتفقة.
- غ) تطوير مولد ذى تردد ثابت وسرعة متغيرة للتطبيقات المائيــة متناهيــة الصغر.
 - ٥) تطوير جهاز التحويل لغاز بغرض استعماله في توليد القوى.
 - ٦) التعرف على المشاكل التي تبرز في موقع بعينه ووضع الحلول لها.
- لا يعمل المركز بالمثل على تطوير منظومات القوى المائية المهجنة مع مصادر الطاقة المتجددة الأخرى.

- 1. Handbook of indian Geography published in 2002.
- Handbook of Science and Technology in India published in 2002
- 3. R.J. Van Overstrasten and R.P.Mertens, Phys, Technology and use of Photovoltaics Published by Adam Hilger Ltd.
- 4. M.A. Green, Solar Cells Published by Prentice Hall.
- Ken Zweibel, harnessing Solar Power Published by Plenum Press.
- 6. R.Pool, Science 241,900 (1988).
- Department of Energy Report DOE/CH 10093-7(Solar Energy Research Institute Golden, CO 1987).
- 8. P. Maycock, Ed.PV News 8, 2 (1989).
- 9. D.E. Carlson and C.R. Wronski, Appl. Phys. Lett. 28 671 (1976)
- 10. H.N. Post and M.G. Thomas Sub. Energy 41, 465 (1998).
- 11. D.Morris EPRI J. 13, 46 (1998).
- 12. R. Mc Cormack, Energy Dailey 15, 1 (1987).

- J.A. Duffie, W.A. Beckman "Solar Engineering of Thermal Proceesses", John Wiley and Sons, New York.
- 14. H.C. Hottel and B.B. Woertz Transactions of the American Society of Mechanical Engi-neers 64 91 (1942) "Performance of Flat-plate Solar Heat Collectors".
- F.S. Johnson Journal of Meteorology 11 431 (1954) "The Solar Constant".
- M.P. Thekaekara, Solar Energy 18 309 (1976) "Solar Radiation Measurement: Tech-niques and Instrumentation".
- A. Whillier, Solar Energy 9 164 (1965) "Solar Radiation Graphs".
- J.S. Hsieh, Solar Energy Engineerring, Prentice Hall Inc. (1986).
- Solar Thermal Power, Solar Technical Information Program,
 Solar Energy Research Institute, SERI/SP-273-3047 ,
 February, 1987.
- P.K. Falcone, A handlook for solar central receiver design, Sandia National Laborato-ries, SAND 86-8009,(1986).
- S.p. Sukhatme, Solar Energy- Principles of Thermal Collection and Storage, Tata McGraw-Hill, New Delhi (1989).
- Jerrold H. Krenz, Energy (Conversion and Utilization) published by Allyn and Bacon, Inc.

23. P. Muffler and R. Cataedi 1978.

Methods for regional assessment of geothermal resources, Proceedings of the ENEL-ERDA workshop on Geothermal Resource Assessment and

Reservoir Engineering Larderllo, 1977-131-207, ENEL, Rome.

24. M.J. Aldrich, A.W. Langhlin and D.T. Gamhill 1981

Geothermal resource base of the world:

A revision of the EPRI's estimate, technical report I.A. 8531

University of California, Los Alamos Nation, '1Laboratory, New Mexico.

 W.B. Godlord, C.B. Goddord, C.B. Goddord and D.W. Meclain 1989

Futureair quality maintenance and improvements through the expanded use of geothermal energy, Transactions of the Geothermal Resources Council 13: 27-34.

- S.W. Angrist 'Direct Energy Conversion' Allyn and Bacon Inc. Boston (1976).
- J.H. Krenz 'Energy Conversion and Utilization Allyn and Bacon Inc, Boston (1976).
- C. Petersen "Method for Transforming the Kinetic Energy of Gases into Electrical Energy" U.S. Patent No. 1,443, 091 (January 23, 1923).

- E. RUPP, "Method of An Apparatus for Generating Electrical Energy" U.S.Patent No. 1, 916076 (June 27, 1933).
- B. Karlovitz "Process for the conversion of Energy" U.S. Patent No. 2, 210-918 (August 13, 1940).
- G.W.Sutton and A.Sherman, Engineering Magnetohydrodynamics (New York: McGraw-Hill Book Company, Inc. 1965).
- L.P. Harris and J.D. Coline "The significance of the Hall Effect for Three MHD Genera-tor Configurations", Transactions of the ASME, Journal of Engg. for Power 83 A(1961) 392.
- B.C. Lindley, "Some Economic and Design considerations of Large-scale MPD Genera-tors" in symposium on Magnetoplasmadynamic Electrical Power Generation (1976).
- H.A. Liebhafsky and E.J. Cairns, fuel cells and Fuel Batteries (Nw York: John Wiley and sons, Inc 1968).
- G.J. Young and R.B. Rozelle, "Fuel Cells" Journal of Chemical education 36 (1959) 68.
- K.R. Williams, ed, An Introduction to fuel cells (Amsterdam: Elsevier Publishing Co. 1966).
- S.W. Angrist, Direct energy Conversion, Ist ed. (Boston: Allyn and Bacon, Inc 1965).
- J.H. Krenz, Energy-Conversion and utilization (Boston Allyn and Bacon, Inc 1976).

- A.L. Reimann, Thermionic Emission (New York: John Wiley and Sons Inc., 1934).
- J.M. Houston "Theoretical Efficiency of the Thermionic Energy Converters, Journal of Applied Physics 30. 481-487, 1959.
- G.N. Hatsopoulos, "Thermionic Energy Conversion", Intersociety Energy Conversion Engineering Conference, 1996.
- 42. J.F. Morris "Performances of the Better Metallic Electrodes in Cesium Thermionic Con-verters" 7 th Intersociety Energy Conversion Engineering Conference, 1972.
- 43. B. Sherman, R. Heiles and R. Ure "Calculation of efficiency of Thermoelectric Device" Journal of Applied Physics 31, 1-16 (1960).
- 44. S. Lancashire, J. Kenna and P.Fraenkel Windpumping Handbook I.T. Publication (1987).
- T.Kovarik, C. Popher and J. Hurst "Wind Energy' Northbrook, Illinois (1979).
- J.H. Dwinnell 'Principals of aerodynamics 'McGraw-Hill, New York (1949).
- P.C. Putnam 'Power from the Wind' Van Nostrand Reinhold, New York (1948).

48. D.R. Smith, optimum rotor diameter for horizontal axis wind turbines: the influence of wind shear assumptions wind Engineering 6(1) 12-18 (1982).

G.L. Johnson, Wind Energy Systems. Prentice-Hall, Englewood Cliffs, N.J.p. 7-13 (1985).

50. E., Rosillo-calle J. Woods and D.O. Hall 1992.

Country by country survey of biomass use and potential for energy, Biomass Energy Users Network Information Centre King's College, London.

51.B.M. Jenkins, 1989

Physical Properties of Biomass in O. Kitani and C.W. Hall, eds, Biomass handbook, 860-891, Gordon and Breach, New York.

52. D.O. Hall, 1989

Carbon Flows in the biosphere present and further J. Geol. Soc. 146; 175-181.

53. B. Bolin. 1986

How much CO2 will remain in the atmosphere? In B. Bolin, B.R. Doos, J. Jager and R.A. Warrick eds.

54. J.R. Bolton and D.O. Hall, 1991

The maximum efficiency. of phototsynthesis, Photochemistry and Photobiology 53,545-548.

55. D.A. Walker, 1992

Excited leaves, Tansley review no. 36.

56. C.P. Mitchell, 1990

Nutrients and growth in short rotation forestry Biomass 22: 91-105.

- O.P. Vimal, and P.D., Tyagi, Fuelwood froom wastelands yatna Publications, New Delhi, 1986.
- 58. State of Art Report on gasification of biomass. Interim Report of DNES Project Ministry of Energy Govt. of India by P.P. Parikh, IIT Bombay.
- M. Dayal Renewable Energy-Environment and Development Konark Publishers Pvt. Ltd. 1989.
- 60. Lavi, A. et al. 1973

Plumbing the ocean depths: a new source of power, IEEE spectrum October.

61. Griekspoor, W. and Van der pot, B 1979

OTEC-Principles, problems and progress, offshore Engineer September.

62- Pergamon, 1980

Ocean Thermal Energy Conversion, Pergamon Press ISSN 0360-5442.

- 63. Internal conference on Energy Recovery (ICOEA) 1989 Ocean Energy recovery, Pro-ceeding of the first ICOER89, American Society of Civil Engineerrs.
- 64. Solar Energy Research Institute (SERI) 1989

Ocean Thermal Energy Conversion : An overview, SERI Golden Colorado.

- 65. La Rance 20 th Anniversary Colloquim papers 1986.
- 66. Fundy Tidal Power Workshop Papers 1990.
- 67. U.K. Energy Paper 1989

The Severn Barrage Project : General Report, U.K. Energy Paper 57

68. World Energy Conference 1992

Ocean Energy Chapter 3 in World Energy Conference

Committee on Renewable Energy Sources

Opportunities and Constraints 1990-2020

- 69. J. M. Leishman, and G. Scobie 1976
 - U. K. National Engineering Laboratory Report EAUM25
- 70. X. Liang. Etal 1991

3 rd Symposium on Ocean Wave Utilizations Tokyo, Organized by the Japan Marine

Science and Technologe Centre Papers G-3 AND G-4.

72. k. Nielsen 1991

3 rd Symposium on Ocean Wave Utilization JAMSTEC paper G-7.

73- G. Hagerman and T. Heller, 1988

Proceedings of the International Renewable Energy Conferences Hawai 98-110

74. J.C. Fisher 1974


The Energy Crisis in Perspective, Wiley, New York .

- K.A. Amankwali, J.S.NILI, J.A. Schwarz 1989. Hydrozen storage on superactivated carbon at refrigeration temperatures. International Journal of Hydrogen Energy, 14(7) : 437-447.
- 76. C. Carpetis 1982. Comparison of the expenses required for the onboard fuel storage systems of hydrogen powered vehicles . International Journal of Hydrogen Energy, 7(1): 61-77.
- C. Carpetis 1984. An assessment of electrolytic hydrogen production by means of photo-voltaic energy conversion. International Journal of Hydrogen Energy, 9(12): 969-991.
- C. Carpetis 1985. Break-even and optimization conditions for overall energy systems wherein hydrogen storage facilities are used. International Journal of Hydrogen En-ergy, 10(12): 839-850.

- C. Carpetis 1988. Storage, transport and distribution of hydrogen. In C J Winter, J
 - NITSCH (EDS), Hydrogen as an energy carrier, pp. 249-289. Berlin: Springer Verlag. 377 pp.
- C. Carpetis, W. Peschka 1980. A study on hydrogen storage by use of cryoadsorbents. International Journal of Hydrogen Energy, 5(5): 539 - 554.
- 81. M. A. DeLuchi 1989. Hydrogen vehicles: an evaluation of fuel storage, performance, safety, environmental impacts and cost. International Journal of Hydrogen Energy, 14(2): 81 – 130.
- 82. F J Edeskuty, K O Jr. Williamson 1979. Liquid hydrogen storage and transmission. In K E Cox, K D Williamson (eds), Hydrogen – its technology and implications, Vol. II.Florida: CRC Prss. 175 pp.
- 83 .U E Lindblom 1985. Hydrodynamic containment of pressurized hydrogen in fractured rock. International Journal Hydrogen Energy, 10(10): 667-676.
- 84. W . Peschka 1992. Status of handling and storage techniques for liquid hydrogen in mo-tor vehicles. International Journal of Hydrogen Energy, 12 (11): 753-764.
- W. Peschka 1992. Liquid hydrogen, fuel of the future. Wien:
 Springer Verlag. 304 pp.

- 86. W.Peschka 199. the use of hydrogen for vehicles. IN VDI-Berichte. Nr. 1020: Proceed-ings 12. VDI / VW Symposium, Wolfsburg, Germany, 1992 (in English).
- J B Pholenz, Stine L O. 1962a. New Process promises low cost hydrogen. Oil and Gas Journal, 60: 82 – 85.
- J B Pohlenz, L O Stine.1962b. New process makes hydrogen from fuel gases. Hydrocar-bon Processing and Petrol. Ref. 41: 191-194.
- S. Suda 1987. Metal hydrides. International Journal of Hydrogen Energy, 12(5): 323-331.
- O. Ullmann 1989. Hydrogen in air transportation and space travel. Brussels: Commis-sion of the European Communities, Contract No. 3338-87-12.
- K D Williamson, F J Edeskuty 1986. Recent developments in hydrogen technology, Vol. II. Florida: CRC Press, 154 pp.
- Raymond Jasinki. High-Enerry Batteries, Plenus Press, New York (1967).
- 93. Donalt Marics, Wind Power, Rodale Press (1981).
- 94. Horne R.and D. Richardson, Proc. Ann. Power Sources Cont. 18, 75 (1964).
- Vinal G. Storage Batteries, John Wiley and Sons. New York (1955).

96. E. Voss, Effects of Phosphoric Acid Additions on the Behaviour of the Lead-Acid Cell: A Review J. of Power Sources, 24 (1988) 171- 184.97. Daniel Dendney, "Rivers of ... Energy: The Hydropower potential" Worldwatch Paper44 (Washington, D.C.: Worldwatch Institute, June 1981), p. 10.
Based on data reported in World Energy Supplies.



الباب الأول: مصادر الطاقة:

- ١ تكلم عن تصنيفات مصادر الطاقة وتبويبها.
- ٢ ما موقف الاحتياطى الحالى من الفحم فــى الهنـــد؟ نــاقش تــصنيف
 الفحومات إلى أنواع فيما يختص بمشاكل تعدين الفحم.
- ٣ تكلم بالتفصيل عن احتياطيات النفط والغاز الطبيعى والإنتاج منهما
 ومواطن المشاكل فيما يتعلق بهما.
- 4 ما سعات توليد القوى المركبة حاليًا بالهند؟ فاقش نسب مساهمة الأنواع
 المختلفة من محطات القوى فيها.
- م اكتب باختصار عن القاعدة الصناعية التي استحدثت بالهند في تقنيات الطاقة المتجددة المتنوعة.
- ٦ ناقش مزايا وعيوب الابتكارات التقنية في الهند فيما يختص بالأفرع المختلفة للطاقة المتجددة.

الباب الثاني: الخلية الشمسية:

- ١ وضح بالرسومات البيانية التخطيطية عمل الوصلة الكهروضوئية.
 - ٢ ما المتطلبات الأساسية للحصول على خلية شمسية ذات كفاءة؟
- ٣ ارسم منحنى علاقة نمطيًا بين فرق الجهد والتيار عبر الحمــل لخليــة شمسية تحت مستوى معين من الاستضاءة.

- ٤ اثبت أن أقصى مردود من القوى من خلية شمسية يعطى بالعلاقة:

 - ٥ ما عوامل الأداء المختلفة التي تحد من عمل الخلية الشمسية؟
 - ٦ اكتب مذكرة عن اختيار المواد لعمل خلية شمسية.
- ٧ ناقش الخواص المرغوبة في أشباه الموصلات لاستعمالها فــى خليــة شمسية.
- ٨ ما المجموعة المعيارية من الخلايا الكهروضوئية؟ ناقش تأثير درجــة
 الحرارة على أداء هذه المجموعة؟
 - ٩ ناقش أحدث التطورات في مجال الكهروضوئيات؟
 - ١٠ ما أهم القضايا والمحددات في مجال توليد القوى الكهروضوئية؟
 - ١١ ناقش الجوانب الاقتصادية في توليد القوى كهروضوئيًا.
 - ۱۲ احسب نطاق الطول الموجى للإشعاع الشمسى القادر على إحداث ثاثنيات من الإلكترونات والفتحات فى السليكون، علما بأن فجــوة الطاقــة بالنسبة السليكون تبلغ ۱٫۱۲ إلكترون فولت (الإجابة ۱٫۱۱ ميكرون).
 - ١٣ عندما تتعرض خلية كهروضوئية لتشميس قدره ٩٥٠ وات /م٢ يبليغ تيار القصر ٢٢٠ أمبير /م٢ على أساس وحدة المساحات من الوصلة المعرضة، فإذا كانت فولتية الدائرة المفتوحية ٩٠، فوليت، ودرجية الحرارة ٣٠٠ على مقياس كلفن، احسب:
 - (أ) تيار التشبع العكسى.
 - (ب) قيمة فرق الجهد التي تحقق أقصى قدرة.

- (ج) قيمة تيار الحمل الذي يحقق أقصبي قدرة.
 - (د) الحد الأقصى للقدرة.
 - (ه) أقصى قيمة لكفاءة التحويل.
- (و) مساحة الخلية كي تعطى قدرة مقدارها ١ كيلو وات تحت ظروف الحد الأقصى للقدرة.

م<u>لحوظات:</u> $\frac{i \nu_{i,r}}{i \nu_{i,r} + i \nu}$.

(1) $\frac{\dot{\nu}_{i,r} + i \nu_{i,r}}{\dot{\nu}_{i,r} + i \nu} = A$ (2) $\frac{\dot{\nu}_{i,r} + i \nu_{i,r}}{\dot{\nu}_{i,r} + i \nu_{i,r}}$

 $\frac{r}{2} = \frac{rr}{1 + r} + \frac{r}{2}$ امبیر $\frac{r}{2}$

(ب) قيمة الفولتية التي تحقق أقصى قدرة تعطى بالمعادلة:

 $\frac{|\hat{v}|_{2}}{|\hat{v}|_{2}} = \frac{|\hat{v}|_{2}}{|\hat{v}|_{2}} + \frac{|\hat{v}|_{2}}{|\hat{v}|_{2}} + \frac{|\hat{v}|_{2}}{|\hat{v}|_{2}} + \frac{|\hat{v}|_{2}}{|\hat{v}|_{2}}$ نيو تن – ر ايليسون لحساب الجذور الحقيقية).ف_ = ٥٠,٥٢ ف

$$\frac{r}{4} = \frac{|i + r_{2} + i - r_{2}|}{|i + r_{2} + i - r_{2}|} = \frac{r}{4} + \frac{r}{4} = \frac{r}{4} + \frac{r}{4} = \frac{r}{4} + \frac{r}{4} = \frac{r}{4} + \frac{r}{4} = \frac{r}{4} + \frac{r}{4} = \frac{r}{4} + \frac{r}{4} = \frac{r}{4} + \frac{r}{4} = \frac{r}{4} + \frac{r}{4} = \frac{r}{4} + \frac{r}{4} = \frac{r}{4} + \frac{r}{4} = \frac{r}{4} = \frac{r}{4} + \frac{r}{4} =$$

(د)
$$\frac{16 - 2}{w} = \frac{2}{w} \cdot \frac{2}{w} \cdot \frac{2}{w} \cdot \frac{2}{w} = 1 \cdot 1 \cdot \frac{2}{w}$$

(و) المساحة
$$m = \frac{\text{القررة المخرجة المطلوبة}}{\text{أقصى قدرة ÷ } m} = 1.17$$
 م

1 - اكتب مذكرة عن الآفاق المستقبلية للكهر وضوئيات؟

البابان الثالث والرابع:

الإشعاع الشمسي ومجمعات الطاقت الشمسية:

- ١ اشرح ما يلي:
- (أ) زاوية الميل δ . (ب) الثابت الشمسى.
 - (ج) الزمن الشمسى.
 (د) الكتلة الهوائية.
- ٢ اكتب صيغة تعبر عن الإشعاع القادم من خارج الغلاف الجوى على سطح أفقى.
 - ٣ كيف يمكن تقدير قيمة الإشعاع الشمسى لدى موضع بعينه؟
 - ٤ كيف يحسب متوسط الإشعاع على سطح مائل مثبت؟
- ما مجمع الطاقة الشمسية ذو الصغيحة المستوية؟ ناقش كيفيــة توجيــه
 مجمع شمسي ذي صفيحة مستوية للحصول على أقصى مردود.
 - ٦ بين طريقة لاختبار أداء مجمع شمسى.
 - ٧ ماذا يقصد بمجمعات التركيز؟
 - ٨ تكلم عن التصميمات المختلفة لمسخنات المياه الشمسية.
 - 9 كيف يمكننا استعمال الإشعاع الشمسي في أغراض تدفئة الأماكن؟
 - ١٠ ناقش استعمال الإشعاع الشمسي لأغراض تبريد الأماكن.
 - ١١ ناقش الأنواع المختلفة من التقنيات الكهربية الحرارية الشمسية.

۱۲ - احسب طول ساعات النهار على سطح أفقى بنبودلهى (خط عَـرض ٥٣ - ١٨ شمالا وخط طول ١٢ ٧٠ شرفا) يوم ١ ديسمبر.

(طول ساعات اليوم = ٢ جنا-١ (-ظا ٢٨٥٨ ظا (٢٢,١١-) = ١٠,٣ ساعة

۱۳ – احسب الزمن الشمسى المناظر للساعة ۱۶۳ (التوقيت القياسى الهندى) بمدينة بومباى (خط عرض ۷ أو أشمالاً، خط طول ٥٠ ٢٠ شرقا بوم ١ يوليو علما بأن التوقيت القياسى الهندى على أساس خط طول ٨٢,٥ شرقاً.

الزمن الشمسى = ۱٤٣٠ – ٤ (٢٢.٨٥ – ٢٢.٥٥) دقيقة + (-3 دقائق). = -3 دقائق = الساعة ١٣٤٧ -3

١٤ - ما الإشعاع الشمسى اليومى على سطح أفقى بافتراض غياب الغلاف
 الجوى I عند خط عرض ٣٤ شمالا يوم ١٥ إبريل؟

(الإجابة ٣٣,٤ ميجا جول / م).

 ١٥ - ما مقدار الإشعاع الشمسى على سطح أفقى في غياب الغلاف الجوى عند خط عرض ٤٣ شمالا يوم ١٥ إبريل ما بين السماعة العاشرة و الحادية عشرة صباحًا؟

(الإجابة ٣,٧٥ ميجا جول / م).

١٦ - ناقش تركيب جهاز البيرانومتر وكيفية عمله.

١٧ - كيف تستعمل البيروهليومتر لقياس الإشعاع الحزمى؟

١٨ – ناقش استعمال جهاز تسجيل درجة سطوع الشمس لقياس فترة هــذا
 السطوع.

- ١٩ اشرح المبادئ التي يعمل على أساسها كل من:
 - (أ) جهاز الطهى الشمسي.
 - (ب) جهاز تحلية المياه شمسيًا.
 - (ج) جهاز التجفيف بالشمس.

الباب الخامس: تخزين الطاقة الشمسية:

- ١ ناقش كيفية تخزين الطاقة الشمسية في أحواض المياه ذات الطبقات.
- ٢ اشرح كيفية عمل وحدة تخزين الطاقة من نوع الحوض ذى الحصوات
 فى منظومة تسخين بالطاقة الشمسية عن طريق الهواء.
- ٣ كيف تبين أن التخزين عن طريق التحويلات الطورية يعنى توفيرًا فى
 الحيز مع تطبيقات الطاقة الشمسية؟
- ٤ ما المشكلات المتعلقة باستعمال الهيدريدات في تخزين الطاقة الشمسية؟
 - ٥ اشرح أساس عمل الحوض الشمسي، وناقش بعضاً من تطبيقاته.
- ٦ ناقش قواعد تشغيل وصيانة بطاريات التضرين المستعملة في المنظومات الكهروضوئية.
 - ٧ ما تأثير إضافة حمض الفسفوريك للبطاريات الرصاصية الحمضية؟

الباب السادس: طاقة باطن الأرض الحرارية:

- ١ ناقش مصادر طاقة الأرض الحرارية المختلفة.
- ٢ كيف يمكن استغلال طاقة باطن الأرض الحرارية؟
- ٣ اشرح كيفية عمل محطات القوى بطاقــة الأرض الحراريــة ونساقش
 التطورات القنية المختلفة فيها.
 - ٤ ما الأفاق المستقبلية لاستغلال طاقة باطن الأرض الحرارية في الهند؟
- ۵ كيف تتأثر البيئة نتيجة تشغيل محطات القوى بطاقـة بـاطن الأرض
 الحرارية؟

الباب السابع: مولدات القوى المغناطيسية الهيدروديناميكية:

- ١ قارن بين عمل المولد الشوربيني النقليدي والمولد المغناطيسي
 الهيدروديناميكي.
 - ٢ كيف يتأين الغاز في المولد المغناطيسي الهيدروديناميكي؟
 - ٣ اشرح عمل المولد المغناطيسي الهيدروديناميكي.
- م كيف يمكن تقليص الفواقد المغناطيسية في المولد المغناطيسي
 الهيدروديناميكي إلى الحد الأدنى؟

الباب الثامن: خلية الوقود:

- ١ اشرح برسم تخطيطي كيفية عمل خلية الوقود.
 - ٢ استخلص صيغة للتعبير عن كفاءة خلية الوقود.
- ٣ ما العوامل المختلفة التي تحد من أداء خلية الوقود؟
- ٤ اشرح عمل خلية الوقود الهيدروجينية الأكسجينية، وبيين أن أقسمى
 كفاءة لها تبلغ ٨٨٣.
 - ٥ ما أنواع خلايا الوقود المختلفة؟ اشرح أداء كل منها.
 - ٦ ماذا يقصد بخلايا الوقود التجديدية؟

الباب التاسع: المولدات الأيونية الحرارية والكهروحرارية:

- ١ ما المبدأ الأساسي في عمل المولد الأيوني الحراري؟
- ٢ ما الوضعيات الرئيسية لتشغيل المحولات الأيونية الحرارية العاملة
 ببخار السيزيوم؟
- " ناقش الخواص المهمة في مادة مبتعثة جيدة للاستعمال في محول أيوني
 حراري.
 - ٤ حلل عمل مولد كهروحراري.
- استنبط صبغة للتعبير عـن القـدرة المتحـصل عليهـا مـن مولـد
 كهروحرارى.

الباب العاشر: طاقة الرياح:

- ا بین أن كثافة طاقة الریاح ف $\frac{1}{v} = \frac{1}{v}$ ث v^{3} ، حیث ث هـــى كثافـــة الهواء، v^{3} ع هـى سرعة الریاح.
 - ٢ ما أقصى قدرة يمكن استخلاصها من تيار من الرياح؟
 - ٣ اكتب الصيغة التي تعبر عن دالة كثافة احتمالية رالي.
 - ٤ اشرح المبدأ في تحويل طاقة الرياح
 - ٥ ناقش المتغيرات التالية التي تراعى عند تصميم الجزء الدوار:
 - (أ) الخطوة.
 - (ب) نسبة الإشغال.
 - (ج) نسبة السرعة الطرفية.
 - (د) معامل الأداء.
 - (ه) عزم الدوران.
- ٦ ابحث تصميمات الدوار المختلفة والمزايا والعبوب النسبية فـى كــل منها.
 - ٧ كيف يتم تقييم صلاحية موقع ما لتشبيد منظومة لقوى الرياح به؟
- ٨ اشرح برسم تخطيطى الخطوات المتخذة لمعالجة البيانات عن الرياح.
 - ٩ ما قيمة القدرة الخارجية المتاحة من توربين رياحى؟

- ١٠ ما المنظومات الفرعية المساعدة للتوربين الرياحي؟
- ١١ ناقش الوضع الحالى والآفاق المستقبلية لاستغلال طاقة الرياح بالهند
- ۱۲ جزء دوار فی توربین ریاحی، قطره ۲ أمتار وله ۲۲ ریشة عرض
 کل منها ۲۰٫۵۹.

احسب نسبة الإشغال:

الإجابة: (نسبة الإشغال =
$$\frac{37 \times 97, \cdot}{4 \times 7}$$
 × ۱۰۰ = 53 %).

١٣ – جزء دوار قطره ٦ أمتار يدور بمعدل ٢٠ لفة / دقيقة، وتبلغ سرعة
 الرياح ٤ م / ث احسب نسبة السرعة الطرفية للدوار

الإجابة: (نسبة السرعة الطرفية = $\frac{d \times r \times r \times r}{3}$ = ٢,١).

الباب الحادى عشر: الطاقة من المصادر الحيوية:

- ١ بين بالرسم كيف تشكل الطاقة من المصادر الحيوية نحـو ١٥ % مـن الاستهلاك الكلى فـى الـدول النامية.
- ٢ لماذا تعتبر المصادر الحيوية للطاقة ذات أهمية خاصـة فـى الـدول النامية مثل الهند؟
- ٣ ناقش كفاءة إنتاج المادة الحيوية وتداعيات ارتفاع نسبة ثانى أكسيد
 الكربون على إنتاجها.
 - ٤ اكتب بإيجاز عن التطورات في مجال الطاقة من المصادر الحيوية.
 - ناقش الموقف الحالى اتقنيات تحويل الطاقة الحيوية.

- ٦ اشرح عمل مختلف أنواع محولات المادة الحيوية لغاز.
 - ٧ ما الآفاق المستقبلية لتطور الغاز الحيوى بالهند؟
 - ٨ تكلم عن مصانع الغاز الحيوى المنطورة بالهند.
- ٩ ما المشاكل المختلفة التي تعيق تطور إنتاج الغاز الحيوى؟

الباب الثاني عشر: تحويل طاقة المحيطات الحرارية:

- ١ اشرح تقنية تحويل طاقة المحيطات الحرارية.
- ٢ ما أنشطة البحوث والتطوير المتنوعة في مجال تحويل طاقة المحيطات الحرارية؟
- ٣ ما الآثار البيئية المحتملة نتيجة تشغيل محطة لتحويل طاقة المحيطات
 الحرارية؟

الباب الثالث عشر: طاقة الأمواج وموجات المد والجزر:

- ١ ناقش الأسباب وراء حدوث موجات المد والجزر.
- ٢ ما أهم أنشطة البحوث والتطوير المختلفة في مجال طاقة موجات المد
 والجزر؟
- ٣ ابحث الآثار البيئية المنتوعة الناجمة عن تشغيل محطة قــوى بطاقــة
 موجات المد والجزر.
 - ٤ كيف تتولد الأمواج في المحيطات؟

- ه ناقش مصادر طاقة الأمواج وتقنياتها.
- ٦ اكتب مذكرة عن أنشطة البحوث والتطوير في مجال طاقة الأمواج.
- ٧ ما تكلفة الكيرباء المنتجة من محطة قوى بطاقة الأمواج؟ تحدث عـن
 مختلف الآثار البيئية لاستغلال طاقة الأمواج؟

الباب الرابع عشر: الطاقة من الهيدروجين:

- ١ لماذا يشار إلى الهيدروجين على أنه مصدر ثانوى للطاقة؟
- ٢ ما القضايا الأساسية التي يلزم بحثها عند إدراج الهيدروجين كمــصدر
 اللطاقة؟
 - ٣ ناقش أحدث التطورات في تقنية تخزين الهيدروجين.
 - ٤ اشرح تصنيف منظومات تخزين الهيدروجين وأجهزتها.
 - ٥ ما الأساليب المختلفة لتخزين الهيدروجين؟
 - آ اكتب مذكرة عن تكلفة تخزين الهيدروجين.
 - ٧ ناقش تكلفة التخزين لمنظومات تخزين الهيدروجين الثابتة الضخمة.

الباب الخامس عشر: محطات القوى الكهرومائية متناهية الصغر:

- ١ كيف تولد الطاقة الكهربية في محطة القوى الكهرومائية؟
 - ٢ ناقش الإمكانيات الحالية في مجال الطاقة الكهرومائية.
 - ٣ كيف تصنف محطات القوى الكهرومائية الصغيرة؟

- ٤ ما مفهوم القوى الكهرومائية متناهية الصغر بالهند؟ وما إمكانياتها؟
- ما النقاط التي ينبغي أخذها في الاعتبار لدى تصميم مــشروع لقــوى
 كهر ومانية متناهية الصغر؟
- ٢ ناقش الملامح الرئيسية لمخطط محطة القــوى الكهر ومائيــة متناهبــة الصغر.

نموذج لورقة أسئلة امتحان جامعى للدرجة البكالوريوس

امتحان الفصل الدراسي السابع عام ٢٠٠٤ – ٢٠٠٥ في مادة مصادر الطاقة غير التقليدية

الزمن المسموح به: ٣ ساعات مجموع الدرجات الكلي: ١٠٠ درجة

المطلوب حل جميع الأسئلة

۱ – أجب على أربعة أجزاء مما يلى: $(0 \times 1 = 1 \times 1)$

- (أ) ناقش ما إذا كان إدخال مفهوم مصادر الطاقة غير التقليدية إلى بلدنا متاخا.
- (ب) ما العقبات من الناحية العملية في استغلال مصادر الطاقـة غيـر التقليدية؟
- (ج) ناقش مزايا وعيوب ومصادر الطاقة غير التقليدية مقارنة بمصادرها التقليدية.
 - (د) ما العوامل التي تحد من استعمال الخلايا الشمسية؟
 - (ه) ناقش آلية عمل الخلية الشمسية من ناحية فيزيائيات أشباه الموصلات.
- (و) ما المواد المستخدمة في تصنيع الخلايا الشمسية؟ وما نطاق جهدها الكهربي؟

۲ - أجب على أربعة أجزاء مما يلى: (٥ × ٤ = ٢٠ درجة)

- (أ) ناقش كيفية عمل مجمع شمسى ذى صفائح مستوية.
- (ب) ناقش كيفية أداء المجمعات الشمسية ذات الصفائح المستوية.
- (ج) تكلم عن المواد المختلفة المستعملة في تصنيع المجمعات الشمــسية ذات الصفائح المستوية.
 - (د) ناقش مدى إتاحية طاقة جوف الأرض الحرارية.
 - (a) كيف تتم التدفئة بالطاقة الشمسية موضحًا إجابتك برسم تخطيطي لذلك؟
- (و) كيف يجرى تركيز الإشعاع في المجمعات الشمسية ذات شكل القطع المكافئ المجسم؟

۳ - أجب عن جزأين مما يلى: ٢ - ١٠) درجة)

- (أ) تكلم عن أسس عمل محطات القوى المغناطيسية الهيدروديناميكية.
 - (ب) ما الأنواع المختلفة المتاحة من خلايا الوقود؟
 - (ج) ناقش كيفية أداء خلايا الوقود المتاحة المختلفة، وما محدداته؟

٤ - أجب عن جزأين مما يلي: ٢٠ = ٢٠ درجة)

- (أ) اشرح نظرية عزم الحركة فيما يختص بقدرة الرياح.
- (ب) تكلم عن خصائص الرياح المميزة، وعن أداء منظومات تحويل الطاقة والعوامل التي تحدها.
 - (ج) اشرح كيف يمكن تحويل الطاقة من المصادر الحيوية إلى كهرباء.

- ه أجب عن جزأين مما يلى ٢٠ = ٢٠ درجة)
- (أ) ناقش نظرية منظومات تحويل طاقة المحيطات الحرارية والمبادئ الأساسية في عملها.
- (ب) ناقش المبادئ الأساسية في منظومة تحويل طاقة الأمواج وموجات المد
 والجزر، وكيفية عملها.
- (ج) تكلم عن أداء محطات القوى القائمة على تحويل طاقـة الأمـواج
 وموجات المد والجزر ومحدداتها.

المؤلفان في سطور

د. س. شاوهان

- هو نائب رئيس الجامعة الفنية في "لوكناو".
- حاصل على درجات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه فـــى الهندســـة
 ونظم القوى.
- له بحوث مع وكالة "ناسا"، ونال جائزة "المهندس" لسنة ٢٠٠١ من معهد المهندسين.
 - -- كما أن له ٤١ بحثًا في مجالات الطاقة.

س. ك. سريفا ستافا:

- هو أستاذ الفيزيائيات في معهد الهندسة والتكنولوجيا بلوكناو.
- حاصل على الماجستير والدكتوراه في مجال الطاقة غير التقليدية.
- وله فيها ٥٠ بحثًا، كما أنه أشرف على العديد من الرسمائل العلميمة عمن الطاقة المتحددة.

المترجم في سطور

عاطف يوسف محمود

- حاصل على درجة البكالوريوس فى الهندسة الميكاينكية جامعة القاهرة فى ١٩٦٦.
- حاصل على درجتى الماجستير (١٩٧٢) والدكتوراه (١٩٧٦) في صناعة الحديد والصلب.
- له بحوث علمية عديدة باللغات العربية والإنجليزية والروسية نشرت فــــى
 مجلات عربية وأجنبية.
- حائز على لقب مهندس استشارى من نقابة المهندسين المصرية في مجال
 در اسات الجدوى وتقييم المشاريع الصناعية.
 - يقوم بالترجمة ونشر المقالات العلمية: مجلة العربى الكويتية.
- قام بترجمة كتب "السفر عبر الزمن في كون أينشناين" تــاليف ريتــشارد جوت، المرجع في روايات الخيال العلمي "اكبــث بــوكر وآن مــارى تُوماس"، منظومتنا الشمسية بين الصدفة والمصير "تــاليف ســنيوارت تيلور"، منظور جديد في كونيات الفيزياء الفلكية، تأليف مارتن ريــس، وذلك لحساب المركز القومي للترجمة.

التصحيح اللغوى: أيمن صابر

الإشراف الفنى: حسن كامل



ينصب اهتمام العالم بأسره اليوم على الحفاظ على البيئة، ومن شأن مصادر الطاقة غير التقليدية أن توفر طاقة نظيفة تقلل من تأثير التلوث والتصحر المتزايدين. ويناقش هذا الكتاب التطورات الجارية في مجال مصادر الطاقة غير التقليدية وتطبيقاتها، وقد تم فيه تغطية رءوس الموضوعات بصورة تامة، بما يكفل لطلبة درجة المكالوريوس الفنى الانتفاع به في مناهجهم الدراسية مثل مصادر الطاقة غير التقليدية، والطاقة المتجددة، وهندسة الطاقة الشمسية وتحديد الطاقة الشمسية، ومصادر الطاقة، والحلايا الشمسية، وتوليد الطاقة المناطسية الهيدروديناميكية، وطاقة الرياح، والمصادر الحيوية للطاقة، واستغلال طاقة المحيطات الحرارية، وطاقة الأمواج للطاقة، والحجرارية، وطاقة الأمواج الكهرومائية الصغيرة، وتخزين الطاقة الشمسية.

